

Nokia 5530 XpressMusic מדריך למשתמש

גירסה 5.0

הצהרת תאימות



NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-504 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2011. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Care, Nokia Ovi ו-Nokia XpressMusic הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודם בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמוספק על-ידי ספק וידאו

מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, מקים וחבובות של בעלי רישיון מסוג Nokia.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין אחריות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן על צד-שלישי.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפטרים למידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: 5530

/גירסה HE 5.0

32	מקש מדיה
32	שינוי הצלצול

33	3. ההתקן שלך
33	הגדרת ההתקן
33	העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן
34	מחווני תצוגה
36	שורת אנשי קשר
37	מיקומי אנטנה
38	פרופיל לא מקוון
38	קיצורים
39	בקרת עוצמת קול ורמקול
40	הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה
40	נעילה מרוחקת
40	דיבורית אישית
42	הסרת כרטיס ה-SIM
43	הסרת כרטיס הזיכרון
43	חיבור רצועת יד

44	4. ביצוע שיחות
44	מסך מגע במהלך שיחות
44	שיחות
45	במהלך שיחה
46	תיבת דואר קולית
46	מענה לשיחה או דחיית שיחה
47	ביצוע שיחת ועידה
48	חיוג מהיר למספר טלפון
48	שיחה ממתניה
49	חיוג קולי
50	יומן

תוכן

8	בטיחות
9	אודות ההתקן שלך
10	שירותי רשת
10	מגנטים ושדות מגנטיים
11	1. חיפוש עזרה
11	עזרה מובנית בהתקן
11	תמיכה
12	עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב
12	עדכוני תוכנה בשידור חי
13	הגדרות
13	קודי גישה
15	הארכת חיי הסוללה
15	הגדלת הזיכרון הזמין

16	2. תחילת השימוש
16	הכנסת כרטיס SIM
18	הכנסת הסוללה
19	הכנס את כרטיס הזיכרון
21	טעינת הסוללה
22	מקשים וחלקים
25	עט
26	הפעלת ההתקן
26	נעילת המקשים ומסך המגע
27	מסך הבית
28	קבלת גישה לתפריט
29	פעולות מסך מגע

74 8. התאמה אישית של ההתקן

74 שינוי המראה של ההתקן

75 פרופילים

76 9. התיקיה 'מוסיקה'

76 נגן מוסיקה

80 מוסיקה של Ovi

81 Nokia Podcasting

83 רדיו

84 10. מרכז הווידאו של Nokia

85 הצגה והורדה של וידאו קליפים

86 הזנות וידאו

87 הווידאו שלי

88 העברת וידאו קליפים מהמחשב

88 הגדרות מרכז הווידאו

89 11. מצלמה

89 הפעלת המצלמה

89 לכידת תמונות

96 הקלטת וידאו

97 12. גלריה

97 הצגה וארגון של קבצים

98 הצגת תמונות וווידאו קליפים

99 ארגון תמונות וווידאו קליפים

99 13. שיתוף מקוון

99 אודות שיתוף מקוון

99 הרשמה כמנוי לשירות שיתוף מקוון

52 5. אנשי קשר

52 שמירה ועריכה של שמות ומספרים

52 סרגל כלים של אנשי קשר

53 ניהול שמות ומספרי טלפון

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות

54 מחדל

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה

54 עבור אנשי קשר

55 העתקת אנשי קשר

55 שירותי SIM

56 6. כתיבת טקסט

57 מצבי קלט אוטומטי

57 מקלדת על המסך

58 כתב יד

60 מקלדת אלפנומרית

62 הגדרות קלט מגע

63 7. הודעות

63 תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

64 כתיבה ושליחה של הודעות

65 דואר נכנס ב'הודעות'

67 הגדרת דואר אלקטרוני

67 תיבת דואר

70 Mail for Exchange

71 הצגת הודעות בכרטיס SIM

71 הודעות שידור מקומי למנויים

71 פקודות שירות

72 הגדרות של הודעות

114	נהיגה אל יעד	100	ניהול החשבונות שלך
116	הצג דיווחי תנועה ומידע בטיחות	100	יצירת הצבה
		101	הצבת קבצים מהגלריה
117	17. קישוריות	101	14. אינטרנט
117	חיבורי נתונים ונקודות גישה	101	אודות דפדפן האינטרנט
117	הגדרות רשת	102	גלישה באינטרנט
118	רשת LAN אלחוטית	102	הוספת סימניה
121	נקודות גישה	103	מנוי להזנת אינטרנט
125	חיבורי נתונים פעילים		
126	סינכרון	103	15. מיקום
127	קישוריות Bluetooth	104	מיקום בעזרת ההתקן
132	העברת נתונים באמצעות כבל USB	104	מיקום רשת
133	חיבורי מחשב	104	אודות GPS
133	הגדרות ניהול	105	בדיקת המצב של אות לוויין
134	18. חיפוש	106	בקשות מיקום
134	אודות החיפוש	106	ציוני דרך
134	התחלת חיפוש	107	נתוני GPS
		107	הגדרות מיקום
135	19. חנות Ovi	108	16. מפות
135	אודות חנות Ovi	108	אודות מפות
135	20. יישומים אחרים	109	מעבר בתוך מפה
135	שעון	110	חיפוש מיקומים
136	לוח שנה	110	תכנון נתיבים
137	מנהל הקבצים	111	שמירה ושליחה של מיקומים
139	מנהל יישומים	112	הצגת הפריטים שנשמרו
142	RealPlayer		סנכרון את המיקומים המועדפים עליך
144	רשמקול	112	באמצעות Ovi מפות
145	כתיבת הערות	113	הליכה אל יעד

145	ביצוע חישובים
146	ממיר
146	מילון
146	21. הגדרות
147	הגדרות הטלפון
155	הגדרות שיחה
157	22. פתרון בעיות
161	23. הגנה על הסביבה
161	חיסכון באנרגיה
161	מיחזור
162	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
167	אינדקס

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:



כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימושו בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-



חלד.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

מגנטים ושרדות מגנטיים

הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.

1. חיפוש עזרה

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט > עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות > עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות > הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.

אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

קישור לנושא עזרה קשור.

קישור ליישום הנדון.



כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות > הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך צריך לפעול, קרא את המדריך למשתמש בטלפון. בחר **תפריט > עזרה**.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון שלך. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך
- שחזור הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת הטלפון לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שלך.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Ovi Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Ovi Suite, עבור אל הכתובת www.ovi.com/suite.

עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר תפריט < יישומים < עדכון תוכנה.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולה של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.



אזהרה:

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

כדי להוריד את העדכונים הזמינים, בחר . כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

כדי להציג מידע על עדכון כלשהו, בחר את העדכון ואחר כך בחר .

כדי להציג את המצב של עדכונים קודמים, בחר .

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

עדכון באמצעות מחשב — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.

הצגת היסטוריית עדכונים — הצג את המצב של עדכונים קודמים.

הגדרות — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.

כתב ויתור — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
--	--------------------------------

באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד ה-PIN בעת הפעלתו. אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות. אם תזין קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
המספר משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, התקנים גנובים. כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג *#06#.	מספר IMEI (15 ספרות)
הוא מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עובר ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.	קוד נעילה (קוד אבטחה) (לפחות 4 ספרות או תווים)

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בקישוריות Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה, אינך מחובר לנקודת גישה או שאינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם בחרת חיבור נתונים בחבילות < כשזמין > בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש >.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לכוון את בהירות התצוגה ולשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר תפריט < הגדרות וטלפון > תצוגה < בהירות או השהיית תאורה >.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. כדי לסגור יישום שאינך משתמש בו, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום ובחר יציאה. אפשרות זו אינה נתמכת על-ידי כל היישומים.

הגדלת הזיכרון הזמין

האם אתה זקוק לזיכרון התקן זמין נוסף עבור יישומים ותוכן חדשים?

הצגת השטח הזמין עבור סוגי נתונים שונים בחר תפריט < יישומים > מנ' הקבצים.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

הגדלת הזיכרון הזמין העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

2. תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM


 **חשוב:** כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס.

חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.



ייתכן שכרטיס SIM כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:


1 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM.



2 הכנס כרטיס SIM לחריץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעים שעל הכרטיס פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה פונה כלפי ההתקן. דחוף את הכרטיס פנימה.



3 סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.




אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

הכנסת הסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.



1 הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.



2 הכנס את הסוללה.



3 כדי להשיב את המכסה למקומו, הפנה את זיזי הנעילה התחתונים לעבר החריצים שלהם ולחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.

לאחר הוצאה והחלפה של הסוללה, עליך להגדיר שוב את השעה ואת התאריך בהתקן.


הכנס את כרטיס הזיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD ו-microSDHC תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים

לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



ייתכן שכרטיס זיכרון הוכנס כבר להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:



1 פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.



2 הכנס כרטיס זיכרון תואם לחריץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה. דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו, תישמע נקישה.




3 סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.



3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל. אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווני הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.


טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.

מקשים וחלקים


הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-



חלד.



- 1 מקש הפעלה/כיבוי
- 2 רמקול
- 3 חיישן קרבה
- 4 לחצן זום/עוצמת קול
- 5 מקש מדיה
- 6 מתג נעילה
- 7 מקש לכידה
- 8 מיקרופון
- 9 מקש סיום
- 10 מקש תפריט
- 11 מקש שיחה
- 12 מסך מגע
- 13 אחיזה



- 14 הבוק מצלמה
- 15 עדשת מצלמה
- 16 מחבר Micro USB
- 17 רמקולים
- 18 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 19 מחבר למטען
- 20 עט
- 21 SIM וחריץ כרטיס זיכרון



אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.



פונקציות מסוימות, כגון זיהוי כתב יד, מיועדות לשימוש עם עט. העט נמצא בכיסוי האחורי של ההתקן.

חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עיפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתיבה על מסך המגע.

הפעלת ההתקן



- 1 לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
- 2 אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר אישור. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**.
- 3 בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר חזרה.
- 4 הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין a.m. ל-p.m., בחר מספר כלשהו.

נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע ומקשי המגע, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

כאשר מסך המגע ומקשי המגע נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.


ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות.

לשינוי ההגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < נעילת מקשים אוטו' > השהיה לנעי' מקשים אוטו'.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים



לפתיחת יישום השעון, בחר את השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי הפרופיל, בחר את התאריך או את שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (⇌), להצגת רשתות ה-LAN האלחוטיות (WLAN) הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת, או להצגת האירועים שהוחמצו, בחר את הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר טלפון או ☐ (4).

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, בחר אנשי קשר או  (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא או קיצורי הדרך במסך הבית

בחר תפריט < הגדרות ו-אישי < מסך הבית.

מקשי מוסיקה

כאשר המוסיקה או הרדיו פועלים ברקע, לחצני המוסיקה (הפעלה/השהיה, דילוג אחורה ודילוג קדימה) מוצגים במסך הבית.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, הקש עליהם הקשה כפולה.

פעולות מסך מגע הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע או בעזרת העט. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקייה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'
 - **טיפ:** בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.
 - יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
 - קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.
- אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר אפשרויות או, אם האפשרויות זמינות, בחר סמל מסרגל כלים.

בחירה

בתיקוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הפריטים בתפריט לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.

דוגמה: לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.

גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע או את העט על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך.

דוגמה: כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע או העט.

הזה



כדי להזיז, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה על המסך.

דוגמה: בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.

ביטול נעילת מסך באמצעות הזה

הזה לביטול נעילת מסך המגע

כדי לבטל את נעילת מסך המגע מבלי לענות לשיחה, הזז מימין לשמאל. הצלצול מושק באופן אוטומטי. כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש השיחה, או כדי לדחות את השיחה, לחץ על מקש הסיום.

הזה למענה לשיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת, הזז משמאל לימין.

הזז כדי להפסיק את ההתראה.

כדי להפסיק צליל התראה קולית, הזז משמאל לימין. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, הזז מימין לשמאל.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך לגלול על-ידי הנחת האצבע או העט על פריט רשימה וגרירתו מעלה או מטה.

דוגמה: כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את האצבע או את העט על איש קשר וגרור למעלה או למטה.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמלים ולחצנים, הנח את האצבע או את העט על הסמל או הלחצן. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים והלחצנים.

תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, הקש על המסך.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת הרקע של המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

מקש מדיה



כדי לפתוח יישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, בחר את מקש המדיה (Ⓜ) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

טיפ: החזק את האצבע או את העט על הסמל כדי לראות את שם היישום. לפתיחת היישום, הרם את האצבע או את העט. אחרת, החלק את האצבע או את העט מהסמל.

שינוי הצלצול

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, עבור אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית.

3. ההתקן שלך

הגדרת ההתקן

בזירת היישום 'הגדרת הטלפון', באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות, לדוגמה:

- קביעת ההגדרות האזוריות, כגון שפת ההתקן.
- העברת נתונים מההתקן הישן.
- התאמה אישית של ההתקן.
- הגדרת חשבונות הדואר שלך.
- הפעלת שירותי Ovi.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח. כדי לפתוח את היישום במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט > יישומים > הגדרת טלפ'**.

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מהתקן Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום החלפ' טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

התקן Nokia הקודם שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth.

בחר **תפריט > יישומים > הגדרת טלפ'** והעברת נתונים.



אם התקן Nokia הקודם שברשותך אינו כולל את היישום החלף' טלפונים, ההתקן החדש שולח אותו בהודעה באמצעות Bluetooth. להתקנת היישום, פתח את ההודעה בהתקן הקודם ופעל על-פי ההוראות.

- 1 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.
- 2 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- 3 הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי. בחר את התוכן ואישור.

מחווני תצוגה

מחווניים כלליים

--	--

	מסך המגע והמקשים נעולים.
	ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.
	הגדרת התראת שעון.
	אתה משתמש בפרופיל מתוזמן.

מחווני שיחה

	מישהו ניסה להתקשר אליך.
2	אתה משתמש בקו טלפון שני (שירות רשת).
	הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.
D	יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

מחווני הודעות

	יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחווין מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.
	קיבלת דואר חדש.
	יש הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

מחווני רשת

	ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).

⌚	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
⌚	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
⌚	חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מוצפן והסמל  מציין שהחיבור אינו מוצפן.

מחוזי קישורים

⌚	Bluetooth פעיל. הסמל  מציין שההתקן שולח נתונים. אם המחשב מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
⌚	חיברת כבל USB להתקן שברשותך.
⌚	ההתקן מבצע סינכרון.
⌚	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.

שורת אנשי קשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

ליצירת תקשורת עם איש הקשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

— לביצוע שיחת טלפון. 

— לשליחת הודעה. 

— הוספת הזנה. 

— רענון הזנות. 

— שינוי הגדרות. 

להצגת אירוע השיחה האחרון ואירועי תקשורת נוספים קודמים עם איש קשר, בחר איש קשר. לביצוע שיחה לאיש הקשר, בחר את אירוע השיחה. להצגת פרטים של אירועים אחרים, בחר אירוע תקשורת.

לסגירת התצוגה, בחר **X**.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



אנטנה סלולרית, אנטנת Bluetooth ואנטנת WLAN

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'

לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר לא מקוון.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקיה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.



חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת LAN אלחוטית (WLAN), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לחיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0.

לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון גן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1 .

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בקרת עוצמת קול ורמקול

לכוונון עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לקליפ קולי, השתמש בלחצן עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, בחר הפעלת רמקול.

לכיווי הרמקול, בחר הפעלת הטלפון.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר השתקת שיחות ונודיק לתזכורות להשתקת שיחות ונודיק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

נעילה מרוחקת

כדי למנוע שימוש לא מורשה בהתקן, באפשרותך לנעול את ההתקן ואת כרטיס הזיכרון מרחוק באמצעות הודעת טקסט. עליך להגדיר את הודעת הטקסט, וכדי לנעול את ההתקן, שלח הודעת טקסט זו להתקן. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

כדי לאפשר נעילה מרחוק וכדי להגדיר את הודעת הטקסט, בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > אבטחה > טלפון וכרטיס SIM > נעילת טלפון מרוחק > מופעלת. הקש על שדה קלט הטקסט כדי להזין את תוכן הודעת הטקסט (20-5 תווים), בחר  ואמת את ההודעה. הזן את קוד הנעילה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחזניות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.



אזהרה:




במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום מזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

הסרת כרטיס ה-SIM



- 1 הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.
- 2 הוצא את הסוללה.



- 3 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM. מקם את קצה העט בפתח מתחת לסוללה ודחוף את כרטיס ה-SIM הצידה כדי להוציא אותו מחוץ לחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.
 - 4 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.
- לאחר הוצאה והחלפה של הסוללה, עליך להגדיר שוב את השעה ואת התאריך בהתקן.

הסרת כרטיס הזיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

- 1 אם ההתקן מופעל, לפני שתסיר את הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס הזיכרון**.
- 2 כאשר מוצגת השאלה להסיר את כרטיס הזיכרון? חלק מהיישומים ייסגרו, בחר כן.
- 3 כאשר הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור' מוצג, פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
- 4 לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחריץ.
- 5 משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם ההתקן פועל, בחר אישור.

חיבור רצועת יד



השחל את רצועת היד והדק אותה.

4. ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.



אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

שיחות

- 1 במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר ←.
 - עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמת את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
 - 2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
 - 3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
- לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.
- לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
- עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם.
- לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

השתקה או ביטול ההשתקה של המיקרופון

בחר  או .

העברת שיחה קולית פעילה להמתנה

בחר  או .

הפעלת הרמקול

בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

חזרה לטלפון

בחר .

סיים שיחה

בחר .

החלפה בין שיחה פעילה לשיחה ממתנה

בחר אפשרויות < חילוף.

טיפ: להעברת שיחה פעילה להמתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

שליחת מחרוזות צלילים של DMTF

1 בחר אפשרויות < שליחת DTMF.

2 הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.

3 להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.

4 לשליחת הצליל, בחר אישור. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

סיום שיחה פעילה והחלפתה בשיחה נכנסת אחרת

בחר אפשרויות < החלפה.

סיום כל השיחות

בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר טלפון ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

- 1 כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < תיבת דואר קולית, תיבת דואר ואפשרויות < שינוי מספר.
- 2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר אישור.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז את המסך. פעל לפי הסימונים החזותיים.

למענה לשיחה כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע נעול, הזז כדי לבטל את נעילת המסך.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע אינו נעול, בחר .

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר **תפריט > הגדרות וחיוג > שיחה > דחיית שיחה עם הודעה וטקסט ההודעה**. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על מקש השיחה.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה > שיחות קוליות > אם תפוס** בהגדרות טלפון, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

כדי לדחות שיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז כדי לבטל את נעילת המסך ובחר **אפשרויות > דחייה**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

שיחת ועידה היא שירות רשת.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף אל שיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המתקשר החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר .

עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר , עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < חיוג מהיר.

1 להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < חיוג מהיר.

2 עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר אפשרויות < הקצאה. 1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר טלפון ואת המקש המוקצה ולחץ על מקש השיחה.

להתקשרות במסך הבית כאשר החיוג המהיר פעיל, בחר טלפון ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה.

שיחה ממתונה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת.

להפעלת שיחה ממתונה (שירות רשת), בחר תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < שיחה ממתונה.

1 כדי לענות לשיחה הממתונה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

- 2 למעבר בין שתי השיחות, בחר אפשרויות < חילוף.
- 3 לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
- 4 כדי לסיים את שתי השיחות, בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסוננת, בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית. גלול אל פרט איש קשר ובחר אפשרויות < השמעת תווית קולית.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להפעיל חיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
- 2 יושמע צליל קצר ויוצג הכיתוב דבר כעת. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 ההתקן ישמע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר סיום.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

בחר תפריט < יומן ו-שיחות אחרונות.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו, בחר **שיחות שלא נענו**, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיחה — התקשר לאיש הקשר הרצוי. 

יצירת הודעה — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי. 

פתיחת אנשי קשר — פתח את רשימת אנשי הקשר. 

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:**

שמירה לאנשי קשר — שמירת מספר הטלפון המסומן מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

מחיקה — ניקוי אירוע מסומן ברשימה שנבחרה.

הגדרות — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר ללא יומן, לא יישמר כל מידע ביומן.

נתוני מנה

בחר תפריט < יומן.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.
לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מונה נתונים** <
נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו.

לניקוי המידע שנשלח והמידע שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. יש לך צורך בקוד
הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

בחר **תפריט** < **יומן**.

להצגת המשך בקירוב של השיחות האחרונות שלך, ושיחות שחויגו והתקבלו, בחר **משך שיחה**.

ניטור כל אירועי התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

לפתיחת היומן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי
הנתונים ורשת ה-LAN האלחוטית שנרשמו על-ידי ההתקן, בחר את כרטיסיית היומן הכללי


אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע
תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים
כחיבורי נתוני מנה.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא
שמצוין על-ידי GPRS ובחר **אפשרויות** < **הצגה**.

להעתקת מספר טלפון מהיומן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר **אפשרויות** <
שימוש במספר < **העתקה**.

לסינון היום, בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

להגדרת משך זמן היום, בחר אפשרויות < הגדרות < משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היום, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

5. אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר אנשי קשר או .

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- 1 להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר אפשרויות < איש קשר חדש.
- 2 הקש על שדה כדי להזין את המידע בשדה. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות הרצויים ובחר בוצע.

לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

סרגל כלים של אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

חיוג לאיש קשר

עבור אל איש קשר ובחר .

שליחת הודעה אל איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר 

יצירת איש קשר חדש

בחר 

ניהול שמות ומספרי טלפון

להעתקה או מחיקה של איש קשר, או לשליחת איש קשר ככרטיס ביקור להתקן אחר, הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר העתקה, מחיקה או שליחת כרטיס ביקור.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון לסימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר אפשרויות < מחיקה.

להאזנה לתווית הקולית המשויכת לאיש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית < אפשרויות < השמעת תווית קולית.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לאיש קשר. אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיגוי קולי.

- 1 ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.
- 2 בחר אפשרויות < ברירות מחדל.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר הקצאה.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- 5 ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלול עבור אנשי קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלול עבור אנשי קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר אפשרויות < סוג צלול וצלול.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < הוספת טקסט התראת שיחה. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר .

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר אפשרויות < הוספת תמונה ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלול, בחר צליל ברירת מחדל מרשימת הצלולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר אפשרויות < תמונה ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר אישור.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר ביטול. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר אישור. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

כדי להגדיר הצגה של השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM. באפשרותך להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר איש קשר ואפשרויות < העתקה < SIM זיכרון.

לבחירה אם אנשי הקשר החדשים שאתה מזין נשמרים בהתקן או בכרטיס ה-SIM שברשותך, בחר אפשרויות < הגדרות > < זיכרון ב' > < מחדל לשמירה > < זיכרון הטלפון או זיכרון SIM.

חיוג קבוע

בחר תפריט < אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות < מספרי SIM > < אנשי קשר קבועים מראש.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.

ביטול חיוג קבוע — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

6. כתיבת טקסט

באפשרותך להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים בכמה דרכים שונות. המקלדת על-גבי המסך מאפשרת לך להזין תווים על-ידי הקשה עליה בעזרת אצבעותיך או בעזרת העט. זיהוי כתב יד

מאפשר לך לכתוב תווים ישירות על המסך באמצעות העט. ייתכן שזיהוי כתב יד לא יהיה זמין עבור כל השפות.

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.

ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

מצבי קלט אוטומטי

כאשר החיישנים וסיבוב התצוגה בהתקן שברשותך מופעלים, מצב הקלט עובר באופן אוטומטי למקלדת על-גבי המסך במצב לרוחב וללוח מקשים אלפנומרי במצב לאורך. אם בחרת זיהוי כתב יד כמצב קלט הטקסט, ההחלפה האוטומטית של מצב הקלט אינה פועלת.

להפעלת החיישנים וסיבוב התצוגה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < חיישנים < מופעל.
- 2 בחר בקרת סיבוב < סיבוב תצוגה אוטומטי.


מקלדת על המסך

באפשרותך להשתמש במקלדת על המסך במצב לרוחב.

אם סיבוב תצוגה אוטומטי וחיישנים מופעלים, מצב קלט הטקסט משתנה באופן אוטומטי בין מקלדת QWERTY על מסך מלא (מקלדת על-גבי המסך) למקשים אלפנומריים (לוח מקשים על-גבי המסך) בעת סיבוב ההתקן.

אם מצב קלט הטקסט אינו משתנה באופן אוטומטי, להזנת טקסט באמצעות המקלדת על-גבי המסך, בחר  < מקלדת QWERTY על מסך מלא.

בעת שימוש במקלדת על המסך במצב תצוגה לרוחב ובמסך מלא, באפשרותך לבחור את המקשים בעזרת אצבעותיך.



- 1 סגירה - סגירת תצוגת המקלדת על המסך.
- 2 תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון שפת כתיבה.
- 3 מקלדת על המסך
- 4 Caps Lock ו-Shift - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמקש Caps Lock מופעל.
- 5 אותיות - הזנת אותיות.
- 6 מספרים וסמלים - הזנת מספרים ותווים מיוחדים שבהם אתה משתמש לעתים קרובות.
- 7 הטעמות תווים - בחירת הטעמות תווים של שפה.
- 8 מקש רווח - הוספת רווח.
- 9 חצים - הזנת הסמן אחורה או קדימה.
- 10 Backspace - מחיקת התו האחרון שהוזן.
- 11 Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי (לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הלחצן 'מעבר אל').
- 12 מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת בחירת פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < כתב יד.

כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < הדרכת כתב יד.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר . להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.



להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר  *# ואת התו הרצוי.


למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, זז אחורה (ראה איור 1).

להוספת רווח, זז קדימה (ראה איור 2).



מקלדת אלפנומרית לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.



- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).
- 2 תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה.
- 3 מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.
- 4 מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).

- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
- 6 Backspace מספרים
- 7 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.
- 8 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל מילה על-ידי בחירת מקש יחידה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

1 להפעלת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < הפעלת טקסט חזוי. כמו כן, באפשרותך לבחור  < הפעלת טקסט חזוי.

2 כדי לכתוב את המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, 4 עבור i ו-2 עבור a.

המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.

3 כאשר תסיים לכתוב את המילה כהלכה, הזז את הסמן ימינה כדי לאשר אותה או בחר 0 כדי להוסיף רווח.

אם לא מופיעה המילה הנכונה, להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו, בחר *
שוב ושוב.

אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה
למילון, בחר את המילה המסומנת בקו תחתון, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר
אישור. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר
שנוספה.

4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

מעבר בין מצבי טקסט

להשבת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < השבת טקסט חזוי, או
הקש פעמיים במהירות על #. לחלופין, באפשרותך לבחור <  טקסט חזוי < מופסק.

הגדרות קלט מגע

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע.

לקביעת תצורה של הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:
הדרכת כתיב יד — פתח את היישום 'הדרכת כתיב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד
שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.

שפת כתיבה — להגדרת התווים הספציפיים לשפתך שיווהו בכתב היד שלך והפריסה של
המקלדת על המסך.

מהירות כתיבה — בחירה של מהירות כתיבה מתאימה.

קו מנחה — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו
ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך.

רוחב שובל עט — בחירת הרוחב של הטקסט שנכתב בעזרת העט.

צבע כתיבה — בחירת הצבע של הטקסט שנכתב בעזרת העט.

חיפוש מותאם — הפעלת חיפוש מותאם.

כיוול מסך מגע — כיוול מסך המגע כפי שנתבקש.

7. הודעות

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר תפריט < הודעות (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר הודעה חדשה.

טיפ: כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בטקסטים בתיקייה 'תבניות' ב'תיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

דואר נכנס — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.

התיקיות שלי — לארגון ההודעות בתיקיות.

תיבת דואר — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.

טיוטות — כאן נשמרות הודעות טיוטה שלא נשלחו.

נשלחו — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות שיש לשמור בתיקייה זו.

דואר יוצא — הודעות הממתין להשלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.

דוחות מסירה — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר תפריט < הודעות.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיוטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר

בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר

בחר ☺ מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני
הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המוליטימדיה
הזן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כתורת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה
הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר
בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי.
סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מוליטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר
בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות ודואר נכנס.

בתיקייה 'דואר נכנס',  מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מוליטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו  מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל 📧 והכיתוב **הודעה חדשה** מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי לפתוח הודעה בתיקייה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

הודעות מולטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב. 

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי (📧), ייתכן שיוצגו תמונה והודעה. 🎵 יוצג אם צליל כלול, או 🗣️ אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחווין.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה, 🗂️ יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווין.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

להגדרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.

להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים. לחלופין, להגדרת חשבון דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **הודעות** < **תיבת דואר** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **הפעלה**.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

להתחברות לתיבת הדואר שלך ולאחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר לא.

ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** < **דואר אלקטרוני**.

במצב מקוון, לסיום חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

- 1 כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר **אפשרויות** < **איחזור דואר** < **חדש כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות**, **פריטים שנבחרו** כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.
- 2 לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.
- 3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם הקובץ המצורף לא אוחר להתקן, בחר אפשרויות < איחזור.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל < איחזור אוטומטי.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < מחיקה < טלפון בלבד.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < מחיקה < טלפון ושרת.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא , בחר אפשרויות < ביטול מחיקה.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

ActiveSync

השימוש ב- Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאתגר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הודעות SIM.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון או סימון הכל כדי לסמן הודעות.
- 2 בחר אפשרויות < העתקה. נפתחת רשימה של תיקיות.
- 3 להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < שידור מקומי למנויים.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

פקודות שירות

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < פקודות שירות.

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות נדרשת הגדרה או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר תמיכה מופחתת.

קבלת דוח — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט ששלחת (שירות רשת).

תקפות ההודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.

מענה דרך אותו מוקד — ענה להודעות באמצעות אותו מספר מוקד הודעות הטקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נחוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או מופסק כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, בחר **תיבת דואר בשימוש ותיבת דואר**.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר **תיבות דואר**, הקש על תיבת הדואר המיועדת להסרה, אם אינה מסומנת עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בחר **תיבות דואר** < **אפשרויות** < **תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר ותיבת דואר** כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי.

8. התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.

שינוי המראה של ההתקן

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **ערכות נושא**.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת תפריט ראשי.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, גלול אל ערכת הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**. ערכת הנושא הפעילה מצוינת באמצעות הסמל .

לשינוי פריסת התפריט הראשי, בחר **תפריט**.

לשינוי מראה מסך הבית, בחר ע' נושא של מ' הבית.

להגדרת תמונת רקע או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות ברקע במסך הבית, בחר תמונת רקע < תמונה או מצגת תמונות.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר תמונת שיחה.

פרופילים

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < הפעלה.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר אפשרויות < מתוזמן וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות < יצירת חדש.

9. התיקיה 'מוסיקה'**נגן מוסיקה**

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC, AAC+, eAAC+ ו-WMA. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבניות הקובץ או בכל הווריאציות של תבניות הקובץ.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

הפעלת שיר או פודקאסט

לפתיחת נגן המוסיקה, בחר **תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה**.


ייתכן שתצטרך לרענן את ספריות המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר **אפשרויות < רענון ספרייה**.

להפעלת שיר או פודקאסט:

- 1 בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.
- 2 להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

להשהיית ההשמעה, הקש על ; כדי להמשיך, הקש על .

להרצה קדימה או אחורה, הקש הקשה ממושכת על  או .



למעבר לפריט הבא, הקש על **⏮**. לחזרה לתחילת הפריט, הקש על **⏮**. למעבר לפריט הקודם, הקש שוב על **⏮** תוך שתי שניות מרגע שהשיר או הפודקאסט הופעל.

להפעלה או לכיבוי של השמעה אקראית (**⏮**), בחר אפשרויות < השמעה אקראית.

לחזרה על הפריט הנוכחי (**⏮**), כל הפריטים (**⏮**), או לכיבוי השמעה חוזרת, בחר אפשרויות < השמעה חוזרת.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבויות באופן אוטומטי.

לכוונון עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר אפשרויות < איקוולייזר.
 לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר אפשרויות < הגדרות.
 לחזרה למסך הבית ולהשארת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.
 לסגירת הנגן, בחר אפשרויות < יציאה.

רשימות השמעה

בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה ורשימות השמעה.
 להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < פרטי רשימת השמעה.

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
 - 2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
 - 3 להוספת שירים כעת, בחר כן; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.
 - 4 אם תבחר כן, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר הוספה להוספת פריטים.
 - 5 להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת אמן, בחר הרחבה. להסתרת רשימת השירים, בחר כיווץ.
 - לאחר שסיימת לבחור, בחר בוצע.
 - אם הוכנס כרטיס זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.
- להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < הוספת שירים.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר אפשרויות < הוספה לרשימת השמעה > רשימת השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר אפשרויות < הסרה. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר ואפשרויות < סידור רשימת השמעה.

לגרירת שיר ושחרורו במיקום חדש, בחר את השיר במיקום הרצוי ושחררו. לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר ב**בוצע**.

פודקאסטים

בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה ופודקאסטים.

תפריט הפודקאסטים מציג את הפודקאסטים הזמינים בהתקן.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעלו מעולם, הופעלו באופן חלקי והופעלו במלואם. אם פרק מופעל באופן חלקי, הוא מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם פרק לא הופעל מעולם או הופעל במלואו, הוא מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להתקנת Nokia Ovi Player כדי לנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך, הורד את תוכנת המחשב מהכתובת www.ovi.com ופעל לפי ההוראות.
- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה

משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.

- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר **העברת מדיה** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.

לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > USB > מצב חיבור USB**.

Nokia Ovi Player

באמצעות Nokia Ovi Player, באפשרותך להוריד מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', להעביר מוסיקה להתקן שברשותך מהמחשב, ולנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך. כדי להוריד את Nokia Ovi Player, עבור אל www.ovi.com.

דרוש חיבור לאינטרנט כדי להוריד מוסיקה.

הורדה, העברה וניהול פריטי מוסיקה בין המחשב והתקן נייד

- 1 פתי את Nokia Ovi Player במחשב. אם ברצונך להוריד מוסיקה, הירשם והיכנס למערכת.
- 2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
- 3 לבחירת מצב החיבור בהתקן, בחר **העברת מדיה**.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לבצע חיפוש, רכישה והורדה של מוסיקה להתקן.

בחר **תפריט > מוסיקה > מוזיק' של Ovi**.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

לפיתח Nokia Podcasting, בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בשיטות חיבור שונות, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:

ברירת מחדל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.
URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת ה-URL של השירות לחיפוש פודקאסטים, שבה ייעשה שימוש בחיפושים.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הורדה** ומבין האפשרויות הבאות:
שמירה אל — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.
מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
תאריך העדכון הבא — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.
שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.
מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל** בתצוגת ההגדרות.

הורד פודקאסטים

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, להפעיל ולנהל את פרקי הפודקאסט.

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **Podcasting**.

**הצגת רשימה של פודקאסטים שנרשמת כמנוי אליהם
בחר פודקאסטים.**

הצגת כותרות של פרקים בודדים
בחר את כותרת הפודקאסט.
פרק הוא קובץ מדיה מסוים של פודקאסט.

התחלת ההורדה
בחר את כותרת הפרק.
ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

התחלת ההפעלה של פודקאסט טרם השלמת ההורדה
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על פודקאסט, ומהתפריט המוקפץ, בחר הפעלת תצוגה מקדימה.

פודקאסטים שהורדו בהצלחה מאוחסנים בתיקיה פודקאסטים, אך ייתכן שלא יוצגו מיד.

רדיו

האזנה לרדיו

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או ביטול רמקול — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר אפשרויות < ערוצים ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר אפשרויות < ערוצים < אפשרויות < מחיקה או שינוי שם.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר אפשרויות < כוונן תחנות < אפשרויות < כוונן ידני.

10. מרכז הוידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הוידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות או WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הוידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

- 1 בחר תפריט < יישומים < מרכז וידאו.
- 2 להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר הוספת שירותים חדשים ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר הזנות וידאו.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר חיפוש וידאו. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר אפשרויות < הורדה. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר אפשרויות < הפעלה.

כאשר הווידאו קליפ פועל, כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוונון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

**אזהרה:**

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענון את רשימת הוידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**.

מרכז הוידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — להצגת מידע אודות הווידאו.

הוספת הזנה — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר דרך **הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.

ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

העברה — העבר וידאו קליפים למיקום רצוי.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

- 1 כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.
- 2 לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

חיפוש — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

מצב זיכרון — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.

מיון לפי — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.

העברה והעתקה — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקיה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו מציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.

- 1 להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
 - 2 בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
 - 3 בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
 - 4 העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos** בכרטיס הזיכרון.
- הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקיה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות: **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.

הגדרות חיבור — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן דיני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.

להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.

להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.

בקרת הורים — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.

זיכרון מועדף — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.

תמונות ממוזערות — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

11. מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2048x1536 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.


הפעלת המצלמה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

לכידת תמונות

פקדים ומחוונים על המסך לצילום תמונות סטילס

עינית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:



- 1 מחוון מצב לכידה
- 2 מחוון זום. להפעלה ולכיבוי של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 סמל לכידה. הקש כדי ללכוד תמונה.

- 4 מצב הבזק. הקש לשינוי הגדרות.
- 5 הגדרות לכידה. הקש לשינוי הגדרות.
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון רזולוציית התמונה
- 8 מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)
- 9 זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן (📁) או כרטיס זיכרון (📁).
- 10 מחוון את GPS

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ, בחר תפריט < יישומים > מצלמה ו-📷.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A בחר את הסצנה.

📷 או 📷 עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

📷 או 📷 הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

📷 הפעל את הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

📷 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 פתח את הגלריה.

הגדרות תמונה:

 בחר אפקט צבע.

 כוונן את האזיון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

 כוונן את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

 כוונן את הרגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

 כוונן את הניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

 כוונן את החדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונה

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה עוברת למצב של חיסכון בסוללה לאחר כדקה של חוסר פעילות.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .

2 לחץ על מקש הצילום. אין להזיז את ההתקן לפני שהתמונה תישמר והתמונה הסופית תוצג.

להגדלה או הקטנה בעת צילום תמונה

השתמש במחוון הזום.

להשאר המצלמה פתוחה ברקע ולשימוש ביישומים אחרים

לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הצילום.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה כלשהי, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

 — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

 מחיקה — למחיקת התמונה.

שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית

בחר אפשרויות > שימוש בתמונה > הגדרה כתמונת רקע.

הגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל

בחר אפשרויות > שימוש בתמונה > הגדרה כתמונת שיחה.

הקצאת התמונה לאיש קשר

בחר אפשרויות > שימוש בתמונה > הקצאה לאיש קשר.

חזרה לעינית לצילום תמונה חדשה

לחץ על מקש הלכידה.

הבזק ותאורת וידאו

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, בחר את מחוון מצב ההבזק הנוכחי שהוא אחד מהבאים:  אוטומטי,  הפחת אדום,  מופעל ו- כבוי.

הימנע מנגיעה בהבזקי ה-LED. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הגדלת רמות התאורה בעת הקלטת וידאו בתנאי תאורה חלשה

בחר .

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצבי תמונה ווידאו היא **אוטומטית** (מצוין בעזרת **A**).

לשינוי הסצנה, בחר **≡** < **מצבי סצנה** וסצנה.

כדי להתאים סצנה משלך לסביבה מסוימת, בחר **מוגדרת-משתמש** < **שינוי**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, בחר **מוגדרת-משתמש** < **בחירה**.

מידע מיקום

להתקן שברשותך אין אנטנת GPS פנימית. כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להשתמש במקלט GPS תואם (האביזר נמכר בנפרד).

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

ייתכן שערכי הקואורדינטות של המיקום לא יוצגו בשל דרישות הרשויות המקומיות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

כדי להוסיף פרטי מיקום לכל החומר שצולם, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת פרטי GPS** < **מופעלת**.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

✂ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נמצא חיבור לוויין והמחווין משתנה ל-📶 בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר $\equiv < \text{🕒}$ ואת ההשהיה הדרושה לפני צילום התמונה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר הפעלה. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר $\equiv < \text{🕒} < \text{🕒}$.

טיפ: בחר 2 שניות כדי לשמור על יד יציבה בעת צילום תמונה.

צילום תמונות ברצף

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר תפריט < יישומים < מצלמה ו- $\equiv < \text{📷}$ רצף. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם 18 תמונות ברצף.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגת תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול ההפעלה של מצב רצף, בחר  < תמונה בודדת.

הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפ

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או בחר . סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. כדי להמשיך, בחר **המשך**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- 4 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני הזום.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה.

פקדים ומחווים על המסך של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:



- 1 מחוון מצב לכידה
- 2 מחוון השתקת שמע מופעלת
- 3 סמל לכידה. בחר כדי להקליט וידאו קליפים.
- 4 מחוון תאורת וידאו
- 5 הגדרות הקלטה. בחר כדי לשנות הגדרות.

- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **איכות וידאו**.
- 8 סוג קובץ של וידאו קליפ
- 9 זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 10 המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ
- 11 מחוון אות GPS

לאחר הקלטה וידאו קליפ

לאחר הקלטה וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** > **הגדרות** > **הצגת וידאו שצולם** > **כן**):

▶ **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.

 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

 **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.

לחזרה אל העינית להקלטה וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

12. גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר **תפריט** > **גלריה**.

טיפ: לקבלת גישה לתמונות וווידאו קליפים במהירות, הקש על מקש המדיה () לפתיחת שורת המדיה ובחר .

הצגה וארגון של קבצים

בחר **תפריט** > **גלריה** ומבין האפשרויות הבאות:

 **ווידאו ותמונות** — להצגת תמונות במציג התמונות וקטעי וידאו במרכז הווידאו.

 **שירים** — לפתיחת נגן המוסיקה.

 **קליפים קוליים** — להאזנה לקליפים קוליים.

 **פריטי מדיה אחרים** — להצגת מצגות.

באפשרותך לאתר, לפתוח וליצור תיקיות; ולסמן, להעתיק, להעביר ולהוסיף פריטים לתיקיות.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס הזיכרון (אם הוכנס) או זיכרון התקן, בחר קובץ, אפשרויות < ארגון < העתקה או העברה, ומבין האפשרויות הזמינות.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר תפריט < גלריה ו-וידאו ותמונות.

כברירת מחדל, התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מאורגנים לפי תאריך ושעה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. להגדלת תצוגת תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול.

לעריכת וידאו קליפ או תמונה, בחר אפשרויות < עריכה.

בחר אפשרויות < שימוש בקובץ ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרה כתמונת רקע — שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית.

הגדרה כתמונת שיחה — הגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית.

הקצאה לאיש קשר — הגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **שליחה** — שליחת תמונה או וידאו קליפ.

 **עריכה** — עריכת תמונה או וידאו קליפ.

 **מחיקה** — מחיקת תמונה או וידאו קליפ.

ארגון תמונות וידאו קליפים

בחר תפריט < גלריה.

יצירת תיקייה חדשה

בחר וידאו ותמונות < אפשרויות < אפשרויות תיקייה < תיקייה חדשה.

העברת קובץ

בחר את הקובץ ואפשרויות < אפשרויות תיקייה < העברה לתיקייה.

13. שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר תפריט < שיתוף מקוון.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירות שיתוף מקוון

בחר תפריט < שיתוף מקוון.

- 1 עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות וודא שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות.
- 2 צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

הפעלת שירות

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השירות, ומהתפריט המוקפץ, בחר הפעלה.
 - 2 אפשר להתקן לפתוח חיבור רשת. אם אתה מתבקש, בחר נקודת גישה לאינטרנט מהרשימה.
 - 3 היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

- להצגת החשבונות שלך, בחר אפשרויות < הגדרות < החשבונות שלי.
- ליצירת חשבון חדש, בחר אפשרויות < הוספת חשבון חדש.
- לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון ואפשרויות < פתיחה.
- להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר אפשרויות < הגדרת כברירת מחדל.
- להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר אפשרויות < מחיקה.

יצירת הצבה

בחר תפריט < שיתוף מקוון.

לפסרום התמונות או הווידאו קליפים שלך לשירות, בחר והחזק את השירות, ומהתפריט המוקפץ, בחר **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מהגלריה

באפשרותך להציב את התמונות ואת הווידאו קליפים שלך מגלריה לשירות שיתוף מקוון.

- 1 בחר **תפריט** < **גלריה** ואת התמונות והווידאו קליפים שלך המיועדים להצבה.
- 2 בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
- 3 ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
- 4 בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

14. אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** 

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של הטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להתחבר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

טיפ: אם אין לך תוכנית נתונים בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת WLAN כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן כתובת אינטרנט ובחר .

טיפ: כדי לחפש באינטרנט, בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן מילת חיפוש ובחר את הקישור מתחת לשורת כתובת האינטרנט.

הגדלה או הקטנה

הקש פעמיים על המסך.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר  <  < פרטיות < מחיקת נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר תפריט < אינטרנט.

במהלך הגלישה, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  <  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר תפריט < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המועדכנות ביותר, לדוגמה.

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר  <  ואת ההזנה הרצויה.

עדכון הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ ובחר רענון.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה < עדכונים אוטומטיים.

15. מיקום

מיקום בעזרת ההתקן

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

להתקן שברשותך אין אנטנת GPS פנימית. כדי להשתמש ביישומים הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS תואם (האבזר נמכר בנפרד). השתמש בקישוריות Bluetooth כדי להתחבר למקלט ה-GPS.

כמו כן, באפשרותך להשתמש במיקום מבוסס-רשת בעזרת ההתקן שברשותך.

מיקום רשת

באפשרותך להשתמש ברשת הסלולרית לאיתור המיקום הנוכחי שלך, אפילו בתוך מבנים. שיטה זו מהירה יותר אך פחות מדויקת מאשר GPS, ואין באפשרותך להשתמש במיקום כנקודת התחלה עבור ניווט.

לשימוש ברשת הסלולרית למיקום, בהגדרות ההתקן, בחר את שיטת המיקום המבוססת-רשת.

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.


מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מתשפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

בדיקת המצב של אות לוויין

להתקן שברשותך אין אנטנת GPS פנימית. כדי להשתמש ביישומים הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS תואם (האביזר נמכר בנפרד).

לבדיקת מספר הלוויינים שמקלט ה-GPS איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר תפריט < יישומים < מיקום ונתוני GPS < מיקום < אפשרויות < מצב הלוויין.



אם מקלט ה-GPS איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. לאחר שמקלט ה-GPS קיבל די נתונים מאות הלוויין לצורך חישוב הקואורדינטות של מיקומך, המחוון נצבע בכחול.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

ראשית, מקלט ה-GPS צריך לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין, קח בחשבון את הגורמים הבאים:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות משפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

בחר תפריט < יישומים < מיקום וציוני דרך.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובות. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

קואורדינטות GPS מוצגות על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ציון דרך חדש — צור סימן דרך חדש. כדי לבקש ציוני מיקום עבור המקום הנוכחי שלך, בחר **מיקום נוכחי**. כדי להזין את מידע המיקום באופן ידני, בחר **הזנה ידנית**.

עריכה — ערוך או הוסיף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).

הוספה לקטגוריה — הוסיף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.

שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** > **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר ומידע נסיעה, כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער. כמו כן, באפשרותך להציג מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך.

בחר **תפריט** > **יישומים** > **מיקום ו נתוני GPS**.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** > **יישומים** > **מיקום ומיקום**.

שיטות מיקום

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth GPS — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.
מבוססת רשת — לשימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור שיטות מיקום של רשת מסייעת, כגון מיקום מבוסס-רשת, בחר **שרת מיקום**.
 ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** > **מטרית או אימפריאלית**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.

16. מפות

אודות מפות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.



בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לראות את מיקומך הנוכחי על המפה, לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש מקומות מעניינים, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. כמו כן, באפשרותך לרכוש שירותי דיווחי תנועה וניווט, אם הם זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

בהתקן שברשותך אין מקלט GPS מובנה. כדי להשתמש בשירותי היישום 'מפות' הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS חיצוני תואם (נמכר בנפרד).

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

כשקיים חיבור נתונים פעיל ואתה מעיין במפה על התצוגה, מפה חדש תורד באופן אוטומטי אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על ידי המפות שכבר הורדו.

טיפ: באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס הזיכרון, אם זמין בהתקן.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולים של נתונים (שירות רשת).

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

מעבר בתוך מפה

בחר תפריט < יישומים < מפות.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל,  מציג את המיקום הנוכחי במפה.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר .

מעבר בתוך המפה

גרור את המפה. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

כשיש לך חיבור נתונים פעיל ואתה מעיין במפה בתצוגה, המערכת מורידה מפה חדשה באופן אוטומטי אם אתה מעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי המפות שכבר הורדו. המפות יישמרו באופן אוטומטי ביצרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם, אם זמין בהתקן שברשותך.

הגדלה והקטנה של התצוגה במפה

בחר + ו-.

שינוי סוג המפה

בחר אפשרויות < מצב מפה.

חיפוש מיקומים

באפשרותך לחפש כתובות ספציפיות, אתרים מעניינים ומיקומים אחרים, כגון בתי מלון ומסעדות.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

חיפוש כתובת

- 1 בחר  < כתובת.
- 2 התחל להזין את המידע הדרוש. השדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה.
- 3 בחר אפשרויות < חפש.
- 4 בחר את הכתובת מרשימת ההתאמות המוצעות.

איתור מקום

- 1 בחר  < מקומות.
- 2 בחר מתוך קטגוריות ספציפיות, או הזן את מונחי החיפוש ובחר חפש.
- 3 בחר את המקום מרשימת ההתאמות המוצעות.

תכנון נתיבים

באפשרותך ליצור נתיבים ולהציג אותם על המפה.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

יצירת נתיב

- 1 הקש על נקודת ההתחלה במפה. כדי להוסיף את היעד ומיקומים נוספים לנתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה. אם ברצונך להשתמש במיקום הנוכחי שלך כנקודת ההתחלה, הוסף את היעד אל הנתיב.
- 2 הקש על אזור המידע מעל המפה ובחר הוספה לנתיב.
- 3 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה והוסף את היעד ומיקומים נוספים לנתיב.

שינוי סדר המיקומים בנתיב

הקש על מיקום ובחר העברה. הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את המיקום.

הצגת הנתיב על המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה. כדי לנווט, עליך לרכוש רישיון.

שמירת הנתיב

בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

שמירה ושליחה של מיקומים

באפשרותך לשמור את המיקומים המועדפים שלך בהתקן ולשלוח אותם להתקנים תואמים.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

שמירת מיקום בהתקן

הקש על המיקום, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר שמירה.

הצגת המיקומים השמורים שלך

בתצוגה הראשית, בחר אפשרויות < מועדפים.

שליחת מיקום להתקן תואם

הקש על המיקום ובחר שלח.

הצגת הפרטים שנשמרו

באפשרותך למיין את המיקומים ואת הנתיבים ששמרת בהתקן ולהציג אותם על המפה. כמו כן, באפשרותך ליצור אוספים של המקומות המועדפים, כגון מסעדות ומוזיאונים.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

הצגת המיקומים והנתיבים השמורים

בחר אפשרויות < מועדפים.

מיון המיקומים השמורים

1 בחר אפשרויות < מועדפים.

2 עבור אל מקומות.

3 בחר אפשרויות < מיון.

הצגת מיקום על המפה

1 בחר אפשרויות < מועדפים < מקומות.

2 בחר את המיקום.

3 בחר הצג על מפה.

יצירת אוסף

בחר אפשרויות < מועדפים < אפשרויות < אוסף חדש.

סנכרון את המיקומים המועדפים עליך באמצעות Ovi מפות

אתר האינטרנט של Ovi כולל את שירותי האינטרנט אשר Nokia מספקת. הסעיף 'מפות Ovi' כולל שירותים הקשורים ל"מפות". באפשרותך לסנכרן את המיקומים, האוספים והנתיבים השמורים עם 'מפות Ovi', אם יש לך חשבון Nokia ב-Ovi. ליצירת החשבון, עבור אל הכתובת www.ovi.com.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

סינכרון פריטים שמורים בעזרת 'מפות Ovi'
בחר אפשרויות < מועדפים < סינכרון עם Ovi.

הגדרת ההתקן לסנכרון פריטים באופן אוטומטי
בחר אפשרויות < כלים < הגדרות < סינכרון < סינכרון < עם ההפעלה והכיבוי. ההתקן מפעיל את הסינכרון בעת פתיחה וסגירה של היישום 'מפות'.

הסינכרון עלול להיות כרוך בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

הליכה אל יעד

בעת רכישת רישיון עבור ניווט להולכי רגל, באפשרותך ליצור נתיבים הכוללים אזורים של הולכי רגל ופארקים, לתת עדיפות לשבילי הליכה ולכבישים קצרים יותר ולפסוח על כבישים מהירים.

בעזרת הרישיון, תקבל גם שירות חיפוש משופר להתקן, אם הוא זמין עבור המדינה או האזור שלך. שירות החיפוש המשופר מאפשר לך לחפש אירועים מקומיים ומידע הקשור לנסיעה כשאתה מבצע חיפושים.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

רכישת רישיון עבור ניווט להולכי רגל
בחר אפשרויות < חנות ורישיונות < אפשרויות < חנויות באזורים אחרים < כל האזורים < סייר הערים. באפשרותך לשלם תמורת הרישיון באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון שלך, אם ספק השירות שלך תומך בכך.

התחלת הניווט

הקש על מיקום, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר הליכה אל.

המרחק מנקודת ההתחלה עד לנקודת הסיום של מסלול להולכי רגל מוגבל לטווח של 50 ק"מ (31 מייל), ומהירות הנסיעה בו מוגבלת ל-30 קמ"ש (18 מייל לשעה). אם מתבצעת חריגה ממגבלת המהירות, הניווט מופסק ונמשך רק כאשר המהירות היא שוב המהירות המותרת.

אם היעד הוא פני קרקע שאינם כביש, הנתיב מוצג כקו ישר כדי לסמן את כיוון ההליכה.

אין הדרכה קולית זמינה עבור ניווט להולכי רגל, אך ההתקן מדריך אותך בעזרת צליל או רטט כ-20 מטר (22 יארד) לפני שעליך להסתובב או לבצע תמרון אחר. שיטת ההדרכה תלויה בהגדרות הפרופיל הפעילות כעת בהתקן שברשותך.

ראה סקירה של הנתיב

בחר אפשרויות < סקירת נתיב.

עצירת הניווט

בחר עצור.

נהיגה אל יעד

באפשרותך לרכוש רישיון ניווט ברגל או ברכב. הרישיון ספציפי לאזור וניתן להשתמש בו רק באזור שנבחר.

כדי לסייע בניווט ובנהיגה, ההתקן שלך מספק לך גם שירותי סיוע נתיבים ואזהרות הגבלת המהירות, אם זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < יישומים < מפות.

רכישת רישיון

בחר אפשרויות < חנות ורישיונות < חנות ובחר את שירות הניווט בנסיעה עבור האזור שלך.

התחלת ניווט ברכב

בחר מיקום, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר נסיעה אל.

בעת שימוש בניווט ברכב בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הקשורים.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

כדי לעבור בין תצוגות שונות במהלך הניווט, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר **תצוגה דו-ממדית**, **תצוגה תלת-ממדית**, **תצוגת חיצים** או **סקירת נתיב**.

איתור נתיב חלופי

בחר אפשרויות < נתיב חלופי.

חזרה על ההדרכה הקולית

בחר אפשרויות < חזרה.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית

בחר אפשרויות < עוצמה.

הצגת מרחק הנסיעה ומשך הנסיעה

בחר אפשרויות < לוח מחוונים.

עצירת הניווט

בחר עצור.

תשומת לבך במהלך השימוש ביישום 'מפות' חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים. לנהג בכלי רכב אסור להשתמש בשירות במהלך הנהיגה.

הצג דיווחי תנועה ומידע בטיחות

שירות דיווחי התנועה בזמן-אמת מספק מידע על אירועי תנועה שעלולים להשפיע על הנסיעה שלך. באפשרותך לרכוש ולהוריד דיווחי תנועה אל ההתקן שברשותך, אם הם זמינים במדינה או באזור שלך.

בעת רכישת הרישיון, מיקום מצלמות המהירות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט והמעקב, אם תכונה זו מופעלת. חמינה עבור המדינה או האזור שלך. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

בחר תפריט < יישומים > מפות.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

רכישת רישיון עבור שירות מידע התנועה

בחר אפשרויות < חנות ורישיונות > חנות ובחר את שירות דיווחי התנועה עבור האזור שלך.

הצגת מידע אודות אירועי תנועה

בעת ניווט ברכב, בחר אפשרויות < דיווחי תנועה. האירועים יוצגו על המפה כמשולשים וקווים.

הצגת הפרטים ואפשרויות ניתוב מחדש אפשריות

בחר אפשרויות < הצג פרטים.

עדכון מידע התנועה

בחר עדכון דיווחי תנועה.

הגדרת ההתקן להימנע מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר אפשרויות < כלים > הגדרות < ניווט > ניתוב מחדש בשל תנועה.

17. קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > רשת.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיא ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

כדי להשתמש בחיבור LAN אלחוטי (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך מוכרח להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.



הערה: השימוש ב-WLAN עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, באפשרותך להשתמש ב-WLAN רק בתוך מבנים. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקני IEEE 802.11b/g ו-WAPI
- הפעלה ב-2.4 GHz

- שיטות אימות מסוג Wired equivalent privacy (WEP) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, Wi-Fi protected access (WPA) ו-802.1x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן #62209526*.

אשף WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור והתחלת גלישה באינטרנט.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**.

כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור ו**ניתוק WLAN**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > LAN אלחוטי > אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סינון רשתות WLAN — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.

פרטים — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: **תשתית ואד-הוק**.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות < הגדרות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הצגת זמינות WLAN — בחר אם  מוצג כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה.

טיפ: כדי לקבל גישה ליישום אשף ה-WLAN וכדי להציג את האפשרויות הזמינות, בחר את סמל ה-WLAN ובחלון המוקפץ, בחר את הטקסט המסומן לצד סמל ה-WLAN.

סריקה לאיתור רשתות — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** לכן, באפשרותך לבחור את התדירות שבה ההתקן יחפש רשתות WLAN זמינות ויעדכן את המחוון.

מבחן קישוריות לאינטרנט — בחר אם ברצונך שההתקן יבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, יבקש הרשאה בכל פעם או לא יבצע אף פעם את בדיקת הקישוריות. אם תבחר **הפעלה אוטומטית** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת, ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות**. שינוי ההגדרות המתקדמות עבור ה-WLAN אינו מומלץ.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה , , , באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

לציון נקודת גישה מוגנת





לציון נקודת גישה של מנות נתונים
לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

טיפ: באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר  **נקודת גישה**.

ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה.

אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה ובחר נקודת גישה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

שם חיבור — הזנת שם עבור החיבור.

ערוץ נתונים — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**נדרשת הגדרה** או בכוכבית (*) אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצת נקודות גישה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים.

יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות של נקודות גישה עבור חיבורי רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתוני מנה, אם לא.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** > **ניהול** > **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה **ואפשרויות** > **נקודת גישה חדשה**. להעתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, הקש על נקודת הגישה הרלוונטית אם אינה מסומנת כבר ובחר **אפשרויות** > **ארגון** > **העתקה ליעד אחר**.

לשינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך הקבוצה, בחר **אפשרויות** > **ארגון** > **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה למנות נתונים

בחר **תפריט** > **הגדרות וקישוריות** > **יעדים** > **נקודת גישה** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לנתוני מנה, פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — תקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — בחר מאובטח כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או רגיל כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — בחר לאחר אישור אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או אוטומטי אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות ומבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובות DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות (T).

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם רשת WLAN — בחר הזנה ידנית או חיפוש רשתות. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת — לקביעה אם יוצג שם הרשת.

מצב רשת WLAN — בחר אד-הוק ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.

מצב אבטחת WLAN — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: WEP, 802.1x, או WPA/WPA2. WPA/WPA2-1 (802.1x) אינם זמינים עבור רשתות אד-הוק. אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

דף הבית — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.

שימוש בנקודת גישה — הגדר את ההתקן ליצור חיבור באמצעות נקודת גישה זו באופן אוטומטי או לאחר אישור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיבורי נתונים פעילים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות חיבורי נתונים פתוחים:

שיחות נתונים
packet data connections
חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)



לסיום חיבור, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

לסיום כל החיבורים הפתוחים, בחר אפשרויות < ניתוק הכל.

להצגת פרטי חיבור, בחר אפשרויות < פרטים.

סינכרון

באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, אנשי הקשר ומידע אחר שלך עם שרת מרוחק.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

ניהול פרופילי סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

קישוריות Bluetooth אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth בהתקן שברשותך מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין התקנים אלקטרוניים, הנמצאים בטווח של 10 מטרים (33 רגל). תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידיאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

כיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, למרות שהם עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth עשויים להיות פעילים במקביל. לדוגמה, אם ההתקן שברשותך מחובר לדיבורית אישית תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה EDR + 2.0 אשר תומך בפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, הדמיה בסיסית, זיהוי התקנים, רשת חיוג, העברת קבצים, גישה כללית, הפצת שמע/ וידאו כללית, החלפה כללית של אובייקטים, דיבורית, אחניות, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים, יציאה טורית וגישה ל-SIM. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר **הגדרת משך זמן ניראות**. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.

מצב SIM מרוחק — אפשר להתקן אחר, כגון אביזר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

עצות אבטחה

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר **Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר**. ביטול ההפעלה של קישוריות Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.


אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 עבור אל פריט ובחר **אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth**.

מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



מחשב

טלפון

התקן שמע או וידאו

התקן אחר

להפסקת החיפוש, בחר **ביטול**.

3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.
לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לאיתור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, בחייגן, הזן **#2820*.**

התאמת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

לביצוע התאמה עם התקנים תואמים ולהצגת ההתקנים המותאמים, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

1 לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.

2 בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.

3 אביזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אחרת, לחיבור לאביזר, בחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות * בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או לא מאושר, בחר מבין האפשרויות הבאות:
הגדרה כמורשה — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא תתבקש לאשר או לקבל בנפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שברשותך, כגון הדיבורית האישית או המחשב התואמים שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.
הגדרה כלא מורשה — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף וההתקן ישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם אתה מסכים, תוצג ההודעה  ובתוכל למצוא הודעה אינפורמטיבית אודות הנתונים בתיבת הדואר הנכנס ב'הודעות'. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל .

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

הקש על התקן שברצונך לחסום, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, הקש על התקן, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אביזר תואם של דיבורית לרכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך.

הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מההתקן האחר.


כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כגון דיבורית לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

העברת נתונים באמצעות כבל USB

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB.



בחר את מצב ה-USB בכל פעם שכבל נתונים תואם מחובר
בחר שאל בעת חיבור < כן.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** אינה פעילה, או אם ברצונך לשנות את מצב ה-USB במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

Ovi Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite או Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Ovi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב Ovi Suite**.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול.

הגדרות נתוני מנה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < נתונים בחבילות.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיבור נתונים בחבילות — אם תבחר את האפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני) מהירה יותר מאשר יצירת חיבור נתוני מנה על-ידי ההתקן בעת הצורך. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.

נקודת גישה — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.

הגדרות SIP

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

18. חיפוש

אודות החיפוש

בחר תפריט < אינטרנט < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר תפריט < אינטרנט < חיפוש.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת ייקבע כספק ברירת המחדל שלך לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות < הגדרות < שירותי חיפוש**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות < הגדרות < מדינה או אזור**.

19. **ננות Ovi**

אודות ננות Ovi

בננות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. ננות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

20. **יישומים אחרים**

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להגדרת התראה חדשה, בחר **התראה חדשה**. הגדרת שעת ההתראה. בחר **חזרה** כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת, ובחר **בוצע**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות, בחר **התראות**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל . כשההתראה חוזרת על עצמה, מוצג הסמל .

להסרת התראה, בחר **התראות**, גלול אל ההתראה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לביטול ההתראה כאשר היא חולפת, בחר **הפסקה**. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, בחר **נודניק**.

אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

להגדרת זמן הנודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לשינוי צליל ההתראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **צליל התראת שרון**.

שעון עולמי

בשעון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

הצגת השעה

בחר **שעון עולמי**.

הוספת מיקומים לרשימה

בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**.

הגדרת המיקום הנוכחי

עבור אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות, בחר **אפשרויות** > **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

לשינוי היום הראשון של השבוע או התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או לשינוי הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות**.

למעבר לתאריך ספציפי, בחר **אפשרויות** > **מעבר לתאריך**.

סרגל כלים של לוח שנה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החודש.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** > **יישומים** > **מנ' הקבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן, בכרטיס הזיכרון או בכונן חיצוני תואם.

האפשרויות הזמינות תלויות בזיכרון שאתה בוחר.

איתור וסידור של קבצים

בחר תפריט < יישומים < מנ' הקבצים.

לאיתור קובץ, בחר אפשרויות < חיפוש. הזן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות בזיכרון, בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות הרצויה.

למיון קבצים, בחר אפשרויות < מיון לפי ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס הזיכרון

באפשרותך לפרמט כרטיס זיכרון כדי למחוק את הנתונים שבו, או להגן על הנתונים בכרטיס הזיכרון באמצעות סיסמה.

בחר תפריט < יישומים < מנ' הקבצים.

שינוי שם או פירמוט של כרטיס זיכרון

בחר את כרטיס הזיכרון, אפשרויות < אפשרויות כרטיס זיכרון ואת האפשרות הרצויה.

סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון

בחר את כרטיס הזיכרון ובחר אפשרויות < סיסמת כרטיס זיכרון.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

גיבוי קבצים

בחר תפריט < יישומים < מנ' הקבצים.

מומלץ לגבות את זיכרון ההתקן בקביעות בכרטיס זיכרון או במחשב תואם.

גיבוי נתונים מזיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון
בחר אפשרויות < גיבוי זיכרון הטלפון.

שחזור נתונים מכרטיס הזיכרון אל זיכרון ההתקן
בחר אפשרויות < שחזור מכרטיס זיכרון.

כמו כן, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia Ovi Suite לצורך גיבוי נתונים.

מנהל יישומים

אודות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ו-מנהל היישומים.

באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
- יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ sis או .sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.

התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

קובצי ההתקנה נמצאים בתיקייה קובצי התקנה והיישומים המותקנים נמצאים בתיקייה יישומים מותקנים.

הסמלים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX



יישום Java



Widget



היישום מותקן בכרטיס הזיכרון



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת "Java Verified".



לפני התקנת יישום, בדוק את הפרטים הבאים:

- הצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום. בחר אפשרויות < הצגת פרטים.
- הצגת פרטי רישיון האבטחה של היישום. בחר פרטים: < תעודות: < הצגת פרטים. שלוט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.

אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

כדי להתקין יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

התקנת יישום

- 1 אתר את קובץ ההתקנה בתיקיית קובצי ההתקנה במנהל היישומים, או חפש אותו במנהל הקבצים או בתיבת הדואר הנכנס בתיקייה 'הודעות'.
 - 2 במנהל היישומים, בחר את היישום שברצונך להתקין ואפשרויות < התקנה. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

פתיחת יישום מותקן

בחר את היישום בתפריט. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

הצגת חבילות תוכנה שהותקנו או שהוסרו

בחר אפשרויות < הצגת יומן.

 **חשוב:** ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sisx, .sis) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות זיכרון מספקת, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

להסרת חבילת תוכנה, בחר יישומים מותקנים < אפשרויות < הסרת התקנה. בחר כן לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

בחר הגדרות התקנה ומבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת. **בדיקת תעודת מקוונת** — בחר אפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בורמה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

סרגל הכלים של RealPlayer

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.
-  **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
-  **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפים

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

להפעלת וידאו קליפ, בחר וידאו קליפים וקליפ.

להצגת רשימה של קבצים שהופעלו לאחרונה, בתצוגה הראשית של היישום, בחר הוצג לאחרונה.

ברשימה של וידאו קליפים, גלול אל קליפ, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שימוש בווידאו קליפ — הקצה וידאו לאיש קשר או הגדר אותו כצלצול.

סימון/ביטול סימון — סמן פריטים ברשימה כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בכל פעם.

הצגת פרטים — הצג פריטים של הפריט שנבחר, כגון תבנית, רזולוציה ומשך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו זרימה.

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.

 **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
 **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישור RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

להזרמת תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר קישורי זרימה וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט. לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

רשמקול

 באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר תפריט < יישומים < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה
 בחר אפשרויות < שליחה.

הקלטת שיחת טלפון
 פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים
 בחר אפשרויות < הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

כתיבת הערות

בחר תפריט < יישומים < הערות.
 לכתיבת הערה, בחר אפשרויות < הערה חדשה. הקש על שדה ההערה כדי להזין טקסט ובחר .

באפשרותך לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (בתבנית קובץ txt). שאתה מקבל.

ביצוע חישובים

בחר תפריט < יישומים < מחשבון.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =.

ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

בחר תפריט < יישומים > ממיר.

מילון

בחר תפריט < יישומים > מילון.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

21. הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון הגדרות תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > תאריך ושעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצל השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן, בחר מופעל. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

הגדרות שפה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > שפה.

לשינוי שפת ההתקן, בחר **שפת הטלפון**.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **שפת כתיבה**.

להפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי, בחר טקסט חזוי.

הגדרות תצוגה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בהירות — כוונן הבהירות של תצוגת ההתקן.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — הגדרת הודעה או תמונה שיוצגו בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית.

כדי לשלוט על ההתקן בעזרת פקודות קוליות משופרות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצג ברשימה.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < פקודות קוליות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שינוי פקודה — עריכת הפקודות הקוליות.

השמעה — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.

הסרת פקודה קולית — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.

הגדרות — כוונן ההגדרות.

מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות אביזרים

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **אביזרי העשרה**.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.

מענה אוטומטי — בחר אם ברצונך להורות להתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע ל**צפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — קבע אם התאורה תישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

הגדרות יישום

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **הגדרות יישום**.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות** < **הגדרות** בכל יישום.

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **עדכוני התקן**.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

- 1 בחר אפשרויות < פרופילי שרת.
- 2 עבור אל פרופיל ובחר אפשרויות < התחלת תצורה.

יצירת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < פרופילי שרת < אפשרויות < פרופיל שרת חדש.

מחיקת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < מחיקה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN וכקוד PIN2 — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הניעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

קוד נעילה — קוד הניעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הניעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים.

ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — הגדר את ההתקן כך שייבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — הגדר את ההתקן כך שייציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < ניהול תעודות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

תעודות של רשות — הצג וערוך תעודות של רשות.

תעודות אתרים אמינים — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.

תעודות אישיות — הצג וערוך תעודות אישיות.

תעודות של טלפון — הצג וערוך תעודות של טלפון.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה – לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם זהותו של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

תעודה לא אמינה — לא הגדרת אף יישום שישמש בתעודה.

תעודה שתוקפה פג — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.

התעודה עדיין לא תקפה — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.

התעודה פגומה — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

התקנת Symbian: כן — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.

אינטרנט: כן — התעודה יכולה לאמת שרתים.

התקנת יישום: כן — התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.

לשינוי הערך, בחר אפשרויות < שינוי הגדרות אמון.

מודול אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < מודול אבטחה.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר אפשרויות < פרטי אבטחה.

שחזור הגדרות היצרן

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן.

באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

לניהול הרשימות של זכויות דיגיטליות, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < תוכן מוגן.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינים הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM

כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי OMA DRM 1.0, WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את הרישיון וגם את התוכן.

ייתכן, ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיון שצריך לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן על ידי OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיון אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיון ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

נוריות הודעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > תאורות הודעה.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר תא' נושם' בהמתנה. כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר **תאורת הודעה**.

כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

באמצעות הגדרות שיחה, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לשיחות בהתקן.

בחר **תפריט < הגדרות ו-חיוג < שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת הזיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר הגדרה ע"י הרשת (שירות רשת).

שיחה ממתונה — הגדר את ההתקן כך שידוע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם התכונה מופעלת.

דחיית שיחה עם הודעה — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, ובכך הודע למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה המשלחת בעת דחיית שיחה.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר סיום השיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

קו בשימוש — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות או לשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא

נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.

שינוי קו — בטל בחירת קו טלפון (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הפניית שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **הפניית שיחה**.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

1 בחר את סוג השיחות שיש להפנות ואפשרות הפנייה. לדוגמה, להפניית כל השיחות הקוליות, בחר **שיחות קוליות** < **כל השיחות הקוליות**.

2 להפעלת הפניית שיחות, בחר **הפעלה**.

3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **לתיבה קולית**.

4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר **למספר אחר** והזן מספר או בחר **חיפוש** כדי לאתר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במסך הבית.

חסימת שיחות

בעזרת חסימת שיחות (שירות רשת), באפשרותך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את חסימת החסימה מספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חסימת שיחה**.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

להגבלת שיחות קוליות או לבדיקת מצב ההגבלה

בחר באפשרות ההגבלה הרצויה והפעלה או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

22. פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת.

לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

בחר והחזק את סמל היישום ובחר יציאה.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth < Bluetooth < מופסק.

שאלה: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשתמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

שאלה: כיצד ניתן לבטל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות < הגדרות.
 - 2 להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן בסריקה לאיתור רשתות. להפסקת הסריקות ברקע, בחר אפשרויות < הגדרות < הצגת זמינות WLAN < אף פעם.
 - 3 לשמירת השינויים שלך, בחר חזרה.
- כאשר האפשרות **הצגת זמינות WLAN** מוגדרת לערך **אף פעם**, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במסך הבית. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה ידנית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

שאלה: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר תפריט < אנשי קשר ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר תפריט < הודעות ואפשרויות > הגדרות < הודעת מולטימדיה > איחזור מולטימדיה. בחר ידני כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או מופסק כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות ידני, תקבל הודעה כאשר תתקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר מופסק, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה.

להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול < נתונים בחבילות > חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.

אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

שאלה: כיצד ניתן לכייל את המסך?

תשובה: המסך מכיל במפעל. אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר תפריט < הגדרות וטלפון > קלט מגע < כיול מסך מגע. פעל בהתאם להוראות.

שאלה: מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה כאשר אני מתקין יישום שהורדתי?

תשובה: אם מוצג תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה גם אם התעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים המוגדרים בהתקן אכן מכוונים כהלכה. ייתכן שדילגת על הגדרת התאריך והשעה בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, או ייתכן שהרשת הסלולרית נכשלה

בעדכון הגדרות אלה בהתקן שברשותך. כדי לפתור את הבעיה, בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות יצרן**. שחזר את הגדרות היצרן ולאחר הפעלה מחדש של ההתקן, הגדר את התאריך והשעה הנכונים.

23. הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כגון חיבור WLAN או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור



כאשר טלפון זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשלכה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של אתרי האיסוף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על הסוללה, על התיעוד או על חומרי האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של הטלפון, עבור אל www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזורים

אזהרה:



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia . BL-4U עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-8 . מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקע. סוג התקע מצוין על-ידי אחד מאלה: B, K, C, A, U, AR, X, E או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, עליך להחליף את הסוללה.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאבזורים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות.

- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היותך ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בצידוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החוה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאחון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שנגיית עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דאג מעת לעת שכל היציוד האלחוטי שמוקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים, לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בזו פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
 - אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 כדי לפתוח את החייגן, בחר טלפון או  או .
- 4 הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
- 5 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בבית התאונה. אל נתת את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנעודו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("סיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.78 W/kg .

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

R	
142	RealPlayer

S	
133	SIP
64	SMS (שירות הודעות קצרות)

W	
124	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)

א	
	אבטחה
151	— תעודות
150	אבטחת כרטיס SIM
149	אביזרים
135	אחסון Ovi
	אינטרנט
	ראה דפדפן אינטרנט
37	אנטנות
53, 52, 36	אנשי קשר
54	— ברירות מחדל
55, 33	— העתקה
53	— מחיקה
126	— סינכרון
52	— סקירה
52	— עריכה
54	— צלולים
53	— שליחה
52	— שמירה

אינדקס	
--------	--

B	
130, 128	Bluetooth

D	
153	DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות)

G	
	GPS
106	— בקשות מיקום
104	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
103	GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M	
70	Mail for Exchange
72, 66, 64	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N	
80, 79	Nokia Ovi Player

O	
112	Ovi מפות

P	
82	podcasting

102	— סימניות	53	— תוויות קוליות
		52	— תמונות ב
ה		48	אפשרות לסיום כל השיחות
149, 146	הגדרות		ב
133	SIP	46	ביטול שיחות
124, 121	WLAN	103	בלוגים
72	— הודעות	148	בקרה קולית
156	— הפניית שיחות	39	בקרי עוצמת קול
149	— יישומים		ג
107	— מיקום	137	גיבוי זיכרון ההתקן
90	— מצלמה	138	גיבוי נתונים
88	— מרכז הווידאו	99, 98, 97	גלריה
122, 121	נקודות גישה	97	— ארגון
123	— נקודות גישה למנות נתונים	97	— הצגה
133	— נתוני מנות		ד
127	— קישוריות Bluetooth	70	דואר אלקטרוני
117	— רשת	63	דואר יוצא, הודעה
81	— שידור פודקאסטים	65	דואר נכנס, הודעה
155	— שיחות	46	דחיית שיחות
147	— שפה		ראה דחיית שיחות
147	— תאריך ושעה	40	דיבורית אישית
151	— תעודות		דפדפן
148	— תצוגה		ראה דפדפן אינטרנט
124	הגדרות Proxy	101	דפדפן אינטרנט
57, 40	הגדרות חיישן	102	— גלישה בדפים
149	הגדרות יישום	102	— זיכרון מטמון
	הגדרות יצרן		
153	— שחזור		
107	הגדרות מיקום		

103	הזנות אינטרנט	117	הגדרות רשת
103	הזנות של חדשות	121	הגדרות רשת LAN אלחוטית
33	החלפת טלפונים	137	הגדרות שבוע
142	הסרת יישומים	147	הגדרות שפה
79	העברת מוסיקה	147	הגדרות תאריך ושעה
33	העברת תוכן	148, 40	הגדרות תצוגה
145	הערות	33	הגדרת ההתקן
33	העתקת תוכן	153	הגנה על זכויות יוצרים
	הקלטה	71	הוד' ש. מקומי למנ'
96	— וידאו קליפים		הודעות
46	השתקת צלילים	67	— דואר אלקטרוני
74	התאמה אישית	72	— הגדרות
33	התאמה אישית של ההתקן	66	— מולטימדיה
63	התיקיה 'פריטים שנשלחו'	65	— סמלים עבור פריטים שהתקבלו
	התקן	46	— קול
149	— עדכון	63	— תיקיות עבור
139	התקנת יישומים	67	הודעות דואר אלקטרוני
			הודעות טקסט
ו		72	— הגדרות
	וידאו	71	— הודעות SIM
98	— הצגה	65	— השבה ל
99	וידאו קליפים	65	— קבלה וקריאה
		64	— שליחה
ז		72, 66, 64	הודעות מולטימדיה
	זיכרון	66	הודעות שירות
15	— מחיקה	64	הודעות שמע
102	זיכרון מטמון		הורדות
		82	— פודקאסטים
		103	הזנות, חדשות

139	יישומים
139	יישומי תוכנה
11	יישום עזרה

_____ 3

103	כלי ניווט
	כרטיס SIM
71	— הודעות
16	— הכנסה
42	— הסרה
138	כרטיס זיכרון

_____ 5

60	לוח מקשים וירטואלי
136	לוח שנה
137	— סרגל כלים

_____ **7**

מדיה	
142	RealPlayer —
76	— נגן מוסיקה
153	מודול אבטחה
80	מוסיקה של Ovi
34	מחווים
145	מחשבון
11	מידע כללי
103	מידע מיקום
11	מידע שימוש
11	מידע תמיכה של Nokia

ח	
133	חיבורי מחשב
	ראה גם 'חיבורי נתונים
125	חיבורי נתונים
126	— סינכרון
133	— קישוריות מחשב
132	חיבור כבל
132	חיבור כבל USB
	חיבור נתוני מנה
133	— הגדרות
123	— הגדרות נקודות גישה
50	— מונים
48	חיוג מהיר
56	חיוג קבוע
49	חיוג קולי
44	חישן קרבה
134	חיפוש
156	הסמכת שיתות

0

95	טיימר-עצמי
39	— מצלמה
99	טלפון עם רמקול
	טעינת קובצי מדיה

1

51	יומן שיחות
139	יישומי Java
139	יישומי Symbian

מחזור	161	מצלמה
מילון	146	— הבזק
מיקום רשת	104	— הגדרות
מנהל היישומים	139	— הקלטה
מנהל הקבצים	137	— הקצאת תמונות לאנשי קשר
— ארגון קבצים	138	— טיימר-עצמי
מנהל יישומים		— מחוונים
— הגדרות	142	— מידע מיקום
מסך הבית	27	— מצב וידאו
מסך מגע	60, 57, 44, 29	— מצב רצף
מספר IMEI	13	— מצב תמונה
מספרים שחוייגו	50	— סצנות
מענה לשיחות	46	— צילום תמונות
מפות	108	— שליחת תמונות
— אוספים	112	מקלדת
— איתור מיקומים	110	מקשים וחלקים
— דיווחי תנועה	116	מקש מדיה
— מועדפים	112	מרכז הווידאו
— נתיבי הליכה	113	— הווידאו שלי
— נתיבים	110	— הורדה
— נתיבי נסיעה	114	— הזנות וידאו
— סינכרון	112	— העברת קטעי וידאו
— עיון	109	— הצגה
— שליחת מיקומים	111	משך שיחות
— שמירת מיקומים	111	מתג נעילה
מצב SIM מרוחק	131	
מצבי צילום		נ
— מצלמה	93	נגן מוסיקה
מצגות, מולטימדיה	66	— רשימות השמעה

25	עט	117	נדידה
161	עצות בנושאי הסביבה	26	נועל את המקשים
74	ערכות נושא	154	נורית הודעה
		138	ניהול קבצים
	פ		נעילה
148, 49	פקודות קוליות	40	— מרחוק
	ראה גם 'חיוג קולי'	40	נעילה מרחוק
71	פקודות שירות	26	נעילת מקשים
75	פרופילים	121, 120	נקודות גישה
38	— הגבלות במצב לא מקוון	122	— קבוצות
75	— התאמה אישית	120	נקודות גישה לאינטרנט (IAP)
38	פרופיל לא מקוון		
157	פתרון בעיות		ס
	צ		סוללה
106	ציוני דרך	18	— הכנסה
75	צלצולים	15	— חיסכון כוח
		57	סיבוב תצוגה
	ק	102	סימניות
69, 66	קבצים מצורפים	126	סינכרון
13	קוד אבטחה	34	סמלים
13	קודי PIN		סצנות
13	קודי PUK	93	— וידאו ותמונה
13	קודי גישה		ע
13	קוד נעילה	135	עדכון אוטומטי של שעה/תאריך
	קטעי וידאו		עדכונים
33	— העתקה	149	— התקן
	קישוריות Bluetooth	12	— תוכנת טלפון
127	— הגדרות	12	עדכוני תוכנה

155	— חיוג חוזר	128	— הפעלה/ביטול
50	— לא נענו	129	— התאמת התקנים
46	— מענה	130	— חסימת התקנים
51	— משך	128	— ניראות ההתקן
47	שיחות ועידה	62, 61, 58	קלט טקסט
	שיחות קוליות		
	ראה שיחות		
76	שירים		רדיו
99	שיתוף מקוון	83	— האזנה
99	— הפעלה	84	— תחנות
100	— חשבונות	153	רשיונות
100	— יצירת הצבות	39	רמקול
101	— מציב	144	רשמקול
99	— נרשם כמנוי	118(WLAN)	רשת תקשורת מקומית אלחוטית
99	שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון		
135	שעה ותאריך		ש
136, 135	שעון	32	שורת מדיה
135	— הגדרת שעה		שידור פודקאסטים
135	— הגדרת תאריך	81	— הגדרות
135	שעון מעורר	48	שיחה ממתינה
136	שעון עולמי	44	שיחות
		45	— אפשרויות במהלך
		46	— דחייה
			— הגבלה
			ראה חיוג קבוע
135	תאריך ושעה	155	— הגדרות
	תוכנה	50	— התקבלו
12	— עדכון	47	— ועידה
	תזכורת	50	— חוייגו
137	— הערת לוח שנה		
137	תזכורת של לוח שנה		

	תיבת דואר
67	— דואר אלקטרוני
46	— קול
67	תיבת דואר מרוחקת
	תיבת דואר נכנס
65	— הודעה
99, 98	תמונות
33	— העתקה
	ראה מצלמה
74	תמונת רקע
11	תמיכה
139	תמיכה ביישומי JME Java
151	תעודות
151	תעודות אישיות
28	תפריט