

Ovi Karten für Mobilgeräte

Ausgabe 1

Inhalt		
Karten - Übersicht	3	
Eigene Position	4	
Anzeigen Ihres Standorts und der Karte	4	
Kartenansicht	4	
Ändern der Kartendarstellung	4	
Herunterladen und Aktualisieren von Karten	5	
Verwenden des Kompasses	5	
Informationen zu Standortbestimmungsmethoden	5	
Suchen nach Orten	7	
Suchen nach einem Ort	7	
Anzeigen von Ortsdaten	7	
Favoriten	8	
Speichern von Orten und Routen	8	
Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen	8	
Senden von Orten an Freunde	9	
Synchronisieren Ihrer Favoriten	9	
Freigeben von Standorten	10	
Fahren und gehen	11	
Aktivieren der Sprachführung	11	
Ansteuern Ihres Ziels	11	
		Navigationansicht 12
		Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen 12
		Ansteuern des Ziels zu Fuß 13
		Planen einer Route 14
		Karten-Schnellzugriffe 15

Karten - Übersicht

 Wählen Sie Menü > Karten.

Willkommen zum Programm "Karten".

Karten zeigt Ihnen, was in der Nähe ist, hilft beim Planen Ihrer Route und führt Sie zum Ziel.

- Finden Sie Städte, Straßen und Dienstleistungen.
- Kommen Sie mit Richtungsanweisungen sicher ans Ziel.
- Synchronisieren Sie Ihre bevorzugten Orte und Routen zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Ovi Karten-Internetdienst.
- Zeigen Sie Wettervorhersagen und andere örtliche Informationen an (falls verfügbar).

Einige Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar oder stehen nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung. Die Dienste sind möglicherweise netzabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund

niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Eigene Position

Anzeigen Ihres Standorts und der Karte

Betrachten Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte, und durchsuchen Sie Karten anderer Städte und Länder.

Wählen Sie **Menü > Karten und Eig. Pos.**.

📍 kennzeichnet Ihren aktuellen Standort (falls verfügbar). Wenn Ihr Standort nicht ermittelt werden kann, zeigt 📍 Ihre letzte bekannte Position an.

Wenn nur die funkzellenidentitätbasierte Standortbestimmung verfügbar ist, zeigt ein roter Ring um das Positionssymbol herum Ihre ungefähre Position an. In dicht besiedelten Gebieten steigt die Genauigkeit der Schätzung, und der rote Ring ist kleiner als in dünn besiedelten Gebieten.

Navigieren auf der Karte

Verwenden Sie die Navigationstaste. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position

Drücken Sie **0**.

Wenn eine aktive Datenverbindung besteht, werden beim Ansteuern eines Gebiets, das sich nicht auf den auf dem Gerät

gespeicherten Karten befindet, automatisch neue Karten heruntergeladen.

Die Abdeckung einer Karte variiert je nach Land und Region.

Kartenansicht



- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
- 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich

Ändern der Kartendarstellung

Zeigt die Karte in unterschiedlichen Modi an, um Ihre Position einfach zu kennzeichnen

Wählen Sie **Menü > Karten und Eig. Pos.**.

Drücken Sie **1**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Karte — In der Standardkartenansicht können Details wie Ortsnamen oder Autobahnnummern einfach abgelesen werden.

Satellit — Verwenden Sie für eine detaillierte Ansicht Satellitenbilder.

Gelände — Sehen Sie auf einen Blick die Geländeart, zum Beispiel wenn Sie abseits von Straßen unterwegs sind.

Wechseln zwischen 2D- und 3D-Ansicht

Drücken Sie **3**.

Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Um mobile Datenübertragungskosten zu vermeiden, sollten Sie die neuesten Karten und Sprachführungsdateien mithilfe des Programms Nokia Ovi Suite auf Ihren Computer herunterladen und anschließend auf Ihr Gerät übertragen und speichern.

Gehen Sie zu www.ovi.com, um Nokia Ovi Suite auf Ihren kompatiblen Computer herunterzuladen und zu installieren.

Tip: Speichern Sie neue Karten vor einer Reise auf Ihrem Gerät, damit Sie die Karten unterwegs ohne Internetverbindung durchsuchen können.

Um sicherzustellen, dass ihr Gerät keine Internetverbindung verwendet, wählen Sie im Hauptmenü **Optionen** > **Einstellungen** > **Internet** > **Verbindung** > **Offline**.

Verwenden des Kompasses

Falls Ihr Gerät einen Kompass besitzt und dieser aktiviert ist, drehen sich sowohl der Zeiger des Kompasses als auch die Karte automatisch in die Richtung, in die die obere Seite des Geräts zeigt.

Wählen Sie **Menü** > **Karten** und **Eig. Pos..**

Aktivieren des Kompasses

Drücken Sie **5**.

Deaktivieren des Kompasses

Drücken Sie erneut **5**. Die Karte wird nach Norden ausgerichtet.

Der Kompass ist aktiviert, wenn er einen grünen Umriss hat. Wenn der Kompass kalibriert werden muss, ist der Umriss rot oder gelb.

Kalibrieren des Kompasses

Drehen Sie das Gerät in einer fortlaufenden Bewegung um alle Achsen, bis der Umriss des Kompasses grün wird.

Informationen zu Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihren Standort auf der Karte mithilfe einer Methode an, die auf GPS, A-GPS, WLAN oder Funkzellenidentität basiert.

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das zur Berechnung Ihres Standorts verwendet wird. A-GPS (Assisted GPS) ist ein Netzdienst, der Ihnen GPS-Daten sendet. Die Standortbestimmung wird so schneller und genauer.

Die WLAN (Wireless Local Area Network)-Standortbestimmung verbessert die Genauigkeit der Standortbestimmung, wenn keine GPS-Signale verfügbar sind, insbesondere in Gebäuden oder zwischen hohen Gebäuden.

Bei der Standortbestimmung mithilfe der Funkzellenidentität wird der Standort über den Antennenmast, mit dem Ihr Mobilgerät zurzeit verbunden ist, bestimmt.

Bei der erstmaligen Verwendung des Programms „Karten“ werden Sie gebeten, den Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karteninformation festzulegen, oder alternativ A-GPS zu verwenden oder sich mit einem WLAN zu verbinden.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Suchen nach Orten

Suchen nach einem Ort

Karten unterstützt Sie bei der Suche nach bestimmten Orten und Firmen.

Wählen Sie **Menü > Karten und Suchen**.

- 1 Geben Sie Suchwörter ein, wie zum Beispiel eine Anschrift oder eine Postleitzahl. Wählen Sie **Zurücksetz.**, um das Suchfeld zu löschen.
- 2 Wählen Sie **Gehen**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element aus der Liste der Vorschläge. Wählen Sie **Karte**, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
Blättern Sie nach oben oder unten, um die anderen Standorte in der Ergebnisliste auf der Karte anzuzeigen.

Rückkehr zur Liste der Vorschläge

Wählen Sie **Liste**.

Suchen nach anderen Arten von Orten in der Nähe

Wählen Sie **Kategorien durchsuchen** und eine Kategorie wie **Einkaufen**, **Hotel** oder **öffentliche Verkehrsmittel**.

Prüfen Sie, ob die Suchbegriffe richtig geschrieben sind, wenn keine Ergebnisse gefunden werden. Probleme mit der Internetverbindung können sich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken, wenn die Suche online erfolgt.

Um Übertragungskosten zu vermeiden, können Sie Suchergebnisse auch ohne aktive Internetverbindung erhalten. Dazu müssen Karten des besuchten Gebiets auf Ihrem Gerät gespeichert sein.

Anzeigen von Ortsdaten

Zeigt weitere Informationen über einen bestimmten Standort oder Ort wie ein Hotel oder Restaurant an (falls verfügbar).

Wählen Sie **Menü > Karten und Eig. Pos..**

Anzeigen von Informationen über einen Ort

Wählen Sie einen Ort, drücken Sie die Navigationstaste, und wählen Sie **Details anzeigen**.

Favoriten

Speichern von Orten und Routen

Speichern Sie Adressen, POIs und Routen, damit sie später schnell verwendet werden können.

Wählen Sie **Menü** > **Karten**.

Speichern eines Ortes

- 1 Wählen Sie **Eig. Pos.**.
- 2 Navigieren Sie zu dem Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suchen**.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste.
- 4 Wählen Sie **Ort speich.**.

Speichern einer Route

- 1 Wählen Sie **Eig. Pos.**.
- 2 Navigieren Sie zu dem Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suchen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Zu Route hinzufügen**, um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.
- 5 Wählen Sie **Route anzeigen** > **Optionen** > **Route speichern**.

Anzeigen gespeicherter Orte und Routen

Wählen Sie **Favorit**. > **Orte** oder **Routen**.

Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Verwenden Sie die Favoriten, um schnell auf gespeicherte Orte und Routen zuzugreifen.

Gruppieren Sie die Orte und Routen in einer Sammlung, zum Beispiel beim Planen einer Reise.

Wählen Sie **Menü** > **Karten** und **Favorit.**.

Anzeigen eines gespeicherten Ortes auf der Karte

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Wählen Sie den Ort.
- 3 Wählen Sie **Karte**.

Wählen Sie **Liste**, um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren.

Erstellen einer Sammlung

Wählen Sie **Neue Sammlung erstellen**, und geben Sie einen Namen dafür ein.

Hinzufügen eines gespeicherten Ortes zu einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte** und den Ort.
- 2 Wählen Sie **Samml. organisieren**.

- 3 Wählen Sie **Neue Sammlung** oder eine vorhandene Sammlung.

Gehen Sie zum Ovi Karten-Internetdienst unter www.ovi.com, wenn Sie Orte oder Routen löschen oder eine Route zu einer Sammlung hinzufügen müssen.

Senden von Orten an Freunde

Wenn Sie Ortsinformationen mit Ihren Freunden teilen möchten, können Sie diese Informationen direkt an ihre Geräte senden.

Wählen Sie **Menü > Karten und Eig. Pos..**

Senden eines Ortes an das kompatible Gerät von Freunden

Wählen Sie einen Ort auf der Karte, drücken Sie die Navigationstaste, und wählen Sie **Senden**.

Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie auf Ihrem Computer eine Reise mithilfe der Ovi Karten-Website, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte, Routen und Sammlungen mit Ihrem Mobilgerät, und greifen Sie unterwegs auf den Plan zu.

Zum Synchronisieren von Orten, Sammlungen und Routen zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Ovi Karten-Internetdienst benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie noch

keines haben, wählen Sie in der Hauptansicht **Optionen > Konto > Nokia Konto > Neues Konto einrichten**.

Synchronisieren gespeicherter Orte, Routen und Sammlungen

Wählen Sie **Favorit**. > **Mit Ovi synchronisieren**. Falls Sie kein Nokia Konto besitzen, werden Sie gebeten, eines einzurichten.

Einstellen des Geräts zur automatischen Synchronisierung von Favoriten

Wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Synchronisation > Ändern > Bei Start u. Beend..**

Für die Synchronisierung ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Dabei werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Gehen Sie zu www.ovi.com, um den Ovi Karten-Internetdienst zu verwenden.

Freigeben von Standorten

Veröffentlichen Sie Ihren aktuellen Standort bei Facebook, zusammen mit Text und Bild. Ihre Facebook-Freunde können Ihren Standort auf einer Karte sehen.

Wählen Sie **Menü > Karten und Ort freigeb..**

Damit Sie Ihren Standort freigeben können, benötigen Sie ein Nokia Konto und ein Facebook Konto.

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an. Falls Sie noch keines haben, wählen Sie **Neues Konto einrichten**.
- 2 Melden Sie sich bei Ihrem Facebook Konto an.
- 3 Wählen Sie Ihren aktuellen Standort.
- 4 Geben Sie Ihren aktuellen Status ein.
- 5 Wählen Sie **Foto hinzufügen**, um Ihrem Posting ein Bild beizufügen.
- 6 Wählen Sie **Standortfreigabe**.

Verwalten Ihres Facebook Kontos

Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Optionen > Konto > Einstell. f. Standort freig > Facebook**.

Zum Freigeben Ihres Standorts und Anzeigen des Standorts anderer Personen ist eine Internetverbindung erforderlich. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Bei der Freigabe Ihres Standorts auf Facebook gelten die Nutzungsbedingungen von Facebook. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von Facebook vertraut.

Überlegen Sie stets sorgfältig, welcher Personenkreis freigegebene Daten sehen kann, bevor Sie Ihren Standort bekannt geben. Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien des sozialen Netzwerkdienstes, den Sie verwenden, weil Sie möglicherweise Ihren Standort einer großen Anzahl von Personen bekannt geben.

Fahren und gehen

Aktivieren der Sprachführung

Mit Sprachführung (falls für Ihre Sprache verfügbar) können Sie einfacher zum Ziel navigieren und haben mehr von der Reise.

Wählen Sie **Menü** > **Karten** und danach **Fahren** oder **Gehen**.

Bei der erstmaligen Verwendung der Navigation zum Fahren oder Gehen werden Sie gebeten, die Sprache der Sprachführung zu wählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache mit Straßennamen auswählen, werden auch die Straßennamen angesagt. Die Sprachführung ist möglicherweise nicht für Ihre Sprache verfügbar.

Ändern der Sprache der Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht **Optionen** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Fahrzeug-Sprachführung** oder **Fußgänger-Sprachf.** und die entsprechende Option.

Deaktivieren der Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht **Optionen** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Fahrzeug-Sprachführung** oder **Fußgänger-Sprachf.** und **Keine**.

Wiederholen der Sprachführung für die Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Wiederholen**.

Einstellen der Lautstärke der Sprachführung bei der Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Lautstärke**.

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie beim Fahren Richtungsanweisungen benötigen, kann Karten Sie an Ihr Ziel bringen.

Wählen Sie **Menü** > **Karten** und **Fahren**.

Ansteuern eines Ziels

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Nach Hause fahren

Wählen Sie **N. Hause fahren**.

Wenn Sie zum ersten Mal **N. Hause fahren** oder **N. Hause gehen** wählen, werden Sie gebeten, Ihre Heimatadresse festzulegen. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Adresse später zu ändern:

12 Fahren und gehen

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Optionen > Einstellungen > Navigation > Heimatadresse > Ändern > Neu festlegen.**
- 2 Wählen Sie die entsprechende Option.

Tipp: Wählen Sie **Karte**, um ohne ein bestimmtes Ziel loszufahren. Ihr Standort wird in der Mitte der Karte angezeigt, während Sie sich fortbewegen.

Ändern von Ansichten während der Navigation

Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **2D, 3D, Pfeilansicht** oder **Routenübersicht**.

Befolgen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Navigationsansicht



- 1 Route
- 2 Ihr Ort und Ihre Richtung
- 3 Kompass
- 4 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Noch bequemer fahren Sie mit Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Spurassistent und Geschwindigkeitswarnungen, sofern in Ihrem Land oder Ihrer Region verfügbar.

Wählen Sie **Menü > Karten und Fahren**.

Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte

Wählen Sie während der Navigation **Optionen > Verkehrsinfo**. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

Aktualisieren von Verkehrsinformationen

Wählen Sie **Optionen > Verkehrsinfo > Verk.-infos aktual..**

Sie können beim Planen einer Route das Gerät so einstellen, dass Verkehrsstörungen wie Staus oder Straßenbaustellen umgangen werden.

Umgehen von Verkehrsstörungen

Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Optionen > Einstellungen > Navigation > Wegen Verkehr umleiten**.

Während der Fahrt können Ihnen Radargeräte zur Geschwindigkeitsmessung angezeigt werden, sofern diese Funktion in Ihrem Gerät aktiviert ist. In einigen Ländern ist das Anzeigen von Geschwindigkeitskontrollen verboten oder unterliegt gesetzlichen Beschränkungen. Nokia übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Folgen, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen können.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Wenn Sie Anweisungen benötigen, um einer Route zu Fuß zu folgen, führt Karten Sie über Plätze, durch Parks, Fußgängerzonen und sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie **Menü > Karten und Gehen**.

Ansteuern eines Ziels zu Fuß

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Zu Fuß nach Hause gehen

Wählen Sie **N. Hause gehen**.

Wenn Sie zum ersten Mal **N. Hause fahren** oder **N. Hause gehen** wählen, werden Sie gebeten, Ihre Heimatadresse festzulegen. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Adresse später zu ändern:

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Optionen > Einstellungen > Navigation > Heimatadresse > Ändern > Neu festlegen**.
- 2 Wählen Sie die entsprechende Option.

Tipp: Wählen Sie **Karte**, um ohne ein bestimmtes Ziel loszulaufen. Ihr Standort wird in der Mitte der Karte angezeigt, während Sie sich fortbewegen.

Planen einer Route

Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Route erstellen und auf der Karte anzeigen, bevor Sie losfahren.

Wählen Sie **Menü > Karten und Eig. Pos..**

Erstellen einer Route

- 1 Suchen Sie Ihren Startpunkt.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Zu Route hinzufügen**.
- 3 Um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen, wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.

Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

- 1 Wählen Sie einen Routenpunkt.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste und wählen Sie **Verschieben**.
- 3 Navigieren Sie zu dem Ort, an den der Routenpunkt verschoben werden soll, und wählen Sie **OK**.

Bearbeiten der Position eines Routenpunkts

Navigieren Sie zu dem Routenpunkt, drücken Sie die Navigationstaste, und wählen Sie **Bearbeiten** und die entsprechende Option.

Anzeigen der Route auf der Karte

Wählen Sie **Route anzeigen**.

Zum gewünschten Ziel navigieren

Wählen Sie **Route anzeigen > Optionen > Losfahren** oder **Losgehen**.

Ändern der Routeneinstellungen

Die Routeneinstellungen wirken sich auf die Navigationsführung und die Darstellung der Route auf der Karte aus.

- 1 Öffnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte **Einstellungen**. Sie gelangen aus der Navigationsansicht in die Routenplaneransicht, indem Sie **Optionen > Routen- punkte** oder **Liste der Routenpunkte** wählen.
- 2 Setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren** oder **Gehen**. Wenn Sie **Gehen** wählen, werden Einbahnstraßen wie normale Straßen behandelt, und Wege durch Parks oder Einkaufszentren usw. können verwendet werden.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option.

Wählen Sie den Gehmodus.

Öffnen Sie die Registerkarte **Einstellungen**, und wählen Sie **Gehen > Bevorzugte Route > Straßen** oder **Luftlinie**. **Luftlinie** ist nützlich im Gelände, weil sie die Gehrichtung anzeigt.

Verwenden der schnelleren oder kürzeren Route

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie **Fahren > Routenauswahl > Schnellere Route** oder **Kürzere Route**.

Verwenden der optimierten Route

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie **Fahren > Routenauswahl > Optimierte**. Die optimierte Route kombiniert die Vorteile der kürzesten und der schnellsten Route.

Sie können auch festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen, Fähren usw. berücksichtigt werden sollen oder nicht.

Karten-Schnellzugriffe**Allgemeine Schnellzugriffe**

Drücken Sie die Taste **0**, um zu Ihrem derzeitigen Standort zurückzukehren.

Drücken Sie **1**, um den Kartentyp zu ändern.

Drücken Sie **2** oder **8**, um die Karte zu neigen.

Drücken Sie **4** oder **6**, um die Karte zu drehen. Drücken Sie **5**, um die Karte wieder nach Norden auszurichten.

Schnellzugriffe für die Fußgängernavigation

Drücken Sie **2**, um einen Ort zu speichern.

Drücken Sie **3**, um nach Orten in einer bestimmten Kategorie zu suchen.

Drücken Sie **6**, um die Lautstärke der Sprachführung für die Fußgängernavigation einzustellen.

Drücken Sie **7**, um die Liste der Routenpunkte anzuzeigen.

Drücken Sie **8**, um die Karte für die Verwendung bei Nacht einzustellen.

Drücken Sie **9**, um die Anzeigetafel anzuzeigen.

Schnellzugriffe für die Navigation mit dem Auto

Drücken Sie **1**, um die Karte für die Verwendung bei Tag oder bei Nacht einzustellen.

Drücken Sie **2**, um den derzeitigen Standort zu speichern.

Drücken Sie **3**, um nach Orten in einer bestimmten Kategorie zu suchen.

Drücken Sie **4**, um die Sprachführung zu wiederholen.

Drücken Sie **5**, um eine andere Route zu suchen.

Drücken Sie **6**, um die Lautstärke der Sprachführung einzustellen.

Drücken Sie **7**, um einen Zwischenstopp in die Route einzufügen.

Drücken Sie **8**, um Verkehrsinformationen anzuzeigen.

Drücken Sie **9**, um die Anzeigetafel anzuzeigen.

Nokia und Nokia Connecting People sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

© 2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

/Ausgabe 1 DE