

Kortoversigt 3**Min position 3**

Få vist din position og kortet	3
Kortvisning	4
Ændre kortets udseende	4
Hente og opdatere kort	4
Bruge kompasset	5
Om positioneringsmetoder	5

Søge efter steder 6

Søge efter et sted	6
Få vist stedsoplysninger	7

Foretrukne 7

Gemme steder og ruter	7
Få vist og organisere steder eller ruter	8
Sendt steder til dine venner	8
Synkronisere dine foretrukne	8

Dele et sted 9**I bil eller til fods 9**

Få talevejledning	9
Til destinationen i bil	10
Navigationsvisning	11
Få trafik- og sikkerhedsoplysninger	11
Til destinationen til fods	11

Kortoversigt



Vælg Menu > Kort.

Velkommen til Kort.

I programmet Kort kan du se, hvad der er i nærheden af det sted, du befinder dig, og du kan få hjælp til at planlægge din rute og finde vej.

- Find byer, gader og serviceydelser.
- Find vej ved hjælp af anvisninger sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem mobilenheden og internettjenesten Ovi Kort.
- Tjek vejrudsigten, og få andre oplysninger om lokalområdet, hvis de er tilgængelige.

Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Der kan være nogle tjenester, som ikke kan benyttes i alle lande, og som muligvis kun er tilgængelige på udvalgte sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vej- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Min position

Få vist din position og kortet

Se din aktuelle position på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg Menu > Kort og Min position.

Når GPS-forbindelsen er aktiv, angiver  din aktuelle eller sidst kendte position på kortet. Hvis ikonets farver er svage, er der ikke noget tilgængeligt GPS-signal.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, du formentlig befinder dig i. Positionen kan anslås med større nøjagtighed i tæt befolkede områder.

Sådan flytter du rundt på kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord.

Få vist din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse og navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er gemt på enheden, hentes der automatisk nye kort.

Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område.

Kortvisning



- 1 Den valgte position
- 2 indikatorområde

- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

Ændre kortets udseende

Du kan vælge forskellige kortvisninger, så du nemt kan finde ud af, hvor du befinder dig.

Vælg **Menu > Kort og Min position**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning — I standardkortvisningen er oplysninger som stednavne og motorvejsnumre nemme at læse.

Satellitvisning — Brug satellitbilleder for at få en detaljeret visning.

Terrænvisning — Få et hurtigt overblik over terræntype og højde, f.eks. når du rejser uden for det almindelige vejnet.

3D — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre perspektivet på kortet.

Lokaliteter — Få vist særlige bygninger og attraktioner på kortet.

Aftentilstand — Gør farverne på kortet svagere. Hvis du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Hente og opdatere kort

Hvis du vil undgå omkostninger til overførsel af mobildata, skal du hente de seneste kort og talevejledningsfiler til computeren ved hjælp af programmet Nokia Map Loader og derefter overføre dem til enheden.

Hvis du vil hente og installere Nokia Map Loader på en kompatibel computer, skal du gå til www.nokia.com/maps og følge vejledningen.

Tip! Gem nye kort på enheden, inden du tager af sted, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser i udlandet.

Du skal have brugt nogle kort i programmet Kort på din enhed mindst én gang, før du kan anvende Nokia Map Loader.

Hente kort med Nokia Map Loader

- 1 Tilslut enheden til din kompatible computer via et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et datakabel, skal du vælge PC Suite som USB-forbindelsestilstand.
- 2 Åbn Nokia Map Loader på computeren.
- 3 Hvis der findes en ny kortversion eller nye talevejledningsfiler til din enhed, bliver du bedt om at opdatere dataene.
- 4 Vælg et kontinent og et land. Større lande kan have flere underkort, så du kan hente de kort, der er relevante for dig.
- 5 Vælg kortene, og hent og installer dem på enheden.

Bruge kompaset

Hvis enheden har et kompas, og dette kompas er aktiveret, drejer både kompasilen og kortet automatisk i den retning, som toppen af enheden peger i.

Vælg Menu > Kort og Min position.

Aktivere kompaset

Vælg .

Deaktivere kompaset

Vælg  igen. Kortet vender mod nord.

Kompasset er aktivt, når cirklen er grøn. Hvis kompaset skal kalibreres, bliver cirklen rød eller gul. Du kan kalibrere kompaset ved at dreje enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse.

Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

Om positioneringsmetoder

I programmet Kort vises din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender dine GPS-data og dermed gør positioneringen hurtigere og mere nøjagtig.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du angive et internetadgangspunkt til hentning af kortoplysninger eller vælge at bruge A-GPS.

 viser satellitsignalernes tilgængelighed. Én strek eller søjle i indikatoren er én satellit. Når enheden søger

efter satellitsignaler, er indikatoren gul. Når der er nok data til at beregne din position, bliver indikatoren grøn. Jo længere den grønne indikator er, jo mere pålidelig er beregningen af positionen.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antenntårn, som mobilenheden har forbindelse til.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilken positioneringsmetode der kan benyttes.

Søge efter steder

Søge efter et sted

I Kort kan du få hjælp til at finde de specifikke steder eller typer af erhverv, som du leder efter.

Vælg **Menu** > **Kort og Find steder**.

- 1 Indtast søgetermerne, f.eks. en adresse eller et postnummer. Du kan rydde søgefeltet ved at vælge .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet. Hvis du vil have vist de andre steder på listen over søgeresultater på kortet, skal du vælge en af pilene ud for området med oplysninger .

Vende tilbage til listen med forslag

Vælg **Liste**.

Søge efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Gennemse kategorier** og en kategori, f.eks. indkøb, indlogering eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, om søgeordene er stavet korrekt. Problemer med internetforbindelsen kan også påvirke dine onlinesøgninger.

Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse, når der er gemt kort for det område, du søger i, på enheden. Hvis du vil sikre dig, at enheden ikke benytter

internetforbindelsen, skal du vælge  > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

Få vist stedsoplysninger

Du kan få vist oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis de er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Få vist detaljer om et sted

Vælg et sted, vælg området med oplysninger , og vælg **Vis detaljer**.

Bedømme et sted

Vælg et sted, vælg området med oplysninger  og **Vis detaljer**, og vælg et antal stjerner som vurdering. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne. Du skal have en internetforbindelse for at kunne bedømme et sted.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassende eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller adresseoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

Rapportere forkerte oplysninger

Vælg et sted, og vælg området med oplysninger . Vælg derefter **Vis detaljer** > **Rapportér dette sted** og den relevante valgmulighed. Du skal have en internetforbindelse for at kunne rapportere et sted.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Foretrukne

Gemme steder og ruter

Gem adresser, steder af interesse og ruter, så du hurtigt kan få adgang til dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Gemme et sted

- 1 Tryk på stedet i kortvisningen. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet .
- 3 Vælg **Gem sted**.

Gemme en rute

- 1 Tryk på stedet i kortvisningen. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet .
- 3 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj på rute**.
- 4 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt**, og vælg den ønskede indstilling.
- 5 Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Se dine gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne** > **Steder eller Ruter**.

Få vist og organisere steder eller ruter

Du kan bruge Foretrukne til hurtigt at få adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i samlinger, f.eks. når du skal planlægge en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort og Foretrukne**.

Få vist et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Vælg **Kort**.

Du kan vende tilbage til listen over gemte steder ved at vælge **Liste**.

Oprette en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast et navn for samlingen.

Tilføj et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du skal slette steder eller ruter, eller hvis du vil tilføje en rute i en samling, skal du gå til internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Send steder til dine venner

Når du vil dele stedoplysninger med dine venner, skal du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Send et sted til din vens kompatible enhed

Vælg et sted på kortet, tryk på området med oplysninger , og vælg **Send**.

Synkronisere dine foretrukne

Du kan planlægge en tur på computeren via webstedet Ovi Kort, synkronisere dine gemte steder, ruter og samlinger med din mobilenhed og få adgang til ruteplanen, mens du er af sted.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne synkronisere steder, ruter og samlinger mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort. Vælg **Konti** > **Nokia-konto** > **Opret ny konto** i hovedvisningen, hvis du ikke har en konto.

Synkronisere gemte steder, ruter og samlinger

Vælg **Foretrukne** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Indstille enheden til at synkronisere Foretrukne automatisk

Vælg  og **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**. Synkroniseringen startes på enheden, når du åbner eller lukker programmet Kort.

Synkroniseringen kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store datamængder via

tjenesteudbyderens netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil bruge internettjenesten Ovi Kort, skal du gå til www.ovi.com.

Dele et sted

Du kan vise din aktuelle position på Facebook sammen med en tekst og et billede. Dine Facebook-venner vil kunne se, hvor du befinder dig, på et kort.

Vælg **Menu** > **Kort og Del position**.

Hvis du vil dele din position, skal du have en Nokia-konto og en Facebook-konto.

- 1 Vælg **Del position**.
- 2 Log på din Nokia-konto, eller vælg **Opret ny konto**, hvis du endnu ikke har oprettet en konto.
- 3 Log på din Facebook-konto.
- 4 Vælg din aktuelle position.
- 5 Indtast din statusopdatering.
- 6 Du kan tilføje et billede i dit indlæg ved at vælge **Tilføj et billede**.
- 7 Vælg **Del position**.

Administrere din Facebook-konto

Vælg **Konti** > **Indstillinger for deling af sted** > **Facebook** i hovedvisningen.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne dele din position og se, hvor dine venner befinder sig. Der kan blive overført store mængder data via denne internetforbindelse, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Vilkårene for anvendelse af programmet Facebook gælder, når du vælger at vise, hvor du befinder dig, via Facebook. Læs de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder på Facebook, og overvej konsekvenserne, inden du vælger at vise andre, hvor du befinder dig, eller får adgang til at se, hvor andre er henne i verden.

Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for det sociale netværk, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver synlige for en stor gruppe mennesker.

I bil eller til fods

Få talevejledning

Hvis talevejledningsfunktionen er tilgængelig på dit sprog, kan du blive guidet til din destination ved hjælp af talte anvisninger og dermed få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil eller Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fod, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de nødvendige filer.

Hvis du vælger et sprog, hvor talevejledningen omfatter gadenavne, kan du også høre navnene på gaderne. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på dit sprog.

Ændre sprog til talevejledningen

Vælg  og **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den ønskede indstilling.

Hvis du er til fods, kan du ud over talevejledningen også vælge at få vist vej ved hjælp af bilyde og vibrationer.

Bruge bilyde og vibrationer

Vælg  og **Navigation** > **Fodgængervejledning** > **Bilyde og vibrationer** i hovedvisningen.

Gentage talevejledningen ved navigation i bil

Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

Justere lydstyrken til talevejledning ved navigation i bil

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

Til destinationen i bil

I Kort kan du få vejledning sving for sving til din destination, når du kører i bil.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg som destination**, og vælg den ønskede indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din hjemmeadresse. Du kan ændre hjemmeadressen på et senere tidspunkt ved at gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjem** or **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Tip! Hvis du vil køre uden at angive en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Din position vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation

Glid fingeren over skærmen, og vælg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationvisning



- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Kompas
- 4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Kom nemmere frem med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, vejbaner og hastighedsbegrænsninger, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

Få vist trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatere trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden, så du undgår forskellige trafikale problemer, f.eks. køer eller vejarbejder.

Undgå problemer i trafikken

Vælg og **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik i hovedvisningen**.

Du kan få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Når du har brug for rutevejledning til fods, bliver du guidet over torve og gennem parker, fodgængerzoner og endda indkøbscentre i programmet Kort.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Gå til en destination

Vælg **Vælg som destination**, og vælg den ønskede indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg Gå hjem.

Først gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din hjemmearchive. Du kan ændre hjemmearchiveadressen på et senere tidspunkt ved at gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation > Hjem or Hjemmearchive > Angiv ny.**
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Tip! Hvis du vil gå uden at angive en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Din position vises midt på kortet under turen.

Planlægning af en rute

Planlæg din tur, og opret din rute, og få den vist på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu > Kort**.

Oprette en rute

- 1 Tryk på et sted i kortvisningen. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet .
- 3 Vælg **Tilføj på rute**.
- 4 Du kan tilføje et andet rute punkt ved at vælge **Tilføj et nyt rute punkt** og vælge den ønskede indstilling.

Ændre rute punkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rute punkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rute punktet skal placeres.

Redigere placeringen af et rute punkt

Tryk på rute punktet, vælg **Rediger**, og vælg den ønskede indstilling.

Få vist ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute > Valg > Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Rute indstillingerne har betydning for navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til rute planlægning. Hvis du vil skifte fra rute planlægningsvisningen til navigationsvisningen, skal du vælge **Valg > Rute punkter** eller **Liste over rute punkter**.
- 2 Indstil transportformen til **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og det er muligt at benytte fortove, fodgængerstier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Vælg tilstand for fodgængere

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til fods > Foretrukken rute > Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** viser den retning, du skal gå i, og kan med fordel benyttes, hvis der ikke er nogen almindelig vej til destinationen.

Brug en hurtigere eller kortere rute i bil

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil > Rutevalg > Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede rute i bil

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil > Rutevalg > Optimeret**. Du kan optimere kørselsruten ved at kombinere fordelene ved både den kortere og hurtigere rute.

Du kan også vælge at tillade eller undgå brugen af f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

/1. udgave DA