

التطبيق "Ovi خرائط" للهاتف المحمول

الإصدار 2

١١ إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

١١ مزامنة المفضلة

١٢ التسجيل

١٣ القيادة والسير

١٣ الحصول على التوجيه الصوتي

١٤ القيادة إلى الوجهة

١٥ عرض الملاحه

١٥ الحصول على معلومات المرور والسلامة

١٥ السير إلى الوجهة

١٦ تخطيط طريق

١٨ تعليقاتك على تطبيق "الخرائط"

١٨ الإبلاغ عن معلومات خريطة غير صحيحة

المحتويات

٣ نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

٤ موقعي

٤ عرض الموقع والخريطة

٥ عرض خرائط

٥ تغيير شكل الخريطة

٥ تنزيل الخرائط وتحديثها

٦ استخدام البوصلة

٧ حول طرق تحديد الموقع

٨ البحث

٨ البحث عن موقع

٩ عرض تفاصيل الموقع

١٠ المفضلة

١٠ حفظ مكان أو طريق أو عرضهما

١٠ عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر القائمة > خرائط 

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- العثور على المدن والشوارع والخدمات.
- العثور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت.
- مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

إذا كنت تبحث عن موقع ما أو تتصفح للوصول إليه، وتقوم بعرض تفاصيل عنه باستخدام خدمة ما، مثل الطقس، يتم عرض المعلومات الخاصة بالموقع الذي تستعرضه حالياً. للعودة إلى عرض الموقع الحالي، أو لعرض المعلومات الخاصة بموقعك الحالي، اختر .

التكبير أو التصغير اختر + أو -

تلميح: للتكبير أو التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة وإزاحتهم للخارج ليتم التكبير وللداخل ليتم التصغير. لا تدع جميع الأجهزة هذه الميزة.

إذا كنت تتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على جهازك ولديك اتصال ببيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط شوارع جديدة تلقائياً.

منع تنزيل خرائط شوارع جديدة تلقائياً
من القائمة الرئيسية، اختر  < إنترنت < اتصال < غير متصل بالشبكة.

يتم تنزيل خرائط شوارع جديدة إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدار من تطبيق "الخرائط"، اختر استخدام خرائط Ovi عبر الإنترنت، واحصل على اتصال ببيانات نشط.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر الخريطة.

يشير  إلى موقعك الحالي، عند توفره. عند البحث عن موقعك، يصدر  وميضاً. إذا كان موضعك غير متاح، فسيشير  إلى آخر موضع معروف لديك.

إذا لم يكن تحديد الموقع الدقيق متاحاً، فستظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

اختر  ومما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفات ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

خطوط المرور — عرض خدمات النقل العام المحددة، مثل طرق المترو والترام.

قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. يتم تعيين الخيارات غير المتاحة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على جهازك قبل القيام برحلة، لتتمكن من تصفح الخرائط دون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر.

عرض خرائط



- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات
- 5 البوصلة

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

استخدام البوصلة

عند تنشيط بوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائيًا في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر الخريطة.

تنشيط البوصلة

اختر .

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون لونها أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يكون لونها أحمر.

معايرة البوصلة

أدر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون البوصلة إلى اللون الأخضر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على جهازك، يجب أن يكون لديك اتصال WLAN نشطًا.

تنزيل الخرائط

١ اختر تحديث > إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

لاستكمال التنزيل في وقت لاحق، اختر إيقاف مؤقت أو إنهاء التنزيل.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام التطبيق الخاص بجهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي ونسخها على الجهاز. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

عند قيامك بتثبيت إصدار جديد من تطبيق "الخرائط" على جهازك، يتم مسح الخرائط الخاصة بالبلد أو المنطقة. قبل استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل خرائط جديدة لبلد أو منطقة، قم بفتح تطبيق "الخرائط" وإغلاقه، ثم تأكد من امتلاكك أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر.

تحديث الخرائط

اختر تحديث > تحقق من وجود تحديثات.

باستخدام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يتم تحديد الموقع من خلال نظام الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حاليًا.

لتجنب تكاليف خدمة الشبكة، يمكنك تعطيل A-GPS و WLAN وتحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) من إعدادات تحديد الموقع في جهازك، ولكن قد يستغرق حساب موقعك وقتًا أكبر بكثير. للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات تحديد الموقع، راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقًا على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقًا، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.



تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائمًا بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض تطبيق "الخرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

البحث

البحث عن موقع

قد تختلف دقة تحديد الموقع باختلاف طرق تحديد الموقع المتاحة، وتتراوح نسبة الاختلاف من بضعة أمتار وحتى عدة كيلومترات.

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر الخريطة < بحث.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر بحث.

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر فئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

الإبلاغ عن معلومات مكان غير صحيحة
اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به وتقرير، ثم اختر الخيار
المناسب.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على
الجهاز، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال
نشط بالإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج
البحث محدودة.

عرض تفاصيل الموقع

ابحث عن مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين، مثل فندق
أو مطعم، عند توفرها.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر الخريطة < بحث.

قد تختلف الخيارات المتاحة باختلاف المنطقة. لعرض جميع
تفاصيل المكان المتاحة، تحتاج إلى اتصال نشط بالإنترنت.

عرض تفاصيل مكان

ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به.

تقييم مكان

ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به
وتقييم، ثم اختر التقييم بالنجوم. على سبيل المثال، لتقييم أحد
الأماكن على أنه ثلاثة نجوم من خمسة، اختر علامة النجمة الثالثة.

عند العثور على مكان لم يكن موجوداً أو يحتوي على معلومات غير
مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات
موقع غير صحيحة، يوصى بإبلاغ Nokia بذلك.

المفضلة

حفظ مكان أو طريق أو عرضهما

قم بحفظ عنوان أو مكان هام أو طريق، ليتم استخدامه لاحقًا بشكل سريع.

اختر القائمة < خرائط

حفظ مكان

١ اختر الخريطة.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات الخاصة بالموقع.

٤ اختر حفظ.

حفظ طريق

١ اختر الخريطة.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات الخاصة بالموقع.

٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر ملاحظة < إضافة إلى الطريق.

٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

٦ اختر عرض طريق < خيارات < حفظ طريق.

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة < أماكن، ثم اختر المكان واختر عرض على الخريطة.

عرض طريق محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة < طرق ثم اختر الطريق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلًا.

اختر القائمة < خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١ اختر أماكن.

٢ للانتقال إلى المكان.

٣ اختر عرض على الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.

٢ اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب خرائط Ovi، ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق بين جهازك المحمول وخدمة خرائط Ovi على الإنترنت، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

إعادة تسمية مكان محفوظ في مجموعة أو مسحه

١ اختر أماكن.

٢ اختر المكان مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

إعادة تسمية طريق في مجموعة أو مسحه

١ اختر طرق.

٢ اختر المكان مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مزامنة الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك إنشاء حساب.

يمكنك ضبط جهازك لمزامنة المفضلة تلقائياً عند فتح تطبيق الخرائط أو إغلاقه.

مزامنة المفضلة تلقائياً

اختر  > المزامنة > المزامنة > عند البدء والإغلاق.

إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تريد عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم جهاز هاتف محمول من Nokia، ولكن يتطلب ذلك اتصالاً نشطاً بالإنترنت.

١ اختر مكاناً واختر منطقة المعلومات الخاصة به.

التسجيل

باستخدام خاصية التسجيل، يمكنك الاحتفاظ بسجل سري خاص بالأماكن التي تواجدت فيها. حافظ على تحديث أصدقاء الشبكات الاجتماعية والأسماء بإطلاعهم على ما تفعله، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية المفضلة لديك.

اختر القائمة < خرائط ثم Check in.

للتسجيل، تحتاج إلى حساب Nokia. لمشاركة موقعك، تحتاج أيضًا إلى حساب خدمة شبكات اجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia، أو قم بإنشاء حساب إذا لم يكن لديك أي حساب.

٢ يمكنك مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدامك التسجيل لأول مرة، يمكنك تعيين بيانات الاعتماد الخاصة بحسابك على الخدمات التي تستخدمها. لإعداد حسابات لاحقًا، اختر .

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ اكتب تحديث حالتك.

يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستثناء خدمة ما، اختر شعار الخدمة. لاستثناء جميع الخدمات والاحتفاظ بسرية موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك، قم بمسح مربع الاختيار ومنشور في.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيرًا لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > ملاحة، ثم اختر دليل القيادة أو دليل السير، واختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > ملاحة، ثم اختر دليل القيادة أو دليل السير، واختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > تكرار.

٥ اختر Check in.

قد يكون بإمكانك أيضًا إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

عرض سجل التسجيل

اختر .

يتطلب التسجيل ومشاركة الموقع اتصالاً بالإنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة الموقع على هذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائمًا أن تأخذ بعين الاعتبار مع من تشاركه. تأكد من إعدادات الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها، حيث إنك قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك.

تغيير موقع المنزل

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاححة < موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تغيير العروض أثناء الملاححة

اسحب بإصبعك إلى اليسار لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاححة بالسيارة في شاشة عرض الملاححة، اختر خيارات < حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة < خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

يمكنك بدء القيادة دون تعيين وجهة. تتبع الخريطة موقعك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائيًا، عند توفرها. لتعيين الوجهة لاحقًا، اختر الوجهة.

يتم تدوير الخريطة افتراضياً إلى اتجاه القيادة الخاص بك.

توجيه الخريطة نحو الشمال

اختر  لإعادة تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة الخاص بك، اختر .

عرض أحداث المرور على الخريطة
أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات < معلومات مرور > يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط

تحديث معلومات المرور
اختر خيارات < معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر  < الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه، ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

عرض الملاحة



- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة < خرائط ثم قيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

يمكنك بدء السير دون تعيين وجهة ما.

ويتم توجيه الخريطة نحو الشمال افتراضياً.

تدوير الخريطة نحو اتجاه السير

اختر  لإعادة تدوير الخريطة نحو الشمال، اختر .

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك.

تغيير موقع المنزل

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

إنشاء طريق

١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات الخاصة بالموقع.

٣ اختر ملاحظة > إضافة إلى الطريق.

٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تلميح: إذا أردت تخطيط طريق من الخيار المناظر على جهاز الكمبيوتر، ونسخه إلى جهازك، فانقل إلى خدمة الويب "Ovi خرائط" على الموقع www.ovi.com.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١ اختر نقطة طريق.

٢ اختر نقل.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات ، وقم بضبط وضع النقل على سير، ثم اختر الطريق المفضل < شوارع أو خط مستقيم. ويعد الخيار خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، وقم بضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق < طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، وقم بضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق < مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض طريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض طريق < خيارات < بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

تغيير ضبط أحد الطرق

١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.

٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.

٣ اختر الخيار المطلوب.

تعليقاتك على تطبيق "الخرائط"

شارك في تحسين تطبيق "الخرائط" وأرسل تعليقاتك.

اختر القائمة < خرائط

١ اختر [?] < تعليقات.

٢ اختر مدى احتمال توصيتك الآخرين باستخدام تطبيق "الخرائط".

ويمكنك أيضاً إبداء أسبابك. تكون التعليقات مجهولة.

٣ اختر إرسال.

لتقديم تعليقات، تحتاج إلى أن يكون لديك اتصال نشط بالإنترنت.

بعد إرسالك التعليقات حول الإصدار الحالي من تطبيق "الخرائط"، لا يكون الخيار متاحاً بعد ذلك.

الإبلاغ عن معلومات خريطة غير صحيحة

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بها.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر المزيد < Map Reporter.

قد لا تكون هذه الخدمة متاحة لبلدك أو لمنطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصالاً بالإنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشاكل، مثل:

- أسماء شوارع مفقودة أو غير صحيحة
 - شوارع محظورة أو غير مناسبة للمشاة
 - قيود أو حدود سرعة غير صحيحة
- يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

Nokia Connecting People و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعدد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيّ من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

/الإصدار 2 AR