

## **Nokia 2690 Kullanım Kılavuzu**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>İçindekiler</b>                    |           |
| <b>Güvenlik</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Başlarken</b>                      | <b>5</b>  |
| SIM kartı ve bataryayı takma          | 5         |
| SIM kartı çıkarma                     | 5         |
| microSD kartı takma                   | 5         |
| microSD kartı çıkarma                 | 6         |
| Bataryayı şarj etme                   | 6         |
| Anten                                 | 7         |
| Kulaklık                              | 7         |
| Mıknatıslar ve manyetik alanlar       | 7         |
| Tuşlar ve parçalar                    | 8         |
| Açma ve kapatma                       | 8         |
| Bekleme modu                          | 8         |
| Tuş kilidi                            | 9         |
| SIM kartsız kullanılabilen işlevler   | 9         |
| Arka planda çalışan uygulamalar       | 10        |
| <b>Genel bilgiler</b>                 | <b>10</b> |
| Cihazınız hakkında                    | 10        |
| Şebeke servisleri                     | 10        |
| Paylaşılan hafıza                     | 11        |
| Erişim kodları                        | 11        |
| Nokia desteği                         | 11        |
| <b>Aramalar</b>                       | <b>12</b> |
| Arama yapma veya cevaplama            | 12        |
| Hoparlör                              | 12        |
| Arama kısayolları                     | 12        |
| <b>Metin yazma</b>                    | <b>13</b> |
| Metin modları                         | 13        |
| Normal metin girişi                   | 13        |
| Akıllı metin girişi                   | 13        |
| <b>Menülerde gezinme</b>              | <b>14</b> |
| <b>Mesajlaşma</b>                     | <b>14</b> |
| Kısa mesajlar ve multimedya mesajları | 14        |
| Flaş mesajlar                         | 15        |
| Nokia Xpress sesli mesajları          | 15        |
| E-posta                               | 16        |
| Sohbet                                | 16        |
| Ses mesajları                         | 16        |
| Mesaj ayarları                        | 16        |
| <b>Rehber</b>                         | <b>17</b> |
| <b>Arama işlem kaydı</b>              | <b>17</b> |
| <b>Ayarlar</b>                        | <b>18</b> |
| Tercihler                             | 18        |
| Zil sesleri                           | 18        |
| Ekran                                 | 18        |
| Tarih ve saat                         | 18        |
| Kısayollar                            | 18        |
| Senkronizasyon ve yedekleme           | 19        |
| Bağlantı                              | 19        |
| Aramalar ve telefon                   | 20        |
| Ses komutları ve sesli arama          | 21        |
| Donanımlar                            | 21        |
| Yapılandırma                          | 21        |
| Fabrika ayarlarını geri yükle         | 22        |
| <b>Operatör menüsü</b>                | <b>22</b> |
| <b>Galeri</b>                         | <b>22</b> |
| <b>Ortam</b>                          | <b>23</b> |
| Kamera ve video                       | 23        |
| FM radyo                              | 23        |
| Ses kaydedici                         | 24        |
| Müzik çalar                           | 24        |
| <b>Uygulamalar</b>                    | <b>25</b> |
| <b>Ajanda</b>                         | <b>26</b> |
| Çalar saat                            | 26        |
| Takvim ve yapılacak                   | 26        |
| <b>Web veya Internet</b>              | <b>27</b> |
| Web servisine bağlanma                | 27        |
| <b>SIM hizmetleri</b>                 | <b>27</b> |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Yeşil ipuçları</b>             | <b>27</b> |
| Enerjiden tasarruf edin           | 27        |
| Geri Dönüştürme                   | 28        |
| Daha fazla bilgi                  | 28        |
| <b>Ürün ve güvenlik bilgileri</b> | <b>28</b> |
| <b>Dizin</b>                      | <b>36</b> |

**Güvenlik**

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

**GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA**

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

**YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR**

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

**GİRİŞİM**

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

**YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN**

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

## Başlarken

### SIM kartı ve bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.



- 1 Arka kapağı bastırarak telefonun alt tarafına doğru kaydırın ve çıkarın (1).
- 2 Bataryayı çıkarın (2).
- 3 SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (3).
- 4 Bataryayı takın (4) ve arka kapağı yerine takın (5).

### SIM kartı çıkarma



### microSD kartı takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.



Telefonunuz, kapasitesi 8 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler.

Cihazla birlikte uyumlu bir hafıza kartı verilebilir ve kart cihaza takılı olabilir. Kart takılı değilse, aşağıdakileri yapın:



- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kartı temas yüzeyi yukarı bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

#### microSD kartı çıkarma

**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz; ancak bu sırada hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olmanız gerekir.



#### Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.



- 2
- Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

## Anten



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

## Kulaklık

### Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

### Uyarı:

Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

## Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

## Tuşlar ve parçalar

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kulaklık                                                                                         |
| 2 | Ekran                                                                                            |
| 3 | Seçim tuşları                                                                                    |
| 4 | Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu olarak geçecektir                                         |
| 5 | Arama tuşu                                                                                       |
| 6 | Tuş takımı                                                                                       |
| 7 | Bitir/Güç tuşu  |



|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 8  | Şarj cihazı konektörü       |
| 9  | Kulaklık konektörü (3,5 mm) |
| 10 | Kamera merceği              |
| 11 | Mikrofon                    |
| 12 | Hoparlör                    |
| 13 | Hafıza kartı yuvası         |
| 14 | Bilek kayışı deliği         |
| 15 | Mikro USB konektörü         |



## Açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

## Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

|   |                                  |                                                                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Şebeke sinyal gücü               |  |
| 2 | Batarya şarj düzeyi              |                                                                                   |
| 3 | Şebeke ismi veya operatör logosu |                                                                                   |
| 4 | Seçim tuşlarının işlevleri       |                                                                                   |

Sol seçim tuşu, **Git**, kişisel kısayol listenizdeki işlevlere erişmenize olanak sağlar. Liste görüntülenirken, kullanılabilir işlevleri görmek için **Seçenek > Seçenekleri belirle** öğesini seçin, veya kısayol listenizdeki işlevleri düzenlemek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

### Tuş kilidi



Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde \* tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımı kilidini açmak için **Tuş aç** öğesini seçin ve 1,5 saniye içinde \* tuşuna basın. Güvenlik tuş kilidi etkinse istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık** öğesini seçin.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

### SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

### Arka planda çalışan uygulamalar

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

## Genel bilgiler

### Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

### Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

### Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

### Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülerse, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

### Erişim kodları

Güvenlik kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Kod oluşturabilir, kodu değiştirebilir ve cihazı kod telebinde bulunmak üzere ayarlayabilirsiniz. Kodu gizli tutun ve cihazınızdan uzakta güvenli bir yerde bulundurun. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitlenirse, cihazınızın servise gönderilmesi gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız bayinize başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

### Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

### Yapılandırma ayarları servisi

[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.

### Nokia PC Suite

[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

### Nokia Care servisleri



Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

### Bakım

Bakım servisleri için, [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresindeki en yakın Nokia Care noktasını kontrol edin.

## Aramalar

### Arama yapma veya cevaplama

Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Telefon araması sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofonun ses seviyesini artırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için bitirme tuşuna basın.

### Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparl.** veya **Normal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

### Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

### Arama kısayolları

Telefon numarasına numara tuşlarından birini, 2 - 9, atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** öğesini seçip istediğiniz numaraya kaydırın ve **Ata** öğesini seçin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı arama işlevini açmak için **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** öğesini seçin.

Hızlı aramayı kullanarak aramak için bekleme modundayken istediğiniz numara tuşunu basılı tutun.

## Metin yazma

### Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu  ve  ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan  ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** öğesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek > Yazma dili** öğesini seçin.

### Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretlerine ve özel karakterlere erişmek için **1** tuşuna tekrar tekrar basın. Özel karakterler listesine erişmek için **\*** tuşuna basın.

### Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 1 **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
  - Sözcük doğru değilse, art arda **\*** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
  - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
  - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

3 Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

### Menülerde gezinme

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü düzeyinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini belirleyin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Menü > Seçenek > Ana menü görün.** öğesini seçin.

### Mesajlaşma

Kısa mesaj ve multimedia mesajları, sesli ve hızlı mesajlar ve e-posta okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

#### Kısa mesajlar ve multimedia mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilâştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilâştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedia mesajına çevirir.

#### Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır. Bu numarayı el ile girmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numarayı girin.

#### Multimedia mesajları

Bir multimedia mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedia mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisinin (MMS) kullanılabilirliği veya üyelik hakkında servis sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 11.](#)

### Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Mesaj seçeneğini** belirleyin.
- 2 Alıcıları eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
- 3 **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
- 4 Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
- 5 Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

### Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

- 1 Hızlı mesaj yazmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Hızlı mesaj** öğesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

### Nokia Xpress sesli mesajları

MMS kullanarak kolay bir şekilde sesli mesaj yaratın ve gönderin.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydedin.
- 3 **Kime:** alanına bir veya daha çok telefon numarası girin veya numarayı almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

### E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza cihazınız ile erişin. E-posta göndermek için e-posta uygulamasını kullanmak, kısa mesaj olarak e-posta göndermekle aynı değildir.

E-postayı kullanabilmeniz için, bir e-posta hesabına sahip olmanız ve ayarlarınızın doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliğini ve ayarlarını kontrol etmek için, e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı biçiminde alabilirsiniz.

### E-posta uygulamasına erişme

**Menü > Mesajlar > E-posta seçeneğini belirleyin.**

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

### Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin** ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda, **1** tuşunu basılı tutun.

### Telesekreter numarasını düzenleme

**Menü > Mesajlar > Telesekrtr. > Telesekreter numarası seçeneğini belirleyin.**

### Mesaj ayarları

**Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini** ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Genel ayarlar** — Gönderilen mesajların kopyasını kaydetme, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazma ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlama.

**Metin mesajları** — Teslim raporu gönderme, SMS ve SMS e-postası için mesaj merkezi ayarlama, desteklenen karakter türünü seçme ve metin mesajları ile ilgili diğer tercihleri ayarlama.

**Multimedya msj.** — Teslim raporu gönderme, multimedya mesajların görünümünü ayarlama, multimedya mesaj ve reklam mesajları alımına izin verme ve multimedya mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlama.

**Servis mesajları** — Servis mesajlarını etkinleştirme ve servis mesajları ile ilgili tercihleri ayarlama.

## Rehber

**Menü** > **Rehber** ögesini seçin.

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit eklemek için **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** ögesini seçin. Kartvizite ayrıntılar eklemek için kullanılan hafızanın **Telefon veya Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. **İsimler** ögesini seçin, isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** ögesini seçin.

Kartvizit aramak için **İsimler** ögesini seçip kartvizit listesinde ilerleyin veya ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti telefon hafızası ile SIM kart hafızası arasında kopyalamak için **İsimler** ögesini seçip kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti kopyala** ögesini seçin. SIM kart hafızasına her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek, kartvizit isimleri ve numaralarının nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz. İş kartviziti göndermek için **İsimler** ögesini seçip bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti aratın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** ögesini seçin.

## Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

**Not:** Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

### Ayarlar

#### Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** öğesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için

**Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için

**Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

#### Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

#### Ekran

Duvar kağıdını, font boyutunu veya telefon ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ve ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** öğesini seçin.

#### Tarih ve saat

**Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlamak için, **Tarih ve saat ayarları** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, **Tarih ve saat biçimi ayarları** seçeneğini belirleyin.

Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, **Tarihi/saati otomatik güncelle** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

#### Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon işlevini sağ veya sol seçim tuşuna atamak için **Sağ seçim tuşu** veya **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin.

Kayıdırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere, **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

## Senkronizasyon ve yedekleme

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Veri transferi** — Seçilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.

**Yedek oluşturun** — Hafıza kartında veya harici bir cihazda seçilen verilerin yedeklemesini oluşturun.

**Yedekten geri yükle** — Hafıza kartında veya harici cihazda depolanan yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.

**Veri aktarma** — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

## Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım için bazı özellikler bulunur.

## Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: genel erişim, ahizesiz, kulaklık, istenmeyen nesneler, dosya aktarımı, çevirmeli ağ, seri bağlantı noktası, SIM erişimi, genel nesne değişimi, gelişmiş ses dağılımı, ses video uzaktan kumandası ve genel ses video dağılımı. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

## Bluetooth bağlantısı kurma

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
- 2 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
- 3 Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımlarına bağlan** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

- 4 Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.  
Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.  
Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

### Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisi.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

**Gerektiğinde** — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

**Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

### Aramalar ve telefon

**Menü > Ayarlar > Ara** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramalarınızı aktarmak için **Arama aktarma** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir denemeden sonra maksimum aramayı bağlamayı on kez denemek için **Otomatik tekrar arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Şebekenizi, bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için **Arama bekletme servisi > Etkinleştir** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterip göstermeyeceğinizi seçmek için **Arayan kimliğini gönder** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili**'ni seçin.

## Ses komutları ve sesli arama

Telefonunuzu sesli bir komutla kullanabilir ve Rehber'de kayıtlı bir adı söyleyerek telefon araması yapabilirsiniz.

Ses komutları ve sesli arama, kullanılan dile bağlıdır. Ses tanıma özelliği tüm dillerde desteklenmez. Hangi dillerin desteklendiğini görmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Ses tanıma dili** öğesini seçin. Tanıma dilini ayarlamak için, istediğiniz dili seçin.

**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefonunuzun ses tanıma özelliğini, kendi sesinize eğitmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** öğesini seçin.

Bir işlev için ses komutu etkinleştirmek üzere, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** öğesini, özelliği ve işlevi seçin.  ses komutunun etkinleştirildiğini gösterir.

Ses komutunu etkinleştirmek için, **Ekle** öğesini seçin. Etkinleştirilen ses komutunu dinlemek için **Oynatma** öğesini seçin.

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyin ve **Seçenek** öğesini seçin.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, bekleme modunda, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** görüntülenir. Komutu veya aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin. Ses tanıma başarılıysa, önerilen eşleşmelerin bir listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmeyi dinletir. Doğru komut bu değilse, başka bir girişe ilerleyin.

## Donanımlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri sadece telefon uyumlu mobil donanıma bağlıysa gösterilir.

**Menü > Ayarlar > Donanımlar** seçeneğini belirleyin. Bir donanım ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

## Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

**Menü > Ayarlar ve Yapılan-dırma** öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsayılan yapılandırma ayarları** — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

**Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir** — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

**Tercih edilen erişim noktası** — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

**Kişisel yapılan. ayarları** — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Yeni ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

### Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Ayarlar > Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Yalnızca ayarları geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için

**Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

## Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

## Galeri

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

### Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletilme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa

da etkinleřtirme anahtarını ve içerięi kaybedebilirsiniz. Etkinleřtirme anahtarlarını veya içerięi kaybetmek, aynı içerięi cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Klasörleri görüntülemek için **Menü > Galeri** seçeneęini belirleyin.

## Ortam

### Kamera ve video

Cihazınız, 480x640 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Fotoğraf çekimini hızlandırmak için, hafıza kartı takılı deęilken kamerayı daha düşük çözünürlük kullanmak üzere ayarlayın.

### Çekim yapmak

Fotoğraf işlevini kullanmak için **Menü > Medya > Kamera** seçeneęini belirleyin veya video işlevi etkinse, sola veya sağa ilerleyin. Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneęini belirleyin.

Kamera modunda yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Zamanlayıcıyı etkinleřtirmek veya peş peşe fotoğraflar çekmek için, **Seçenek** seçeneęini ve ardından uygun seçeneęi belirleyin.

Görüntü kalitesini, çözünürlüğünü veya önizleme süresini ayarlamak için **Seçenek > Ayarlar** seçeneęini belirleyin.

### Video klip kaydetmek

Video işlevini kullanmak için **Menü > Medya > Video** öğesini seçin. Video klip kaydını başlatmak için **Çek** öğesini seçin.

Kayıt sırasında, daha düşük kaliteli video daha uzun süreyle kaydedilebilir. Kalite ayarlarını deęiřtirmek ve video klipin maksimum uzunluęunu ayarlamak için, **Menü > Medya > Kamera > Seçenek > Ayarlar > Video klip kalitesi** veya **Video klip uzunluęu** öğesini seçin.

### FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene baęlıdır. FM radyonun gerektięi gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım baęlanmalıdır.

**Uyarı:**

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda \* tuşunu basılı tutun.

**Komşu istasyon arama**

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

**Radyo istasyonu kaydetme**

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

**Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma**

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

**Ses seviyesini ayarlama**

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

**Radyoyu artalandan çalışır durumda bırakma**

Bitirme tuşuna basın.

**Radyoyu kapatma**

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

**Ses kaydedici**

Kaydetmeye başlamak için, **Menü > Medya > Kaydedici** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki sanal kayıt düğmesini seçin.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek > Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin. En son kaydı multimedya mesajı ile göndermek için, **Seçenek > Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

**Müzik çalar**

Telefonunuzda şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar vardır.

**Uyarı:**

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

öğesini seçin **Menü > Medya > Müzik çalar.**

#### **Çalmayı durdurma veya duraklatma**

Kaydırma tuşuna basın.

#### **Geçerli şarkının başına atlama**

Sola ilerleyin.

#### **Önceki şarkıya atlama**

İki kez sola ilerleyin.

#### **Sonraki şarkıya atlama**

Sağa kaydırın.

#### **Geçerli şarkıyı geri sarma**

Kaydırma tuşunu sola basın ve basılı tutun.

#### **Geçerli şarkıyı ileri sarma**

Kaydırma tuşunu sağa basın ve basılı tutun.

#### **Ses seviyesini ayarlama**

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

#### **Müzik çaların sesini açma veya kapatma**

# tuşuna basın.

#### **Müzik çaları artalarında çalışır durumda bırakma**

Bitirme tuşuna basın.

#### **Müzik çaları kapatma**

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

## **Uygulamalar**

Telefon yazılımınız özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları içerebilir.

**Menü > Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı başlatmak için **Oyunlar** veya **Koleksiyon** seçeneğini belirleyin. Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görmek için **Seçenek > Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı indirmek için **Seçenek > İndirilenler > Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

İndirilen uygulamalar **Galeri** yerine **Uygulamalar** içine kaydedilebilir.

## Ajanda

### Çalar saat

**Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı açmak veya kapatmak için, **Alarm:** seçeneğini belirleyin.

Alarmın saatini ayarlamak için, **Alarm saati:** seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Tekrar:** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini seçmek veya uyarlamak için **Alarm sesi:** öğesini seçin.

Erteleme uyarısının süresini ayarlamak için, **Erteleme süresi:** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurmak için, **Dur'u** seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca susar, sonra tekrar başlar.

### Takvim ve yapılacak

**Menü > Ajanda > Takvim** öğesini seçin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa gün kalın yazılı gösterilir.

Takvim notu oluşturmak için tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** öğesini seçin.

Yapılacakları görüntülemek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin. Yapılacaklar önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir. Not eklemek, silmek veya göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya yapılacakları son tarihe göre sıralamak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

### Web servisine bağlanma

Servise bağlanmak için **Menü > Web > Ana sayfa** ögesini seçin; veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

## Yeşil ipuçları



Burada, çevreyi koruma konusunda nasıl katkıda bulunabileceğinize ilişkin ipuçları bulunmaktadır.

### Enerjiden tasarruf edin

Bataryayı tam olarak şarj ettiğinizde ve şarj cihazını cihazdan çıkardığınızda, duvar prizinden de çekmeyi unutmayın.

Aşağıdakileri uygularsanız bataryayı sık sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, hizmetleri ve bağlantıları kapatın ve devre dışı bırakın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda ilgili özellik varsa, cihazı minimum kullanım dışı kalma süresinden sonra güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş takımı sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın. Cihazınızın sesini ortalama düzeye ayarlayın.

### Geri Dönüşürme

Eski cihazınızla ilgili geri dönüşüm işlemini hatırlıyor musunuz? Bir Nokia telefonundaki malzemelerin %65-80'i geri dönüştürülebilir. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü konusunda bilgi için bkz. [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) veya [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm programına verebilirsiniz.

### Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Ürün ve güvenlik bilgileri

### Aksesuarlar

#### Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

### Batarya

#### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4C bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

**Güvenli çıkarma.** Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

**Uygun şarj.** Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

**Aşırı sıcaklıktan kaçının.** Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

**Kısa devre yaptırmayın.** Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

**Atma.** Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

**Sızma.** Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

**Hasar.** Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

**Doğru kullanım.** Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### **Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları**

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

#### **Hologramın orijinal olup olmadığını anlama**

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihazı zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) veya [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle) adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

### Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

### Küçük çocuklar

Cihazınızı ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 1,5 santimetre (5/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemelidir ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

### Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

### İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

### İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

### Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitleme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı

sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yabancı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçağa yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

### Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınlarında kullanılabiliş kullanılamayacağı belirlenmek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

### Acil aramalar

**Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramaları hem de hücresel telefonun etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
  - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
  - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
  - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,08 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletilirken, standart çalışma

konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,66 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-635 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amacı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz. Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

## FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

## Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik  
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

**Üretici Firma**

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya  
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2 TR

**Dizin****A**

|                   |    |
|-------------------|----|
| ajanda            | 26 |
| arama işlem kaydı | 17 |
| aramalar          | 12 |
| ayarlar           | 18 |
| — ekran           | 18 |
| — fabrika         | 22 |
| — saat            | 18 |
| — tarih           | 18 |
| — telefon         | 20 |
| — zil sesleri     | 18 |

**B**

|             |   |
|-------------|---|
| batarya     |   |
| — şarj etme | 6 |

**D**

|            |    |
|------------|----|
| donanımlar | 21 |
|------------|----|

**E**

|                |    |
|----------------|----|
| ekran          | 18 |
| e-posta        | 16 |
| erişim kodları | 11 |

**G**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| geleneksel metin girişi | 13 |
| güvenlik kodu           | 11 |

**H**

|                |    |
|----------------|----|
| hafıza kartı   | 5  |
| hatsız modu    | 9  |
| hızlı arama    | 12 |
| hızlı mesajlar | 15 |

**İ**

|          |    |
|----------|----|
| internet | 27 |
|----------|----|

**K**

|            |    |
|------------|----|
| kısayollar | 18 |
| kulaklık   | 7  |

**M**

|                        |    |
|------------------------|----|
| mesajlar               |    |
| — sesli mesajlar       | 15 |
| mesaj merkezi numarası | 14 |
| metin modları          | 13 |
| metin tahmini girişi   | 13 |
| metin yazma            | 13 |
| microSD kartı          | 5  |

**N**

|            |    |
|------------|----|
| Nokia Care | 11 |
|------------|----|

**O**

|                 |    |
|-----------------|----|
| operatör menüsü | 22 |
| oyunlar         | 25 |

**P**

|          |    |
|----------|----|
| PIN kodu | 11 |
|----------|----|

**S**

|                   |      |
|-------------------|------|
| sayı modu         | 13   |
| ses kaydedici     | 24   |
| ses komutları     | 21   |
| sesli arama       | 21   |
| sesli mesajlar    | 15   |
| ses tanıma        | 21   |
| SIM kart          | 5, 9 |
| SIM kart, çıkarma | 5    |
| sohbet            | 16   |
| Sohbet            | 16   |

**Ş**

|          |    |
|----------|----|
| şifreler | 11 |
|----------|----|

**T**

|            |    |
|------------|----|
| tarayıcı   | 27 |
| tercihler  | 18 |
| tuş kilidi | 9  |
| tuşlar     | 8  |

**U**

|             |    |
|-------------|----|
| uygulamalar | 25 |
|-------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| <b>W</b> |    |
| web      | 27 |

|              |    |
|--------------|----|
| <b>Y</b>     |    |
| yapılandırma | 21 |

|             |    |
|-------------|----|
| <b>Z</b>    |    |
| zil sesleri | 18 |