

Nokia draadloze audio-adapter AD-47W

Met de adapter AD-47W kunt u een compatibele hoofdtelefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt, verbinden met uw computer (of een ander compatibel apparaat). Zodoende kunt u met de hoofdtelefoon muziek beluisteren via de muziekspeler op uw computer.

De adapter voldoet aan de USB-specificatie versie 2.0 en de Bluetooth-specificatie 1.2 die de volgende profielen ondersteunt: geavanceerd audiodistributieprofiel 1.0 (bron) en AVRCP-profiel (Audio/Video Remote Control Profile) 1.0 (doel). De adapter kan worden gebruikt met de besturingssystemen Windows XP en Windows 2000. Als u de adapter wilt gebruiken, moet u deze aan de hoofdtelefoon koppelen en daarmee verbinden.

De adapter koppelen en verbinden

Als u de adapter aan de hoofdtelefoon wilt koppelen en voor de eerste keer een verbinding tot stand wilt brengen, schakelt u de computer in en

maakt u de hoofdtelefoon gereed voor het koppelingsproces. De wijze waarop u dit moet doen, staat beschreven in de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon. De adapter kan worden gekoppeld aan compatibele hoofdtelefoons die de Bluetooth-toegangscode 0000 gebruiken.

Als de hoofdtelefoon kan worden gekoppeld, plaatst u de adapter in een compatibele USB-poort op de computer. De adapter gaat op zoek naar de hoofdtelefoon en het blauwe indicatorlampje op de adapter begint snel te knipperen. Zodra de hoofdtelefoon is gevonden, worden de adapter en hoofdtelefoon automatisch gekoppeld en verbonden. Het blauwe indicatorlampje blijft branden. U kunt nu muziek beluisteren via de hoofdtelefoon.

Als het blauwe indicatorlampje langzaam begint te knipperen voordat de adapter aan de hoofdtelefoon is gekoppeld, of als u de adapter aan een andere compatibele hoofdtelefoon wilt koppelen, maakt u de hoofdtelefoon gereed voor het koppelingsproces en houdt u de koppelingsknop op de adapter ingedrukt totdat het blauwe indicatorlampje snel begint te knipperen.

De adapter gebruiken

Als u de adapter wilt gebruiken, plaatst u deze in de USB-poort van de computer en schakelt u de hoofdtelefoon in. De adapter probeert een verbinding te maken met de laatstgebruikte hoofdtelefoon. Zodra de adapter met de hoofdtelefoon is verbonden, blijft het blauwe indicatorlampje branden. Start de muziek op de muziekspeler van uw computer en plaats de hoofdtelefoon op uw oren voor het beluisteren ervan.

Als u in de hoofdtelefoon geen muziek hoort, ondanks dat de adapter met de hoofdtelefoon is verbonden en de muziekspeler actief is, selecteert u in Windows de adapter als standaardapparaat voor het afspelen van geluid en zorgt u ervoor dat alleen de standaardgeluidsapparaten worden gebruikt. In Windows XP Professional gaat u bijvoorbeeld naar het configuratiescherm, selecteert u Geluiden en Audioapparaten en het tabblad Audio. Vervolgens selecteert u de adapter in de lijst Afspelen van geluid en schakelt u het selectievakje Alleen standaardapparaten

gebruiken in. Als u nog steeds geen muziek hoort, start u de muzikspeler opnieuw of raadpleegt u de gebruikershandleiding van de toepassing.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het product niet goed werkt.

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product AD-47W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.