


Bluetooth headset

Nokia BH-106



9215219/1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek BH-106 shoduje se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo originálního příslušenství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a jména společnosti zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze

po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „tak jak je“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnosti získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity,

technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Úvod

S Bluetooth headsetem Nokia BH-106 můžete zahajovat a přijímat hovory na cestách.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si také uživatelskou příručku přístroje, který k headsetu připojujete.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí. Kryt tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Headset nemusí být s druhým přístrojem v přímé viditelnosti, ale obě zařízení nesmí být od sebe dále než 10 metrů. Připojení může být rušeno překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými přístroji.

Headset je ve shodě se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje profily Headset Profile 1.1 a Hands-Free Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je

jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Headset obsahuje tyto součásti (jsou vyobrazeny na titulní stránce): sluchátko (1), mikrofon (2), tlačítko Příjem/Konec (3), konektor nabíječky (4), prvek pro zajištění kabelu sluchátek (5), vypínač (6) a kontrolka (7).

Chcete-li headset používat, musíte nabít baterii a spárovat headset s kompatibilním přístrojem.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Nabíjení baterie

Před nabíjením baterie si pečlivě přečtěte kapitolu „Informace o baterii a nabíječce“.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití

s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.

2. Připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky v headsetu. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Úplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny.
3. Je-li baterie zcela nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka. Odpojte nabíječku od headsetu a poté od elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie vydrží až 5 hodin a 30 minut hovoru nebo až 120 hodin v pohotovostním režimu.

Chcete-li zjistit stav nabití baterie v době, kdy headset není připojen k nabíječce, stiskněte vypínač headsetu. Svítí-li zelená kontrolka, je úroveň nabití baterie dostatečná. Svítí-li kontrolka žlutě, budete baterii muset brzy dobít. Svítí-li červeně, nabíjte baterii.

Je-li baterie téměř vybitá, headset každých 5 minut pípne a bliká červená kontrolka.

Zapnutí nebo vypnutí

Headset zapnete podržením stisknutého vypínače headsetu po dobu přibližně 2 sekund. Headset pípne a rozsvítí se zelená kontrolka. Headset se pokusí připojit k poslednímu použitému přístroji.

Headset vypnete podržením stisknutého vypínače headsetu po dobu přibližně 2 sekund. Headset pípne a krátce se rozsvítí červená kontrolka. Není-li headset připojen k přístroji do 30 minut, automaticky se vypne.

Spárování a připojení headsetu

1. Zkontrolujte, zda je headset vypnutý a mobilní telefon zapnutý.
2. Podržte stisknutý vypínač headsetu (přibližně po dobu 5 sekund), dokud nezačne rychle blikat zelená kontrolka.

3. Během přibližně 3 minut aktivujte funkci Bluetooth v přístroji a nastavte ji pro vyhledávání přístrojů Bluetooth.
 4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.
 5. Podle potřeby zadejte pro spárování a připojení headsetu k přístroji kód **0000**. V některých přístrojích budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně.
- Je-li headset připojen k přístroji a je připraven k použití, každých přibližně 5 sekund blikne zelená kontrolka.

Základy používání

Nošení headsetu

Sponou si připevněte headset k oblečení (8).

Chcete-li headset používat pro volání, jemně si zatlačte sluchátko do ucha.

Chcete-li mít právě nepoužívané sluchátko snadno po ruce, zastrčte prvek pro zajištění kabelu sluchátka do konektoru nabíječky (9).

Telefonování

Chcete-li volat, používejte mobilní přístroj normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Pro opakované vytočení posledního volaného čísla (pokud přístroj podporuje tuto funkci při připojení headsetu) stiskněte v době, kdy netelefonujete, dvakrát tlačítko Příjem/Konec.

Pro aktivaci hlasového vytáčení (pokud přístroj tuto funkci podporuje při připojení headsetu) podržte v době, kdy netelefonujete, tlačítko Příjem/Konec na dobu přibližně 2 sekund. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k přístroji.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte tlačítko Příjem/Konec. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte toto tlačítko dvakrát.

Pro přepnutí hovoru z headsetu do kompatibilního přístroje, podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec po dobu přibližně 2 sekund nebo headset vypněte. Pro přepnutí hovoru zpět do headsetu podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec po dobu přibližně 2 sekund nebo zapněte headset.

Zapnutí a vypnutí kontrolky

Při výchozím nastavení jsou kontrolky stále zapnuty. Chcete-li kontrolky v jistých situacích vypnout (například

během hovoru nebo během připojení headsetu k přístroji) nebo znovu zapnout, podržte s headsetem připojeným k přístroji stisknutý vypínač a tlačítko Příjem/Konec na přibližně 2 sekundy.

Vymazání nastavení nebo resetování

Chcete-li odstranit informace o spárování z headsetu, je-li headset vypnutý, podržte stisknutý vypínač headsetu spolu s tlačítkem Příjem/Konec (po dobu přibližně 5 sekund), dokud nezačnou střídavě svítit červená a zelená kontrolka.

Přestane-li headset pracovat, přestože je nabitý, zkuste jej resetovat. Připojte k headsetu nabíječku a zároveň držte stisknutý vypínač headsetu.

Řešení problému

Pokud se vám nedaří připojit headset ke kompatibilnímu přístroji,

zkontrolujte, zda je headset nabitý, zapnutý a spárovaný s přístrojem.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní nevyjímatelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 a DC-4. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z následujících označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB. Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybitá (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Nabíjejte baterii pouze schválenými nabíječkami Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat

pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.



Důležité: Maximální provozní doby baterie pro volání nebo

pohotovostní režim jsou pouze odhady a závisí na podmínkách sítě, používaných funkcích, stáří a stavu baterie, teplotách, kterým je baterie vystavena, a mnoha dalších faktorech. Doba, po kterou je přístroj používán pro volání, ovlivňuje dobu, kterou vydrží v pohotovostním režimu. Obdobně doba, po kterou je přístroj zapnut a ponechán v pohotovostním režimu, ovlivní dobu pro volání.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebírujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Recyklace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii,

v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské Unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o životním prostředí najdete v Eko-Deklaraci výrobku na stránkách www.nokia.com/environment.

Vždy vraťte použité elektronické výrobky, baterie a obalové materiály na k tomu určené sběrné místo. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete recyklování materiálů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místních úřadů, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Informace o recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/wecycle nebo z mobilního přístroje na adrese www.nokia.mobi/wecycle.