

Nokia Internet Modem

Instrukcja obsługi

9214078

Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	4	Zarządzanie kontaktami.....	11
2. Szybki start	5	Importowanie i eksportowanie	
Główny widok	5	kontaktów	11
3. Skróty	6	Ustawienia wiadomości	
Skróty predefiniowane	6	i kontaktów	12
Tworzenie nowego skrótu	6	Ustawienia kontaktów.....	12
Importowanie lub		Ustawienia wiadomości	12
eksportowanie skrótu	7		
Edycja lub usuwanie skrótu	7	5. Narzędzia i ustawienia.....	14
4. Wiadomości i kontakty	8	Narzędzia	14
Wiadomości.....	8	Ustawienia ogólne	14
Foldery wiadomości.....	8	Ustawienia połączeń	15
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	9	Zarządzanie profilami połączeń...	15
Kontakty.....	10	Tworzenie nowego	
Synchronizowanie kontaktów	10	profilu połączeń.....	16
		Ustawienia kodu PIN	17
		Inne ustawienia	17

1. Wprowadzenie

Posługując się aplikacją Nokia Internet Modem, można uzyskać dostęp do różnych usług internetowych, jak również określić ustawienia połączeń z internetem. Oprócz samej aplikacji potrzebny jest do tego moduł internetowy CS-10, który należy podłączyć do komputera.

Aplikacja jest instalowana na komputerze przy pierwszym użyciu urządzenia CS-10. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik Szybki start dla urządzenia CS-10.

Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją. Przeczytaj również podręcznik Szybki start dla urządzenia CS-10 oraz instrukcje obsługi swojego komputera, systemu operacyjnego i innego oprogramowania używanego z połączeniem internetowym ustanowionym za pośrednictwem urządzenia CS-10.

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Przed skorzystaniem z usług internetowych opisanych w tej instrukcji skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje na temat opłat związanych z transmisją danych.

2. Szybki start

■ Główny widok

Aby otworzyć aplikację Nokia Internet Modem, podłącz urządzenie CS-10 do portu USB w komputerze lub uruchom aplikację w systemie operacyjnym w zwykły sposób (na przykład w systemie Microsoft Windows XP wybierz Start > Programy > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). Na ekranie pojawi się główny widok tej aplikacji.

W głównym widoku pokazana jest moc sygnału sieci usługodawcy w bieżącej lokalizacji (im więcej pasków, tym sygnał jest mocniejszy), nazwa usługodawcy, z którego usług korzystasz, a także typ sieci komórkowej (taki jak HSDPA). Widok może zawierać również skróty, na przykład do różnych witryn internetowych lub aplikacji.

W głównym widoku dostępne są następujące funkcje:

- Aby utworzyć skrót do witryny internetowej, aplikacji lub pliku, wybierz [Utwórz skrót](#). Szczegóły znajdziesz w punkcie „Skróty”, str. 6.
- Aby otworzyć niniejszą instrukcję obsługi, wybierz [Pomoc](#). Instrukcja zostanie wyświetlona w zainstalowanej na komputerze aplikacji do odczytu plików PDF.
- Aby zminimalizować aplikację do paska zadań systemu Windows bez kończenia aktywnego połączenia, wybierz . Aby otworzyć okno aplikacji, kliknij ikonę aplikacji na pasku zadań.
- Aby zminimalizować aplikację do paska systemowego Windows bez kończenia aktywnego połączenia, wybierz **X**. Aby otworzyć okno aplikacji, kliknij ikonę aplikacji na pasku systemowym i wybierz [Otwórz](#).
- Aby skorzystać z narzędzi lub zdefiniować ustawienia, wybierz [Opcje > Ustawienia...](#) Szczegóły znajdziesz w punkcie „Narzędzia i ustawienia”, str. 14.

3. Skróty

Główny widok może zawierać predefiniowane skróty do witryn internetowych, aplikacji lub plików. Możesz też tworzyć własne skróty.

■ Skróty predefiniowane

Aby wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe lub zarządzać kontaktami, wybierz . Szczegóły znajdziesz w punkcie „Wiadomości i kontakty”, str. 8.

Aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail przy użyciu domyślnej aplikacji poczty elektronicznej, wybierz . Nawiązane zostanie połączenie sieciowe przy użyciu domyślnego profilu połączeń oraz otwarta zostanie aplikacja poczty elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w instrukcjach obsługi swojej aplikacji poczty elektronicznej.

Aby przeglądać strony internetowe przy użyciu domyślnej przeglądarki internetowej, wybierz . Nawiązane zostanie połączenie sieciowe przy użyciu domyślnego profilu połączeń oraz otwarta zostanie przeglądarka. Szczegóły znajdziesz w instrukcjach obsługi swojej przeglądarki.

Aby nawiązać połączenie z internetem przy użyciu domyślnego profilu połączeń, wybierz . Aby zamknąć połączenie, wybierz .

Aby uzyskać informacje na temat profili połączeń, patrz „Ustawienia połączeń”, str. 15.

■ Tworzenie nowego skrótu

1. W głównym widoku wybierz *Utwórz skrót* lub wybierz *Opcje > Ustawienia... > Skróty > Dodaj*.
2. W polu *Nazwa skrótu*: wprowadź nazwę skrótu.
3. W polu *Typ aplikacji*: wybierz typ aplikacji otwieranej po wybraniu tego skrótu:
 - *Aplikacja lub wiersz poleceń do uruchomienia* — Wybierz tę opcję, aby zdefiniować stronę internetową, aplikację lub plik otwierany po wybraniu tego skrótu.

- *Domyślna przeglądarka internetowa* — Wybierz tę opcję, jeśli wybranie tego skrótu ma otwierać domyślną przeglądarkę internetową.
 - *Domyślny system internetowego przesyłania wiadomości* — Wybierz tę opcję, jeśli wybranie tego skrótu ma otwierać domyślną aplikację do przesyłania wiadomości.
4. W polu *Wpisz nazwę aplikacji, pliku lub łącza internetowego*: wprowadź nazwę aplikacji lub pliku bądź adres strony internetowej albo wybierz *Przeglądaj...*, wybierz nazwę pliku, a następnie wybierz *Otwórz*.
To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrano opcję *Aplikacja lub wiersz poleceń do uruchomienia*.
 5. W polu *Połączenie skojarzone* wybierz *Brak*, aby używać skrótu z dowolnym profilem połączeń, lub wybierz *Połącz korzystając z profilu*; a następnie wybierz profil, z którym używany będzie skrót.
 6. Aby zapisać ustawienia, wybierz *OK*.

■ Importowanie lub eksportowanie skrótu

Aby zaimportować skrót z pliku, w głównym widoku wybierz *Opcje > Ustawienia... > Skróty > Importuj...*, wybierz folder, w którym zapisany jest plik skrótu, wybierz ten plik i wybierz *Otwórz*.

Aby wyeksportować skrót do pliku, wybierz *Opcje > Ustawienia... > Skróty > Eksportuj...*, a następnie wybierz folder docelowy. Wprowadź nazwę pliku i wybierz *Zapisz*.

■ Edycja lub usuwanie skrótu

Aby zmodyfikować lub usunąć skrót, w głównym widoku wybierz *Opcje > Ustawienia... > Skróty*. Utworzone skróty są wyświetlane w postaci listy. Profil połączeń powiązany ze skrótem jest wyświetlany w obszarze *Połączenie*.

Aby zmodyfikować skrót, wybierz go, a następnie wybierz *Modyfikuj* i postępuj zgodnie z opisem w punkcie „Tworzenie nowego skrótu”, str. 6.

Aby usunąć jakiś skrót, wskaż go, po czym wybierz *Usuń*.

4. Wiadomości i kontakty

■ Wiadomości

Aby wysłać i odbierać wiadomości tekstowe, w głównym widoku wybierz  w celu otwarcia folderu Wiadomości/Kontakty, a następnie wybierz [Wiadomości](#).

Aby można było wysłać i odbierać wiadomości tekstowe (usługa sieciowa), musisz zdefiniować poprawne ustawienia, jeśli nie są one predefiniowane. Ustawienia te otrzymasz od usługodawcy. O definiowaniu ustawień przeczytasz w punkcie „Ustawienia wiadomości”, str. 12.

Foldery wiadomości

Urządzenie zapisuje odebrane wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza, wysłane wiadomości — w folderze Elementy wysłane, a usunięte wiadomości — w folderze Elementy usunięte. Wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane, są przenoszone do folderu Skrzynka nadawcza.

Aby pobrać nowe wiadomości lub wysłać wiadomości zapisane w folderze Skrzynka nadawcza, wybierz [Wyślij/Odbierz](#).

Aby zmodyfikować i wysłać wiadomość zapisaną w folderze Kopie robocze, kliknij dwukrotnie nagłówek tej wiadomości. Ewentualnie wybierz wiadomość oraz [Akcje](#) > [Edytuj SMS....](#) Postępuj zgodnie z opisem w punkcie „Pisanie i wysyłanie wiadomości”, str. 9.

Aby wyświetlić wiadomość zapisaną w folderze Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza lub Elementy wysłane, wybierz odpowiedni folder, a następnie kliknij dwukrotnie nagłówek wiadomości. Ewentualnie wybierz wiadomość oraz [Akcje](#) > [Obejrzyj SMS...](#)

Aby przekazać lub odpowiedzieć na wiadomość zapisaną w folderze Skrzynka odbiorcza, wybierz wiadomość oraz [Prześlij dalej](#) lub [Odpowiedz](#). Postępuj zgodnie z opisem w punkcie „Pisanie i wysyłanie wiadomości”, str. 9.

Aby usunąć wiadomość, wybierz folder wiadomości i żadaną wiadomość. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze komputera. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte. Aby przywrócić usuniętą wiadomość, wybierz *Elementy usunięte* i żadaną wiadomość, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz *Przywróć*.

Aby trwale usunąć wszystkie wiadomości zapisane w folderze *Elementy usunięte*, wybierz *Elementy usunięte*, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz *Opróżnij kosz*.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków (np. ą, ę, ć, ó, ś, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

1. W folderze Wiadomości wybierz *Nowy SMS...*
2. W polu *Do...* wprowadź numery telefonów odbiorców. Poszczególne numery oddzielaj znakiem średnika (;).

Aby wybrać zapisanego odbiorcę, wybierz *Do...*, wybierz spis telefonów i folder kontaktów, kontakt na liście Kontakty, *Dodaj >* (w celu dodania kontaktu do listy odbiorców) lub *Dodaj wszystkie >>* (w celu dodania wszystkich wymienionych kontaktów do listy odbiorców), a następnie wybierz *OK*.



Wskazówka: aby wybrać kilka kontaktów z listy kontaktów, podczas wybierania odbiorców naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze komputera.

Aby usunąć kontakty z listy odbiorców, wybierz *< Usuń* w celu usunięcia wybranego kontaktu lub *<< Usuń wszystko* w celu usunięcia wszystkich kontaktów.

3. W polu *Tekst:* wpisz treść wiadomości.

Do edycji wiadomości można używać funkcji dostępnych w menu *Edytuj*. Opcja *Cofnij* anuluje ostatnie działanie. Opcja *Wybierz wszystko* zaznacza całą wiadomość.

4. Aby zażądać od sieci potwierdzeń doręczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa), wybierz *Zażądaj potwierdzenie dostarczenia*.

Aby wybrać sposób obsługi wysłanej wiadomości w urządzeniu docelowym (jeśli obsługuje ono to ustawienie), wybierz *Klasa*: oraz żadaną opcję.

Szczegóły znajdziesz w punkcie „Ustawienia wiadomości”, str. 12.

5. Aby wysłać wiadomość, wybierz *Wyślij*.

Aby zapisać wiadomość w celu późniejszego jej wysłania, wybierz *Zapisz*. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Kopie robocze.

■ Kontakty

Aby zarządzać kontaktami zapisanymi na karcie SIM, w urządzeniu CS-10 lub w zewnętrznym spisie telefonów wybranym w ustawieniach kontaktów, w głównym widoku wybierz  w celu otwarcia folderu Wiadomości/Kontakty, a następnie wybierz *Kontakty*.

Kontakty zapisane na karcie SIM są wyświetlane w folderze Karta SIM, a kontakty zapisane w urządzeniu CS-10 są wyświetlane w folderze Pamięć modemu USB. Kontakty zapisane w zewnętrznym spisie telefonów są wyświetlane w odpowiadającym mu folderze.

Synchronizowanie kontaktów

Aby zsynchronizować kontakty między folderami kontaktów, w folderze Kontakty wybierz *Aktualizuj*. Po przeprowadzeniu synchronizacji w folderach widoczne będą te same kontakty.

Aby wybrać metodę synchronizacji, patrz „Ustawienia kontaktów”, str. 12.

Zarządzanie kontaktami

Aby dodać nowy kontakt, w folderze Kontakty wybierz żądany folder kontaktów oraz *Użytkownik....* Wprowadź opis oraz numer telefonu kontaktu i wybierz *OK*.

Aby zmodyfikować kontakt, wskaż go i wybierz *Modyfikuj*.

Aby usunąć kontakt, wskaż go i wybierz *Usuń*. Kontakt zostanie przeniesiony do folderu Elementy usunięte.

Aby przywrócić usunięty kontakt, wybierz *Elementy usunięte* i przeciągnij kontakt do wybranego folderu.

Aby skopiować kontakt, wybierz ten kontakt, wybierz *Edytuj* > *Kopiuj*, wybierz folder docelowy, a następnie wybierz *Edytuj* > *Wklej*.

Aby przekonwertować numer telefonu kontaktu do formatu międzynarodowego, wybierz kontakt oraz *Akcje* > *Umiejdzynarodów numery....*, wybierz kraj dla określenia właściwego kodu kraju, a następnie wybierz *Umiejdzynarodowienie*. Połączenie z numerem można nawiązać bez dodawania przed nim międzynarodowego kodu dostępu oraz kodu kraju.

Aby wysłać wiadomość tekstową do kontaktu, wybierz ten kontakt oraz *Wyślij SMS*. Aby wybrać kilka kontaktów, podczas ich wybierania naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze komputera. Postępuj zgodnie z opisem w punkcie „Pisanie i wysyłanie wiadomości”, str. 9.

Aby wysłać numer telefonu kontaktu w wiadomości tekstowej, wybierz ten kontakt oraz *Akcje* > *Wyślij numer w wiadomości SMS....*

Aby z folderu kontaktów usunąć kontakty o takiej samej nazwie i z takim samym numerem telefonu, wybierz folder kontaktów oraz *Akcje* > *Usuń duplikaty....* Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby zaimportować kontakty z pliku, w folderze Kontakty wybierz folder kontaktów, do którego mają zostać dodane kontakty, a następnie wybierz *Plik* > *Importuj kontakty....* Wybierz folder, w którym zapisany jest plik kontaktów, wybierz ten plik oraz *Otwórz*.

Aby wyeksportować kontakty do pliku, w folderze Kontakty wybierz folder kontaktów zawierający żądane kontakty, a następnie wybierz *Plik > Eksportuj kontakty....* Wybierz folder docelowy, wprowadź nazwę pliku i wybierz *Zapisz*.

■ Ustawienia wiadomości i kontaktów

Aby zdefiniować ustawienia wiadomości i kontaktów, w głównym widoku wybierz  oraz *Narzędzia > Ustawienia... > Wiadomości/Kontakty*.

Ustawienia kontaktów

Aby określić ustawienia kontaktów, wybierz *Kontakty*.

Aby wybrać zewnętrzny spis telefonów, z którego chcesz korzystać, wybierz z listy żadaną opcję. W przypadku wybrania opcji *Brak* w folderze Wiadomości/Kontakty nie będzie dostępu do żadnego zewnętrznego spisu telefonów.

Aby wybrać sposób synchronizowania kontaktów między urządzeniem CS-10 i kartą SIM, w folderze *Synchronizacja* wybierz żadaną opcję. Wybranie opcji *Automatycznie* powoduje, że urządzenie CS-10 automatycznie synchronizuje kontakty po wybraniu opcji *Kontakty* w folderze Wiadomości/Kontakty. Wybranie opcji *Pytaj Użytkownika* powoduje, że urządzenie wyświetla pytanie o chęć zsynchronizowania kontaktów. Wybranie opcji *Ręcznie* powoduje, że zsynchronizowanie kontaktów wymaga wybrania opcji *Aktualizuj* w folderze Wiadomości/Kontakty. Patrz również „Synchronizowanie kontaktów”, str. 10.

Ustawienia wiadomości

Aby określić ustawienia wiadomości, wybierz *Wiadomości*.

Aby domyślnie żądać od sieci potwierdzeń doręczenia wysłanych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa), w folderze *Krótkie wiadomości tekstowe (SMS)* zaznacz pole wyboru *Zażądaj potwierdzenie dostarczenia*.

Aby wybrać sposób obsługi wysyłanych wiadomości w urządzeniach docelowych (jeśli obsługują one to ustawienie), w folderze *Krótkie*

wiadomości tekstowe (SMS) wybierz *Klasa:* oraz żadaną opcję.

Po wybraniu opcji *[0] Ekran* wysłana wiadomość jest wyświetlana w urządzeniu docelowym, ale nie jest w nim zapisywana. Po wybraniu opcji *[1] Pamięć urządzenia* wiadomość jest zapisywana w urządzeniu docelowym. Po wybraniu opcji *[2] Karta SIM* wiadomość jest zapisywana na karcie SIM urządzenia docelowego. Po wybraniu opcji *[3] Domyślne* wiadomość jest zapisywana w domyślnym położeniu zdefiniowanym w urządzeniu docelowym. Wybranie opcji *Żadna z kategorii* powoduje, że urządzenie CS-10 nie używa przy wysyłaniu wiadomości tekstowych żadnej klasy usługi.

Aby określić czas, przez jaki centrum wiadomości próbuje ponownie doręczyć wiadomość, jeśli nie powiedzie się pierwsza próba (usługa sieciowa), w folderze *Krótkie wiadomości tekstowe (SMS)* wybierz *Okres ważności:* oraz żadaną opcję. Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Aby wprowadzić numer telefonu centrum wiadomości używanego do dostarczania wysyłanych wiadomości tekstowych, wybierz *Centrum pomocy technicznej* i wprowadź numer telefonu otrzymany od usługodawcy. Domyślnie urządzenie CS-10 korzysta z centrum wiadomości usługodawcy, którego profil połączeń jest stosowany dla danego połączenia.

5. Narzędzia i ustawienia

■ Narzędzia

Aby korzystać z różnych narzędzi, w głównym widoku wybierz *Opcje*.

Aby nawiązać połączenie z internetem, wybierz *Połączenia (Dial-Up)*, a następnie profil połączeń, który ma być używany.

Aby zmienić usługodawcę dla połączenia, wybierz *Wybór operatora...* > *Wybór ręczny* oraz wybranego dostawcę. Wybierać można tylko tych dostawców, których status to *Włączone*. Aby umożliwić automatyczny wybór dostawcy przez urządzenie CS-10, wybierz *Wybór automatyczny*. Aby wrócić do głównego widoku, wybierz *Wybierz*.

Aby wybrać typ sieci używanej przez urządzenie dla połączenia, wybierz *Wybór typu sieci* oraz typ sieci. Po wybraniu opcji *Wybór automatyczny (Najpierw WCDMA)* urządzenie CS-10 próbuje najpierw użyć sieci UMTS, a jeśli to się nie powiedzie — sieci GSM. Po wybraniu opcji *Tylko WCDMA* lub *Tylko GSM* urządzenie CS-10 podejmuje próby użycia wyłącznie sieci danego typu. Po wybraniu opcji *Najpierw GSM* urządzenie CS-10 próbuje w pierwszej kolejności użyć sieci GSM.

Aby wyświetlić informacje o wcześniejszych połączeniach, wybierz *Historia połączeń....* Dostępne informacje to nazwa usługodawcy, data i czas trwania połączenia, łączna ilość danych wysłanych i odebranych w ramach tej sesji, ilość wysłanych i odebranych danych, średnia szybkość transmisji danych odebranych (*Przeciętna prędkość odbioru*) i wysłanych (*Przeciętna prędkość wysyłania*), a także maksymalna szybkość transmisji odebranych i wysłanych danych. Aby usunąć wybrany wiersz, wybierz *Usuń*. Aby usunąć całą historię, wybierz *Wyczyść*. Aby zapisać historię w pliku na komputerze, wybierz *Eksportuj....*

Aby wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz *O produkcie....*

■ Ustawienia ogólne

Aby określić ustawienia ogólne, w głównym widoku wybierz *Opcje* > *Ustawienia...* > *Ogólne*.

Aby ustawić aplikację na jej automatyczne uruchamianie po zalogowaniu się w systemie operacyjnym, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, to aby skorzystać z aplikacji, trzeba otworzyć ją ręcznie w systemie operacyjnym.

Aby zmienić język aplikacji Nokia Internet Modem, wybierz [Język](#) oraz żądany język.

Aby określić działanie wykonywane po podłączeniu urządzenia CS-10 do komputera, wybierz [Nic](#), jeśli żadne działanie nie ma być wykonywane, [Eksploruj urządzenie \(kontakty, wiadomości tekstowe\)](#) w celu otwarcia folderu Wiadomości/Kontakty lub [Połącz z Internetem](#) w celu nawiązania połączenia z internetem przy użyciu domyślnego profilu połączeń. Aby aplikacja wyświetlała pytanie o żądane działanie, wybierz [Zawsze pytaj](#).

■ Ustawienia połączeń

Urządzenie CS-10 ma predefiniowane ustawienia kilku usługodawców. Ustawienia te są zgrupowane w profilach połączeń.

Jeśli urządzenie CS-10 nie może wykryć usługodawcy, z którego usług korzystasz, lub połączenie nie działa prawidłowo w sieci wybranego dostawcy, możesz zmodyfikować predefiniowany profil połączeń lub utworzyć nowy.

Zarządzanie profilami połączeń

Aby zarządzać profilami połączeń, w głównym widoku wybierz [Opcje > Ustawienia... > Połączenia \(Dial-Up\)](#). Dostępne profile zostaną wyświetlone w postaci listy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby ustawić profil jako domyślny, wybierz ten profil oraz [Domyślne](#).
- Aby skopiować i zmodyfikować profil predefiniowany (oznaczony kłódką), wybierz ten profil oraz [Kopiuj i modyfikuj](#). Zdefiniuj wymagane ustawienia. Szczegóły znajdziesz w punkcie „Tworzenie nowego profilu połączeń”, str. 16.
- Aby zmodyfikować utworzony przez siebie profil, wybierz ten profil oraz [Modyfikuj](#).

- Aby usunąć utworzony przez siebie profil, wybierz ten profil oraz *Usuń*. Profile predefiniowanych nie można usuwać.
- Aby wyeksportować lub zaimportować profil, wybierz *Pliki* oraz żadaną opcję.
- Aby dodać predefiniowany profil do listy profili, wybierz *Nowy* > *Skorzystaj ze wstępnie zdefiniowanego połączenia*. > *Dalej* >, wybierz kraj usługodawcy oraz operatora (usługodawcę). W polu *Wybierz pożądane profile*: wybierz predefiniowany profil usługodawcy. Aby zapisać ustawienia, wybierz *Zakończ*.
- Aby skopiować i zmodyfikować predefiniowany profil, wybierz *Nowy* > *Skopiuj i zmodyfikuj wstępnie zdefiniowane połączenie*. > *Dalej* >. Wybierz żądane opcje oraz *Dalej* >. Skonfiguruj wymagane ustawienia. Szczegóły znajdziesz w punkcie „Tworzenie nowego profilu połączeń”, str. 16.

Tworzenie nowego profilu połączeń

Aby utworzyć nowy profil połączeń, w głównym widoku wybierz *Opcje* > *Ustawienia...* > *Połączenia (Dial-Up)* > *Nowy* > *Utwórz nowe połączenie*., a następnie wybierz żądany typ sieci (jeśli usługodawca oferuje kilka typów). Wybierz *Dalej* > i określ następujące ustawienia:

- W polu *Podaj nazwę dla tego połączenia*: wprowadź nazwę profilu. W polu *Nazwa punktu dostępowego (APN)* wprowadź nazwę otrzymaną od usługodawcy. W polu *Logowanie* wprowadź nazwę użytkownika, hasło i domenę uzyskane od usługodawcy.
- Aby zdefiniować serwer nazw domen (DNS) i serwery proxy, wybierz *DNS/Proxy*.

Aby ustawić urządzenie do automatycznego pobierania adresu serwera DNS, wybierz *Automatycznie pobierz adres serwera DNS*..

Aby użyć adresu konkretnego serwera, wybierz *Korzystaj z następującego adresu serwera DNS*: i wprowadź adres IP podstawowego oraz (opcjonalnie) dodatkowego serwera DNS.

Aby użyć serwera proxy HTTP, wybierz *Korzystaj z HTTP proxy*. i wprowadź jego adres IP oraz numer portu.

Aby zapisać profil, wybierz *Zakończ*.

■ Ustawienia kodu PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Kod (U)PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.

Aby zdefiniować ustawienia kodu PIN, w głównym widoku wybierz *Opcje* > *Ustawienia...* i nazwę urządzenia.

Aby zmienić kod (U)PIN swojej karty SIM, wybierz *Zmień kod PIN*. W polu *Poprzedni kod PIN*: wprowadź aktualny kod. W polach *Nowy kod PIN*: i *Potwierdź nowy kod PIN*: wprowadź nowy kod.

Aby ustawić urządzenie CS-10 tak, aby żądało podania kodu (U)PIN po każdym podłączeniu go do komputera, wybierz *Włącz/wyłącz kod PIN* > *Włączone*.

■ Inne ustawienia

Aby zarządzać utworzonymi przez siebie skrótami, w głównym widoku wybierz *Opcje* > *Ustawienia...* > *Skróty*. Szczegóły znajdziesz w punkcie „Skróty”, str. 6.

Aby określić ustawienia dla folderu Wiadomości/Kontakty, w głównym widoku wybierz *Opcje* > *Ustawienia...* > *Wiadomości/Kontakty*. Szczegóły znajdziesz w punkcie „Ustawienia wiadomości i kontaktów”, str. 12.

Aby zmienić nazwę urządzenia CS-10 widoczną w aplikacji Nokia Internet Modem, w głównym widoku wybierz *Opcje* > *Ustawienia...*, wybierz nazwę urządzenia oraz *Ustawienia urządzenia..* Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana dla urządzenia.