

Étape 1



Insérer la carte SIM, la carte mémoire et la batterie



N'utilisez que des cartes microSD et microSDHC agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les normes approuvées en ce qui concerne les cartes mémoire, mais les autres marques ne fonctionneront pas forcément toutes correctement ou ne seront pas forcément toutes compatibles avec cet appareil.

Les cartes mémoire sont disponibles comme accessoires distincts.

Étape 2

Charger la batterie

- 1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.
- 3 Une fois que le témoin du niveau de batterie  indique que la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.



Premier démarrage

- 1 Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que vous sentiez l'appareil vibrer.
- 2 S'il vous est demandé, entrez le code PIN ou le code de verrouillage et sélectionnez **OK**.
- 3 Lorsque l'appareil vous le demande, entrez le pays dans lequel vous vous trouvez, ainsi que la date et l'heure actuelles.
- 4 L'application de bienvenue s'ouvre. Sélectionnez l'une des options proposées ou sélectionnez **Quitter** pour fermer l'application.

Pour configurer les différents paramètres de votre appareil, utilisez les assistants disponibles dans l'écran d'accueil et l'application Assistant de paramétrage (**Menu > Outils > Assistant config.**). Lorsque vous allumez l'appareil, celui-ci peut reconnaître le fournisseur de la carte SIM et configurer certains paramètres automatiquement. Vous pouvez également contacter votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Vous pouvez allumer l'appareil sans insérer de carte SIM. L'appareil s'allume en mode hors ligne et vous ne pouvez pas utiliser les fonctions du téléphone qui nécessitent l'accès à un réseau.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Touches et composants

- 1 Écouteur
- 2 Capteur de lumière
- 3 Touche Navi™, ci-après désignée "touche de défilement". Appuyez sur la touche de défilement pour effectuer une sélection ou pour faire défiler vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Une pression longue sur la touche de défilement accélère celui-ci.
- 4 Touche écran. Appuyez sur la touche écran pour exécuter la fonction correspondante, affichée au-dessus de la touche.
- 5 Touche d'appel
- 6 Microphone
- 7 Connecteur du chargeur
- 8 Touche marche/arrêt
- 9 Appareil photo (appels vidéo uniquement)
- 10 Touche écran
- 11 Touche de fin. Appuyez sur la touche de fin pour rejeter un appel, mettre fin aux appels actifs et aux appels en attente. En maintenant la touche enfoncée, interrompez des connexions de données.
- 12 Touche d'effacement arrière
- 13 Touche Entrée



Fonction, Maj, Car. et Ctrl

Pour insérer des chiffres ou des caractères figurant en haut des touches, maintenez la touche fonction (1) enfoncée et appuyez sur la touche correspondante, ou maintenez uniquement cette dernière enfoncée.

Pour n'entrer que des caractères figurant en haut des touches, appuyez rapidement deux fois sur la touche fonction.



Pour activer ou désactiver la saisie prédictive, appuyez simultanément sur la touche fonction et sur la barre d'espacement.

Pour basculer entre les différentes casses, appuyez sur la touche Maj (2).

Lorsque vous écrivez, appuyez sur la touche Car. (3) pour insérer des caractères qui ne figurent pas sur le clavier.

Pour accéder aux raccourcis de la touche Ctrl, tels que Ctrl + C, appuyez simultanément sur la touche fonction et sur la touche Car. pour accéder à Ctrl, puis appuyez sur la touche voulue, par exemple C.

Touches d'accès rapide

Grâce aux touches d'accès rapide, vous pouvez lancer rapidement des applications et des tâches.



Touche	Pression brève	2ème pression brève	Pression longue
Touche d'accueil (1)	Accéder à l'écran d'accueil	Ouvrir le menu	Afficher la liste des applications actives
Touche des l'agenda (2)	Ouvrir l'application Agenda	Revenir à l'application précédente	Créer une entrée de type réunion
Touche de contacts (3)	Ouvrir l'application Contacts	Revenir à l'application précédente	Créer un contact
Touche des e-mails (4)	Ouvrir votre boîte aux lettres par défaut	Revenir à l'application précédente	Créer un e-mail

Voyants lumineux de la touche de défilement

Lorsque vous recevez un message ou que vous avez un appel en absence, la touche de défilement se met à clignoter.

Lorsque l'éclairage de l'écran s'éteint, la touche de défilement commence à clignoter doucement pour indiquer le passage en mode veille.

Côtés

- 1 Connecteur du kit oreillette
- 2 Touche d'augmentation du volume
- 3 Touche vocale. Appuyez sur cette touche pour désactiver et activer le microphone pendant un appel actif. Cette touche s'utilise également avec les **Cmdes voc.** et l'application **PTT**.
- 4 Touche de diminution du volume
- 5 Port infrarouge
- 6 Logement pour carte mémoire
- 7 Connecteur micro-USB



Écran d'accueil

À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus et repérer d'un coup d'œil les appels en absence ou les nouveaux messages.

L'écran d'accueil se compose des éléments suivants :

- 1 Raccourcis des applications. Pour accéder à une application, faites défiler jusqu'à son raccourci et appuyez sur la touche de défilement.
- 2 Zone d'information. Pour vérifier un élément affiché dans la zone d'information, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.
- 3 Zone de notification. Pour afficher les notifications, faites défiler vers une boîte. Une boîte n'est visible que si elle contient des éléments.



Vous pouvez définir deux modes d'écran d'accueil pour des utilisations différentes, par exemple un mode d'écran pour afficher vos e-mails et notifications professionnels et un autre pour afficher vos e-mails personnels. De cette façon, vous n'avez pas à consulter vos e-mails professionnels en dehors des heures de bureau.



Pour basculer d'un mode d'écran d'accueil à l'autre, faites défiler jusqu'à  et appuyez sur la touche de défilement.

Pour définir les types d'éléments et de raccourcis que vous voulez afficher dans l'écran d'accueil ainsi que l'apparence de celui-ci, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Modes**.

Rechercher des contacts

Pour rechercher un contact à partir de l'écran d'accueil, commencez par entrer le nom du contact. L'appareil vous suggère les contacts correspondants. Faites défiler jusqu'au contact voulu. Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Pour appeler le contact trouvé, appuyez sur la touche d'appel. Pour effectuer d'autres actions, faites défiler vers la droite et sélectionnez l'action voulue.

Accéder rapidement aux tâches

Lorsque l'icône ► s'affiche dans l'écran d'accueil ou dans l'application Contacts ou Agenda, faites défiler vers la droite pour accéder à la liste des actions disponibles. Pour fermer la liste, faites défiler vers la gauche.

Lorsque vous naviguez dans ces applications, pour revenir au niveau précédent, faites défiler vers la gauche.



Transférer du contenu depuis un autre appareil

Avec l'application Echange, vous pouvez transférer des contenus depuis un appareil Nokia compatible vers votre appareil Nokia E71, via une connexion Bluetooth ou infrarouge. Le type de contenu que vous pouvez transférer dépend du modèle de l'appareil utilisé. Sélectionnez **Menu > Outils > Echange** et suivez les instructions qui s'affichent. Si l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre les deux appareils.

Lorsque vous transférez des données à partir de votre ancien appareil, celui-ci peut nécessiter l'insertion d'une carte SIM. Votre Nokia E71 ne nécessite pas l'insertion d'une carte SIM lors du transfert de données.

Paramétrer votre courrier

L'assistant e-mail vous permet de paramétrer votre compte e-mail professionnel, tel que Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange, et votre compte e-mail Internet, tel que le service e-mail de Google.

Pour lancer l'assistant e-mail :

- 1 Rendez-vous sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à l'assistant e-mail et appuyez sur la touche de défilement.
- 2 Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si l'assistant n'est pas en mesure de configurer vos paramètres e-mail automatiquement, sélectionnez le type de votre compte e-mail et entrez les paramètres associés.

Si votre appareil contient des clients e-mail supplémentaires, ceux-ci vous sont proposés lorsque vous démarrez l'assistant e-mail.

Lors de la configuration de votre compte e-mail, les informations suivantes peuvent vous être demandées :

- Nom d'utilisateur
- Type d'e-mail
- Serveur mail entrant
- Port du serveur mail entrant
- Serveur mail sortant
- Port du serveur mail sortant
- Mot de passe
- Point d'accès

Si vous configurez votre compte e-mail professionnel, demandez au service informatique de votre entreprise de vous fournir les informations nécessaires. Si vous configurez votre compte e-mail Internet, visitez le site Web de votre prestataire de services e-mail pour obtenir les informations nécessaires.

Appareil photo

Sélectionnez **Menu > Multimédia > App. photo.**

- 1 Objectif de l'appareil photo
- 2 Flash



Pour prendre une photo, utilisez l'écran comme un viseur et appuyez sur la touche de défilement (3). L'appareil enregistre la photo dans la Galerie.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière avant de prendre une photo, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Lorsque vous prenez des photos en gros-plan, appuyez sur la touche T (4) pour effectuer la mise au point sur le sujet avant de prendre la photo.



Pour enregistrer des vidéos avec l'appareil, sélectionnez le mode vidéo dans la barre d'outils affichée à l'écran et appuyez sur la touche de défilement. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter.**

GPS

Le système de positionnement global (GPS) est un système de radiorepérage mondial. Votre Nokia E71 est muni d'un récepteur GPS interne.

Cartes

Sélectionnez **Menu** > **GPS** > **Cartes**.

Avec l'application Cartes, vous pouvez voir votre position actuelle sur la carte, parcourir les cartes de différents pays et villes, rechercher des adresses et différents sites intéressants, planifier vos itinéraires d'un lieu à un autre, enregistrer des lieux et les transférer vers des appareils compatibles.

Vérifiez la disponibilité de cette fonction auprès de votre opérateur réseau local.

Conseils pour une utilisation efficace

Pour accéder aux modes, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Pour basculer l'appareil en mode **Silencieux**, maintenez la touche # enfoncée.

Pour rechercher des éléments sur votre appareil ou sur Internet (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Recherche**.

Pour effectuer une copie, maintenez la touche Maj enfoncée, puis faites défiler pour mettre en surbrillance le mot ou la ligne de texte à copier. Appuyez simultanément sur les touches fonction, Car et C. Pour insérer le texte dans un document, positionnez-vous à l'emplacement voulu et appuyez simultanément sur les touches fonction, Car et V.

Lorsque vous consultez des pages Web à l'aide du navigateur Web ou des cartes dans l'application Cartes, appuyez sur * pour effectuer un zoom avant et sur # pour effectuer un zoom arrière.

Un petit miroir se trouve à côté du flash de l'appareil photo. Il vous permet de prendre votre auto-portrait.

Plus d'informations

Assistance aux utilisateurs

Votre appareil dispose d'un tutoriel qui vous fournit des informations sur son utilisation. Sélectionnez **Menu > Aide > Tutoriel**.

Votre appareil dispose d'une fonction d'aide qui fournit des instructions détaillées et des informations. Sélectionnez **Options > Aide**.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

Informations de contact et de support Nokia

Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.

Si vous souhaitez contacter le service client, consultez la liste des centres de contact Nokia locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Pour les services de maintenance, recherchez le centre de maintenance Nokia le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71 et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.