Manuale d'uso del Nokia E72

Edizione 2

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-530 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72, N-Gage e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 2 IT

Indice

Sicurezza.....8
Informazioni sul dispositivo.....8
Servizi di rete.....9
Rimozione della batteria.....10

Trovare informazioni della Guida.....11
Assistenza.....11
Aggiornare il software del dispositivo.....11
Guida integrata.....12
Applicazioni aggiuntive.....13
Impostazioni.....13
Codici di accesso.....13
Prolungare la durata delle batterie.....14
Liberare memoria.....15

Operazioni preliminari.....16
Inserimento della carta SIM e della batteria.....16
Inserimento della memory card.....17
Rimozione della memory card.....17
Posizioni delle antenne.....17
Accendere e spegnere il dispositivo.....18
Caricamento della batteria.....18
Tasti e componenti.....19
Auricolare.....20
Orologio dello screen saver.....20
Cinturino da polso.....20
Scrittura di testo.....20
Trasferimento dati.....21

Nokia E72.....23
Funzionalità principali.....23
Schermata iniziale.....24
Tasti di selezione rapida.....25
Tasto Navi ottico.....26
Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo.....26
Agenda.....26
Rubrica.....28
Multitasking.....30
Torcia.....30
Ovi Files.....31

Effettuare chiamate.....32
Chiamate vocali.....32
Opzioni disponibili durante una chiamata.....32
Segreteria telefonica.....33
Rispondere o rifiutare una chiamata vocale.....33
Chiamata in conferenza.....34
Chiamata rapida.....34
Avviso di chiamata.....34
Deviazione chiamate.....35
Blocco chiamate.....35
Chiamata a riconoscimento vocale.....36
Chiamata video.....37
Opzioni disponibili durante una chiamata video.....38
Rispondere o rifiutare una chiamata video.....38
Condivisione video.....39
Registro.....42

Messaggi.....44

Cartelle msgg....44
Organizzazione dei messaggi....45
Messaggi Nokia....45
E-mail....45
Lettore messaggi....49
TTS....49
SMS e MMS....50
Tipi messaggio speciale....53
Cell broadcast....54
Impostazioni messaggi....55
Chat....57

Connettività....62
Connessioni dati e punti di accesso....62
Impostazioni di rete....62
LAN senza fili....63
Punti di accesso....65
Connessioni dati attive....68
Sincronizzazione....69
Connettività Bluetooth....69
Cavo dati....73
Connessioni PC....73
Rete domestica....73

Internet....80
Navigare il Web....80
Barra degli strumenti del browser....81
Spostarsi sulle pagine....81
Feed e blog Web....82
Ricerca di contenuto....82
Preferiti....82
Svuotare la cache....82
Terminare la connessione....83
Protezione delle connessioni....83
Impostazioni Web....83

Strumenti ufficio Nokia....85
Note attive....85
Calcolatrice....86
Gestione file....86
Quickoffice....87
Convertitore....88
Gestione zip....89
Lettore PDF....89
Stampa....89
Dizionario....91
Note....91

Ricerca posizione (GPS)....92
Informazioni sul GPS....92
Sistema A-GPS (Assisted GPS)....92
Tenere il dispositivo in modo corretto....93
Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS....93
Richieste di posizione....94
Punti di riferimento....94
Dati GPS....95
Ricerca posizione....96

Mappe....98
Informazioni su Mappe....98
Informazioni sul GPS....98
Spostarsi su una mappa....99
Indicatori presenti sul display....99
Trovare posizioni....100
Pianificare un itinerario....100
Salvare e inviare posizioni....101
Visualizzare gli elementi salvati....101

Sincronizzazione delle località preferite con Mappe Ovi....101
Cronologia delle ricerche....101
Informazioni sulle licenze....102
Raggiungere a piedi la propria destinazione....102
Raggiungere la propria destinazione....103
Traffico e sicurezza....104
Informazioni sulle condizioni atmosferiche....105
Utilizzo di Mappe con la bussola....105
Calibrare la bussola....105
Impostazioni di Mappe....105
Impostazioni Internet....106
Impostazioni di navigazione....106
Impostazioni del percorso....107
Impostazioni per le mappe....107
Impostazioni di sincronizzazione....107
Aggiornare le mappe....108
Aggiornare l'applicazione Mappe....108
Collegamenti....109

Personalizzazione....110
Modi d'uso....110
Selez. toni chiamata....110
Personalizzazione dei modi d'uso....111
Personalizzazione della schermata iniziale....111
Modifica del tema del display....112
Download tema....112
Modifica dei temi audio....112
Toni di chiamata 3D....113

Applicazioni multimediali....114
Fotocamera....114
Galleria....117
Foto....118
Condivisione in linea....124
Lettore musicale....128
RealPlayer....130
Registratore....131
Lettore Flash....131
Radio FM....132

Protezione e gestione dei dati....134
Blocco del dispositivo....134
Protez. memory card....134
Codifica....135
Numeri consentiti....136
Gestione certificati....136
Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione....138
Configurazione da remoto....138
Gestione applicazioni....140
Aggiornamenti software tramite il PC....142
Aggiornamenti software via etere (OTA)....143
Licenze....143
Sincronizzazione....145
Mobile VPN....145

Impostazioni....147
Impostazioni generali....147
Impostazioni del telefono....151
Impost. connessione....153
Impostazioni dell'applicazione....162

Collegamenti....164
Tasti di scelta rapida generici....164

Glossario....167

Risoluzione dei problemi.....171

Suggerimenti ambientali.....175
Risparmiare energia.....175
Riciclare.....175
Risparmiare carta.....175
Ulteriori informazioni.....175

Accessori.....176

Batteria.....177
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....177
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....178

Precauzioni e manutenzione del dispositivo.....180
Riciclo.....181

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....182
Bambini piccoli.....182
Ambiente operativo.....182
Apparecchiature mediche.....182
Veicoli.....183
Aree a rischio di esplosione.....183
Chiamate ai numeri di emergenza.....184
Informazioni sulla certificazione (SAR).....185

Indice analitico.....186

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

ACCESSORI

Utilizzare esclusivamente accessori approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti UMTS 900, 1900 e 2100 e reti GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e

altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'uso di servizi di rete implica la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad

esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali MMS, browser ed e-mail, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Rimozione della batteria

Spegnere il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Trovare informazioni della Guida

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Aggiornare il software del dispositivo

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Aggiorn. SW**.

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Avvia aggiornamento** — Consente di scaricare gli aggiornamenti disponibili. Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.
- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento.
- **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.
- **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, un accesso a Internet a banda larga e un cavo dati USB compatibile per connettere il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per controllare le note di rilascio delle ultime versioni software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia locale.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e avviare l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater mostra come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Guida** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori: Collegamento a un argomento correlato della Guida. Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

Applicazioni aggiuntive

Il dispositivo Nokia è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone. Tali applicazioni sono illustrate nei manuali disponibili sulle pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Impostazioni

In genere nel dispositivo sono configurate automaticamente le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e di Internet mobile, in base alle informazioni del fornitore di servizi di rete. È possibile che tali impostazioni siano già state installate nel dispositivo in uso. In alternativa, è possibile riceverle da fornitori di servizi di rete tramite un messaggio speciale o farne richiesta.

Le impostazioni generali del dispositivo, come la lingua, la modalità standby, il display e il blocco della tastiera, possono essere modificate.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

- Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, in genere un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.
- Codice UPIN — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.
- Codice PIN2 — Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

- Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza; potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.
- Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.
- Codice UPUK (8 cifre) — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore della carta USIM.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, tenere presente quanto segue:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non è necessaria.
- Le funzionalità che utilizzano la rete LAN senza fili (WLAN) o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La funzionalità WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non si tenta di stabilire una connessione, non si è connessi a un punto di accesso o non si effettua una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo in modo che non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua di rado.
- Se l'opzione **Conness. dati a pacchetto** è impostata su **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando si selezionano nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area varia di molto, il dispositivo dovrà eseguire la scansione delle reti disponibili più volte,

con il conseguente aumento di consumo della batteria.

Se la rete è impostata sulla modalità duale nelle impostazioni di rete, il dispositivo cercherà la rete 3G. È possibile configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.

- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.** > **Display** > **Timeout illuminazione**. Per regolare il sensore di luminosità che rileva le condizioni di illuminazione e regola la luminosità del display, nelle impostazioni del display, selezionare **Sensore luminosità**.
- Per ridurre il consumo della batteria, attivare la modalità di risparmio energetico. Premere il tasto di accensione e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivarla, premere il tasto di accensione e selezionare **Disattiva risparmio ener.**. La modifica delle impostazioni di alcune applicazioni potrebbe non essere attuabile quando la modalità di risparmio energetico è attiva.

Liberare memoria

Per verificare la quantità di memoria disponibile per diversi tipi di dati, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria del dispositivo viene notificata dal dispositivo stesso.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria, trasferire i dati in una memoria alternativa, se disponibile, oppure in un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (con estensione .sis o .sisx) di applicazioni installate. Eseguire il backup dei file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto.

Operazioni preliminari

Inserimento della carta SIM e della batteria

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere il cover posteriore.



2. Rimuovere la batteria, se inserita.



3. Estrarre il fermo della carta SIM e inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso l'angolo smussato del fermo. Spingere di nuovo in posizione il fermo della carta SIM.



4. Allineare i contatti della batteria ai connettori dell'alloggiamento della batteria e inserire la batteria.



5. Riposizionare la cover posteriore.



Inserimento della memory card

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una memory card. In caso contrario, procedere come segue:

1. Inserire una memory card compatibile nello slot. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso l'alto e in direzione dello slot.
2. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.



Rimozione della memory card

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Prima di rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la memory card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**.
3. Viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**.
4. Premere la memory card per estrarla dallo slot.
5. Estrarre la memory card e chiudere la cover dello slot della memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

Accendere e spegnere il dispositivo

Per accendere il dispositivo:

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Il codice di protezione predefinito è **12345**. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.



Per spegnere il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Spegni**.

Caricamento della batteria

La batteria del dispositivo è parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica che il livello di carica è basso, procedere come segue:

1. Inserire il caricabatterie in una presa a muro.
2. Collegare la spina del caricabatterie al dispositivo.



3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e, quindi, dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e, durante la carica, il dispositivo può essere utilizzato. Tuttavia, se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Caricamento con il cavo dati USB

Per caricare la batteria con il cavo dati USB è necessario più tempo che con il caricabatterie. Se si utilizza un hub USB, il caricamento tramite cavo dati USB potrebbe non essere possibile, dal momento che gli hub USB possono essere incompatibili per caricare un dispositivo USB.

Quando il cavo dati USB è collegato, mentre la batteria è in carica, è possibile trasferire dati.

1. Collegare un dispositivo USB compatibile al proprio dispositivo tramite un cavo dati USB compatibile.

   A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, l'inizio del caricamento potrebbe non essere immediato.
2. Se il dispositivo è acceso, selezionare la modalità USB tra quelle disponibili.

Tasti e componenti



1 — Tasto di accensione e spegnimento
2 — Connettore dell'auricolare
3 — Altoparlante integrato
4 — Tasto Navi ottico™ (tasto di scorrimento)
5 — Tasto di selezione
6 — Tasto di chiamata
7 — Microfono
8 — Tastiera
9 — Tasto di fine chiamata
10 — Tasto di selezione
11 — Sensore di luminosità
12 — Fotocamera secondaria



1 — Tasto funzione
2 — Tasto Maiusc
3 — Tasto Sym
4 — Tasto Backspace
5 — Tasto Invio
6 — Tasto di controllo



1 — Connettore Micro-USB
2 — Alloggiamento memory card
3 — Tasto di regolazione del volume verso l'alto
4 — Tasto Voce
5 — Tasto di regolazione del volume verso il basso

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

In caso di uso prolungato come in una videochiamata e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

Per effettuare chiamate con il vivavoce, utilizzare un auricolare dotato di comando a distanza o il microfono del dispositivo.



Orologio dello screen saver

Quando lo screen saver del dispositivo è attivato (il display è nero), premere il tasto di scorrimento per visualizzare la data e l'ora.

Cinturino da polso

Infilare il laccetto e stringerlo.



Scrittura di testo

I metodi di scrittura disponibili all'interno del dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

Scrittura di testo con la tastiera

Il dispositivo dispone di una tastiera completa.

Per inserire segni di punteggiatura, premere il tasto corrispondente o una combinazione di tasti.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto Maiusc.

Per inserire le cifre o i caratteri stampati sopra i tasti, tenere premuto il tasto corrispondente oppure tenere premuto il tasto funzione e premere il tasto corrispondente.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Per inserire caratteri e simboli non visualizzati sulla tastiera, premere il tasto Sym.

Per copiare il testo, tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere per evidenziare la parola, la frase o la riga del testo che si desidera copiare. Premere **Ctrl + C**. Per inserire il testo in un documento, spostarsi sul punto esatto e premere **Ctrl + V**.

Per cambiare la lingua di scrittura o per attivare il metodo di scrittura facilitata, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura**, quindi scegliere una delle opzioni disponibili.

Trasferimento dati

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

1. Per recuperare per la prima volta i dati dall'altro dispositivo, sul dispositivo in uso selezionare **Trasferim. dati** nell'applicazione Introduzione oppure selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Trasfer. dati**.
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

   Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare

l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

4. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

   Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Trasfer. dati**.

Dopo il primo trasferimento, selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento, in base al modello:

per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione è bidirezionale. Se un elemento viene eliminato in un dispositivo, sarà eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare elementi eliminati con la sincronizzazione.

per recuperare il contenuto dell'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Il contenuto originali potrà essere conservato o eliminato in base al modello del dispositivo.

per inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del modello dell'altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia in **C:\Nokia** o in **E:\Nokia** nel dispositivo. Quando si seleziona la cartella da trasferire, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente dell'altro dispositivo e viceversa.

Utilizzare i collegamenti per ripetere un trasferimento

Dopo un trasferimento di dati è possibile salvare un collegamento con le impostazioni di trasferimento nella vista principale per ripetere la stessa operazione in un momento successivo.

Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni collegam.**. È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

Dopo ogni trasferimento viene visualizzato un registro. Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestire i conflitti relativi ai trasferimenti

Se un elemento, che deve essere trasferito, è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di trasferimento. Selezionare **Controlla uno per uno**, **Priorità al telef. in uso** o **Priorità all'altro telef.** per risolvere il conflitto.

Nokia E72

Il nuovo dispositivo Nokia Eseries contiene nuove versioni delle applicazioni Agenda, Rubrica ed E-mail, nonché una nuova schermata iniziale.

Funzionalità principali

Il nuovo Nokia E72 consente di gestire facilmente le informazioni personali e di lavoro. Di seguito vengono illustrate alcune delle principali funzionalità:

Consente di leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in movimento.

Consente di rimanere aggiornati e di pianificare gli impegni con l'applicazione Agenda.

Consente di gestire contatti di lavoro e amici con l'applicazione Rubrica.

Consente di utilizzare la procedura guidata per la creazione di una Chat per configurare gli account per le chat e le chiamate via Internet.

Consente di connettersi a una rete WLAN con l'applicazione Cf. WLAN.

Consente di utilizzare documenti, fogli elettronici e presentazioni con l'applicazione Quickoffice.

Consente di aggiungere nuove applicazioni aziendali al Nokia E72 con l'applicazione Download.

Consente di trovare luoghi e destinazioni con l'applicazione Mappe.

Consente di passare dalla modalità business alla modalità personale e viceversa.

Consente di modificare l'aspetto e la configurazione della schermata iniziale con l'applicazione Modalità.

Consente di accedere alla rete intranet aziendale con l'applicazione Intranet.

Consente di trasferire i dati dell'Agenda e della Rubrica da un dispositivo precedente al Nokia E72 con l'applicazione Trasferimento dati.

Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti per le applicazioni e di scaricarli sul dispositivo con l'applicazione Software update.

Consente di codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Schermata iniziale

Schermata Home

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare immediatamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

La Schermata iniziale è composta da quanto segue:

1. Collegamenti alle applicazioni. Per accedere a un'applicazione, selezionare il collegamento dell'applicazione.
2. Area informazioni. Per visualizzare le informazioni su un elemento nell'area informazioni, selezionare l'elemento.
3. Area notifiche. Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Una casella è visibile solo se all'interno vi sono elementi.

È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti, ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e i messaggi e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare i messaggi e-mail personali. In questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare .

Per definire gli oggetti e i collegamenti che si desidera visualizzare nella Schermata iniziale e per impostare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Modalità**.

Uso della schermata iniziale

Per cercare un nominativo nella schermata iniziale, immettere le prime lettere del nominativo desiderato. Selezionare il nominativo desiderato dall'elenco delle corrispondenze proposte. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Per chiamare il nominativo, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare la ricerca dei nominativi, selezionare **Opzioni** > **Ricerca contatto disatt.**.

Per controllare i messaggi ricevuti, selezionare la casella dei messaggi nell'area delle notifiche. Per leggere un messaggio, selezionarlo. Per accedere ad altre funzioni, scorrere verso destra.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, selezionare la casella delle chiamate nell'area delle notifiche. Per effettuare una richiamata, selezionare la chiamata senza risposta desiderata e premere il tasto di

chiamata. Per inviare un messaggio di testo al chiamante, selezionare una chiamata, scorrere verso destra e selezionare **Invia SMS** dall'elenco delle azioni disponibili.

Per ascoltare la segreteria telefonica, selezionare la casella della segreteria telefonica nell'area notifiche. Selezionare la segreteria telefonica desiderata e premere il tasto di chiamata.

Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è assegnata un'applicazione o un'attività. Per modificare tali assegnazioni, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**. Nel caso in cui ai tasti siano state assegnate applicazioni dal fornitore di servizi, tale modifica non sarà possibile.



1 — Tasto Schermata iniziale

2 — Tasto Rubrica

3 — Tasto Agenda

4 — Tasto E-mail

Tasto Principale

Per accedere alla schermata iniziale, premere brevemente il tasto Inizio. Premere di nuovo brevemente il tasto Inizio per accedere al menu.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive, premere il tasto Principale per alcuni secondi. Una volta aperto l'elenco, premere brevemente il tasto Principale per scorrere l'elenco. Per aprire l'applicazione selezionata, premere per alcuni secondi il tasto Principale oppure premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Tasto Rubrica

Per aprire l'applicazione Rubrica, premere brevemente il tasto Rubrica.

Per aggiungere un nuovo nominativo, premere il tasto Rubrica per alcuni secondi.

Tasto Agenda

Per aprire l'applicazione Agenda, premere brevemente il tasto Agenda.

Per creare una nuova voce Riunione, premere il tasto Agenda per alcuni secondi.

Tasto E-mail

Per aprire la casella e-mail predefinita, premere brevemente il tasto E-mail.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, premere il tasto E-mail per alcuni secondi.

Tasto Navi ottico

Per esplorare pagine Web e mappe, navigare su di esse e per leggere gli elenchi, far scorrere il dito sul tasto Navi ottico (tasto di scorrimento).

Per leggere un elenco, un elemento alla volta, far scorrere il dito lentamente sul tasto di scorrimento. Per leggere un elenco, più elementi alla volta, o per spostarsi sul display, far scorrere il dito rapidamente sul tasto di scorrimento.

Scatto di foto

Per utilizzare la messa a fuoco della fotocamera, toccare il tasto di scorrimento con il dito. Per scattare foto, premere il tasto di scorrimento.



Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo

Dopo aver attivato i sensori nel dispositivo, è possibile disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o ripetere gli allarmi capovolgendo il dispositivo verso il basso.

Per definire le opzioni di rotazione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.**.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Sensori** > **Controllo rotazione**.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

Creazione di richieste di riunione

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Per creare una richiesta di riunione, è necessario che nel dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

Per creare una voce riunione:

1. Per creare una voce riunione, selezionare un giorno, quindi **Opzioni** > **Nuovo evento** > **Richiesta di riunione**.
2. Immettere i nomi dei partecipanti. Per aggiungere nomi dall'elenco Rubrica, immettere i primi caratteri, quindi selezionare un nome dalle corrispondenze proposte. Per aggiungere altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Agg. partecip. opzionali**.
3. Immettere l'oggetto.

4. Immettere la data e l'ora di inizio e di fine oppure selezionare **Evento giorn. intera**.
5. Immettere le informazioni relative al luogo.
6. Impostare un allarme per la voce, se necessario.
7. Per una riunione ricorrente, impostare l'ora della ricorrenza e immettere la data di fine.
8. Immettere una descrizione.

Per impostare la priorità per la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per inviare la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Viste agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.
- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista**, quindi la vista desiderata.

Suggerimento: Per aprire la vista della settimana, selezionare il numero della settimana.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno e agenda, selezionare il giorno desiderato.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**.

Rubrica

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

La Rubrica consente di salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio e gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede che consentono di comunicare con più nominativi contemporaneamente e di inviare le informazioni relative a una scheda a dispositivi compatibili.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Gestione dei nominativi

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per creare una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto** e immettere i dettagli della scheda.

Per copiare le voci della rubrica dalla memory card, se disponibile, selezionare **Opzioni** > **Crea backup** > **Da m. card a telefono**.

Per cercare i nominativi, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca.

Creare gruppi di schede

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1. Per creare un gruppo di schede, selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** > **Seleziona**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Aggiungi a gruppo** > **Crea nuovo gruppo** e immettere un nome per il gruppo.

Per effettuare chiamate in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, è necessario definire le seguenti opzioni:

- **Serv. ch. conf.** — Immettere il numero del servizio di chiamata in conferenza.
- **ID servizio conferenza** — Immettere l'ID del servizio di chiamata in conferenza.
- **PIN servizio confer.** — Immettere il codice PIN del servizio di chiamata in conferenza.

Per effettuare una chiamata in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, selezionare il gruppo, scorrere verso destra e selezionare **Servizio ch. conf.**.

Cercare schede in un database remoto

Per attivare la ricerca di schede Rubrica in remoto, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rubrica** > **Server ricerca remota**. Per poter eseguire ricerche di schede Rubrica in remoto, è necessario definire un server remoto.

Per cercare schede Rubrica in un database remoto, selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Esegui ricerca remota**. Immettere il nominativo della scheda che si desidera cercare e selezionare **Ricerca**. Il dispositivo stabilisce una connessione dati al database remoto.

Per cercare le schede Rubrica nella Schermata iniziale, immettere i primi caratteri nella Schermata iniziale, quindi selezionare il database desiderato dalle corrispondenze proposte.

Per cambiare il database remoto della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rubrica** > **Server ricerca remota**. Questa impostazione ha effetto sul database utilizzato nelle applicazioni Rubrica e Agenda e nella Schermata iniziale, ma non su quello utilizzato per l'applicazione E-mail.

Aggiunta di toni di chiamata alle schede

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per aggiungere un tono di chiamata per una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata. Il tono di

chiamata impostato viene utilizzato quando si riceve una chiamata dal nominativo.

Per aggiungere un tono di chiamata per un gruppo di schede, selezionare il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Gruppo** > **Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Impostazioni Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rubrica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Schede da visualizzare** — Mostra le schede Rubrica archiviate nella memoria del dispositivo, nella carta SIM o in entrambi.
- **Memoria predefinita** — Consente di scegliere dove salvare le schede Rubrica.
- **Visualizzazione nome** — Consente di modificare la modalità di visualizzazione dei nominativi delle schede.
- **Elenco contatti predef.** — Consente di selezionare la directory della Rubrica da visualizzare quando si apre l'applicazione Rubrica.
- **Server ricerca remota** — Consente di modificare il database della Rubrica remoto. Questa opzione è disponibile solo se i database remoti della Rubrica sono supportati dal fornitore di servizi.

Multitasking

È possibile tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente. Per passare da un'applicazione attiva all'altra, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Esempio: Per consultare l'agenda durante una chiamata attiva, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Agenda. La chiamata rimane attiva in background.

Esempio: Per visitare un sito Web durante la scrittura di un messaggio, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Web. Selezionare un sito preferito o immettere manualmente l'indirizzo Web e selezionare **Vai a**. Per tornare al messaggio, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino al messaggio e premere il tasto di spostamento.

Torcia

Il fash della fotocamera può essere utilizzato come torcia. Per attivare e disattivare la torcia, sulla schermata iniziale tenere premuta la barra spaziatrice.

Non puntare la torcia negli occhi.

Ovi Files

Con Ovi Files, è possibile utilizzare il Nokia E72 per accedere a contenuti presenti sul proprio computer, se acceso e connesso ad Internet. È necessario installare l'applicazione Ovi Files su tutti i computer ai quali si desidera accedere tramite Ovi Files.

È possibile provare Ovi Files per un periodo di tempo limitato.

Con Ovi Files, è possibile fare quanto segue:

- Sfogliare, cercare e visualizzare le proprie immagini. Non è necessario trasferire le immagini sul sito Web, ma è possibile accedere ai contenuti presenti sul proprio computer utilizzando il proprio telefono cellulare.
- Sfogliare, cercare e visualizzare file e documenti.
- Trasferire canzoni dal computer al dispositivo.
- Inviare file e cartelle dal computer senza prima doverli spostare avanti e indietro dal telefono cellulare.
- Accedere ai file sul computer anche quando il computer è spento. Basta scegliere le cartelle ed i file dei quali si desidera la disponibilità ed Ovi Files ne conserva automaticamente una copia aggiornata in una area protetta online per garantirne l'accesso a computer è spento.

Per ottenere supporto, vedere files.ovi.com/support.

Effettuare chiamate

Chiamate vocali

1. Nella Schermata iniziale digitare il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, premere il tasto Backspace.

   Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono. Per effettuare chiamate internazionali, premere + (+ sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.
2. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

   Il tasto di fine chiamata consente sempre di terminare una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato oppure immettere le prime lettere o caratteri del nome nel campo di ricerca. Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Opzioni disponibili durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto del volume sul lato del dispositivo. È possibile utilizzare anche il tasto di scorrimento. Se il volume è stato impostato su **Disattiva microfono**, selezionare innanzitutto **Microfono**.

Per inviare all'interlocutore un messaggio multimediale contenente una foto o un clip video durante la chiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia MMS** (solo nelle reti UMTS). Prima dell'invio è possibile modificare il messaggio e cambiare il destinatario. Premere il tasto di chiamata per inviare il file a un dispositivo compatibile (servizio di rete).

Per mettere in attesa una chiamata vocale attiva e rispondere a un'altra chiamata entrante, selezionare **Opzioni** > **Trattieni**. Per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.

Per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password, selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella Rubrica. Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p),

premere * più volte. Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF ai campi del numero di telefono o DTMF di una scheda Rubrica.

Suggerimento: Quando è attiva solo una chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per attivare la chiamata, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Durante una chiamata attiva, per indirizzare l'audio dal telefono all'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce**. Per riattivare il telefono, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni** > **Sostituisci**.

Se sono attive più chiamate, per terminarle tutte, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Segr. tel. ch.**.

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica (servizio di rete) per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, scorrere fino a **Segreteria telefonica** e selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Se sul dispositivo sono state configurate le impostazioni per le chiamate via rete ed è disponibile una segreteria telefonica via Internet, per chiamare la segreteria telefonica, selezionarla, quindi scegliere **Opzioni** > **Chiama segr. Intern.**.

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

Rispondere o rifiutare una chiamata vocale

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Se non si desidera rispondere ad una chiamata, premere il tasto di fine chiamata. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali** > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata.

Quando si seleziona **Muto** per disattivare il tono di una chiamata in entrata, è possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata per informare il chiamante che si è impossibilitati a rispondere. Selezionare **Opzioni** > **Invia messaggio**. Per attivare questa opzione e scrivere un SMS standard, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**.

Chiamata in conferenza

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza**.

   Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Aggiungi a conferenza**. Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

   Per instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**. Selezionare un partecipante e scegliere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per tornare alla chiamata in conferenza.

   Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante**, scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.
4. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzionalità, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Per associare un numero di telefono a uno dei tasti numerici (2-9), selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Ch. rapida**. Selezionare il tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e scegliere **Opzioni** > **Assegna**. 1 è riservato alla segreteria telefonica o alla casella e-mail video e per avviare il browser Web.

Per chiamare in modalità standby, premere il tasto associato e il tasto di chiamata.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra. Per attivare l'avviso di chiamata, selezionare **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata** (servizio di rete).

Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**. Per connettere una chiamata entrante o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Trasferisci**. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Deviazione chiamate

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Deviazione ch.**.

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali**, **Tutte le chiamate dati e video** o **Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali, video, dati e fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni** > **Disattiva**.

Blocco chiamate

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che è possibile effettuare o ricevere con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore

di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.
- **Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni straniere (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi **Opzioni** > **Disattiva tutti i blocchi**.

Per modificare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali, fax e dati, selezionare **Opzioni** > **Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password per il blocco deve essere composta da almeno quattro cifre. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo supporta i comandi vocali avanzati. I comandi vocali avanzati non dipendono dalla voce di chi parla, pertanto non è necessario preregistrare nomi vocali. Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e lo raffronta con il nome vocale pronunciato. Il riconoscimento vocale nel dispositivo si adatta alla voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Il nome vocale di un contatto è il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, aprire una scheda Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Riproduci nome voc.**.

Effettuare una chiamata con un nome vocale

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a una breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per iniziare una chiamata a riconoscimento vocale, in modalità standby tenere premuto il tasto di selezione destro. Se è collegato un auricolare

compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

2. Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica.
3. Il dispositivo riprodurrà un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizzerà il nome e il numero. Se non si desidera chiamare il contatto, selezionare **Successiva** entro 2,5 secondi per visualizzare un elenco di altri suggerimenti oppure **Esci** per annullare la chiamata a riconoscimento vocale.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, verrà selezionato il numero predefinito, se è stato impostato. Altrimenti, verrà selezionato il primo numero disponibile nella scheda Rubrica.

Chiamata video

Quando si effettua una chiamata video (servizio di rete), è possibile visualizzare un video bidirezionale in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata. L'immagine video dal vivo o l'immagine acquisita dalla fotocamera del dispositivo viene visualizzata dal destinatario della chiamata video.

Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una scheda USIM e che il dispositivo si trovi all'interno della copertura di rete UMTS. Per informazioni sulla disponibilità e sulla registrazione ai servizi relativi alla chiamata video, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Una chiamata video può essere effettuata solo tra due interlocutori e verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN. Le chiamate video non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra chiamata video o una chiamata dati.

Icone

Non si riceve il video (il destinatario non sta inviando il video o la rete non è in grado di trasmetterlo).

È stato impedito l'invio del video dal dispositivo in uso. Per inviare invece un'immagine statica, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Anche se si impedisce l'invio del video durante una chiamata video, la tariffa della chiamata resta quella di una chiamata video. Verificare le tariffe presso il fornitore di servizi.

1. Per avviare una chiamata video, inserire il numero di telefono in modalità standby o selezionare **Rubrica** e un nominativo.
2. Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**.

   Per le chiamate video viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera secondaria anteriore. L'avvio di una chiamata video potrebbe richiedere del tempo. Verrà visualizzato il messaggio **In attesa dell'immagine video**. Se la chiamata non ha esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il

dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un SMS o un MMS.

La chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini video ed ascoltare l'audio attraverso l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video (). In questo caso, il chiamante potrà ascoltare solo l'audio e vedere un'immagine statica o un'immagine di sfondo di colore grigio.

3. Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Opzioni disponibili durante una chiamata video

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Attiva** o **Disattiva** e l'opzione desiderata.

Per utilizzare la fotocamera principale per l'invio di video, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**. Per riattivare la fotocamera secondaria, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera second.**.

Per scattare un'istantanea del video che si sta inviando, selezionare **Opzioni** > **Invia fotogramma**. L'invio del video viene sospeso e l'istantanea viene visualizzata al destinatario. L'istantanea non viene salvata. Premere **Annulla** per riprendere l'invio del video.

Per ingrandire o ridurre la visualizzazione dell'immagine, selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Per indirizzare l'audio a un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth collegato al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce**. Per indirizzare di nuovo l'audio all'altoparlante del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per cambiare la qualità del video, selezionare **Opzioni** > **Preferenza video**. La **Qualità normale** corrisponde a una frequenza di aggiornamento di 10 fps. Utilizzare **Dettaglio più chiaro** per dettagli più piccoli e statici, mentre **Moto più omogeneo** per immagini in movimento.

Per regolare il volume durante una chiamata video, utilizzare il tasto del volume sul lato del dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Per rispondere alla chiamata video, premere il tasto di chiamata. Verrà visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**. Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva la chiamata video, viene trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del

dispositivo in uso, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Condivisione video

Utilizzare la funzionalità Condivisione video (servizio di rete) per inviare video live o un clip video dal dispositivo cellulare in uso a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è attivo quando viene avviata la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata durante la condivisione video, è possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, la disponibilità della rete UMTS e le tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni di Condivisione video

Per modificare le impostazioni della Condivisione video, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Condivis. video**.

Per installare la Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e UMTS.

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come connessione SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda:

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare la scheda o crearne una nuova.
3. Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

   Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Impostazioni della connessione UMTS

Per configurare la connessione UMTS:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

   Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

   Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.
2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

   La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).

Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).

o Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.

o Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

o Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.

Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione della memoria in cui è stato salvato il video. Per definire la posizione di memoria preferita, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Condivis. video** > **Memoria salvat. preferita**.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su Silenzioso, emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sì** — Consente di accettare l'invito e attivare la sessione di condivisione.
- **No** — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È inoltre possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata vocale.

Per disattivare l'audio del video nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva audio**.

Per riprodurre il video al volume originale, selezionare **Opzioni** > **Volume originale**. La riproduzione audio dell'interlocutore della chiamata non subirà modifiche.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Registro

Nel registro vengono memorizzate le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

Selezionare **Menu** > **Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.

Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Salva nella Rubrica** — Consente di salvare il numero di telefono evidenziato da un elenco di chiamate recenti nella Rubrica.
- **Cancella elenco** — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.
- **Elimina** — Consente di cancellare un evento evidenziato nell'elenco selezionato.
- **Impostazioni** — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Durata chiamate

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate ricevute ed eseguite, selezionare **Durata chiamata**.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti. Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto** > **Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni** > **Azzera contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati e LAN senza fili registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale . Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a

pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da **Pacch.** e selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

In Messaggi (servizio di rete) è possibile inviare e ricevere SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

Cartelle msgg.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connettività Bluetooth vengono memorizzati nella cartella Ricevuti. I messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella Casella e-mail. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella Bozze. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella Inviati, tranne quelli inviati tramite Bluetooth.

Suggerimento: I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete.

Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** > **Rapporto ricezione** o **Messaggio multimediale** > **Ricevi rapporti**. I rapporti vengono salvati nella cartella Rapporti.

Organizzazione dei messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Archivio**.

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare il messaggio, **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la cartella e scegliere **OK**.

Per ordinare i messaggi in un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Messaggi Nokia

Il servizio Messaggi Nokia indirizza automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail dell'utente al proprio Nokia E72. Quindi, è possibile leggere, rispondere ed organizzare i propri messaggi e-mail mentre si è in movimento. Il servizio Messaggi Nokia è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per la posta personale come, ad esempio, Gmail di Google.

Il servizio Messaggi Nokia deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Installazione dell'applicazione Messaggi Nokia

1. Selezionare **Menu** > **Email** > **Nuovo**.
2. Leggere le informazioni sul display e selezionare **Avvia**.
3. Selezionare **Connetti** per permettere al dispositivo di accedere alla rete.
4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password.

L'applicazione Messaggi Nokia può essere eseguita sul proprio dispositivo anche se sono state installate altre applicazioni e-mail come, ad esempio, Mail for Exchange.

E-mail

Account e-mail

Con la configurazione guidata per l'e-mail Nokia, è possibile impostare gli account e-mail aziendali, come Microsoft Outlook, Mail for Exchange o Intellisync, nonché il proprio account e-mail Internet.

Quando si imposta il proprio account e-mail aziendale, è possibile che venga richiesto il nome del server associato all'indirizzo e-mail. Per maggiori dettagli, contattare il dipartimento IT dell'azienda.

1. Per avviare la configurazione guidata, dalla schermata principale, selezionare la

configurazione guidata per l'e-mail e premere il tasto di scorrimento.

2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, occorre selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata per l'e-mail.

Invio delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1. Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
2. Nel campo A, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire **;** per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.
3. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo.
5. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:
   - **Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.
   - **Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.
   - **Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.
   - **Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.
   - **Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.
   - **Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.
   - **Opzioni di input** — Consente di attivare o disattivare la scrittura facilitata o di selezionare la lingua di scrittura.
6. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Aggiunta di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

Lettura delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Download di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, scorrere fino al campo relativo agli allegati e selezionare **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati nel messaggio, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati o meno.

Per scaricare sul dispositivo solo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

- **Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.
- **Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.
- **Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.
- **Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

Eliminazione di e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare un messaggio e-mail, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Voci eliminate, se disponibile. Se non esiste alcuna cartella Voci eliminate, il messaggio viene eliminato in modo definitivo.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin.**.

Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Impostazione di un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, selezionare la casella e-mail e, a seconda del tipo di casella e-mail, scegliere **Opzioni** > **Impost.** > **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì** o **Opzioni** > **Impost.** > **Intellisync** > **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

Impostazioni e-mail generali

Selezionare **Menu** > **Email** e scegliere **Impost.** > **Impostazioni globali**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.

- **Anteprima corpo testo** — Consente di visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.
- **Separatori titoli** — Per espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail, selezionare **Sì**.
- **Download notifiche** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi una notifica quando viene eseguito il download di un allegato e-mail.
- **Avviso prima di elimin.** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un avviso prima che venga eliminato un messaggio e-mail.
- **Carica immagini HTML** — Consente di caricare automaticamente immagini HTML nei messaggi e-mail.
- **Schermata iniziale** — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella Schermata iniziale.

Lettore messaggi

Con Lettore messaggi, è possibile ascoltare e-mail e messaggi di testo, multimediali e audio.

Per ascoltare nuovi messaggi o e-mail, nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto di selezione sinistro finché non viene avviata l'applicazione Lettore messaggi.

Per ascoltare un messaggio contenuto nella cartella Ricevuti o una e-mail, scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni** > **Ascolta**. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di fine chiamata.

Per mettere in pausa o continuare la riproduzione, premere il tasto di scorrimento. Per passare al messaggio successivo, scorrere verso destra. Per riprodurre il messaggio o l'e-mail corrente, scorrere verso sinistra. Per passare al messaggio precedente, scorrere verso sinistra all'inizio del messaggio.

Per visualizzare il messaggio o l'e-mail corrente in formato testo, senza audio, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

TTS

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **TTS**.

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Suggerimento: Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per impostare il volume, selezionare **Volume**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda relativa alla voce e selezionare la voce, quindi

Opzioni > **Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni del Lettore messaggi

Per cambiare le impostazioni del Lettore messaggi, aprire la scheda Impostazioni e definire quanto segue:

- **Rilevamento lingua** — Consente di attivare il rilevamento automatico della lingua di lettura.
- **Lettura continua** — Consente di attivare la lettura continua di tutti i messaggi selezionati.
- **Richieste TTS** — Consente di impostare il Lettore messaggi per inserire richieste nei messaggi.
- **Origine audio** — Consente di ascoltare messaggi attraverso il ricevitore o l'altoparlante.

SMS e MMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un MMS può contenere testo e oggetti, come immagini, clip audio o video. Prima di poter inviare o ricevere MMS sul dispositivo, è necessario definire le impostazioni MMS. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni MMS corrette. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Scrittura e invio di messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare i limiti di dimensione previsti per i messaggi e-mail rivolgendosi al proprio fornitore di servizi. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera i limiti di dimensione previsti dal server di posta, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo ritenterà periodicamente di inviarlo. Per poter inviare un messaggio e-mail è necessaria una connessione dati e i ripetuti tentativi di invio possono incidere sui costi telefonici. È possibile eliminare il messaggio dalla cartella In uscita o spostarlo nella cartella Bozze.

1. Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), **Messaggio audio** per inviare un messaggio multimediale che contiene un clip audio o **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.

2. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere *. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.
3. Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**.
4. Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
5. Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.
6. Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo**, **Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.
7. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo.
8. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

SMS sulla carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Nella carta SIM potrebbero essere memorizzati alcuni SMS. Prima di potere visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo. Dopo averli copiati in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella oppure eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare ogni messaggio.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.

3. Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia.

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella nella quale sono stati copiati i messaggi, quindi aprire un messaggio.

Ricezione e risposta a messaggi MMS

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Suggerimento: Se si ricevono messaggi multimediali che contengono oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli. Provare ad inviare gli oggetti ad un altro dispositivo, ad esempio, un computer e ad aprirli di nuovo.

1. Per rispondere ad un messaggio multimediale, aprirlo e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Al mittente** per rispondere al mittente, **A tutti** per rispondere a tutti i nominativi inclusi nel messaggio ricevuto, **Via messaggio audio** per rispondere con un messaggio audio o **Via e-mail** per rispondere con un messaggio e-mail. Il messaggio e-mail è disponibile solo se viene configurata una casella di posta e il messaggio viene inviato da un indirizzo e-mail.

Suggerimento: Per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destinatario** per selezionare i destinatari del messaggio dalla Rubrica o immettere manualmente i relativi numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Immettere il testo del messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Creaz. presentazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Modalità creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Modalità creazione MMS** > **Libera** o **Assistita**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio**. Il tipo di messaggio viene impostato sul messaggio multimediale più appropriato per il contenuto inserito.
2. Nel campo A digitare l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci presentazione** e, quindi, un modello di presentazione. I modelli consentono di specificare gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.

4. Scorrere fino all'area del testo e digitare il testo desiderato.
5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente e selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e, a seconda del dispositivo, possono apparire diverse.

Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare gli MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Riproduci presentazione**.

Suggerimento: Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un MMS, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e la dimensione di un allegato, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, l'oggetto e **Opzioni** > **Salva**.

Tipi messaggio speciale

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali che contengono dati, come i logo dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni relative all'accesso a Internet o all'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Messaggi servizio

I messaggi di servizio vengono inviati al dispositivo dai fornitori di servizi. Possono contenere notifiche, quali titoli di notizie, servizi o collegamenti attraverso i quali è possibile scaricare il contenuto dei messaggi.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta di un servizio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G).

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

Suggerimento: È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è nella schermata iniziale, l'utente

viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante.Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Seleziona**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

Impostazioni messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Aprire il tipo di messaggio in questione e definire tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e che configuri automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare i centri servizi disponibili per il dispositivo o di aggiungerne uno nuovo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri verso un altro sistema di codifica, quando disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii rapporti di consegna sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Consente di specificare per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, ad esempio fax o e-mail. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Consente di selezionare il metodo di connessione preferito durante l'invio di SMS dal dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Consente di specificare se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

Impostazioni MMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di scalare le immagini nei messaggi multimediali.
- **Modalità creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo da impedire l'inserimento nei messaggi multimediali di contenuto che potrebbe non essere supportato dalla rete o dal dispositivo ricevente. Per ricevere avvisi circa l'inclusione di tale contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza restrizioni sul tipo di allegato, selezionare **Libera**. Se si seleziona **Limitata**, non è possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre automaticamente i messaggi multimediali, **Aut. in propria rete** per essere avvisati di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, quando si viaggia all'estero e si è fuori dalla propria rete), **Manuale** per recuperare messaggi multimediali dal centro messaggi manualmente o **Disattivato** per impedire la ricezione di qualsiasi messaggio multimediale. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.
- **Consenti msgg. anonimi** — Consente di ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Consente di ricevere messaggi definiti pubblicità.
- **Ricevi rapporti** — Consente di ricevere rapporti di consegna e di lettura dei messaggi inviati (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Il dispositivo richiede il supporto di rete per indicare che il messaggio inviato è stato ricevuto o letto. In base alla rete e ad altri fattori, queste informazioni potrebbero non sempre essere affidabili.

Impost. messaggi info

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per consentire al dispositivo di ricevere i messaggi di servizio dal fornitore di servizi, selezionare **Msgg. di informazioni** > **Sì**.

Per impostare la modalità di download dei servizi e del contenuto dei messaggi di servizio, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente** o **Manualmente**. Se viene selezionato **Automaticamente**, potrebbe essere ancora necessario confermare alcune operazioni di download, poiché non tutti i servizi possono essere scaricati automaticamente.

Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere i messaggi Cell broadcast, selezionare **Ricezione** > **Attiva**.

Per selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Lingua**.

Per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti Cell broadcast, selezionare **Rileva argomento** > **Attiva**.

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Salva messaggi inviati** — Selezionare questa opzione se si desidera salvare i messaggi inviati nella cartella Inviati.
- **Numero messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.
- **Vista Cartelle** — Specificare se si desidera visualizzare le informazioni sulle cartelle su una riga o su due righe.

Chat

Informazioni sulla chat

La chat (servizio di rete) consente di conversare con altre persone attraverso messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (Gruppi chat) con argomenti specifici. Numerosi fornitori di servizi mettono a disposizione server compatibili con la funzione di chat a cui è possibile accedere dopo la registrazione a un servizio di chat. Il supporto per le funzioni può variare in base al fornitore di servizi.

Prima di utilizzare la chat è necessario salvare le impostazioni per accedere al servizio che si desidera utilizzare. Le impostazioni possono essere preconfigurate nel dispositivo in uso, oppure l'utente può riceverle come messaggio di configurazione dal fornitore che offre il servizio di chat. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente.

Viste chat

Nella vista principale dell'applicazione selezionare

- **ID utente** — per visualizzare il proprio stato in chat e la propria identità
- **Conversazioni** — per visualizzare un elenco di conversazioni chat, gruppi chat e ricevere inviti e per aprire un gruppo chat, una conversazione o un invito

Per visualizzare i propri contatti, selezionare un nome nell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Nuova conversazione** — Avviare o continuare una conversazione con un utente chat.
- **Nuovo contatto chat** — Creare, modificare o visualizzare lo stato in linea dei propri contatti chat.
- **Conversazioni salvate** — Visualizzare una precedente sessione di chat salvata.

Quando si avvia una conversazione, la vista delle conversazioni visualizza i messaggi inviati e ricevuti. Per inviare un nuovo messaggio, digitare il testo nella casella di immissione nella parte inferiore dello schermo.

Connessione a un server delle chat

1. Per connettersi al server delle chat attivo, aprire la chat e selezionare **Opzioni** > **Accedi**.
2. Inserire l'ID utente e la password, quindi premere il tasto di scorrimento per effettuare l'accesso. L'ID utente e la password per il server delle chat sono assegnati dal fornitore del servizio.
3. Per effettuare la disconnessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Avvio di una nuova conversazione

Per avviare una nuova conversazione chat, nella vista principale dell'applicazione selezionare un elenco di contatti chat. Se l'elenco è chiuso, premere il tasto di scorrimento per ingrandirlo e visualizzare i contatti contenuti.

Selezionare il contatto desiderato nell'elenco. Un'icona indica la disponibilità del contatto. Per avviare una conversazione con il contatto, premere il tasto di scorrimento.

Dopo aver selezionato un contatto, si apre la vista delle conversazioni con la casella di immissione in evidenza, quindi è possibile iniziare a digitare il messaggio.

Visualizzazione e avvio di conversazioni

Sotto l'intestazione Conversazioni è visibile un elenco dei contatti con cui si hanno conversazioni in corso. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente all'uscita dalla chat.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante, quindi premere il tasto di scorrimento.

Per continuare la conversazione mentre la si visualizza, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**.

Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni** > **Chiudi conversazione**.

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni** > **Nuova conversazione**.

Modifica dello stato

Per modificare lo stato visualizzato dagli altri utenti della chat, scegliere il primo elemento nella vista principale dell'applicazione.

Per selezionare un nuovo stato, premere il tasto di scorrimento. Selezionare il nuovo stato e premere il tasto di scorrimento.

Modifica delle preferenze di chat personali

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Preferenze** e scegliere:

- **Usa soprannome** (visualizzato solo se il server supporta i gruppi di chat) — Per inserire un soprannome, selezionare **Sì**.
- **Mostra propria disponib.** — Per consentire ad altri di vedere quando si è in linea, selezionare **A tutti**.
- **Consenti messaggi da** — Per consentire i messaggi da tutti, selezionare **Tutti**.
- **Consenti messaggi da** — Per consentire i messaggi solo dai propri contatti, selezionare **Solo Contatti chat**. I contatti che desiderano chiedere all'utente di entrare nel loro gruppo possono inviare un invito alla chat.
- **Ordina Contatti chat** — Selezionare il criterio di ordinamento dei messaggi: **In ordine alfabetico** o **Per stato in linea**.
- **Ricarica presenti** — Per selezionare la modalità di aggiornamento delle informazioni sullo stato in linea o offline dei contatti, selezionare **Automatica** o **Manuale**.
- **Contatti offline** — Selezionare se visualizzare i contatti con stato offline nell'elenco dei contatti.
- **Colore propri messaggi** — Selezionare il colore dei messaggi istantanei da inviare.
- **Colore messaggi ricevuti** — Selezionare il colore dei messaggi istantanei ricevuti.
- **Mostra info data/ora** — Per visualizzare la data e l'ora dei messaggi istantanei delle conversazioni, selezionare **Sì**.
- **Tono di avviso chat** — Modificare il segnale acustico emesso alla ricezione di un nuovo messaggio istantaneo.

Recupero di elenchi di contatti chat

È possibile recuperare gli elenchi di contatti dal server, oppure aggiungere un nuovo contatto a un elenco. Quando si effettua l'accesso al server, vengono automaticamente recuperati gli elenchi di contatti utilizzati in precedenza.

Memorizzazione di chat

Quando si visualizza il contenuto di una conversazione, per memorizzare i messaggi che vengono scambiati durante la conversazione stessa o mentre si partecipa a un gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Salva conversazione**.

Per interrompere la registrazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi registrazione**.

Per visualizzare le chat memorizzate, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Conversazioni salvate**.

Ricerca di gruppi chat e utenti

Per ricercare gruppi chat e utenti, nella vista principale della community della chat, selezionare un elemento come ad esempio un elemento del proprio stato o un elemento presente in uno dei propri elenchi di contatti chat.

Per cercare dei gruppi, selezionare **Opzioni** > **Nuova conversazione** > **Cerca gruppi**. È possibile effettuare la ricerca in base al nome del gruppo, all'argomento e ai membri (ID utente).

Per cercare degli utenti, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto chat** > **Cerca nel server**. È possibile effettuare la ricerca in base al nome dell'utente, all'ID, al numero di telefono e all'indirizzo e-mail.

Quando una ricerca è completa, selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Altri risultati** — Per recuperare ulteriori risultati di ricerca.
- **Risultati precedenti** — Per recuperare precedenti risultati di ricerca, se disponibili.
- **Aggiungi a Contatti chat** — Per aggiungere un contatto ai propri contatti chat.
- **Apri conversazione** — Per avviare una conversazione con un contatto.
- **Invia invito** — Per invitare un contatto a conversare.
- **Opzioni di blocco** — Per bloccare i messaggi di un contatto, aggiungere un contatto all'elenco bloccati o visualizzare l'elenco dei contatti bloccati.
- **Entra** — Per entrare nel gruppo chat.
- **Salva** — Per salvare un gruppo chat recuperato come preferito visibile sotto l'intestazione Conversazioni.
- **Nuova ricerca** — Per iniziare una nuova ricerca con criteri diversi.

Le opzioni disponibili variano a seconda del server delle chat.

Gruppi chat

Per entrare in un gruppo chat salvato sotto l'intestazione Conversazioni, selezionare il gruppo in cui si desidera entrare e premere il tasto di scorrimento.

Dopo l'ingresso in un gruppo chat, l'utente può visualizzare i messaggi che vi vengono scambiati e inviare i propri messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il testo nella casella di immissione nella parte inferiore dello schermo, quindi premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un messaggio privato a un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Invia messaggio privato**.

Per rispondere a un messaggio privato, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Rispondi**.

Per invitare i contatti chat al momento in linea a entrare nel gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Per evitare di ricevere messaggi da determinati partecipanti, selezionare **Indietro** > **Opzioni** > **Opzioni di blocco**.

Per uscire dal gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Esci da gruppo chat**.

Impostazioni del server delle chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Le impostazioni possono essere preconfigurate nel dispositivo in uso, oppure l'utente può riceverle come messaggio di conferma dal fornitore che offre il servizio di chat. L'ID utente e la password vengono assegnati dal fornitore del servizio dopo la registrazione al servizio stesso. Se non si conoscono il proprio ID utente e la propria password, rivolgersi al fornitore del servizio.

Sono disponibili le impostazioni seguenti:

- **Preferenze** — Modificare le impostazioni chat.
- **Server** — Visualizzare un elenco di server delle chat definiti.
- **Server predefinito** — Modificare il server delle chat a cui si desidera connettersi.
- **Tipo di accesso chat** — Per effettuare automaticamente l'accesso all'avvio della chat, selezionare **All'avvio applicaz.**.

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server delle chat, selezionare **Server** > **Opzioni** > **Nuovo server**. Inserire le seguenti impostazioni del server:

- **Nome server** — Nome del server delle chat.
- **Punto accesso in uso** — Punto di acceso che si desidera utilizzare per il server.
- **Indirizzo Web** — Indirizzo URL del server delle chat.
- **ID utente** — Il proprio ID utente.
- **Password** — La propria password di accesso.

Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. La rete GSM è indicata da in modalità standby. La rete UMTS è indicata da 3G.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, **Telefono** > **Rete** e una delle seguenti opzioni:

- **Modalità di rete** — Selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizzerà automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri della rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.

  Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.
- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure

Manuale per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata dovrà disporre di un accordo di roaming con la propria rete cellulare.

- **Info microcella** — Consente di configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Informazioni sulle reti WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario che questa sia disponibile nella propria zona e che il dispositivo sia connesso alla rete WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.

Nota: In Francia, è consentito l'utilizzo di reti LAN senza fili (WLAN) esclusivamente al chiuso.

Le funzionalità che utilizzano la rete WLAN, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Connessioni WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario creare un punto di accesso Internet WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il

dispositivo, inserire il codice ***#62209526#** nella Schermata iniziale.

Configurazione guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**. Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e scegliere **Connettività** > **LAN senza fili** > **Opzioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Filtra reti WLAN** — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.
- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN) nella posizione corrente, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Selezionare **Test connett. Internet** > **Esegui automaticam.** per impostare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la connettività Internet della rete WLAN selezionata, selezionare **Chiedi sempre** per chiedere ogni volta l'autorizzazione oppure selezionare **Non eseguire mai** per non eseguire mai il test della connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test solo quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito correttamente, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, immettere *#62209526# nella schermata iniziale. Viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Selezionando uno dei gruppi di punti di accesso (, , 0), ?),), è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

indica un punto di accesso protetto

indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Suggerimento: È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN tramite la Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare uno dei gruppi di punti di accesso, scegliere un punto di accesso, quindi **Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi

contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per connettersi a una rete.

Per evitare di selezionare il punto di accesso da utilizzare ogni volta che il dispositivo tenta di stabilire una connessione alla rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna al punto di accesso WLAN la priorità massima, il dispositivo si connetterà a Internet tramite una WLAN, se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, un punto di accesso esistente e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**.

Per cambiare l'ordine di priorità dei punti di accesso all'interno di un gruppo, selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e scegliere **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da ⇌.

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Nome connessione** — Consente di definire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Una volta definito, potrebbe non essere possibile modificare il tipo di trasporto dati. Definire un nuovo punto di accesso, se necessario.
- **Nome punto di accesso** — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.

- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.
- **Password** — Una password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Tipo rete** — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.
- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Consente di immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero di porta del server proxy.

punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da e scegliere **Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome connessione** — Consente di definire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Una volta definito, potrebbe non essere possibile modificare il tipo di trasporto dati. Definire un nuovo punto di accesso, se necessario.
- **Nome della rete WLAN** — Scegliere **Inserisci manualmen.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, la **Modalità di rete WLAN** e la **Modalità protez. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.

- **Stato della rete** — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.
- **Modalità di rete WLAN** — Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.
- **Modalità protez. WLAN** — Consente di selezionare la crittografia utilizzata: **WEP**, **802.1x** o **WPA/WPA2**. (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni IPv4** — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Impostazioni IPv6** — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.
- **Canale ad-hoc** (solo per reti ad hoc). — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero della porta proxy.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.**.

Selezionare **Connessioni dati attive**.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte:

chiamate dati

connessioni dati a pacchetto

connessioni LAN senza fili (WLAN)

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Sincronizz.**.

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, BIP (Basic Imaging Profile), stampa di base, connessione dial-up, trasferimento file, accesso generico, vivavoce, auricolare, HID (Human Interface Devices), posizionamento locale, push oggetti, accesso rubrica, accesso SIM, porta seriale, distribuzione video. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori

approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, è possibile connettersi solo a dispositivi autorizzati.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare **Definisci periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.
- **Nome telefono** — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.
- **Modalità SIM remota** — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
2. Spostarsi su un elemento e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

computer

telefono

dispositivo audio o video

altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.

3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

   Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere ***#2820#**.

Associare dispositivi

Per eseguire l'associazione a dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, nella vista principale della connettività Bluetooth scorrere a destra.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

1. Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi presenti nell'area di copertura.
2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice.
3. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo dopo l'associazione. Altrimenti, selezionare l'accessorio e scegliere **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare l'autorizzazione o meno di un dispositivo, selezionarlo e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Autorizzato** — Le connessioni tra il proprio dispositivo e il dispositivo autorizzato potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile. indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni** > **Elimina**.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato e l'elemento viene inserito nella cartella Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Suggerimento: Se il dispositivo segnala che la memoria è piena quando si cerca di ricevere dati attraverso la connettività Bluetooth, cambiare la memory card utilizzata per memorizzare i dati.

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**. Spostarsi sul dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, spostarsi sul dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Per attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Durante l'associazione usare un codice di protezione a 16 cifre e autorizzare l'altro dispositivo.

Per usare la modalità SIM remota con l'accessorio di un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth, quindi abilitare l'uso della modalità SIM remota sul proprio dispositivo. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attiva sul proprio dispositivo, in modalità standby viene visualizzato il messaggio **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili è disattivata, come segnalato dall'indicatore nell'area relativa all'indicatore della potenza del segnale e non è possibile usare i servizi o le funzioni della carta SIM che necessitano della copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con

l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Cavo dati

Per evitare di danneggiare i dati, non disconnettere il cavo dati USB durante il trasferimento dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati.
2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Microsoft Windows) per non danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia Ovi Suite sul dispositivo, installare Nokia Ovi Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per eseguire la sincronizzazione dei file musicali nel dispositivo con Nokia Music Player, installare il software Nokia Music Player sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **Trasferimento mult.**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **USB** e **Modalità di conness. USB**, quindi l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati al dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **USB** e **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Rete domestica

Rete domestica

Il dispositivo è compatibile con Universal Plug and Play (UPnP) e certificato da Digital Living Network Alliance (DLNA). È possibile utilizzare un dispositivo dotato di punto di accesso LAN senza fili (WLAN) o di un router

per creare una rete domestica. È possibile quindi connettere alla rete dispositivi UPnP compatibili che supportano la WLAN. Per dispositivi compatibili si intendono il dispositivo cellulare, un PC compatibile, un sistema audio, un televisore oppure un ricevitore multimediale senza fili compatibile collegato a un sistema audio o a un televisore.

È inoltre possibile condividere e sincronizzare i file multimediali del dispositivo cellulare con altri dispositivi certificati DLNA e UPnP compatibili tramite la rete domestica. Per attivare la funzionalità di rete domestica e gestire le impostazioni, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media**. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Home Media per visualizzare e riprodurre file multimediali dei dispositivi della rete domestica sul dispositivo in uso o su altri dispositivi compatibili, ad esempio un PC, un sistema audio o un televisore.

Per visualizzare i file multimediali su un altro dispositivo della rete domestica, in Foto, ad esempio, selezionare un file, scegliere **Opzioni** > **Mostra via propria rete**, quindi selezionare il dispositivo.

Per utilizzare la funzione WLAN del dispositivo in una rete domestica, è necessario che sia in funzione una connessione alla rete domestica WLAN e che siano presenti altri dispositivi domestici abilitati UPnP per connettersi alla stessa rete domestica.

Dopo avere configurato la rete domestica, sarà possibile condividere foto e clip video con gli amici e la famiglia a casa. Si potrà inoltre archiviare gli elementi multimediali in un server multimediale oppure recuperare i file multimediali da un server domestico compatibile. È possibile riprodurre musica memorizzata nel dispositivo tramite un sistema home stereo certificato DLNA, controllando le playlist e i livelli del volume direttamente dal dispositivo. È possibile anche vedere le foto acquisite con la fotocamera del dispositivo sullo schermo di un televisore compatibile, il tutto controllato con il dispositivo tramite WLAN.

La rete domestica usa le impostazioni di protezione della connessione WLAN. Usare la funzione relativa alla rete domestica in un'infrastruttura di rete WLAN dotata di un dispositivo con punto di accesso WLAN e crittografia.

Il dispositivo è connesso alla rete domestica solo se si accetta una richiesta di connessione proveniente da un altro dispositivo compatibile oppure selezionare l'opzione che consente di visualizzare, riprodurre, stampare o copiare i file multimediali presenti sul dispositivo o di cercare altri dispositivi.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Quando si configura una rete domestica WLAN, si consiglia di attivare un metodo di crittografia sul dispositivo con punto di accesso, quindi sugli altri dispositivi che si desidera connettere alla rete domestica. Fare riferimento alla documentazione relativa ai dispositivi. Conservare i codici di protezione in un posto sicuro e separato dai dispositivi.

È possibile visualizzare o cambiare le impostazioni del punto di accesso Internet della WLAN nel dispositivo.

Se si utilizza la modalità operativa ad-hoc per creare una rete domestica con un dispositivo compatibile,

occorre attivare uno dei metodi di crittografia in **Modalità protez. WLAN** quando si configura il punto di accesso Internet. In questo modo si riduce il rischio che altri utenti accedano alla rete ad-hoc.

Il dispositivo notifica all'utente se un altro dispositivo tenta di connettersi ad esso e alla rete domestica. Non accettare richieste di connessione da parte di un dispositivo sconosciuto.

Se si utilizza la rete WLAN in una rete non criptata, disattivare la condivisione dei file con altri dispositivi o non condividere qualsiasi file multimediale privato.

Impostazioni della rete domestica

Per condividere i file multimediali salvati in Foto con altri dispositivi certificati DLNA e UPnP compatibili tramite la rete LAN senza fili (WLAN), è necessario prima creare e configurare il punto di accesso Internet domestico della WLAN, quindi configurare le impostazioni della rete domestica nell'applicazione Home Media.

Le opzioni relative alla rete domestica non sono disponibili nelle applicazioni prima che siano state configurate le impostazioni dell'applicazione Home Media.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media**.

Quando si accede all'applicazione Home Media per la prima volta, si apre la configurazione guidata che consente di definire le impostazioni della rete domestica del dispositivo. Per utilizzare in seguito la configurazione guidata, selezionare **Opzioni** > **Configurazione guidata** e seguire le istruzioni.

Per collegare un PC compatibile alla rete domestica, sul PC è necessario installare il software relativo. Il software si trova sul CD-ROM o DVD-ROM fornito con il dispositivo. Altrimenti è possibile scaricarlo dalle pagine di supporto relative al dispositivo sul sito Web Nokia.

Configurare le impostazioni

Per configurare le impostazioni relative alla rete domestica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

- **Punto di accesso** — Per impostare il dispositivo in modo tale che chieda il punto di accesso ogni volta che si effettua la connessione alla rete domestica, selezionare **Chiedi sempre**. Per definire un nuovo punto di accesso che viene utilizzato automaticamente quando si usa la rete domestica, selezionare **Crea nuovo**. Se la rete domestica non ha le impostazioni di protezione WLAN attivate, viene visualizzato un avviso di protezione. È possibile continuare ed attivare la protezione WLAN in un secondo momento o annullare la definizione del punto di accesso e attivare la protezione WLAN.
- **Nome telefono** — Immettere un nome per il dispositivo che verrà visualizzato sugli altri dispositivi compatibili nella rete domestica.
- **Copia in** — Consente di scegliere dove salvare i file multimediali copiati.

Attivazione della condivisione e definizione del contenuto

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Condivisione contenuto** — Consente di accettare o meno la condivisione dei file multimediali con altri dispositivi compatibili. Non attivare la condivisione di contenuto prima di aver configurato tutte le altre impostazioni. Se si attiva la condivisione di contenuto, gli altri dispositivi compatibili UPnP della rete domestica potranno visualizzare e copiare i file che sono stati selezionati per la condivisione in Immagini e clip video e utilizzare le playlist specificate in Musica. Se non si desidera che altri dispositivi accedano ai propri file, disattivare la condivisione del contenuto.
- **Immagini e clip video** — Selezionare i file multimediali da condividere con altri dispositivi oppure visualizzare lo stato di condivisione di foto e video. Per aggiornare il contenuto della cartella, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna contenuto**.
- **Musica** — Selezionare le playlist da condividere con altri dispositivi oppure visualizzare il contenuto e lo stato di condivisione delle playlist. Per aggiornare il contenuto della cartella, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna contenuto**.

Visualizzare e condividere file multimediali

Per condividere i file multimediali con altri dispositivi compatibili UPnP nella rete domestica, attivare la funzionalità di condivisione del contenuto. Se la funzionalità di condivisione del contenuto viene disattivata nel dispositivo, è possibile ancora visualizzare e copiare i file multimediali archiviati in un altro dispositivo della rete domestica (se consentito dall'altro dispositivo).

Visualizzare file multimediali memorizzati nel proprio dispositivo

Per visualizzare le foto, i video e i clip audio su un latro dispositivo della rete domestica, come ad esempio, una TV compatibile, eseguire quanto segue:

1. In Foto, selezionare una foto o un clip video oppure nella Galleria selezionare un clip audio e, quindi, **Opzioni** > **Mostra via propria rete**.
2. Selezionare un dispositivo compatibile su cui visualizzare il file multimediale. Le foto vengono visualizzate sia sul proprio dispositivo che sull'altro dispositivo della rete domestica e i clip video e audio vengono riprodotti solo sull'altro dispositivo.
3. Per interrompere la condivisione di un file multimediale, selezionare **Opzioni** > **Interrompi visualizzaz.**.

Visualizzazione dei file multimediali archiviati su un altro dispositivo

Per visualizzare i file multimediali archiviati su un altro dispositivo della rete domestica sul proprio dispositivo

(o, ad esempio, su una TV compatibile), eseguire quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media** e **Sfoglia server**. Il dispositivo ricerca i dispositivi compatibili. Vengono visualizzati i nomi dei dispositivi.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Selezionare il tipo di file multimediale che si desidera visualizzare dall'altro dispositivo. I tipi di file disponibili dipendono dalle funzioni supportate dall'altro dispositivo.

   Per cercare i file utilizzando determinati criteri, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Per ordinare i file trovati, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.
4. Selezionare il file o la cartella multimediale che si desidera visualizzare.
5. Selezionare **Riproduci** o **Visualizza** e **Sul telefono** o **Su dispositivo esterno**.
6. Selezionare il dispositivo su cui si desidera visualizzare il file.

Per interrompere la condivisione del file multimediale, selezionare **Indietro** o **Stop** (disponibile durante la riproduzione di video e musica).

Suggerimento: È possibile stampare le foto salvate in Foto attraverso una rete domestica con una stampante compatibile UPnP. La funzionalità di condivisione del contenuto non deve essere attivata.

Copiare file multimediali

Per copiare o trasferire file multimediali dal proprio dispositivo a un altro dispositivo compatibile, quale un PC compatibile UPnP, selezionare un file in Foto, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** > **Copia in disp. remoto** o **Sposta in disp. remoto**. La condivisione di contenuto non deve essere attivata.

Per copiare o trasferire file dall'altro dispositivo al proprio, selezionare un file nell'altro dispositivo e l'opzione di copia desiderata dall'elenco delle opzioni. La condivisione di contenuto non deve essere attivata.

Sincronizzazione propria rete

Sincronizzare file multimediali

È possibile sincronizzare i file multimediali del dispositivo cellulare in uso con quelli dei dispositivi domestici. Verificare che il dispositivo cellulare si trovi all'interno del raggio di azione della WLAN domestica e che la rete domestica sia stata configurata.

Per configurare la sincronizzazione domestica, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media** e **Sincr. multimed.**, quindi completare la configurazione guidata.

Per eseguire la configurazione guidata in un secondo momento, nella vista principale della sincronizzazione domestica, selezionare **Opzioni** > **Configurazione guidata**.

Per sincronizzare manualmente il contenuto del dispositivo cellulare in uso con quello dei dispositivi domestici, selezionare **Sincronizza**.

Impostazioni di sincronizzazione

Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** e scegliere:

- **Sincronizzazione** — Consente di impostare la sincronizzazione automatica o manuale.
- **Dispositivi di origine** — Consente di selezionare i dispositivi di origine per la sincronizzazione.
- **Memoria in uso** — Consente di visualizzare e selezionare la memoria in uso.
- **Gestione memoria** — Per sapere quando la memoria del dispositivo è quasi esaurita, selezionare **Chiedi quando compl.**.

Definire i file da ricevere

Per definire e gestire elenchi di file multimediali da ricevere, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media** e **Sincr. multimed.** > **Da home** > **Opzioni** > **Apri**.

Per definire i tipi di file che si desidera trasferire nel dispositivo, selezionarli dall'elenco.

Per modificare le impostazioni di trasferimento, selezionare **Opzioni** > **Modifica** e scegliere:

- **Nome elenco** — Consente di inserire un nuovo nome per l'elenco.
- **Comprimi immagini** — Consente di comprimere le immagini per risparmiare memoria.
- **Quantità** — Consente di definire il numero massimo o la dimensione totale dei file.
- **Inizia da** — Consente di definire l'ordine di download.
- **Da** — Consente di definire la data del file meno recente da scaricare. Disponibile solo per foto e clip video.
- **Fino a** — Consente di definire la data del file più recente da scaricare. Disponibile solo per foto e clip video.

Per i file musicali è anche possibile specificare il genere, l'artista, l'album e il brano da scaricare, nonché il dispositivo da cui eseguire il download.

Per sfogliare i file di una categoria specifica del dispositivo, selezionare un tipo di file e scegliere **Opzioni** > **Visualizza file**.

Per creare un elenco predefinito o personalizzato dei file da ricevere, selezionare **Opzioni** > **Nuovo elenco**.

Per cambiare l'ordine di priorità degli elenchi, selezionare **Opzioni** > **Cambia priorità**. Selezionare l'elenco che si desidera spostare e scegliere **Prendi**. Spostare l'elenco nella nuova posizione e scegliere **Rilascia**.

Definire i file da trasferire

Per specificare quali tipi di file del dispositivo in uso sincronizzare con i dispositivi Home Media e la modalità di sincronizzazione, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Home Media** e **Sincr. multimed.** > **Nella home** > **Opzioni** > **Apri**. Selezionare il tipo multimediale, **Opzioni**, le impostazioni corrispondenti e infine una delle seguenti opzioni:

- **Dispositivi destinazione** — Selezionare i dispositivi di destinazione con i quali effettuare la sincronizzazione o disattivare la sincronizzazione.
- **Conserva sul telefono** — Selezionare **Sì** per conservare il contenuto multimediale nel dispositivo dopo la sincronizzazione. Con le immagini è anche possibile selezionare se conservare nel dispositivo l'originale o una versione ridimensionata. Se si selezionano le dimensioni originali, viene consumata una quantità maggiore di memoria.

Internet

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. L'utilizzo del browser Web richiede il supporto di rete.

Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Scelta rapida: Per avviare il browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

Per visualizzare una pagina Web, nella vista dei preferiti, selezionare un preferito o iniziare ad inserire un indirizzo Web (il campo si apre automaticamente) e selezionare **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per consultare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria ed aumentare la velocità di caricamento della pagina, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per inserire un indirizzo Web, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Suggerimento: Per visitare una pagina Web salvata come preferito nella vista dei preferiti durante la navigazione, premere **1** e selezionare un preferito.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per visualizzare informazioni sui tasti di scelta rapida, selezionare **Opzioni** > **Tasti di scelta rapida**. Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

Suggerimento: Per ridurre a icona il browser senza chiudere l'applicazione o la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata. Per terminare la connessione, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

Per aprire la barra degli strumenti, tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto della pagina Web. Per spostarsi all'interno della barra degli strumenti, scorrere verso sinistra o destra. Per selezionare una funzionalità, premere il tasto di scorrimento.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Pagg. visitate di recente** — Consente di visualizzare un elenco di indirizzi Web visitati di frequente.
- **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.
- **Cerca per parola chiave** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.
- **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.
- **Sottoscrivi feed Web** (se disponibile) — Consente di visualizzare un elenco dei feed Web presenti sulla pagina Web corrente ed effettuare la sottoscrizione di un feed Web.

Spostarsi sulle pagine

La Mini mappa e la Panoramica pagina consentono di navigare nelle pagine Web contenenti grandi quantità di informazioni.

Per attivare la Mini mappa, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali** > **Mini mappa** > **Attiva**. Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

Per spostarsi sulla Mini mappa, scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso. Dopo aver trovato la posizione desiderata, interrompere lo scorrimento. La Mini mappa visualizzerà automaticamente le informazioni desiderate e scomparirà.

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è anche possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, premere **8**. Per trovare l'area desiderata della pagina Web, spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra. Premere di nuovo **8** per ingrandire e visualizzare la sezione desiderata della pagina Web.

Feed e blog Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail all'interno della pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Parola chiave** e scegliere l'opzione desiderata.

Per visualizzare la corrispondenza successiva, scorrere verso il basso.

Per visualizzare la corrispondenza precedente, scorrere verso l'alto.

Suggerimento: Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere **2**.

Preferiti

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Se si inizia a inserire un indirizzo Web, il campo si apre automaticamente.

indica la pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

Per andare a una nuova pagina Web durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per inviare e aggiungere preferiti oppure per impostare un preferito come pagina iniziale, selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Per modificare, spostare o eliminare preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse

tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Impostazioni Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**, **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

Impostazioni generali

- **Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Alcuni o tutti i punti di

accesso potrebbero essere già stati preimpostati per il dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.

- **Home page** — Consente di definire la home page.
- **Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la mini mappa. La mini mappa facilita la navigazione sulle pagine Web.
- **Cronologia** — Durante la navigazione, se si seleziona **Attiva**, per visualizzare un elenco delle pagine visitate nella sessione corrente, scegliere **Indietro**.
- **Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.
- **Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.
- **Errore di script Java/ECMA** — Consente di specificare se si desidera ricevere notifiche degli script.

Impostazioni pagina

- **Carica contenuto** — Scegliere se caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Carica immagini**.
- **Codifica predefinita** — Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata nella pagina.
- **Blocca popup** — Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.
- **Ricaricamento autom.** — Consente di selezionare se si desidera che le pagine Web vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.
- **Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni della privacy

- **Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Pagine visitate di recen.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Salvatagg. dati modulo** — Consente di selezionare se si desidera che i dati della password o i dati immessi in moduli diversi di una pagina Web siano salvati e utilizzati al successivo accesso alla pagina.
- **Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni feed Web

- **Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.
- **Aggiorna in roaming** — Consente di selezionare se si desidera che i feed Web vengano aggiornati automaticamente durante il roaming.

Strumenti ufficio Nokia

Gli strumenti ufficio Nokia consentono di svolgere attività tramite il telefono cellulare e di comunicare con i propri colleghi.

Note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

L'applicazione Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, ad esempio promemoria di riunioni o liste della spesa. È possibile inserire immagini, video e audio nelle note. Le note possono essere collegate ad altre applicazioni, come la Rubrica, ed essere inviate ad altri.

Creare e modificare note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Per aggiungere il grassetto, il corsivo o il sottolineato al testo o modificare il colore carattere, tenere premuto il tasto Maiusc e selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci** — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.
- **Inserisci nuovo ogg.** — Consente di aggiungere nuovi elementi alla nota. È possibile registrare clip audio e video e acquisire foto.
- **Invia** — Consente di inviare la nota.
- **Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per scegliere dove salvare le note, selezionare **Memoria in uso**, quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In

questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

Calcolatrice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Scelta rapida: Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere **#**.

Gestione di una memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

Formattare la memoria di massa

Con l'ulteriore formattazione tutti i dati presenti nella memoria di massa verranno definitivamente persi. Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di eseguire un backup dei dati. Per eseguire il backup dei dati su un PC compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite o Nokia Nseries PC Suite. Le tecnologie DRM (Digital Rights Management) possono impedire il ripristino di alcuni dati di backup. Per informazioni sulle tecnologie DRM utilizzate con il proprio contenuto, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per formattare la memoria di massa, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. massa**. Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

La formattazione non garantisce che tutti i dati riservati memorizzati nella memoria di massa del dispositivo vengano distrutti in modo definitivo. La formattazione standard indica solo che l'area formattata è uno spazio disponibile ed elimina l'indirizzo per trovare di nuovo i file. Il ripristino dei dai formattati o anche sovrascritti potrà essere ancora possibile con software e strumenti di ripristino speciali.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (in formato DOC, XLS e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Uso dei file

Per aprire un file, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare i file in base al tipo, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare i dettagli di un file, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli includono il nome, le dimensioni e l'ubicazione di un file, nonché la data e l'ora dell'ultima modifica.

Per inviare dei file a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi un metodo di invio.

Convertitore

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Conversioni

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**.

1. Scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di misurazioni. Selezionare il tipo di misurazione da utilizzare (diverso dalla valuta) e **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo dell'unità e selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità da cui convertire e scegliere **OK**. Scorrere fino al successivo campo dell'unità e selezionare l'unità in cui convertire.
3. Scorrere fino al primo campo della quantità e immettere il valore da convertire. L'altro campo della quantità cambierà automaticamente, visualizzando il valore convertito.

Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**.

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per l'unità di valuta, scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Sì** per salvare le modifiche.

Una volta impostati tutti i tassi di cambio necessari, è possibile effettuare conversioni di valuta.

Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi; aggiungere uno o più file o directory compresse a un archivio; impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti; modificare impostazioni come il livello di compressione e la codifica del nome file.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Lettore PDF

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

Stampa

È possibile stampare documenti, quali file, messaggi, immagini o pagine Web, dal dispositivo. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Stampa di file

Stampare file

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Dal dispositivo è possibile stampare documenti (ad esempio, file, messaggi e pagine Web), visualizzare un'anteprima dei lavori di stampa, definire le opzioni per il layout delle pagine, selezionare una stampante o stampare su file. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Prima di stampare verificare che siano state effettuate tute le configurazioni necessarie per connettere il dispositivo alla stampante.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**. È possibile ad esempio selezionare una stampante o cambiare il formato e l'orientamento della carta.

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** e scegliere:

- **Stampa** — Consente di stampare un documento. Per stampare su file, selezionare **Stampa su file** e specificare il percorso del file.
- **Imposta pagina** — Consente di cambiare il layout della pagina prima di stampare. È possibile modificare il formato e l'orientamento della carta, definire i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima dell'intestazione e del piè di pagina è di 128 caratteri.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare un documento in anteprima e successivamente stamparlo.

Opzioni di stampa

Aprire un documento (ad esempio, un file o un messaggio) e selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dal relativo elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di pagine da stampare.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine da stampare.
- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare la stampa su file e specificare il percorso del file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni della stampante

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Per specificare una nuova stampante, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Immettere un nome per la stampante.
- **Driver** — Selezionare un driver per la stampante.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare un trasporto dati per la stampante.
- **Punto di accesso** — Selezionare un punto di accesso.
- **Porta** — Selezionare la porta.
- **Host** — Definire l'host.
- **Utente** — Immettere il nome utente.
- **Coda** — Immettere la coda di stampa.
- **Orientamento** — Selezionare l'orientamento.
- **Dimensioni carta** — Selezionare il formato pagina.
- **Tipo supporto** — Selezionare il tipo di supporto.
- **Modalità colore** — Selezionare la modalità colore.
- **Modello stampante** — Selezionare il modello di stampante.

Le opzioni disponibili possono variare.

Stampa immagini

È possibile stampare le immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato di file JPEG.

Per stampare immagini di Foto, della fotocamera o del visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni** > **Stampa**.

Connettersi alla stampante

Connettere il dispositivo in uso a una stampante compatibile con un cavo dati compatibile e selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Per configurare il dispositivo affinché chieda lo scopo della connessione ogni volta che il cavo viene collegato, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Connettiv.** > **USB** > **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Vista di Stampa immagini

Dopo avere selezionato le immagini da stampare e la stampante, definire le impostazioni della stampante.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Layout** — Consente di selezionare il layout delle immagini.
- **Formato carta** — Consente di selezionare il formato della carta.
- **Qualità stampa** — Consente di selezionare la qualità di stampa.

Dizionario

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.
- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili e salvare i file in testo normale ricevuti (formato TXT) in Note.

Per scrivere una nota, iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

Per aprire una nota, selezionare **Apri**.

Per inviare una nota ad altri dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per sincronizzare o definire le impostazioni di sincronizzazione per una nota, selezionare **Opzioni** > **Sincronizzazione**. Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione o **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per trovare la propria posizione oppure misurare le distanze e le coordinate. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS).

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS è un servizio di rete,

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN).È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per controllare quanti satelliti ha rilevato il dispositivo e se questo sta ricevendo i segnali satellitari,

selezionare**Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS** e **Opzioni** > **Stato satellite**.

Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare le coordinate della posizione, la barra cambia colore.

Inizialmente, per poter calcolare le coordinate del punto in cui ci si trova, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti. Effettuato il calcolo iniziale, il dispositivo potrà continuare a calcolare le coordinate della posizione con solo tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Punti rifer.**.

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Le coordinate GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione dalla mappa, selezionare **Seleziona da mappa**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**.
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.

- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**.

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni di propria scelta, informazioni sulla posizione corrente e sui viaggi, ad esempio la distanza approssimativa per raggiungere una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Per utilizzare l'applicazione Dati GPS, il ricevitore GPS del dispositivo deve inizialmente ricevere informazioni da almeno tre satelliti per poter calcolare la posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate che contengono un maggior numero di informazioni e possono essere utilizzate anche in altre applicazioni compatibili e trasferite tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

Ricerca posizione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Ricerca posizione**.

Metodi di ricerca posizione

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Integrated GPS** — Consente di utilizzare il ricevitore GPS integrato nel dispositivo
- **Assisted GPS** — Consente di utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server apposito.
- **GPS Bluetooth** — Consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth.
- **Basato sulla rete** — Consente di utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete).

Server di ricerca posizione

Per definire un punto di accesso e il server di ricerca posizione per i metodi di ricerca posizione assistiti dalla rete, ad esempio la ricerca posizione basata su rete o assisted GPS, selezionare **Server ricerca posizione**. È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Inpostazioni di notazione

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazione sulle coordinate, selezionare **Formato coordinate** e il formato desiderato.

Mappe

Informazioni su Mappe

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Con Mappe è possibile visualizzare la posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe di città e paesi diversi, cercare luoghi, pianificare itinerari da un luogo a un altro. È inoltre possibile salvare posizioni e inviarle a dispositivi compatibili, nonché acquistare licenze per servizi di informazioni sul traffico e di navigazione, se disponibili per il proprio paese o area.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando è attiva una connessione dati e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. È anche possibile utilizzare il software per PC Nokia Map Loader per scaricare le mappe. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito www.nokia.com/maps.

Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile utilizzare Mappe anche senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card, se disponibile.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali

sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

A-GPS è un servizio di rete.

Spostarsi su una mappa

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Per visualizzare la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto, selezionare **Opzioni** > **Posiz. pers.**.

Per spostarsi all'interno della mappa, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra con il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Se ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display mentre è attiva una connessione dati, nell'eventualità in cui l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già scaricate, ne verrà automaticamente scaricata una nuova. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

Per ingrandire o rimpicciolire un punto sulla mappa, premere i tasti delle maiuscole sinistro e destro oppure il tasto delle maiuscole e il tasto Backspace, a seconda della tastiera del dispositivo.

Per modificare il tipo di mappa, selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

Indicatori presenti sul display

L'indicatore GPS consente di visualizzare la disponibilità e la potenza dei segnali satellitari. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo tenta di rilevare segnali satellitari, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satelliti una quantità di dati sufficiente perché il GPS rilevi la posizione dell'utente, la barra diventa verde. Maggiore è il numero delle barre verdi, maggiore è l'affidabilità nel rilevamento della posizione.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per stabilire la posizione corrente. Dopo il calcolo iniziale, i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati ⇌ 21.5 kb mostra la connessione a Internet utilizzata e la quantità di dati trasferiti dall'avvio dell'applicazione.

Trovare posizioni

È possibile cercare indirizzi specifici, punti di interesse e altre posizioni, quali hotel e ristoranti.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Trovare un indirizzo

1. Selezionare **Opzioni** > **Cerca** > **Indirizzo**.
2. Iniziare a inserire le informazioni richieste. I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.
3. Selezionare **Opzioni** > **Cerca**.
4. Selezionare l'indirizzo da un elenco di corrispondenze proposte.

Trovare un luogo

1. Selezionare **Opzioni** > **Cerca** > **Luoghi**.
2. Selezionare da categorie specifiche o immettere i termini da cercare e scegliere **Cerca**.
3. Selezionare il luogo da un elenco di corrispondenze suggerite.

Pianificare un itinerario

Per pianificare un itinerario, selezionare il punto di partenza sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Aggiungi all'itinerario**. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.**. Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.

Per cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario, selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Sposta**. Selezionare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Seleziona**.

Per modificare l'itinerario, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Modifica itinerario**.

Per visualizzare l'itinerario sulla mappa, selezionare **Mostra itinerario**.

Per raggiungere la destinazione in auto o a piedi, se è stata acquistata una licenza per tali servizi, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare l'itinerario, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Salvare e inviare posizioni

Per salvare una posizione nel dispositivo, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Salva**.

Per visualizzare le posizioni salvate, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Per inviare una posizione a un dispositivo compatibile, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Invia**.

Visualizzare gli elementi salvati

Per visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Per ordinare le posizioni salvate alfabeticamente o in base alla distanza, selezionare **Luoghi** > **Opzioni** > **Ordina**.

Per visualizzare la posizione sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Mostra sulla mappa**.

Per aggiungere la posizione a un itinerario, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Per creare una raccolta di luoghi preferiti, ad esempio di ristoranti o musei, selezionare **Opzioni** > **Nuova raccolta**.

Sincronizzazione delle località preferite con Mappe Ovi

Sul sito Web Ovi sono disponibili i servizi Internet offerti da Nokia. Nella sezione Mappe Ovi sono accessibili i servizi relativi a Mappe.

Per creare un account Ovi, vedere www.ovi.com.

Per sincronizzare le località, le raccolte e i percorsi salvati sul dispositivo con il proprio account Ovi, selezionare **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Per impostare il dispositivo in modo da sincronizzare le località, le raccolte e i percorsi salvati con l'account Ovi automaticamente, all'avvio e alla chiusura dell'applicazione Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.

Cronologia delle ricerche

Per visualizzare i luoghi che sono stati cercati di recente, selezionare **Opzioni** > **Cronologia**.

Per visualizzare la posizione selezionata sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per inviare la posizione a un dispositivo compatibile, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Invia**.

Per inserire la posizione in un percorso, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Informazioni sulle licenze

Per Mappe sono disponibili servizi aggiuntivi. Per utilizzare un servizio, è necessario acquistare una licenza. La maggior parte dei servizi è specifica di un'area.

Quando si acquista una licenza, alcuni punti di riferimento vengono visualizzati in 3D sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Acquistare un servizio per la posizione corrente — Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio**.

Quando si acquista un servizio, sono disponibili due opzioni:

- Acquistare una licenza con una data finale stabilita.
- Sottoscrivere una licenza che si rinnova automaticamente ogni 30 giorni finché non viene annullata. Per annullare la licenza, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Licenze personali**, quindi la licenza e scegliere **Opzioni** > **Annulla sottoscrizione**.

È possibile acquistare il servizio tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se consentito dal fornitore di servizi. Durante l'acquisto, è possibile scegliere di salvare il numero della carta di credito e la data di scadenza sul proprio dispositivo. Per rimuovere i dati della carta di credito dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati personali**.

In alcuni dispositivi può essere preinstallata una licenza City Explorer.

Visualizzare le licenze valide in uso — Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Licenze personali**.

Visualizzare i servizi disponibili in altre aree — Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree**.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando si acquista una licenza per la navigazione a piedi, è possibile creare itinerari che includano zone pedonali e parchi, diano la priorità alle strade pedonali e alle strade più piccole e non considerino le autostrade.

Con la licenza si ottiene anche il servizio di ricerca avanzata, se disponibile per il proprio paese o area. Il servizio di ricerca avanzata consente di trovare eventi locali e informazioni sul viaggio quando si eseguono le ricerche.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Acquistare una licenza per la navigazione a piedi — Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree** > **Tutte le aree** > **City Explorer**. La licenza può essere pagata con carta di credito oppure tramite bolletta telefonica, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi.

Iniziare la navigazione — Andare a una posizione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cammina qui**.

La distanza tra il punto iniziale e quello finale di un itinerario a piedi è limitata a un massimo di 50 chilometri e la velocità di percorrenza a un massimo di 30 km/h. Se si supera il limite di velocità, la navigazione si interrompe e riprende non appena la velocità rientra nei limiti.

Se la destinazione è su terreno fuori strada, l'itinerario appare come un rettilineo per indicare la direzione.

La guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi, ma il dispositivo guida tramite un tono o una vibrazione per circa 20 metri prima che sia necessario svoltare o effettuare un'altra manovra. Il tipo di guida dipende dalle impostazioni del profilo attivo nel dispositivo in uso.

Visualizzare una panoramica dell'itinerario — Selezionare **Opzioni** > **Panoramica itinerario**.

Interrompere la navigazione — Selezionare **Interrompi**.

Raggiungere la propria destinazione

È possibile acquistare una licenza per la navigazione a piedi o in auto. La licenza è specifica di un'area e può essere utilizzata solo per l'area selezionata.

Per facilitare la navigazione e la guida, occorre che nel dispositivo siano presenti anche i servizi di segnalazione degli autovelox e di assistenza su strada, se disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Acquistare una licenza — Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio**, quindi scegliere l'opzione di navigazione in auto per la propria regione.

Iniziare a navigare in auto — Andare a una posizione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vai qui**.

Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file della guida vocale correlati.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alternare le viste durante la navigazione — Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Trovare un itinerario alternativo — Selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Ripetere la guida vocale — Selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale — Selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Visualizzare la distanza e la durata del viaggio — Selezionare **Opzioni** > **Dashboard**.

Interrompere la navigazione — Selezionare **Interrompi**.

La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida quando si utilizza Mappe. Il servizio non deve essere utilizzato dal conducente di un veicolo a motore mentre guida.

Traffico e sicurezza

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il viaggio. È possibile acquistare e scaricare nel dispositivo in uso il servizio che fornisce informazioni sul traffico, se è disponibile nel proprio paese o nella propria area.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Per acquistare una licenza per il servizio che fornisce informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio** > **Traffico e sicurezza %s**.

Quando si acquista la licenza, si ottiene anche il servizio di notifica relativo alle apparecchiature di rilevamento della velocità, se disponibili per il proprio paese o la propria area.

La posizione di queste apparecchiature può essere visualizzata sull'itinerario durante la navigazione e il rilevamento, se questa funzione è attivata. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza o delle conseguenze dell'utilizzo dei dati sulla posizione delle apparecchiatura per il rilevamento della velocità.

Per visualizzare le informazioni sugli eventi di traffico, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Per visualizzare i dettagli di un evento, incluse le possibili opzioni di ricalcolo dell'itinerario, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per aggiornare le informazioni sul traffico, selezionare **Aggiorna info traffico**.

Per configurare il dispositivo affinché pianifichi automaticamente un nuovo itinerario per evitare le situazioni di traffico, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

Informazioni sulle condizioni atmosferiche

Le informazioni sulle condizioni atmosferiche sono disponibili soltanto se è attiva una connessione Internet.

Per visualizzare le informazioni sulle condizioni atmosferiche di una località, scorrere fino alla località desiderata, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Dettagli e meteo**.

Per visualizzare le previsioni meteorologiche relative alla località, selezionare le previsioni dalla vista dei dettagli o selezionare **Opzioni** > **Dettagli meteo completi**, se disponibile.

Utilizzo di Mappe con la bussola

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Quando la bussola integrata nel dispositivo è abilitata, il cerchio è verde e la vista della mappa ruota automaticamente a seconda della direzione verso cui è orientata l'estremità superiore del dispositivo.

Per abilitare la bussola, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Attiva bussola**. Quando la bussola non è in uso, il cerchio è bianco e la vista della mappa non ruota automaticamente.

Calibrare la bussola

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Per calibrare la bussola, procedere come segue:

Ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un movimento continuo finché l'indicatore di calibrazione non diventa verde. Se l'indicatore è giallo, la precisione della bussola è scarsa. Se l'indicatore è rosso, la bussola non è calibrata.



Impostazioni di Mappe

Per modificare le impostazioni di Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Internet** — Consente di configurare le impostazioni per Internet.

- **Navigazione** — Consente di configurare le impostazioni di navigazione.
- **Itinerario** — Consente di configurare le impostazioni per il percorso.
- **Mappa** — Consente di configurare le impostazioni per le mappe.
- **Sincronizzazione** — Consente di configurare le impostazioni per la sincronizzazione degli oggetti salvati con il servizio Web Ovi.

Impostazioni Internet

Per configurare le impostazioni Internet, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** e una delle seguenti opzioni:

- **Vai in linea all'avvio** — Consente di impostare il dispositivo in modo che stabilisca una connessione Internet all'avvio di Mappe.
- **Punto di accesso predef.** o **Destinazione di rete** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Avviso roaming** — Consente di impostare il dispositivo per essere avvisati quando il dispositivo si registra a una rete diversa da quella locale.

Impostazioni di navigazione

Per configurare le impostazioni di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** e una delle seguenti opzioni:

- **Guida vocale** — Selezionare la lingua delle istruzioni vocali per la navigazione in auto. Per poter selezionare la lingua, potrebbe essere necessario scaricare i file delle istruzioni vocali. Il download dei file delle istruzioni vocali può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.
- **Retroilluminazione** — Consente di configurare le impostazioni della retroilluminazione.
- **Zoom automatico** — Consente di utilizzare lo zoom automatico.
- **Agg. info traffico** — Consente di aggiornare le informazioni sul traffico.
- **Ricalcola itin. per traffico** — Consente di scegliere un nuovo percorso per evitare il traffico.
- **Cronometro** — Visualizza sul display la durata del percorso o l'ora d'arrivo prevista.
- **Cartello limite di velocità** — Consente di impostare il dispositivo per essere avvisati qualora si superino i limiti di velocità, sempre che le informazioni sui limiti di velocità siano disponibili per il percorso scelto.
- **Controllo velocità** — Consente di impostare il dispositivo per essere avvisati quando ci si sta avvicinando a un autovelox, sempre che tali informazioni siano disponibili per il percorso scelto.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni del percorso

Per modificare le impostazioni del percorso, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Itinerario**.

Per specificare la modalità di spostamento, selezionare **Mezzi di trasporto** > **A piedi** o **In auto**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali.

Per utilizzare l'itinerario più rapido, selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce**. Questa opzione è disponibile solo se è stato scelto **In auto** come mezzo di trasporto.

Per utilizzare l'itinerario più breve, selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più breve**.

Per scegliere un percorso che sia al contempo più breve e più veloce, selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**.

È anche possibile specificare di includere o escludere dal percorso autostrade, tunnel, traghetti e strade con pedaggio.

Impostazioni per le mappe

Per configurare le impostazioni per le mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa** e una delle seguenti opzioni:

- **Categorie** — Consente di selezionare i tipi di punti di interesse che si desidera visualizzare sulla mappa.
- **Colori** — Consente di ottimizzare i colori per l'uso diurno o notturno.
- **Memoria da utilizzare** — Consente di selezionare dove devono essere salvati i file delle mappe.
- **Uso max della memoria** — Consente di specificare la quantità di memoria che può essere utilizzata per memorizzare le mappe. Al raggiungimento di tale limite, verrà eliminata la mappa meno recente.
- **Sistema di misurazione** — Consente di selezionare il sistema metrico o imperiale.

Impostazioni di sincronizzazione

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione**.

Per impostare il dispositivo in modo da sincronizzare gli oggetti salvati con l'account Ovi automaticamente, all'avvio e alla chiusura dell'applicazione Mappe, selezionare **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**.

Per sincronizzare gli oggetti salvati con Ovi manualmente, selezionare **Sincronizza con Ovi** > **Manuale**. Per sincronizzare gli oggetti, selezionare, nella vista principale, **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Per specificare i dettagli relativi all'account Ovi, selezionare **Informazioni accesso**.

Se non si dispone di un account Ovi, crearlo su www.ovi.com.

Aggiornare le mappe

Per aggiornare le mappe e i file di istruzioni vocali su un dispositivo compatibile, scaricare Nokia Maps Updater sul proprio computer da www.nokia.com/maps. Collegare il dispositivo al computer, aprire Nokia Maps Updater e procedere come segue:

1. Selezionare la propria lingua dall'elenco.
2. Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare quello desiderato dall'elenco.
3. Quando Nokia Maps Updater ha trovato gli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
4. Alla richiesta che viene visualizzata sul display del dispositivo, confermare il download.

Aggiornare l'applicazione Mappe

Se nel dispositivo è installata una versione precedente di Mappe, utilizzare Nokia Mappe Updater per installare la versione più recente sul dispositivo. Nokia Mappe Updater aggiorna anche le mappe e altri servizi presenti nel dispositivo, se necessario. Scaricare Nokia Mappe Updater sul computer compatibile da www.nokia.com/maps. Per utilizzare Nokia Mappe Updater, è necessario che sul computer sia installato Nokia PC Suite.

Collegare il dispositivo al computer, aprire Nokia Mappe Updater ed effettuare quanto segue:

1. Selezionare la propria lingua dall'elenco.
2. Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare il proprio dispositivo dall'elenco.
3. Quando Nokia Mappe Updater trova degli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
4. Accettare il download nel dispositivo quando richiesto sul display.

Quando si effettua l'aggiornamento di una versione precedente di Mappe alla versione 3.0, le licenze per i servizi vengono automaticamente convertite in quelle nuove. La copertura della licenza di navigazione in auto o a piedi può cambiare, pur coprendo sempre l'area della licenza precedente. Il periodo della licenza rimane invariato. Per ulteriori informazioni sulla copertura della licenza, visitare il sito www.nokia.com/maps.

Collegamenti

Tasti di scelta rapida generici

Per eseguire lo zoom avanti sulla mappa, premere *****.

Per eseguire lo zoom indietro sulla mappa, premere **#**.

Per tornare alla posizione corrente, premere **0**.

Per cambiare il tipo di mappa, premere **1**.

Per inclinare la mappa nella vista 3D, premere **2** e **8**.

Per ruotare la mappa, premere **4** e **6**. Per riportare la mappa nella posizione con il nord in alto, premere **5**.

Collegamenti per la navigazione a piedi

Per salvare una posizione, premere **2**.

Per cercare le posizioni, premere **3**.

Per regolare il volume della guida vocale durante la navigazione a piedi, premere **6**.

Per visualizzare l'elenco dei punti itinerario, premere **7**.

Per regolare la mappa per utilizzarla nelle ore notturne, premere **8**.

Per visualizzare il dashboard, premere **9**.

Collegamenti per la navigazione in auto

Per ripetere la guida vocale, premere **2**.

Per regolare la mappa per utilizzarla di giorno o di notte, premere **3**.

Per salvare il luogo corrente, premere **4**.

Per trovare un itinerario differente, premere **5**.

Per regolare il volume della guida vocale, premere **6**.

Per aggiungere una tappa all'itinerario, premere **7**.

Per visualizzare le informazioni sugli incidenti dovuti al traffico, premere **8**.

Per verificare le informazioni sull'itinerario, premere **9**.

Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo, ad esempio, modificando i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di riavviare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** >

Avviso per, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**.

Selezionare **Opzioni** > **Personalizza** e scegliere:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di selezionare il livello del volume per i toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java™.
- **Avviso per** — Consente di impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici appartenenti a un gruppo specifico di nominativi della Rubrica. Le chiamate da numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Tono avviso chiam. PTT** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate PTT.
- **Stato PTT** — Consente di impostare lo stato PTT per ogni modo d'uso.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

Personalizzazione della schermata iniziale

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modalità**.

Per cambiare il nome della schermata iniziale corrente, selezionare **Opzioni** > **Rinomina modalità**.

Per selezionare le applicazioni e le notifiche che si desidera visualizzare nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni Sch. iniziale**.

Per cambiare il tema della schermata iniziale corrente, selezionare **Tema generico**.

Per cambiare l'immagine di sfondo della schermata iniziale corrente, selezionare **Sfondo**.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, scorrere fino a **Modalità corrente** e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Modifica del tema del display

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Temi generici** — Consente di cambiare il tema utilizzato in tutte le applicazioni.
- **Vista menu** — Consente di cambiare il tema utilizzato nel menu principale.
- **Sch. in.** — Consente di cambiare il tema utilizzato nella Schermata iniziale.
- **Sfondo** — Consente di cambiare l'immagine di sfondo della Schermata iniziale.
- **Risp. energ.** — Consente di selezionare un'animazione per lo screen saver.
- **Foto chiamata** — Consente di cambiare l'immagine visualizzata durante le chiamate.

Per attivare o disattivare gli effetti del tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

Download tema

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Modifica dei temi audio

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**, quindi **Temi audio**.

È possibile impostare l'audio per diversi eventi del dispositivo. I temi audio possono essere toni, testo vocale o una combinazione di entrambi.

Per modificare il tema audio corrente, selezionare **Attiva tema audio**.

Per impostare l'audio per un evento, selezionare un gruppo di eventi, ad esempio i toni di chiamata, quindi l'evento desiderato.

Per utilizzare tutti i temi audio preimpostati in un gruppo di eventi, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Attiva audio**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riproduci voce** — Consente di riprodurre il tema audio prima di attivarlo.
- **Salva tema** — Consente di creare un nuovo tema audio.
- **Toni di chiamata 3-D** — Consente di aggiungere effetti 3D al tema audio.
- **Testo vocale** — Selezionare **Testo vocale** per impostare un testo vocale come audio di un evento. Immettere il testo desiderato nell'apposito campo. L'opzione **Testo vocale** non è disponibile se nel modo d'uso corrente è stata attivata l'opzione **Pronuncia nome**.
- **Disattiva audio** — Consente di disattivare tutti i temi audio in un gruppo di eventi.

Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Toni 3-D**.

Per attivare gli effetti audio tridimensionali (3D) per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per cambiare l'effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Consente di selezionare la velocità di spostamento dell'audio da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Consente di selezionare l'effetto desiderato per regolare la quantità di eco.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

Applicazioni multimediali

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di applicazioni multimediali per il tempo libero e per il lavoro.

Fotocamera

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Scatto di una foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2592x1944 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di scorrimento. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un clip video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Consente di passare da una modalità foto a un'altra.

Consente di passare da una modalità video a un'altra.

Consente di selezionare la scena.

Consente di disattivare l'illuminazione del video (solo in modalità video).

Consente di attivare l'illuminazione del video (solo in modalità video).

Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).

Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

Consente di selezionare una tonalità di colore.

Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità e alla vista attive. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Per personalizzare la barra degli strumenti della fotocamera, passare alla modalità foto e selezionare **Opzioni** > **Personalizza barra str.**.

Per visualizzare la barra degli strumenti prima e dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare **Opzioni** > **Mostra barra strumenti**.

Per visualizzare la barra degli strumenti solo quando necessario, selezionare **Opzioni** > **Nascondi barra strum.**.

Scene

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Una scena consente di ottenere le impostazioni di colore e illuminazione più appropriate per un ambiente. Le impostazioni di ciascuna scena sono definite in base a un determinato stile o ambiente.

Per cambiare la scena, selezionare **Modalità scene** dalla barra degli strumenti.

Per creare una scena personalizzata, selezionare Definito dall'utente, quindi **Opzioni** > **Cambia**.

Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena**, quindi la scena desiderata.

Per attivare la scena personalizzata, selezionare **Definita ut.** > **Seleziona**.

Scatto di foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per scattare più foto in sequenza, se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, selezionare **Modalità sequenza** dalla barra degli strumenti e premere il tasto di scorrimento.

Le foto scattate vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, scorrere fino alla foto desiderata e premere il tasto di scorrimento. Se è stato impostato un intervallo di tempo, sul display viene visualizzata solo l'ultima foto; le altre foto sono disponibili nella Galleria.

Per inviare la foto, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante**.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare **Modalità sequenza** > **Fotogr. singolo** nella barra degli strumenti.

Visualizzazione delle foto scattate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

La foto scattata viene automaticamente salvata nella Galleria. Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Per inviare la foto a dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare la foto ad un album in linea compatibile (servizio di rete).

Per utilizzare la foto come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere la foto ad una scheda della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a scheda**.

Registrazione di video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

1. Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video sulla barra degli strumenti.
2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto di scorrimento.
3. Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

Riproduzione di clip video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per riprodurre un clip video registrato, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Consente di inviare il clip video ad altri dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare il clip video al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare il clip video ad un album in linea (servizio di rete).
- **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per immettere un nome nuovo per il clip video, selezionare **Opzioni** > **Rinomina clip video**.

Impostazioni immagini

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni delle immagini statiche, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Qualità foto** — Consente di impostare la qualità della foto. Migliore è la qualità della foto, maggiore è la quantità di memoria che la foto occupa.
- **Mostra dati GPS** — Consente di aggiungere alla foto scattata informazioni sulla posizione.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare le foto acquisite.
- **Mostra foto acquisita** — Per visualizzare la foto dopo averla scattata, selezionare **Sì**. Per continuare immediatamente l'acquisizione di foto, selezionare **Disattiva**.
- **Nome foto predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per le foto scattate.
- **Zoom digitale esteso** — L'opzione **Attivato (continuo)** consente di impostare incrementi dello zoom omogenei e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso. L'opzione **Disattiva** consente di limitare l'ingrandimento mantenendo la risoluzione dell'immagine.
- **Tono scatto** — Consente di impostare il tono desiderato al momento dello scatto di una foto.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare l'ubicazione per la memorizzazione delle foto.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Impost. video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni dei video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità video** — Consente di impostare la qualità del clip video. Selezionare **Condivisione**, se si desidera inviare il clip video tramite MMS. Il clip viene registrato con una risoluzione QCIF, in formato file 3GPP e la dimensione massima è 300 KB (circa 20 secondi). L'invio tramite messaggio multimediale di clip video salvati nel formato file MPEG-4 potrebbe non essere possibile.
- **Mostra dati GPS** — Per includere nel clip video registrato le informazioni, se disponibili, relative al luogo, selezionare **Attiva**.
- **Registrazione audio** — Selezionare **Disattiva audio** se non si desidera registrare l'audio.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare i video registrati.
- **Mostra video acquisito** — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato al termine della registrazione. Per visualizzare l'intero clip video, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.
- **Nome video predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per i clip video registrati.
- **Memoria in uso** — Consente di specificare dove si desidera memorizzare i clip video.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Galleria

Informazioni sulla Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Nella Galleria vengono salvati i video, le immagini, i clip audio, i brani e i collegamenti in streaming.

Vista principale

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Immagini** — Consente di visualizzare immagini e clip video in Foto.
- **Clip video** — Consente di visualizzare clip video in Centro video.
- **Brani** — Apre Lettore mus..
- **Clip audio** — Consente di ascoltare clip audio.
- **Coll. streaming** — Consente di visualizzare e aprire collegamenti in streaming.
- **Presentazioni** — Consente di visualizzare presentazioni.

È possibile sfogliare e aprire cartelle, nonché copiare e spostare elementi nelle cartelle. È anche possibile creare album, nonché copiare e aggiungere elementi agli stessi.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per aprire un file, selezionarlo dall'elenco. I clip video e i collegamenti in streaming si aprono e vengono riprodotti in Centro video, mentre la musica e i clip audio vengono riprodotti in Lettore mus..

Per copiare o spostare un file in un'altra area di memoria, selezionare il file desiderato, **Opzioni** > **Sposta e copia** e, quindi, l'opzione appropriata.

Clip audio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** e **Clip audio**.

Questa cartella contiene tutti i clip audio scaricati dal Web. Vengono salvati in questa cartella anche i clip audio creati con l'applicazione Registrat. con le impostazioni di qualità ottimizzate per gli MMS o normali, mentre i clip audio creati con qualità elevata vengono salvati nell'applicazione Lettore mus.

Per ascoltare un file audio, selezionarlo dall'elenco.

Per riavvolgere il brano o avanzare velocemente, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per scaricare suoni, selezionare **Download audio**.

Collegamenti di streaming

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** e **Coll. streaming**.

Per aprire un collegamento in streaming, selezionarlo dall'elenco.

Per aggiungere un nuovo collegamento in streaming, selezionare **Opzioni** > **Nuovo collegamento**.

Presentazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Con Presentazioni è possibile visualizzare file SVG (Scalable Vector Graphics) e flash (SWF), come, ad esempio, cartoni animati e mappe. Le immagini SVG mantengono l'aspetto originale anche quando vengono stampate o visualizzate con valori di risoluzione e dimensioni diverse.

Per visualizzare i file, selezionare **Presentazioni**. Andare a un'immagine e selezionare **Opzioni** > **Esegui**. Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare **Opzioni** > **Pausa**.

Per ingrandire la vista, premere **5**. Per ridurre la vista, premere **0**.

Per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario, premere, rispettivamente, **1** o **3**. Per ruotare l'immagine di 45 gradi, premere **7** o **9**.

Per passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa, premere *.

Foto

Informazioni su Foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e scegliere:

- **Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le foto e tutti i video acquisiti.

- **Mesi** — Consente di visualizzare le foto e i video suddivisi in categorie in base al mese di acquisizione.
- **Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.
- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.
- **Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.
- **Tutti** — Consente di visualizzare tutti gli elementi.
- **Con. in linea** — Consente di inserire foto o video sul Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere tra le opzioni disponibili.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e una delle seguenti opzioni:

- **Tutti** — Consente di visualizzare tutte le foto e i video.
- **Acquisite** — Consente di visualizzare le foto acquisite e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.
- **Download** — Consente di visualizzare i clip video scaricati.



Le immagini e i clip video possono anche essere stati inviati da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare un'immagine o un clip video ricevuto, è necessario dapprima salvarlo.

Le foto e i file dei clip video sono in sequenza e ordinati per data e ora. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file uno dopo l'altro, scorrere verso sinistra o destra. Per sfogliare i file nei gruppi, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo. Dopo aver aperto un'immagine, per ingrandirla, utilizzare i tasti dello zoom. La percentuale di zoom non viene salvata in maniera permanente.

Per modificare un'immagine o un clip video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per vedere dove è stata acquisita una foto contrassegnata da , selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla mappa**.

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per spostare le immagini in un album e stamparle in un momento successivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi ad album** > **Stampa dopo**.

Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**. Andare a un oggetto.

Per visualizzare e modificare le proprietà delle foto o dei video, selezionare **Opzioni** > **Dettagli** > **Visualizza e modifica**, quindi:

- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere altre etichette al file corrente, selezionare **Agg.**.
- **Descrizione** — Consente di visualizzare una descrizione del file in formato libero. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo.
- **Posizione** — Consente di visualizzare le informazioni relative alla posizione GPS, se disponibili.
- **Titolo** — Consente di visualizzare un'immagine ridotta del file e il nome corrente. Per modificare il nome del file, selezionare il relativo campo.
- **Album** — Mostra in quale album si trovi il file corrente.
- **Risoluzione** — Mostra le dimensioni dell'immagine in pixel.
- **Durata** — Mostra la lunghezza del video.
- **Diritti d'uso** — Per visualizzare i diritti DRM del file corrente, selezionare **Vis.**.

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**. È possibile organizzare i file nel modo seguente:

Per visualizzare elementi nella vista Etichette, aggiungere etichette agli elementi.

Per visualizzare elementi in base ai mesi, selezionare **Mesi**.

Per creare un album in cui memorizzare gli elementi, selezionare **Album** > **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e **Aggiungi ad album** sulla barra degli strumenti.

Per eliminare una foto o un clip video, selezionare l'elemento e **Elimina** sulla barra degli strumenti.

Barra degli strumenti attiva

La barra degli strumenti attiva è disponibile soltanto se si è selezionato un clip video o un'immagine in una vista.

Dalla barra degli strumenti attiva, andare ai diversi oggetti e selezionare l'opzione desiderata. La disponibilità delle opzioni dipende dalla vista e se sia stato selezionato un clip video o un'immagine.

Per nascondere la barra degli strumenti, selezionare **Opzioni** > **Nascondi controlli**. Per attivare la barra degli strumenti quando è nascosta, premere il tasto di scorrimento.

Selezionare un'immagine o un clip video e una delle seguenti opzioni:

Consente di visualizzare un'immagine in orizzontale o in verticale.

Consente di riprodurre il clip video.

Consente di inviare l'immagine o il clip video.

Consente di scaricare l'immagine o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).

Consente di aggiungere l'oggetto a un album.

Consente di gestire etichette e altre proprietà dell'oggetto.

Album

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e **Album**.

Con Album è possibile gestire facilmente immagini e clip video.

Per creare un nuovo album, selezionare **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere un'immagine o un clip video a un album, selezionare l'oggetto e **Opzioni** > **Aggiungi ad album**. Viene visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album nel quale inserire l'immagine o il clip video. L'oggetto aggiunto è ancora visibile in Foto.

Per rimuovere un'immagine o un clip video da un album, selezionare l'album e l'oggetto e, quindi, **Opzioni** > **Rimuovi da album**.

Etichette

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

Le etichette consentono di suddividere in categorie gli oggetti multimediali contenuti in Foto. È possibile creare ed eliminare le etichette in Gestione etichette. Gestione etichette visualizza le etichette utilizzate e il numero di oggetti associati a ciascuna.

Per aprire Gestione etichette, selezionare un'immagine o un clip video e **Opzioni** > **Dettagli** > **Gestione etichette**.

Per creare un'etichetta, selezionare **Opzioni** > **Nuova etichetta**.

Per assegnare un'etichetta a un'immagine, selezionare l'immagine desiderata e **Opzioni** > **Aggiungi etichette**.

Per visualizzare le etichette create, selezionare **Etichette**. Le dimensioni del nome dell'etichetta corrispondono al numero di elementi a cui è assegnata. Per visualizzare tutte le immagini associate a un'etichetta, selezionare l'etichetta desiderata dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico, selezionare **Opzioni** > **Ordine alfabetico**.

Per visualizzare l'elenco ordinato in base alla frequenza d'uso, selezionare **Opzioni** > **Utilizzo più frequente**.

Per rimuovere un'immagine da un'etichetta, selezionare l'etichetta e l'immagine e, quindi, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da etichetta**.

Presentazione

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

Per visualizzare le immagini sotto forma di presentazione, selezionare un'immagine e **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**. La presentazione si avvia dal file selezionato.

Se si desidera visualizzare come presentazione le sole immagini selezionate, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** per contrassegnarle. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**.

Per riprendere una presentazione messa in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Fine**.

Per sfogliare le foto, scorrere verso sinistra o verso destra.

Prima di avviare la presentazione, per specificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni** ed una delle seguenti opzioni:

- **Musica** — Consente di aggiungere suoni alla presentazione.
- **Brano** — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.
- **Intervallo diapositive** — Consente di modificare i tempi della presentazione.
- **Transizione** — Consente di passare gradualmente da una pagina all'altra e di visualizzare le immagini ingrandite o rimpicciolite in maniera casuale.

Per regolare il volume durante la presentazione, usare il tasto del volume.

Modificare foto

Editor delle foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate in Foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Si aprirà l'editor delle foto.

Per visualizzare una griglia in cui è possibile selezionare diverse opzioni di modifica indicate da icone piccole, scegliere **Opzioni** > **Applica effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare una foto

Per ritagliare la foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglio** e un valore predefinito dall'elenco. Per ritagliare le dimensioni di una foto manualmente, selezionare **Manuale**.

Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della foto appare una croce. Usare il tasto di scorrimento per selezionare l'area da ritagliare, quindi scegliere **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta la foto ritagliata.

Se si sceglie un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere il tasto di scorrimento. Per spostare l'area all'interno della foto, usare il tasto di scorrimento. Per selezionare l'area da ritagliate, premere il tasto di scorrimento.

Effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi di una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. occhi rossi**.

Spostare la croce sull'occhio e premere il tasto di scorrimento. Sul display verrà visualizzato un cerchio. Usare il tasto di scorrimento per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere il tasto di scorrimento. Dopo avere modificato la foto, premere **Fine**.

Per salvare le modifiche e tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.

Scelte rapide utili

Durante la modifica delle foto è possibile utilizzare le seguenti scelte rapide:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere *****. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente *****.
- Per ruotare un'immagine in senso orario o antiorario, premere **3** o **1**.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere **5** o **0**.
- Per spostarsi su una foto ingrandita, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

Modificare video

L'editor video supporta i formati video .3gp e .mp4 e i formati audio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni** > **Modifica**, quindi:

- **Unisci** — per aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato
- **Cambia audio** — per aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video
- **Aggiungi testo** — per aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video
- **Taglia** — per ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

Stampare foto

Stampa immagini

Per utilizzare Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione per la stampa in Foto, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore immagini.

Utilizzare Stampa immagini per stampare le immagini mediante un cavo dati USB compatibile o la

connessione Bluetooth. Le immagini possono essere stampate anche utilizzando una LAN senza fili. Se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, è possibile salvare le immagini nella memory card e stamparle utilizzando una stampante compatibile.

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpeg.

Selezione della stampante

Per stampare immagini con Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione di stampa.

Al primo utilizzo di Stampa immagini verrà visualizzato l'elenco delle stampanti compatibili disponibili. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Per utilizzare una stampante compatibile con PictBridge, collegare il cavo dati prima di selezionare l'opzione per la stampa e verificare che la modalità del cavo dati sia impostata su **Stampa immagini** o **Richiesta alla conn.**. La stampante viene visualizzata automaticamente quando si sceglie l'opzione di stampa.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato un elenco di stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Stampante predefinita**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le foto selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Per cambiare il layout, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per configurare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Stampante predefinita**.

Per specificare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi scegliere il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

Condivisione in linea

Informazioni su Condividi in linea

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.**.

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo account**.

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni** > **Apri**.

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**.

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Creare un inserimento

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo inserimento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Per aggiungere un titolo o una descrizione all'inserimento, immettere il testo direttamente negli eventuali campi.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**.

Per selezionare se consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, scegliere **Posizione:**.

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy:**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica**. Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata**. È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Inserimento dei file contenuti in Foto

È possibile inviare i file desiderati contenuti in Foto tramite un servizio di condivisione in linea.

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e i file che si desidera inserire.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
3. Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4. Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Caricamento con un clic

Il caricamento con un solo clic consente di inserire foto su un servizio di condivisione in linea immediatamente dopo averle acquisite.

Per utilizzare il caricamento con un solo clic, acquisire una foto con la fotocamera del dispositivo e selezionare l'icona di condivisione in linea sulla barra degli strumenti.

Elenco etichette

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Le etichette descrivono il contenuto di un inserimento e facilitano la ricerca di tale contenuto nei servizi di condivisione in linea.

Per visualizzare l'elenco delle etichette disponibili quando si crea un inserimento, selezionare **Etichette:**.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare un'etichetta dall'elenco e scegliere **Fine**. Per aggiungere diverse etichette all'inserimento, selezionare ciascuna etichetta e scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona**.

Per cercare le etichette, inserire il testo nel campo di ricerca.

Per aggiungere un'etichetta all'elenco di etichette, selezionare **Opzioni** > **Nuova etichetta**.

Gestione degli inserimenti nella cartella In uscita

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Nella cartella In uscita sono visualizzati gli inserimenti in corso di caricamento, gli inserimenti il cui caricamento non è riuscito e gli inserimenti inviati.

Per aprire la cartella In uscita, selezionare **In uscita** > **Opzioni** > **Apri**.

Per avviare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Carica ora**.

Per annullare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Annulla**.

Per eliminare un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Elimina**.

Visualizzazione del contenuto del servizio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per visualizzare il contenuto di un servizio, selezionare il servizio e **Opzioni** > **Apri**.

Per aprire un feed, selezionare il feed. Per aprire il feed nel browser, selezionare **Opzioni**, quindi il sito Web del fornitore del servizio.

Per visualizzare i commenti relativi ad un file, selezionare il file e **Opzioni** > **Visualizza commenti**.

Per visualizzare un file a schermo intero, selezionare il file.

Per aggiornare un feed, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Aggiorna ora**.

Se si vede un file interessante e si desidera scaricare tutto il feed nel dispositivo in uso, selezionare il file e scegliere **Opzioni** > **Sottoscrivi contatto**.

Impostazioni del fornitore di servizi

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per visualizzare l'elenco dei fornitori di servizi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Fornitori servizi**.

Per verificare i dettagli di un servizio, selezionare il servizio dall'elenco.

Per eliminare il servizio selezionato, scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Modifica delle impostazioni degli account

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per modificare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.**. Selezionare un account e **Modifica**.

Per modificare il nome utente per l'account, selezionare **Nome utente**.

Per modificare la password per un account, selezionare **Password**.

Per modificare il nome dell'account, selezionare **Nome account**.

Per determinare le dimensioni delle foto inserite, selezionare **Seleziona formato foto:** > **Originale**, **Medio** (1024 x 768 pixel) o **Piccolo** (640 x 480 pixel).

Modifica delle impostazioni avanzate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Avanzate**.

Per utilizzare solo la connessione LAN senza fili (WLAN) per la condivisione, selezionare **Usa rete cellulare** >

Disattivato. Per consentire anche una connessione dati a pacchetto, selezionare **Attivato**.

Per consentire la condivisione e il download di elementi mentre si è all'esterno della propria rete, selezionare **Consenti roaming** > **Attivato**.

Per scaricare automaticamente nuovi elementi dal servizio, selezionare **Intervallo di download**, quindi selezionare l'intervallo per i download. Per scaricare gli elementi manualmente, selezionare **Manuale**.

Contatori dati

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per controllare la quantità di dati caricati e scaricati, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Dati trasferiti**.

Per azzerare i contatori, selezionare **Opzioni** > **Azzera inviatiAzzera ricevuti** o **Azzera tutto**.

Lettore musicale

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**.

Il lettore musicale supporta file con estensione AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Riprodurre un brano

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**.

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per fare avanzare rapidamente o riavvolgere, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio dell'elemento, scorrere verso sinistra. Per passare al brano precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo o per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere brevemente il tasto di fine chiamata.

Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Playlist

Per visualizzare e gestire le playlist, selezionare **Racc. mus.** > **Playlist**.

Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.

Per aggiungere altri brani alla playlist, selezionare il brano desiderato, quindi **Opzioni** > **Aggiungi brani** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per riorganizzare i brani in una playlist, scorrere fino al brano che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > **Riordina playlist**.

Nokia Music Store

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Music store**.

In Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per accedere a Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido.

Nokia Music Store non è disponibile in tutti i paesi o le regioni.

Impostazioni di Nokia Music Store

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Nokia Music Store possono variare. Le impostazioni possono essere anche predefinite e non modificabili. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Nokia Music Store. Selezionare **Punto accesso predefinito**.

In Nokia Music Store le impostazioni possono essere modificate selezionando **Opzioni** > **Impostazioni**.

Trasferimento di brani musicali dal PC

Per trasferire i file musicali dal PC, collegare il dispositivo al PC con un cavo dati USB compatibile o utilizzando la connettività Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.

Se si seleziona **PC Suite** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Nokia Music per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

Imp. frequenza predef.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**, quindi **Opzioni** > **Vai a In esecuzione** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare l'impostazione di frequenza desiderata, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per regolarne il valore. È possibile ascoltare

immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui valori originari, selezionare **Opzioni** > **Ripristina valori predefin.**.

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impostaz. predef.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza per ciascuna banda.

RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer riproduce clip audio e video memorizzati nel dispositivo, trasferiti da un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure di cui è stato eseguito lo streaming nel dispositivo tramite Web. I formati di file supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file multimediale.

Ripr. clip video e coll. streaming

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione, selezionare **Ripr. di recente**.

Per eseguire lo streaming di contenuto via etere (OTA, servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. RealPlayer riconosce due tipi di collegamenti: rtsp:// URL e http:// URL che punta a un file RAM. Prima che abbia inizio lo streaming del contenuto, il dispositivo deve connettersi a un sito Web ed eseguire il buffering del contenuto. In caso di problemi di connessione alla rete che causano errori di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di riconnettersi al punto di accesso Internet.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Download video**.

Per regolare il volume durante la riproduzione, usare i tasti di regolazione del volume.

Per avanzare velocemente durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a destra. Per tornare indietro durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a sinistra.

Per interrompere la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. Il buffering o la connessione al sito di streaming si interrompe, la riproduzione del clip si interrompe e il clip si riavvolge fino all'inizio.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo normale, selezionare **Opzioni** > **Continua a scher. norm.**.

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video o audio o di un collegamento Web, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip**. Le informazioni possono includere, ad esempio, la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

Impost. RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per definire le impostazioni manualmente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** o **Streaming**.

Registratore

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registrat.**.

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare ●.

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare ■.

Per ascoltare il clip audio, selezionare ▶.

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

I clip audio registrati vengono salvati nella cartella Clip audio della Galleria.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere ●. Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ogni 5 secondi.

Lettore Flash

Con il lettore Flash è possibile visualizzare, riprodurre e utilizzare i file Flash creati per i dispositivi cellulari.

Per aprire il lettore Flash e riprodurre un file Flash, selezionare il file.

Per inviare un file Flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. I diritti di copyright potrebbero impedire l'invio di alcuni file Flash.

Per passare da un file Flash all'altro tra quelli salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card, spostarsi alla schede corrispondenti.

Per modificare la qualità del file Flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file Flash potrebbe risultare irregolare e lenta a causa delle relative impostazioni originali. Impostare la qualità di tali file su **Normale** o **Bassa** per migliorarne la riproduzione.

Per organizzare i file Flash, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Radio FM

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area geografica.

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare o .

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, selezionare o .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ricerca manuale** — Consente di modificare manualmente la frequenza.
- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.
- **Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.

Stazioni salvate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

Impostazioni della radio FM

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Per cercare automaticamente frequenze alternative qualora la ricezione sia debole, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altre frequenze** > **Ricerca aut. attivata**.

Per impostare il punto di accesso predefinito per la radio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Punto di accesso**.

Per selezionare l'area in cui ci si trova, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Area corrente**. Questa impostazione è visibile solo se non esiste copertura di rete quando l'applicazione viene avviata.

Protezione e gestione dei dati

Gestire dati e applicazioni sul proprio dispositivo preoccupandosi sempre della sicurezza del dispositivo e dei suoi contenuti.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Blocco del dispositivo

Il codice di protezione protegge il dispositivo da usi non consentiti. Il codice predefinito è 12345.

Per bloccare il dispositivo, nella schermata iniziale, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca telefono**.

Per sbloccare il dispositivo, selezionare **Sblocca**, inserire il codice di protezione e selezionare **OK**.

Per modificare il codice di protezione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**. Inserire il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.

Se si perde il codice di protezione, è necessario portare il dispositivo ad un centro di assistenza Nokia autorizzato. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare il software e i dati salvati nel dispositivo potrebbero perdersi.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.

Protez. memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per impedire l'accesso non autorizzato, è possibile proteggere una memory card con una password. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Imposta**. La password può contenere fino a 8 caratteri ed effettuare la distinzione tra maiuscole e minuscole. La password è memorizzata nel dispositivo in uso. Non è necessario inserirla di nuovo quando la memory card è utilizzata

nello stesso dispositivo. Se si utilizza la memory card in un altro dispositivo, verrà chiesto di inserire la password. Non tutte le memory card supportano la protezione tramite password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Rimuovi**. Quando si rimuove la password, i dati sulla memory card non sono protetti dall'utilizzo non autorizzato.

Per aprire una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca memory card**. Inserire la password.

Se non ci si ricorda la password per sbloccare una memory card, sarà possibile riformattare la card. In questo modo la memory card viene sbloccata e la password rimossa. La formattazione di una memory card elimina tutti i dati memorizzati sulla card.

Codifica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Crittografia**.

È possibile codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Codifica della memoria del dispositivo o della memory card

Per codificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per codificare la memory card, selezionare **Memory card** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Crittografa senza salvare chiave** — Consente di codificare la memory card senza salvare il codice di criptatura. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare la memory card in altri dispositivi e, se vengono ripristinate le impostazioni predefinite, non è possibile decodificare la memory card.
- **Crittografa e salva chiave** — Consente di codificare la memory card e salvare il codice manualmente nella cartella predefinita. Per motivi di sicurezza, memorizzare il codice in posto sicuro, non all'interno del dispositivo. Ad esempio, è possibile inviare il codice al computer. Immettere una pass phrase per il codice e un nome per il file del codice. La pass phrase deve essere lunga e complessa.
- **Crittografa con chiave ripristinata** — Consente di codificare la memory card con un codice ricevuto. Selezionare il file del codice e immettere la pass phrase.

Decodifica della memoria o memory card

Non dimenticare di decriptare la memoria del telefono cellulare e/o la memory card prima di aggiornare il software del telefono.

Per decodificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per decodificare la memory card senza cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decritta**.

Per decodificare la memory card e cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decritta e disattiva crittografia**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono quattro tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali,

certificati attendibili e certificati del dispositivo. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo, Una volta ricevuto, viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare un certificato da un sito Web o ricevere un certificato come messaggio. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.

Suggerimento: quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, aprire la cartella in sui si trova il certificato, selezionare il certificato e poi **Opzioni** > **Dettagli certificato**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'emittente del certificato.

Attendibilità certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Considerare attendibile un certificato significa autorizzarlo a verificare pagine Web, server e-mail, pacchetti software e altri dati. Solo i certificati attendibili possono essere utilizzati per verificare servizi e software.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece

dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. Selezionare un campo di applicazione e premere il tasto di scorrimento per selezionare **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità di un certificato personale.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato:

- **Installazione Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, selezionare il modulo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Per modificare i codici PIN per il modulo di protezione, aprire il modulo, quindi selezionare **PIN modulo** per modificare il codice PIN per il modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali. Potrebbe non essere possibile cambiare questi codici per tutti i moduli di protezione.

L'archivio delle chiavi include il contenuto del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio delle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

Configurazione da remoto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Gest. dispos.**.

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi

possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.
- **Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.
- **Nome utente rete** e **Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione. Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Gestione applicazioni

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati due tipi di applicazioni e software:

- applicazioni J2ME basate sulla tecnologia Java, con estensione .jad o .jar
- altre applicazioni e software compatibili col sistema operativo Symbian con estensione .sis o .sisx

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione di applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

applicazione SIS o SISX

applicazione Java

widget

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

  Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione dell'applicazione, in Dettagli, selezionare Certificati, quindi scegliere **Visualizza dettagli**.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale,

rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un'applicazione o un software:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure aprire un messaggio in **Messaggi** > **Ricevuti** che contenga un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni, per avviare l'installazione, selezionare il file di installazione.

   Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere

più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni per Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Consente di controllare i certificati online prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java potrebbero richiedere l'invio di un messaggio o l'attivazione di una connessione di rete a un punto d'accesso specifico per scaricare componenti o dati aggiuntivi.

Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, un accesso a Internet a banda larga e un cavo dati USB compatibile per connettere il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per controllare le note di rilascio delle ultime versioni software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia locale.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e avviare l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater mostra come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Aggiorn. SW**.

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Avvia aggiornamento** — Consente di scaricare gli aggiornamenti disponibili. Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.
- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento.
- **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.
- **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Licenze

Informazioni sulle licenze

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Licenze**.

Alcuni file multimediali, quali immagini, brani musicali o clip video, sono protetti da diritti di utilizzo digitali. Le licenze per tali file possono consentire o limitare il loro utilizzo. Ad esempio, con alcune licenze è possibile ascoltare un brano musicale solo un numero limitato di volte. Durante una sessione di riproduzione, un

brano può essere riavvolto, fatto avanzare o messo in pausa, ma se viene interrotto definitivamente, significa averlo utilizzato una volta.

Utilizzo delle licenze

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Per visualizzare le licenze in base al tipo, selezionare **Licenze valide**, **Licen. non valide** o **Non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Dettagli licenza**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Licenza valida**, **Licenza scaduta** o **Licenza non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** significa che il file può essere inviato a un altro dispositivo. **Non consentito** significa che non è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo (viene visualizzato il percorso del file stesso), **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una chiave, nella vista principale delle licenze, selezionare **Licen. non valide** > **Opzioni** > **Ricevi licenza**. Stabilire una connessione di rete, quando richiesto. Si verrà indirizzati a un sito Web in cui è possibile acquistare diritti sul contenuto multimediale.

Per eliminare i diritti dei file, aprire la scheda delle chiavi valide o quella delle chiavi non in uso, selezionare il file desiderato e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

Nella vista della chiave di gruppo sono visualizzati tutti i file correlati al diritto di un gruppo. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, verranno tutti visualizzati in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle chiavi valide o da quella delle chiavi non valide. Per accedere a tali file, aprire la cartella dei diritti del gruppo.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Sincronizz.**.

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Mobile VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **VPN**.

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security). La tecnologia IPSec è un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Per installare e configurare i criteri, i certificati e il client VPN, rivolgersi al responsabile IT della propria azienda.

Gestione della rete VPN

Selezionare **Gestione VPN** e, quindi:

- **Criteri VPN** — Installare, visualizzare e aggiornare le politiche VPN.
- **Server criteri VPN** — Modificare le impostazioni di connessione dei server VPN utilizzati per l'installazione e l'aggiornamento delle politiche VPN. Questo tipo di server fa riferimento a Nokia Security Service Manager (NSSM) che potrebbe non essere necessario.
- **Registro VPN** — Visualizzare il log delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni che hanno per oggetto le politiche VPN e altre connessioni VPN.

Modifica dei punti di accesso VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni**.

Un punto di accesso è dove il telefono si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso Internet per questi servizi. I punti di accesso VPN (rete privata virtuale) associano i criteri VPN con normali punti di accesso Internet per creare connessioni protette.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Selezionare una destinazione, quindi **Opzioni** > **Modifica** e definire quanto segue:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per il punto di accesso VPN.
- **Criterio VPN** — Selezionare la politica VPN da associare al punto di accesso Internet.
- **Punto di accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso Internet a cui associare la politica VPN per creare delle connessioni sicure per il trasferimento dati.
- **Indirizzo server proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy della rete privata.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta proxy.
- **Usa punto di accesso** — Consente di selezionare se stabilire automaticamente le connessioni che utilizzano il punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Per le impostazioni corrette, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Utilizzo di una connessione VPN in un'applicazione

Potrebbe essere necessario dimostrare la propria identità quando si accede alla rete aziendale. Rivolgersi al reparto IT della propria azienda per le credenziali.

Per utilizzare una connessione VPN in un'applicazione, l'applicazione deve essere associata a un punto di accesso VPN.

Suggerimento: È possibile configurare le impostazioni di connessione dell'applicazione su **Chiedi sempre**; in questo caso, una volta stabilita la connessione, è necessario selezionare il punto di accesso VPN da un elenco di connessioni.

1. Nell'applicazione in cui si desidera creare la connessione VPN, selezionare un punto di accesso VPN come punto di accesso.
2. Se si utilizza l'autenticazione legacy, immettere il nome utente e il codice di accesso o la password VPN. Se il token SecurID non è sincronizzato con l'ora di ACE/Server, è necessario immettere un ulteriore codice di accesso. Se per l'autenticazione vengono utilizzati i certificati, potrebbe essere necessario immettere la password dell'archivio chiavi.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**.

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, per eseguire quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire un dispositivo di scorrimento e scorrere verso sinistra o destra per impostare un valore.

Impostazioni generali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.
- **Accessori** — Consente di modificare le impostazioni per gli accessori.
- **Sensori** — Consente di modificare le impostazioni dei sensori.
- **Protezione** — Consente di modificare le impostazioni di protezione.
- **Impostaz. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posizione** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.**.

Impostazioni di visualizzazione

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione, selezionare **Display** > **Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display** > **Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato

lo screen saver, selezionare **Display** > **Timeout risp. ener.**.

Per selezionare un messaggio iniziale o un logo per il display, selezionare **Display** > **Logo o messaggio iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display** > **Timeout illuminazione**.

Impostazioni dei toni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**.

Selezionare **Generale** > **Personalizzaz.** > **Toni** e una delle seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Consente di selezionare un tono di chiamata dall'elenco o di selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da una scheda presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Consente di specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Consente di specificare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Consente di selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Consente di selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono allarme agenda** — Consente di selezionare un tono di avviso per gli eventi dell'Agenda.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare un tono di avviso per la sveglia.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generali** > **Personalizzaz.** > **Lingua**.

- **Lingua telefono** — Consente di impostare la lingua del dispositivo.
- **Lingua scrittura** — Consente di selezionare la lingua utilizzata per scrivere note e messaggi.
- **Scrittura facilitata** — Consente di attivare la scrittura facilitata.
- **Opzioni di input** — Consente di definire le impostazioni per la scrittura facilitata.

Illuminazione del tasto di scorrimento

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Personalizzaz.** > **Illuminazioni notifiche**.

Per impostare il tasto di scorrimento in modo che lampeggi lentamente quando non viene utilizzato il dispositivo, selezionare **Ill. a int. standby**.

Per impostare il tasto di scorrimento affinché lampeggi velocemente in presenza di chiamate senza risposta o di messaggi ricevuti, selezionare **Illuminazione notifiche**, impostare la durata del segnale luminoso e specificare gli eventi che devono essere notificati.

Impostazioni per i tasti di selezione rapida

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**.

Per selezionare l'applicazione e l'attività da aprire quando si preme un tasto One Touch, selezionare il tasto e scegliere **Opzioni** > **Apri**.

Per ripristinare le applicazioni e le attività preimpostate, selezionare **Ripristina predefinite**.

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Data e ora**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Data** e **Ora** — Consente di impostare la data e l'ora correnti.
- **Fuso orario** — Consente di specificare il proprio fuso orario.
- **Formato data** e **Separatore data** — Consente di definire il formato e il separatore della data.
- **Formato ora** e **Separatore ora** — Consente di specificare se utilizzare il formato dell'orologio a 12 o a 24 ore e mediante quale simbolo separare le ore e i minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di definire il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono per la sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di specificare l'intervallo di ripetizione per la sveglia.
- **Giorni lavorativi** — Consente di specificare i giorni della settimana da considerare come lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario (servizio di rete).

Impostazioni accessori comuni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Impostazioni sensore

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Sensori**.

Per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o impostare la ripetizione di una sveglia quando si capovolge il dispositivo verso il basso, selezionare **Controllo rotazione**.

Impostazioni di protezione

Informazioni sulle impostazioni di protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione**.

Definire le seguenti impostazioni di protezione:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di regolare le impostazioni di protezione per il dispositivo e la carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.
- **Contenuto protetto** — Consente di regolare le impostazioni per il contenuto protetto da DRM.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. I codici sono visualizzati come asterischi. Quando si cambia un codice, immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice.

Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il codice corrente e poi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

Impostazioni della ricerca della posizione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Ricerca posizione**.

Per utilizzare un metodo di ricerca della posizione specifico per individuare la posizione del dispositivo, selezionare **Metodi ricerca posizione**.

Per selezionare un server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione**.

Per definire il sistema di misura e il formato delle coordinate per le notazioni delle posizioni, selezionare **Preferenze di notazione**.

Impostazioni chiave per e-mail

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale**.

Per selezionare la casella da aprire con il tasto e-mail, selezionare **Impost. tasto e-mail** > **Tasto e-mail** e premere il tasto di scorrimento.

Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. Vedere "Deviazione chiamate" a p. 35.
- **Blocco chiamate** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. Vedere "Blocco chiamate" a p. 35.
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

Impostazioni di chiamata

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.
- **Invia proprio n. Internet** — Consente di rendere visibile alla persona chiamata via rete l'indirizzo Internet del chiamante.
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).
- **Chiam. Internet in attesa** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di una nuova chiamata via Internet entrante nel corso di un'altra chiamata.
- **Avviso chiamata Internet** — Selezionare **Attiva** per configurare il dispositivo affinché segnali l'arrivo di chiamate via Internet. Se si seleziona **Disattiva**, si riceverà un messaggio di notifica solo nel caso in cui non si risponda a una chiamata.
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.
- **Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.
- **Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per cambiare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.
- **Annullamento rumore** — Consente di attivare l'annullamento del rumore dell'altoparlante integrato.

- **Ricerca contatto** — Consente di attivare la ricerca del contatto nella Schermata iniziale.

Impostaz. rete

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

Suggerimento: La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

Impost. connessione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth.
- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati.
- **Destinazioni** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **VPN** — Consente di gestire le impostazioni di Virtual Private Networking (VPN).
- **Dati a pacchetto** — Consente di definire quando la rete dati a pacchetto è collegata e di immettere il nome del punto di accesso a commutazione di pacchetto predefinito se si usa il dispositivo come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di impostare il dispositivo per visualizzare un indicatore che segnali la disponibilità di una LAN senza fili (WLAN) e specificare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare le reti.
- **Condivis. video** — Consente di attivare la condivisione video, selezionare il profilo SIP per la condivisione video e definire le impostazioni di salvataggio dei video.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Profilo XDM** — Consente di creare un profilo XDM. Il profilo XDM è necessario per diverse applicazioni di comunicazione, ad esempio, Presenza.
- **Presenza** — Consente di modificare le impostazioni di Presenza (servizio di rete). Per registrarsi al servizio, contattare il fornitore di servizi.

- **Unità remote** — Consente di connettersi a un'unità remota.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili dai quali il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.
- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Selezionando uno dei gruppi di punti di accesso (, , , ,), è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

indica un punto di accesso protetto

indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Suggerimento: È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN tramite la Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare uno dei gruppi di punti di accesso, scegliere un punto di accesso, quindi **Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per connettersi a una rete.

Per evitare di selezionare il punto di accesso da utilizzare ogni volta che il dispositivo tenta di stabilire una connessione alla rete, è possibile creare un gruppo

che contenga diversi punti di accesso e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna al punto di accesso WLAN la priorità massima, il dispositivo si connetterà a Internet tramite una WLAN, se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, un punto di accesso esistente e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**.

Per cambiare l'ordine di priorità dei punti di accesso all'interno di un gruppo, selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da ⇌.

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Nome punto di accesso** — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.
- **Password** — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo rete** — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da e scegliere **Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome della rete WLAN** — Selezionare **Inserisci manualmen.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, la **Modalità di rete WLAN** e la **Modalità protez. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.
- **Stato della rete** — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.
- **Modalità di rete WLAN** — Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.
- **Modalità protez. WLAN** — Selezionare il metodo di criptatura da utilizzare: **WEP**, **802.1x** oppure **WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non verrà utilizzato nessun tipo di criptatura. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se la rete le supporta.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Impostazioni IPv4** — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Impostazioni IPv6** — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.
- **Canale ad-hoc** (solo per reti ad hoc). — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.

- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero della porta proxy.

Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, è possibile che siano attive più connessioni dati contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive, ad esempio, durante le chiamate vocali.

Per definire le impostazioni dati a pacchetto, selezionare **Conness. dati a pacchetto**, quindi scegliere **Se disponibile** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata o **Su richiesta** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto solo quando è necessaria un'applicazione o una determinata operazione per tentare di stabilire una connessione dati a pacchetto. Questa impostazione ha effetto su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto. Per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer, selezionare **Punto di accesso** e inserire il nome del punto di accesso specificato dal fornitore di servizi. Per utilizzare una connessione dati ad alta velocità, selezionare **HSPA** > **Attivato**.

Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN) nella posizione corrente, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Selezionare **Test connett. Internet** > **Esegui automaticam.** per impostare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la connettività Internet della rete WLAN selezionata, selezionare **Chiedi sempre** per chiedere ogni volta l'autorizzazione oppure selezionare **Non eseguire mai** per non eseguire mai il test della connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test solo quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito correttamente, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, immettere *#62209526# nella schermata iniziale. Viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera utilizzare il meccanismo di risparmio energetico WLAN per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Se si utilizza il meccanismo di risparmio energetico, le prestazioni della batteria migliorano ma potrebbe non essere sempre garantita l'interoperatibilità WLAN.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impost. pred.**.

Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **WEP** come modalità di protezione WLAN.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

Impostazioni relative ai codici WEP

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare **802.1x** come modalità di protezione WLAN.

Il protocollo **802.1x** autentica e autorizza i dispositivi ad accedere a una rete senza fili, mentre impedisce l'accesso se il processo di autorizzazione non riesce.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e scegliere:

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa**, una chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo.
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **EAP**, scegliere quali plug-in EAP definiti nel dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che consente alla WLAN, a cui ci si connette, di identificare il dispositivo.

Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **WPA/WPA2** come modalità di protezione WLAN.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e scegliere:

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa**, una chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo.
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **EAP**, scegliere quali plug-in EAP definiti nel dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.

- **Chiave precondivisa** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che consente alla WLAN, a cui ci si connette, di identificare il dispositivo.
- **Solo modalità WPA2** — Per consentire sia la crittografia TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selezionare **Disattiva**. Per consentire solo l'AES, selezionare **Attiva**

Plugin LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni**, quindi selezionare un gruppo di punti di accesso.

I plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) sono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione; i diversi plug-in EAP consentono di utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

È possibile visualizzare i plug-in EAP installati sul dispositivo (servizio di rete).

Plugin EAP

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.
2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostazioni plug-in EAP**.

Uso dei plugin EAP

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Il protocollo SIP (Session Initiation Protocol) consente di creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). Tipiche sessioni di comunicazione sono la condivisione video e le chiamate via rete. I profili SIP includono le impostazioni per queste sessioni. Il profilo

SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per specificare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

Modif. profili SIP

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica** e scegliere:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Destinazione predefinita** — Selezionare la destinazione da utilizzare per la connessione Internet.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente indicato dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Mod. server proxy SIP

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server proxy**.

I server proxy sono server intermedi utilizzati da alcuni fornitori tra un servizio Web e i relativi utenti. Questi server possono migliorare la protezione e la velocità di accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica server registr.

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server registraz.** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni di configurazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Configuraz.**.

È possibile ricevere messaggi contenenti le impostazioni di configurazione per i server attendibili dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Queste impostazioni vengono automaticamente salvate in Configurazioni. Dai server attendibili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per punti di accesso, messaggi multimediali, servizi e-mail, messaggi istantanei o impostazioni di sincronizzazione.

Per eliminare le configurazioni per un server attendibile, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Verranno eliminate anche le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

Blocco dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Controllo APN**.

Con il servizio di controllo dei punti di accesso, le connessioni dati a pacchetto in uscita dal dispositivo in uso possono essere limitate solo ad alcuni punti di accesso. La carta SIM in uso potrebbe non supportare il servizio di controllo dei punti di accesso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per limitare le connessioni dati a pacchetto in uscita dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva restrizioni**. È necessario il codice PIN2 per attivare e disattivare il controllo dei punti di accesso o per modificare i punti di accesso dei dati a pacchetto nell'elenco dei controlli.

Per aggiungere all'elenco dei controlli punti di accesso che possono essere utilizzati per le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Agg. nome manualm.**. Per attivare le connessioni a un punto di accesso fornito da un operatore, è necessario creare un punto di accesso vuoto.

Per rimuovere i punti di accesso dall'elenco dei controlli, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

Collegamenti

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
Tasto Sym	Tenere premuto per attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
Tasto Ctrl	Tenere premuto per attivare o disattivare il modo d'uso Silenzioso.

Ctrl + C	Consente di copiare il testo.
Ctrl + V	Consente di incollare il testo.
Ctrl + X	Consente di tagliare il testo.
Ctrl + A	Consente di selezionare tutto.

Schermata Home

Tasto di selezione sinistro + tasto di selezione destro	Attiva e disattiva il blocco del tastierino numerico e della tastiera.
Tasto di chiamata	Apre il registro delle chiamate.
0	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasto numerico (2 – 9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima la funzione di chiamata rapida in **Menu** > **Pann. contr.** e **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Collegamenti Web

*	Ingrandisce la visualizzazione della pagina.
#	Riduce la visualizzazione della pagina.

0	Consente di accedere alla pagina iniziale.
1	Consente di visualizzare la barra degli strumenti.
2	Apre la finestra di dialogo per le ricerche.
3	Torna alla pagina precedente.
4	Consente di salvare la pagina corrente come preferito.
5	Consente di aprire la mappa dei tasti di scelta rapida.
6	Consente di ricaricare la pagina corrente.
7	Consente di visualizzare la pagina a schermo intero.
8	Visualizza un'anteprima della pagina.
9	Apre la finestra di dialogo per l'immissione di un nuovo indirizzo Web.

E-mail

C	Consente di scrivere un nuovo messaggio e-mail.
D	Consente di eliminare i messaggi e-mail selezionati.
R	Consente di creare un messaggio di risposta al mittente del messaggio e-mail.
A	Consente di creare un messaggio di risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.
F	Consente di inoltrare il messaggio e-mail.
N	Consente di aprire il successivo messaggio e-mail.
P	Consente di aprire il precedente messaggio e-mail.
O	Consente di aprire il messaggio e-mail selezionato.
L	Consente di modificare lo stato del messaggio.
J	Consente di spostarsi verso l'alto di una pagina nel messaggio e-mail.
K	Consente di spostarsi verso il basso di una pagina nel messaggio e-mail.
T	Consente di spostarsi sul primo messaggio e-mail nella casella e-mail o di spostarsi all'inizio di un messaggio e-mail.
B	Consente di spostarsi sull'ultimo messaggio e-mail nella casella e-mail o di spostarsi alla fine di un messaggio e-mail.

M	Consente di aprire l'elenco delle cartelle e-mail per spostare i messaggi.
U	Consente di modificare lo stato letto o non letto di un messaggio e-mail.
E	Consente di accettare una richiesta di riunione.
G	Consente di accettare provvisoriamente una richiesta di riunione.
V	Consente di rifiutare una richiesta di riunione.
W	Consente di riorganizzare i messaggi e-mail.
I	Consente di espandere o comprimere i messaggi.
Z	Consente di avviare la sincronizzazione.
S	Consente di avviare una ricerca.

Collegamenti dell'Agenda da tastiera

A	Consente di aprire la vista Agenda.
D	Consente di aprire la vista Giorno.
W	Consente di aprire la vista Settimana.
M	Consente di aprire la vista Mese.
T	Consente di aprire la vista Impegni.
N	Consente di aggiungere una nuova riunione.

Glossario

Glossario

3G	comunicazioni mobili di terza generazione Un sistema digitale per comunicazioni mobili con prospettive di utilizzo globale e che fornisce una maggiore larghezza di banda. Le comunicazioni 3G permettono all'utente di un dispositivo mobile di accedere ad un varietà enorme di servizi, inclusi quelli multimediali.
Modalità operativa ad-hoc	Una modalità di rete WLAN in cui due o più dispositivi si connettono tra di loro utilizzando direttamente la rete WLAN senza bisogno di un punti di accesso WLAN.
Cookie	I cookie sono piccole porzioni di dati fornite all'utente dal server per memorizzare informazioni relative alla proprie visite ad un sito Web. Quando si accettano cookie, il server è in grado di effettuare delle valutazioni sull'utente del sito Web come, ad esempio, a cosa è interessato, cosa desidera leggere e così via.
DNS	Domain Name Service. Servizio Internet che traduce i nome dei domini come, ad esempio, www.nokia.com in indirizzi IP quali 192.100.124.195. I nomi dei domini sono facili da ricordare, ma la loro traduzione in indirizzi IP è necessaria perché Internet è basata proprio su indirizzi IP.
Toni DTMF	Dual-Tone Multifrequency Tones. Il sistema DTMF viene utilizzato dai telefoni a toni. Il sistema DTMF assegna una specifica frequenza, o tono, ad ogni tasto in modo che sia facilmente identificabile da un microprocessore. I toni DTMF consentono di comunicare con segreterie telefoniche, sistemi di telefonia computerizzati e così via.
EAP	Extensible Authentication Protocol. I plug-in EAP vengono utilizzati in reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione.
EGPRS	Enhanced GPRS. Il sistema EGPRS è simile al GPRS, ma permette una connessione più veloce. Per la disponibilità e la velocità di trasferimento dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

GPRS	General Packet Radio Service. Il sistema GPRS consente l'accesso senza fili per telefoni cellulari a reti dati (servizio di rete). il GPRS utilizza tecnologia dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio dell'invio di dati a pacchetto è che la rete viene occupata solo quando si inviano o ricevono dati. Il sistema GPRS utilizza la rete in modo efficiente così da consentire una rapida configurazione della connessione dati ed un'alta velocità di trasmissione dati. Per utilizzare il sistema GPRS, è necessario sottoscrivere un servizio GPRS. Per la disponibilità e la sottoscrizione di un servizio GPRS, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Durante una chiamata vocale, è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS esistente viene messa in attesa fino a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento duale.
GPS	Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System). Il sistema GPS è il sistema di navigazione radio mondiale.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. Il protocollo HSDPA consente ai terminali 3G una ricezione dati ad alta velocità garantendo quindi a quegli utenti che necessitano di elevate capacità multimediali una velocità di trasferimento dati in precedenza non disponibile viste le limitazioni della rete ad accesso radio.
HTTP	HyperText Transfer Protocol. Protocollo di trasferimento di documenti sulla rete.
HTTPS	HTTP su una connessione protetta.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versione 4. Protocollo utilizzato per accedere alla propria casella e-mail remota.
Punto di accesso Internet	Per punto di accesso si intende il punto in cui un dispositivo si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per collegarsi in Internet e navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso per questi servizi.
Modalità operativa Infrastruttura	Modalità di rete WLAN in cui i dispositivi sono connessi alla WLAN tramite un punto di accesso WLAN.
PIN	Personal Identity Number. Il codice PIN protegge il dispositivo da usi non consentiti. Il codice PIN viene fornito con la carta SIM. Se viene selezionata l'opzione di richiesta del codice PIN, il codice viene richiesto ogni volta che si accende il dispositivo. Il codice PIN deve essere composto da 4 a 8 cifre.

PIN2	Il codice PIN2 viene fornito con alcune carte SIM. Il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcune funzioni supportate dalla carta SIM. La lunghezza del codice PIN2 va da 4 a 8 cifre.
POP3	Post Office Protocol, versione 3. Comune protocollo di posta che può essere utilizzato per accedere alla propria casella e-mail remota.
PUK e PUK2	Personal Unblocking Key. I codici PUK e PUK2 sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN o PIN2 bloccato. Questo codice è composto da 8 cifre.
SIP	Session Initiation Protocol. Il protocollo SIP viene utilizzato per creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessione di comunicazioni con uno o più partecipanti.
SSID	Service Set Identifier. SSID è il nome che identifica la WLAN specifica.
Streaming	File streaming audio e video sono file che possono essere riprodotti direttamente dal Web senza eseguirne prima il download sul proprio dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS è un sistema di comunicazioni mobili 3G. Oltre a trasmettere voce e dati, il sistema UMTS permette la trasmissione di file audio e video su dispositivi senza fili. Quando si utilizza il proprio dispositivo su reti GSM e UMTS, possono essere attive più connessioni dati contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Sulla rete UMTS, durante le chiamate vocali le connessioni dati rimangono attive. Ad esempio, è possibile navigare su Web più velocemente di quanto non fosse possibile in precedenza e parlare contemporaneamente al telefono.
UPIN	Codice PIN usato nella rete UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Il codice UPUK è necessario per cambiare un codice UPIN o PIN2 bloccato. Questo codice è composto da 8 cifre.
USIM	Carta SIM usata nella rete UMTS.
Comando USSD	Richiesta di servizio come, ad esempio, la richiesta di attivare un'applicazione o configurare impostazioni in remoto che è possibile inviare al proprio operatore o fornitore di servizi tramite il proprio dispositivo.
VoIP	Voice Over IP. La tecnologia VoIP prevede un insieme di protocolli che facilitano le chiamate telefoniche su una rete IP, come ad esempio Internet.

VPN	Virtual Private Network. VPN crea una connessione protetta a reti intranet e servizi aziendali, come l'e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP è uno standard internazionale per le comunicazioni senza fili.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP è un metodo di cifratura che cripta i dati prima che questi vengano trasmessi sulla WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sistema di protezione per WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sistema di protezione per WLAN.

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti relative al proprio dispositivo, consultare le pagine del sito Web Nokia dedicate al supporto prodotto.

D: Qual è il codice di blocco, PIN o PUK del mio dispositivo?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se si dimentica o si smarrisce il codice di protezione, rivolgersi al rivenditore del dispositivo. Se si dimentica o si smarrisce il codice PIN o PUK, oppure non lo si è ricevuto, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

D: Come faccio a chiudere un'applicazione che non risponde ai comandi?

R: Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

D: Perché le immagini appaiono sfocate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

D: Perché non riesco a trovare il dispositivo del mio amico durante l'utilizzo della connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

D: Perché non riesco a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se il proprio dispositivo è collegato ad un altro, è possibile terminare la connessione usando l'altro dispositivo o disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth** e **Bluetooth** > **Disattivato**.

D: Perché il punto di accesso WLAN non è visibile anche se ci si trova nel raggio di copertura previsto?

R: Verificare che il dispositivo non sia in modalità Offline.

Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia è stato configurato un punto di accesso WLAN per la rete.

Verificare che il punto di accesso WLAN non sia sui canali 12-13, dal momento che non è possibile stabilire un'associazione a questi.

D: Come si disattiva la WLAN sul dispositivo Nokia?

R: La disattivazione della WLAN sul dispositivo Nokia avviene quando non si tenta di stabilire una connessione, quando non si è connessi a un altro punto di accesso o quando non si esegue la ricerca delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o eseguirla meno frequentemente. La WLAN viene disattivata tra una ricerca in background e l'altra.

Per interrompere le ricerche in background, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.

Per aumentare l'intervallo tra una ricerca in background e la successiva, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì** e definire l'intervallo in **Scansione reti**.

D: Perché non si riesce a navigare nel Web nonostante la connessione WLAN sia attiva e le impostazioni IP corrette?

R: Verificare di aver specificato correttamente le impostazioni per il proxy HTTP/ HTTPS nella sezione delle impostazioni avanzate per il punto di accesso WLAN.

D: Come faccio a verificare la qualità del segnale della mia connessione WLAN? —

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** e **Connessioni dati attive** > **Opzioni** > **Dettagli**. Se la qualità del segnale è scarsa o appena sufficiente, possono verificarsi problemi di connessione. Tentare di nuovo avvicinandosi di più al punto di accesso.

D: Perché si verificano dei problemi con la modalità di protezione?

R: Verificare che la modalità di protezione sia configurata in modo corretto e che corrisponda a quella utilizzata dalla rete. Per verificare la modalità di protezione utilizzata dalla rete, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** e **Connessioni dati attive** > **Opzioni** > **Dettagli**.

Verificare, inoltre, che: vi sia la modalità WPA corretta (chiave precondivisa o EAP), siano stati disabilitati tutti i tipi di EAP non necessari e tutte le relative impostazioni siano corrette (password, nomi utente, certificati).

D: Perché non riesco a selezionare un nominativo per l'invio di un messaggio?

R: Alla scheda del nominativo non corrisponde un numero telefonico, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica** e modificare la scheda del nominativo.

D: Viene visualizzato brevemente il messaggio Recupero messaggio in corso. Che cosa significa?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi

multimediali. Questo messaggio viene visualizzato se si è selezionato **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Recupero MMS** > **Sempre automatico**. Verificare che le impostazioni relative ai messaggi multimediali siano state definite in modo corretto e che non vi siano errori nei numeri di telefono o negli indirizzi.

D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Recupero MMS** > **Manuale** affinché il messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in un momento successivo. In alternativa, selezionare **Disattivato** per ignorare tutti i messaggi multimediali in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, si riceve una notifica ogni volta che nel centro messaggi multimediali è presente un nuovo messaggio multimediale da recuperare. Se si seleziona **Disattivato**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il dispositivo.

D: Come faccio a risparmiare il consumo della batteria?

R: Molte funzioni del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, fare quanto segue:

- Disattivare la connettività Bluetooth quando non serve.
- Interrompere le ricerche di reti WLAN in background. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.
- Consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- Impedire al dispositivo di scaricare automaticamente nuove mappe nell'applicazione Mappe. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe** e **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio**.
- Modificare l'intervallo di timeout dopo il quale si desidera che la retroilluminazione si spenga. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e

Generale > **Personalizzaz.** > **Display** > **Timeout illuminazione**.

- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni** > **Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora

non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e

apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio

e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
   - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
   - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
   - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,31 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

Simboli/Numeri

802.1x
protezione, impostazioni 159

A

accessori
impostazioni 149
agenda 26
richieste di riunione 27
viste 28
Agenda
creazione di voci 27
aggiornamenti
software del dispositivo 12, 142
aggiornamenti software 12, 142
Album
multimediale 121
allegati
messaggi multimediali 53
antenne 17
applicazione della Guida 12
applicazioni 140
applicazioni Java 140
applicazioni software 140
applicazioni Symbian 140
archivio chiavi 138
auricolare 20
avviso di chiamata 34

B

backup memoria
dispositivo 86
barra degli strumenti attiva
in Foto 120
batteria
caricamento 18
inserimento 16
risparmio energia 14
blocco
dispositivo 134
dispositivo, blocco automatico 150
tastiera 150
blocco automatico, intervallo 150
blocco chiamate 35
blocco remoto 134
blog 82
browser
barra degli strumenti 81
impostazioni 83
memoria della cache 82
pagine, visualizzazione 80, 81
preferiti 82
protezione 83
ricerca di contenuto 82
browser Internet 80
browser Web 80
bussola 105

C

calcolatrice 86
caricamento della batteria 18
caricamento di file multimediali 124
carta SIM
inserimento 16
SMS 51
cavo 73
cavo dati USB 73
cell broadcast 54
impostazioni 57
certificati
dettagli 137
impostazioni 137
chat 57
avvio di una nuova conversazione 58
connessione a un server delle chat 58
impostazioni del server 61
memorizzazione di chat 60
modifica delle preferenze di chat personali 59
modifica dello stato 59
recupero di elenchi di contatti chat 59

ricerca di gruppi chat e utenti 60
utilizzo dei gruppi chat 60
viste 57
visualizzazione e avvio di conversazioni 58
Vedere *chat*
chiamata rapida 34
chiamate 32
conferenza 34
durata 42
effettuate 42
impostazioni 152
opzioni 32
restrizione
Vedere *numeri consentiti*
ricevute 42
rifiuto 33
risposta 33
segreteria telefonica 33
senza risposta 42
chiamate effettuate 42
chiamate respinte 33
chiamate rifiutate 33
chiamate via Internet 152
chiamate video 37, 38
opzioni 38
chiamate vocali
Vedere *chiamate*
chiavi di attivazione 144
Chiudi tutte, opzione 35
cinturino da polso 20
Clip audio 118
clip video
condiviso 39
dettagli 131
riproduzione 130
codice di blocco 150
codice di protezione 13, 18, 134
codice di sicurezza 13, 134
codice PIN 13, 18
modifica 150
codice PIN2 13
codice UPIN 13
modifica 150
codice UPUK 13
codici
codici WEP 159
codici di accesso 13
codici PUK 13
codifica
memoria del dispositivo e memory card 135
Coll. streaming 118
collegamenti 164
Comandi servizi 54
comandi vocali 36
Condividi in linea 124
account 125
attivazione servizi 125
creazione di inserimenti 125
inserimento 126
sottoscrizione 125
condivisione di file multimediali in linea 124
Condivisione in linea
caricamento con un clic 126
contatori dati 128
contenuto del servizio 127
impostazioni account 127
impostazioni avanzate 127
impostazioni del fornitore di servizi 127
In uscita 126
tag 126
condivisione video
accettazione invito 41
condivisione di clip video 40
condivisione di video live 40
conferenze 34
configurazione remota 138
connessione, metodi
cavo dati 73
connessione dati a pacchetto
contatori 42
impostazioni del punto di accesso 155
connessione Internet 80
Vedere inoltre *browser*
connessione Web 80
connessioni computer 73
Vedere inoltre *connessioni dati*
connessioni dati
connettività PC 73
connettività Bluetooth
attivazione/disattivazione 70
dati, invio 70
dati, ricezione 72
dispositivi, blocco 72
impostazioni 70
indirizzo del dispositivo 71
memoria insufficiente 72
protezione 70

visibilità del dispositivo 70
Connettività Bluetooth
associazione dispositivi 71
connettori 19
contenuto
sincronizzazione, invio e recupero 22
contenuto, trasferimento 21
conversazione 49
conversione
misurazioni 88
valute 88
conversioni di valuta 88

D

data
impostazioni 149
dati, connessioni
sincronizzazione 69, 145
dati a pacchetto
blocco 162
impostazioni 157
dati a pacchetto, connessione
impostazioni punto accesso 66
decodifica
memoria dispositivo e memory card 136
deviazione delle chiamate 35
disattivazione audio 33
display
impostazioni 147
dizionario 91
DLNA 73
durata delle chiamate 42

E

EAP
impostazioni di plugin 160
uso di un plugin EAP 160
e-mail
account 48
aggiunta di allegati 46
cartelle 48
configurazione 45
disconnessione 48
download di allegati 47
eliminazione 48
impostazioni 48
invio 46
lettura 47
messaggio di risposta fuori sede 48
ricerca 47
e-mail, impostazioni
chiave 151
equalizzatore 129

F

feed, notizie 82
feed di notizie 82
file
Flash, file 131
file audio
dettagli 131
foto
barra degli strumenti 120
dettagli file 120
etichette 121
modifica 122
occhi rossi 123
organizzazione di file 120
visualizzazione 119
fotocamera
barra degli strumenti 114
clip video 115
impostazioni foto 116
impostazioni video 117
modalità sequenza 115
riproduzione di video 116
scatto di foto 114
scene 115
visualizzazione delle immagini 115

G

Galleria 117
Clip audio 118
Coll. streaming 118
Presentazioni 118
gestione applicazioni 140
Gestione dispositivi 138
gestione file 86
GPRS
impostazioni 157
GPS
richieste di posizione 94
GPS (Global Positioning System) 92

I

IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet) 64
ID chiamante 152

immagini
stampa 123
impostazioni
accessori 149
applicazioni 162
blocco della tastiera 150
browser 83
cell broadcast 57
certificato 137
chiamata 152
condivisione video 39
connettività Bluetooth 70
data 149
dati a pacchetto 157
display 147
fotocamera 116
GPRS 157
illuminazione 149
impostazioni sensori 150
lingua 148
messaggi 56
messaggi di servizio 56
note attive 85
ora 149
plugin EAP 160
posizionamento 151
posizione 96
protezione WEP 158
punti di accesso 65, 66, 154
punti di accesso dati a pacchetto 155
punti di accesso dei dati a pacchetto 66
punti di accesso Internet WLAN 67, 156
radio FM 132
RealPlayer 131
rete 62, 153
rete domestica 75
ripristino 151
rubrica 30
SIP 160
SMS 55
stampante 90
tasto E-mail 151
toni 148
WLAN 64, 68, 156, 157
WLAN, protezione 158
WLAN avanzate 158
impostazioni dell'applicazione 162
impostazioni originali 151
impostazioni Ricerca posizione 96
impostazioni sensore 26
informazioni assistenza Nokia 11
informazioni generali 11
informazioni sulla posizione 92
informazioni utili 11
installazione di applicazioni 140

L

LAN senza fili (WLAN) 63
lettore messaggi
selezione della voce 49
Lettore messaggi 49
lettore musicale
playlist 129
riproduzione 128
trasferimento file musicali 129
lettore PDF 89
licenze 144
lingua
impostazioni 148
loghi
logo iniziale 147

M

mappe 98
aggiornamento 108
bussola 105
condizioni atmosferiche 105
cronologia 101
elementi salvati 101
favoriti 101
impostazioni 105
impostazioni del percorso 107
impostazioni di navigazione 106
impostazioni di sincronizzazione 107
impostazioni Internet 106
impostazioni per le mappe 107
invio di posizioni 101
itinerari 100
itinerari a piedi 102
itinerari in auto 103
licenze 102

navigazione 99
raccolte 101
ricerca di località 100
salvataggio di posizioni 101
sincronizzazione Ovi 101
traffico e sicurezza 104
Mappe
bussola 105
indicatori 99
tasti di scelta rapida 109
Mappe Ovi 101
memoria
cache Web 82
cancellazione 15
memoria della cache 82
memory card
blocco 134
password 134
Memory card 17
messaggi 44
cartelle 44, 45
impostazioni 57
Impostazioni cell broadcast 57
messaggi di configuraz. 162
messaggi di servizio 54
msg. testo, impostazioni 55
messaggi audio 50
messaggi di configuraz. 162
messaggi di servizio 54
impostazioni 56
messaggi di testo
invio 50
messaggi multimediali 50, 56
allegati 53
creazione di presentazioni 52
ricezione 52
risposta a 52
messaggio di risposta fuori sede 48
messaggio iniziale 147
Mini mappa 81
misurazioni
conversione 88
MMS (Multimedia Message Service) 50, 56
modalità SIM remota 72
modi d'uso
creazione 110
personalizzazione 110, 111
selezione dei toni di chiamata 110
modulo di protezione 138
multitasking 30
Music Store 129

N

Nokia Mappe Updater 108
Nokia Maps Updater 108
Nokia Music Store 129
note 91
note attive 85
impostazioni 85
numeri consentiti 136

O

occhi rossi, rimozione 123
oggetti multimediali 117
operatore
selezione 153
opzioni, menu per le chiamate 32
ora
impostazioni 149
Ovi 31
Ovi Files 31

P

panoramica pagina 81
personalizzazione
display 147
modifica della lingua 148
toni 148
PictBridge 124
posizionamento
impostazioni 151
preferiti 82
presentazione 122
presentazioni 52
Presentazioni 118
protezione
browser Web 83
dispositivo e carta SIM 150
memory card 134
proxy, impostazioni 67, 156
punti di accesso 64, 65, 154
gruppi 66, 154
VPN 146
Punti di riferimento 94

Q

Quickoffice 88

R

radio 132
- ascolto 132
- impostazioni 132
- stazioni 132

radio FM 132
RealPlayer
- impostazioni 131
- riproduzione clip multimediali 130
- visualizzazione dettagli clip 131

registro chiamate 42
rete
- impostazioni 153

rete, impostazioni 62
rete domestica 73
- condivisione del contenuto 76
- file, copia 77

ricerca
- rubrica 29

ricerca nel database remoto 29
ricerca posizione 92
richieste di riunione
- ricezione 47

rifiuto chiamate 33
ripristino delle impostazioni originali 151
riproduzione
- messaggi 49
- video e audio 130

risoluzione dei problemi 171
risorse di supporto 11
risposta chiamate 33
roaming 62
rubrica 28
- aggiunta di toni di chiamata 29
- gruppi di schede 29
- impostazioni 30
- ricerca 29
- sincronizzazione 69, 145

S

schermata iniziale 24
- impostazioni 111

Schermata iniziale 24
screen saver 112, 147
scrittura 20
scrittura facilitata 148
segreteria telefonica
- chiamata 33
- modifica numero 33

sensori, impostazioni 150
sfondo, immagine 112
sincronizzazione
- impostazioni 78

sincronizzazione dei dati 69, 145
sincronizzazione domestica
- configurazione 77
- file da ricevere 78
- impostazioni 78

SIP
- creazione di profili 160
- impostazioni 160
- modifica dei server di registrazione 161
- modifica dei server proxy 161
- modifica di profili 161

sistema assisted GPS (A-GPS) 92
SMS
- carta SIM, messaggi 51
- impostazioni 55

SMS (Short Message Service) 50
software
- aggiornamento 11, 143

stampa 89
- immagini 123

Stampa 90
stampante, impostazioni 90
strumenti di navigazione 92
supporti multimediali
- radio 132

supporto delle applicazioni Java J2ME 140

T

tasti 19
tastiera
- impostazioni di protezione 150
- toni 148

Tasti One Touch 149
tasto Agenda 25
tasto di scorrimento 149
tasto E-mail 26
tasto Navi ottico 26
tasto Principale 25

tasto Rubrica 25
temi 112
audio 112
download 112
temi audio 112
testo
modifica delle dimensioni 147
scrittura 20
toni 148
impostazioni 148
toni di avviso 148
toni di chiamata 148
3D 113
nei modi d'uso 110
rubrica 29
vibrazione 148
Toni di chiamata 3D 113
torcia 30

U

UPnP (Universal Plug and Play architecture) 73

V

vibrazione 148
video
riproduzione 116
video condiviso 39
Virtual Private Network
uso nelle applicazioni 146
VPN
punti di accesso 146
uso nelle applicazioni 146

W

weblog 82
WEP
codici 159
impostazioni di protezione 158
WLAN
802.1x, impostazioni di protezione 159
codici WEP 159
impostazioni 64, 157
impostazioni avanzate 158
indirizzo MAC 64, 157
protezione, impostazioni 158
WPA, impostazioni di protezione 159
WPA, impostazioni di protezione 159

Z

Zip manager 89