

Nokia Internet Modem

Guide de l'utilisateur

9216562
Édition 1 FR

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans les autres pays. Toute violation est strictement interdite.

9216562 / Édition 1 FR

1. Introduction

L'application Nokia Internet Modem vous permet d'accéder à différents services Internet et de définir vos paramètres de connexion Internet lorsque la clé Internet Nokia CS-15 est connectée à votre ordinateur.

L'application est installée sur votre ordinateur lorsque vous utilisez la clé CS-15 pour la première fois. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de démarrage rapide de la clé CS-15.

Lisez attentivement ce manuel. Lisez également le guide de démarrage rapide de la clé CS-15 et le guide de l'utilisateur de votre ordinateur, de votre système d'exploitation et de tous les logiciels informatiques utilisés avec la connexion Internet établie à l'aide de la clé CS-15.

Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir les derniers manuels, des informations supplémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Avant d'utiliser les services Internet décrits dans ce manuel, contactez votre prestataire de services pour connaître les coûts de transmission des données.

2. Prise en main

■ Écran principal

Pour ouvrir l'application Nokia Internet Modem, connectez la clé CS-15 à un port USB de votre ordinateur ou démarrez l'application en utilisant la procédure de démarrage normale de votre système d'exploitation (par exemple, dans Microsoft Windows XP, cliquez sur Démarrer > Programmes > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). L'écran principal de l'application s'affiche.

L'écran principal affiche la puissance du signal de votre prestataire de services à l'endroit où vous vous trouvez (plus il y a de barres, plus le signal est puissant), le nom de votre prestataire de services et le type de réseau cellulaire (tel que HSDPA). L'écran peut également afficher des raccourcis, par exemple vers des sites Web ou des applications.

En fonction de votre prestataire de services, l'écran peut afficher des informations à propos du réseau que la clé CS-15 utilise.

L'écran principal propose les fonctions suivantes :

- Pour créer un raccourci vers un site Web, une application ou un fichier, sélectionnez [Créer un raccourci](#). Pour plus d'informations, voir « Raccourcis », p. 6.
- Pour ouvrir ce guide, sélectionnez [Aide](#). Le manuel s'affiche dans le lecteur de PDF installé sur votre ordinateur.
- Pour réduire l'application vers la barre des tâches Windows sans mettre fin à la connexion active, cliquez sur . Pour ouvrir la fenêtre de l'application, cliquez sur l'icône de l'application dans la barre des tâches.
- Pour réduire l'application vers la barre d'état système de Windows sans mettre fin à la connexion active, cliquez sur X. Pour ouvrir la fenêtre de l'application, cliquez sur l'icône de l'application dans la barre d'état système, puis sélectionnez [Ouvrir](#).
- Pour utiliser des outils ou définir des paramètres, sélectionnez [Options > Réglages...](#) Pour plus d'informations, voir « Outils et paramètres », p. 15.

3. Raccourcis

L'écran principal contient des raccourcis prédéfinis vers des sites Web, des applications ou des fichiers. Il vous permet également de créer de nouveaux raccourcis.

■ Raccourcis prédéfinis

Pour envoyer et recevoir des SMS ou gérer vos contacts, cliquez sur . Pour plus d'informations, voir « Messages et contacts », p. 9.

Pour envoyer et recevoir des e-mails en utilisant votre application e-mail par défaut, cliquez sur . La connexion réseau est établie en utilisant le profil de connexion par défaut, et l'application e-mail s'ouvre. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de votre application e-mail.

Pour naviguer sur des pages Web en utilisant votre navigateur Internet par défaut, cliquez sur . La connexion réseau est établie en utilisant le profil de connexion par défaut, et le navigateur s'ouvre. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de votre navigateur.

Pour vous connecter à Internet en utilisant le profil de connexion par défaut, cliquez sur . Pour mettre fin à une connexion, cliquez sur .

Pour plus d'informations sur les profils de connexion, voir la section « Paramètres de connexion », p. 16.

■ Créer un nouveau raccourci

1. Dans l'écran principal, sélectionnez *Créer un raccourci* ou *Options > Réglages... > Raccourcis > Ajouter*.
2. Dans *Nom du raccourci* ;, indiquez le nom du raccourci.

- Dans *Type de l'application* ; sélectionnez le type de l'application qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le raccourci :
 - Application ou ligne de commande à exécuter* – Sélectionnez cette option pour définir la page Web, l'application ou le fichier qui s'ouvre lorsque vous sélectionnez le raccourci.
 - Navigateur Internet par défaut* – Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre navigateur Internet par défaut s'ouvre lorsque vous cliquez sur le raccourci.
 - Messagerie Internet par défaut* – Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre application e-mail par défaut s'ouvre lorsque vous cliquez sur le raccourci.
- Dans *Entrez le nom d'une application, dossier, document ou d'un lien vers Internet* ; saisissez le nom de l'application ou du fichier ou l'adresse d'une page Web, ou sélectionnez *Parcourir...*, le nom du fichier et *Ouvrir*.

Ce champ est actif uniquement si vous avez sélectionné *Application ou ligne de commande à exécuter*.
- Dans *Connexion associée*, sélectionnez *Aucun* pour utiliser le raccourci avec un profil de connexion quelconque ou sélectionnez *Se connecter en utilisant le profil* : et le profil avec lequel le raccourci est utilisé.
- Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez *OK*.

■ Importer ou exporter un raccourci

Pour importer un raccourci depuis un fichier, dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Réglages...* > *Raccourcis* > *Importer...*, le dossier où le fichier du raccourci est enregistré, puis *Ouvrir*.

Pour exporter un raccourci dans un fichier, sélectionnez *Options* > *Réglages...* > *Raccourcis* > *Exporter...* et le dossier de destination. Saisissez un nom de fichier et sélectionnez *Sauver*.

■ Modifier ou supprimer un raccourci

Pour modifier ou supprimer un raccourci, dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Réglages...* > *Raccourcis*. Les raccourcis que vous avez créés s'affichent sous forme de liste. Le profil de connexion associé à un raccourci est visible dans *Connexion*.

Pour modifier un raccourci, sélectionnez-le et *Modifier*, puis procédez comme décrit dans la section « Créer un nouveau raccourci », p. 6.

Pour supprimer un raccourci, sélectionnez-le et *Supprimer*.

4. Messages et contacts

■ Messages

Pour envoyer et recevoir des SMS, dans l'écran principal, sélectionnez  pour ouvrir les Messages/Contacts, puis sélectionnez [Messages](#).

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des SMS (service réseau), vous devez définir les paramètres appropriés s'ils ne sont pas prédéfinis. Pour obtenir ces paramètres, contactez votre prestataire de services. Pour définir les paramètres, voir la section « Paramètres des messages », p. 13.

Dossiers de messages

L'appareil enregistre les messages reçus dans le dossier Boîte de réception, les messages envoyés dans le dossier Éléments envoyés et les messages supprimés dans le dossier Éléments supprimés. Les messages qui n'ont pas encore été envoyés sont enregistrés dans le dossier Boîte d'envoi.

Pour récupérer les nouveaux messages ou envoyer les messages enregistrés dans le dossier Boîte d'envoi, sélectionnez [Envoyer/Recevoir](#).

Pour modifier et envoyer un message enregistré dans le dossier Brouillons, double-cliquez sur l'en-tête du message. Ou sélectionnez le message et [Actions](#) > [Editer le SMS...](#) Procédez comme décrit dans la section « Rédiger et envoyer un message », p. 10.

Pour afficher un message enregistré dans le dossier Boîte de réception, Boîte d'envoi ou Éléments envoyés, sélectionnez le dossier souhaité et double-cliquez sur l'en-tête du message. Ou sélectionnez le message et [Actions](#) > [Afficher le SMS...](#)

Pour transférer un message enregistré dans le dossier Boîte de réception ou y répondre, sélectionnez-le et [Transférer](#) ou [Répondre](#). Procédez comme décrit dans la section « Rédiger et envoyer un message », p. 10.

Pour supprimer un message, sélectionnez le dossier de message puis le message et appuyez sur Suppr sur le clavier de votre ordinateur.

Le message est placé dans le dossier *Éléments supprimés*. Pour restaurer un message supprimé, sélectionnez *Éléments supprimés* et le message, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez *Restaurer*.

Pour supprimer définitivement tous les messages enregistrés dans le dossier *Éléments supprimés*, sélectionnez *Éléments supprimés*, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez *Vider la corbeille*.

Rédiger et envoyer un message

Votre appareil supporte les SMS dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

1. Dans Messages, sélectionnez *Nouveau SMS...*
2. Dans le champ *A...*, entrez les numéros de téléphone des destinataires. S'il y a plusieurs destinataires, séparez les numéros par un point-virgule (;).

Pour sélectionner un destinataire enregistré, sélectionnez *A...*, le dossier du répertoire et des contacts, puis le contact dans la Liste des contacts, *Ajouter>* (pour ajouter le contact à la Liste des destinataires) ou *Ajouter Tout >>* (pour ajouter tous les contacts répertoriés à la Liste des destinataires), puis *OK*.



Conseil : pour sélectionner plusieurs contacts dans la Liste des contacts, maintenez la touche Ctrl du clavier de votre ordinateur enfoncée lorsque vous sélectionnez les destinataires.

Pour retirer des contacts de la Liste des destinataires, cliquez sur *< Supprimer* pour retirer le contact sélectionné ou sur *<< Tout supprimer* pour retirer tous les contacts.

3. Dans le champ *Texte :*, rédigez le message.

Pour modifier le message, vous pouvez utiliser les fonctions du menu *Editer*. *Annuler* annule la dernière action. *Sélectionner tout* sélectionne le message entier.

4. Pour demander à ce que le réseau vous envoie un accusé de réception lorsque vous envoyez un message (service réseau), sélectionnez [Demander un accusé de réception](#).

Pour sélectionner la façon dont l'appareil du destinataire doit gérer le message (si l'appareil prend en charge ce paramètre), sélectionnez [Classe](#) : et l'option souhaitée.

Pour plus d'informations, voir « Paramètres des messages », p. 13.

5. Pour envoyer le message, sélectionnez [Envoyer](#).

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, sélectionnez [Sauver](#). Le message est enregistré dans le dossier Brouillons.

■ Contacts

Pour gérer les contacts enregistrés sur votre carte SIM, la clé CS-15 ou le répertoire externe que vous avez sélectionné dans les paramètres des contacts, dans l'écran principal, sélectionnez  pour ouvrir les Messages/Contacts, puis sélectionnez [Contacts](#).

Les contacts enregistrés sur la carte SIM s'affichent dans le dossier Carte SIM et les contacts enregistrés sur la clé CS-15 s'affichent dans le dossier Mémoire Modem USB. Les contacts enregistrés dans un répertoire externe s'affichent dans le dossier correspondant.

Synchroniser les contacts

Pour synchroniser les contacts entre les différents dossiers de contacts, dans Contacts, sélectionnez [Mettre à jour](#). Après la synchronisation, les mêmes contacts s'affichent dans les dossiers.

Pour sélectionner la méthode de synchronisation, voir « Paramètres des contacts », p. 13.

Gérer les contacts

Pour ajouter un nouveau contact, dans Contacts, sélectionnez le dossier de contacts souhaité et [Nouveau contact...](#). Entrez le nom et le numéro de téléphone du contact et sélectionnez [OK](#).

Pour modifier un contact, sélectionnez le contact et [Modifier](#).

Pour supprimer un contact, sélectionnez le contact et [Supprimer](#).

Le contact est placé dans le dossier [Éléments supprimés](#).

Pour restaurer un contact supprimé, sélectionnez [Éléments supprimés](#), puis faites glisser le contact dans le dossier souhaité.

Pour copier un contact, sélectionnez le contact, [Editer](#) > [Copier](#), le dossier de destination et [Editer](#) > [Coller](#).

Pour convertir le numéro de téléphone d'un contact au format international, sélectionnez le contact, [Actions](#) > [Internationaliser les numéros de téléphone...](#), le pays pour obtenir le code pays et [Internationaliser](#). Vous pouvez composer le numéro sans ajouter le code d'accès international et le code pays avant le numéro.

Pour envoyer un SMS à un contact, sélectionnez celui-ci et [Envoyer un SMS](#). Pour sélectionner plusieurs contacts, maintenez la touche Ctrl du clavier de votre ordinateur enfoncée lorsque vous sélectionnez les contacts. Procédez comme décrit dans la section « Rédiger et envoyer un message », p. 10.

Pour envoyer le numéro de téléphone d'un contact dans un SMS, sélectionnez le contact et [Actions](#) > [Envoyer le numéro dans un SMS...](#)

Pour supprimer des contacts qui ont le même nom et le même numéro de téléphone d'un dossier de contacts, sélectionnez le dossier de contacts et [Actions](#) > [Supprimer les doublons...](#) Suivez les instructions qui s'affichent.

Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts à partir d'un fichier, dans Contacts, sélectionnez le dossier de contacts dans lequel vous souhaitez ajouter ces contacts et [Fichier](#) > [Importation des contacts...](#) Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier de contacts est enregistré, le fichier et [Ouvrir](#).

Pour exporter des contacts dans un fichier, dans Contacts, sélectionnez le dossier de contacts contenant les contacts et [Fichier](#) > [Exporter des contacts...](#) Sélectionnez le dossier de destination, saisissez un nom de fichier et sélectionnez [Sauver](#).

■ Paramètres des messages et des contacts

Pour définir les paramètres des messages et des contacts, dans l'écran principal, sélectionnez  et *Outils > Réglages... > Messages/Contacts*.

Paramètres des contacts

Pour définir les paramètres des contacts, sélectionnez *Contacts*.

Pour sélectionner le répertoire externe à utiliser, sélectionnez les options souhaitées dans la liste. Si vous sélectionnez *Aucun*, aucun répertoire externe ne sera accessible dans les Messages/Contacts.

Pour sélectionner la méthode de synchronisation de vos contacts entre la clé CS-15 et la carte SIM, dans *Synchronisation*, sélectionnez l'option souhaitée. Si vous sélectionnez *Automatique*, la clé CS-15 synchronise automatiquement les contacts lorsque vous sélectionnez *Contacts* dans les Messages/Contacts. Si vous sélectionnez *Demander à l'utilisateur*, l'appareil vous demande si vous souhaitez synchroniser les contacts.

Si vous sélectionnez *Manuel*, vous devez sélectionner *Mettre à jour* dans Messages/Contacts pour synchroniser les contacts. Voir aussi la section « Synchroniser les contacts », p. 11.

Paramètres des messages

Pour définir les paramètres du message, sélectionnez *Messages*.

Pour demander à ce que le réseau vous envoie par défaut un accusé de réception lorsque vous envoyez un SMS (service réseau), dans *Messages courts (SMS)*, activez la case à cocher *Demander un accusé de réception..*

Pour sélectionner la façon dont les messages envoyés sont gérés par les appareils des destinataires (si ces appareils prennent en charge ce paramètre), dans *Messages courts (SMS)*, sélectionnez *Classe* : et l'option souhaitée. Si vous sélectionnez *[0] Ecran*, le message envoyé est affiché sur l'appareil du destinataire mais n'est pas enregistré. Si vous sélectionnez *[1] Mémoire mobile*, le message est enregistré dans l'appareil du destinataire. Si vous sélectionnez *[2] Carte SIM*, le message envoyé est enregistré sur la carte SIM de l'appareil du destinataire. Si vous sélectionnez *[3] Par défaut*, le message envoyé est enregistré dans l'emplacement par défaut défini sur l'appareil du destinataire.

Si vous sélectionnez *Sans classe*, la clé CS-15 n'utilise aucune classe de service spécifique pour l'envoi des SMS.

Pour définir le laps de temps pendant lequel le centre de messagerie renvoie votre message si la première tentative a échoué (service réseau), dans *Messages courts (SMS)*, sélectionnez *Période de validité* : et l'option souhaitée. Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Pour entrer le numéro de téléphone du centre de messagerie par lequel transitent vos SMS, sélectionnez *Centre de messagerie* et entrez le numéro de téléphone fourni par votre prestataire de services. Par défaut, la clé CS-15 utilise le centre de messagerie du prestataire de services dont le profil de connexion est utilisé pour la connexion.

Pour sélectionner si la clé CS-15 récupère automatiquement de nouveaux messages du centre de messagerie ou envoie des messages enregistrés dans le dossier Boîte d'envoi, dans *Synchronisation*, sélectionnez l'option souhaitée. Si vous sélectionnez *Automatique*, la clé CS-15 récupère automatiquement les messages et les envoie.

Si vous sélectionnez *Demander à l'utilisateur*, l'appareil vous demande si vous souhaitez récupérer et envoyer les messages. Si vous sélectionnez *Manuel*, vous devez sélectionner *Envoyer/Recevoir* dans Messages/Contacts pour récupérer et envoyer les messages.

5. Outils et paramètres

■ Outils

Pour utiliser les différents outils, dans l'écran principal, sélectionnez *Options*.

Pour vous connecter à Internet, sélectionnez *Connexions Internet* et le profil de connexion que vous souhaitez utiliser.

Pour modifier le prestataire de services pour la connexion, sélectionnez *Sélection de l'opérateur...* > *Sélection manuelle* et le prestataire. Vous pouvez uniquement choisir un prestataire dont le statut est *Actif*. Pour laisser la clé CS-15 sélectionner automatiquement le prestataire, sélectionnez *Sélection automatique*. Pour revenir à l'écran principal, sélectionnez *Sélectionner*.

Pour sélectionner le type de réseau à utiliser pour la connexion, sélectionnez *Sélection du type de réseau* et le type de réseau. Si vous sélectionnez *Sélection automatique (WCDMA d'abord)*, la clé CS-15 cherche à utiliser un réseau UMTS et, en cas d'échec, utilise un réseau GSM. Si vous sélectionnez *WCDMA seulement* ou *GSM seulement*, la clé CS-15 essaie uniquement d'utiliser le type de réseau donné. Si vous sélectionnez *GSM d'abord*, la clé CS-15 commence par chercher à utiliser un réseau GSM.

Pour afficher des informations concernant les connexions précédentes, sélectionnez *Historique des connexions...* Vous pouvez afficher le nom du prestataire de services, la date de la connexion et sa durée, la quantité totale de données envoyées et reçues pendant la session, les quantités de données envoyées et reçues, le taux de transfert moyen des données reçues (*Débit moyen entrant*) et envoyées (*Débit moyen sortant*) et le taux de transfert maximum des données reçues et envoyées. Pour supprimer la ligne sélectionnée, sélectionnez *Enlever*. Pour supprimer tout l'historique, sélectionnez *Effacer*. Pour enregistrer l'historique sous forme de fichier sur votre ordinateur, sélectionnez *Exporter...*

Pour afficher des informations sur l'application, sélectionnez *A propos...*

■ Paramètres généraux

Pour définir les paramètres généraux, dans l'écran principal, sélectionnez *Options > Réglages... > Général*.

Pour que l'application s'ouvre automatiquement lors du démarrage de votre système d'exploitation, sélectionnez la case à cocher correspondante. Si la case n'est pas cochée, vous devrez lancer manuellement l'application dans le système d'exploitation pour pouvoir l'utiliser.

Pour modifier la langue de l'application Nokia Internet Modem, sélectionnez *Langue* et la langue.

Pour sélectionner l'action exécutée lorsque vous connectez la clé CS-15 à votre ordinateur, sélectionnez *Ne rien faire* si vous ne souhaitez effectuer aucune action, *Explorer le périphérique (contacts, SMS, ...)* pour ouvrir les Messages/Contacts ou *Se connecter à Internet* pour vous connecter à Internet à l'aide du profil de connexion par défaut. Pour que l'application demande quelle action effectuer, sélectionnez *Toujours demander*.

■ Paramètres de connexion

La clé CS-15 possède des paramètres prédéfinis pour plusieurs prestataires de services. Les paramètres sont regroupés en profils de connexion.

Si la clé CS-15 ne parvient pas à détecter votre prestataire de services ou si la connexion ne fonctionne pas correctement sur le réseau du prestataire que vous avez sélectionné, vous pouvez modifier un profil de connexion existant ou en créer un nouveau.

Gérer les profils de connexion

Pour gérer les profils de connexion, dans l'écran principal, sélectionnez *Options > Réglages... > Connexions Internet*. Les profils actuels sont affichés sous forme de liste. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un profil comme profil par défaut, sélectionnez-le et *Par défaut*.

- Pour copier et modifier un profil prédéfini (indiqué par un cadenas), sélectionnez-le et *Copier et modifier*. Définissez ensuite les paramètres requis ; pour plus d'informations, voir la section « Créer un nouveau profil de connexion », p. 17.
- Pour modifier un profil que vous avez créé, sélectionnez-le et *Modifier*.
- Pour modifier un profil que vous avez créé, sélectionnez-le et *Supprimer*. Les profils prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.
- Pour exporter ou importer un profil, sélectionnez *Fichiers* et l'option souhaitée.
- Pour ajouter un profil prédéfini à la liste des profils, sélectionnez *Nouveau* > *Utiliser une connexion prédéfinie*. > *Suivant* >, le pays du prestataire de services et l'opérateur (prestataire de services). Dans *Sélectionnez le(s) profil(s) désiré(s)* ; sélectionnez le profil prédéfini du prestataire de services. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez *Terminer*.
- Pour copier et modifier un profil prédéfini, sélectionnez *Nouveau* > *Copier et modifier une connexion prédéfinie*. > *Suivant* >. Sélectionnez les options souhaitées et *Suivant* >. Définissez les paramètres requis. Pour plus d'informations, voir « Créer un nouveau profil de connexion », p. 17.

Créer un nouveau profil de connexion

Pour créer un nouveau profil de connexion, dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Réglages...* > *Connexions Internet* > *Nouveau* > *Créer une nouvelle connexion*., ainsi que le type de réseau souhaité si le prestataire de services en offre plusieurs. Sélectionnez *Suivant* > et définissez les paramètres suivants :

- Dans *Indiquer un nom pour cette connexion* ; entrez un nom pour le profil. Dans *Nom du point d'accès (APN)*, entrez le nom que vous avez obtenu auprès du prestataire de services. Dans *Authentification*, entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine fournis par votre prestataire de services.

- Pour définir le serveur de noms de domaine (DNS) et les serveurs proxy, sélectionnez [DNS/Proxy](#).

Pour que l'appareil récupère automatiquement l'adresse du serveur DNS, sélectionnez [Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement](#).

Pour utiliser une adresse de serveur spécifique, sélectionnez [Utiliser les adresses de serveurs DNS suivant](#): et entrez l'adresse IP des serveurs DNS primaire et secondaire (facultatif).

Pour utiliser un proxy HTTP, sélectionnez [Utiliser un proxy HTTP](#). et entrez son adresse IP et son numéro de port.

Pour enregistrer le profil, sélectionnez [Terminer](#).

■ Paramètres du code PIN

Le code PIN (personal identification number) ou UPIN (universal personal identification number) (4 à 8 chiffres) sert à protéger votre carte SIM. Le code (U)PIN est généralement fourni avec la carte SIM.

Pour définir les paramètres du code PIN, dans l'écran principal, sélectionnez [Options](#) > [Réglages...](#) et le nom de l'appareil.

Pour modifier le code (U)PIN de votre carte SIM, sélectionnez [Changer le code PIN SIM](#). Dans le champ [Ancien code PIN SIM](#):, entrez le code actuel. Dans les champs [Nouveau code PIN SIM](#): et [Confirmer le nouveau code PIN SIM](#):, entrez le nouveau code.

Pour que la clé CS-15 demande le code (U)PIN à chaque fois qu'elle est connectée à l'ordinateur, sélectionnez [Activer/désactiver le code PIN](#) > [Actif](#).

■ Autres paramètres

Pour gérer les raccourcis que vous avez créés, dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Réglages...* > *Raccourcis*. Pour plus d'informations, voir « Raccourcis », p. 6.

Pour définir les paramètres pour les Messages/Contacts, dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Réglages...* > *Messages/Contacts*. Pour plus d'informations, voir « Paramètres des messages et des contacts », p. 13.

Pour modifier le nom de la clé CS-15 affiché dans l'application Nokia Internet Modem, dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Réglages...*, le nom de l'appareil et *Paramètres du périphérique*. Entrez le nom que vous souhaitez afficher pour la clé.