

التطبيق "خرائط Ovi" للهاتف المحمول

١٣	سير	المحتويات
١٥	القيادة	
١٨	تقديم تعليق على تطبيق الخرائط	٣ نظرة عامة على التطبيق "خرائط"
١٨	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط	٣ موقعي
		٣ عرض الموقع والخريطة
		٤ تغيير شكل الخريطة
		٥ تنزيل الخرائط وتحديثها
		٦ استخدام البوصلة
		٧ حول طرق تحديد الموقع
		٧ البحث
		٧ البحث عن موقع
		٨ عرض تفاصيل الموقع
		٩ المفضلة
		٩ حفظ مكان أو عرضه
		١٠ عرض الأماكن وتنظيمها
		١٠ إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء
		١١ مزامنة المفضلة
		١١ الطقس
		١٢ الأدلة
		١٢ التسجيل
		١٣ تنقل
		١٣ الحصول على التوجيه الصوتي

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"



اختر

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض تطبيق "الخرائط" ما هو قريب منك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه، ويزودك بمعلومات حول أحوال الطقس والروابط الخاصة بأحدث أدلة للسفر.

- البحث عن المدن والشوارع والخدمات باستخدام خرائط
- مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة الويب Nokia Maps.
- تخزين موقعك ومشاركته في الشبكات الاجتماعية باستخدام Check in.
- البحث عن طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة باستخدام قيادة.
- التحقق من الطقس الحالي ونشرة الأيام القادمة، إذا كانت متوفرة، باستخدام الطقس.
- كن متصلًا بأحدث المعلومات حول ما يمكنك رؤيته أو القيام به، أو المكان الذي يمكنك قضاء الليلة فيه أو حول كيفية حجز غرفة باستخدام الأدلة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.



اختر

يشير  إلى موقعك الحالي، إذا كان متاحًا. عند البحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحًا، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

تلميح: للتكبير أو التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة وإزاحتهما للخارج ليتم التكبير وللداخل ليتم التصغير. لا تدعم جميع الهواتف هذه الميزة.

إذا كنت تتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال ببيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط شوارع جديدة تلقائياً.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

١ اختر  > إضافية > إعدادات > عام.

٢ اختر اتصال > عدم اتصال.

يتم تنزيل خرائط شوارع جديدة إذا قمت بالترقية إلى أحدث إصدار من تطبيق "الخرائط". عند استخدام تطبيق "الخرائط" لأول مرة بعد الترقية، اختر استخدام خرائط Nokia عبر الإنترنت. يجب أن يكون لديك اتصال بالإنترنت.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر .

اختر  ثم اختر مما يلي:

عرض الخريطة — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

عرض القمر الصناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

عرض ثلاثي الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

خطوط المرور — لعرض خدمات النقل العام المحددة، كالمetro وخطوط الترام.

قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. الخيارات غير المتاحة تكون خافتة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة، لتتمكن من تصفح الخرائط دون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi نشط.

تنزيل الخرائط

١ اختر  < إضافية < Map Loader < إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

إيقاف التنزيل مؤقتًا، اختر إيقاف مؤقت. ولاستئناف التنزيل، اختر Map Loader < استئناف الآن. لإلغاء التنزيل نهائيًا، اختر إنهاء التنزيل.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام التطبيق الخاص بجهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات الإرشاد الصوتي ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته، اذهب إلى الموقع www.nokia.com/software.

عند قيامك بتثبيت إصدار جديد من تطبيق "الخرائط" على هاتفك، يتم مسح الخرائط الخاصة بالبلد أو المنطقة. قبل استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل خرائط جديدة لبلد أو منطقة، قم بفتح تطبيق "الخرائط" وإغلاقه، ثم تأكد من امتلاك أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر.

تحديث الخرائط
اختر  < إضافية < Map Loader < تحقق من وجود تحديثات.

استخدام البوصلة

عند تنشيط البوصلة ومعايرتها بشكل صحيح، يتم تدوير الخريطة حتى تعرض الاتجاه الذي تواجهه. تشير البوصلة إلى أقصى الشمال.



تنشيط البوصلة

اختر .

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون لونها أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يكون لونها أحمر.

معايرة البوصلة

أدر الهاتف حتى يصدر صوت تنبيه أو يهتز.



تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائمًا بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

تقوم الخرائط بعرض موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو Wi-Fi أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم في حساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) هو أحد خدمات الشبكة والذي يعمل على مساعدة جهاز استقبال GPS الخاص بك وتحسين سرعة تحديد الموقع ودقته. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تحسينات أخرى مع GPS لتحسين تحديد الموقع وزيادة سرعته. قد يتطلب ذلك نقل كمية قليلة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

يعمل تحديد الموقع باستخدام Wi-Fi على تحسين دقة الموقع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصةً عندما تكون في الداخل أو بين مبانٍ مرتفعة.

باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يتم تحديد الموقع من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حالياً.

لتوفير تكاليف البيانات، يمكنك إلغاء تنشيط كلاً من A-GPS و Wi-Fi وتحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية) من ضبط تحديد المواقع الموجود بهاتفك، ولكن قد يستغرق حساب الموقع وقتاً أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS الموقع بشكل أكثر تكراراً.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

البحث

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر  وبحث.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة
اختر بحث.

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة
اختر  ثم اختر إحدى الفئات، مثل النقل أو وسائل الراحة أو التسوق.

تلميح: يمكنك استخدام صفحة التفاصيل الخاصة بالموقع الذي تم العثور عليه للملاحة إلى المكان بسهولة، أو لعرض معلومات الاتصال، أو لحفظ الموقع أو مشاركته. اختر المكان، وسيظهر المكان على الخريطة. لعرض صفحة التفاصيل، اختر منطقة المعلومات الموجودة أعلى الشاشة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضاً على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على الهاتف، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال نشط بالإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

عرض تفاصيل الموقع

يمكنك استخدام صفحة التفاصيل لعرض مزيد من المعلومات حول الموقع أو المكان المحدد، مثل الوصف ومعلومات الاتصال والتعليقات. من هذه الصفحة، يمكنك أيضاً الوصول إلى المكان أو مشاركته أو حفظه أو تقييمه أو الملاحة إليه بسهولة.



قد تختلف الخيارات المتاحة باختلاف المنطقة والمكان. لعرض جميع تفاصيل المكان المتاحة، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت.

افتح صفحة التفاصيل
ابحث عن مكان ما. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.

تلميح: استخدم الرموز الموجودة في أعلى الصفحة للاتصال بالمكان أو الحصول على الاتجاهات للوصول إليه أو حفظ المكان في المفضلة الخاصة بك.

مشاركة الموقع

لمشاركة رابط خريطة خاص بالمكان أو الموقع أو إرساله إلى صديق، اختر مشاركة ثم اختر الخيار المناسب.

من صفحة التفاصيل، يمكنك أيضًا عرض التقييم الخاص بالمكان، مثل مطعم أو فندق، وإضافة تقييمك الخاص.

تقييم مكان

- ١ من صفحة التفاصيل، اختر النجوم الخاصة بالتقييم.
- ٢ اختر التقييم الذي تريد إعطائه للمكان. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه ٣ نجوم من ٥، اختر النجمة الثالثة. اختر إرسال.

إرسال تقرير بمعلومات غير صحيحة عن المكان

اختر تقرير، ثم اختر الخيار المناسب.

المفضلة

حفظ مكان أو عرضه

قم بحفظ عنوان أو مكان هام، ليتم استخدامه لاحقًا بشكل سريع.



اختر .

حفظ مكان

- ١ للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
- ٢ اختر منطقة المعلومات الخاصة بالمكان الموجودة أعلى الشاشة.
- ٣ في صفحة التفاصيل، اختر ☆.

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر بحث < ☆ < الأماكن ثم اختر المكان.

عرض الأماكن وتنظيمها

استخدم قائمة المفضلة للوصول إلى الأماكن التي قمت بحفظها بشكل سريع.
قم بتجميع الأماكن في مجموعة، على سبيل المثال، عندما تقوم بتخطيط رحلة.
اختر  ويبحث > ☆.

عرض مكان محفوظ على الخريطة
اختر الأماكن، ثم اختر المكان.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر بحث.

إنشاء مجموعة
اختر ، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة
١ اختر الأماكن.

٢ اختر واضغط مطولاً على المكان، ومن القائمة المنبثقة، اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة، ثم اختر موافق.

إعادة تسمية مكان محفوظ في مجموعة أو مسحه
١ اختر المجموعة.

٢ اختر المكان مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تريد عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.
اختر .

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم هاتف Nokia، ولكن يتطلب ذلك اتصال إنترنت.

١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.

٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

مزمنة المفصلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب Nokia Maps ومزمنة الأماكن المحفوظة مع هاتفك والوصول إلى الخطة أثناء التنقل.

لمزمنة الأماكن بين هاتفك وخدمة ويب Nokia Maps، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.



مزمنة الأماكن المحفوظة

اختر بحث < ☆ > مزمنة. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

تتطلب المزمنة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة ويب Nokia Maps، اذهب إلى الموقع www.nokia.com/maps.

الطقس

هل سيسقط المطر في فترة بعد الظهر؟ ما هي درجة الحرارة في يوم السبت؟ استخدم ميزة الطقس للتحقق من الأحوال الحالية أو نشرة الأيام القادمة.



تصفح النشرة الجوية المفصلة

لتصفح النشرة التالية أو السابقة حسب الوقت، قم بسحب مربع تمرير الوقت الموجود في أسفل شاشة العرض.

عرض نشرة لخمسة أيام

اختر [Grid Icon]. للعودة مرة أخرى لشاشة عرض النشرة المفصلة، اختر [Map Icon].

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

الأدلة

هل تقوم بتخطيط رحلة أو زيارة مدينة جديدة؟ هل تريد معرفة ما يمكنك رؤيته أو القيام به هناك، أو أين يمكنك قضاء الليلة أو تناول العشاء؟ تقوم الأدلة بتوصيلك بأدلة السفر وخدمات الحجز وقوائم الأحداث للحصول على أحدث المعلومات المفصلة.



اختر

فتح إحدى الخدمات أو الأدلة.

اختر العنوان.

للعودة إلى الصفحة الرئيسية، اختر الأدلة

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

التسجيل

باستخدام ميزة التسجيل، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.



اختر

للتسجيل، يجب أن يكون لديك حساب Nokia واتصال إنترنت نشط لمشاركة موقعك، تحتاج أيضاً إلى حساب خدمة شبكات اجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.

٢ يمكنك مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدامك التطبيق Check in لأول مرة، يمكنك تعيين بيانات الاعتماد الخاصة بحسابك على الخدمات التي تستخدمها.

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.

يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستثناء خدمة ما، اختر شعار الخدمة. لاستثناء جميع الخدمات والاحتفاظ بسرية موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك، قم بمسح مربع الاختيار ومنشور في. لإعداد حساب جديد للخدمة، اختر

٥ اختر Check in.

قد يكون بإمكانك أيضاً إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

تلميح: كما يمكنك التسجيل في أحد المواقع مباشرةً من خلال تطبيق "الخرائط". في تطبيق "الخرائط"، حدد الموقع على الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة. في صفحة التفاصيل، اختر مشاركة.

عرض سجل التسجيل

اختر .

يتطلب التسجيل ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة.

تنقل

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر .

الانتقال إلى إحدى الوجهات

- ١ للبحث عن موقعك، اختر بحث.
- ٢ اختر المكان من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.
- ٣ اختر ملاحظة > سير هنا أو قيادة هنا.

سير

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر .

السير إلى الوجهة

١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.

٢ اختر ملاحه > سير هنا.

ويتم توجيه الخريطة نحو الشمال افتراضياً.

تدوير الخريطة نحو اتجاه السير

اختر . لتدوير الخريطة نحو الشمال، اختر  مرة أخرى.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الطرق التي تريد أن تتبعها ميزة الملاحه سيراً.

اختيار وضع السير

١ اختر  > إضافية > إعدادات > الخرائط والسير > إعدادات الطريق.

٢ اختر الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم.

يكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

أثناء استخدام الملاحه سيراً، يمكنك، على سبيل المثال، تتبع المسافة التي قمت بسيرها وبأية سرعة.

تتبع سرعتك أثناء السير

١ في شاشة عرض الملاحه سيراً، اختر خيارات > لوحة المعلومات. من لوحة المعلومات، يمكنك مشاهدة المسافة والوقت للذهاب قمت بالسير فيهما والسرعة المتوسطة.

٢ لإعادة ضبط جهاز قياس الرحلات، اختر خيارات > إعادة ضبط لإعادة ضبط كافة العدادات، اختر خيارات > إعادة ضبط الكل.

ضبط الإرشاد الصوتي للملاحه سيراً

يمكنك بسهولة تغيير لغة الإرشاد الصوتي، أو إلغاء تنشيطها تماماً.

لإعداد افتراضي، تتطابق اللغة المستخدمة للإرشاد الصوتي الخاص بالخرائط مع إعدادات اللغة العامة الخاصة بهاتفك. يمكنك تغيير اللغة المستخدمة في دليل السير قبل بدء الملاحه.

إذا اخترت لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع أيضاً بصوت عالٍ. قد لا يتوفر الإرشاد الصوتي للغة الخاصة بك.

اختر .

تغيير لغة الإرشاد الصوتي

اختر  > إضافية > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي ثم اختر لغة.

إلغاء تنشيط الإرشاد الصوتي

اختر  > إضافية > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي > بلا.

القيادة

القيادة إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة، تساعدك خدمة قيادة على الوصول إلى وجهتك.

اختر .

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

لبدء القيادة دون تعيين وجهة، اختر القيادة فقط. تتبع الخريطة موقعك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائيًا، عند توفرها. لتعيين الوجهة لاحقًا، اختر الوجهة.

تقوم خدمة قيادة باستخدام معلومات المرور آليًا، إذا كانت متوفرة في منطقتك، لتخطيط الطريق الأسرع. إذا لم تكن ترغب في قيام خدمة قيادة بتجنب أحداث المرور، امسح الخيار إعادة توجيه مرور مباشر عند فتح خدمة قيادة.

عند اختيار قيادة للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع المنزل.

تغيير موقع المنزل

اختر  > إعدادات > موقع المنزل > إعادة تحديد ثم اختر الخيار المناسب.

يساعد الإرشاد الصوتي - إذا كان متوفرًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

تغيير لغة الإرشاد الصوتي

١ اختر  > إعدادات > التوجيه الصوتي.

٢ اختر لغة، أو لإلغاء تنشيط الإرشاد الصوتي، اختر بلا.

إذا اخترت لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع أيضاً بصوت عالٍ. قد لا يتوفر الإرشاد الصوتي للغة الخاصة بك.

كما يمكنك تنزيل أصوات جديدة للملاحة.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

تغيير شكل شاشة عرض القيادة

هل ترغب في الاطلاع على خريطة ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية، أو هل تقوم باستخدام خدمة قيادة في الليل، عندما يعم الظلام؟ باستخدام أوضاع الخريطة، يمكنك الاطلاع على المعلومات التي تحتاجها بوضوح في كل المرات.

اختر .

عرض الخريطة في الوضع ثلاثي الأبعاد
اختر  < للرجوع إلى الوضع ثنائي الأبعاد، اختر الرمز مرة أخرى.

للاطلاع على الخريطة بوضوح أيضاً عندما يعم الظلام، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

تنشيط الوضع الليلي
اختر  <  الوضع الليلي.

يتم تدوير الخريطة افتراضياً إلى اتجاه القيادة الخاص بك.

توجيه الخريطة نحو الشمال

اختر . لإعادة تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة الخاص بك، اختر  مرة أخرى.

اختر الطريق المفضل لديك

يمكن لخدمة القيادة اختيار الطريق الأفضل ملائمةً لاحتياجاتك وتفضيلاتك.

اختر .

١ اختر  < إعدادات الطريق.

٢ اختر اختيار الطريق < طريق أسرع أو طريق أقصر.

٣ للجمع بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة، اختر اختيار الطريق < مُحسن.

يمكنك أيضًا، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبّارات، أو تجنب استخدامها.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات تجاوز حد السرعة.



اختر .

قد يختلف توفر معلومات المرور باختلاف المنطقة أو البلد.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر  < المرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

يمكنك تعيين هاتفك لإخطارك عند تجاوز حد السرعة.

الحصول على تحذيرات تجاوز حد السرعة

١ اختر  <  < تنبيهات.

٢ في الحقل حالة تنبيه حد السرعة، اختر تشغيل.

٣ لتحديد مدى إمكانية تجاوز حد السرعة قبل أن يقوم هاتفك بتحذيرك، اختر انخفاض حد السرعة عن ٨٠ كم/ساعة أو حد السرعة يرتفع عن ٨٠ كم/ساعة.

يمكنك تعيين خدمة قيادة لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق في تخطيط الطريق والإرشادات الخاصة به. تقوم خدمة قيادة بالتحقق من الطريق بانتظام أثناء الملاحة وتحديث الإرشادات آليًا.

تجنب أحداث المرور

اختر  <  < إعدادات الطريق < تجنب ازدحام المرور.

تلميح: لتجنب أحداث المرور، يمكنك أيضًا اختيار إعادة توجيه مرور مباشر عند فتح خدمة قيادة.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحه، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

تقديم تعليق على تطبيق الخرائط

شارك في تحسين تطبيق الخرائط وأرسل تعليقك.



١ اختر > إضافية > تعليقات.

٢ اختر ما إذا كنت ستنصح أشخاصاً آخرين باستخدام تطبيق الخرائط كما يمكنك إبداء الأسباب الخاصة بك.

لا يتم تحديد اسم في التعليق.

٣ اختر إرسال.

لإبداء تعليق، يلزمك وجود اتصال نشط بالإنترنت.

بعد قيامك بإرسال تعليقك على الإصدار الحالي من تطبيق الخرائط لا يكون الخيار متاحاً فيما بعد.

إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجدة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

اختر أحد الأماكن من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر تقرير.

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماع شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

Nokia Connecting People و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

/الإصدار AR 1