

NOKIA N70



Ek uygulamalar

Nokia N70-1

NOKIA N70 CİHAZININ EKLENTİ UYGULAMALARI HAKKINDA

Satış paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliştiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlı Multimedia Kartı (RS-MMC) bulacaksınız. RS-MMC'nin içeriği, uygulamaların ve servislerin kullanılabilirliği, ülkeye, satıcıya ve/veya şebeke operatörüne göre farklılık gösterebilir. www.nokia.com/support adresinde bulunan uygulamalara ve uygulamaların kullanımına ilişkin daha fazla bilgi, yalnızca seçili dillerde bulunur.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrı bir ücretlendirmeye tabidir.

GARANTİ REDDİ

Küçük Boyutlu Multimedia Kartı'nda (RS-MMC) sağlanan üçüncü taraf uygulamalar Nokia ile ilişkisi ve bağı olmayan kişi veya kuruluşlar tarafından oluşturulmuştur ve bu kişi veya kuruluşlara aittir. Bu bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları ve/veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu üçüncü taraf uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve ayrıca bu uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia bu uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

BU YAZILIMLAR VE/VEYA UYGULAMALAR (BU BELGEDE HEPSİ BİRLİKTE "YAZILIM" OLARAK ADLANDIRILACAKTIR), AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE OLDUKLARI GİBİ SAĞLANMIŞTIR. NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI TARAFINDAN, YAZILIMIN HERHANGİ BİR ÖZELLİĞİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI YÖNÜNDE VEYA YAZILIMIN İŞLEMESİNİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VEYA HATADAN ARINMIŞ OLDUĞU ŞEKLİNDE BİR GARANTİ VERİLMEZ. İSTEDİĞİNİZ SONUÇLARI ELDE ETMEK ÜZERE YAPILAN YAZILIM SEÇİMİNDEN VE BUNUN YÜKLENMESİNDEN, KULLANIMINDAN VE BUNDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARDAN KAYNAKLANAN TÜM SORUMLULUK VE RİSK SİZE AİTTİR. NOKIA VE BAĞLI ORTAKLARI OLUŞABİLECEK ZARAR OLASILIĞINA KARŞI BİLGİ VERMESİNE KARŞIN, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE NOKIA, ÇALIŞANLARI VEYA BAĞLI ORTAKLARI, KONTRATTAN, ŞAHSİ KUSURDAN, İHMALDEN VEYA YAZILIMIN

YÜKLENMESİNDEN VEYA KULLANIM YETERLİLİĞİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARIN NEDEN OLDUĞU KAR, GELİR, SATIŞ, VERİ, BİLGİ KAYBINDAN VEYA İKAME EDİLEN MALLARIN VEYA HİZMETLERİN MALİYETLERİNDEN, MALA GELECEK ZARARDAN, KİŞİSEL YARALANMALARDAN, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN VEYA HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KASITSIZ, EKONOMİK, KAPSAMSAL, CEZAI MÜEYYİDE GEREKTİREN ÖZEL VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKLİNDE SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI ÜLKELERİN/DEVLETLERİN/KANUN YETKİ BÖLGELERİNİN, YUKARIDAKİ REDDE VEYA SORUMLULUK SINIRLAMASINA İZİN VERMEMESİ, ANCAK SORUMLULUĞU SINIRLAMAYA İZİN VEREBİLİYOR OLMASI NEDENİYLE, BU GİBİ DURUMLARDA NOKIA'NIN, ÇALIŞANLARININ VEYA BAĞLI ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 50 EURO İLE SINIRLI OLACAKTIR. BU SORUMLULUK REDDİNDE BULUNAN HİÇBİR ŞEY, TÜKETİCİ OLARAK ANLAŞAN HERHANGİ BİR TARAFIN KANUNİ HAKLARINI GEÇERSİZ KILMAYACAKTIR.

Telif hakkı © 2005-2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Burada adı geçen diğr ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belgede açıklanan ürünlere önceden uyarı yapılmaksızın değışiklik ve iyileştirme yapılması mümkündür. Kullanılabilirlik ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FİNLANDIYA
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

İçindekiler

Giriş4

Şebeke servisleri.....4

Destek4

Ofis.....5

Symantec Mobile Security5

Quickword6

Quicksheet7

Quickpoint9

Adobe Reader10

Info Print12

Bağlantı 13

Wireless Keyboard13

Bas-konuş13

Klasörüm..... 19

Kataloglar19

Opera tarayıcı20

Araçlar 22

SettingWizard22

Mobil arama.....24

Mobil Arama (Mobile Search)24

Yahoo! Go (çevrimdışı izleme hizmeti).....25

Yahoo! Go25

PC'niz için27

Lifeblog27

PC Suite30

Adobe Photoshop Album Starter Edition33

Giriş

Model numarası: Nokia N70-1

Buradan itibaren Nokia N70 olarak anılacaktır.

Nokia N70 güçlü ve akıllı bir multimedya cihazıdır. Nokia N70 ile daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için Nokia ve farklı yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır.

Sağlanan uygulamalardan bazıları cihazın hafızasında, bazıları da cihazla birlikte verilen CD-ROM'dadır.

Uygulamaların kullanılabilirliği, ülkenize veya satış bölgesine göre değişebilir.

Bazı uygulamaları kullanmak için, ilgili lisans koşullarını kabul etmeniz gerekir.

Bu belgede, uygulamanın hafıza kartında mı (📁), CD-ROM'da mı (📀) bulunduğu simgelerle belirtilir.

📁 **Not:** Hafıza kartını çıkartırsanız, hafıza kartına yüklenmiş uygulamalar kullanılamaz. Uygulamalara erişmek için hafıza kartını yeniden takın.

📁 **Not:** CD-ROM'da bulunan uygulamaları kullanabilmek için önce bunları uyumlu bir PC'ye yüklemelisiniz.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile özgü tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Destek

Diğer yazılım geliştiricilerinin sağladığı uygulamalar, söz konusu geliştiriciler tarafından desteklenir. Bir uygulamada sorunlarla karşılaşırsanız, ilgili Web sitesinden destek alın. Bu kılavuzdaki her uygulamanın sonunda bulunan Web bağlantılarına bakın.

Ofis



Symantec Mobile Security

Symantec **Mobile Security**, virüsten koruma ile güvenlik duvarı korumasını birleştirerek cihazınızı zararlı içerik ve saldırılara karşı koruyan, mobil cihazlar için tasarlanmış bir güvenlik çözümüdür.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Uygulamayı yüklemek için  tuşuna basın ve **Ofis** seçeneğini belirleyin ve Symantec Mobile Security yükleme dosyasını seçin. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Uygulama, **Ofis** klasörüne yüklenir.

Uygulama deneme sürümüdür. Deneme süresi, **Mobile Security** uygulamasını yüklediğinizde başlar. Uygulamayı deneme süresinin ardından kullanmaya devam etmek için, ürün güncelleştirmesi satın almak üzere **LiveUpdate** servisini kullanın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Siz cihazınızı kullanırken uygulama artalanında çalışır ve dosyalar alınırken bunları otomatik olarak virüslere karşı talar. Cihazınızı el ile taramak için, **Seçenekler > Tara** seçeneğini belirleyin. Virüslü bir dosya bulunduğunda bir

not görüntülenir; bu dosyayı ne yapmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Güvenlik duvarı cihaza gelen ve giden bağlantıları izler ve yetkisiz bağlantıları işlem kaydına kaydeder. İşlem kaydını görüntülemek için, **Seçenekler > Aktivite Logu** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > LiveUpdate seçeneğini belirleyerek cihazınızı en son virüs tanımlama dosyaları ve ürün güncelleştirmeleriyle güncelleyin. El ile güncelleştirmek için, istenen öğeleri seçin ve **Seçenekler > Ara** seçeneğini belirleyin. Otomatik güncelleştirmeleri ve hatırlatmaları programlamak için, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Güncelleme servisini kullanabilmek için, cihazınızda yapılandırılmış bir İnternet erişim noktanız olmalıdır. Erişim noktaları hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Daha fazla bilgi

Uygulamanın yardımını açmak için, **Seçenekler > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için www.symantec.com/techsupp adresini ziyaret edin.



Quickword

Nokia N70 için **Quickword**, Microsoft Word 97, 2000 ve XP'nin en genel özelliklerini ve .doc biçimindeki Palm eBooks'u destekler. **Quickword** ile özgün Microsoft Word belgelerini cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.

Quickword, renkleri, kalın, italik, altı çizili ve tam ekran görünümü modunu destekler.

 **İpucu:** **Quickword**, Microsoft Word 97, 2000 ve XP'de .doc biçiminde kaydedilmiş belgeleri ve .doc biçimindeki Palm eBooks'u destekler.

 **Not:** Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Quickword aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Uyumlu PC'ler ve diğer Palm cihazları ile birlikte çalışma
- Belgeleri hızlı erişim için hafıza kartında depolama

Belgelere aşağıdaki yöntemleri kullanarak erişebilir ve açabilirsiniz:

-  tuşuna basın ve **Ofis > Quickword** seçeneğini belirleyin. Telefon hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Seçenek > Tara** seçeneğini belirleyin.
- Alınmış e-posta mesajlarından bir e-posta ekini açın (şebeke servisi).

- Bir belgeyi, Bluetooth bağlantısı kullanarak **Mesajlar** uygulamasında **Gelen Kutusu** klasörünüze gönderin.
- Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.
- Web sayfalarına göz atın. Göz atmadan önce, cihazınızda bir İnternet erişim noktası ayarlanmış olduğundan emin olun.

Word dosyalarını yönetme

 tuşuna basın ve **Ofis > Quickword** seçeneğini belirleyin. Bir belge dosyasını açmak için, dosyaya ilerleyip  tuşuna basın.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Dosyalar > Sırala - Geçerli olarak görüntülenen dosyaları ad, boyut, tarih veya dosya uzantılarına göre sıralamak için kullanılır.

Dosyalar > Bul - Yalnızca **Posta Kutusu** klasöründe veya cihaz hafızasındaki ve hafıza kartındaki tüm klasörlerde dosya aramak için kullanılır.

Bilgiler - Geçerli dosyanın boyutunu ve en son ne zaman değiştirildiğini görmek için kullanılır.

Word belgelerini görüntüleme

Görüntülemek üzere bir Word belgesini açmak için  tuşuna basın ve **Ofis** > **Quickword** seçeneğini belirleyin. Belgeyi seçin ve  tuşuna basın.

Belgede dolaşmak için kaydırma tuşunu kullanın.

Belgede metin aramak için, **Seçenek** > **Bul** > **Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Git – Belgenin başına, sonuna veya içindeki seçili konuma gitmek için kullanılır.

Yakınlaş./Uzaklaşır – Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.

Otomatik kaydır – Belge üzerinde otomatik kaydırma yapmaya başlamak için kullanılır; kaydirmayı durdurmak için  tuşuna basın.

 **İpucu:** Otomatik kaydirmayı yavaşlatmak için  tuşuna, hızlandırmak için  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi

Quickword ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla bilgi için www.quickoffice.com adresini ziyaret edin.

Ayrıca, destek almak için supportS60@quickoffice.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.



Quicksheet

Nokia N70 için **Quicksheet**, Microsoft Excel 97, 2000, 2003 ve XP'nin en genel özelliklerini destekler. **Quicksheet** ile Excel dosyalarını alabilir ve cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.

Quicksheet, Microsoft Excel 97, 2000, 2003 ve XP'de .xls biçiminde kaydedilmiş elektronik tablo dosyalarını destekler.



Not: Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Quicksheet aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Yalnızca 2 tıklatma ile çalışma sayfaları arasında geçiş yapma.
- Çalışma sayfasında, bir değer veya formül içindeki metni arama.
- Sütunları yeniden boyutlandırma ve satırlarla sütunları dondurma.
- Elektronik tabloları hızlı erişim için hafıza kartında depolama.

Dosyalara aşağıdaki yöntemleri kullanarak erişebilir ve açabilirsiniz:

-  tuşuna basın ve **Ofis > Quicksheet** seçeneğini belirleyin. Telefon hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Seçenek > Tara** seçeneğini belirleyin.
- Alınmış e-posta mesajlarından bir e-posta ekini açın (şebeke servisi).
- Bir belgeyi, Bluetooth bağlantısı kullanarak **Mesajlar** uygulamasında **Gelen Kutusu** klasörünüze gönderin.
- Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.
- Web sayfalarına göz atın. Göz atmadan önce, cihazınızda bir İnternet erişim noktası ayarlanmış olduğundan emin olun.

Elektronik tabloları yönetme

 tuşuna basın ve **Ofis > Quicksheet** seçeneğini belirleyin. Bir çalışma sayfası dosyasını açmak için, dosyaya ilerleyip  tuşuna basın.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Dosyalar > Sırala – Geçerli olarak görüntülen dosyaları ad, boyut, tarih veya dosya uzantılarına göre sıralamak için kullanılır.

Dosyalar > Bul – Yalnızca **Posta Kutusu** klasöründe veya cihaz hafızasındaki ve hafıza kartındaki tüm klasörlerde dosya aramak için kullanılır.

Bilgiler – Geçerli dosyanın boyutunu ve en son ne zaman değiştirildiğini görmek için kullanılır.

Elektronik tabloları görüntüleme

Görüntülemek üzere bir elektronik tabloyu açmak için  tuşuna basın ve **Ofis > Quicksheet** seçeneğini belirleyin. Elektronik tabloyu seçin ve  tuşuna basın.

Elektronik tabloda dolaşmak için kaydırma tuşunu kullanın.

Çalışma sayfaları arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Git** seçeneğini belirleyin, çalışma sayfasına ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin.

Çalışma sayfasında, bir değer veya formül içindeki metni aramak için **Seçenek > Bul > Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Elektronik tablonun görüntülenme şeklini değiştirmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran boyu. değiştir – Tam ekran ile kısmi ekran modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Yakınlaştır. seviyesi – Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.

Dondur - Elektronik tabloda gezinirken, vurgulanan satırı, sütunu veya her ikisini görünür durumda tutmak için kullanılır.

Sütun geniş. ayarla - Sütunu daraltmak veya genişletmek için  veya  tuşuna basın. Sütun istediğiniz genişliğe gelince  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi

Quicksheet ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla bilgi için www.quickoffice.com adresini ziyaret edin.

Ayrıca, destek almak için supportS60@quickoffice.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.



Quickpoint

Nokia N70 için **Quickpoint**, Microsoft Powerpoint 97, 2000, 2003 ve XP'nin en genel özelliklerini destekler.

Quickpoint ile PowerPoint sunumlarını alabilir ve cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.



İpucu: **Quickpoint**, Microsoft Powerpoint 97, 2000 ve XP'de .ppt biçiminde oluşturulmuş sunumları destekler.



Not: Belirtilen dosya biçimlerinin tüm çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Quickpoint aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Dört görünümle gelişmiş görüntüleme: anahat, konuşmacı notları, slayt ve küçük görüntüler (dört yukarı).
- Sunumları hızlı erişim için hafıza kartında depolama

Dosyalara aşağıdaki yöntemleri kullanarak erişebilirsiniz:

-  tuşuna basın ve **Ofis > Quickpoint** seçeneğini belirleyin. Telefon hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Seçenek > Tara** seçeneğini belirleyin.
- Alınmış e-posta mesajlarından bir e-posta ekini açın (şebeke servisi).
- Bir belgeyi, Bluetooth bağlantısı kullanarak **Mesajlar** uygulamasında **Gelen Kutusu** klasörünüze gönderin.
- Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.
- Web sayfalarına göz atın. Göz atmadan önce, cihazınızda bir İnternet erişim noktası ayarlanmış olduğundan emin olun.

Sunumları yönetme

 tuşuna basın ve **Ofis > Quickpoint** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Dosyalar > **Sırala** - Geçerli olarak görüntülenen dosyaları ad, boyut, tarih veya dosya uzantılarına göre sıralamak için kullanılır.

Dosyalar > **Bul** - Yalnızca **Posta Kutusu** klasöründe veya cihaz hafızasındaki ve hafıza kartındaki tüm klasörlerde dosya aramak için kullanılır.

Bilgiler - Geçerli dosyanın boyutunu ve en son ne zaman değiştirildiğini görmek için kullanılır.

Sunumları görüntüleme

Görüntülemek üzere bir sunum açmak için  tuşuna basın ve **Ofis** > **Quickpoint** seçeneğini belirleyin. Bir sunuma ilerleyin ve  tuşuna basın.

Anahat, **Notlar**, **Slayt** ve **Küçük resim** görünimleri arasında gezinmek için  veya  tuşuna basın.

Sunumda bir sonraki veya bir önceki slayda ilerlemek için  veya  tuşuna basın.

Tam ekran ile kısmi ekran modu arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Ekran boyu. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Anahat görünümünde sunum anahattındaki öğeleri genişletmek veya daraltmak için, **Seçenek** > **Anahat** seçeneğini belirleyin.

Tam ekran modundaki slayt görünümünde, şu tuşlara basın:

- **1** - Uzaklaştırmak için kullanılır
- **2** - Yakınlaştırmak için kullanılır
- **3** - Slaydı ekrana sığdırmak için kullanılır

Daha fazla bilgi

Quickpoint ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla bilgi için www.quickoffice.com adresini ziyaret edin.

Ayrıca, destek almak için supportS60@quickoffice.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.



Adobe Reader

Adobe Reader ile PDF belgelerini cihazınızın ekranında okuyabilirsiniz.



Not: Bu uygulama, telefonlar ve diğer mobil cihazlarda PDF belgesi içeriği için optimum hale getirilmiştir ve PC sürümlerine kıyasla yalnızca sınırlı bir özellik grubu sağlar.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Belgelere aşağıdaki yöntemleri kullanarak erişebilir ve açabilirsiniz:

-  tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Seçenek > Dosya tara** seçeneğini belirleyin.
- Alınmış e-posta mesajlarından bir e-posta ekini açın (şebeke servisi).
- Bir belgeyi, Bluetooth bağlantısı kullanarak **Mesajlar** uygulamasında **Gelen Kutusu** klasörünüze gönderin.
- Cihaz hafızasında ve hafıza kartında saklanan belgelere göz atmak ve bunları açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.
- Web sayfalarına göz atın. Göz atmadan önce, cihazınızda bir İnternet erişim noktası ayarlanmış olduğundan emin olun.

PDF dosyalarını yönetme

PDF dosyalarına göz atmak ve bunları yönetmek için,  tuşuna basın ve **Ofis > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Son dosyalarınız dosya görünümünde listelenir. Bir belgeyi açmak için, belgeye ilerleyip  tuşuna basın.

Ayrıca **Seçenek** seçeneğini belirleyebilir ve aşağıdakilerden birini de seçebilirsiniz:

Dosya tara - Cihaz hafızasındaki veya hafıza kartındaki PDF dosyalarına göz atmak için kullanılır.

Ayarlar - Varsayılan yakınlaştırma düzeyini ve PDF belgelerinin görüntülenme modunu değiştirmek için kullanılır.

PDF dosyalarını görüntüleme

PDF dosyası açırken, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Yakınlaş./Uzaklaşır - Yakınlaştırmak, uzaklaştırmak veya seçilen yüzdeye getirmek için kullanılır. Belgeyi ekran boyutuna göre de yeniden boyutlandırabilir veya tüm PDF sayfasını ekrana sığdırabilirsiniz.

Bul - Belgede bir metni aramak için kullanılır.

Görünüm - Belgeyi tam ekran modunda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca PDF belgesini her iki yönde 90 derece döndürebilirsiniz.

Git - Seçilen bir sayfaya, sonraki sayfaya, önceki sayfaya, ilk sayfaya veya son sayfaya gitmek için kullanılır.

Kaydet - Dosyayı cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydetmek için kullanılır.

Ayarlar - Varsayılan yakınlaştırma düzeyini ve varsayılan görüntüleme modunu değiştirmek için kullanılır.

Bilgiler - PDF belgesinin özelliklerini görüntülemek için kullanılır.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için www.adobe.com adresini ziyaret edin.

Uygulama ile ilgili soruları, önerileri ve bilgileri paylaşmak için <http://adobe.com/support/forums/main.html> adresindeki Adobe Reader for Symbian OS kullanıcı forumunu ziyaret edin.



Info Print



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

 tuşuna basın ve **Ofis** > **Info print** seçeneğini belirleyin. **Info print** uygulaması, doğrudan ve kablosuz olarak cihazınızdan yazdırmanıza olanak verir. Cihazınızdan çeşitli içerikleri, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış olan Bluetooth bağlantılı bir yazıcıda (örneğin HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı'da ve HP Photosmart 8150) yazdırabilirsiniz. Multimedya mesajları, kısa mesajlar, e-posta metni, rehber, ajanda ve notlar yazdırabileceğiniz içerikler arasında yer alır.

Uygulama, rehber için aşağıdaki kartvizit alanlarının yazdırılmasını destekler. telefon, faks, mobil, e-posta, URL ve adres.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için www.hp.com/eur/phoneprinting adresini ziyaret edin.

Bağlantı



Wireless Keyboard



Cihazınızla kullanılmak üzere Bluetooth Human Interface Devices (HID) profilini destekleyen Nokia Kablosuz Klavye veya başka bir uyumlu kablosuz klavye ayarlamak için bu uygulamayı kullanın. Klavye, metin mesajları, e-posta ve ajanda kayıtları için tam bir Q klavye düzenini kullanarak rahatlıkla metin girmenizi sağlar.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

- 1 Cihazınızda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Klavyeyi açın.
- 3 tuşuna basın ve **Bağlantı > Wireless Keyboard'** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bluetooth bağlantısıyla cihazları aramaya başlamak için **Seçenek > Klavyeleri bul** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listeden klavyeyi seçin.
- 6 Klavyeyi cihazınızla eşleştirmek için, seçtiğiniz şifreyi (1 – 9 basamak) cihaza girin, aynı şifreyi 30 saniye içinde klavyeye girin ve klavyede Enter tuşuna basın. Şifreyi not etmeniz gerekmez; klavyeyi yeniden cihazınızla eşleştirmeniz gerekirse farklı bir şifre kullanabilirsiniz.

Şifredeki rakamları girmek için önce **Fn** tuşuna basmanız gerekebilir.

- 7 Sizden bir klavye düzeni istenirse, bunu cihazınızdaki listeden seçin.
- 8 Klavyenin adı görüldüğünde, durumu **Bağlandı** olarak değişir ve klavyenizin yeşil göstergesi yavaşça yanıp söner; klavye kullanıma hazırdır.

Klavyenizin çalıştırılması ve bakımıyla ilgili ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.



Bas-konuş



Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), paket veri ağı üzerinden uygulanan gerçek zamanlı bir sesli IP servsidir. Bas-konuş, bir tuşa basarak bağlantı kurulan doğrudan sesli iletişim sağlar Bas-konuşu, tek bir kişiyle veya birkaç kişilik bir grupla konuşmak için kullanabilirsiniz.

Bas-konuşu kullanmak için önce bas-konuş erişim noktasını ve bas-konuş ayarlarını tanımlamanız gerekir. Ayarları, bas-konuş servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Ayrıca şebeke operatörünüz tarafından destekleniyorsa, yapılandırma için **Settings**

wizard uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bkz. "SettingWizard", s. 22.

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Bas-konuş**.

Bas-konuş iletişimde, bir kişi konuşur ve diğerleri yerleşik hoparlörden dinler. Konuşmacılar birbirlerine sırayla yanıt verir. Aynı anda yalnızca bir grup üyesi konuşabildiği için, konuşma sırasının en uzun süresi sınırlandırılmıştır. En uzun süre genellikle 30 saniye olarak ayarlanır. Şebekenizdeki konuşma sırası süresinin ayrıntıları için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Telefon aramaları bas-konuş etkinliklerine göre her zaman önceliklidir.

Bir bas-konuş erişim noktası tanımlama

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir WAP bağlantınız yoksa, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınızla görüşmeniz gerekebilir veya www.nokia.com/phonesettings adresinde Nokia cep telefonu ayarları Web sitesini ziyaret edin.

Bas-konuş ayarları

 tuşuna basın ve **Bağlantı > Bas-konuş > Seçenek > BK ayarları**.

Kullanıcı ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki bilgileri girin:

Gelen BK aramaları – Gelen aramalar için bildirim görmek istiyorsanız **Bildir** seçeneğini belirleyin. BK aramalarının otomatik olarak yanıtlanmasını istiyorsanız **Otomatik kabul et** seçeneğini belirleyin. BK aramalarının otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanız **İzin yok** seçeneğini belirleyin.

BK araması bildirim sesi – Bas-konuşla ilgili gelen arama uyarı ayarının o sırada kullanılmakta olan etkin tercihte tanımlanmış gelen arama uyarı tonuyla aynı olmasını istiyorsanız, **Tercih belirler** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteği sesi – Geri arama istekleri için bir ton seçin.

Uygulama açılışı – Bas-konuş servisine cihazınızı açtığınızda bağlanmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Varsayılan takma isim – Diğer kullanıcılara görüntülenen varsayılan takma adınızı girin. Servis sağlayıcınız cihazınızda bu seçeneğin düzenlenmesini devre dışı bırakmış olabilir.

BK adresimi göster – 1'e 1 aramalarda, Grup aramalarında, Tüm aramalarda veya Asla seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız cihazınızda bu seçeneklerden bazılarını devre dışı bırakmış olabilir.

Bağlantı durum. göster – Durumunuzun gösterilmesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini veya durumunuzun gizlenmesini istiyorsanız **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki bilgileri girin:

Etki alanı ismi – Servis sağlayıcınızdan aldığınız etki alanı adını girin.

Erişim noktası ismi – Bas-konuş erişim noktasının adını girin. Erişim noktası adı, GSM/GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için gereklidir.

Sunucu adresi – Bas-konuş sunucusunun servis sağlayıcıdan aldığınız IP adresini veya etki alanı adını girin.

Kullanıcı ismi – Servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı adınızı girin.

Şifre – Veri bağlantısı kurmak için, gerekiyorsa bir şifre girin. Şifre genellikle servis sağlayıcı tarafından sağlanır ve küçük/büyük harf duyarlıdır.

Bas-konuş oturumu açma

 tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Bas-konuş**. Bas-konuş başlatıldığında servise otomatik olarak oturumu açar.

Başarıyla oturum açıldığında, bas-konuş uygulaması, son defa kapatıldığında etkin olan kanallara otomatik olarak bağlanır. Bağlantı kaybedilirse, siz bas-konuştan çıkmayı seçene kadar cihaz yeniden oturum açmayı dener.

Bas-konuştan çıkma

 tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Bas-konuş** > **Seçenek** > **Çıkış. Uygulamadan çıktıktan sonra Bas-konuş kapatılsın mı?** sorusu görüntülenir. Oturumdan çıkmak ve servisi kapatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın arka planda etkin olarak kalmasını istiyorsanız **Hayır** seçeneğini belirleyin. Birkaç uygulama açıksa ve bir uygulamadan diğerine geçiş yapmak istiyorsanız,  tuşunu basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Seçenek > **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Listeden konuşmak istediğiniz kişiyi seçin ve sonra **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Konuştüğünüz süre boyunca  tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde  tuşunu serbest bırakın.

Bas-konuş uygulamasına ait başka görünümde, örneğin, rehber görünümünde de  tuşunu basılı tutarak söz konusu kişiyle konuşabilirsiniz. Yeni bir telefon araması yapmak için, öncelikle bire bir aramayı bitirin. **Kapat** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

 **İpucu!** Bas-konuş görüşmesi sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörleri ellerinizle kapamayın.

Bire bir aramayı yanıtlama

Bire bir arama başlatmak için  tuşuna veya aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Ayrıca Rehberden de bire bir veya grup aramaları yapabilirsiniz. **Seçenek > BK > 1'e 1 konuş** veya **BK grup araması yap** seçeneğini belirleyin.

Grup araması yapma

Bir grubu aramak için, **Seçenek > BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyip, aramak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve sonra **Seçenek > BK grup araması yap** seçeneğini belirleyin.

Diğerlerinin oturum açma durumlarını görüntüleme tercihinizi belirleme

Diğerlerinin bas-konuş oturum açma durumlarını görüntülemeyle ilgili tercihiniz için, **Seçenek > BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin, kişiyi seçin ve **Seçenek > Bağlantı durum. göster** veya **Bağlantı durum. gizle** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteği yollama

BK kartvizitleri seçeneğinde istediğiniz isme gidin ve **Seçenek > Geri arama isteği gönd.** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini yanıtlama

Bir kişi size geri arama isteği yolladığında, bekleme modunda **1 yeni geri arama isteği** mesajı görüntülenir. **Geri ara. gel. ku.** klasörünü açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir kişi seçin ve bire bir görüşme başlatmak için **Seçenek > 1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Kanallar

Önceden yapılandırılmış genel kanallara katılabilirsiniz. Genel kanallar, kanalın URL adresini bilen herkese açıktır.

Bir kanala bağlanıp konuştuğunuzda, kanala bağlanmış olan tüm üyeler konuşmanızı duyar. Aynı anda en çok beş kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkinken, konuşmak

istediğiniz kanalı değiştirmek için **Geçiş** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **BK kanalları** seçeneğini belirleyin.

Önceden yapılandırılmış bir kanala ilk defa bağlanmak için, **Seçenek** > **Yeni kanal** > **Varolanı ekle** seçeneğini belirleyin. Önceden yapılandırılmış bir kanala bağlandığınızda, kanalın URL'sini girmelisiniz.

Kendi kanallarınızı oluşturma

Önceden yapılandırılmış yeni bir kanal oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni kanal** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal adınızı seçebilir ve üyeleri davet edebilirsiniz. Bu üyeler genel kanala başka üyeler davet edebilir.

Ayrıca özel kanallar da ayarlayabilirsiniz. Özel kanallara yalnızca kanal sahibi tarafından davet edilen üyeler katılabilir ve bu kanalları kullanabilir.

Her kanal için şunları tanımlayın: **Kanal ismi**, **Kanalın gizliliği**, **Kanaldaki takma isim** ve **Kanal küçük resmi** (isteğe bağlı).

Bir kanalı başarıyla oluşturduğunuzda, kanal davetiyeleri göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal davetiyeleri metin mesajlardır.

Bir kanalla konuşma

Bas-konuş servisine oturum açtıktan sonra bir kanalla konuşmak için  tuşuna basın. Erişimin onaylandığını bildiren bir ses duyarsınız.

Konuştuğunuz süre boyunca  tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde  tuşuna basın.

Başka bir üye konuşurken  tuşuna basarak bir kanalı yanıtlamaya çalışırsanız, **Bekleyin** mesajı görüntülenir.  tuşunu serbest bırakın, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve bittiğinde  tuşuna yeniden basın. Diğer bir yöntem olarak,  tuşunu basılı tutun ve **Konuşun** mesajının görüntülenmesini bekleyin.

Bir kanalda konuşurken, bir kişi konuşmasını bitirdiğinde  tuşuna ilk basan sonraki konuşmacı olur.

Bas-konuş aramasını bitirdiğinizde, **Kapat** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bir kanalın geçerli olarak etkin üyelerini görüntülemek için **Seçenek** > **Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

Bir kanala bağlandığınızda yeni üyeler davet etmek için, davet görünümünü açmak üzere **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin. Üye davet etmek için, özel bir kanalda o kanalın sahibi olmanız gerekir veya kanalın genel kanal olması gerekir. Kanal davetiyeleri metin mesajlardır.

Bir kanal davetini yanıtlama

Size gelen bir kanal davetini kaydetmek için, **Seçenek** > **BK kanalını kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal, BK kişilerinizin kanallar görünümüne eklenir.

Kanal davetiyesini kaydettikten sonra, kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. Bas-konuş oturumu görünümünü açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Henüz oturum açmadıysanız cihazınız serviste oturum açar.

Daveti reddeder veya silerseniz, davetiye mesaj gelen kutusunda saklanır. Kanal daha sonra katılmak için, davet mesajını açın ve daveti kaydedin. Kanala bağlanmak için iletişim kutusunda **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş işlem kaydını görüntüleme

 tuşuna basın ve **Bağlantı** > **Bas-konuş** > **Seçenek** > **BK işlm. kaydı**. İşlem kaydında aşağıdaki klasörler bulunur: **Cevps. aramlr.**, **Gelen aramalar** ve **Oluşt. Aramlr.**

BK işlm. kaydı öğesinden bire bir arama başlatmak için  tuşuna basın.

Klasörüm



Kataloglar

Kataloglar (şebeke servisi) cihazınızda kullanabileceğiniz mobil bir içerik mağazasıdır.

Nokia N70 ile çalışan içeriği, servisleri ve uygulamaları keşfetmek, indirmek ve bunlardan yararlanmak için **Kataloglar** öğesini kullanın. Oyunlar, zil sesleri, duvar kağıtları, uygulamalar ve çok daha fazlası hemen elinizin altındadır. Kullanılabilir içerik, şebeke operatörünüze ve servis sağlayıcınıza bağlıdır.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Katalogları ayarlama

⚙️ tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Kataloglar** seçeneğini belirleyin. Sorumluluk reddini kabul ediyorsanız **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kataloglar öğesini ilk kez açıyorsanız ayarları tanımlamanız istenir.

- 1 **Şebeke** sekmesinde, katalog sunucusuna bağlanmak için hangi erişim noktasının kullanılacağını ve indirme ilerleme durumunun nasıl görüntüleneceğini seçin.

- 2 Tercihlerinizi ayarlamak için, ⚙️ tuşuna basarak **Genel** sekmesini açın. Geçici dosyaların nerede saklanacağını, içeriğin indirildikten sonra otomatik olarak açılıp açılmayacağını ve içeriği önizlemeden veya indirmeden önce cihazın onayınızı isteyip istemeyeceğini seçin.
- 3 Ayarları tamamladıktan sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, uygulama tarafından, şebeke operatörünüzde veya servis sağlayıcınızda ve diğer kullanılabilir kanallarda bulunan en son kataloglarla güncelleştirilir. Bu ayarları daha sonra değiştirmek isterseniz **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kataloglar en güncel katalog içeriğine erişim sağlamak için şebeke servislerinizi kullanır. **Kataloglar** yoluyla kullanılabilen ek öğeler hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Katalogları kullanma

Ana görünümde, cihazınızda bulunan katalogları tarayabilirsiniz. **Kataloglar** ile şunları yapabilirsiniz:

- Nokia N70 cihazınız için kullanılabilir yeni içerikleri keşfetme.

- Yeni öğelerin önizlemesini gerçekleştirme, bunların açıklamalarını okuma ve deneme sürümlerini (varsa) indirme.
- Kolay yoldan satın alma. **Kataloglar** kullanabileceğiniz ödeme yöntemlerini sunar. **Kataloglar** arka planların indirilmesini, birden çok kaynaktan öge indirilmesini ve otomatik yüklemeyi destekler.
- Gerektiğinde güncelleştirme. Cihazınız, yüklemiş olduğunuz uygulamaların güncelleştirmelerinin olup olmadığını bilir.

Kataloglar devam eden güncelleştirmeleri alarak, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızın cihazınız için sunduğu en son içeriği size getirir. Katalogları el ile güncelleştirmek için, **Seçenek** > **İşlemler** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.



Opera tarayıcı

Web'e erişmek için  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **www** seçeneğini belirleyin. Opera tarayıcı ile XHTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language), HTML - Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language), XML - Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (Extensible Markup Language) veya WML - Kablosuz Biçimlendirme

Dili (Wireless Markup Language) kullanan sayfalara erişebilirsiniz.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

Web'e erişmek için, cihazınızda yapılandırılmış bir İnternet erişim noktanız olmalıdır. Erişim noktaları hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Web'e göz atma



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Cihazınızda gerekli bağlantı ayarlarınız olduğunda Web'e erişebilirsiniz.  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **www** seçeneğini belirleyin. Bir Web sayfası açmak için, URL adresi girilecek bir alan açmak üzere **1** tuşuna basın veya yer imlerini görüntülemek üzere **2** tuşuna basın.

Opera tarayıcı, PC ile taranmak üzere tasarlanan Web sayfalarını, cihaz ekranının genişliğine sığacak şekilde biçimlendirir (ekrana sığdırı modu). Sayfada hareket etmek için yukarı veya aşağı ilerleyin. Sayfadaki bağlantı, düğme

veya form alanı gibi öğeleri seçmek için, sola veya sağa ilerleyerek öğeye gidin ve  tuşuna basın. Cep telefonları için hazırlanan bazı sayfalarda, herhangi bir yöne ilerlendiğinde öğeler seçilir.

Sayfaları orijinal düzenlerinde görüntülemek için # tuşuna basın. Sayfadaki hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın. Sayfadaki öğeleri seçmek için, **Odakla** seçeneğini belirleyin, öğeye ilerleyin ve  tuşuna basın. Sayfada yeniden gezinmek için **Kaydır** seçeneğini belirleyin. Ekranı sıfırlar moduna dönmek için # tuşuna basın.

Sayfaları tam ekran taramak için * tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden * tuşuna basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, **Geri** seçeneğini kullanın.

Geçerli sayfa için bir yer imi kaydetmek üzere 7 tuşuna basın.

Temalar ve video klipler gibi tarayıcı sayfasında gösterilemeyen dosyaları indirebilirsiniz. Öğeyi indirmek için, bağlantıya gidin ve  tuşuna basın.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına,

üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Ekran ayarlarını, genel ayarları veya gelişmiş ayarları değiştirmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sona erdirmeye

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenekler** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Özel bilgileri sil** > **Önbelleği temizle** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi

Program işlevleri hakkında ek yardım için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için www.opera.com/support/tutorials/s60/ adresini ziyaret edin.

Araçlar



SettingWizard

SettingWizard şebeke operatörü bilgilerinizi temel alarak operatör (MMS, GPRS ve İnternet), e-posta, bas-konuş (şebeke servisi) ve video paylaşımı (şebeke servisi) ayarları için cihazınızı yapılandırır.



Not: Bu servisleri kullanmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurarak bir veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

 tuşuna basın ve **Araçlar > SettingWizard** seçeneğini belirleyin.

Menüden, cihazınızı hangi öge için yapılandırmak istediğinizi seçin ve  tuşuna basın.

E-posta

- 1 E-posta ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde, **SettingWizard**, kullanılabilen şebeke operatörünüzü algılar ve onu onaylamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyip **Tamam**'ı seçin.
- 2 Listedeki e-posta servisi sağlayıcısını seçin.

- 3 Giden posta sunucunuzu seçin. Emin değilseniz varsayılan sunucuyu kullanın.
- 4 **SettingWizard**, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmenizi ister. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Ayrıntıları girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bitirince **Seçenek > Tamam**'ı seçin.
- 6 Belirtilen operatör için posta kutusunu ayarlamak istediğinizi onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.
- 7 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş

- 1 Bas-konuş (**PTT**) (şebeke servisi) ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde, **SettingWizard**, kullanılabilen şebeke operatörünüzü algılar ve bunu onaylamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyip **Tamam**'ı seçin.
- 2 Bazı operatörler kullanıcı adı, şifre ve takma ad ister. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Ayrıntıları girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bitirince **Seçenek > Tamam**'ı seçin.
- 4 Belirtilen operatör için **PTT** ayarı yapmak istediğinizi onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.

Video paylaşımı

- 1 **Video paylaşımı** (şebeke servisi) ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde, **SettingWizard**, kullanılabilen şebeke operatörünüzü algılar ve onu onaylamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyip **Tamam**'ı seçin.
- 2 Bazı operatörler video paylaşım adresi, kullanıcı adı ve şifre gerektirir. Her birini sırayla seçin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Ayrıntıları girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bitirince **Seçenek > Tamam**'ı seçin.
- 4 Belirtilen operatör için video paylaşımı ayarlamak istediğinizi onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.
- 5 Video paylaşım ayarlarını oluşturduktan sonra, **SettingWizard**, kendi kartvizitinizi oluşturmak veya güncelleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Operatör

- 1 Operatör ayarlarınızı yapılandırmayı seçtiğinizde, **SettingWizard**, kullanılabilen şebeke operatörünüzü algılar ve onu onaylamanızı ister. **Tamam**'ı seçin veya başka bir şebeke operatörüne ilerleyip **Tamam**'ı seçin.
- 2 Belirtilen operatör için cihazınızı ayarlamak istediğinizi onaylamak üzere **Tamam**'ı seçin.

Daha fazla bilgi

SettingWizard uygulamasıyla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, www.nokia.com/phonesettings adresinde Nokia cep telefonu ayarları Web sitesini ziyaret edin.

Mobil arama



Mobil Arama (Mobile Search)

Önde gelen arama motorlarına erişmek için Mobil Arama'yı kullanın. Yerel servisleri, web sitelerini, görüntüleri ve mobil içeriği bulma ve bunlara bağlanmanın kolay, kullanışlı ve hızlı yolu. Yerel lokanta ve mağazaları bulup bunları arayabilir ve gelişmiş haritalama teknolojisini kullanarak bunların konumlarını bulabilirsiniz.

Mobil Arama'yı Kullanma

 tuşuna basın ve **Arama** seçeneğini belirleyin.



Not: Bu servisin kullanılabilirliği, ülkenize veya satış bölgesine göre değişebilir.

Mobil Arama'yı açtığınızda kategorilerin bulunduğu bir liste görüntülenir. Bir kategori seçin (örneğin, Görüntüler) ve metninizi arama alanına girin. **Arama** seçeneğini belirlediğinizde sonuçlarınız görüntülenir.

Daha fazla bilgi

Program işlevleri hakkında daha fazla yardım için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için www.mobilesearch.nokia.com/ adresini ziyaret edin.

Yahoo! Go (çevrimdışı izleme hizmeti)



Yahoo! Go 

E-postanıza, fotoğraf albümlerinize, sohbet servisine ve diğer uygulamalara bulunduğunuz yerden erişebilirsiniz. Hem de kolay ve güvenli bir şekilde. Yahoo! Go sayesinde dışarıdayken de Yahoo! hesabınıza bağlanabilirsiniz.



Not: Bazı uygulamalar yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Yahoo! Go aracılığıyla Yahoo! Mail (posta hizmeti), Yahoo! Messenger (sohbet hizmeti), Yahoo! Photos (fotoğraf paylaşma hizmeti), Yahoo! Search (arama hizmeti) gibi servislere erişebilir, haberleri görebilir, oyun ve zil sesleri indirebilirsiniz.

Yahoo! Go, tek oturum açma özelliğini kullanır; yani kurulum sırasında yalnızca bir kez oturum açmanız gerekir.

Yahoo! Go aşağıdaki dört ana özellikten oluşur:

- Yahoo! Mail
- Yahoo! Messenger
- Yahoo! Connections (bağlantı hizmeti)
- Yahoo! Photos

Yahoo! Mail

Yahoo! Mail sayesinde e-postalarınızı hareket halindeyken alabilirsiniz. Yahoo! Mail hesabınızla otomatik senkronizasyon sonucunda, cihazınızda yaptığınız her şey (örneğin, e-posta gönderme, okundu olarak işaretleme veya e-postayı silme) anında çevrimiçi Yahoo! hesabınıza yansıtılır.

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger, cihazınızı kullanarak kartvizitlerinizle sohbet etmenize olanak sağlar. Yazılı sohbet mesajları, yüz ifadeleri, sesler ve sesli sohbet mesajları gönderip alabilir, sohbet mesajlarına görüntü ekleyebilir ve Yahoo! Messenger hesabınızı yönetebilirsiniz.

Kartvizitlerinizin sizi çevrimiçi görebilmesi için, tek tıklatmayla Yahoo! Messenger'a oturum açmanız gerekir. Cihazınız oturum açma bilgilerinizi kaydeder; böylece sohbet etmek istediğinizde her seferinde bu bilgileri yeniden girmeniz gerekmez. Varsayılan ayara göre, 10 dakika boyunca cihazınızda hiçbir işlem yapılmadığında, Messenger oturumu kapatılır. Bu ayarın süresini uzatırsanız cihazınızın bekleme süresi azalır.

Bazı şebekeler, Yahoo! Messenger kullanılırken Video Araması ve multimedya mesajı (MMS) alımını desteklemez.

Yahoo! Connections

Yahoo! Connections, cihazınızla Yahoo! hesabınızı senkronize eder.

Cihazınızı her açışınızda Yahoo! Connections otomatik olarak başlatılır. E-postalarınızı ve diğer Yahoo! verilerini kontrol etmek için tarayıcıyı açmanız gerekmez. Ayrıca, cihazınızdaki mesajlaşma, rehber ve ajanda uygulamalarını kullanarak, Yahoo! Mail hesabınızdan e-posta gönderebilir ve kartvizit, ajanda etkinliği ve görevleri görüntüleyebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Yapılan değişiklikler Yahoo! hesabınıza yansıtılır.

Yahoo! Connections son bağlantı durumunu (başarılı olup olmadığını ve o anda veri alışverişi olup olmadığını) görüntüler. Bunun yanı sıra, son veri alışverişinin ve bir sonraki planlanmış veri alışverişinin zamanlarını da görüntüler.

Yahoo! Photos

Yahoo! Photos, fotoğraflarınızı yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olur. Cihazınızdaki Yahoo! Photos, cihazınızdaki resimleri görüntülemenize ve karşıya

yüklemenize ve Yahoo! Photos'a bağlanıp web'deki albümlerinizi görmenize olanak sağlar. Bu özellik, Yahoo! Connections ile birlikte çalışır.

Telefonunuzla çektiğiniz her fotoğraftan sonra, Yahoo! Photos fotoğrafı albümünüze eklemek isteyip istemediğinizi sorar. Yahoo! Photos'a yüklediğiniz fotoğrafları görebileceğiniz yerler:

- Yahoo! Photos web sitesindeki albümünüzde (orijinal boyutlarında).
- Cihazınızdaki Yahoo! Photos uygulamasında (küçük boyutta).
- Cihazdaki Galeri'de (orijinal boyutta).

Daha fazla bilgi

Yahoo! Go hakkında daha fazla bilgi (nasıl çalıştığı, ücretler ve daha fazla yardım) için lütfen www.yahoo.com/ adresini ziyaret edin.

PC'niz için



Lifeblog

Nokia Lifeblog, cihazınızla topladığınız öğelerin multimedya günlüğünü tutan bir cep telefonu ve PC yazılımı birleşimidir. Lifeblog, fotoğraflarınızı, videolarınızı, kısa mesajlarınızı, multimedya mesajlarınızı ve web günlüğü gönderilerinizi tarayabileceğiniz, arayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz, yayımlayabileceğiniz ve yedekleyebileceğiniz bir kronolojiye göre otomatik olarak düzenler. Hem PC için Nokia Lifeblog hem de cep telefonu için Nokia Lifeblog, öğelerinizi başkalarına göstermek üzere göndermenize veya web günlüğüne kaydetmenize olanak tanır.

Cep telefonu için Nokia Lifeblog, multimedya öğelerinizi otomatik olarak izler. Öğelerinizi taramak, başkalarına göndermek veya Web'de yayımlamak için cihazınızdaki Lifeblog özelliğini kullanın. Cihazınızda bulunan öğeleri uyumlu PC'nize aktarmak ve PC'nizdekilerle senkronize edebilmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlayın.

PC için Nokia Lifeblog, cihazınızla topladığınız öğeleri kolayca taramanızı ve bu öğelerde arama yapmanızı sağlar.

Uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullandığınızda, tek bir tuş ile sık kullandığınız görüntüleriniz, videolarınız, kısa mesajlarınız ve multimedya mesajlarınız cihazınıza geri aktarılır.

Güvenli saklama için, sabit diskınızı, CD'leri, DVD'leri, çıkartılabilir sürücünüzü veya ağ sürücünüzü kullanarak Lifeblog veritabanınızı yedekleyebilirsiniz. Ayrıca, öğelerinizi web günlüğüne (blog) gönderebilirsiniz.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Lifeblog'u cihazınıza yükleme

Lifeblog'u cihazınıza yüklemek için:

- 1  tuşuna basın ve **Klasörüm** > **Lifeblog** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yükleme programını başlatmak için **Evet**'i seçin.
- 3 Lifeblog telefon uygulamasını yüklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Lifeblog **Klasörüm** altına yüklenir.

Lifeblog'u PC'nize yükleme

Lifeblog'u uyumlu bir PC'ye yüklemeyi önce aşağıdakilere gereksiniminiz vardır:

- 1 GHz Intel Pentium veya eşdeğeri, 128 MB RAM
- 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Microsoft DirectX ve Nokia PC Suite yüklenmesi gerekiyorsa)
- 1024x768 çözünürlüklü ve 24 bit renkli grafik yeteneği
- 16 MB grafik kartı
- Microsoft Windows 2000 veya Windows XP

Lifeblog'u PC'nize yüklemek için:

- 1 Cihazla birlikte verilen CD-ROM'u takın.
- 2 Nokia PC Suite uygulamasını yükleyin (CA-53 USB kablo sürücülerini de dahil).
- 3 PC için Nokia Lifeblog uygulamasını yükleyin.
- 4 Microsoft DirectX 9.0 PC'nize önceden yüklenmemişse, şimdi yüklenir.

Cihazınızla PC'niz arasında bağlantı oluşturma

Cihazınızı ve uyumlu PC'yi uyumlu bir USB kablosunu kullanarak bağlamak için:

- 1 Nokia PC Suite'i ve USB bağlantısı için CA-53 sürücüsünü yüklediğinizden emin olun.
- 2 USB kablosunu cihaza ve PC'ye bağlayın.
- 3 Lifeblog PC uygulamasını başlatın.

Cihazınızı ve uyumlu PC'yi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak bağlamak için:

- 1 Nokia PC Suite'i PC'nize yüklemiş olduğunuzdan emin olun.
- 2 Cihazınızda ve PC'de Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. Ayrıntılar için, cihazınızın kullanım kılavuzuna ve PC'nin belgelerine bakın.

Öğeleri aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosunu veya Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağladığınızda, artık öğelerinizi aktarmaya hazırsınız demektir.

Öğeleri cihazınızın Zaman Çizgisi'nden, PC'nizdeki Zaman Çizgisi görünümüne aktarmak ve Zaman Çizginizi senkronize etmek için:

- 1 PC'nizdeki Lifeblog uygulamasını başlatın.
- 2 Lifeblog PC uygulamasında, **Dosya** > **Öğeleri aktar** seçeneğini belirleyin.

PC'ye başarıyla aktarılan öğeler cihazdan silinir. Öğeler, cihazdaki tüm öğe depolarından silinir (örneğin, **Mesajlar** ve **Galeri**). Öğelerinizin cihazdan silinmesini istemiyorsanız, bunları PC'ye aktarmadan önce **Favoriler** klasörüne ekleyin. Siz aksini belirtmediğiniz sürece Favoriler ve kısa mesajlar daima cihazınızda kalır.

Web'e Gönderme

En iyi Lifeblog öğelerinizi paylaşmak için, bunları diğer kişilerin de görebileceği şekilde, İnternet'teki web günlüğünüze gönderin.

Öncelikle bir web günlüğü servisinde hesap oluşturmanız, gönderilerinizin gideceği yer olarak kullanacağınız bir veya birden çok web günlüğü oluşturmanız ve bu web günlüğü hesabını Lifeblog'a eklemeniz gerekir. Lifeblog için önerilen web günlüğü servisi, Six Apart'a ait olan www.typepad.com'dur.

Cihazınızda, web günlüğü ayarlarına Lifeblog'daki web günlüğü hesabını ekleyin. PC'nizde ise, **Web günlüğü hesaplarını düzenle** penceresinde bulunan hesapları düzenleyin.

Öğeleri cihazınızdan Web'e göndermek için:

- 1 **Zaman çizgisi** veya **Favoriler** klasöründen Web'e göndermek istediğiniz öğeleri seçin.
- 2 **Seçenek** > **Web'e gönder** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, Lifeblog web günlüğü sunucusundan bir web günlüğü listesi alır.
- 4 Web günlüğüne gönderme iletişim kutusu açılır. **Gönderme yeri:** listesinden kullanmak istediğiniz web günlüğünü seçin. Yeni web günlükleri oluşturduysanız, web günlüğü listesini güncellemek için **Seçenek** > **Web günlüğü listesini yenile** seçeneğini belirleyin.

- 5 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 6 Her şey hazır olduğunda, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri PC'nizden Web'e göndermek için:

- 1 Zaman çizgisi veya Favoriler klasöründe Web'e göndermek istediğiniz öğeleri (en çok 50 adet) seçin.
- 2 **Dosya** > **Web'e gönder...** seçeneğini belirleyin veya **Web'e gönder** düğmesini tıklatın. **Web'e gönder** penceresi açılır.
- 3 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 4 **Gönderme yeri:** listesinden kullanmak istediğiniz web günlüğünü seçin.
- 5 Her şey hazır olduğunda, **Gönder** düğmesini tıklatın.

Sabit diskten, CD'den veya DVD'den öge alma

Lifeblog'a, görüntü cihazınızın .jpg görüntülerinin yanı sıra, diğer kaynaklardan da (örneğin CD'den veya sabit diskinizde bulunan klasörlerden) .jpg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 video klipleri alabilirsiniz.

Uyumlu bir PC'den, PC için Nokia Lifeblog'a görüntü veya video almak için:

- 1 Zaman çizgisi veya Favoriler görünümünde, **Dosya > PC'den al...** seçeneğini belirleyin. **PC'den görüntü veya video al** penceresi açılır.
- 2 Görüntü veya video dosyasını bulmak için listeyi tarayın veya almak istediğiniz dosyayı bulmak için diğer klasörlere gidin. Diğer sürücülerini veya cihazları taramak için **Arama yeri** listesini kullanın.
- 3 Bir klasör, dosya veya birkaç dosya seçin. **Önizleme:** bölmesini kullanarak bunların içeriğini görüntüleyebilirsiniz.
- 4 Klasörü (alt klasörler de dahil olmak üzere) veya seçili dosyaları almak için, **Al** düğmesini tıklayın.

PC'nizde Zaman çizgisi ve Favoriler görünümünde tarama

PC'nizde Lifeblog uygulamasını başlattığınızda, Zaman çizgisi ve Favoriler görünümünde hareket etmenizi sağlayacak birkaç yol vardır. En hızlı yol, sürgünün tutma yerini tutarak bunu ileri veya geri, hızlı veya yavaş taşımaktır. Bir diğer seçenek de, bir tarih seçmek üzere zaman çubuğunu tıklatmak, **Tarihe git...** özelliğini kullanmak veya ok tuşlarını kullanmaktır.

Daha fazla bilgi

Web günlüğü servisleri ve bunların Lifeblog uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/lifeblog

adresini ziyaret edin veya Lifeblog PC uygulamasında **F1** tuşuna basarak Lifeblog Yardımı'nı açın.

Tüm Nokia N serisi cihaz sahipleri için geçerli olan ücretsiz lisans kodunuzu almak için www.nokia.com/nseries/lifeblog adresine gidin.



PC Suite

Nokia PC Suite, Nokia N70 ile kullanılmak üzere geliştirilen bir PC uygulamaları grubudur.

Nokia PC Suite'i yüklemek ve kullanmak için, Microsoft Windows 2000 veya XP'de çalışan ve USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile uyumlu olan bir PC'ye gereksiniminiz vardır.

Nokia PC Suite'i kullanmadan önce uygulamayı PC'nize yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için CD- ROM'a bakın. CD-ROM'da Nokia PC Suite için elektronik biçimde tam bir kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

Cihazınızı PC'ye bağlama

Bağlantı sihirbazı, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olur. Sihirbaz adımlarını tamamladıktan sonra, cihazınızla PC arasında bir bağlantı kurulmuş olur ve PC

bağlantısı gerektiren Nokia PC Suite uygulamalarını kullanmaya başlayabilirsiniz.

- 1 Nokia PC Suite yazılımını yükleyin. Bağlanın ekranı otomatik olarak açılır.
- 2 Cihazı PC'ye bağlarken kullanılacak bağlantı türünü seçin.
- 3 Cihazı PC'ye bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlantı sihirbazını daha sonra (örneğin başka bir bağlantı türünü yapılandırmak üzere) açmak için, Nokia PC Suite uygulamasında **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Senkronize etme

Nokia PC Sync, cihazınız ile uyumlu bir PC kişisel bilgi yöneticisi (PIM) arasında rehberi, ajandayı, yapılacakları ve notları senkronize etmenize olarak tanıyarak, bilgileri hem cihazda hem de uyumlu PC'de güncel tutmanızı sağlar.

- 1 Nokia PC Suite'i başlatın.
- 2 Cihazınızı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Nokia PC Suite'te **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.



Not: İlk bağlandığınızda bir sihirbaz varsayılan senkronizasyon modunu ayarlamanıza yardımcı olur.



İpucu: Cihazı ve PC'yi, cihaz PC'ye bağlandığında ve Nokia PC Suite etkin olduğunda verileri otomatik olarak senkronize etmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Yedekleme ve geri yükleme

Verileri cihazınızdan yedekleyin veya kaydedilmiş verileri uyumlu PC'den cihaza yükleyin.

- 1 Nokia PC Suite'i başlatın.
- 2 Cihazınızı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Nokia PC Suite'te **Yedekle ve geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Görev seçin** sayfasında **Yedek kopyalar oluştur...** veya **Yedeği geri yükle...** seçeneğini belirleyin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.



İpucu: Olası veri kaybını önlemeye yardımcı olmak üzere, cihazınızın içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

Görüntüleri ve video klipleri depolama

Image Store ile, görüntüleri ve video klipleri cihazınızdan uyumlu bir PC'ye depolayabilirsiniz. Uygulama, son depolama oturumundan sonra çekilen yeni görüntüler ve videolar için cihaz hafızasını ve hafıza kartını denetler ve bunları PC'de depolar.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

- 1 Nokia PC Suite'i başlatın.
- 2 Cihazınızı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Nokia PC Suite'te **Resimleri depola** seçeneğini belirleyin.
- 4 Image Store'u ilk kullanışınızda bir ayarlar sihirbazı açılır. Dosyaları cihazınızdan PC'ye depolayabilmek için ayarları tamamlamanız gerekir. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 5 Image Store ana penceresinde **Şimdi Depola** seçeneğini belirleyin. Image Store, cihaz hafızasında ve hafıza kartında, son depolama oturumundan sonra çekilen yeni görüntüleri ve videoları arar. Ayarlarda seçilen dosya türlerine bağlı olarak, tüm yeni görüntüler veya videolar PC'de depolanır.

Bilgi ve resim aktarma

Nokia Phone Browser ile, Windows Gezgini üzerinden, cihaz klasörlerinizin içeriğini yönetebilirsiniz. Bilgi ve resimleri cihazdan cihaza veya cihazdan uyumlu PC'ye aktarın.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

- 1 Nokia PC Suite'i başlatın.

- 2 Cihazınızı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak PC'ye bağlayın.
 - 3 Nokia PC Suite'te **Dosyaları Aktar** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Windows Gezgini'nde **Bilgisayarım** > **Nokia Phone Browser** > **Nokia N70** seçeneğini belirleyin.
 - 5 Görüntülemek istediğiniz cihaz alt klasörünü seçin.
-  **İpucu:** Cihaz içeriği görünümünü yenilemek için **Görünüm** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Müzik aktarma

Nokia Audio Manager ile, uyumlu bir PC'de dijital müzik dosyaları oluşturup düzenleyebilir ve bunları uyumlu bir cihaza ya da cihazdan cihaza aktarabilirsiniz.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, müziklerin (zil sesleri de dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

- 1 Nokia PC Suite'i başlatın.
- 2 Cihazınızı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Nokia PC Suite'te **Müzik Aktar** seçeneğini belirleyin.

İnternet'e bağlanma

One Touch Access, şebeke operatörünü veya servis sağlayıcıyı temel alarak modem erişimini otomatik olarak ayarlar (şebeke servisi). UMTS şebekesi veya GMS

şebekesindeki GPRS aracılığıyla cihazınızı modem olarak kullanıp, hızlı bir şekilde şebeke bağlantısı kurabilirsiniz.

Cihazınızda bir veri bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart bir Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi modemi kullanmak isterseniz, One Touch Access'i kullanabilmeniz için önce Bluetooth modem sürücülerinin yüklenmesi gerekir.

Modem erişimini ayarlama

One Touch Access, bağlantı ayarlarını yapılandırmanıza olanak veren bir ayarlar sihirbazını içerir. Ekrandaki talimatları izleyin.

Modem bağlantısı kurma

- 1 Nokia PC Suite'i başlatın.
- 2 Cihazınızı uyumlu PC'ye bağlayın.
- 3 Nokia PC Suite'te **İnternet'e Bağlan** seçeneğini belirleyin.
- 4 One Touch Access 10 saniye sonra İnternet'e bağlanır. Bir bağlantı başlatmak için **Bağlan** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek için www.nokia.com/pcsuite adresini ziyaret edin.



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0, uyumlu bir PC'yi kullanarak fotoğraflarınızı bulmanıza, onarmanıza ve kolayca paylaşmanıza yardımcı olur. Bu Starter Edition sürümüyle şunları yapabilirsiniz:

- Kolayca bulabilmek için, fotoğraflarınızı etiketleyerek düzenleyebilirsiniz.
- Tüm dijital fotoğraflarınızı tek bir yerde görüntülemek üzere ajanda görünümünü kullanabilirsiniz.
- Genel fotoğraf kusurlarını tek bir tıklatmayla onarabilirsiniz.
- Fotoğraflarınızı birçok şekilde paylaşabilirsiniz: e-postayla gönderin, evde basın veya bunları mobil cihazlara gönderin.



Not: Bu uygulama yalnızca sınırlı sayıda dilde mevcuttur.

Yükleme

Starter Edition uygulamasını, cihazınızla birlikte verilen CD-ROM'dan PC'nize yükleyin. Starter Edition için Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemi, cihazınız ile PC arasındaki bağlantı için Nokia PC Suite 6.5 veya üst sürümü, video klipleri görüntülemek ve düzenlemek için Apple QuickTime 6.5.1 veya üst sürümü gereklidir.

Nokia PC Suite, cihazınızla birlikte gelen CD-ROM'da bulunur. Sisteminizde Apple QuickTime yüklü değilse, uygulamayı www.apple.com/quicktime/download adresinden yükleyebilirsiniz.

Ekrandaki yükleme talimatlarını izleyin.

Cihazınızdan PC'ye fotoğraf ve video klip aktarma

Fotoğraflarınızı cihazınızdan Starter Edition uygulamasına aktarmanın iki yolu vardır.

Fotoğrafları ve video klipleri uyumlu bir PC'ye otomatik olarak aktarmak için:

- 1 Cihazınızı bir USB kablosuyla uyumlu bir PC'ye bağlayın. PC'de **Adobe Photo Downloader** iletişim kutusu açılır ve son aktarmadan bu yana çekilen yeni görüntü ve video dosyaları otomatik olarak seçilir.

- 2 Aktarmayı başlatmak için, **Fotoğraf Al** seçeneğini tıklayın. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition uygulamasına alınır. Telefon galerisinde oluşturduğunuz albümler otomatik olarak Starter Edition'a aktarılır ve etiket olarak tanımlanır.
- 3 Dosyalar Starter Edition'a aktarıldıktan sonra, bunları cihazınızdan silmeyi seçebilirsiniz.

Otomatik **Adobe Photo Downloader** iletişim kutusunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, görev çubuğundaki simgeyi sağ tıklayın.

Fotoğrafları uyumlu bir PC'ye el ile aktarma:

- 1 Bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlayın.
- 2 Starter Edition uygulamasını başlatın.
- 3 Kısayollar çubuğunda, **Fotoğrafları al** > **Kameradan, Cep Telefonundan** veya **Kart Okuyucudan** seçeneğini tıklayın. **Adobe Photo Downloader** iletişim kutusu açılır.
- 4 Aktarmayı başlatmak için **Fotoğrafları Al** seçeneğini tıklayın. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition uygulamasına alınır. Telefon galerisinde oluşturduğunuz albümler otomatik olarak Starter Edition'a aktarılır ve etiket olarak tanımlanır.
- 5 Dosyalar Starter Edition'a aktarıldıktan sonra, bunları cihazınızdan silmeyi seçebilirsiniz.

PC'den cihazınıza fotoğraf ve video klip aktarma

Düzenlenen fotoğrafları ve video klipleri cihazınıza geri aktarmak için:

- 1 Bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlayın.
- 2 Starter Edition uygulamasını başlatın.
- 3 Cihazınıza aktarmak istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçin.
- 4 Kısayol çubuğunda **Paylaş** tuşunu tıklatın ve **Cep Telefonuna Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Tamam** tuşunu tıklatın.

Fotoğraflarınızı tam ekran boyutunda tarama

Fotoğrafları tam ekran boyutunda görüntüleyin ve bunları döndürün, onarın ve yazdırmak üzere işaretleyin.

Fotoğrafları tam ekran boyutunda görüntülemek için:

- 1 Fotoğrafları seçin.
- 2 **Dosya** menüsünden **Görünüm > Tam Ekran Slayt Gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi başlar.
- 3 Fotoğrafları döndürmek, onarmak ve yazdırmak üzere işaretlemek için fareinizi kullanarak ekranın altında bulunan simgeleri seçin.

Fotoğraflarınızı e-postada paylaşma

Fotoğraflarınızı ve slayt gösterilerinizi Starter Edition'da e-posta ekleri olarak gönderdiğinizde, bunların dosya boyutları otomatik olarak küçültülür.

Fotoğraflarınızı ve slayt gösterilerinizi e-posta ile göndermek için:

- 1 Fotoğrafları seçin.
- 2 Kısayollar çubuğunda, **Paylaş > E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraflarınızı veya slayt gösterilerinizi e-posta ile ilk kez gönderiyorsanız, e-posta istemcisini seçmeniz gerekir. Starter Edition gelecekteki tüm e-posta yazışmalarında, seçilen istemciyi kullanır.
- 4 Fotoğrafları slayt gösterisi olarak mı yoksa tek tek ekler olarak mı göndermek istediğinizi seçin.
- 5 **Tamam** tuşunu tıklatın. Bir e-posta iletisi penceresi açılır.

Fotoğraflarınızı basma

İstediğiniz düzende yüksek kaliteli fotoğraflar basın.

- 1 Fotoğrafları seçin.
- 2 Kısayollar çubuğunda **Yazdır** seçeneğini, menüden **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Düzeni ve boyutu seçin.
- 4 **Yazdır** tuşunu tıklatın.

Fotoğraflarınızı tarihe göre düzenleme ve bulma

Starter Edition, fotoğraflarınızın kolayca bulunabilmesi için bunları tarihlerine göre otomatik olarak düzenler.

Fotoğrafları tarihe göre bulmanın iki yolu vardır: fotoğraf deposu ve takvim görünümü.

Fotoğraf deposunu kullanarak fotoğraflarınızı bulmak için:

- 1 Kısayollar çubuğunda **Fotoğraf Deposu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısayollar çubuğunun altındaki zaman çizgisinde, görüntülemek istediğiniz fotoğrafların ayını seçin. O aya ait fotoğraflar fotoğraf deposunda gösterilir.

Takvim görünümünü kullanarak fotoğraflarınızı bulmak için:

- 1 Kısayollar çubuğunda **Takvim Görünümü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvim görünümünde, o güne ait tüm fotoğrafları görüntülemek üzere bir gün seçin.
- 3 Takvimin üst tarafında bulunan ok düğmelerini kullanarak aylar arasında ilerleyin.

Etiketleri kullanarak fotoğraflarınızı düzenleme ve bulma

İçlerindeki kişilere, yere, olaya ve fotoğrafın diğer özelliklerine göre fotoğrafları bulmak için anahtar sözcük etiketleri kullanın. Fotoğraflarınızı etiketlediğinizde, her fotoğraf için dosya adı, tarih veya klasör anımsamanız gerekmez. **Etiket** bölümünü açmak için, kısayol çubuğunda **Düzenle** tuşunu tıklayın.

Kendi etiketinizi oluşturmak için:

- 1 **Etiket** bölümünde **Yeni** tuşunu tıklayın ve **Yeni Etiket** seçeneğini belirleyin.
- 2 Etiket hangi alt kategori altında listelemek istediğinizi belirlemek için, **Etiket Oluştur** iletişim kutusunda **Kategori** menüsünü kullanın.
- 3 **Ad** metin kutusuna, etikete vermek istediğiniz adı girin.
- 4 **Not** metin kutusuna, etiket hakkında eklemek istediğiniz bilgileri girin.
- 5 **Tamam** tuşunu tıklayın.

Etiket, **Etiket** bölümünde, seçtiğiniz kategorinin veya alt kategorinin altında görünür.

Bir fotoğrafa etiket eklemek için, etiketi **Etiket** bölümünden fotoğraf deposundaki fotoğrafın üstüne sürükleyin.

Fotoğraflarınızı bulmak için **Etiket** bölümünde bir etiketi çift tıklattığınızda, arama işlemi, söz konusu etiketin eklendiği tüm fotoğrafları bulur.

Fotoğraf aralığını daraltmak ve belirli bir aya geçiş yapmak için zaman çizelgesindeki çubuğu tıklatın.

Cihazda yeni bir albüm oluşturduğunuzda, buna fotoğraf eklediğinizde ve fotoğrafları Starter Edition uygulamasına aktardığınızda, albüm bilgileri, **Alınan etiketler** altında yeni bir etiket olarak gösterilir.

Fotoğraflarınızı onarma

Starter Edition, en yaygın fotoğraf sorunlarını gidermek için araçlar sağlar.

Fotoğrafları onarmak için:

- 1 Fotoğraf deposundaki bir fotoğrafı seçin.
- 2 Kısayollar çubuğunda **Fotoğraf onar** tuşunu tıklatın. Starter Edition, düzenleme için orijinal fotoğraf dosyasının bir kopyasını oluşturur. Fotoğrafı otomatik olarak onarmak için, **Otomatik Akıllı Onarma** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafı el ile onarmak için, **Fotoğraf Onarma Penceresi...** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri arasından seçim yapın:
Genel - Renk, seviyeler, kontrast veya netlik için otomatik düzeltmeyi seçer.

Kırp - Kompozisyonu geliştirmek veya bir görüntüye vurgu eklemek için fotoğrafı kırpır.

Kırmızı Göz - Kamera flaşının neden olduğu kırmızı göz etkisini düzeltir.

Videolarınızı oynatma ve düzenleme

Videolarınızı oynatmak için, video dosyasını çift tıklatın ve video penceresi altında **Oynat** tuşunu tıklatın.

Mobil filmlerinizde sahneleri düzeltmek, yeniden düzenlemek ve silmek için:

- 1 Film dosyasını sağ tıklatın ve **Mobil Film Düzenle** seçeneğini belirleyin. Videonuzun birinci karesini video penceresinde görürsünüz. Video penceresinin altındaki zaman çizgisinde bulunan mavi işaretçi, görüntülemekte olduğunuz kareyi gösterir.
- 2 Oynatmak, duraklatmak, durdurmak, başa gitmek veya sona gitmek için, video penceresinin altındaki kontrol düğmelerini kullanın. Zaman çizgisindeki mavi işaretçiyi sürükleyerek de video üzerinde hareket edebilirsiniz.
- 3 Kırpma, yeniden düzenlemek veya silmek üzere videonun bir bölümünü seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Zaman çizgisinin başında ve sonunda bulunan seçim tutamaçlarını sürükleyin.
 - Seçimin başlangıç zamanını işaretlemek için, ÜstKrkt tuşunu basılı tutarak zaman çizgisinde bir

yeri tıklatın. Bitiş zamanını işaretlemek için, Ctrl tuşunu basılı tutarak zaman çizgisinde bir yeri tıklatın.

Bir seçimi belirledikten sonra, seçim çubuğunu zaman çizgisinde sürükleyebilirsiniz.

- 4 Videonun seçili bölümünü silmek için, araç çubuğunda **Sil** düğmesini tıklatın.

Seçimi kırmak ve dışında kalan parçaları silmek için, Araç çubuğunda **Kırp** düğmesini tıklatın.

Seçimi kopyalamak ve zamandaki başka bir noktaya yapıştırmak için, araç çubuğunda **Kopyala** düğmesini tıklatın. Zaman çizgisindeki mavi işaretçiyi istediğiniz noktaya sürükleyin ve **Yapıştır** düğmesini tıklatın.

Daha fazla bilgi

Program işlevleri hakkında ek yardım için, ana menüde **Yardım** > **Adobe Photoshop Album Yardımı** seçeneğini belirleyin.

Starter Edition hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html adresini ziyaret edin.