

Online-Abzüge 4.0

© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTE ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme. DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen wollen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

/Ausgabe 1

Inhalt

Online-Abzüge.....	5
Info über Online-Abzüge.....	5
Abzüge bestellen.....	5

Online-Abzüge

Info über Online-Abzüge

Mit "Online-Abzüge" können Sie online Abzüge von Ihren Fotos bestellen, die Sie sich nach Hause liefern lassen oder in einem Geschäft abholen können. Außerdem können Sie mit dem ausgewählten Bild verschiedene Produkte bestellen. Die verfügbaren Produkte hängen vom Anbieter ab.

Für die Verwendung von "Online-Abzüge" muss mindestens eine Fotodienst-Konfigurationsdatei installiert sein. Sie können die Dateien von Fotodienst-Anbietern erhalten, die Online-Abzüge unterstützen.

Für das Senden Ihrer Bilder an den Dienst können Übertragungskosten anfallen. Wenn Sie Bilder per Roaming-Zugriff aus einem anderen Netz als dem Ihres Netzbetreibers hochladen, sind die Übertragungskosten möglicherweise höher. Weitere Informationen zum Roaming finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.

Abzüge bestellen

Sie können nur Bilder im JPEG-Format drucken.

1. Wählen Sie **Fotos** > **Aufnahmen**.

2. Wählen Sie zuerst die Bilder und danach **Optionen** > **Drucken** > **Abzüge bestellen**.
3. Wählen Sie einen Anbieter aus der Liste aus.
4. Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:
 - **Öffnen** — , um eine Verbindung zum Diensteanbieter herzustellen.
 - **Info** — , um Informationen über den Diensteanbieter anzuzeigen.
 - **Entfernen** — , um den Diensteanbieter aus der Liste zu löschen
 - **Einstellungen** — , um die standardmäßigen Zugangspunkteinstellungen zu ändern.
 - **Stand.-Zugangspunkt** — , um den zu verwendenden Internet-Zugangspunkt auszuwählen
 - **Protokoll** — , um Details Ihrer früheren Bestellungen anzuzeigen
 - **Dienste aktualisieren** — , um die Dienste online zu aktualisieren
5. Wenn der Dienst von einem Einzel-Shop bereitgestellt wird, werden Sie mit dem Diensteanbieter verbunden und die in Nokia

Photos ausgewählten Bilder werden in einer Vorschau angezeigt.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **Vorschau** — , um das Bild vor der Bestellung eines Abzugs anzuzeigen. Durch Navigieren nach oben oder unten können Sie die Bilder anzeigen.
 - **Produkt anzeigen** — , um ein Vorschaubild des Produkts zu öffnen
 - **Jetzt bestellen** — , um Ihre Bestellung zu übertragen
 - **Produktauftrag bearb.** — , um Produktdetails und Anzahl der Abzüge für das ausgewählte Bild anzupassen In der Ansicht für Produktaufträge können Sie auswählen, welches Produkt und welche Produktart sie bestellen möchten. Die verfügbaren Optionen und Produkte sind je nach Diensteanbieter unterschiedlich.
- Navigieren Sie nach links oder rechts, um die Bilddetails der anderen Bilder zu ändern.
- **Kundeninfo ändern** — , um die Kunden- und Bestelldaten zu ändern
 - **Bild hinzufügen** — , um der Bestellung weitere Bilder hinzuzufügen
 - **Bild entfernen** — , um Bilder aus der Bestellung zu entfernen

6. Wenn es sich bei dem angebotenen Dienst um den Dienst einer Filialkette handelt, werden Sie mit dem Diensteanbieter verbunden und müssen einen Shop auswählen, in dem Sie Ihre Abzüge abholen möchten. Die Vorschau zeigt die in Nokia Photos ausgewählten Bilder. Abhängig vom Diensteanbieter besteht ggf. die Möglichkeit, mithilfe unterschiedlicher Suchkriterien nach Geschäften zu suchen.

Um die Details zu überprüfen, beispielsweise die Öffnungszeiten des ausgewählten Geschäfts, wählen Sie **Optionen** > **Info** (falls dies vom Diensteanbieter angeboten wird).

Navigieren Sie zu einem Abholshop und drücken Sie die Navigationstaste. Sie können die Bilder vor der Bestellung in einer Vorschau anzeigen, die Bilddetails oder Kundeninformationen ändern oder der Bestellung Bilder hinzufügen bzw. daraus entfernen. Um Abzüge zu bestellen, wählen Sie **Optionen** > **Jetzt bestellen**.

Nicht fertig gestellte Bestellungen können Sie als Entwürfe speichern. Der Entwurf wird bei der nächsten Verwendung von Online-Abzüge geöffnet.