

Online-Freigabe 3.1

© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTE ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme. DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen wollen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

/Ausgabe 1

Inhalt

Online-Freigabe.....	5
Erste Schritte.....	5
Mediendateien hochladen.....	5
Online-Dienst öffnen.....	6
Einstellungen für Online-Freigabe.....	6
Meine Konten.....	6
Diensteanbieter.....	7
Programmeinstellungen.....	7
Erweitert.....	7

Online-Freigabe

Sie können Ihre Bilder und Videoclips in kompatiblen Online-Alben, Weblogs oder anderen kompatiblen Online-Freigabediensten im Internet veröffentlichen. Sie können Inhalte hochladen, nicht abgeschlossene Sendungen als Entwürfe speichern und später damit fortfahren oder den Inhalt der Alben anzeigen. Die unterstützten Inhaltstypen können je nach Anbieter variieren.

Erste Schritte

Sie müssen zuerst einen entsprechenden Dienst bei einem Anbieter für die Online-Freigabe von Bildern abonnieren. Sie können den Dienst in der Regel auf der Internetseite des Diensteanbieters abonnieren. Nähere Hinweise zur Registrierung für den Dienst erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Weitere Informationen zu kompatiblen Diensteanbietern finden Sie unter www.nokia.com/support/sharingandblogging.

Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal im Programm zur Online-Veröffentlichung öffnen, werden Sie aufgefordert, online zu gehen und die Liste der Diensteanbieter herunterzuladen. Um den Dienst zu aktivieren, wählen Sie den bevorzugten

Diensteanbieter aus. Um die Kontoeinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Meine Konten**.

Mediendateien hochladen

Wählen Sie in Nokia Photos zunächst **Aufnahmen**, dann die hochzuladenden Dateien und danach **Optionen > Senden > Im Internet posten**. Sie können Online-Dienste auch über die aktive Symbolleiste der Hauptkamera aufrufen.

Um ein neues Konto für den gewählten Dienst zu erstellen, wählen Sie zunächst **Online-Freigabe**, dann einen Dienst und anschließend **Optionen > Neues Konto hinzufügen**.

Wenn Sie einen Dienst zum Hochladen von Mediendateien auswählen, können Sie ein neues Bild oder einen neuen Videoclip aufnehmen, vorhandene Bilder und Videoclips auswählen und diesen einen Titel, Kennungen und eine Überschrift hinzufügen.

Um eine Verbindung zum Dienst herzustellen und die Dateien ins Internet hochzuladen, wählen Sie

Optionen > **Im Internet posten** oder drücken Sie die Anruftaste.

Um den Ladevorgang ins Internet abubrechen und den erstellten Inhalt als Entwurf zu speichern, wählen Sie **Zurück** oder **Abbruch** > **Als Entwurf speichern**.

Online-Dienst öffnen

Um hochgeladene Bilder und Videoclips im Online-Dienst sowie Entwürfe und gesendete Objekte auf Ihrem Gerät anzuzeigen, wählen Sie **Fotos** > **Online-Freigabe**. Wenn Sie offline ein neues Konto einrichten oder Konto- bzw. Dienstinstellungen über einen Internet-Browser auf einem kompatiblen PC ändern, wählen Sie zum Aktualisieren der Dienste auf Ihrem Gerät **Optionen** > **Dienst aktualisieren**.

Nachdem Sie einen Dienst geöffnet haben, wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- **Zur -Int.seite** — um den Browser zu öffnen und die Verbindung zum ausgewählten Konto herzustellen
- **Ausgang** — um den Postausgang für das ausgewählte Konto zu öffnen
- **Letzte Postings** — zum Anzeigen der letzten 20 Einträge, die auf Ihrem Gerät erstellt wurden

- **Neues Posting** — zum Erstellen eines neuen Eintrags

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Einstellungen für Online-Freigabe

Um die Einstellungen für Ihre Konten in der Online-Freigabe zu bearbeiten, wählen Sie **Online-Freigabe** > **Optionen** > **Einstellungen**.

Meine Konten

In Meine Konten können Sie neue Konten einrichten oder vorhandene Konten bearbeiten.

Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie **Optionen** > **Neues Konto hinzufügen**.

Um ein vorhandenes Konto zu bearbeiten, wählen Sie ein Konto aus und wählen Sie dann **Optionen** > **Bearbeiten**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Kontoname** — zum Eingeben eines Namens für das Konto
- **Benutzername** — zum Eingeben des Benutzernamens, den Sie bei der Registrierung bei dem Online-Dienst für Ihr Konto erstellt haben

- **Kennwort** — zum Eingeben des Kennworts, das Sie bei der Registrierung bei dem Online-Dienst für Ihr Konto erstellt haben
- **Größe Bildposting** — zum Auswählen der Größe, in der die Bilder an den Dienst hochgeladen werden

Diansteanbieter

- **Dianstanbieter** — um die Details eines Diansteanbieters anzuzeigen. Sie können den Anbieter für ein bestehendes Konto nicht ändern. Für den neuen Anbieter muss ein neues Konto eingerichtet werden. Wenn Sie ein Konto unter Meine Konten löschen, werden auch die mit dem Konto verbundenen Dienste von Ihrem Gerät gelöscht (einschließlich der gesendeten Objekte für den Dienst).

Programmeinstellungen

Wählen Sie **Online-Freigabe**, einen Dienst, **Optionen > Einstellungen > Programmeinstellungen** sowie eine der folgenden Optionen:

- **Bildgröße anzeigen** — , um die Größe auszuwählen, in der das Bild auf dem Display Ihres Geräts angezeigt werden soll. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Bildgröße beim Hochladen.

- **Textgröße anzeigen** — , um die Schriftgröße für Ihren Text auszuwählen.

Erweitert

Wählen Sie **Online-Freigabe**, einen Dienst, **Optionen > Einstellungen > Erweitert** sowie eine der folgenden Optionen:

- **Standardzugangspunkt** — um den für die Verbindung zum Online-Dienst verwendeten Zugangspunkt zu ändern
- **Downloadintervall** — um das Intervall für Downloads, die im Hintergrund durchgeführt werden, festzulegen oder um diese zu deaktivieren
- **Download bei Roaming** — um auszuwählen, ob beim Roaming Downloads im Hintergrund durchgeführt werden sollen
- **Alle Bilddaten veröffentl.** — um festzulegen, ob Bilddaten veröffentlicht werden sollen