

Sprachhilfe und Sprache

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDER BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Lesezeichen und Verknüpfungen zu den Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Sie können auch die Internetseiten anderer Drittanbieter mit Ihrem Gerät aufrufen. Die Internetseiten von Drittanbietern werden von Gesellschaften bereitgestellt, die nicht mit Nokia verbunden sind. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung. AUSGABE 1 DE

Sprachhilfe und Sprache

Sprachhilfe



Sprachhilfe liest Text vom Display vor und erlaubt Ihnen die Nutzung einiger grundlegenden Funktionen Ihres Geräts, ohne auf das Display zu sehen. Wählen Sie eine der folgenden Funktionen:

Letzte Anrufe – Anhören von Informationen über Ihre Anrufe in Abwesenheit und angenommene Anrufe, gewählte Rufnummern und häufige Anrufe.

Kontakte – Anhören der Einträge in Ihrem Kontaktverzeichnis. Navigieren Sie nach unten, um einen Kontakt zu finden. Navigieren Sie nach rechts, um die Gruppenliste zu öffnen. Um einen Kontakt anzurufen, drücken Sie die Anruftaste. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Ihr Kontaktverzeichnis mehr als 500 Einträge umfasst.

Sprachmailbox – Anrufen Ihrer Sprachmailbox (Netzdienst).

Wählfeld – Wählen einer Nummer. Um eine Nummer einzugeben, navigieren Sie nach oben oder unten. Wenn Sie die richtige Ziffer hören, drücken Sie die Navigationstaste. Fahren Sie mit der Zifferauswahl fort,

bis Sie die gesamte Nummer eingegeben haben. Um die Nummer anzurufen, drücken Sie die Anruftaste.

Uhr – Hören der aktuellen Uhrzeit. Um das Datum zu hören, navigieren Sie nach unten.

Um weitere Optionen zu hören, wählen Sie **Optionen**.

Sprache



Unter **Sprache** können Sie die Sprache und die Stimme für das Vorlesen von Mitteilungen auswählen. Um die Geschwindigkeit und die Lautstärke des vorgelesenen Textes anzupassen, wählen Sie **Stimmeneinstellungen**.

Die Stimme ist sprachenabhängig. Wenn Sie die Sprache ändern, wird die standardmäßige Stimme für diese Sprache verwendet. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Stimme für die Sprache.

Um sich die für die ausgewählte Sprache verfügbaren Stimmen anzeigen zu lassen, navigieren Sie nach rechts. Um eine Stimme anzuhören, Informationen über eine Stimme anzuzeigen oder eine Stimme zu löschen, wählen Sie **Optionen > Stimme wiedergeben, Stimmendetails oder Löschen**.