

Laden!

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTE ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Lesezeichen und Verknüpfungen zu den Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Sie können auch die Internetseiten anderer Drittanbieter mit Ihrem Gerät aufrufen. Die Internetseiten von Drittanbietern werden von Gesellschaften bereitgestellt, die nicht mit Nokia verbunden sind. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

AUSGABE 1 DE

Laden!



Mit dem Programm **Laden!** können Sie Inhalte, Dienste und Programme auffinden, in der Vorschau anzeigen, kaufen, herunterladen und aktualisieren. Der Zugriff auf Spiele, Klingeltöne, Hintergründe, Programme und vieles mehr ist deutlich einfacher. Die Objekte werden in Katalogen und Ordnern kategorisiert, die von unterschiedlichen Diensteanbietern bereitgestellt werden. Die verfügbaren Inhalte variieren je nach Diensteanbieter.

Mit **Laden!** können Sie über Ihren Netzdienst auf topaktuelle Inhalte zugreifen. Informationen zu weiteren Elementen, die mit **Laden!** verfügbar sind, erteilt Ihr Diensteanbieter oder der entsprechende Hersteller.

Über **Laden!** werden laufende Aktualisierungen empfangen und die neuesten Inhalte verfügbar gemacht, die Ihr Diensteanbieter für Ihr Gerät bereitstellt. Wählen Sie zum manuellen Aktualisieren der Inhalte in **Laden!** **Optionen > Liste aktualisieren**.

Um einen Ordner oder einen Katalog aus der Liste auszublenden, beispielsweise wenn Sie nur die häufig verwendeten Elemente anzeigen möchten, wählen Sie **Optionen > Ausblenden**. Um alle ausgeblendeten Elemente wieder anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Alle anzeigen**.

Um das in der Hauptansicht, in einem Ordner oder Katalog ausgewählte Element zu kaufen, wählen Sie **Optionen > Kaufen**. Ein Untermenü wird geöffnet, in dem Sie die Version auswählen und Preisinformationen einsehen können. Die verfügbaren Optionen variieren je nach Diensteanbieter.

Um ein kostenloses Element herunterzuladen, wählen Sie **Optionen > Holen**.

Einstellungen für Laden!

Das Programm aktualisiert Ihr Gerät mit den aktuellsten Inhalten, die von Ihrem Diensteanbieter oder über sonstige verfügbare Kanäle bereitgestellt werden. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und eine der folgenden Einstellungen:

Zugangspunkt – Wählen Sie den Zugangspunkt aus, über den die Verbindung zum Server des Diensteanbieters hergestellt wird, und stellen Sie ein, ob das Gerät bei jeder Verwendung nach dem Zugangspunkt fragt.

Automatisch öffnen – Um Inhalte oder Programme nach dem Herunterladen automatisch zu öffnen, wählen Sie **Ja**.

Vorschaubestätigung – Wenn vor dem Herunterladen einer Vorschau der Inhalte bzw. Programme eine Bestätigung des Vorgangs angefordert werden soll, wählen Sie Ja. Um eine Vorschau automatisch herunterzuladen, wählen Sie Nein.

Kaufbestätigung – Wenn vor dem Kauf von Inhalten oder Programmen eine Bestätigung des Vorgangs angefordert werden soll, wählen Sie Ja. Um den Kaufvorgang gleich nach Auswahl von Kaufen zu starten, wählen Sie Nein.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie Zurück.