

Online Share 2.0

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Lesezeichen und Verknüpfungen zu den Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Sie können auch die Internetseiten anderer Drittanbieter mit Ihrem Gerät aufrufen. Die Internetseiten von Drittanbietern werden von Gesellschaften bereitgestellt, die nicht mit Nokia verbunden sind. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung. AUSGABE 1 DE

Online veröffentlichen

Sie können Ihre Bilder und Videoclips in kompatiblen Online-Alben, Weblogs oder anderen kompatiblen Online-Freigabediensten im Internet veröffentlichen. Sie können Inhalte hochladen, nicht abgeschlossene Sendungen als Entwürfe speichern und später damit fortfahren oder den Inhalt der Alben anzeigen. Die unterstützten Inhaltstypen können je nach Anbieter variieren.

Erste Schritte

Sie müssen zuerst einen entsprechenden Dienst bei einem Anbieter für die Online-Freigabe von Bildern abonnieren. Sie können den Dienst in der Regel auf der Internetseite des Diensteanbieters abonnieren. Ausführliche Hinweise zum Abonnieren des Dienstes erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Weitere Informationen zu kompatiblen Diensteanbietern finden Sie unter www.nokia.com/support.

Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal im Programm „Online Sharing“ öffnen, werden Sie aufgefordert, ein neues Konto zu erstellen und einen Benutzernamen sowie ein Kennwort festzulegen. Um die Kontoeinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen, wählen Sie **Online-Dienst öffnen** > **Optionen** > **Einstellungen**.

Dateien hochladen

Wählen Sie in der Galerie zunächst **Bilder & Videos**, dann die hochzuladenden Dateien und danach **Optionen** > **Senden** > **Im Internet posten**. Sie können Online-Dienste auch über die aktive Symbolleiste der Hauptkamera aufrufen.

Um ein neues Konto für einen Dienst zu erstellen, wählen Sie unter **Dienst wählen** entweder **Optionen** > **Neues Konto hinzufügen**, oder das Symbol für den Dienst mit dem Text **Erstelle neues** in der Dienstliste. Wenn Sie offline ein neues Konto eingerichtet haben oder Konto- bzw. Diensteeinstellungen über einen Internet-Browser auf einem kompatiblen PC geändert haben, wählen Sie zum Aktualisieren der Dienstliste auf Ihrem Gerät **Optionen** > **Dienste abrufen**. Um einen Dienst auszuwählen, drücken Sie die **Navigationstaste**.

Wenn Sie den Dienst gewählt haben, werden die gewählten Bilder und Videos im Bearbeitungsstatus gezeigt. Sie können die Dateien öffnen und anzeigen, neu zusammenstellen, Text hinzufügen oder neue Dateien einfügen.

Um den Internet-Upload-Vorgang abzubrechen und die erstellte Sendung als Entwurf zu speichern, wählen Sie **Zurück** > **Als Entwurf speichern**. Wenn der Upload-Vorgang bereits gestartet wurde, wählen Sie **Abbruch** > **Als Entwurf speichern**.

Um eine Verbindung zum Dienst herzustellen und die Dateien ins Internet hochzuladen, wählen Sie **Optionen > Im Internet posten** oder drücken Sie die Anruftaste.

Online-Dienst öffnen

Um hochgeladene Bilder und Videos im Online-Dienst sowie Entwürfe und gesendete Objekte auf Ihrem Gerät anzuzeigen, wählen Sie **Bilder & Videos > Optionen > Online-Dienst öffnen**. Wenn Sie offline ein neues Konto einrichten oder Konto- bzw. Dienstinstellungen über einen Internet-Browser auf einem kompatiblen PC ändern, wählen Sie zum Aktualisieren der Dienstliste auf Ihrem Gerät **Optionen > Dienste abrufen**. Wählen Sie einen Dienst aus der Liste aus.

Nachdem Sie einen Dienst geöffnet haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

In Webbrowser öffnen: um eine Verbindung zum ausgewählten Dienst herzustellen und die hochgeladenen und Entwurfsalben im Internet-Browser anzuzeigen. Die Ansicht kann je nach Anbieter variieren.

Entwürfe: um die Entwürfe anzuzeigen, zu bearbeiten und sie ins Internet hochzuladen.

Letzte Postings: um die letzten 20 Einträge anzuzeigen, die Sie mit Ihrem Gerät erstellt haben.

Neues Posting: um einen neuen Eintrag zu erstellen.

Die verfügbaren Optionen können je nach Anbieter variieren.

Einstellungen für Online Share

Um die Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie unter **Online Share** die Einträge **Online-Dienst öffnen > Optionen > Einstellungen**. Navigieren Sie zu den gewünschten Einstellungen und drücken Sie die Navigationstaste.

Meine Konten

Im Ordner **Meine Konten** können Sie neue Konten einrichten oder bestehende Konten ändern. Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Neues Konto hinzufügen**. Um ein vorhandenes Konto zu bearbeiten, wählen Sie ein Konto und danach **Optionen > Bearbeiten**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Kontoname: um den gewünschten Namen für das Konto einzugeben.

Dienstanbieter: um den gewünschten Diensteanbieter auszuwählen. Sie können den Anbieter für ein bestehendes Konto nicht ändern. Für den neuen Anbieter muss ein neues Konto eingerichtet werden. Wenn Sie ein Konto im Ordner **Meine Konten** löschen, werden auch die mit dem Konto verbundenen Dienste von Ihrem Gerät gelöscht (einschließlich der gesendeten Objekte für den Dienst).

Benutzername und Kennwort: um den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben, den/das Sie bei der Registrierung des Online-Dienstes für Ihr Konto erstellt haben.

Größe von Bildposting: um die Größe auszuwählen, in der die Bilder zum Dienst hochgeladen werden sollen.

Programmeinstellungen

Bildgröße anzeigen: um die Größe auszuwählen, in der das Bild auf dem Display Ihres Geräts angezeigt werden soll. Diese Einstellung ist nicht für die Bildgröße beim Hochladen relevant.

Textgröße anzeigen – Zur Auswahl der bei der Texteingabe verwendeten Schriftgröße.

Erweitert

Standardzugangspunkt: Um den für die Verbindung zum Online-Dienst verwendeten Zugangspunkt zu ändern, wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt.

Dienstanbieter

Dienstanbieter: um Anbietereinstellungen anzuzeigen oder zu bearbeiten, einen neuen Anbieter einzurichten oder Details eines Anbieters anzuzeigen. Wenn Sie den Dienstanbieter ändern, gehen alle Kontodaten zum vorherigen Dienstanbieter verloren. Die Einstellungen eines vordefinierten Anbieters können nicht geändert werden.