

Premir para falar 1.5

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Nseries são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

Algumas operações e funcionalidades são dependentes do cartão SIM e/ou da rede, dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa individual.

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

1ª EDIÇÃO PT

Premir para falar

Premir para falar (PPF) (serviço de rede) é um serviço de voz por IP em tempo real, implementado numa rede GSM/GPRS. Premir para falar fornece uma comunicação de voz directa estabelecida ao premir uma tecla. Utilize o serviço PPF para ter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas.

Para utilizar o serviço PPF, tem de configurar o ponto de acesso e as definições de PPF. Pode receber as definições numa mensagem de texto especial enviada pelo fornecedor de serviços que fornece o serviço PPF. Também pode utilizar a aplicação Assistente de definições para efectuar a configuração, caso esta seja suportada pelo seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre a aplicação consulte os manuais do seu dispositivo em www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.

Na comunicação PPF, uma pessoa fala enquanto a outra ouve através do altifalante incorporado. Os interlocutores respondem uns aos outros à vez. Uma vez que só um membro do grupo pode falar em qualquer altura, a duração máxima de cada período de fala é limitada. A duração máxima é normalmente de 30 segundos. Para obter informações detalhadas sobre a duração de cada intervenção na sua rede, contacte o fornecedor de serviços.

 **Aviso:** Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

As chamadas telefónicas têm sempre prioridade sobre as actividades de premir para falar.

Definir um ponto de acesso PPF

Muitos fornecedores de serviços pedem que utilize um ponto de acesso à Internet (IAP) como ponto de acesso predefinido. Outros fornecedores de serviços permitem utilizar um ponto de acesso WAP. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Caso não tenha uma ligação WAP, poderá ter de contactar o seu fornecedor de serviços para obter ajuda quando efectuar a primeira ligação ou visitar www.nokia.com/phonesettings.

Definições de PPF

Selecione Opções > Definições de PPF.

Escolha Definições do utilizador e introduza as seguintes informações:

Chams. lista de aceitação—Escolha **Notificar** se pretender receber uma notificação sempre que receber uma chamada. Escolha **Aceitar automat.** se pretender que as chamadas de PPF sejam atendidas automaticamente. Escolha **Não permitido** se pretender que as chamadas de PPF sejam rejeitadas automaticamente.

Tom de alerta de ch. PPF—Escolha **Definido por perfil** se pretender que a definição de alerta de nova chamada de PPF seja igual ao tom de alerta de nova chamada de voz definido no perfil actualmente activo.

Tom pedido de ch. resp.—Escolha um tom para os pedidos de chamada de resposta.

Início da aplicação—Escolha se pretende iniciar sessão no serviço PPF ao ligar o dispositivo.

Alcunha predefinida—Introduza a sua alcunha predefinida, que será apresentada aos restantes utilizadores. É possível que o fornecedor de serviços tenha desactivado a edição desta opção no seu dispositivo.

Mostrar meu endrç. PPF—Escolha **Em chs. 1 para 1**, **Em chs. de grupo**, **Em todas as chs.** ou **Nunca**. É possível que o fornecedor de serviços tenha desactivado algumas destas opções no seu dispositivo.

Mostrar meu est. inic. ses.—Escolha **Sim** se pretender mostrar o seu estado ou **Não** se pretender manter o seu estado oculto.

Escolha Definições de ligação e introduza as seguintes informações:

Domínio—Introduza o nome do domínio obtido junto do fornecedor de serviços.

Nome do ponto de acesso—Introduza o nome do ponto de acesso de PPF. O nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer uma ligação à rede GSM/GPRS.

Endereço servidor—Introduza o endereço IP ou o nome do domínio do servidor PPF obtido junto do fornecedor de serviços.

Nome do utilizador—Introduza o seu nome de utilizador obtido junto do fornecedor de serviços.

Senha PPF—Se necessário, introduza uma senha para efectuar uma ligação de dados. A senha é normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços e é, frequentemente, sensível a maiúsculas e minúsculas.

Iniciar sessão em PPF

A sessão do serviço PPF é iniciada automaticamente após a respectiva activação.

Quando o início de sessão for efectuado, o serviço PPF estabelece automaticamente a ligação aos canais que estavam activos da última vez que a aplicação foi fechada. Caso perca a ligação, o dispositivo tenta iniciar novamente a sessão automaticamente até o utilizador optar por sair do serviço PPF.

Sair do PPF

Escolha **Opções > Sair. Encerrar sessão em PPF após sair da aplicação?** é apresentada. Prima **Sim** para sair da sessão e fechar o serviço. Prima **Não** se pretender manter a aplicação activa em segundo plano. Se tiver várias aplicações abertas e pretender passar de uma para outra, mantenha premida a tecla menu.

Efectuar uma chamada um para um

Selecione **Opções > Contactos**.

Na lista, selecione o contacto com o qual pretende falar e escolha **Opções > Falar 1 para 1**.

Mantenha premida a tecla de chamada enquanto estiver a falar. Quando acabar de falar, liberte a tecla de chamada.

Para falar com o contacto, mantenha premida a tecla de chamada, também disponível noutras vistas da aplicação

Premir **p/ falar**, por exemplo, a vista contactos. Para efectuar uma nova chamada telefónica, primeiro termine a chamada um para um. Escolha **Desligar** ou prima **C**.

 **Sugestão!** Não se esqueça de segurar o dispositivo à sua frente durante uma chamada PPF, para conseguir ver o ecrã. Fale na direcção do microfone e não cubra o altifalante com as mãos.

Atender uma chamada um para um

Prima a tecla de chamada para iniciar uma chamada um para um ou a tecla terminar para recusar a chamada.

 **Sugestão!** Também pode fazer uma chamada um para um ou de grupo a partir dos contactos. Escolha **Opções > PPF > Falar 1 para 1** ou **Falar para vários**.

Efectuar uma chamada de grupo

Para telefonar a um grupo, escolha **Opções > Contactos**, marque os contactos para os quais pretende telefonar e escolha **Opções > Falar para vários**.

Subscrever o estado do início de sessão de outros utilizadores

Para ver ou ocultar o estado do início de sessão de PPF de outros utilizadores, escolha **Opções > Contactos**, selecione o contacto e escolha **Opções > Mostrar est. início sess. ou Ocultar est. início sess.**

Enviar um pedido de chamada de resposta

Em Contactos, seleccione o nome pretendido e escolha **Opções > Enviar ped. ch. de resp..**

Responder a um pedido de chamada de resposta

Quando alguém lhe enviar um pedido de chamada de resposta, é apresentada a indicação **1 novo pedido de chamada de resposta** no modo de espera. Prima **Mostrar** para abrir a **Cx. entr. ch. resposta**. Seleccione um contacto e escolha **Opções > Falar 1 para 1** para iniciar uma chamada um para um.

Canais

Pode aderir a canais públicos pré-configurados. Os canais públicos estão abertos a todos os que conhecerem o endereço web do canal.

Quando estiver ligado a um canal e falar, todos os membros ligados ao canal irão ouvi-lo a falar. Pode ter um máximo de cinco canais activos em simultâneo. Quando existir mais de um canal activo, escolha **Trocar** para alterar o canal em que pretende falar.

Selecione **Opções > Canais PPF**.

Para estabelecer a ligação, pela primeira vez, a um canal público pré-configurado, escolha **Opções > Novo canal > Adicionar existente**. Quando aderir a um canal pré-configurado, deverá introduzir um endereço web referente ao canal.

Criar os seus próprios canais

Para criar um novo canal pré-configurado, escolha **Opções > Novo canal > Criar novo**.

Pode criar os seus próprios canais públicos, escolher o seu próprio nome de canal e convidar membros. Esses membros podem convidar mais membros para o canal público.

Também pode configurar canais privados. Apenas os utilizadores convidados pelo anfitrião podem aderir e utilizar os canais privados.

Em cada canal, defina: **Nome do canal**, **Privacidade do canal**, **Alcunha** e **Miniatura** (opcional).

Depois de criar um canal, é-lhe perguntado se pretende enviar convites de canal. Os convites de canal são mensagens de texto.

Falar num canal

Para falar num canal depois de iniciar sessão no serviço PPF, prima a tecla de chamada. É emitido um som a indicar que o acesso foi concedido.

Mantenha premida a tecla de chamada enquanto estiver a falar. Quando acabar de falar, liberte a tecla de chamada.

Se tentar responder num canal, premindo a tecla de chamada enquanto outro membro estiver a falar, é apresentada a indicação **Esperar**. Liberte a tecla de chamada, espere que a outra pessoa acabe de falar e prima novamente a tecla de chamada quando o orador tiver terminado. Em alternativa, mantenha premida a tecla de chamada e aguarde até que seja apresentada a indicação **Falar**.

Quando estiver a falar num canal, a primeira pessoa a premir a tecla de chamada quando alguém parar de falar, será a próxima a falar.

Quando terminar a chamada PPF, escolha **Desligar** ou prima **C**.

Para ver os membros actualmente activos num canal, quando tiver uma chamada activa no canal, escolha **Opções > Membros activos**.

Também pode convidar novos membros para um canal quando estiver ligado ao mesmo, escolha **Opções > Enviar convite** para abrir a vista de convite. Só é possível convidar

novos membros se for o anfitrião de um canal privado ou se o canal for público. Os convites de canal são mensagens de texto.

Responder a um convite de canal

Para guardar um convite de canal recebido, escolha **Opções > Guardar canal**. O canal é adicionado aos contactos PPF, na vista de canais.

Depois de guardar o convite de canal, é-lhe perguntado se pretende estabelecer ligação ao canal. Escolha **Sim** para abrir a vista de sessões PPF. O seu dispositivo inicia a sessão no serviço caso ainda não a tenha iniciado.

Se rejeitar ou limpar o convite, este é guardado na caixa de entrada de mensagens. Para aderir mais tarde ao canal, abra a mensagem e guarde o convite. Escolha **Sim** na caixa de diálogo para estabelecer a ligação ao canal.

Ver o registo de PPF

Selecione **Opções > Registo de PPF**. O registo contém as seguintes pastas: PPF não atendidas, PPF recebidas, e PPF criadas.

Para iniciar uma chamada um para um a partir de Registo de PPF, prima a tecla de chamada.