

Auricolare Bluetooth Nokia BH-213



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto NOKIA HS-127W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per maggiori

informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli,

tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-213 si possono effettuare e ricevere chiamate durante gli spostamenti.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso.

Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile. Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole: Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di collegare di dispositivi compatibili senza l'utilizzo di cavi. Non è necessario che il telefono cellulare

compatibile e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. Il collegamento può essere soggetto a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare senza fili è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: indicatore luminoso (1), tasto multifunzione (2), connettore per caricabatterie (3), clip (4), riproduttore audio (5), tasti volume (6) e microfono (7).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricabatterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti

caricabatterie: Nokia AC-3, Nokia AC-4, Nokia AC-5 e Nokia DC-4.



Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo auricolare specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente le "Informazioni sulla batteria".

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al connettore del caricabatterie. Durante l'operazione di carica,

l'indicatore luminoso rosso è acceso e l'auricolare non può essere utilizzato. Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Se prima dell'avvio dell'operazione di carica l'auricolare era connesso al telefono cellulare, una volta caricata la batteria l'auricolare si riconnette al telefono.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 10 ore in conversazione e 400 ore in standby.

Quando la batteria è scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni minuto e l'indicatore luminoso rosso lampeggia rapidamente.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso diventa verde. L'auricolare tenta di connettersi a un telefono cellulare compatibile associato.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare brevemente.

Associazione dell'auricolare

1. Accertarsi che il telefono cellulare compatibile sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto multifunzione (per circa 5 secondi) fino a che l'indicatore luminoso verde non inizia a lampeggiare rapidamente.

3. Attivare la tecnologia senza fili Bluetooth sul telefono cellulare e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Immettere il codice di accesso 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare

compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione.

Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso verde lampeggia lentamente.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

Per utilizzare l'auricolare con la clip, inserirla sull'auricolare (8). Per rimuovere la clip, tirare delicatamente fino a staccarla dall'auricolare.

Far scorrere la clip dietro l'orecchio (10) e orientare l'auricolare verso la bocca. Indossare la clip intorno all'orecchio esercitando una leggera pressione per posizionarla nel modo migliore (11).

Per cambiare gli adattatori, tirare per estrarre l'adattatore presente sul riproduttore audio e spingere per fissare il nuovo adattatore nella stessa posizione.

Chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è collegato.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), premere due volte il tasto multifunzione mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), tenere premuto il tasto multifunzione per circa 2 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come spiegato nel manuale d'uso del telefono cellulare.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto multifunzione. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto volume su o giù del telefono cellulare.

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, premere brevemente il tasto volume al centro.

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile e viceversa, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5 secondi (l'auricolare si spegne). Per ripassare la chiamata all'auricolare, premere il tasto multifunzione per circa 2 secondi (l'auricolare si accende).

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le associazioni dei dispositivi dall'auricolare o ripristinare l'auricolare, spegnerlo e tenere premuto il tasto multifunzione per oltre 8 secondi.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare l'auricolare al telefono cellulare compatibile, verificare che l'auricolare sia carico,

accesso e associato al telefono cellulare.

Informazioni sulla batteria

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica,

potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a

temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: I tempi di conversazione continua e standby sono forniti a titolo

indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzionalità utilizzate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta e da diversi altri fattori. Il tempo di conversazione influisce sul tempo di standby del dispositivo. Allo stesso modo, il tempo in cui il dispositivo rimane acceso e in standby influisce sul tempo di conversazione.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il

dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici,

danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione di vendita

segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.