

## Cargador Nokia vía puerto USB (CA-100)

Este cargador le permite cargar la batería de su dispositivo Nokia a través del puerto USB de un ordenador compatible.

Antes de utilizar el cargador lea atentamente esta guía del usuario. Lea también la guía del usuario de su dispositivo Nokia en la que se facilita información importante sobre seguridad y mantenimiento, además de las guías del usuario de su ordenador y del sistema operativo. Consulte [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o la página web local de Nokia si desea obtener la última versión de la guía del usuario e información adicional.

El enchufe del cargador puede insertarse en una toma para cargador de 2,0 mm de un dispositivo Nokia compatible.

Para cargar la batería de su dispositivo Nokia desde el ordenador, extraiga la tapa de la parte superior del cargador, enchúfelo en el puerto USB de su ordenador tal y como se indica en las guías del usuario del ordenador y del sistema operativo, e inserte el enchufe del cargador en el conector del cargador de su dispositivo Nokia. Asegúrese de que el ordenador está

encendido. Si la batería del dispositivo Nokia está totalmente descargada, pasarán varios minutos hasta que se inicie la carga. Si el ordenador pasa a estar en modo de espera o en modo de suspensión durante la carga, puede que ésta se detenga. Tras la carga, desenchufe el conector del cargador del dispositivo Nokia. Cargar la batería del dispositivo desde el ordenador aumenta la demanda de energía de la batería del ordenador y reduce la duración de la batería.

Para desenchufar el cargador del ordenador, proceda como se indica en las guías del usuario de su ordenador y del sistema operativo.

## Cuidado y mantenimiento


Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que se seque completamente.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

- No pinte el dispositivo. La pintura puede impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información, véase la declaración de producto respetuoso con el medioambiente o consulte la información específica del país en [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.