

Carregador Nokia via Porta USB (CA-100)

Este carregador permite-lhe carregar a bateria do seu dispositivo Nokia através de uma porta USB de um computador compatível.

Antes de utilizar o carregador, leia atentamente este manual do utilizador. Leia também o manual do utilizador do dispositivo Nokia, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, bem como os manuais do utilizador do computador e do sistema operativo. Consulte www.nokia.com/support ou o website local da Nokia, para obter a versão mais recente do manual do utilizador, bem como informações adicionais.

A ficha do carregador pode ser introduzida num conector de carregador de 2,0 mm de um dispositivo Nokia compatível.

Para carregar a bateria do dispositivo Nokia a partir do computador, remova a cobertura da parte superior do carregador, ligue o carregador à porta USB do computador, de acordo com as instruções dos manuais do utilizador do computador e do sistema operativo, e introduza a ficha do carregador no conector de carregador do dispositivo Nokia. Certifique-se

de que o computador está ligado. Se a bateria do dispositivo Nokia estiver vazia, poderá demorar alguns minutos até o carregamento ser iniciado. Se o computador entrar em modo de repouso ou de hibernação durante o carregamento, o processo poderá parar. Após o carregamento, desligue a ficha do carregador do dispositivo Nokia. O carregamento da bateria do dispositivo a partir do computador aumenta o consumo da bateria do computador e reduz a duração da mesma.

Para desligar o carregador do computador, proceda de acordo com as instruções dos manuais do utilizador do computador e do sistema operativo.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os respectivos componentes electrónicos podem ficar danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correcto.

Se qualquer produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.





O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.