

Câble de connectivité chargeur Nokia CA-126

Ce câble vous permet de transférer et de synchroniser des données entre votre PC et votre appareil Nokia compatibles. Il vous permet également de recharger en même temps la batterie de votre appareil Nokia compatible à partir du PC.

Le câble possède à l'une de ses extrémités une fiche USB et à l'autre extrémité, une fiche de chargeur Nokia 2,0 mm et une fiche micro-USB Nokia. Les fonctions disponibles lorsque vous utilisez le câble dépendent de votre appareil Nokia et des logiciels installés sur le PC (par exemple Nokia PC Suite).

La fiche USB prend en charge les taux de transfert de données définis dans les spécifications USB version 2.0.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le câble. Lisez également les manuels d'utilisation de votre appareil Nokia, de votre PC et de votre système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nokia.com/support ou sur votre site Web Nokia local.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Transférer ou synchroniser des données

Si vous souhaitez utiliser le câble pour transférer ou synchroniser des données, branchez la fiche USB à un port USB sur votre PC et connectez la fiche micro-USB au connecteur micro-USB de votre appareil Nokia compatible.

Après le transfert ou la synchronisation des données, débranchez le câble de l'appareil Nokia et du PC.

Recharger une batterie à partir d'un PC

Pour recharger la batterie de votre appareil Nokia à partir d'un PC, branchez la fiche USB à un port USB du PC et connectez la fiche de chargeur 2,0 mm au connecteur de charge ou la fiche micro-USB au connecteur de charge micro-USB de votre appareil Nokia compatible, selon le type de connecteur de charge. Si vous branchez la fiche de

chargeur 2,0 mm à un appareil et la fiche micro-USB à un autre appareil en même temps, la batterie de l'appareil relié à la fiche micro-USB sera rechargée en premier.

Assurez-vous que le PC est allumé. Si le PC entre en mode veille ou en veille prolongée pendant le chargement, celui-ci peut s'interrompre. Le chargement de la batterie de l'appareil à partir du PC augmente l'utilisation de la batterie du PC et réduit la durée de vie de cette dernière. Après le chargement, débranchez le câble de l'appareil Nokia et du PC.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.