

Музикални високоговорители Nokia MD-3

Стереовисокоговорителите MD-3 предлагат високо качество на звука, когато слушате музика или радио на вашия съвместим телефон Nokia или вашето звуково устройство. Високоговорителите имат 3,5-милиметров куплунг за стереозвук (в основата на високоговорителите). С доставения адаптер AD-15 или AD-50 високоговорителите могат да бъдат свързани със съвместим телефон Nokia, който има конектор Pop-Port™, или със съвместимо устройство, което има 2,5-милиметров звуков конектор.

Преди да използвате високоговорителите, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на вашия телефон, в което е предоставена важна информация за безопасност и поддръжка, или ръководството за потребителя на съвместимото звуково устройство. Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.

Зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Устройството е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство AC-4.



Предупреждение! Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Nokia за използване с това конкретно устройство. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Първоначална настройка

Високоговорителите могат да се захранват от три батерии AA или от доставеното зарядно устройство AC-4. Моля, обърнете внимание, че зарядното устройство AC-4 не зарежда батерии. Когато използвате батерии, се препоръчват те да бъдат алкални.

Ако искате да използвате високоговорители с батерии, за да ги поставите, първо отворете капака на батериите от задната страна на високоговорителите, като натиснете двата щифта и поставите батериите както е показано в гнездото за батерии, а след това затворете капака на батериите, като го натиснете на място. При дълъг престой без употреба на високоговорителите извадете батериите, за да се избегне повреда от протичане на батериите.

За да използвате високоговорителите със зарядното устройство AC-4, свържете зарядното устройство към контакт на стената и пъхнете кабела на зарядното устройство в конектора от задната страна на високоговорителите.

Употреба на високоговорителите

За да свържете високоговорителите към телефона или звуковото устройство, поставете кабела на високоговорителите в конектора или устройството. Ако телефонът или звуковото устройство имат Pop-Port конектор или 2,5-милиметров конектор, свържете адаптера

AD-15 или AD-50 (съответно) към устройството. След това свържете кабела на високоговорителя към адаптера.

За да включите или изключите високоговорителите, натиснете клавиша за включване, който се намира в горната част на високоговорителите. Когато високоговорителите са включени, свети зеленият индикатор.

За да настроите силата на звука, използвайте плъзгача в горната част на високоговорителите. Ако силата на звука на високоговорителите намалее, когато използвате батерии, сменете батериите.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи внимателно. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които

да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, оставете го да изсъхне напълно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Ако продуктът не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието MD-3 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Еко декларацията на продукта или специфичната за страната информация на адрес www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.