

Динаміки Nokia MD-3 для прослуховування музики

Стереодинаміки MD-3 забезпечують високу якість звучання під час прослуховування музики або радіо на сумісному з ними телефоні Nokia чи аудіопристрої. Динаміки обладнані стерео аудіоштекером діаметром 3,5 мм (знаходиться у нижній частині динаміків).

Перед використанням динаміків уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача вашого телефону, у якому наведено важливу інформацію щодо безпеки та технічного обслуговування, або посібник користувача сумісного аудіопристрою. Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.

Зарядні пристрої

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Для заряджання цього пристрою можна використовувати зарядний пристрій AC-4.



Попередження! Використовуйте лише зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим пристроєм. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Підготовка до використання

Динаміки можуть живитись від трьох акумуляторів типу AA або від зарядного пристрою AC-4, що входить до комплекту постачання. Зверніть увагу, що зарядний пристрій AC-4 не заряджає акумулятори.

За умови живлення від акумуляторів, рекомендовано використовувати лугові акумулятори.

Перш ніж почати використання динаміків, що живитимуться від акумуляторів, останні потрібно встановити. Для цього відкрийте кришку відділення для акумуляторів на задній панелі динаміків, натиснувши на два фіксатори. Розмістіть акумулятори, керуючись позначками у відділенні для акумуляторів, та поверніть на місце зняту кришку. Якщо динаміки не використовуються довгий час, вийміть акумулятори, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому витіканням з них рідини.

Щоб використовувати динаміки із зарядним пристроєм AC-4, приєднайте зарядний пристрій до настінної розетки, а кабель зарядного пристрою – до з'єднувача на задній панелі динаміків.

Користування динаміками

Щоб використовувати динаміки з телефоном або аудіопристроєм, приєднайте кабель динаміка до з'єднувача на пристрої. Динаміки

можна використовувати з сумісними адаптерами Nokia. Щоб використовувати динаміки з сумісним адаптером Nokia, приєднайте адаптер до пристрою, а кабель динаміків приєднайте до адаптера.

Щоб увімкнути або вимкнути динаміки, натисніть кнопку живлення на верхній частині динаміків. Коли динаміки увімкнено, світиться зелений індикатор.

Для регулювання гучності використовуйте повзунок на верхній частині динаміків. Якщо за умови живлення від акумуляторів гучність стає надто низькою, замініть акумулятори.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та спеціалістів вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт MD-3 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до

пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. в Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів або компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками або назвами виробів відповідних власників.