

مكبرات الصوت المصغرة Nokia MD-4

تقدم مكبرات صوت ستريو المضغوطة جودة صوت عالية عند الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو في هاتف Nokia المتوافق أو جهاز صوت. تحتوي مكبرات الصوت هذه على قابس صوت ستريو ٣.٥ مم. ويمكن توصيل مكبرات الصوت مع مهايئ AD-15 أو AD-50 المرفقين. بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل Pop-Port™ أو بجهاز متوافق يحتوي على موصل صوت ٢.٥ مم.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. وكذلك دليل مستخدم جهاز الصوت المتوافق. احتفظ بمكبرات الصوت بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

تثبيت البطاريات

يتم تشغيل مكبرات الصوت بأربعة بطاريات مقاس AAA. ينصح باستخدام البطاريات القلوية. لتثبيت البطاريات في مجموعات، حرك غطاء البطارية على الجانب الخارجي في كل مكبر صوت في الاتجاه المشار إليه بالأسهم. وضع البطاريات كما هو موضح في التجويف

العربية

المخصص للبطاريات. ثم أغلق غطاء البطارية بواسطة تحريكه في الاتجاه المعاكس. أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات لحمايتها من التلف بواسطة التسرب.

استخدام مكبرات الصوت

يمكنك استخدام مكبرات الصوت مطوية مع بعضها البعض أو مفردة (على سبيل المثال، لتكوين الشكل ٧). ويمكن حمل مكبرات الصوت بطريقة مريحة عندما تكون مطوية. يمكن فرد مكبرات الصوت حتى ١٨٠ درجة تقريباً. لا تحاول الضغط لفتح مكبرات الصوت أكثر من ذلك.

لتوصيل مكبرات الصوت بالهاتف أو جهاز الصوت، صل كابل مكبر الصوت في موصل الجهاز. إذا كان الهاتف أو جهاز الصوت يحتوي على موصل Pop-Port أو موصل ٢,٥ مم، فصل مهابئ AD-15 أو AD-50 (حسب المطلوب) بالجهاز. ثم صل كابل مكبر الصوت بالمهابين.

لتشغيل مكبرات الصوت، حرك مفتاح التيار الموجود داخل مكبرات الصوت المفردة باتجاه الطرف المفصلي. يتم تشغيل المؤشر الضوئي الأخضر. لإيقاف تشغيل مكبرات الصوت،

العربية

حرك مفتاح التيار في الاتجاه المعاكس. أو اطوي مكبرات الصوت المغلقة. يتم إيقاف تشغيل المؤشر الضوئي.

لضبط مستوى الصوت. استخدم مفتاحي التحكم في مستوى الصوت الموجودة في جهاز الصوت. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة. غير البطاريات. لحمل مكبرات الصوت. اطويها ثم ضعها في الحقيبة المرفقة.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.

العربية

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج MD-4 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع Nokia 2006 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.