



QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

NOKIA





Inhoud

1.	INLEIDING	1
2.	MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN	1
3.	DE TELEFOON ALS MODEM SELECTEREN.....	3
4.	NOKIA MODEM OPTIONS STARTEN	4
5.	MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 VERWIJDEREN	4

Juridische kennisgeving

Copyright © 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.



1. INLEIDING

Met Modem Setup for Nokia 7650 worden de volgende onderdelen op de computer geïnstalleerd:

- **Nokia 7650-stuurprogramma's voor gegevens- en faxmodems**, waarmee u de telefoon als modem kunt gebruiken bij gegevens- en faxoproepen
- **Nokia Modem Options**, waarmee u de opties voor de gegevensoproepen die u doet kunt instellen

Modem Options for Nokia 7650 kan worden uitgevoerd op Windows 98/ME/2000/XP en ondersteunt het Bluetooth DUN- en FAX-profiel.

2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN

1. Klik in het hoofdmenu voor cd-rom op **Software voor PC** en klik vervolgens op **Modem Options for Nokia 7650**.

2. Volg de instructies op het scherm.

In het dialoogvenster **Verbindingsmethode selecteren** wordt u gevraagd een of meer van de beschikbare verbindingsmethoden te selecteren:

- infraroodverbinding (mits de computer hiervoor de mogelijkheid biedt) en
- Bluetooth-verbinding (mits een Bluetooth-verbinding en de bijbehorende software op de pc is geïnstalleerd).

U hebt geen cd-rom:

1. Download het installatiebestand (setup.exe).
2. Ga naar de directory waar u het bestand hebt neergezet en dubbelklik op het bestand.
3. Volg de instructies op het scherm.



Opmerking: er kan slechts één modemverbinding (infrarood of Bluetooth) tegelijk actief zijn.

Houd uw telefoon gereed om deze met de pc te verbinden als u hierom wordt gevraagd.

Als u een infraroodverbinding gebruikt om de Nokia 7650 met de PC te verbinden:

1. Controleer of er een infraroodstuurprogramma op de pc is geïnstalleerd.
2. Activeer de infraroodverbinding vanaf de telefoon. Ga naar **Menu**, open de map **Connectiviteit** en selecteer **Modem**. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de Nokia 7650.
3. Controleer of de infraroodpoort van de telefoon is gericht op de infraroodpoort van de pc en of infraroodcommunicatie op de pc is ingeschakeld.

- 
4. Selecteer in Nokia Modem Options het juiste infraroodmodem voor de Nokia 7650 en wijzig de gewenste verbindingen. Klik ten slotte op OK.
 5. De verbinding is nu gereed.

Als u een Bluetooth-verbinding gebruikt om de Nokia 7650 met de pc te verbinden:

1. Controleer of er een Bluetooth-kaart in de pc-kaartsleuf is geplaatst en of de Bluetooth-software is geïnstalleerd.
2. Activeer de Bluetooth-verbinding op de telefoon. Ga naar **Menu**, open de map **Connectiviteit** en selecteer **Bluetooth**. Als u voor het eerst Bluetooth gebruikt, wordt u gevraagd de telefoon een Bluetooth-naam te geven. Geef een naam op (max. 30 letters) of gebruik de standaardnaam 'Nokia 7650'. Selecteer vervolgens Bluetooth **Aan**.
3. Activeer het DUN- of FAX-profiel in de Bluetooth-software. Activeer vervolgens het opsporen van apparaten vanuit de Bluetooth-software. Als u meer informatie wilt over hoe u deze taken moet uitvoeren, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Bluetooth-software.
4. Als u de Nokia 7650 voor het eerst via een Bluetooth-verbinding met de pc verbindt, moet u de apparaten koppelen. Om de apparaten te koppelen moet u een wachtwoord voor beide apparaten opgeven. Maak uw eigen wachtwoord (1-16 tekens lang, numeriek) en geef hetzelfde wachtwoord voor telefoon en pc op wanneer u hierom wordt gevraagd. Dit wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt. U hoeft het niet te onthouden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de Nokia 7650.
5. Machtig de verbinding tussen de Nokia 7650 en de pc. Selecteer **Ja** als het verbindingsverzoek op het scherm van de telefoon verschijnt. U kunt de pc machtigen, wat inhoudt dat de verbinding tussen de telefoon en de pc wordt gemaakt zonder afzonderlijke machtiging. Ga hiervoor naar de weergave **Gepaarde apparaten** op de telefoon, blader naar het apparaat en selecteer **Opties**. Selecteer **Met bevestiging**.
6. Selecteer in Nokia Modem Options het juiste Bluetooth-modem voor de telefoon en kies de verbindingsoinstellingen die passen bij het door u gewenste modemgebruik. Klik ten slotte op OK.
7. De verbinding is nu gereed.



Opmerking: Tijdens de installatie worden de stuurprogramma's voor de Nokia 7650-gegevens- en faxmodem automatisch geïnstalleerd.



Opmerking: Als u Windows XP gebruikt, moet u het Nokia 7650-infraroodstuurprogramma bijwerken nadat u de Nokia Modem Options hebt geïnstalleerd.

Het infraroodstuurprogramma bijwerken:

1. Open het **Configuratiescherm** en selecteer **Telefoon- en modemopties**.
2. Selecteer in **Telefoon- en modemopties** het tabblad **Modems**. Selecteer op het tabblad **Modems** de optie **Standaardmodem boven IR-koppeling** en klik op **Eigenschappen**.
3. Selecteer in het dialoogvenster **Eigenschappen voor standaardmodem boven IR-koppeling** het tabblad **Stuurprogramma** en selecteer **Stuurprogramma bijwerken**.
4. **Wizard Updates voor hardware** wordt geopend. Selecteer **Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)**. Klik op **Volgende**.
5. In het volgende dialoogvenster wordt u gevraagd de opties voor zoeken en installeren te kiezen. Selecteer **Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren**. Klik op **Volgende**.
6. In het volgende dialoogvenster wordt u gevraagd de modem die u wilt installeren te kiezen. Selecteer **Nokia 7650 (IrDA)**. Klik op **Volgende**.
7. Klik in het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** op **Bladeren**.
8. Ga naar de map **WinNT\inf** en selecteer **nokia7650IrDA.inf**. Klik op **Openen**. Klik in het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** op **OK**.
9. Klik in het volgende dialoogvenster op **Toch doorgaan**.
10. Klik op **Voltooien** als de installatie is voltooid. De Nokia 7650-modem (IrDA) staat nu in de lijst met modems. Klik op **OK** om het venster **Telefoon- en modemopties** te sluiten.

De Nokia 7650 IrDA-modem is nu zichtbaar in de lijst Geïnstalleerde Nokia-modems in het configuratiescherm van Nokia Modem Options.

3. DE TELEFOON ALS MODEM SELECTEREN

U kunt de telefoon met een aantal commercieel beschikbare toepassingen voor gegevens- en faxcommunicatie gebruiken. Als u een gegevens- of faxtoepassing configureert, moet u de telefoon als modem selecteren. Afhankelijk van de verbinding die u gebruikt (Bluetooth of infrarood), selecteert u Nokia 7650 Bluetooth of Nokia 7650 IrDA als de modem.



Opmerking: als u de telefoon gebruikt voor gegevens- of faxoproepen, is de infraroodverbinding alleen beschikbaar voor Windows 98/ME/2000/XP.



Opmerking: omdat Bluetooth-apparaten communiceren met radiogolven, hoeven de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat niet op elkaar te zijn gericht. De twee apparaten moeten zich binnen een afstand van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden verstoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur. Mogelijk zijn er beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Neem hiervoor contact op met de plaatselijke autoriteiten.

4. NOKIA MODEM OPTIONS STARTEN

U kunt Nokia Modem Options starten in het Configuratiescherm:

Klik op de knop **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.

Dubbelklik in het Configuratiescherm op **Nokia Modem Options**.

U kunt de instellingen voor gegevensoproepen zelfs wijzigen als de telefoon niet met de computer is verbonden. Raadpleeg Nokia Modem Options Help voor informatie over het instellen van deze opties.



Opmerking: GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. Voor het gebruik van GPRS-services moet uw netwerk de GPRS-technologie (General Packet Radio Service) ondersteunen en moet u zich voor deze service hebben aangemeld. De prijs van GPRS-services kan afwijken van de prijs van normale GSM-gegevensservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Opmerking: u kunt alleen GSM-services voor hogesnelheidsgegevens gebruiken als uw netwerk HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ondersteunt en als u op deze service bent geabonneerd. Aan het gebruik van GSM-services voor hogesnelheidsgegevens kunnen hogere kosten verbonden zijn dan aan normale GSM-gegevensservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

5. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 VERWIJDEREN

1. Klik op de knop **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.

2. Dubbelklik op **Software**.

3. Selecteer op het tabblad Installeren en verwijderen **Modem Options for Nokia 7650** in de lijst met toepassingen die kunnen worden verwijderd.

4. Klik op **Toevoegen/Verwijderen...**

5. Volg de aanwijzingen in het venster totdat de programmabestanden zijn verwijderd.



Belangrijke veiligheidsopmerkingen

De veiligheidsinstructies in de gebruikershandleidingen van uw telefoon en computer zijn ook van toepassing als dit product in combinatie met de telefoon wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat u reservekopieën van alle belangrijke gegevens maakt om mogelijk gegevensverlies of wijzigingen te voorkomen.