



HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

NOKIA





Innhold

1.	INNLEDNING	1
2.	INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650	1
3.	VELGE TELEFONEN SOM MODEM.....	3
4.	STARTE NOKIA MODEM OPTIONS.....	4
5.	AVINSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650	4

Juridisk merknad

Copyright © 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.



1. INNLEDNING

Modem Setup for Nokia 7650 installerer følgende komponenter på datamaskinen:

- **Nokia 7650 data- og faksmodemdrivere** som gjør at du kan bruke telefonen som modem for data- og faksanrop
- **Nokia Modem Options** som gjør at du kan angi alternativer for dataanrop

Modem Options for Nokia 7650 kjører på Windows 98/Me/2000/XP og støtter Bluetooth DUN- og FAX-profilen.

2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

1. Fra hovedmenyen på CD-ROM-platen klikker du på valget for programvare på PC og deretter på **Modem Options for Nokia 7650**. Klikk på **Installer**.

2. Følg instruksjonene på skjermen.

I dialogboksen **Valg av tilkoblingsmetode** blir du bedt om å velge en eller flere tilgjengelige tilkoblingsmetoder:

- infrarød tilkobling (forutsatt at datamaskinen har infrarød funksjonalitet)
- Bluetooth-tilkobling (forutsatt at et Bluetooth-kort og tilhørende programvare er installert på datamaskinen)

Hvis du ikke har CD-ROM-platen:

1. Last ned installeringsfilen (setup.exe)
2. Gå til katalogen der du lastet ned filen, og dobbeltklikk på filen.
3. Følg instruksjonene på skjermen.



Merk: Du kan bare ha en modemtilkobling (over infrarød eller Bluetooth) aktiv om gangen..

Vær forberedt på å koble telefonen til datamaskinen når du blir bedt om det.

Hvis du bruker en infrarød tilkobling for å koble Nokia 7650 til datamaskinen:

1. Kontroller at det er installert en infrarød driver på datamaskinen.
2. Aktiver den infrarøde tilkoblingen fra telefonen. Gå til **Meny**, åpne mappen **Tilkobling** og velg **Modem**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Nokia 7650.
3. Kontroller at telefonens infrarøde port vender mot den infrarøde porten på datamaskinen, og at infrarød kommunikasjon er aktivert på datamaskinen.
4. I Nokia Modem Options velger du riktig infrarøde modem for Nokia 7650 og endrer tilkoblingsinnstillingene du ønsker. Til slutt klikker du på OK.
5. Nå er tilkoblingen klar.

Hvis du bruker en Bluetooth-tilkobling for å koble Nokia 7650 til datamaskinen:

1. Kontroller at det er satt inn et Bluetooth-kort i PC Card-sporet på datamaskinen, og at Bluetooth-programvaren er installert.
2. Aktiver Bluetooth-tilkoblingen på telefonen. Gå til **Meny**, åpne mappen **Tilkobling** og velg **Bluetooth**. Hvis du bruker Bluetooth for første gang, blir du bedt om å oppgi et Bluetooth-navn til telefonen. Skriv et navn (maks 30 bokstaver) eller bruk standardnavnet "Nokia 7650". Velg deretter Bluetooth **På**.
3. Aktiver DUN- eller FAX-profilen i Bluetooth-programvaren. Etterpå aktiverer du funksjonen for å finne Bluetooth-enheter fra Bluetooth-programvaren. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette, i brukerdokumentasjonen for Bluetooth-programvaren.
4. Hvis du kobler Nokia 7650 til datamaskinen ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling for første gang, må du sette enhetene i par. Når du skal sette enhetene i par, må du skrive inn et passord på begge enhetene. Lag ditt eget passord (1-16 tegn langt, numerisk) og skriv inn samme passord på både telefonen og datamaskinen når du blir bedt om det. Dette passordet brukes bare en gang og du trenger ikke å huske det. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Nokia 7650.
5. Godkjenn tilkoblingen mellom Nokia 7650 og datamaskinen. Velg **Ja** på spørsmålet som vises på telefondisplayet. Du kan angi at datamaskinen er godkjent, noe som betyr at tilkoblingen mellom telefonen og datamaskinen gjøres uten ekstra godkjenning. Hvis du vil gjøre dette, går du til visningen **Koblede enheter**, deretter til enheten og velger **Alternativer**. Velg **Angi som godkjent**.
6. I Nokia Modem Options velger du riktig Bluetooth-modem for telefonen og velger tilkoblingsinnstillingene som er riktige for den typen modembruk du trenger. Til slutt klikker du på OK.
7. Nå er tilkoblingen klar.



Merk: Nokia 7650 data- og faksmodemdrivere installeres automatisk under installeringen.



Merk: Hvis du bruker Windows XP, må du oppdatere den infrarøde driveren for Nokia 7650 etter at du har installert Nokia Modem Options.

Oppdatere den infrarøde driveren:

1. Åpne **Kontrollpanel** og velg **Telefon- og modemalternativer**.
2. I dialogboksen **Telefon- og modemalternativer** velger du kategorien **Modem**. I kategorien **Modem** velger du alternativet for standardmodem med IR-kobling, og klikker på **Egenskaper**.
3. I dialogboksen **Egenskaper for standardmodem med IR-kobling** velger du kategorien **Driver** og velger **Oppdater driver**.
4. Veiviseren for oppdatering av maskinvare åpnes. Velg **Installere fra en liste eller bestemt plassering (Avansert)**. Klikk på **Neste**.
5. I den neste dialogboksen blir du bedt om å velge søke- og installeringsinnstillinger. Velg **Ikke søk. Jeg vil velge hvilken driver som skal installeres**. Klikk på **Neste**.
6. I den neste dialogboksen blir du bedt om å velge det modemmet du vil installere. Velg alternativet for **Nokia 7650 (IrDA)**. Klikk på **Neste**.
7. I dialogboksen **Installer fra disk** klikker du på **Bla gjennom**.
8. Gå til katalogen **WinNT\inf** og velg **nokia7650IrDA.inf**. Klikk på **Åpne**. I dialogboksen **Installer fra disk** klikker du på **OK**.
9. I neste dialogboks klikker du på **Fortsett likevel**.
10. Klikk på **Fullfør** når installeringen er ferdig. Nokia 7650 (IrDA)-modemet vises nå i listen over modem. Klikk på **OK** for å lukke vinduet **Telefon- og modemalternativer**.

Nokia 7650 IrDA-modemet vises nå i listen over installerte Nokia-modemer i kontrollpanelappletten til Nokia Modem Options.

3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM

Du kan bruke telefonen med en rekke data- og faksprogrammer som er tilgjengelig i butikkene. Når du konfigurerer et data- eller faksprogram, må du velge telefonen som modem. Avhengig av om du ønsker å bruke en Bluetooth-tilkobling eller en infrarød tilkobling, velger du enten Nokia 7650 Bluetooth eller Nokia 7650 IrDA som modem.



Merk: Når du bruker telefonen til data- eller faksanrop, er den infrarøde tilkoblingen bare tilgjengelig for Windows 98/Me/2000/XP.



Merk: Siden Bluetooth-enheter kommuniserer ved hjelp av radiobølger, trenger ikke telefonen og den andre Bluetooth-enheten å være i umiddelbar nærhet av hverandre. De to enhetene må bare være innenfor et område på maks 10 meter, selv om tilkoblingen kan utsettes for forstyrrelser fra hindringer som vegger eller fra andre elektroniske enheter.

Det kan være restriksjoner på bruk av Bluetooth-enheter. Ta kontakt med lokale myndigheter.

4. STARTE NOKIA MODEM OPTIONS

Du starter Nokia Modem Options fra kontrollpanelet:

Klikk på **Start**-knappen, pek på **Innstillinger** og klikk på **Kontrollpanel**.

I kontrollpanelet dobbeltklikker du på **Nokia Modem Options**.

Du kan endre innstillingene for dataanrop selv om telefonen ikke er koblet til datamaskinen.

Du finner mer informasjon om hvordan du angir disse alternativene, i hjelpen til Nokia Modem Options.



Merk: GPRS er en teknologi som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over det mobile nettverket. Hvis du vil bruke GPRS-tjenester, krever det at nettverket ditt støtter GPRS-teknologien (GPRS = General Packet Radio Service), og at du abonnerer på denne tjenesten. Prisen på GPRS-tjenester kan variere fra de normale prisene for GSM-datatjenester. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Merk: Bruk av GSM-tjenester for høyhastighetsdata forutsetter at nettverket støtter HSCSD-teknologi (HSCSD = High Speed Circuit Switched Data), og at du abonnerer på denne tjenesten. GSM-datatjenester for høyhastighetsdata kan være dyrere enn vanlige GSM-datatjenester. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

5. AVINSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

1. Klikk på **Start**-knappen, pek på **Innstillinger** og klikk på **Kontrollpanel**.

2. Dobbeltklikk på **Legg til / fjern programmer**.

3. I kategorien Installer/avinstaller velger du **Modem Options for Nokia 7650** fra listen over programvare som kan fjernes.

4. Klikk på **Legg til / fjern**.

5. Følg instruksjonene på skjermen til programfilene er fjernet.



Viktig sikkerhetsinformasjon

All sikkerhetsinformasjon i brukerhåndbøkene til telefonen og datamaskinen gjelder også når dette produktet brukes med telefonen.

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data, slik at du har en kopi hvis noe skulle bli ødelagt eller endret.