

**SZYBKI PRZEWODNIK PO
PROGRAMIE OPCJE MODEMU
TELEFONU NOKIA 7650**

NOKIA





Spis treści

1.	WPROWADZENIE	1
2.	INSTALACJA PROGRAMU OPCJE MODEMU DLA TELEFONU NOKIA 7650	1
3.	WYBIERANIE TELEFONU JAKO MODEMU	4
4.	URUCHAMIANIE OPCJI MODEMU NOKIA.....	4
5.	INSTALACJA PROGRAMU OPCJE MODEMU DLA TELEFONU NOKIA 7650	5

Dane dotyczące przepisów prawnych

Copyright © 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukowanie, przesyłanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości treści dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne wzmiankowane tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Firma Nokia kieruje się polityką stałego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian i ulepszeń produktów opisanych w tym dokumencie bez uprzedzenia.

W żadnym przypadku firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i informacji, powstałych na skutek uszkodzeń umyślnych, przypadkowych, skutkowych lub pośrednich, spowodowanych w jakikolwiek sposób.

Treść niniejszego dokumentu jest traktowana "tak, jak jest". O ile lokalne przepisy prawne nie stanowią inaczej, do dokładności, wiarygodności i treści niniejszego dokumentu nie odnoszą się żadne gwarancje, bezpośrednie lub domniemane, łącznie, ale nie wyłącznie, z domniemanymi gwarancjami sprzedawalności lub przydatności do określonych celów. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do zmiany dokumentu lub wycofania go z obiegu w dowolnym czasie bez uprzedzenia.





1. WPROWADZENIE

Instalacja modemu do telefonu Nokia 7650 oznacza zainstalowanie w komputerze następujących elementów:

- Sterowniki danych i faksu do telefonu Nokia 7650, umożliwiające korzystanie z telefonu jako z modemu do przesyłania danych i wysyłania faksu
- Opcje modemu Nokia, umożliwiające nastawianie opcji przesyłania danych

Program Opcje modemu dla telefonu Nokia 7650 działa w systemach Windows 98/Me/2000/XP i obsługuje technologię Bluetooth DUN oraz profil FAX.

2. INSTALACJA PROGRAMU OPCJE MODEMU DLA TELEFONU NOKIA 7650

1. W menu głównym na dysku CD-ROM kliknij opcję **Oprogramowanie do PC**, a następnie nazwę programu **Opcje modemu do telefonu Nokia 7650**. Kliknij przycisk **Instalacja**.

2. Wykonaj instrukcje, wyświetlane na ekranie.

W oknie dialogowym **Wybór metody połączenia** zostaniesz wezwany do wybrania jednej lub kilku dostępnych metod połączenia:

- połączenie na podczerwień (zakładając, że komputer potrafi nawiązywać komunikację na podczerwień), oraz
- połączenie Bluetooth (zakładając, że w komputerze jest zainstalowana karta Bluetooth oraz odpowiednie oprogramowanie).

Jeżeli nie możesz użyć dysku CD-ROM:

1. Pobierz plik instalacyjny (setup.exe).
2. Przejdź do katalogu, w którym jest umieszczony plik i kliknij na nim dwukrotnie.
3. Wykonaj instrukcje, wyświetlane na ekranie.



Uwaga: W jednej chwili może być aktywne tylko jedno połączenie przez modem (na podczerwień lub Bluetooth).

Bądź przygotowany do podłączenia swojego telefonu do komputera na wezwanie.

Jeżeli stosujesz połączenie na podczerwień do podłączania telefonu Nokia 7650 do komputera PC:

1. Sprawdź, czy sterownik podczerwieni jest już zainstalowany na komputerze.

- 
2. Uaktywnij połączenie na podczerwień w telefonie. Przejdź do **Menu**, otwórz folder **Dołączalność** i wybierz pozycję **Modem**. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu Nokia 7650.
 3. Upewnij się, że port podczerwieni telefonu jest zwrócony w kierunku portu podczerwieni w komputerze, a następnie, że w komputerze jest włączona funkcja komunikacji na podczerwień.
 4. W programie Opcje modemu Nokia wybierz odpowiedni modem podczerwieni dla telefonu Nokia 7650 i zmień odpowiednie połączenia. Na końcu kliknij przycisk OK.
 5. Połączenie jest gotowe.

Jeżeli stosujesz połączenie Bluetooth do podłączania telefonu Nokia 7650 do komputera PC:

1. Upewnij się, że karta Bluetooth znajduje się w gnieździe kart komputera, oraz że jest zainstalowane oprogramowanie Bluetooth.
2. Uaktywnij połączenie Bluetooth w telefonie. Przejdź do **Menu**, otwórz folder **Dołączalność** i wybierz pozycję **Bluetooth**. Jeżeli korzystasz z oprogramowania Bluetooth po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o zadanie nazwy Bluetooth do telefonu. Wpisz nazwę (maks. 30 liter) lub zastosuj domyślną nazwę 'Nokia 7650'. Następnie wybierz opcję połączenia Bluetooth **Włączone**.
3. Uaktywnij profil DUN lub FAX w oprogramowaniu Bluetooth. Następnie uaktywnij funkcję wykrywania urządzenia Bluetooth w oprogramowaniu Bluetooth. Informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji użytkownika oprogramowania Bluetooth.
4. Jeżeli podłączasz telefon Nokia 7650 do komputera przy użyciu połączenia Bluetooth po raz pierwszy, musisz połączyć urządzenia w pary. Aby to wykonać, wpisz hasło obu urządzeń. Utwórz własne hasło (1-16 znaków, numeryczne) i na żądanie wpisz to samo hasło w telefonie i w komputerze. To hasło jest stosowane tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu Nokia 7650.
5. Przeprowadź autoryzację połączenia pomiędzy telefonem Nokia 7650 i komputerem. Kiedy na wyświetlaczu zostanie wyświetlone pytanie **Czy chcesz potwierdzić żądanie połączenia** wybierz opcję **Tak**. Możesz nastawić swój komputer jako komputer autoryzowany, co oznacza, że połączenie pomiędzy telefonem i komputerem będzie nawiązywane bez dodatkowej autoryzacji. Aby to wykonać, przejdź do widoku **Urządzenia połączone w pary** w telefonie, przejdź do urządzenia i wybierz **Opcje**. Wybierz **Ustaw jako autoryzowany**.
6. W programie Opcje modemu Nokia wybierz odpowiedni modem Bluetooth dla telefonu oraz wybierz ustawienia połączenia, odpowiednie dla typu używanego modemu. Na końcu kliknij przycisk OK.
7. Połączenie jest gotowe.



Uwaga: Sterowniki danych i faksmodemu telefonu Nokia 7650 podczas instalacji zostaną zainstalowane automatycznie.



Uwaga: Jeżeli pracujesz w systemie Windows XP, po zainstalowaniu programu Opcje modemu dla telefonu Nokia musisz przeprowadzić aktualizację sterownika podczerwieni Nokia 7650.

Aktualizacja sterownika podczerwieni:

1. Otwórz **Panel sterowania** i wybierz **Opcje telefonu i modemu**.
2. W oknie **Opcje telefonu i modemu** wybierz kartę **Modemy**. W karcie **Modemy** wybierz **Standardowy modem łączy IR**, a potem kliknij **Właściwości**.
3. W oknie dialogowym **Właściwości standardowego modemu łączy IR** wybierz kartę **Sterownik** i wybierz opcję **Aktualizacja sterownika**.
4. Zostanie otworzony **Kreator aktualizacji sprzętu**. Wybierz opcję **Zainstaluj z listy lub określonego miejsca (Zaawansowane)**. Kliknij przycisk **Dalej**.
5. W następnym oknie dialogowym zostaniesz poproszony o wybranie opcji instalacji. Wybierz opcję **Nie wyszukuj. Wybiorę sterownik do zainstalowania**. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. W następnym oknie dialogowym zostaniesz poproszony o wybranie modemu do zainstalowania. Wybierz opcję **Nokia 7650 (IrDA)**. Kliknij przycisk **Dalej**.
7. W oknie dialogowym **Zainstaluj z dysku** kliknij **Przeglądaj**.
8. Przejdź do katalogu **WinNT\inf**, a następnie wybierz opcję **nokia7650IrDA.inf**. Kliknij **Otwórz**. W oknie dialogowym **Zainstaluj z dysku** kliknij **OK**.
9. W następnym oknie dialogowym kliknij **Kontynuuj mimo wszystko**.
10. Po zakończeniu instalacji kliknij **Zakończ**. Modem Nokia 7650 (IrDA) jest wyświetlony na liście modemów. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno **Opcje telefonu i modemu**.

Modem Nokia 7650 IrDA zostanie wyświetlony na liście Zainstalowane modemy Nokia w aplecie Panel sterowania programu Opcje modemu telefonu Nokia.

3. WYBIERANIE TELEFONU JAKO MODEMU

Z telefonu można korzystać z wieloma dostępnymi na rynku aplikacjami komunikacji faksowej i do przesyłania danych. Podczas konfigurowania aplikacji danych lub faksu, należy wybrać swój telefon jako modem. W zależności od tego, czy chcesz korzystać z połączenia Bluetooth, czy na podczerwień, możesz wybrać modem Nokia 7650 Bluetooth lub Nokia 7650 IrDA.



Uwaga: Kiedy korzystasz z telefonu do przesyłania danych lub wysyłania faksu, połączenie na podczerwień jest dostępne tylko w systemach Windows 98/Me/2000/XP.



Uwaga: Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują na falach radiowych, telefon i urządzenie Bluetooth nie muszą się znajdować wzajemnie w zasięgu wzroku. Muszą się one jednak znajdować w odległości maksymalnie 10 metrów, chociaż połączenie może być zakłócone przez inne przeszkody, takie jak ściana lub inne urządzenia elektroniczne.

Używanie urządzeń Bluetooth może być ograniczone przepisami prawnymi. Zasięgnij informacji w odpowiednich organach lokalnych.

4. URUCHAMIANIE OPCJI MODEMU NOKIA

Program Opcje modemu Nokia można uruchomić z panelu sterowania:

Kliknij przycisk **Start**, wskaż pozycję **Ustawienia** i kliknij polecenie **Panel sterowania**.

Na panelu sterowania kliknij dwukrotnie **Opcje modemu Nokia**.

Ustawienia przesyłania danych można zmienić nawet wtedy, kiedy telefon nie jest podłączony do komputera. Informacje na temat nastawiania tych opcji znajdziesz w pomocy programu Opcje modemu Nokia.



Uwaga: GPRS jest technologią umożliwiającą używanie telefonów komórkowych do wysyłania i przyjmowania danych w sieci komórkowej. Do korzystania z usług GPRS jest wymagane, aby sieć obsługiwała technologię GPRS (General Packet Radio Service) oraz posiadanie abonamentu na te usługi. Ceny usług GPRS mogą różnić się od zwykłych usług przesyłania danych GSM. Więcej informacji uzyskasz u dostawcy usług.



Uwaga: Korzystanie z usług szybkiego przesyłania danych GSM wymaga, aby sieć obsługiwała technologię HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) oraz posiadania abonamentu na te usługi. Usługi szybkiego przesyłania danych GSM mogą być droższe od zwykłych usług przesyłania danych GSM. Więcej informacji uzyskasz u dostawcy usług.

5. INSTALACJA PROGRAMU OPCJE MODEMU DLA TELEFONU NOKIA 7650

1. Kliknij przycisk **Start**, wskaż pozycję **Ustawienia** i kliknij polecenie **Panel sterowania**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Dodaj/Usuń programy**.
3. Na liście oprogramowania, które może być usunięte, znajdującej się w karcie Instalacja/Deinstalacja, wybierz **Opcje modemu dla telefonu Nokia 7650**.
4. Kliknij przycisk **Dodaj/Usuń**.
5. Wykonuj instrukcje na ekranie, aż do usunięcia plików programu.



Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z komputera lub telefonu mają także zastosowanie w przypadku, gdy ten produkt jest używany w połączeniu z telefonem.

Nie należy zapominać o sporządzaniu kopii zapasowych wszystkich ważnych danych, aby się zabezpieczyć przed ewentualnym ich uszkodzeniem lub przypadkową modyfikacją.