

GUÍA RÁPIDA PARA NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
2.	INSTALACIÓN DE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660	1
3.	CONEXIÓN DEL NOKIA 3660 A UN PC.....	1
4.	SELECCIÓN DEL TELÉFONO COMO MÓDEM	5
5.	INICIO DE NOKIA MODEM OPTIONS	5
6.	DESINSTALACIÓN DE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660	6

Aviso legal

Copyright © 2003 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.





1. INTRODUCCIÓN

Consulte el manual de usuario del producto para obtener instrucciones sobre el funcionamiento, el cuidado y el mantenimiento, incluida información importante sobre seguridad.

Con Modem Setup for Nokia 3660 se instalarán los siguientes componentes en el ordenador:

- Controladores de módem para fax y datos Nokia 3660, que le permiten utilizar el teléfono como módem en llamadas de datos y de fax
- Nokia Modem Options que le permite establecer opciones para las llamadas de datos que realice

Modem Options for Nokia 3660 funciona con Windows 98/Me/2000/XP y es compatible con el perfil de FAX y Bluetooth DUN.

2. INSTALACIÓN DE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660

1. En el menú principal del CD-ROM, haga clic en **Instalar** y, a continuación, en **Instale ahora**. Haga clic en **Modem Options for Nokia 3660**.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En el cuadro de diálogo **Selección de método de conexión**, se le solicitará que seleccione uno o más métodos entre los métodos de conexión disponibles:

- conexión por infrarrojos (suponiendo que el ordenador disponga de funciones para infrarrojos) y
- conexión Bluetooth (suponiendo que se haya instalado en el PC la tarjeta Bluetooth y el software asociado).

Si no dispone del CD-ROM:

1. Descargue el archivo de instalación (MO_Nokia3660.exe).
2. Vaya al directorio donde descargó el archivo y haga doble clic en él.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Nota: Sólo puede tener activa una conexión de módem al mismo tiempo (mediante infrarrojos o Bluetooth).

3. CONEXIÓN DEL NOKIA 3660 A UN PC

Si utiliza una conexión por infrarrojos para conectar el Nokia 3660 al PC:

- 
1. Compruebe que se ha instalado un controlador de infrarrojos en el PC.
 2. Active la conexión por infrarrojos desde el teléfono. Vaya a **Menú**, abra la carpeta **Conectividad** y seleccione **Módem**. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.
 3. Asegúrese de que el puerto de infrarrojos del teléfono está situado enfrente del puerto de infrarrojos del PC y de que se ha activado la comunicación por infrarrojos en el PC.
 4. En Nokia Modem Options, seleccione el módem de infrarrojos apropiado para el Nokia 3660 y cambie las conexiones que desee. Finalmente, haga clic en Aceptar.
 5. Se ha realizado la conexión.

Si utiliza una conexión Bluetooth para conectar el Nokia 3660 al PC:

1. Asegúrese de que se ha insertado la tarjeta Bluetooth en la ranura de tarjeta para PC de su ordenador y de que se ha instalado el software Bluetooth.
2. Active la conexión Bluetooth del teléfono. Vaya a **Menú**, abra la carpeta **Conectividad** y seleccione **Bluetooth**. Si utiliza Bluetooth por primera vez, se le solicitará que proporcione un nombre de Bluetooth para su teléfono. Escriba un nombre (máx. 30 caracteres) o utilice el nombre predeterminado 'Nokia 3660'. A continuación, seleccione Bluetooth **Activada**.
3. Active DUN o el perfil de FAX en el software Bluetooth. A continuación, active un descubrimiento de dispositivo Bluetooth desde el software Bluetooth. Para obtener información sobre cómo realizar estas tareas, consulte la documentación del usuario del software Bluetooth.
4. Si conecta por primera vez el Nokia 3660 al PC mediante una conexión Bluetooth, es necesario emparejar los dispositivos. Para emparejar los dispositivos es necesario escribir un código de acceso para ambos. Cree su propio código de acceso (1-16 caracteres, numéricos) y escriba el mismo código de acceso tanto en el teléfono como en el PC cuando se le solicite. Este código de acceso se utiliza sólo una vez y no es necesario memorizarlo. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.
5. Autorice la conexión entre el Nokia 3660 y su PC. Seleccione **Sí** cuando la solicitud de conexión aparezca en la pantalla del teléfono. Puede configurar el PC como autorizado, lo que significa que la conexión entre el teléfono y su PC se ha realizado sin una autorización independiente. Para ello, vaya a la vista **Dispositivos vinculados** del teléfono, desplácese al dispositivo y seleccione **Opciones**. Seleccione **Fijar como autoriz.**
6. En Nokia Modem Options, seleccione el módem Bluetooth apropiado para su teléfono y seleccione las opciones de conexión más adecuadas para el tipo de uso del módem que necesite. Finalmente, haga clic en Aceptar.
7. Se ha realizado la conexión.



Nota: los controladores de módem de fax y datos Nokia 3660 se instalarán automáticamente durante el proceso de instalación.



Nota: si utiliza Windows XP, debe actualizar el controlador de infrarrojos del Nokia 3660 después de instalar Nokia Modem Options.

Actualización del controlador de infrarrojos:

1. Abra el **Panel de control** y seleccione **Opciones de teléfono y módem**.
2. En **Opciones de teléfono y módem** seleccione la ficha **Módems**. En la ficha **Módems**, seleccione **Módem estándar a través de vínculo IR** y haga clic en **Propiedades**.
3. En el cuadro de diálogo **Propiedades del módem estándar a través de vínculo IR** seleccione la ficha **Controlador** y seleccione **Actualizar controlador**.
4. Se abrirá el **Asistente para actualización de hardware**. Seleccione **Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)**. Haga clic en **Siguiente**.
5. El siguiente cuadro de diálogo le pedirá que elija las opciones de búsqueda e instalación. Seleccione **No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar**. Haga clic en **Siguiente**.
6. El siguiente cuadro de diálogo le pedirá que seleccione el módem que desea instalar. Seleccione **Nokia 3660 (IrDA)**. Haga clic en **Siguiente**.
7. En el siguiente cuadro de diálogo haga clic en **Continuar**.
8. Haga clic en **Finalizar** cuando finalice la instalación. El módem Nokia 3660 (IrDA) aparecerá en la lista de módems. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Opciones de teléfono y módem**.

El módem Nokia 3660 IrDA aparecerá en la lista Módems Nokia instalados en el subprograma Panel de control de Nokia Modem Options.

4. SELECCIÓN DEL TELÉFONO COMO MÓDEM

Puede utilizar el teléfono con una amplia gama de aplicaciones de comunicaciones de fax y datos disponibles comercialmente. Al configurar una aplicación de datos o de fax, debe seleccionar el teléfono como módem. Según el tipo de conexión que desee utilizar, conexión Bluetooth o por infrarrojos, puede seleccionar Nokia 3660 Bluetooth o Nokia 3660 IrDa como módem.



Nota: cuando utiliza su teléfono para realizar llamadas de datos o de fax, la conexión por infrarrojos sólo está disponible para Windows 98/Me/2000/XP.



Nota: ya que los dispositivos Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que su teléfono y el otro dispositivo estén en la línea de visión. Sólo debe haber un máximo de 10 metros de separación entre ambos dispositivos, aunque la conexión puede verse sujeta a interferencias provocadas por obstáculos como muros u otro tipo de dispositivos electrónicos. Puede haber restricciones para la utilización de dispositivos Bluetooth. Póngase en contacto con los representantes locales.

5. INICIO DE NOKIA MODEM OPTIONS

Puede iniciar Nokia Modem Options desde el Panel de control:

Haga clic en el botón **Inicio**, señale **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.

En el Panel de control, haga doble clic en **Nokia Modem Options**.

Puede modificar los valores de llamada de datos aunque el teléfono no esté conectado al ordenador. Consulte la ayuda de Nokia Modem Options para obtener información sobre el establecimiento de estas opciones.



Nota: GPRS es una tecnología que permite la utilización de teléfonos móviles para el envío y la recepción de datos a través de una red móvil. El uso de los servicios GPRS requiere que la red sea compatible con la tecnología GPRS (General Packet Radio Service) y que esté abonado a este servicio. El precio de los servicios GPRS puede diferir del precio de los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.



Nota: para utilizar servicios de datos de alta velocidad GSM, la red debe admitir la tecnología HSCSD (Datos conmutados en circuito de alta velocidad) y el usuario debe estar abonado a este servicio. Los servicios de datos de alta velocidad GSM pueden costar un poco más que los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

6. DESINSTALACIÓN DE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660

1. Haga clic en el botón **Inicio**, señale **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.
2. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
3. En la ficha Instalar o desinstalar, seleccione **Modem Options for Nokia 3660** en la lista de programas que pueden ser eliminados.
4. Haga clic en **Agregar o quitar**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se eliminen los archivos de programa.



Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad en las guías del usuario de su teléfono y PC también deben aplicarse cuando este producto se emplee con el teléfono.

Acuérdese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.