



**GUÍA RÁPIDA DE
NOKIA PC SUITE 4.3
para Nokia 8310**

NOKIA





Contenido

- 1. INTRODUCCIÓN..... 1
- 2. REQUISITOS DEL SISTEMA 1
- 3. INSTALACIÓN DE PC SUITE 2
- 4. INICIO 2
- 5. DESINSTALACIÓN DE PC SUITE 4

Aviso legal

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.





1. INTRODUCCIÓN

En esta guía se describe brevemente cómo instalar y empezar a utilizar Nokia PC Suite. Para obtener más detalles sobre la utilización de PC Suite, consulte las ayudas en línea de las aplicaciones de PC Suite.

Nokia PC Suite ofrece las siguientes aplicaciones:

- **Nokia Content Copier** le permite copiar datos entre dos teléfonos Nokia, hacer copias de seguridad de los datos del teléfono Nokia en un PC compatible y borrar los datos del teléfono
- **Nokia PC WAP Manager** le ayuda a gestionar sus marcadores y sus opciones de conexión WAP
- **Nokia Phone Editor** le permite gestionar varias funciones del teléfono cómodamente desde el PC
- **Nokia PC Sync** le permite sincronizar contactos y elementos de la agenda entre su teléfono y el administrador de información personal de su PC
- **Nokia PC Graphics** le permite elaborar y modificar mensajes imagen y logotipos de grupos de llamantes
- **Nokia PC Composer** le permite crear nuevas señales de llamadas en su teléfono
- **Nokia Connection Manager** le permite elegir el tipo de conexión que se utiliza para conectar el PC y el teléfono.



Nota:

Nokia Content Copier es compatible con varios teléfonos Nokia y con distintos tipos de conexión. Para el Nokia 8310 sólo está disponible la conexión por infrarrojos.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para instalar y ejecutar PC Suite, necesita:

- Un PC compatible con Intel que ejecute Windows 95, Windows 98, Windows Me o Windows 2000
- Un mínimo de 40 MB de espacio libre en el disco.

Para la conexión entre el Nokia 8310 y el PC, necesita un puerto de infrarrojos.



Nota: Todas las referencias que se hacen en esta guía a un PC (Personal Computer) son igualmente aplicables a un portátil.

La conexión mediante infrarrojos sólo está disponible en Windows 95/98/Me y Windows 2000.

3. INSTALACIÓN DE PC SUITE

1. Una vez descargado el archivo de instalación (Nokia PC Suite 4.3.exe), vaya al directorio en el que lo ha descargado y haga doble clic en él.

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y observe que:

- En la ventana **Select Components**, el programa de instalación le pide que seleccione las aplicaciones que desea instalar: puede instalar las seis aplicaciones o sólo aquellas que desee. Nokia Connection Manager siempre se instala, sea cual sea su elección.
- En la ventana **Language Selection**, seleccione el idioma de PC Suite. Sólo puede seleccionar un único idioma y éste se utilizará en todas las aplicaciones de PC Suite instaladas.

4. INICIO

4.1 INICIO DE UNA APLICACIÓN DE PC SUITE

Puede iniciar las aplicaciones de PC Suite desde el menú Inicio: haga clic en **Inicio**, señale a **Programas** y a **Nokia PC Suite 4** y finalmente seleccione la aplicación que desee.



Nota: No podrá realizar llamadas de fax ni de datos con su teléfono mientras se encuentre activada cualquiera de las aplicaciones de Nokia PC Suite. Del mismo modo, tampoco podrá utilizar ninguna de las aplicaciones de Nokia PC Suite mientras se estén realizando llamadas de fax o de datos.

Cuando esté abierta la aplicación Nokia PC Sync, el icono de Nokia PC Sync  aparecerá en la barra de tareas. Puede acceder a los comandos del menú de Nokia PC Sync haciendo clic con el botón secundario del ratón en este icono.



Sugerencia: Puede establecer que Nokia PC Sync se inicie de forma automática al iniciar. Para ello, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Nokia PC Sync situado en la barra de tareas y seleccione **Activar al iniciar**.



4.2 CREACIÓN DE UNA NUEVA TAREA DE SINCRONIZACIÓN

Para crear una nueva tarea de sincronización, haga clic en **Inicio**, señale a **Programas** y a **Nokia PC Suite 4** y finalmente seleccione **Nueva sincronización**.

4.3 CONEXIÓN DEL TELÉFONO CON UN PC

Para poder sincronizar los elementos de calendario y los contactos entre el teléfono y la aplicación de PC, y transferir logotipos de grupos, mensajes imagen, tonos de llamada y opciones WAP entre el teléfono y el PC, debe conectar el teléfono al PC por infrarrojos (disponible para Windows 95/98/Me/2000).

4.4 USING NOKIA CONTENT COPIER

Puede utilizar Nokia Content Copier para copiar datos entre dos teléfonos Nokia, hacer una copia de seguridad de su teléfono Nokia en un PC compatible y borrar datos del teléfono.

Para iniciar Nokia Content Copier, haga clic en el botón **Inicio**, señale **Programas** y **Nokia PC Suite 4**, después haga clic en **Nokia Content Copier**. Siga las instrucciones de la pantalla.

Nokia Content Copier es compatible con varios teléfonos Nokia. En la tabla siguiente se muestran los teléfonos compatibles y los tipos de conexión disponible para cada modelo:

Nokia 5110/Nokia 5130/Nokia 6110/ Nokia 6130/Nokia 6150	Cabe de serie DAU-9P
Nokia 6250/Nokia 7110	Conexión de infrarrojos / cable de serie DLR-3P
Nokia 8210/Nokia 8310/Nokia 8850/Nokia 8890	Conexión de infrarrojos
Nokia 6210	Conexión Bluetooth / conexión de infrarrojos / cable de serie DLR-3P

Para información sobre la conexión del teléfono a un PC a través de un cable serie, consulte la guía del usuario del teléfono.

4.5 CAMBIO DE IDIOMA

La selección del idioma se realiza en el programa de instalación. Sólo puede seleccionar un único idioma y éste se utilizará en todas las aplicaciones de PC Suite instaladas. Para cambiar el idioma, deberá volver a instalar PC Suite.

5. DESINSTALACIÓN DE PC SUITE

1. Haga clic en **Inicio**, señale a **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.
2. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
3. En la ficha Instalar o desinstalar, seleccione **Nokia PC Suite 4.3** en la lista de programas que pueden ser eliminados.
4. Haga clic en **Agregar o quitar**.
5. En la ventana **Nokia PC Suite Setup**, haga clic en **Remove** y después en **Next**.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se eliminen los archivos de programa.



Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad en las guías del usuario de su teléfono y PC también deben aplicarse cuando este producto se emplee con el teléfono.

Acuérdese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.

Evite que el rayo de infrarrojos interfiera con otros dispositivos infrarrojos y no lo dirija hacia los ojos.

Para desconectar el cable del teléfono, sujete el conector y retire el cable.