Felhasználói útmutató a Nokia 6822-es készülékhez

9236679
2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-69 készülék mindenben megfelel az Európai Unió 1995/5/EK irányelve egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia 6822, a Pop-Port és az eredeti Nokia tartozékok logója a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Az ebben a kézikönyvben található információk a Nokia 6822-es készülékre vonatkoznak. A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa.

A NOKIA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, ANYAGI VESZTESÉGÉRT VAGY BÁRMELY MÁS VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETLEN KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT. JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA E DOKUMENTUMOT.

EXPORTSZABÁLYOZÁS

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

Gyorstájékoztató

■ Műveletek

Gombnyomás

Nyomjuk meg röviden a megfelelő gombot, majd engedjük fel.

Gomb nyomva tartása

Nyomjuk meg a gombot, tartsuk lenyomva 2-3 másodpercig, majd engedjük fel.

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a **Hívás** gombot, vagy válasszuk az *Opciók* > *Válasz.* lehetőséget.

Második hívás fogadása

Nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a **Befejezés** gombot, vagy válasszuk az *Opciók* > *Hívás törlése* lehetőséget.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a **Vége** gombot, ha a hívást a hangpostafiókunkba szeretnénk átirányítani.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívás elnémítása

Hívás közben válasszuk az *Opciók* > *Némít* lehetőséget.

Újrahívás

Nyomjuk meg kétszer a **Hívás** gombot.

Hívás hangerejének beállítása

Hívás közben nyomjuk balra, illetve jobbra az **ötirányú joystickot**.

Hívás közben használható menük

Hívás közben válasszuk az *Opciók* lehetőséget.

Név és szám mentése

Írjuk be a számot. Válasszuk a *Ment* lehetőséget. Írjuk be a nevet. Válasszuk az *OK* lehetőséget.

Gyorshívások használata

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gombot [*2*– *8*]. A gombhoz hozzá kell rendelnünk egy számot a telefonkönyvben.

Nevek keresése

Válasszuk a *Névj.* > *Keres* lehetőséget.

Hangposta meghallgatása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az *1*-es gombot [további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz].

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szöveges üzenetek írása

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Üz. létrehozása* lehetőséget, vagy nyomjuk balra az **ötirányú joystickot**. Írjuk meg az üzenetet.

Szöveges üzenetek küldése

A szövegbeviteli képernyőn válasszuk a *Küld* lehetőséget. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a névjegyzékből, és nyomjuk meg az *OK* gombot. Az üzenetszolgáltatás a szolgáltatótól függ.

Új üzenetek olvasása

Ha a kijelzőn az *üzenet érkezett* szöveg jelenik meg, válasszuk a *Megnéz* lehetőséget, majd válasszuk ki az olvasni kívánt üzenetet.

Válaszüzenet küldése

Válasszuk a *Válasz* lehetőséget. Írjuk meg a válaszüzenetet. Válasszuk a *Küld* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tartalom

Biztonságunk érdekében 9
1. A telefon áttekintése 16
2. SIM-kártya és akkumulátor 18
3. A készülék 23
4. Alapvető műveletek 35
5. A telefon menüje 38
6. Biztonsági funkciók a telefonon 40
7. Szöveg írása 43
8. Üzenetek 49
9. Csevegés 68
10. Hívásinfó 76
11. Névjegyzék 78
12. Beállítások 92
13. Galéria 103
14. Kamera 105

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Szervező 108
16. Alkalmazások 117
17. Böngésző 124
18. Kapcsolatok 137
19. A telefon csatlakoztatása számítógéphez 146
20. Általános információk 149

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik.
A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vége** gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket.
Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülék

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli készülék használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon lehetséges. A készülék típusának megállapításával kapcsolatban lásd: Telefoninformációk című rész (15. oldal). A hálózatokkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék funkcióinak használata során legyünk tekintettel mások személyes jogaira, és tartsuk be a törvényeket.

Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék megfelel a GPRS szolgáltatást is támogató Release 99 3GPP szabványnak, valamint tervezésénél a Release 4 szabványú GPRS-hálózatok támogatását is figyelembe vették. Ennek ellenére egyes Release 97 szabványú GPRS-hálózatok esetében előfordulhatnak kompatibilitási problémák. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Osztott memória

A telefon három különböző memóriát használ. Az első memóriát használja a névjegyzék, a szöveges üzenetek, az SMS e-mail, a hangminták, a naptár és a jegyzetek. A második osztott memóriát a multimédia üzenetek, a *Galéria* menüben tárolt fájlok és a konfigurációs beállítások használják. A harmadik osztott memória az e-mail alkalmazás, valamint a Java-játékok és -alkalmazások számára van fenntartva. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az azonos osztott memóriát használó többi funkciók számára rendelkezésre álló memóriát. Ha például sok fájlt mentünk a *Galéria* menübe, könnyen felhasználhatjuk a második memóriában rendelkezésre álló összes tárhelyet. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ilyenkor a folytatás előtt törölnünk kell néhány, a megfelelő osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Üdvözöljük!

Gratulálunk, hogy a Nokia 6822-es mobilkészüléket választotta. A készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat során. Ilyen például a Naptár, az Óra, az Ébresztőóra, a Kamera és sok más egyéb. A kamera segítségével videoklipeket rögzíthetünk, valamint fényképeket készíthetünk, s ezeket később beállíthatjuk a készenléti állapot háttérképeként, illetve a *Névj.* menüben indexképként is felhasználhatjuk. Bővebb információkért lásd: Kamera című rész (105. oldal).

A készülék egyéb szolgáltatásai:

- Multimédia üzenetek. Lásd: Multimédia üzenetek [MMS] [hálózati szolgáltatás] című rész (55. oldal).
- Azonnali üzenetek. Lásd: Csevegés című rész (68. oldal).
- A jelenlét-információkkal bővített névjegyzékről lásd: Saját jelenlét című rész (82. oldal).
- E-mail alkalmazás. Lásd: E-mail [hálózati szolgáltatás] című rész (59. oldal).
- EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben). Ezzel kapcsolatban lásd: GPRS című rész (143. oldal).
- A Java 2 Micro Edition (J2ME˜) programmal kapcsolatban lásd: Alkalmazások című rész (117. oldal).
- Az XHTML-böngészőről bővebben lásd: Böngésző című rész (124. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A Bluetooth technológiáról bővebben lásd: Bluetooth-kapcsolat beállítása című rész (138. oldal).

Szerzői jogok

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

Kapcsolatfelvétel a Nokiával

Ha sor kerülne arra, hogy telefonon fel kell venni a kapcsolatot a Nokia ügyfélszolgálattal vagy a szolgáltatóval, meg kell adnunk a készülék pontos adatait. Lásd: Telefoninformációk című rész (15. oldal).

Akár a készülékkel, akár valamilyen tartozékkal kapcsolatban telefonálunk, tartsuk magunknál az adott eszközt. Így ha a Nokia munkatársa az adott tartozékkal kapcsolatban tesz fel kérdést, azonnal választ tudunk majd adni rá.

Nokia támogatás az interneten

Az útmutató legfrissebb verziója, további információk, letölthető fájlok, illetve a Nokia termékkel kapcsolatos szolgáltatások elérhetők a www.nokia.com/support címen vagy a hazai Nokia weboldalon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Telefoninformációk

A készülék adatai a készülék hátoldalán, az akkumulátor alatt elhelyezett címkén vannak feltüntetve, Lásd: A hátlap eltávolítása című rész (18. oldal). A címkén szerepel a típus- és a sorozatszám, továbbá a következő adatok:

- Készüléktípus [RM-69]
- Készülékmodell [például Nokia 6822]
- Nemzetközi mobilkészülék-azonosító [IMEI-kód]

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. A telefon áttekintése

Bekap-csoló-gomb [1]

Jobb oldali választó-gomb [2]

Vége gomb [3]

Billentyű-zet [4]

Mikrofon [5]

Pop-Port csatlako-zó [6]

Töltő csatlako-zója [7]

Hívás gomb [8]

Bal oldali választógomb [9]

Ötirányú joystick [10]

Kijelző [11]

Kihangosító [12]

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bal oldali választógomb [ha a telefon ki van nyitva] [13]

Hangszóró [14]

Infraport [15]

Kamera lencséje [16]

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. SIM-kártya és akkumulátor

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítési helyén kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítési hely.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

■ A hátlap eltávolítása

Nyomjuk a hátlap kioldógombját a készülék alsó része felé [1], és ezzel egyidejűleg emeljük le a készülékről a hátlapot [2].

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Fontos: Az akkumulátort pontosan az ábrán látható módon helyezzük a készülékbe. A készülék megfelelő működéséhez az akkumulátor érintkezőinek pontosan kell illeszkedniük a készülék érintkezőihez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A SIM-kártya tartójának kioldásához csúsztassuk a tartót jobbra [4], majd felemelve nyissuk fel azt [5].

A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába [6].

Győződjünk meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve, és az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját [7], majd csúsztassuk vissza a helyére [8].

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk a hátlapot az előlap záróreteszeinek irányába [9], majd pattintsuk a hátlapot a helyére [10].

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Az akkumulátor töltése

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az akkumulátor töltése:

1. A töltőt csatlakoztassuk egy normál konnektorhoz.
2. A töltő kimeneti csatlakozóját csatlakoztassuk a készülék alján található kerek csatlakozóhoz.

   Néhány másodperc múlva a kijelzőn az akkumulátor töltésjelzője felülről lefelé kezd mozogni. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A készüléket a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A BL-5C akkumulátor 3,5 óra beszélgetési, illetve 14 nap készenléti időt biztosít. Az üzemidő csak becsült adatok, és a hálózat jellemzőitől, a díjszabástól, illetve a használt készüléktől függően eltérőek lehetnek.

Az akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. A készülék

■ A telefon súgója

Sok funkcióhoz rövid leírás [súgószöveg] is tartozik, amelyek a kijelzőn elolvashatók. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő funkcióhoz, és várjunk körülbelül 15 másodpercet. A teljes leírás megjelenítéséhez válasszuk a *Tovább* lehetőséget [ha szükséges], vagy a kilépéshez válasszuk a *Vissza* lehetőséget.

Azzal kapcsolatban, hogy a súgófunkciót hogyan lehet be és kikapcsolni, lásd: Telefonbeállítások című rész (98. oldal).

■ Kezdőképernyő [készenléti állapot]

A kezdőképernyő jelenti a kiindulási állapotot, és jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

[1] Itt jelenhet meg a szolgáltató neve.

[2] *Hallható térerőjelzés* — Minél magasabb az oszlop, annál nagyobb a térerő.

[3] *Hallható akkutöltés jelző* — Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

[4] *Bal választógomb* — A *Bal választógomb* készenléti állapotban a *Kedvencek* menüt nyitja meg. Bővebb információkért lásd: Kedvencek lehetőségei című rész (94. oldal).

[5] *Menü* — A kijelzőn alul középen látható elem [középső választógomb] kiválasztásához nyomjuk meg az **ötirányú joystickot**. Készenléti állapotban a *Menü* megnyitásához nyomjuk meg a joystickot.

[6] *Jobb választógomb* — A *Jobb választógomb* készenléti állapotban a *Névj.* menüt [alapértelmezett], a szolgáltató honlapját, vagy egy felhasználó által beállított funkciót tesz elérhetővé. Bővebb információkért lásd: Személyes hivatkozások című rész (94. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik. A készüléket tartsuk a képnek megfelelő helyzetben, antennával felfelé.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Alapvető tudnivalók a telefonról

A készülék használható nyitott vagy összecsukott billentyűzettel.

1. Fogjuk meg a telefont két kézzel, és nyissuk ki a billentyűzetet az ábrázolt módon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. A fedőlapot addig nyissuk, amíg az helyére nem pattan.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Fordítsuk el a készüléket vízszintes helyzetbe, és tartsuk az ábrázolt módon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Gombok használata [összecsukott billentyűzet]

A **bekapcsológomb** [1] a telefon be- és kikapcsolására használható. Ha a billentyűzet le van zárva, a gomb megnyomásával a kijelző világítását körülbelül 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

Ha a billentyűzet összehajtott állapotban van, a **választógombnak** [2] nincs hozzárendelt funkciója.

Bal választó gomb [3] és **Jobb választó** gomb [3] - ezekhez többféle funkció tartozhat attól függően, hogy milyen szöveg látható felettük a kijelzőn.

Az ötirányú joystick [4] segítségével négy irányba lehet mozogni, megnyomásával pedig kiválasztható az éppen aktív menüelem. További információkért lásd: Az ötirányú választógomb című rész (32. oldal).

Hívás gomb [5] - szám hívására, illetve hívás fogadására használható. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vége gomb [6] - befejezi az aktív hívást, vagy kiléphetünk vele az aktuális funkcióból.

A billentyűzet [7] számok és karakterek bevitelére szolgál.

Megjegyzés: Egyes készülékeken a *0*-s gombon nem szerepel a mobilinternet szimbóluma.

■ Gombok használata [nyitott billentyűzet]

A billentyűzetet kinyitva a kijelző képe 90 fokkal elfordul, a **Bal** és **Jobb választó** gomb helyzete pedig felcserélődik. A **Bal**, illetve a **Jobb választó** gomb felirata nem változik.

Billentyűzet-háttérvilágítás gombja [1] a billentyűzet-háttérvilágítás be-, illetve kikapcsolására szolgál.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A **bekapcsológomb** [2] a telefon be- és kikapcsolására használható.

Az ötirányú joystick [3] segítségével négy irányba lehet mozogni, megnyomásával pedig kiválasztható az éppen aktív menüelem.

A **törlésgomb** [4] segítségével karaktereket törölhetünk.

A **karaktergomb** [5] segítségével szövegszerkesztéskor különféle karakterek és szimbólumok érhetők el.

A **kiegészítőgombok** [6] segítségével vihetünk be nagybetűket, valamint szimbólumokat. Ehhez először nyomjuk meg a kiegészítő (Shift) gombot, majd a kívánt gombot, vagy egyszerre nyomjuk meg mindkettőt.

A **szóközgombok** [7] segítségével írhatunk be szóközt.

Hívás gomb [8] - szám hívására, illetve hívás fogadására használható. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.

A **Bal választógomb** [9] és a **Jobb választógomb** [9] funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható fölöttük a kijelzőn.

Vége gomb [10] - befejezi az aktív hívást, vagy kiléphetünk vele az aktuális funkcióból.

Enter gomb [11] - szövegírás közben új sort kezdhetünk vele.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az ötirányú választógomb

Az **ötirányú választógomb** különböző funkciókat tölthet be:

- Lapozhatunk vele listákban.
- Szövegírás közben, a naptárban és egyes játékokban mozgathatjuk vele a kurzort felfelé, lefelé jobbra vagy balra.
- Röviden megnyomva kiválaszthatjuk vele az aktív menüelemet [vagy megerősíthetjük vele a kiválasztást].
- Hívás közben balra [hangerő csökkentése] vagy jobbra [hangerő növelése] mozgatva szabályozhatjuk vele a hangerőt.
- Készenléti állapotban felfelé mozdítva aktiválja a kamerát.
- Készenléti állapotban balra mozdítva megnyitja a szövegszerkesztő képernyőt, így szöveges üzenetet írhatunk.
- Készenléti állapotban jobbra mozdítva megnyitja a naptárt.
- Készenléti állapotban lefelé mozdítva megnyitja a névjegyzéket.

Indikátorok és ikonok

Készenléti állapotban a következő ikonok jelenhetnek meg a kijelzőn:

– Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Szöveges üzenetek [SMS] [hálózati szolgáltatás] című rész (49. oldal).

– A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó című rész (76. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vagy – A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline. Lásd: Csevegés című rész (68. oldal).

– Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegőszolgáltatáshoz. Lásd: Csevegés című rész (68. oldal).

– Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Szöveges üzenetek [SMS] [hálózati szolgáltatás] című rész (49. oldal).

– Egy vagy több multimédia hangüzenetünk érkezett. Lásd: Hangüzenetek című rész (62. oldal).

– A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: A billentyűzet lezárása [billentyűzár] című rész (40. oldal).

– A készüléken a *Néma* üzemmód van beállítva. Lásd: Üzemmód című rész (92. oldal).

– Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*). Lásd: Ébresztőóra című rész (108. oldal).

– A GPRS-kapcsolat módja *Folyamatos* állapotban van, és a GPRS-szolgáltatás elérhető.

– GPRS-adatkapcsolat közben kimenő vagy bejövő hívás van folyamatban. A telefon felfüggesztette a GPRS-kapcsolatot.

– A GPRS-kapcsolat aktív.

– Összes hanghívás átirányítása. Minden hívás egy másik számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az 1 a második vonalé pedig a 2.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 – Ha két telefonvonalunk van, ez az ikon jelzi, hogy a második vonalat használjuk. Lásd: Hívásbeállítások című rész (96. oldal).

– A hívások adott felhasználói csoportra korlátozottak. Lásd: Biztonsági beállítások című rész (101. oldal).

– Az időzített üzemmód van kiválasztva. Lásd: Üzemmód című rész (92. oldal).

– A beépített kihangosító aktív. Lásd: Kihangosító című rész (37. oldal).

, vagy – Fülhallgató, kihangosító vagy Nokia induktív hurok van a telefonhoz csatlakoztatva.

– A Bluetooth-kapcsolatot jelző ikon. Lásd: Bluetooth-kapcsolat beállítása című rész (138. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Alapvető műveletek

■ A készülék be- és kikapcsolása

1. A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot az ábrán látható módon.

   Ha a kijelzőn a *Helyezzen be egy SIM-kártyát* vagy *A SIM-kártya nem támogatott* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a szolgáltatóhoz.

2. Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot [a kijelzőn a **** karakterek jelennek meg], és nyomjuk meg az *OK* gombot.

3. Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az *OK* gombot.

További tudnivalókért lásd: Hozzáférési kódok című rész (41. oldal).

■ Az idő beállítása

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Dátum és idő beállítása* > *Óra* > *Idő beállítása* menüpontot. Írjuk be az időt [óó:pp formában], és válasszuk az *OK* > *de.* vagy *du.* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hívások kezdeményezése és fogadása

A billentyűzet használata — Írjuk be a telefonszámot [körzetszámmal együtt], és nyomjuk meg a **Hívás** gombot. A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a *Töröl* gombot. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A névjegyzék használata — Készenléti állapotban nyomjuk lefelé az **ötirányú joystickot** a névjegyzék megjelenítéséhez, lapozzunk a hívni kívánt névhez, és a híváshoz nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Utolsó szám újrahívása — Készenléti állapotban nyomjuk meg kétszer a **Hívás** gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése — A nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot [a plusz [+] karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót]. Ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

Hívás fogadása vagy elutasítása — A hívás fogadásához nyomjuk meg a **Hívás** gombot, elutasításához pedig a Vége gombot. Ha az *Átirányítás, ha foglalt* beállítást aktiváltuk a hangpostafiókra, a hívás a hangpostára lesz átirányítva. Ellenkező esetben a telefon elutasítja a hívást.

Ha megnyomjuk a *Némít* gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Hívás fogadása lezárt billentyűzet mellett — Lásd: A billentyűzet lezárása [billentyűzár] című rész (40. oldal).

Gyorshívások — Lásd: Gyorshívások című rész (89. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívásvárakoztatás — Lásd: Hívásbeállítások című rész (96. oldal).

■ A hangszóró hangerejének szabályozása

A hívás hangerejének növeléséhez nyomjuk az **ötirányú joystickot** jobbra. A hívás hangerejének csökkentéséhez nyomjuk az **ötirányú joystickot** balra.

A hangerő beállítása közben a kijelzőn egy hangerőjelző sáv jelenik meg. A hangerőszabályozással kapcsolatban lásd: Hívásbeállítások című rész (96. oldal).

Aktív hívás közben csak a hangszóró hangereje állítható.

■ Kihangosító

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon magas lehet.

E lehetőség segítségével telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is használhatjuk.

Ha hívás közben be szeretnénk kapcsolni a kihangosítást, válasszuk a *Hangszóró* lehetőséget.

Ha hívás közben ki szeretnénk kapcsolni a kihangosítást, válasszuk a *Normál* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. A telefon menüje

A készülék szolgáltatásai a főmenüből érhetők el. Az egyes elemek kiválasztásához vagy megjelenítéséhez, illetve a készülék funkcióinak testreszabásához használjuk a menüket és almenüket.

Megjegyzés: Egyes szolgáltatók a készülékeket eleve saját hálózatukhoz konfigurálva rendelik meg. A menüben ekkor nem biztos, hogy minden egyes funkció megjelenik.

Készenléti állapotban a *Menü* megnyitásához nyomjuk meg a joystickot. Megjelenik az első menüelem.

A menü megjeleníthető lista vagy keret formátumban:

Lista nézet — A főmenü alapértelmezett nézete a lista nézet. Ha a főmenü elemeit egyenként szeretnénk végignézni, lapozzunk felfelé, illetve lefelé.

Keret nézet — A *Lista* és a *Keret* nézet közötti váltással kapcsolatban lásd: Kijelző-beállítások című rész (95. oldal). A *Keret* nézetben a főmenü ikonjai között felfelé, lefelé, jobbra vagy balra lapozással léphetünk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A *Keret* nézetben a kiválasztott menü ikonja kiemelve jelenik meg, a menü neve pedig a kijelző tetején látható.

A menüben lapozva a menü száma a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg. A menü száma alatt egy görgetősáv látható egy állapotjelzővel.

Az állapotjelző a menüben való lapozáskor lefelé, illetve felfelé mozdul el, így jelzi hogy a menürendszerben éppen hol tartózkodunk.

Menü megnyitása — Lapozzunk a megfelelő menüelemhez, és válasszuk ki.

Almenü megnyitása — Ha a menü almenüket tartalmaz, a lapozógombokkal jelöljük ki a megfelelő menüt, majd válasszuk ki.

Visszatérés az előző menübe — Az előző menübe vagy almenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a *Vissza* gombot.

Visszatérés a kezdőképernyőhöz — A Vége gomb megnyomásával bármely menüből visszatérhetünk a kezdőképernyőhöz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Biztonsági funkciók a telefonon

■ A billentyűzet lezárása [billentyűzár]

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását. Ha a billentyűzár aktív, hívás fogadásához nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Hívás közben a telefon funkciói a szokásos módon használhatók. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan újra bekapcsol.

- A billentyűzet lezárásához válasszuk a *Menü* > *#* lehetőséget.
- A billentyűzet kikapcsolásához válasszuk a *Kiold* > *#* lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a billentyűzet lezárt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

■ Automata billentyűzár

Be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével.
E funkcióval kapcsolatban lásd: Telefonbeállítások (98. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ A biztonsági billentyűzár

A biztonsági billentyűzár egy biztonsági kóddal zárolja a készülék billentyűzetét. A billentyűzár a fedőlap lenyitásakor is aktív marad. Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Telefonbeállítás* > *Biztonsági billentyűzár* lehetőséget.

Írjuk be a biztonsági kódot. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget.

Ha a készülék össze van csukva, a biztonsági billentyűzár bekapcsolásához 1,5 másodpercen belül válasszuk a *Menü* > *#* lehetőséget.

Nyitott fedőlap mellett a billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a *Kiold* > *OK* gombot, majd adjuk meg a biztonsági kódot. Ha a készülék össze van hajtva, 1,5 másodpercen belül válasszuk a *Kiold* > *#* lehetőséget, majd írjuk be a biztonsági kódot. Ha bekapcsolt biztonsági billentyűzár mellett egy *Bluetooth*-kapcsolat létrehozására irányuló kérelmet kapunk egy másik készülékről, a kérelem elfogadása előtt fel kell oldani a biztonsági billentyűzárat.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a készülék lezárt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

■ Hozzáférési kódok

Az alábbi hozzáférési kódok segítségével védheti meg készülékét a jogosulatlan használattal szemben. A hozzáférési kódok módosításával kapcsolatban lásd: Biztonsági beállítások című rész (101. oldal). Az új kódokat tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Biztonsági kód — A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. A kódot a telefonnal együtt kapjuk. Az előre beállított kód: 12345.

PIN-kód — Ez a SIM-kártyához kapott kód a jogosulatlan használattal szemben védi a telefont. Ha bekapcsoljuk a *PIN-kód kérése* beállítást, a telefon bekapcsoláskor mindig kérni fogja a kódot. Ha a PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, akkor a SIM-kártya leblokkol. A SIM-kártya feloldásához és új PIN-kód beírásához be kell írni a PUK-kódot.

PIN2-kód — Ezt a kódot a SIM-kártyához kaphatjuk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például a feltölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója. Ha egymás után háromszor hibás PIN2-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN2-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK2-kódot.

PUK-kód és *PUK2-kód* — Ezeket a feloldó kódokat a SIM-kártyához kaphatjuk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozás jelszava: — Ez a jelszó a *Híváskorlátozás* használatához szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Szöveg írása

Az összehajtott vagy nyitott állapotú billentyűzeten szöveget vagy számokat írhatunk be.

■ Szövegírás kinyitott billentyűzeten

Ha a billentyűzet nyitva van, szöveges üzenetet többféleképpen is írhatunk.

- Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Üz. létrehozása* lehetőséget.
- Készenléti állapotban nyomjuk balra a joystickot.
- Készenléti állapotban a *Jegyzetek* alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg bármelyik betűgombot.

Használható funkciók

Ha a billentyűzet nyitva van, akkor szövegbevitelkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Szám beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot. [Készenléti állapotban a számgombok lenyomása híváskezdeményezést eredményez.]
- Kis- és nagybetűs üzemmód közötti váltáshoz, melyet a kijelző bal felső sarkában az Abc, az ABC vagy az abc jelöl, illetve szimbólum beviteléhez nyomjuk le a **kiegészítő gombokat**. Lenyomhatjuk a **kiegészítő gombot** és a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kívánt karaktert tartalmazó gombot egymás után, vagy nyomjuk le és tartsuk lenyomva az egyik **kiegészítő gombot** a megfelelő betűgombbal együtt.

- Ha csupa nagybetűt szeretnénk írni, nyomjuk meg valamelyik **kiegészítő gombot** kétszer.
- Ha a kijelzőről karaktereket szeretnénk törölni, nyomjuk meg a **törlésgombot**, vagy válasszuk a **Töröl** lehetőséget. Nyomjuk meg a **törlésgombot** röviden, ha egyszerre egy karaktert szeretnénk törölni. A karakterek gyorsabb törléséhez tartsuk hosszabban lenyomva a gombot.
- Szóköz beviteléhez nyomjuk meg a billentyűzet alján található **szóközgombok** egyikét.
- Sortörés beszúrásához nyomjuk meg a **bevitelgombot**.

Ékezetes karakterek beírása

A rendelkezésre álló karakterek a *Telefon nyelve* menüben kiválasztott nyelvtől függnek. Ha a billentyűzeten nem látható ékezetes karaktert szeretnénk beírni, hajtsuk végre a következő lépések valamelyikét:

- Az írásjeleket, ékezetes karaktereket és szimbólumokat tartalmazó lista megnyitásához nyomjuk le a **karaktergombot**. A joystick segítségével lépkedjünk a kívánt karakterre, majd kiválasztásához nyomjuk meg a *Beszúr* gombot.
- Ha a **karaktergombbal** megjelenített lista nem tartalmazza az ékezetes karakter megfelelő változatát, a **karaktergomb** lenyomva tartása mellett

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

annyiszor nyomjuk meg az **A** gombot, amíg az **A** kívánt ékezettel ellátott változata meg nem jelenik a kijelzőn.

■ Szövegírás összehajtott billentyűzet mellett

Ha a billentyűzet összecsukott állapotban van, szöveg- és számbevitelre két módszer áll rendelkezésre:

- **Hagyományos mód** [ ] - csak ezzel a módszerrel lehet neveket bevinni a *Névj.* menübe, illetve hívócsoportokat átnevezni.
- **Prediktív szövegbevitel** [ ] - ez az üzenetírás gyorsabb és egyszerűbb módja.

A prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolásához, vagy ha a különböző módban prediktív szöveget szeretnénk használni, nyomjuk meg a *#* gombot.

■ Hagyományos mód

A gombon látható első betű beillesztéséhez nyomjuk meg a gombot egyszer, a második betű beviteléhez kétszer stb. Ha rövid szünetet tartunk, a kijelzőn szereplő utolsó betű lesz beillesztve, és a telefon várakozni fog a következő bevitelre.

A kurzor visszaléptetéséhez, illetve a karakterek egyenkénti törléséhez nyomjuk meg a *Töröl* gombot.

A kurzor folyamatos visszaléptetéséhez, illetve több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *Töröl* gombot.

Szóköz beszúrásához, egy teljes szó befejezéséhez nyomjuk meg a *0*-s gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pont [.] beszúrásához nyomjuk meg az *1*-es gombot.

A speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg a *gombot. Lásd: Írásjelek és speciális karakterek bevitele című rész (48. oldal).

A szöveg- és a szám-üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot. Ha a szám-üzemmód van aktiválva, a kijelző tetején a 123 ikon jelenik meg.

Szöveg-üzemmódban a kiválasztott kis- és nagybetűs írásmódot a Abc, ABC, illetve a abc ikon jelzi.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk szöveges üzeneteket a billentyűzet és a készülék beépített szótára segítségével. Ez sokkal gyorsabb, mint amikor a hagyományos szövegbevitelnél egy gombot többször kell megnyomni. A prediktív szövegbevitel használható üzenetíráshoz és naptárjegyzetek létrehozásához.

Ha bármelyik szövegbeviteli mezőben aktiválni szeretnénk a prediktív szövegbevitelt, válasszuk az *Opciók* > *Szótár* lehetőséget. Válasszunk egy nyelvet.

A prediktív szövegbevitel használata

- A beírandó szó minden egyes betűjéhez csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot, akkor is, ha az nem az első betű az adott gombon. A készülék megpróbálja kitalálni a beírandó szót.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ha a megjelenő szó nem megfelelő, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a *gombot.
  Nyomjuk meg többször a *gombot, ha a találatok listájában előre szeretnénk lapozni.
  Ha a találati listában az előző szóhoz szeretnénk lépni, nyomjuk meg az *Előző* gombot.
- A szó elfogadásához, szóköz beírásához, illetve a következő szó beírásához nyomjuk meg a *0* -s gombot.
- Ha a szó után a *?* jel jelenik meg, a szó szótárba való felvételéhez válasszuk az *Új szó* lehetőséget.
  Lásd: Új szavak felvétele a szótárba című rész (48. oldal).
- Ha az üzenetbe pontot szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg az *1*-es gombot.
- A speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot. Lásd: Írásjelek és speciális karakterek bevitele című rész (48. oldal).

Összetett szavak

Írjuk be az összetett szó első tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva erősítsük meg. Írjuk be az összetett szó második tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva ezt is erősítsük meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Új szavak felvétele a szótárba

Ha olyan szót találunk, amelyet a prediktív szövegbevitel nem ismer fel, a szó után egy kérdőjel [*?*] jelenik meg, és a kijelző bal alsó sarkában az *Új szó* felirat jelenik meg.

Válasszuk az *Új szó* lehetőséget, a billentyűzet segítségével írjuk be az új szót, és nyomjuk meg a *Ment* gombot. Az új szó bekerül a szótárba, illetve az éppen írt üzenetbe.

Új szavak hozzáadásakor tartsuk szem előtt a következőket:

- Azokat az új szavakat, amelyeket a *Ment* vagy a *0* -s gombbal fogadunk el, illetve úgy, hogy két szó között töröljük a szóközt, a telefon menti a szótárba.
- Az adott nyelvtől, illetve a szavak hosszától függően a szótárba akár több száz szót is felvehetünk.
- Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

■ Írásjelek és speciális karakterek bevitele

Ha szöveg-üzemmód jelenik meg a kijelzőn, a speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg a *gombot [ha a prediktív szövegbevitelt használjuk, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *gombot].

Nyomjuk meg kétszer a *gombot, ha szeretnénk megjeleníteni a *Grafikus hangulatjelek* menüt.

A speciális karakterek listájában az **ötirányú joystick** segítségével mozoghatunk. Amikor a karakter kijelölve jelenik meg, az üzenetbe illesztéséhez nyomjuk meg az **ötirányú joystickot**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Üzenetek

Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Egyéb beáll.* > *Betű mérete* lehetőséget.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szöveges üzenetek [SMS] [hálózati szolgáltatás]

Az SMS [szöveges üzenetküldési szolgáltatás] segítségével a telefon olyan többrészes üzenetek küldésére és fogadására is képes, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak. A többrészes üzenetek díjszabása egyes esetekben az elküldésükhöz szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul.

Üzenet küldése előtt menteni kell néhány szolgáltatásbeállítást. Lásd: Szöveges és e-mail üzenetek beállításai című rész (64. oldal).

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. A képüzenet többrészes üzenet lehet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Üzenetek írása és elküldése

A készülék támogatja a normál, 160 karakteres korlátot meghaladó szöveges üzenetek küldését. Ha az üzenet hossza túllépi a 160 karaktert, akkor az kettő vagy több üzenetként kerül elküldésre. A rendelkezésre álló karakterek száma / a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2. A különleges (Unicode) karakterek, például az á, ó, í, ű, ő, ú használata több helyet foglal.

1. Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Üz. létrehozása* lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenet szövegét. Lásd: Szöveg írása című rész (43. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: Sablonok című rész (53. oldal).
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a *Küld* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

   Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldöttek* mappába menti. Lásd: Szöveges és e-mail üzenetek beállításai című rész (64. oldal). A szöveges üzeneteket a ikon jelöli.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a *Névj.* menüből.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az *OK* gombot.

Az üzenetküldés különböző módjai

Az üzenet megírását követően válasszuk az *Opciók* > *Küldés módja* lehetőséget, majd az alábbi lehetőségek valamelyikét:

Több címzettnek — Az üzenetet több címzettnek küldhetjük el.

Küldés a listára — Elküldhetjük az üzenetet egy címzettlista összes tagjának.

A *Küldési mód* pontban előre megadott beállításokkal küldhetjük el az üzenetet. Üzenetmód meghatározásához lásd: Szöveges és e-mail üzenetek beállításai című rész (64. oldal).

Szöveges és e-mail üzenetek olvasása és megválaszolása

Üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzőn a ✉ ikon, a fogadott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat jelenik meg. A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk a *Bejövő* mappából. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az olvasatlan szöveges üzeneteket és SMS e-maileket a ✉ ikon jelöli.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a *Megnéz* gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a *Kilép* gombot.

   Ha üzenetolvasás közben megnyomjuk az *Opciók* gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk: *Törlés*, *Továbbítás* vagy *Módosítás* - a megfelelő műveletet alkalmazhatjuk szöveges vagy SMS e-mail üzenetre;

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Átnevezés - az olvasott üzenetet átnevezhetjük, vagy áthelyezhetjük másik mappába; *Másolás naptárba* - az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz; *Üzenet adatai* - amennyiben lehetséges, megjelníti a küldő nevét és telefonszámát, a használt üzenetközpont számát, a fogadás dátumát és időpontját; *Adathasználat* - számokat, e-mail címeket és a webcímeket menthetünk az aktuális üzenetből.

Képüzenet megtekintésekor a képet a *Kép mentése* lehetőséggel a *Sablonok* mappába menthetjük.

2. A *Válasz* paranccsal az üzenetre válaszolhatunk a válaszüzenet típusának megadása után.

   SMS e-mail megválaszolásakor először is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyát, majd írjuk meg az üzenetet.

3. Ha az üzenetet el szeretnénk küldeni a megjelenített számra vagy e-mail címre, válasszuk a *Küld* > *OK* lehetőséget.

Bejövő és kimenő elemek mappája

A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti. Az elküldött szöveges üzenetek az *Elküldöttek* mappába kerülnek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a ikon jelzi. A sablonlista megnyitásához válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Sablonok* lehetőséget.

Mentett SMS-ek mappa és saját mappák

Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a *Mentett SMS-ek* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez. Üzenet olvasása közben válasszuk az *Opciók* > *Áthelyez* lehetőséget, lapozzunk az új mappához, és nyomjuk meg a *Választ* gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Saját mappák* menüpontot.

Ha még nem mentettünk mappát, akkor mappa hozzáadásához nyomjuk meg a *Hozzáad* gombot.

Ha már rendelkezünk hozzáadott és mentett mappával, új mappa hozzáadásához válasszuk az *Opciók* > *Új mappa* lehetőséget.

Mappa törléséhez lapozzunk a törlendő mappához, és válasszuk az *Opciók* > *Törlés* lehetőséget.

Mappa átnevezéséhez lapozzunk az átnevezni kívánt mappához, és válasszuk az *Opciók* > *Mappaátnevezés* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Címzettlista

Létrehozhatunk személyes címzettlistákat, amelyek több címzettet tartalmaznak, majd ezeket a listákat szerkeszthetjük és menthetjük. A telefon a címzettlista minden tagjának külön küldi el az üzenetet, a címzettlista segítségével történő üzenetküldés ezért többe kerülhet, mint az egyetlen címzett részére való üzenetküldés.

A címzettlistára felvenni kívánt partnereknek szerepelniük kell a telefonkönyvben.

1. Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Címzettlisták* menüpontot.
2. Az első címzettlista létrehozásához nyomjuk meg a *Hozzáad* gombot. Ha már rendelkezünk hozzáadott és mentett címzettlistával, új címzettlista hozzáadásához válasszuk az *Opciók* > *Lista hozzáad.* lehetőséget.
3. Írjuk be a lista nevét, és nyomjuk meg az *OK* gombot.
4. Ha nevet szeretnénk hozzáadni a listához, válasszuk ki a listát, és válasszuk a *Megnéz* > *Hozzáad* lehetőséget a *Névj.* megnyitásához. Válasszuk ki a megfelelő partnert.

Üzenetszámláló

Az üzenetszámláló a fogadott és elküldött szöveges üzenetek számát, illetve az egyes üzenetek adatait jeleníti meg. A *Számlálók törlése* lehetőség kiválasztásával a fogadott és elküldött üzenetek számlálóját nullázhatjuk is.

Az üzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Üzenetszámláló* > *Elküldött üzenetek* | *Fogadott üzenetek* menüpontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az üzenetszámlálók nullázásához válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Szöveges üzenet* > *Üzenetszámláló* > *Számlálók törlése* lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek [MMS] [hálózati szolgáltatás]

Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó kompatibilis funkciókkal. Az üzenetek megnyitásakor legyünk óvatosak. Az üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, illetve egyéb formában veszélyeztethetik a készüléket vagy a számítógépet.

Multimédia üzenet szöveget, hangot és képet vagy videoklipet is tartalmazhat. A készülék maximum 100 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelző méretére kicsinyíti.

A multimédia üzenetek fogadására vonatkozó alapértelmezett beállítás [*Multimédia üzenet fogadása*] értéke általában *Igen* vagy *Saját hálózatban*. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (64. oldal).

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR-hang és egyszólamú csengőhangok
- Videoklipek 3GP formátumban, SubQCIF és QCIF felbontással és AMR-hanggal
- A készülék a témákat a kijelző hátterében jeleníti meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját. Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnév és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem lehetséges multimédia üzenetek fogadása aktív hívás közben, illetve ha valamely Java-játék vagy alkalmazás meg van nyitva.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak módosításával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (64. oldal). A multimédia üzenetek elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

1. Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Multim. üzenetek* > *Üz. létrehozása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét. Lásd: Szöveg írása című rész (43. oldal).
   - Fájl üzenetbe való beszúrásához válasszuk az *Opciók* > *Beszúr* lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt elemet a Galéria menüből, illetve válasszuk a *Naptárjegyzet* vagy a *Névjegy* lehetőséget.

     Ha a szöveges elemet az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, válasszuk az *Opciók* > *Szöveg elöl* vagy *Szöveg hátul* lehetőséget.
   - A telefon támogatja a több oldalt [diát] tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

az *Opciók* > *Beszúr* > *Dia* lehetőséget. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt.

Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetsző dia megnyitásához válasszuk az *Opciók* > *Előző dia*, *Következő dia* vagy *Diák listája* lehetőséget. A diák megjelenítése közti idő beállításához válasszuk a *Diák időzítése* lehetőséget.

- Az alábbi funkciókat is használhatjuk: *Töröl* [kép, dia vagy hangfájl üzenetből való törléséhez], *Megtekintés* vagy *Üzenet mentése*. A *Más beállítások* pontban a következő lehetőségek érhetők el: *Név beszúrása*, *Szám beszúrása*, *Üzenet adatai* és *Tárgy beírása*.

3. Az üzenet küldéséhez válasszuk a *Küldés* és a *Opciók*, az *Küldés (e-mail)* vagy a *Több címzett* lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, vagy válasszuk a *Keres* lehetőséget a *Névj.* menüben található nevek megjelenítéséhez.

   A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit zavartalanul használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újból végrehajtani. Ha ezek után is sikertelen a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

   Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldöttek* mappába menti. A multimédia üzeneteket a ikon jelöli.

   Bővebb információkért lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (64. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Ha a készülékre multimédia üzenet érkezik, a ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg jelenik meg a kijelzőn. A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a *Megnéz* gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a *Kilép* gombot.

   Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még nem olvasott multimédia üzeneteket az ikon jelöli.

2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg.

   Az opciókról a következő helyen olvashatunk: Galéria című rész (103. oldal).

Multimédia üzenetek törlése

A multimédia üzenetek törléséhez válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Multim. üzenetek* > *Üzenetek törlése* lehetőséget. Válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az *OK* gombot a megerősítéshez.

Multimédia mappák

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti. A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek. A később elküldeni kívánt multimédia üzeneteket menthetjük a *Mentett* mappába.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldöttek* mappájába menti. Bővebb információkért lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (64. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha megtelik az üzenetmemória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a ikon villog és *A multimédia memória megtelt. Megnézi az új MMS-t?* szöveg jelenik meg. A letöltendő üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a *Megnéz* gombot.

Az üzenet mentéséhez válasszuk az *Opciók* > *Üzenet mentése* lehetőséget.

A régi üzenetek törléséhez először válasszuk ki a mappát, majd a törölni kívánt régi üzenetet. A letöltendő üzenet elvetéséhez válasszuk a *Kilép* > *Igen* lehetőséget; ha a *Nem* lehetőséget választjuk, az üzenetet megtekinthetjük.

■ E-mail [hálózati szolgáltatás]

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon egyaránt támogatja a POP3 és az IMAP4 protokollt használó e-mail szervereket. E-mailek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail szolgáltatók kompatibilitásával kapcsolatban érdeklődjünk a mobilszolgáltatónál.
- A megfelelő e-mail beállításokért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.
- Az e-mail beállítások megadása a készüléken Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: Az e-mail alkalmazás beállításai című rész (66. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail üzenetek írása és küldése

1. Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *E-mailként* > *E-mail létrehoz.* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, az e-mail tárgyát, majd magát az e-mail üzenetet.
3. Válasszuk a *Küld* lehetőséget.

Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az *E-mail elküldve* szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szerverhez. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail üzenetek letöltése

1. Az e-mail fiókunkba elküldött e-mail üzenetek letöltéséhez válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *E-mailként* > *Fogadás* lehetőséget.

   Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a *Kimenő* mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *E-mailként* lehetőséget. Válasszuk az *Opciók* > *E-mailek fogadása* lehetőséget.

   A készülék csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz, és letölti az üzenetet a *Bejövő* mappába.
2. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a *Választ* gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a *Vissza* gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Üzenet olvasása később:

A menüben válasszuk az *Üzenetek* > *E-mail* > *Bejövő* menüpontot, majd az olvasandó üzenetet. A még nem olvasott e-mail üzeneteket a ikon jelöli.

E-mail üzenet megválaszolása

Figyelmeztetés: Az üzenetek megnyitásakor legyünk óvatosak. Az üzenetek kártékony programokat tartalmazhatnak, illetve egyéb formában veszélyeztethetik a készüléket vagy a számítógépet.

1. Az üzenet olvasása közben válasszuk a *Válaszol* vagy az *Opciók* > *Vál. mindenkinek* lehetőséget.
2. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az *Eredeti üzenet* lehetőséget, ellenkező esetben válasszuk a *Kijelző törlése* pontot.
3. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet, majd írjuk meg a választ.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a *Küld* gombot.

E-mail mappák

A telefon a saját e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő* mappába menti. *Másik mappa* - ebben található a *Vázlatok* mappa a befejezetlen e-mail üzenetek mentéséhez, az *Archívum* mappa az e-mail üzenetek rendszerezéséhez és mentéséhez, a *Kimenő* mappa, amely az el nem küldött e-mail üzeneteket tartalmazza, illetve az *Elküldöttek* mappa az elküldött e-mailek tárolásához.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail törlése

E-mail üzenet törléséhez válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *E-mail* > *Opciók* > *Üzenetek törlése* lehetőséget. Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki a megfelelő mappát, és nyomjuk meg az *Igen* gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Minden üzenet* > *Igen* lehetőséget. Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.

■ Hangüzenetek

A hangposta használatához megadhatjuk egy hangpostafiók telefonszámát és egy DTMF-jelsort. Bővebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Hangüzenetek* lehetőséget, majd az alábbi pontok valamelyikét:

Hangposta meghallgatása — A hangposta hívása

Hangpostafiók száma — Megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát.

Ha a hálózat támogatja, a ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a *Hallgat* gombot.

Ha a szám be van állítva, akkor az **1**-es gombot nyomva tartva felhívhatjuk hangpostafiókunkat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hálózati hírek

Ezzel a hálózati szolgáltatással számos témakörben kaphatunk információs üzeneteket. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatói parancsok

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat [más néven USSD-parancsokat], mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Összes üzenet törlése egy adott mappából

Ha egy mappa összes üzenetét törölni szeretnénk, válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* lehetőséget. Válasszuk ki az üzenet típusát, és válasszuk az *Üzenetek törlése* lehetőséget. Válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az *OK* gombot a megerősítéshez.

Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

■ Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szöveges és e-mail üzenetek beállításai

1. Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* > *Küldési mód* lehetőséget.
2. Válasszuk ki a módosítani kívánt üzenetküldési módot, és adjuk meg a következő beállítások megfelelő értékét: *Üzenetközpont száma* [a szolgáltatótól kapjuk], *Üzenet típusa*, *Üzenet érvényessége*, *Alapértelmezett címzett száma* [szöveges üzenetek esetén] vagy *E-mail szerver* [e-mail esetén], *Kézbesítési infó*, *GPRS-használat*, *Válasz ugyanazon központon* [hálózati szolgáltatás] és *Küldési mód átnevezése*.
3. Nyomjuk meg a *Vissza* gombot.
4. Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az *Elküldöttek* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Multim. üzenetek* lehetőséget, majd a következők valamelyikét:

Elküldött üzenetek mentése — Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az *Elküldöttek* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kézbesítési infó — A *Be* lehetőséget választva beállíthatjuk, hogy a hálózat kézbesítési információt küldjön az üzeneteinkről [hálózati szolgáltatás].

Kép kicsinyítése — Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha a kép méretét módosítani szeretnénk a multimédia üzenetbe való beillesztéskor.

Diák alapért. időzítése — Beállíthatjuk a multimédia üzenetekbe illesztett diák időzítését.

Multimédia üzenet fogadása — Válasszuk a *Nem*, *Igen* vagy *Saját hálózatban* lehetőséget a multimédia szolgáltatás használatához. Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Igen* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után. Alapértelmezés szerint a multimédia üzenetek fogadása általában engedélyezett.

Bejövő multimédia üzenetek — Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás* lehetőséget, ha pedig nem szeretnénk multimédia üzeneteket fogadni, válasszuk az *Elutasít* lehetőséget. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Nem*.

Konfigurációs beállítások — Válasszuk a *Konfiguráció* elemet, és adjuk meg a multimédia üzenetek letöltéséhez alapértelmezésben használni kívánt szolgáltatót. A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a *Fiók* lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: Konfigurációs beállítások című rész (100. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Reklám engedélyezése — Állítsuk be, hogy engedélyezzük-e a készüléken a reklámüzenetek fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Nem*.

Az e-mail alkalmazás beállításai

Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: Konfigurációs beállítások című rész (100. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget, majd a következők valamelyikét:

Konfiguráció — Válasszuk ki az aktiválni kívánt csomagot.

Fiók — A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.

Saját név — Írjuk be a nevünket vagy becenevünket.

E-mail cím — Írjuk be az e-mail címünket.

Aláírással — Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beilleszt az e-mail végére.

Válaszcím — Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

SMTP-felhasználónév — Adjuk meg a kimenő e-mail üzenetekhez használni kívánt nevet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SMTP-jelszó — Adjuk meg a kimenő e-mail üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelenítése — Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa — A használt e-mail rendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* lehetőséget. Ha a szerver mindkettőt támogatja, válasszuk az *IMAP4* beállítást.

Bejövő levelek beállításai — Ha a bejövő szerver típusánál a *POP3* beállítást választottuk, a következő lehetőségek jelennek meg: *E-mailek fogadása*, *POP3-felhasználónév*, *POP3-jelszó* és *Terminálablak megjelenítése*.

Ha a bejövő szerver típusánál az *IMAP4* beállítást választottuk, a következő lehetőségek jelennek meg: *E-mailek fogadása*, *Letöltés módja*, *IMAP4-felhasználónév:*, *IMAP4-jelszó* és *Terminálablak megjelenítése*.

Egyéb beállítások

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Egyéb beállítások* > *Betűméret* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Csevegés

A Csevegés szolgáltatás a rövid, egyszerű, szöveges üzenetek küldésének egyik módja. Az üzenetek továbbítása a kapcsolódó felhasználók között TCP/IP protokollon keresztül történik (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, így a csevegésben részt venni képes felhasználók.

A Csevegés szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja. A Csevegés szolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: Csevegés beállításai című rész (75. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek az adott csevegőszolgáltatástól függnek.

A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegőszolgáltatás a háttérben aktív.

A csevegés osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (12. oldal).

■ Belépés a Csevegés menübe

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a *Csevegés* menübe, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontokat. A *Bejelentkezés* lehetőséggel csatlakozhatunk a szolgáltatáshoz, a *Mentett csev.* pontban megtekinthetjük, törölhetjük vagy átnevezhetjük a csevegés során mentett beszélgetéseket, illetve a *Kapcs.beállítások* lehetőséggel módosíthatjuk a szolgáltatáshoz tartozó kapcsolatbeállításokat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása

Ha szeretnénk a szolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a *Csevegés* menüt, aktiváljunk egy szolgáltatást, és válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. Válasszunk ki a rendelkezésre álló csomagokból egyet. Ha szükséges, adjuk meg a *Felhasználó-azonosító:* és a *Jelszó:* paramétereket. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a *Bejelentkezve* üzenet jelenik meg.

Megjegyzés: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a *Csevegés* menüt, akkor hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással, és válasszuk a *Saját beállítások*, *Automatikus bejelentkezés* és a *Csevegés elején* lehetőséget.

A szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a *Kijelentkezés* lehetőséget.

■ Csevegés kezdeményezése

Lépjünk be a *Csevegés* menübe, és kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Az aktív csevegés alatt érkezett új és olvasott üzeneteket, valamint a meghívókat a *Beszélgetések* menüben tekinthetjük meg. Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

  A ikon az új, a ikon a már olvasott csevegőüzeneteket jelöli.

  A az új, a a már olvasott csoportüzeneteket jelöli.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A meghívásokat a ikon jelöli.

- *Csevegőpartnerek* - a hozzáadott partnerek névjegyeit tartalmazza. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, ha egy új üzenet látszik a listán.

  A partnertől kapott új üzeneteket a ikon jelöli.

  A ikon a telefon névjegyzékében szereplő, jelenleg kapcsolódott, a ikon pedig a szintén ott szereplő, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli. A ikon a blokkolt partnereket jelöli. Bővebb információkért lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása című rész (73. oldal).

- *Csoportok* és *Nyilvános csop.* - A szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni, lapozzunk valamelyik csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, a telefon kijelzőjén a *Csoport:* felirat és a csoport neve jelenik meg. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: Csoportok című rész (74. oldal).

- Ha szeretnék keresni a hálózaton jelenlévő felhasználók és nyilvános csoportok között, válasszuk a *Keresés* lehetőséget, ezt követően pedig a *Felhasználók* vagy *Csoportok* pontot. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni, miután megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegés* vagy a *Csatlakozás* lehetőségek valamelyikét.

- Ha a csevegést a Névjegyzék menüből szeretnénk indítani, akkor tekintsük át a következőt: Figyelt nevek megjelenítése című rész (87. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Meghívások elfogadása és elutasítása

Ha kapcsolódtunk a szolgáltatáshoz, és új meghívást kapunk, a telefon az *Új meghívás érkezett* szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha egyszerre több meghívás is érkezett, akkor a kijelzőn az üzenetek száma és az *új meghívás érkezett* szöveg látható. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a kívánt meghíváshoz, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha egy privát csoport beszélgetéséhez szeretnénk kapcsolódni, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Visszautasítás* vagy a *Törlés* lehetőséget attól függően, hogy a meghívást visszautasítani vagy törölni akarjuk.

■ Csevegőüzenet olvasása

Ha kapcsolódtunk a szolgáltatáshoz, és olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon az *Új csevegőüzenet* szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha egyszerre több üzenet is érkezett, akkor a kijelzőn az üzenetek száma, és az *új csevegőüzenet* szöveg látható. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a *Csevegés* menü *Beszélgetések* mappájába kerülnek. Ha olyan személytől kapunk üzenetet, akinek a partneradatai nem szerepelnek a *Csevegőpartnerek* menüben található partnerlistában, a telefon a küldő azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok megtalálhatók a készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor megjeleníti az üzenetküldő nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Mentés n.jegy.-be* lehetőséget, vagy írjuk be a személy nevét, és válasszuk a *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Részvétel csevegésben

Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Ír** gombot. Írjuk be az üzenetet, és az elküldéséhez válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk: *Teljes csevegés*, *Mentés n.jegy.-be*, *H.adás névhez*, *Csoport tagjai*, *Befejezés*, *Szótár*.

■ Saját beállítások szerkesztése

Lépjünk be a *Csevegés* menübe, és kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz. Saját elérhetőségeink és a kijelzőn megjelenő nevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a *Saját beállítások* lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a csevegésben résztvevő minden személy lássa, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódtunk, akkor válasszuk az *Elérhetőség*, majd a *Mindenkivel* lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy csak a névjegyzékben szereplő személyeknél jelenjen meg, hogy kapcsolódtunk, válasszuk a *Csak cs.partnerrel* (vagy az *Offline-ként*) pontot. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódás után a ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Csevegőpartnerek

Ha partnereket akarunk hozzáadni a csevegőpartnerek listájához, kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csevegőpartnerek* lehetőséget. Ha a partnerek listája üres, a telefon *A partnerlista üres. Átmásolja a partnereket a szerverről?* üzenettel felajánlja, hogy letölti a partnereket a szerverről. Ha ezt nem akarjuk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Új partner* lehetőséget, illetve ha nincsenek még partnereink, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Új partner hozzáadásához válasszuk az *Az. kézi megadása*, *Keresés szerverről*, *A névjegyzékből* vagy *Másolás szerverről* lehetőséget. A partner hozzáadása után a telefon a *Csevegőpartnerként felvéve:* üzentet jeleníti meg, melyet a partner neve követ.

Lapozzunk egy partnerhez, és a csevegés megkezdéséhez nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kapcsolatinfó*, a *Nevet módosít*, a *Partner blokk.* (vagy a *Blokk. feloldása*), az *Új partner*, a *Partner törlése*, a *Másolás szerverre* vagy az *Elérh. jelzések* lehetőséget.

■ Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása

Csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, majd válasszuk a *Beszélgetések* vagy a *Csevegőpartnerek* lehetőséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Partner blokk.* lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, és válasszuk a *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lépkedjünk arra a partnerre, akitől

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

érkező üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

■ Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegésre érvényes. Privát csoporthoz csak a partnerlistában szereplő, azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szürkén jelenik meg.

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és a *Nyilvános csop.* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Az **Opciók** gomb megnyomása után a *Csoport törlése* lehetőséggel törölhetünk csoportot a csoportlistából.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és az *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Másik csoportban választhatunk másik becenevet. Jelöljük be a privát csoporttagokat a partnerlistán, és írjunk meghívót az újonnan felvett tagoknak.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Csevegés beállításai

A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Ha a beállításokat konfigurációs üzenetben szeretnénk megkapni, vagy ha kézzel szeretnénk beírni őket, tekintsük át a következőket: Konfigurációs beállítások című rész (100. oldal). A csevegés, illetve a jelenlét-szolgáltatás beállításaiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a *Csevegés* menübe, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Csevegés* menüpontokat. Aktiváljuk valamelyik szolgáltatást, és válasszuk a *Kapcs.beállítások* lehetőséget. Válasszuk a *Konfiguráció* pontot, majd az aktiválni kívánt csomagot. Válasszuk a *Fiók* lehetőséget, majd a használni kívánt fiókot. A felhasználói azonosító megtekintéséhez, illetve módosításához válasszuk a *Felhasználóazonosító* lehetőséget. A jelszó megadásához válasszuk a *Jelszó* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Hívásinfó

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét. Ezen adatok regisztrálásához a hálózatnak támogatnia kell ezt a funkciót, a telefonnak bekapcsolva kell lennie, és a hálózati szolgáltatás területén belül kell lennie.

A hívásnaplók megtekintéséhez válasszuk a *Menü* > *Hívásinfó* > *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsázott hívások* lehetőséget.

Az adott hívásnaplóban az *Opciók* gombot megnyomva megtekinthetjük például a hívás idejét, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a telefonszámot, menthetjük azt a *Névj.* menübe, vagy üzenetet küldhetünk az adott számra.

■ A naplók tartalmának törlése

A hívásnaplók törléséhez válasszuk a *Menü* > *Hívásinfó* > *Híváslisták törlése* > *Mindegyiket*, *Nem fogadott*, *Fogadott* vagy *Tárcsázott* lehetőséget.

■ Időzítők és számlálók

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Válasszuk a *Menü* > *Hívásinfó* > *Hívásidőtartam*, *GPRS-adatszámláló* vagy *GPRS-kapcsolatok időtartama* lehetőséget ahhoz, hogy megközelítő információkat kapjunk a kommunikációnkra vonatkozóan.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába [Névjegyzék] és a SIM-kártya memóriájába.

- A telefon memóriája a nevekhez számokat és szöveges megjegyzést is el tud tárolni. Bizonyos számú névhez képet is menthetünk.
- A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a ikon jelzi.

Ha előfizetünk a jelenlét-szolgáltatásra, a névjegyzéket beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse aktuális elérhetőségi állapotunkat [hálózati szolgáltatás]. Állapotinformációnkról mindazok értesülhetnek, akik előfizettek a jelenlét-szolgáltatásra, és értesítést szeretnének kapni ezen adatokról. Lásd: Saját jelenlét című rész (82. oldal) és Figyelt nevek című rész (85. oldal)

■ Névjegyzék beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Beállítások* > *Használt memória*, *Névjegyzék-nézet* / *Memória állapota* lehetőséget.

■ Név hozzáadása

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Új név* lehetőséget. Adjuk meg a nevet és a telefonszámot. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a *Kész* gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Telefonszámok, szöveges tételek és képek hozzáadása

A Névjegyzék számára fenntartott belső memóriába nevenként különböző típusú telefonszámokat, rövid szöveges tételeket és képet menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípusikon körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Névjegyzék beállításai című rész (78. oldal).
2. Nyissuk meg a névjegyzéket, és lapozzunk a módosítani kívánt névhez.
3. Válasszuk az *Adatok* > *Opciók* lehetőséget, majd a következő lehetőségeket:

   Új szám — Válasszuk ki valamelyik számtípust, írjuk be a számot, és a mentéséhez nyomjuk meg az *OK* gombot. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Beállítás alapért.* lehetőséget.

   Adatok hozzáad. — Válasszuk ki valamelyik szövegtípust, írjuk be a szöveget. Lásd: Szöveg írása című rész (43. oldal), és a mentéséhez nyomjuk meg az *OK* gombot. Ha a *Felh.azonosító* lehetőséget választjuk, a *Keresés* lehetőséget választva rákereshetünk egy azonosítóra mobiltelefonszám vagy e-mail cím alapján, ha előzőleg csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz. Lásd: Saját jelenlét című rész (82. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan elmenti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az *Opciók* > *Mentés* lehetőséget. Az azonosító

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

beírásához válasszuk az *Az. kézi megadása* lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az *OK* gombot.

Új kép — Ha ezt a lehetőséget választjuk, automatikusan megnyílik a *Galéria* menü, és kiválaszthatjuk a képet. Nyissuk meg a hozzáadni kívánt képet, és válasszuk az *Opciók* > *Mentés n.jegy.-be* lehetőséget.

4. A készenléti állapotba való visszatéréshez válasszuk a *Vissza* > *Kilép* lehetőséget.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához válasszuk a listából a *Típusváltás* lehetőséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a *Csevegőpart.* vagy a *Figyelt nevek* listán.

■ Nevek keresése

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Keres* lehetőséget, vagy ha gyorsan szeretnénk megkeresni egy partnert, lapozzunk lefelé készenléti állapotban. Az előugró ablakban történő névkereséskor írjuk be a keresett név első karaktereit az előugró ablakba.

■ Névjegyzék beállításai

Az alábbi funkciókat is használhatjuk a *Névjegyzék* menüben:

Új név és *Töröl*

Másolás — Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon névjegyzékéből a SIM-kártya memóriájába vagy fordítva.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Beállítások — Kiválaszthatjuk a nevek és számok megjelenítésének módját, és ellenőrizhetjük a szabad és a foglalt memória méretét. Lásd: Névjegyzék beállításai című rész (78. oldal).

Gyorshívások — Ezzel a funkcióval számokat rendelhetünk a gyorshívó gombokhoz. A gyorshívás engedélyezésével kapcsolatban lásd: Gyorshívások című rész (89. oldal).

Infó számok — Segítségével a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza [hálózati szolgáltatás].

Szolgált. számai — A szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza [hálózati szolgáltatás].

Saját számok — Megtekinthetjük a SIM-kártyához rendelt számokat. Csak akkor látható, ha a SIM-kártya tartalmazza a számokat.

Hívócsoportok — A memóriába mentett nevek és számok külön csengőhanggal rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

Saját jelenlét — Megoszthatjuk jelenlétállapotunkat kompatibilis készülékkel rendelkező felhasználókkal, és kapcsolódhatunk a szolgáltatáshoz.

Figyelt nevek — A figyelt nevek listájának létrehozásával folyamatosan figyelemmel kísérhetjük partnereink jelenlétállapotát.

■ Adatok szerkesztése vagy törlése

1. Keressük meg a szerkeszteni vagy törölni kívánt partnert, majd nyomjuk meg az *Adatok* gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Lapozzunk a szerkeszteni vagy törölni kívánt névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez, és nyomjuk meg az *Opciók* gombot.
3. Válasszuk a *Nevet módosít*, *Szám átírása*, *Adatmódosítás*, *Kép módosítása*, *Szám törlése*, *Adatok törlése* vagy *Kép törlése* lehetőséget.

   Az azonosító nem szerkeszthető vagy törölhető, ha szerepel a *Csevegőpart.* vagy a *Figyelt nevek* listán.

Ha törlünk egy névhez csatolt képet, az a *Galéria* menüben megmarad.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással [hálózati szolgáltatás] megoszthatjuk saját jelenlétállapotunkat a szolgáltatás más használóival, akik kompatibilis készülékkel rendelkeznek. A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz.

Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a *Névj.* menüben a *Figyelt nevek* pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak díjazásáról, illetve az előfizetéssel kapcsolatban a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató nyújthat bővebb felvilágosítást. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a csevegéshez szükséges beállításokat is.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad.

Bejelentkezés a jelenlét-szolgáltatásba és kijelentkezés a szolgáltatásból

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* vagy *Kijelentkezés* lehetőséget.

Jelenlétállapot frissítése

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Aktuális saját jelenlét* lehetőséget, majd a következő beállításokat:

Aktuális jelenlét megtekintése — Válasszuk a *Magán jelenlét* vagy *Nyilvános jelenl.* lehetőséget.

Saját elérhetőség — Elérhetőségi állapotunkat beállíthatjuk *Elérhető* [ ], *Foglalt* [ ] vagy *Nem érhető el* [ ] értékre.

Saját jelenlét-üzenet — Írjuk be a mások számára megjelenítendő szöveget, vagy válasszuk az *Opciók* > *Előző üzenetek* lehetőséget, ha a régebbi üzenetek közül szeretnénk állapotüzenetet választani.

Saját jelenlétlogó — Itt választhatjuk ki személyes logónkat a Galéria menü *Képek* mappájából. Ha az *Alapértelm.* lehetőséget választjuk, akkor a logó nem lesz közzétéve.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kijelzés — Megadhatjuk azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek elérhetőségi állapotunkról, vagy megtilthatjuk annak közzétételét. Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- *Magán és nyilv.* — Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a magánlistán szereplő partnerek látni fogják a jelenlét-információinkat [elérhetőség, állapotüzenet és logó]. A többi partner csak az elérhetőséget fogja látni.
- *Magán figyelők* — Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a magánlistán szereplő partnerek látni fogják a jelenlét-információinkat [elérhetőség, állapotüzenet és logó]. A többi felhasználó nem fogja látni egyik információnkat sem.
- *Senki* — Senki sem fogja látni jelenlét-információinkat.

Figyelők listái

Ha ellenőrizni szeretnénk, kik láthatják jelenlét-információinkat, válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Jelenlegi figyelők* lehetőséget, majd válasszunk egyet az alábbi beállítások közül:

Jelenlegi figyel. — Azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenlét-információinkat.

Magán lista — Azon személyek listája, akik megtekinthetik az összes jelenlét-információnkat: elérhetőségünket, állapotüzenetünket és logónkat. A magán listát mi magunk állíthatjuk össze. Azok a felhasználók, akik nincsenek benne a magán listában, csak az elérhetőségünket láthatják.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Blokkoltak listája — Azon személyeket sorolja fel, akiknek nem bocsátjuk rendelkezésére jelenlét-információinkat.

A jelenlét-szolgáltatás beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Beállítások* lehetőséget, majd egyet az alábbiak közül:

Aktuális jelenlét alapállapotban — Válasszuk a *Be* lehetőséget, ha készenléti állapotban szeretnénk megjeleníti az aktuális állapot ikonját.

Szinkronizálás a profilokkal — A *Be* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a *Saját jelenlét-üzenet* és a *Saját elérhetőség* beállításait kézzel vagy automatikusan szeretnénk-e frissíteni. Ez utóbbi esetben a beállításokat a jelenleg aktív üzemmódhoz csatolhatjuk. Lásd: Üzemmód című rész (92. oldal). Egyéni állapotlogót nem rendelhetünk hozzá az üzemmódokhoz.

Csatlak. típusa — Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan csatlakozzon-e a szolgáltatáshoz.

Csevegés/jelenlét beállításai — Megtekinthetjük és módosíthatjuk a csevegés és a jelenlét fiók beállításait.

■ Figyelt nevek

A figyelt nevek listájának létrehozásával folyamatosan figyelemmel kísérhetjük partnereink jelenlétállapotát. Ha sem a partner, sem a hálózat nem tiltja, megtekinthetjük a partnerek jelenlétállapotát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást használhassuk, nekünk és a figyelni kívánt partnernek [partnereknek] előfizetéssel kell rendelkezniük a jelenlét-szolgáltatásra. Lásd: Saját jelenlét című rész (82. oldal). A szolgáltatás megfelelő működéséhez a használt memóriánál a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM* beállítást kell használni. Lásd: Névjegyzék beállításai című rész (78. oldal).

A jelenlét-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* lehetőséget.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget. Ha nem kapcsolódtunk a jelenléti szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a *Hozzáad* gombot. Ellenkező esetben válasszuk az *Opciók* > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszunk partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót.

   Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Figyelt nevek megjelenítése

A figyelt nevek mind a névjegyzékben, mind pedig a *Figyelt nevek* menüben megtekinthetők.

Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget. Megjelenik a figyelt nevek listájában szereplő első partner, továbbá a következő állapotinformációk:

- A partner elérhetőségére vonatkozó szöveg [ha az adott személy azt megadta]
- A partner jelenlétállapotát jelző ikonok
  A ikon azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetők el.

Nyomjuk meg az *Adatok* gombot a kiválasztott partner adatainak megtekintéséhez, vagy nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a következők egyikét:

Új figyelés — Új személy felvétele a figyelt nevek közé

Csevegés — A csevegés indítása.

Üzenet küldése — Szveges üzenet küldése a kijelölt partnernek

SMS e-mail küldés. — E-mail küldése a kijelölt partnernek

Névjegyküldés — Névjegy küldése a kijelölt partnernek

Figyelés törlése — A kijelölt partner eltávolítása a figyelt nevek közül

Partner figyelésének megszüntetése

Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, készenléti állapotban lapozzunk lefelé, majd lépjünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az *Adatok* gombot, válasszuk ki az azonosítót, majd

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nyomjuk meg az *Opciók* gombot. A figyelés megszüntetéséhez válasszuk a *Figyelés törlése* > *Igen* lehetőséget.

A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: Figyelt nevek megjelenítése című rész (87. oldal).

■ Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk egy kompatibilis eszközzel. Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a *Megnéz* > *Mentés* lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, válasszuk a *Kilép* > *Igen* lehetőséget.

Névjegykártya küldése:

1. A *Névjegyzék* menüben keressük meg az elküldeni kívánt nevet és telefonszámot.
2. Válasszuk az *Adatok* > *Opciók* > *Névjegyküldés* lehetőséget.
3. Válasszuk az *SMS-ként* [hálózati szolgáltatás], *MMS-ben* [hálózati szolgáltatás], *Infrán* vagy *Bluetooth-on* lehetőséget.
4. Válasszuk az *Alapértelm. szám* vagy *Minden adat* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Gyorshívások

Szám hozzárendelése gyorshívó gombhoz:

1. Válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Opciók* > *Gyorshívások* lehetőséget, és lapozzunk valamelyik gombszámhoz.
2. Nyomjuk meg a *Beállít* gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az *Opciók* > *Módosítás* lehetőséget.
3. Nyomjuk meg a *Keres* gombot, és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot.

   Ha a *Gyorshívások* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: Hívásbeállítások című rész *Gyorshívások* című szakasza (96. oldal).

A gyorshívás használatához készenléti állapotban tartsuk lenyomva a megfelelő gyorshívó gombot.

■ Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve. Akár tíz hangmintát is tárolhatunk.

Fontos megjegyzések a hangmintákkal kapcsolatban

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függnek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmények között a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyánkat egy másikra cseréljük ki, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

1. Készenléti állapotban lefelé lapozva nyissuk meg a névjegyzéket.
2. Lépjünk arra a névjegyre, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni, majd nyomjuk meg az *Adatok* gombot.
3. Lapozzunk a megfelelő telefonszámra, és válasszuk az *Opciók* > *Új hangminta* lehetőséget.
4. Nyomjuk meg az *Indít* gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki.

   A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített hangmintát. A hangmintával ellátott telefonszám után a szimbólum jelenik meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hangminta ellenőrzéséhez válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* > *Hangminták* lehetőséget. Lépjünk a kívánt hangmintával rendelkező névjegyre, és a rögzített hangminta meghallgatásához, törléséhez vagy módosításához válasszuk ki a megfelelő lehetőséget.

Hanghívás kezdeményezése

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *Jobb választógomb*ot. Egy rövid hangjelzés hallható és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított hangmintát, és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Beállítások

Megadhatjuk a készülék különféle beállításait, többek között a hívások, a telefon és a biztonsági beállításokat.

■ Üzemmód

Az *Üzemmód* menüben a csengőhangokat és egyéb hangokat állíthatjuk be, illetve testreszabhatjuk a különféle eseményeknek és környezeteknek megfelelően. Az üzemmódokat tetszés szerint testre szabhatjuk, és aktiválhatjuk, ha használni szeretnénk. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai*, *Egyéni 1* és *Egyéni 2*.

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Üzemmód* menüpontot. Válasszuk ki az üzemmódot, majd a következők közül választhatunk:

Aktivál — Aktiválja a kiválasztott üzemmódot.

Testre szab — Az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és változtassunk tetszés szerint.

Időzít — Beállíthatjuk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva. Adjuk meg az üzemmód lejárati idejét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Témák

A téma olyan kijelzővédőt, háttérképet, csengőhangot és színsémát tartalmazó csomag, melynek segítségével testre szabhatjuk a telefont a különböző eseményeknek és környezeteknek megfelelően. A témákat a *Galéria* menü tárolja. A téma aktiváláshoz tegyük a következőt:

1. Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Témák* > *Téma kiválaszt.* menüpontot.

   Automatikusan megnyílik a galéria, így kiválaszthatjuk a témát.

2. Nyissuk meg a *Témák* mappát, lapozzunk egy témához, és válasszuk az *Opciók* > *Téma használata* lehetőséget.

   Lásd: Galéria című rész (103. oldal).

Új témák letöltéséhez válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Témák* > *Témaletöltések* menüpontot. Lásd: Letöltés című rész (130. oldal).

■ Hangbeállítások

Az aktív üzemmódhoz tartozó hangbeállítások módosításához válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Hangbeállítások* menüpontot. Válasszuk ki, és módosítsuk a *Hívásjelzés módja*, a *Csengőhang*, a *Csengetés hangereje*, a *Rezgő hívásjelző*, az *Üzenetjelző hang*, a *Csevegés figyelmeztetőhangja*, a *Billentyűzethang* és a *Figyelm. hangok* lehetőséget. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmód című rész (92. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lapozzunk a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kiválasztandó hívócsoporthoz, vagy válasszuk a *Minden hívás* > *Kijelöl* lehetőséget.

■ Személyes hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Jobb oldali választógomb

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Személyes hivatkozások* > *Jobb választógomb* lehetőséget, majd a gombhoz rendelni kívánt telefonfunkciót. Lásd: Kezdőképernyő [készenléti állapot] című rész (23. oldal). Egyes szolgáltatók esetében ez a menü nem jelenik meg.

Kedvencek lehetőségei

Ha egy előre definiált listáról szeretnénk telefonfunkciókat hozzárendelni a *Kedvencek* listához, válasszuk a *Kedvencek* > *Opciók* > *Kedvencek' lehetőségei* pontot.

A személyes hivatkozások listájában található funkciók átrendezéséhez válasszuk a *Kedvencek* > *Opciók* > *Kedvencek' átrendezése* lehetőséget. Lásd: Kezdőképernyő [készenléti állapot] című rész (23. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hangvezérelt parancsok

Egyes menüfunkciókat hangutasításokkal is aktiválhatunk. Hangutasítással összesen öt funkciót használhatunk.

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Személyes hivatkozások* > *Hangparancsok* menüpontot. Válasszuk ki a kívánt funkciómappát, lapozzunk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangutasítást szeretnénk hozzárendelni, és nyomjuk meg a *Hozzáad* gombot. A hangutasítást a ikon jelöli.

Hangutasítások használatakor a következő részben ismertetett alapelvek érvényesek: Hanghívás kezdeményezése című rész (91. oldal).

■ Kijelző-beállítások

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kijelző beállítása* lehetőséget, majd az alábbi pontok valamelyikét:

Háttérkép — Ebben a pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon megjelenítsen-e valamilyen képet a háttérben.

A kijelzővédő beállításaitól függetlenül, energiatakarékossági okokból a kijelzőn digitális óra jelenik meg, ha a telefont adott ideig nem használjuk.

Színsémák — E lehetőséget használva módosíthatjuk a kijelző bizonyos elemeinek (például az ikonoknak, valamint a térerősséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelző sávnak) a színét, illetve a menük hátterében megjelenő képet.

Menünézet — Beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan jelenítse meg a főmenüt.

Operátorlogó — Az operátorlogót megjeleníthetjük vagy elrejthetjük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Képernyővédő — Válasszuk a *K. védő kiválaszt.* lehetőséget ahhoz, hogy a *Galéria* menüből animációt vagy állóképet jelölhessünk ki kijelzővédőként. Az *Időzítés* pontban adjuk meg azt az időtartamot, amely letelte után a kijelzővédő bekapcsol. A *Be* pont kiválasztásával aktiválhatjuk a képernyővédőt. A *Ki* pont kiválasztásával kikapcsolhatjuk a képernyővédőt.

■ Dátum és idő beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Dátum és idő beállítása* lehetőséget, majd az alábbiak valamelyikét:

Óra — Ebben a pontban megadhatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban megjelenítse-e az órát, illetve beállíthatjuk a pontos időt, valamint kiválaszthatjuk az időzónát és az időformátumot.

Dátum — Ebben a pontban megadhatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban megjelenítse-e a dátumot, és itt módosíthatjuk a dátumot, valamint kiválaszthatjuk a dátumformátumot és a dátumelválasztó-jelet.

Dátum/idő automatikus frissítése [hálózati szolgáltatás] — Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse a dátumot és az időt, akkor ezt itt adhatjuk meg.

■ Hívásbeállítások

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Hívásbeállítások* lehetőséget, majd az alábbi pontok valamelyikét:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívásátirányítás [hálózati szolgáltatás] — A bejövő hívások átirányításához. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Bármely gomb fogad hívást — A *Be* beállítást választva úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a **bekapcsológomb** vagy a Vége gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Automatikus újrahívás — Ha a *Be* beállítást választjuk, a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívások — Válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha hívni szeretnénk a *2* - *9* gyorshívó gombokhoz rendelt számokat, illetve személyeket, nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

Hívásvárakoztatás — Ha a *Aktivál* lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, ha éppen folyamatban van egy hívásunk [hálózati szolgáltatás].

Hívás utáni jelentés — A *Be* beállítás kiválasztásával a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét [hálózati szolgáltatás].

Saját hívóazonosító küldése [hálózati szolgáltatás] — Válasszuk a *Hálózati beállítás*, *Igen* vagy *Ki* lehetőséget.

Kimenő hívások vonala [hálózati szolgáltatás] — Az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz. Ezek a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Telefonbeállítások

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Telefonbeállítások* lehetőséget, majd az alábbi pontok valamelyikét:

Telefon nyelve — A telefon kijelzőjén megjelenő szövegek nyelvének kiválasztásához. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Memória állapota — Ebben a menüben az egyes funkciók szerint ellenőrizhetjük a szabad, a felhasznált és a teljes memória méretét. A funkciók némelyikének menüjében külön is megtekinthető a memória állapota. Az osztott memóriával kapcsolatos bővebb információkért lásd: Osztott memória című rész (12. oldal).

Automatikus billentyűzár — E pontban be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.

A hivatalos segélykérő telefonszám a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Biztonsági billentyűzár — Lásd: A biztonsági billentyűzár című rész (41. oldal).

Adókörzet információja — A *Be* lehetőség kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően [hálózati szolgáltatás].

Üdvözlő üzenet — E pontban beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor rövid ideig látni szeretnénk. Az üdvözlő üzenet mentéséhez válasszuk a *Ment* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szolgáltatóválasztás — Ebben a pontban az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming-szerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

SIM-műveletek megerősítése — Lásd: SIM-alkalmazások című rész (135. oldal).

Súgó megjelenítése — Beállíthatjuk, hogy a készülék megjelenítsen-e súgószöveget.

Indítási dallam — Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot vagy sem.

■ Kapcsolatbeállítások

Megadhatjuk a Bluetooth-, az infra- és a GPRS-modemkapcsolat beállításait. A Bluetooth-kapcsolatra vonatkozó bővebb információkért lásd: Bluetooth című rész (137. oldal). Az infrakapcsolatra vonatkozó bővebb információkért lásd: Infravörös kapcsolat című rész (142. oldal). A GPRS-modemkapcsolatra vonatkozó bővebb információkért lásd: GPRS című rész (143. oldal).

■ Tartozékok beállításai

A Tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakoztatva van, vagy csatlakoztatva volt kompatibilis mobil tartozékokhoz, például töltőhöz vagy kihangosítóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Tartozékbeállítások* menüpontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz vagy most is ahhoz csatlakozik.

■ Konfigurációs beállítások

Egyes hálózati szolgáltatások használatához meg kell adni azok megfelelő konfigurációs beállításait a telefonon. A szolgáltatásbeállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a szolgáltatótól, vagy egyenként beírhatjuk saját beállításainkat. A telefonon összesen tíz különböző szolgáltató konfigurációs beállításait tárolhatjuk, illetve kezelhetjük ebben a menüben.

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* lehetőséget, majd az alábbi pontok valamelyikét:

Alapértelmezett konfig. beállít. — Ebben a menüben megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatók listáját [az alapértelmezett szolgáltató kiemelve jelenik meg], és módosíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót. A támogatott alkalmazásokat tartalmazó lista megjelenítéséhez lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az *Adatok* gombot. Ha törölni szeretnénk egy szolgáltatót a listából, válasszuk az *Opciók* > *Töröl* lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban — Itt állíthatjuk be, hogy az alkalmazás az alapértelmezett szolgáltató beállításait használja.

Használt hozzáférési pont — Más hozzáférési pont kiválasztása. A készülék alapesetben a szolgáltató hozzáférési pontját használja.

A beállítások kézi beírásához, megtekintéséhez, illetve módosításához válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* > *Személyes konf. beállítások*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pontot. Új konfiguráció hozzáadásához válasszuk az *Új hozzáadása* lehetőséget, vagy az *Opciók* > *Új hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk egy alkalmazástípust a listából, és írjuk be a szükséges beállításokat. A beállítások aktiválásához válasszuk a *Vissza* lehetőséget.

A felhasználói beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk ki a megfelelő alkalmazást, majd a módosítandó beállítást.

■ Biztonsági beállítások

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat [híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás].

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Bizt. beállítások* lehetőséget, majd az alábbi pontok valamelyikét:

PIN-kód kérése — A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás [hálózati szolgáltatás] — Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás — Ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk.

Zárt hívócsoport [hálózati szolgáltatás] — Meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.

Biztonsági szint — Ha a *Telefon* lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. *Memória* — Itt

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

adhatjuk meg, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Elérési kódok — Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot.

■ Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Ez a menü szolgáltatótól függően egyedi. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. Bővebb információkért lásd: Hírpostafiók című rész (130. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Galéria

Ebben a menüben kezelhetjük ábráinkat, képeinket, video- és hangfelvételeinket, témáinkat és csengőhangjainkat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési (DRM) rendszert alkalmaz. A csengőhangok vagy egyéb tartalomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok tartozhatnak hozzájuk, például a használat alkalmainak száma vagy a használati jogosultság időtartama. A szabályokat a tartalom aktiválókulcsában adják meg: ezek a szolgáltatótól függően a tartalommal együtt vagy külön szerezhetők be. Ezeket az aktiválókulcsokat adott esetben frissíthetjük is. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

1. Válasszuk a *Menü* > *Galéria* menüpontot.

   A kijelzőn megjelenik a mappák listája. A készülék alapértelmezett mappái a következők: *Fotók*, *Videoklipek*, *Témák*, *Képek*, *Hangok* és *Hangfelvét.*

2. Ha egy adott mappában található fájok listáját szeretnénk megjeleníteni, lapozzunk az adott mappához, és válasszuk a *Megnyit* lehetőséget, további opciók használatához pedig az *Opciók* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Ha megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és válasszuk a *Megnyit* lehetőséget.

   Ha a *Témák* mappát választjuk, lapozzunk valamelyik témához, a témacsomag megjelenítéséhez válasszuk a *Megnyit* > *Megnéz* lehetőséget. Ha a témát szeretnénk saját témaként beállítani, válasszuk az *Opciók* > *Téma használata* lehetőséget.

4. Ha megnyitottunk egy fájlt, az *Opciók* gombot megnyomva további lehetőségek közül is választhatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.

A Nokia 6822-es készülék a 640 x 480 képpontos képrögzítési felbontást támogatja. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

■ Fotók és videoklipek

Válasszuk a *Menü* > *Kamera* menüpontot. A kijelzőn megjelenik a lencse előtti látvány, akár egy keresőben. A kameramód váltásához lapozzunk balra, illetve jobbra: *Normál fénykép*, *Arckép* vagy *Videó*, vagy *Éjszakai mód* (ha a fényképezéshez nem megfelelők a fényviszonyok). Ha a fényképet a Névjegyzékben szereplő névhez, illetve telefonszámhoz szeretnénk rendelni, válasszuk az *Arckép* lehetőséget.

Fénykép készítése

Nyomjuk meg a *Rögzít* gombot. Fotó készítésekor egy fényképezőgép zárhangját hallhatjuk. A telefon a kész fényképet a *Galéria* menü *Fotók* mappájába menti.

Ha a fényképet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a *Küldés* gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A *Vissza* gombbal készíthetünk újabb fényképet, az *Opciók* gomb lenyomásával pedig például átnevezhetjük vagy nagyíthatjuk a fényképet, beállíthatjuk a kontrasztot, megtekinthetjük az adatait, beállíthatjuk háttérképként, megnyithatjuk a galériát, vagy törölhetjük a fotót.

A kamera önkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez kapcsolhatjuk be. Állítsuk be a kamerát fotó módba, válasszuk az *Opciók* > *Önkioldó* > *Indít* lehetőséget. A kamera a késleltetési idő leteltével elkészíti a képet. Az önkioldó működése közben csipogó hang hallható.

Videorögzítés

A videoklip rögzítésének megkezdéséhez válasszuk a *Hang* lehetőséget. Videoklip rögzítésekor a kijelző tetején megjelenik a rögzítésből hátralévő idő.

Felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a *Szünet* lehetőséget. A felvétel folytatásához nyomjuk meg a *Folytat* gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Videoklipek* mappájába menti. A rögzített videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg a *Lejátszás* gombot.

Új videó rögzítéséhez nyomjuk meg a *Vissza* gombot, az *Opciók* gomb megnyomása után pedig például törölhetjük, átnevezhetjük a videót, beállíthatjuk a kontrasztot, megtekinthetjük az adatait, multimédia üzenetként továbbküldhetjük, megnyithatjuk a galériát, illetve ki- és bekapcsolhatjuk a mikrofont.

■ A kamera beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Kamera* > *Opciók* menüpontot. Az éppen aktív kameramódtól függően az alábbi lehetőségek közül választhatunk: *Üzemmód-váltás*, *Önkioldó*,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mikrofon ki/*Mikrofon be*, *Galéria*, *Beállítások* [a kamera beállításainak megadásához], *Alapértelmezett üzemmód*, *Kép minősége*, *Videoklip hossza*, *Kamerahang* és *Alapértelmezett név*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Szervező

A Szervező menüben található eszközök és funkciók segítségével rendszerezhetjük feladatainkat.

■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban riasszon.

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Ébresztőóra* menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő csak a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.

A *Hangjelzés* menüpont segítségével beállíthatjuk az alapértelmezett hangjelzést, a *Galéria* menüből egy csengőhang kiválasztásával pedig személyre szabhatjuk a hangjelzést.

Amikor lejár a jelzéshez beállított idő, a telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébreszt!* szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a *Szundi* gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a *Leállít* gombot, a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a *Nem* gombot vagy a bekapcsolásához az *Igen* gombot. Ne nyomjuk meg az *Igen* gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Naptár* lehetőséget.

Az aktuális napot egy keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A nap feljegyzéseit a *Megtekintés* gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az *Opciók* > *Hétnézet* lehetőséget. Egyetlen feljegyzés megtekintéséhez válasszuk a *Megtekintés* lehetőséget.

A naptárnézet egyéb lehetőségei a jegyzet írására, törlésére, szerkesztésére, áthelyezésére és folyamatos ismétlésére, esetleg a jegyzet másik napra való átmásolására, vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába — jegyzetként, szöveges üzenetként vagy multimédia üzenetként — történő átküldésére vonatkozhatnak.

A *Beállítások* lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a dátum- vagy az időformátumot, valamint a hét első napját. A *Jegyzetek automatikus törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az *Opciók* > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Naptári jegyzet létrehozása

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Naptár* lehetőséget. Lapozzunk egy dátumra, és válasszuk az *Opciók* > *Új jegyzet* lehetőséget. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk: *Tárgyalás*, *Hívás*, *Születésnap*, *Feljegyzés* vagy *Emlékeztető*.

Hangjelzés beállítása naptárjegyzethez

A naptárjegyzethez beállított hangjelzés megszólaltatásához a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ha olyan hangjelzést szeretnénk beállítani, amely a készülék kikapcsolása esetén is meg fog szólalni, nézzük át a következő részt: Ébresztőóra című rész (108. oldal).

Amikor a telefon megszólaltatja a jegyzethez tartozó hangjelzést, a készülék csipog, és a kijelzőn megjelenik a jegyzet. Ha a hívásjegyzet látható a kijelzőn, akkor a **Hívás** gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez válasszuk a *Megtekintés* lehetőséget. Nyomjuk meg a *Szundi* gombot, és a telefon tíz perc múlva megismétli a jelzést. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a *Kilép* gombot.

■ Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Teendők* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jegyzet készítéséhez nyomjuk meg az *Új elem* gombot. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a *Ment* lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet fontossági szintjét. A telefon a jegyzet számára automatikusan beállít egy határidőt hangjelzés nélkül. A határidő módosításához jelenítsük meg a jegyzetet, és válasszuk ki a határidőre vonatkozó menüelemet.

Amikor a jegyzet a kijelzőn látható, az *Opciók* gombbal a kiválasztott jegyzetet megtekinthetjük vagy törölhetjük, és törölhetünk minden elvégzettként megjelölt jegyzetet. Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat. Lehetőségünk van továbbá szerkeszteni a kiválasztott jegyzetet, módosítani a jegyzet határidejét vagy fontosságát, illetve a jegyzetet elvégzettként megjelölni.

■ Jegyzetek

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket írhatunk, majd MMS-üzenetben egy kompatibilis eszközre továbbíthatjuk azokat.

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Jegyzetek* lehetőséget. Jegyzet írását megelőzően, ha a dátumot és az időt még nem állítottuk be, a telefon figyelmeztet ezek a beállítására. Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az *Új elem* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a *Ment* lehetőséget; vagy lapozzunk a jegyzethez, és válasszuk a *Megtekintés* lehetőséget, vagy a jegyzetekhez használható beállítások megjelenítéséhez az *Opciók* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Pénztárca

A *Mobiltárca* menübe személyes adatokat, például hitelkártyaszámot, lakcímet menthetünk. A mobiltárcába mentett adatok böngészés közben, például vásárláskor könnyedén előhívhatóak, s így az adatmezők kitöltése automatikussá tehető, feltéve, hogy a szolgáltatás támogatja a mobiltárca használatát. Lehetőségünk van felhasználónevet és jelszót igénylő mobilszolgáltatások hozzáférési kódjainak mentésére is.

Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cache ürítéséhez lásd: Cache memória című rész (130. oldal).

A mobiltárcakód megadása

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca első használatakor adhatjuk meg. Amikor megjelenik az *Adja meg a mobiltárca kódját:* szöveg, írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az *OK* gombot a megerősítéséhez. Amikor megjelenik az *Ismételje meg a mobiltárcakódot:* szöveg, írjuk be a kódot ismét, és nyomjuk meg az *OK* gombot.

A mobiltárca tartalmának törlése

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betűkkel ugyanez: *#res wallet#). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van. Ezzel kapcsolatban lásd: Hozzáférési kódok című rész (41. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A mobiltárca használata

A személyes adatok megadásához használjuk a mobiltárca menüt. Ha a mobiltárcában tárolt adatokhoz hozzá szeretnénk férni mobilszolgáltatás közben, nyissuk meg a mobiltárcát a böngészővel. Ezzel kapcsolatban lásd: Böngésző című rész (124. oldal).

A mobiltárca használatához válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Szervező* > *Mobiltárca* menüpontot. Írjuk be a mobiltárcakódot, nyomjuk meg az *OK* gombot, és válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

M.tárca-profilok — A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés közben adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.

Kártyák — Ebben a pontban *Fizet. kártyák*, *Hűségkártyák*, *H.fér. kártyák*, *Fel.inf. kártyák* és *Címkártyák* létrehozására és mentésére van lehetőségünk. Arról, hogy a kártyák adatait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.

Jegyek — E lehetőség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük.

Számlák — E menüpont lehetővé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.

Jegyzetek — Ebben a pontban lehetőségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések mentésére. A jegyzeteket a mobiltárca PIN-kódja védi. Jegyzet megtekintése közben a jegyzet szöveges jegyzetként való másolásához válasszuk az *Opciók* és *SMS-ként küld* lehetőséget; a *Naptárba másol* lehetőséggel a jegyzetet a naptárba másolhatjuk emlékeztetőként; az

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adathasználat funkcióval számokat, e-mail címeket és webcímeket menthetünk a jegyzetből; a *Töröl* lehetőséggel törölhetjük a jegyzetet.

Beállítások — Ebben a pontban módosíthatjuk a mobiltárca beállításait.

■ Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait egy kompatibilis számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk [hálózati szolgáltatás]. Ha az adatokat internetes szerveren tároltuk, a szinkronizálás műveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levő Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek alkalmazás adatainak a számítógépen levő adatokkal történő összehangolása a kompatibilis számítógépről indított szinkronizálási művelettel is elvégezhető.

A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról kezdeményezett szinkronizálás használatához elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra, és be kell szereznünk a szolgáltatótól a konfigurációs beállításokat. Az elérhetőséggel és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefonról az alábbiak szerint indíthatjuk el a szinkronizálást:

1. Aktiváljuk a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: Szinkronizálási beállítások című rész (115. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Szinkronizálás* > *Szerverszinkron.* > *Szinkronizálandó adat* menüpontot, jelöljük be a szinkronizálandó adatokat, majd válasszuk a *Kész* > *Szinkronizálás* lehetőséget.

   Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után összehangolásra kerülnek.

Szinkronizálási beállítások

A készülék szinkronizálási beállításait konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Az elérhetőséggel és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz. A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: Konfigurációs beállítások című rész (100. oldal).

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Szinkronizálás* > *Szerverszinkron.* > *Szinkr. beáll.-ok* > *Konfiguráció* lehetőséget. Válasszuk ki azt a szolgáltatót, akinek a beállításait aktiválni szeretnénk, és nyomjuk meg a *Kiválasztás* gombot. A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a *Fiók* lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek alkalmazás adatainak számítógépről kezdeményezett összehangolása Bluetooth- vagy infrakapcsolat, vagy egy adatkábel segítségével történhet. A kompatibilis adatkábelekkel kapcsolatban lásd: Tartozékok című rész (150. oldal). Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ellenőrizzük, hogy a telefon készenléti állapotban van-e, és be van-e állítva a dátum és az idő.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. Alkalmazások

Az Alkalmazások menü tartalmazza az előre telepített játékokat és extra funkciókat. Új alkalmazások és játékok letöltésére is van lehetőség.

■ Játékok és alkalmazások

A telefon tartalmazhat néhány olyan játékot és Java-alkalmazást, melyet kifejezetten ehhez a Nokia készülékhez fejlesztettek.

Játékok és alkalmazások elindítása

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Játékok* > *Játéklista* vagy *Gyűjtemény* > *Alkalmazások* lehetőséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a *Megnyit* lehetőséget.

Játékletöltések és alkalmazásletöltések

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások*, majd a *Játékok* > *Játékletöltések* vagy *Gyűjtemény* > *Alk.letöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (129. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A kívánt szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszunk ki egy könyvjelzőt. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Figyelmeztetés: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amely hálózati kapcsolatot igényel, akkor vegyük figyelembe, hogy a készülék energiafogyasztása megnőhet, ha ilyen típusú alkalmazást használunk.

A letöltött alkalmazások a *Játékok* menübe is menthetők az *Alkalmazások* menü helyett.

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Játékok* > *Alk.beállítások* lehetőséget.

Játékok és alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy az alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória [harmadik osztott memória] méretének megtekintéséhez válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Játékok* vagy *Gyűjtemény* > *Memória* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel 1 perc 40 másodperc hosszúságig. Ez hasznos lehet nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Rögzítés

1. Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Hangrögzítő* menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* lehetőséget. Felvétel elindításához hívás közben válasszuk az *Opciók* > *Felvétel* lehetőséget.

   Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevő partnerek mindegyike körülbelül 5 másodpercenként halk csipogó hangot hall.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot.

   A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Hangfelvét.* mappájába menti.
4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget.
5. A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az *Utolj. rögz. küldés.* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Felvételek listája

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Hangrögzítő* > *Felvételek listája* menüpontot. A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a *Hangfelvét.* mappát.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.

1. Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Számológép* menüpontot.
2. Amint a kijelzőn megjelenik a "0", írjuk be a számításban szereplő első számot.

   Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a *#* gombot.
3. Válasszuk az *Opciók* > *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy *Előjelváltás* lehetőséget.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez válasszuk az *Eredmény* lehetőséget. Új művelet elkezdéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *Töröl* gombot.

Megjegyzés: A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Valutaátváltás elvégzése

Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

1. Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez válasszuk az *Opciók* > *Árfolyam:* lehetőséget.
3. Válasszunk a megjelenő opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a *#* gombot, és nyomjuk meg az *OK* gombot.

   Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felül nem írjuk egy másikkal.
4. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az *Opciók* > *Saját valutában* vagy *Külföldi valutában* lehetőséget.

■ Időzítés

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Időzítés* menüpontot. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az *OK* gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az *Indít* gombot.

Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg villog.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a *Kilép* gombot.

■ Stopper

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Idő és részidő mérése

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Stopperóra* > *Részidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a *Részidő* gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyamatban lévő mérés alatt jelenik meg. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot. A időeredmények mentéséhez nyomjuk meg a *Ment* gombot. Nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és indítsuk újra az időmérést, vagy mentés nélkül nullázhatjuk az időket.

Köridő mérése

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Stopperóra* > *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot és a köridőhöz a *Köridő* gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot. A időeredmények mentéséhez nyomjuk meg a *Ment* gombot, és

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

írjunk be egy nevet. Az *Opciók* gomb megnyomásával elindíthatjuk a köridőmérést, vagy törölhetjük a köridőket.

Időmérés közben használható funkciók

Ha már elindítottuk a stoppert, és annak működése közben más telefonfunkciót is szeretnénk használni, a készenléti állapotba való visszatéréshez egyszerűen nyomjuk meg a Vége gombot. A stopperóra előtérbe hozásához válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Stopperóra* > *Folytat* menüpontot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Idők megtekintése és törlése

Válasszuk a *Menü* > *Alkalmazások* > *Extrák* > *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időket néz* lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel.

A mentett idők törléséhez válasszuk az *Időket töröl* pontot. Válasszuk az *Összes törlése* > *Igen* lehetőséget, vagy az *Egyenként* lehetőséget. Lapozzunk azokhoz az időkhöz, amiket törölni szeretnénk, és válasszuk a *Törlés* > *Igen* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. Böngésző

A telefon tartalmaz egy böngészőt, amellyel különböző internetes szolgáltatásokat érhetünk el.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészővel WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Mark-up Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk minden internetes oldal tartalmát teljes egészében megtekinteni.

■ A szolgáltatások elérése és használata

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: A készülék beállítása a szolgáltatások eléréséhez című rész (125. oldal).
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: Csatlakozás szolgáltatáshoz című rész (125. oldal).
3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: A szolgáltatások oldalainak böngészése című rész (126. oldal).
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: Kapcsolat bontása a szolgáltatással című rész (127. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ A készülék beállítása a szolgáltatások eléréséhez

A telefon rendelkezik bizonyos előre megadott böngészőbeállításokkal. További beállításokat konfigurációs üzenetben is fogadhatunk attól a szolgáltatótól, akinek a szolgáltatását igénybe kívánjuk venni. Bővebb információkért és a megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: Konfigurációs beállítások című rész (100. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Először ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk, aktiválva van-e. A beállítás aktiválásához válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* > *Konfiguráció* lehetőséget, majd válasszuk ki az aktiválni kívánt konfigurációs készletet.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nyissuk meg a szolgáltató honlapját: válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Kezdőlap* menüpontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a *0* -s gombot.
- Nyissuk meg a szolgáltatás könyvjelzőjét: válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Könyvjelzők* lehetőséget, majd a megfelelő könyvjelzőt. Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.
- A legutóbb felkeresett URL-cím megnyitása: válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Utolsó webcím* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Írjuk be a szolgáltatás címét: válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az *OK* gombot.

■ A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalain való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja *GPRS*, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a G indikátor látható. Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző bal felső sarkában a ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás után a telefon megpróbálja újra létrehozni a GPRS-kapcsolatot. Lásd még: GPRS-kapcsolat című rész (144. oldal).

Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A cache ürítéséhez lásd: Cache memória című rész (130. oldal).

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldalon való böngészéshez használjuk bármelyik lapozógombot.
- A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk le a **Hívás** gombot, a hivatkozás megnyitását pedig az *Opciók* menüből végezhetjük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Betűk és számok beviteléhez nyomjuk meg az *1*– *9* gombot. Speciális karakterek beviteléhez nyomjuk meg a *gombot.

Közvetlen hívás

Böngészés közben hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

■ Kapcsolat bontása a szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához válasszuk az *Opciók* > *Kilépés* pontot. Nyomjuk meg kétszer a Vége gombot, vagy tartsuk lenyomva a Vége gombot.

■ A böngésző megjelenésének beállításai

Böngészés közben válasszuk az *Opciók* > *Egyéb opciók* > *Megj. beállítása* lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* lehetőséget, majd az alábbi beállításokat:

Tördelés — Ha a *Be* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg a következő sorban fog folytatódni. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.

Betűméret — Ebben a pontban kiválaszthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése — Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor az oldalon lévő képek nem lesznek megjelenítve.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Figyelmeztetések — Ebben a pontban a *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra*, majd az *Engedélyezve* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* pontban az *Igen* lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. Bővebb információkért lásd: Böngésző biztonsági beállításai című rész (132. oldal).

Karakterkódolás — Ebben a pontban megadható, hogy a telefon milyen karakterkészletet használva jelenítse meg azokat az oldalakat, melyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével megadható, hogy webcím kompatibilis telefonra történő küldésekor a készülék UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

■ Cookie

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon cache-memóriájába ment [ilyenek például a felhasználói adataink vagy böngészési szokásainak]. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: Cache memória című rész (130. oldal).

Böngészés közben válasszuk az *Opciók* > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beáll.* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a *Menü*, > *Böngésző* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* lehetőséget. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az *Opciók* > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozzunk a használni kívánt könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg a *Kiválasztás* gombot, ha kapcsolódni szeretnénk a könyvjelzőhöz tartozó oldalhoz.

   Az *Opciók* lehetőséggel megtekinthetjük a kiválasztott könyvjelző címét és hivatkozását, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a könyvjelzőt, vagy átküldhetjük közvetlenül egy másik telefonra könyvjelzőként vagy szöveges üzenetként, illetve létrehozhatunk egy új könyvjelzőt.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Ha ezeket aa helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járjunk el, ahogy azt bármely más internetes oldal esetén tennénk.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kapunk, a kijelzőn az *1 könyvjelző érkezett* szöveg jelenik meg. A könyvjelző megjelenítéséhez nyomjuk meg a *Megnéz* gombot. A könyvjelző mentéséhez válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Az adatok megjelenítéséhez válasszuk az *Opciók* > *Megjelenítés* lehetőséget, a könyvjelző elvetéséhez pedig a *Törlés* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Letöltés

Ha további hangokat, képeket, játékokat, videókat, témákat vagy alkalmazásokat szeretnénk letölteni a készülékre [hálózati szolgáltatás], válasszuk ki a letölteni kívánt tartalomtípust.

Figyelmeztetés: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

■ Cache memória

Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az *Opciók* > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Cache ürítése* lehetőséget.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek [folyamatos üzenetek] fogadására, melyeket a szolgáltató küld [hálózati szolgáltatás]. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha készenlét állapotban hírüzenetet kapunk, válasszuk a *Megnéz* lehetőséget a *Hírpostafiók* menüben tárolt üzenetek megjelenítéséhez. Ha megnyomjuk a *Kilép* gombot, az üzenete a *Hírpostafiók* mappába kerül. Ha később szeretnénk ellenőrizni a *Hírpostafiók* tartalmát, válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Hírpostafiók* lehetőséget.

Ha böngészés közben szeretnénk ellenőrizni a *Hírpostafiók* tartalmát, válasszuk az *Opciók* > *Egyéb opciók* > *Hírpostafiók* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a *Fogadás* gombot a böngésző aktiválásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez. A szolgáltatási értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az értesítés törléséhez válasszuk az *Opciók* > *Adatok* vagy *Törlés*.

Hírpostafiók beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* lehetőséget, majd a következő beállításokból egyet:

Szolgáltatói hírüzenetek — A *Be* (vagy a *Ki*) pontot választva beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövő hírüzeneteket.

Üzenetszűrő — Ebben a pontban az *Üzenetszűrő bekapcsolva* lehetőséget választva beállíthatjuk, hogy a telefon csak a szolgáltató által engedélyezet tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Automatikus csatlakozás — Ha a telefon a hírüzenetek fogadására van beállítva, és kiválasztjuk a *Be* lehetőséget, akkor készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítja a Böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik. Ha

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a *Fogadás* lehetőséget.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul célja a biztonság fokozása böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, továbbá lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja. Lásd: Hozzáférési kódok című rész (41. oldal).

Válasszuk a *Menü* > *Böngésző* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Biztonsági modul beállításai* lehetőséget, majd a következő beállításokat:

Biztonsági modul adatai — A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.

Modul-PIN kérése — A telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN kérésének letiltásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Modul-PIN módosítása — Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Aláíró PIN módosítása — Válasszuk ki a módosítani kívánt aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Tanúsítványok

Háromféle bizonyítvány létezik.

Szervertanúsítvány — A telefon ennek segítségével hoz létre biztonságosabb kapcsolatot a tartalomszerverrel. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte előtt, érvényességük ellenőrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat alatt a biztonsági ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató [vagy a kért erőforrás tárolási helye] közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Jogosító tanúsítványok — Ezeket egyes szolgáltatásokhoz, például banki szolgáltatásokhoz használják, valamint egyéb tanúsítványok érvényességének ellenőrzésére. A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba, vagy letölthetők a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Felhasználói tanúsítványok — A felhasználói tanúsítványokat különböző hitelesítő szervezetek bocsátják ki. Felhasználói tanúsítványokra például digitális aláírás készítésénél van szükség. A felhasználói tanúsítványok rendelik hozzá a felhasználót a biztonsági modulban található magánkulcshoz.

Megjegyzés: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli csatlakozások és szoftvertelepítések kockázata, ezeket megfelelően kell használni ahhoz, hogy a megnövekedett biztonság előnyeit ki tudjuk használni. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha *A telefon dátuma alapján a tanúsítv. érvénytelen* vagy *A felhasználói tanúsítvány még nem érvényes* üzenet jelenik meg és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. Az aláírás visszanyomozható a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláírás készítésénél is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot. Lásd: Biztonsági modul című rész (132. oldal).

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg [valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.].

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja ( ) látható-e.

Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az *Aláír* lehetőséget.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az PIN-kódot, és nyomjuk meg az *OK* gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelez a vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket ebben a menüben találhatunk. A menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma az adott SIM-kártyától függ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, például a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

Az adott hálózattól függően a telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Telefonbeállítás* > *SIM-műveletek megerősítése* > *Bekapcsol* menüpontot.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. Kapcsolatok

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő elektronikus készülék között. Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetünk és fogadhatunk képeket, szöveget, galériában tárolt fájlokat, hangfelvételeket, videoklipeket, jegyzeteket, névjegyet és naptárjegyzetet. Segítségével lehetőség van két, Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó készülék vezeték nélküli összekapcsolására, amelyek közül az egyik lehet például egy számítógép. A Bluetooth-kapcsolat használatával szinkronizálhatók a készüléken és a számítógépen tárolt adatok.

Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé fordítani. A két készülék maximum 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet akadályok — például falak vagy egyéb elektronikus készülékek — okozta interferenciára. A Bluetooth alkalmazás használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ezt vegyük figyelembe akkor is, amikor egyéb műveletet hajtunk végre a telefonnal. Korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth technológiát használó készülékek használatára vonatkozóan. Ezt ellenőrizzük a helyi hatóságoknál. A telefon a Bluetooth Specification 1.1 specifikációval kompatibilis, és a következő Bluetooth-profilokat támogatja:

- SIM access (SIM-hozzáférési) profil

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Object push (objektumátviteli) profil
- File Transfer (fájlátviteli) profil
- Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil
- Hands-free (kihangosító-) profil
- Generic Access (általános hozzáférési) profil
- Headset (fülhallgató-) profil
- Serial Port (sorosport-) profil
- Generic Object Exchange (általános objektumcsere-) profil.

A telefon és egy másik Bluetooth technológiát alkalmazó készülék közötti kompatibilitás érdekében használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* menüpontot.
2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a *Bluetooth* > *Be* lehetőséget.

   Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a kijelző tetején megjelenő ((●)) ikon jelzi.
3. Kompatibilis Bluetooth eszközök kereséséhez válasszuk az *Audiotartozékok keresése* lehetőséget.

   A kijelzőn megjelenik a talált eszközök listája.
4. Válasszuk ki a megfelelő eszközt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Ha szükséges, írjuk be a telefonnal párosítandó eszköz Bluetooth-társítási jelszavát A Bluetooth-jelszóval kapcsolatos bővebb információkért lásd: Párosítás című rész (139. oldal).

   A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel. Ekkor elindíthatjuk az adatátvitelt.

6. A csatlakoztatott eszköz megtekintéséhez válasszuk az *Aktív eszköz* lehetőséget.
7. A Bluetooth funkció kikapcsolásához válasszuk a *Bluetooth* > *Ki* lehetőséget.

Párosítás

A telefon és a másik Bluetooth-eszköz között állandó párosítást [társítást] is létrehozhatunk. Egyes készülékeket az adatátvitelhez párosítani kell.

Egy eszköz párosításához meg kell egyeznünk az adott eszköz tulajdonosával egy 1– 16 számjegyű jelszó használatában. Az eszközök első párosításakor mindkét készüléken meg kell adni ugyanazt a jelszót. Ha a készüléket párosítottuk, a jelszóra többé már nem lesz szükség, így azt nem kell megjegyeznünk. A párosított eszközök a párosított eszközök listájára kerülnek. A listát akkor is ellenőrizhetjük, ha a Bluetooth funkció nem aktív, vagy ha a listában szereplő eszközök nem állnak készen a kapcsolatra. A párosított eszközök listájának megtekintéséhez tegyük a következőt:

1. A menüben válasszuk a *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Párosított eszközök* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Lapozzunk a megfelelő eszközhöz, és válasszuk az *Opciók* lehetőséget, majd az alábbi beállítások egyikét:

   Rövid név hozzárendelése — Nevet adhatunk a kiválasztott eszköznek [csak mi látjuk].

   Auto. kapcsolódás jóváhagyás nélkül — Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott eszközhöz, illetve a *Nem* lehetőséget, hogy ez csak engedélyezés után legyen lehetséges.

   Párosítás törlése — A kiválasztott eszközzel létrehozott párosítás törlése.

   Új eszköz párosítása — Keressük meg a hatókörön belül található, Bluetooth-funkcióval rendelkező aktív eszközöket, lapozzunk a megfelelő eszközhöz, és az eszköz párosításához nyomjuk meg a *Párosít* gombot.

Beállítások

Beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan legyen látható a többi Bluetooth-kapcsolatot használó eszköz számára.

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Bluetooth* > *Kapcsolatok* > *Bluetoothbeállítások* lehetőséget, majd a következő beállításokból egyet:

Saját telefon láthatósága — A *Látható* lehetőséget akkor válasszuk, ha minden Bluetooth-eszköz láthatja a telefont, a *Rejtett* lehetőséget pedig akkor, ha csak a párosított eszközök láthatják a telefont.

Saját telefon neve — Adjuk meg, hogy a többi felhasználó milyen néven lássa készülékünket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adatküldés

A *Beállítások* menü helyett más telefonos menüket is használhatunk, ha egy másik Bluetooth-kapcsolatttal rendelkező eszközre szeretnénk különféle típusú adatokat küldeni. A *Galéria* menü *Videoklipek* mappájából videoklipeket küldhetünk. A különböző adattípusok küldésével kapcsolatban tekintsük át a felhasználói kézikönyv megfelelő fejezeteit.

Adatfogadás

Ha a telefonon aktiváltuk a Bluetooth-kapcsolatot, más Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközökről fogadhatunk jegyzeteket, névjegyeket, videoklipeket és egyéb más adatokat.

Adatfogadás előtt jóvá kell hagynunk vagy el kell utasítanunk az adatok fogadását. Ha jóváhagyjuk az adatfogadást, a készülék fogadja az adatokat.

Az adatok fogadásakor hangjelzés hallható, és a kijelzőn készenléti állapotban egy üzenet jelenik meg.

- A fogadott elem azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a *Megnéz* gombot.
- Ha az elemet menteni szeretnénk a későbbi megtekintéshez, nyomjuk meg a *Kilép* gombot.

Az elemet a készülék a típusának megfelelő mappába menti. Így például a névjegyek a *Névj.* menübe kerülnek, míg a naptárjegyzetek a *Naptár* menübe.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Infravörös kapcsolat

A telefonon infraport is található, amelynek segítségével a telefon más, IrDA-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatható. Ennek segítségével kompatibilis telefonokkal vagy más készülékekkel (például számítógép) cserélhetünk adatokat, például névjegykártyákat, vagy naptárjegyzeteket. A Bluetooth-kapcsolat és az infrakapcsolat egyszerre nem lehet aktív.

Az infravörös [IR] fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Adatok küldése és fogadása

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak és a két készülék között nincs akadály.
- A készülék infraportjának aktiválásához válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Infra* menüpontot.
- A küldő telefon használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Kapcsolat ikonja

Amikor a ikon folyamatosan villog, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az infrakapcsolat automatikusan kikapcsol.

■ GPRS

A GPRS [General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás] technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

Az EGPRS [továbbfejlesztett GPRS], mely EDGE [Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben] néven is ismert, hasonló a GPRS-szolgáltatáshoz. Az EGPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a *GPRS* adatátviteli módot választottuk, a telefon — amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi — a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. A készüléken nem választhatunk az EGPRS és a GPRS között, egyes alkalmazások esetében azonban lehetőség van a *GPRS* és a *GSM-adat* [CSD — áramkörkapcsolt adatátvitel] adatátviteli mód közötti választásra. Az adatátviteli mód a választott hozzáférési pont része, és a *Konfigurációs beállítások* pontban módosítható. Lásd: Konfigurációs beállítások című rész (100. oldal).

A GPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a csevegőszolgáltatás, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat [például az internet vagy e-mail eléréséhez].

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A GPRS technológia használata előtt forduljunk a szolgáltatóhoz a GPRS szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatos információkért, és minden egyes GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük a GPRS-beállításokat.

GPRS-kapcsolat

Válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *GPRS* > *GPRS-kapcsolat* lehetőséget, majd a következő beállítások egyikét:

Folyamatos — Ha szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan bejelentkezzen a GPRS-hálózatba, válasszuk ezt a lehetőséget.

Ha szükséges — E lehetőség kiválasztásával az (E)GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy (E)GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

EGPRS-modembeállítások

A telefont adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

A számítógépről kezdeményezett GPRS-kapcsolatok beállításainak megadásához válasszuk a *Menü* > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *GPRS* > *GPRS-modembeállítások* lehetőséget, majd az alábbi beállítások egyikét:

Aktív elérési pont — Kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra szeretnénk csatlakozni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktív elérési pont szerkesztése — Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk ezt a beállítást.

- *Elérési pont neve* — Írjuk be az aktivált elérési pont nevét, és nyomjuk meg az *OK* gombot.
- *GPRS-elérési pont* — GPRS-hálózathoz történő kapcsolódáshoz gépeljük be az elérési pont nevét [APN], majd nyomjuk meg az *OK* gombot. Az elérési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

A GPRS-modemszolgáltatás beállításait [elérési pont nevét] a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: PC Suite című rész (146. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

19. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

A telefont csatlakoztathatjuk egy számítógéphez Bluetooth-on, az infraporton vagy egy adatkábelen keresztül, így a telefon használható e-mailek küldéséhez és fogadásához vagy akár az internet eléréséhez. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver [hálózati szolgáltatás] közötti szinkronizálását.

További információkat és letölthető fájlokat (például a PC Suite csomagot) a Nokia webhelyén (www.nokia.com) a támogatásról szóló részben találhatunk.

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

■ PC Suite

A PC Suite segítségével adatokat vihetünk át, illetve szinkronizálhatunk a telefon és a számítógép között. A PC Suite használatával szerkeszthetjük a telefon névjegyzékét, J2ME Java-alkalmazásokat [például játékokat és szótárakat] telepíthetünk a telefonra egy kompatibilis számítógépről, illetve biztonsági másolatot készíthetünk a személyes adatokról, majd ezeket visszaállíthatjuk a telefonon vagy egy kompatibilis számítógépen. Ha a PC Suite szolgáltatásainak

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

teljes skáláját élvezni szeretnénk, töltsük le az alkalmazást a Nokia webhelyéről, a www.nokia.com címről.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD és CSD

A készüléken a következő adatszolgáltatásokat vehetjük igénybe:

- GPRS [Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás]
- EGPRS [továbbfejlesztett GPRS] - Lásd: GPRS című rész 143. oldal.
- HSCSD [Nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat]
- CSD [Áramkörkapcsolt adatkapcsolat — vagy GSM-adat]

Az adatszolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére a töltőhöz csatlakoztatni.

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük stabil felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

20. Általános információk

■ Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék ACP-12 áramforrással használható.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív [+] és negatív [-]

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pólusait közvetlenül összeköti. [A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok]. Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokkal kapcsolatban

- Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A készülék funkciói egy sor kiegészítő tartozékkal bővíthetők. Ezen tartozékok közül tetszés szerint választhatunk speciális kommunikációs igényeinknek megfelelően. Az említett, illetve egyéb tartozékok elérhetőségével kapcsolatban forduljunk a forgalmazóhoz.

■ Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék [fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén] tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

■ További biztonsági tudnivalók

Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 2,2 cm távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓK

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozóval élő személyek tartsák be a következő óvintézkedéseket:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

HALLÓKÉSZÜLÉKEK

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

JÁRMŰVEK

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek [elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának] működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós [általában propán- vagy bután-] gázzal üzemelő

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Az előírások figyelmen kívül hagyása - a megsértő felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Megjegyzés: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció - például orvosi segélykérés - céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz. Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobileszköz rádió adó-vevő részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobileszközök kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,67 W/kg.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 2,2 cm távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

*A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Műszaki adatok

Méret — 46,1 mm a forgópántnál, 38 mm alul; hosszúság — 106,1 mm; szélesség — 21,6 mm fent, 17 mm alul

Tömeg —100 g BL-5C 900 mAh félig rögzített Li-ion akkumulátorral

Méret [térfogat] — 79 cm^3

Vezeték nélküli hálózatok — Nokia 6822: EGSM 900, GSM 1800 és 1900 hálózatok

Frekvenciatartomány [adás] — EGSM 900: 880—915 MHz GSM 1800: 1710—1785 MHz GSM 1900: 1850—1910 MHz

Frekvenciatartomány [vétel] — EGSM 900: 925—960 MHz GSM 1800: 1805—1865 MHz GSM 1900: 1930—1990 MHz

Adási teljesítmény — 2 W [max.]

Csatornák száma — 299

Memória mérete — 16 MB flash memória, kb. 2 MB hozzáférhető a felhasználó számára

Akkumulátor feszültsége — 3,7 V DC

Üzemi hőmérséklet — [14 —131 °F] -10 — +55 °C

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.