


„Nokia 100“ vartotojo vadovas

Klavišai ir dalys




- 1 Ausinis priedas
- 2 Ekranas
- 3 Baigimo (jungimo) klavišas
- 4 Klaviatūra

- 5 Mikrofonas
- 6 Slinkties klavišas
- 7 Skambinimo klavišas.
- 8 Pasirinkimo klavišai



- 9 Jungtis įkrovikliui
- 10 Žibintuvėlis
- 11 Garsiakalbis
- 12 Lizdas laisvų rankų įrangai

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas




Stumkite galinį dangtelį žemyn.




Sulygiuokite su baterijos kontaktais.



Pastumkite SIM kortelę po metaliniu laikikliu.



Įstumkite bateriją.




Įsitikinkite, kad plastikiniai laikikliai laiko SIM kortelę vietoje.




Stumkite galinį dangtelį aukštyn.


Baterijos įkrovimas



Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.



Prijunkite įkroviklį prie telefono.



Rodo, kad telefonas yra visiškai įkrautas. Telefoną galite naudoti ir tada, kai jo baterija įkraunama.

Ijungimas



Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .



Kad nustatytumėte valandą, paspauskite aukštyn arba žemyn. Taip pat galite spausti skaitmenų klavišus.



Kad nustatytumėte minutes, paspauskite dešinę, tada – aukštyn arba žemyn. Spauskite **Gerei**.

Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas




Laikas pakeistas.



Kad nustatytumėte datą, paspauskite aukštyn arba žemyn. Spauskite **Gera!**



Telefonas parengtas naudoti.



Kad išvengtumėte netyčinių klavišų spustelėjimų, naudokite klaviatūros užraktą.



Paspauskite **Meniu**, tada greitai paspauskite *****.



Klaviatūra užrakinama. Norėdami atrakinti klaviatūrą, atlikite 1 veiksmą.

Telefono naudojimas



Jei norite pamatyti galimas funkcijas, paspauskite **Menu**.



Jei norite pasirinkti elementą, paspauskite **Rinktis**.



Jei norite pereiti prie funkcijos, paspauskite slinkties klavišą aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.



Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



Jei norite pasirinkti funkciją, paspauskite **Rinktis**.



Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį



Skambinkite turimu numeriu.



Skambina draugas. Jei norite atsiliepti į skambutį, paspauskite .



Įveskite telefono numerį.



Galite mėgautis pokalbiu su draugu. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .



Spauskite .

Garsio keitimas



Ar garsis per didelis skambinant arba klausantis radijo?



Jei norite pritildyti, spustelėkite kairėn, jei pagarsinti – dešinę.



Geriau.

Garsiakalbio naudojimas



Kiti kambaryje esantys asmenys gali prisijungti prie pokalbio.



Skambučio metu paspauskite **Garsiak..**



Padėkite telefoną ant stalo.

Ausinės-mikrofono naudojimas



Naudodami ausinę-mikrofoną, galite skambinti nenaudodami rankų.



Prijunkite ausinę-mikrofoną.



Paskambinkite.

Išjungimas



Jei norite taupyti baterijos energiją, išjunkite telefoną.



Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą



Telefonas išsijungia.

Vardo ir numerio išsaugojimas



Įtraukite draugo numerį į savo telefoną.



Parašykite vardą.




Spauskite **Meniu**. Pasirinkite **Adresų** knygą.



Spauskite **Gera!**



Pasirinkite **Naujas adresatas**.



Įveskite telefono numerį. Spauskite **Gera!**

Numerių išsaugojimas penkiose atskirose



Pereikite prie nuotraukos ir paspauskite **Naudoti**.



Jei norite naudoti skirtingas telefonų knygas, išsaugokite adresatus telefono atmintyje.



Suskambus telefonui, rodomas vardas, numeris ir nuotrauka.



Spauskite **Menu**. Pasirinkite **Adresų knygą**.



Pasirinkite **Parametrai**.



Jei norite naudoti telefono atmintį, pasirinkite **Naudojama atmintis > Telefono**.



Pasirinkite **Daugiagr. tel. knyg..**



Pasirinkite **Daugiagrupė telefonų knyga.**



Kelių telefonų knygų funkcija parengta naudoti.



Pasirinkite **Telefonų knygos stilius.**



Pasirinkite **Pasirinkta telefonų knyga.**



Pasirinkite telefonų knygą.



Pasirinkite adresatą.



Telefonų knygą nustatoma kaip dabartinę.



Pasirinkite telefonų knygą ir paspauskite **Atlikta**.



Norėdami įtraukti naują adresatą į adresų knygą, pasirinkite **Tvarkyti adresatus**.




Išsaugokite pakeitimus. Jei norite išsaugoti daugiau adresatų, kartokite 12–14 veiksmą.

Skambėjimo tono keitimas



Pasirinkite **Pervardyti telefonų knygas** ir telefonų knygą.



Spauskite **Meniu**. Pasirinkite **Parametrai**.



Parašykite pavadinimą ir paspauskite . Telefonų knygos pavadinimas pakeistas.



Pasirinkite **Tonų parametrai**.



Jei norite greitai peržiūrėti telefonų knygą, paspauskite ☎.



Pasirinkite **Skambėjimo tonas**.

Žibintuvėlis



Jei norite paklausyti skambėjimo tono, jį pasirinkite.



Spauskite **Gerai**.



Pasirinktas skambėjimo tonas.



Jei reikia geresnio apšvietimo, naudokite žibintuvėlį. Žr. skyriaus „Bendroji informacija“ iii) dalį.



Jei norite naudoti žibintuvėlį, paspauskite dukart.



Jei norite išjungti žibintuvėlį, paspauskite vieną kartą.

Pranešimų siuntimas ir gavimas



Spauskite **Menu**. Pasirinkite **Pranešimai**.



Pasirinkite **Naujas pranešimas**.




Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Siųsti**. Žr. skyriaus „Bendroji informacija“ 1) dalį.



Įveskite telefono numerį. Spauskite **Grai**.



Norėdami parašyti pranešimą, spaudykite klavišus.



Pranešimas išsiųstas.

Teksto rašymas



Jei norite perskaityti pranešimą, paspauskite **Rodyti**.



Jei norite peržiūrėti likusią pranešimo dalį, paspauskite žemyn.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Keiskite rašomąją kalbą: pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefono parametrai > Kalba**, kalbą, tada – **Gerei**. Žr. skyriaus „Bendroji informacija“ iv) dalį.

Įterpkite tarpą: paspauskite **0**.

Pakeiskite žodį: paspauskite * kelis kartus, kol bus rodomas žodis.

Įterpkite numerį: palaikykite paspaudę skaitmenų klavišą.

Įterpkite specialųjį rašmenį: palaikykite paspaudę *.

Pakeiskite teksto įvesties būdą: kelis kartus paspauskite #.

Naudokite nuspėjamąjį tekstą: pasirinkite **Funkcijos > Žodynas** ir kalbą. Norėdami įvesti raidę, paspauskite klavišą. Pasirodžius žodžiui, paspauskite **0**. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sustabdykite nuspėjamojo teksto naudojimą: pasirinkite **Funkcijos > Žodynas > Išjungti žodyną**.

Signalu nustatymas



Naudokite savo telefoną kaip žadintuvą.



Kad nustatytumėte valandą, paspauskite aukštyn arba žemyn.



Spauskite **Menu**. Pasirinkite **Laikrodis**.



Kad nustatytumėte minutes, paspauskite dešinėn, tada – aukštyn arba žemyn.




Pasirinkite **Signalų laikas**.



Spauskite **Geri**.

Priminimo nustatymas




Signalas paruoštas.



Nustatykite priminimą dėl susitikimo su draugais.



Signalas skamba nustatytu laiku.
Spauskite **Sustabdyti**.



Spauskite **Menu**. Pasirinkite **Kitos programos**.



Pasirinkite **Kalendorius**.



Pereikite prie datos ir paspauskite **Funkcijos**.



Jei norite nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Su signalu**.



Pasirinkite **Naujas priminimas**.



Kad nustatytumėte valandas ir minutes, paspauskite aukštyn arba žemyn.



Įveskite priminimo pavadinimą.



Spauskite **Gera**. Signalas paruoštas.

Radio klausymasis



Klausykitės radijo per telefoną. Žr. skyriaus „Bendroji informacija“ ii) dalį.



Prijunkite ausinę-mikrofoną. Ausinės-mikrofono laidas veikia kaip radijo antena.



Spauskite **Meniu**. Pasirinkite **Radijas**. Radijas įjungtas.



Jei norite automatiškai rasti radijo stotis, paspauskite **Gera**.




Jei norite pasirinkti kitą stotį, paspauskite žemyn.



Jei norite išsaugoti stotį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti kanalą**.



Įrašykite radijo stoties pavadinimą ir paspauskite **Geri**.



Jei norite išjungti radiją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išjungti**.



Pasirinkite tuščią radijo stotį. Jei norite išsaugoti daugiau stočių, kartokite 5–7 veiksmą.



Jei norite naudoti garsiakalbį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Garsiakalbis**.




Patarimas: Atsibuskite klausydamiesi radijo. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Radij.-žadintuvas**.

Skaičiuoklė



Naudokite telefoną kaip skaičiuotuvą.



Kad įvestumėte skaitmenų skaičius, spauskite klavišus.



Spauskite **Menu**. Pasirinkite **Kitos programos**.



Jei norite pakeisti funkciją, naudokite slinkties klavišą.



Pasirinkite **Skaičiuoklė**.



Įveskite antrą skaitmenį ir paspauskite **Rezult..**

Bendroji informacija

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali

sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad

važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas

garsiaakblis.

Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Gaminio ir saugos informacija

Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos



Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.



Jūsų prietaisais gali turėti vidinę ir išorinę antenas. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

i) Galima siųsti tekstinius pranešimus, ilgesnius nei vieno pranešimo simbolių riba. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Jūsų paslaugos teikėjas taiko mokesčius už duomenų perdavimą.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

ii) Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

iii) Nešvieskite žibintuvėlių į akis.

iv) Pranešimų kai kuriomis kalbomis siuntimas ir gavimas yra tinklo paslauga. Dėl galimybės naudotis šia paslauga kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Siųskite pranešimus tik į tuos prietaisus, kurie palaiko pasirinktą kalbą.

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisais aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: EGSM 900 ir 1800 MHz tinkluose.

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminių funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Baterijos ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti BL-5CB pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinį daiktą, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapbruotą baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogo ar kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitikinkite, ar prietaisas įjungtas.

2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėti SIM kortelę.
 - Pašalinti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
3. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
5. Paspauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

 **Svarbu žinoti:** Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radiojo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radiojo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- Nesinešiokite belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radiojo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radiojo signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didelė jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR) Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,28 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių

ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434
CE 0168

„Nokia“ vertino dvi ES įgaliotosios institucijos. Jos abi patvirtino, kad šis produktas atitinka ES teisės aktus. Pereinamuoju laikotarpiu ant produkto gali būti pateiktas bet kuris iš nurodytų CE ženklų.

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminytis RH-130 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.