

„Nokia C2-03/C2-06“ vartotojo vadovas

Turinys	
Sauga	4
Paruošimas	5
Dviejų SIM kortelių telefonas	5
Klavišai ir dalys	5
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	6
Antrosios SIM kortelės įdėjimas	7
Atminties kortelės įdėjimas	8
Baterijos įkrovimas	9
Dirželio tvirtinimas	10
Telefono įjungimas arba išjungimas	10
GSM antena	11
Naudojimo pagrindai	11
Prieigos kodai	11
Naudojamos SIM kortelės nustatymas	12
Klavišų ir ekrano užrakcinimas arba atrakinimas	13
Jutiklinio ekrano veiksmas	13
Programos ar funkcijos įjungimas braukiant	14
Simboliai	14
Adresatų arba pranešimų kopijavimas iš ankstesnio telefono	15
Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas	16
Skambučiai	16
Skambinimas	16
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu	16
Praleistų skambučių peržiūra	17
Adresų knyga	17
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	17
Greitojo rinkimo naudojimas	17
Teksto rašymas	18
Teksto įvesties režimų perjungimas	18
Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį	19
Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas	19
Pranešimai	20
Pranešimo siuntimas	20
Daugiaformačio pranešimo priėmimas	20
Balso pranešimų išklausymas	21
Garso pranešimo siuntimas	22
Jūsų telefono stilius	22
Apie pradinį ekraną	22
Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms	22
Telefono tonų nustatymas	23
Laiko tvarkymas	24
Laiko ir datos keitimas	24
Signalų nustatymas	24
Susitikimo pridėjimas	24
Ryšys	25
„Bluetooth“	25
USB duomenų kabelis	26
Muzika ir garsas	26
FM radijas	26
Medijos grotuvas	28
Nuotraukos ir vaizdo įrašai	28
Fotografavimas	28
Vaizdo įrašymas	29
Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas	29
Internetas	29
Apie interneto naršyklę	29
Naršymas internete	30

Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane	31
Žymos įtraukimas	31
Naršymo istorijos ištrynimasis	31

Bendravimas su draugais internetu	32
Apie programą „Bendruomenės“	32

El. paštas ir pokalbiai	32
Apie el. paštą	32
Laiško siuntimas	32
El. laiško skaitymas ir atsakymas	33
Apie programą „Pokalbiai“	33
Pokalbiai su draugais	33

Žemėlapiai	33
Apie programą „Žemėlapiai“	33
Dabartinės vietos peržiūra žemėlapyje	34
Vietos ieškojimas	34
Jūsų vietos bendras naudojimas	35
Ėjimo maršruto sudarymas	35

„Nokia Ovi“ paslaugos	36
„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas ir kainos	36
Prieiga prie „Nokia Ovi“ paslaugų	36

Pagalbos paieška	36
Palaikymas	36
Paslaugos „Patarimai ir pasiūlymai“ užsakymas	36
Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia	36

Saugokite aplinką	39
Energijos taupymas	39
Antrinis perdurbimas	39

Gaminio ir saugos informacija	40
--------------------------------------	-----------

Rodyklė	46
----------------	-----------

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Paruošimas

Dviejų SIM kortelių telefonas

Galite įdėti dvi SIM korteles.

Keletas dviejų SIM kortelių telefono pranašumų


- Naudodami skirtingų teikėjų paslaugas, galite sutaupyti.
- Vieną telefono numerį galėsite naudoti asmeniniais, kitą – darbo tikslais, bet nešiotis tik vieną telefoną.
- Išvenkite tinklo zonos pokyčių tarp paslaugos teikėjų.

Kai prietaisas nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė nepasiekama.

Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į SIM1 kortelės laikiklį. Laikant SIM kortelę SIM1 laikiklyje, gali būti pasiekiamos ne visos funkcijos ir paslaugos. Jei SIM kortelė yra tik SIM2 laikiklyje, galite skambinti tik skubios pagalbos numeriais.

GPRS ryšio negalima įjungti fone. Jei programa naudoja GPRS ryšį, jums grįžus į pradinį ekraną, perjungus kitą programą, meniu ar rodinį, ryšys automatiškai nutrūks.

Klavišai ir dalys



- 1 Ekranas
- 2 Skambinimo klavišas

- 3 Klaviatūra
- 4 Vidinė ausinė
- 5 Skylutė riešo dirželiui
- 6 Garsumo (mastelio) didinimo klavišas
- 7 Garsumo (mastelio) mažinimo klavišas
- 8 Klavišų rakinimo jungiklis
- 9 Baigimo (jungimo) klavišas
- 10 Mikrofonas
- 11 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 12 „Micro-USB“ jungtis
- 13 Įkroviklio jungtis
- 14 Vaizdo kameros lęšis. Prieš naudodami vaizdo kamerą, nuo lęšio nuimkite apsauginę plėvelę.
- 15 Garsiakalbis
- 16 SIM kortelės lizdas (SIM 2)

Kad perjungtumėte iš vienos SIM kortelės į kitą, pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę *.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

! Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

! Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




! Svarbu žinoti: Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.

Šis telefonas skirtas naudoti su BL-5C baterija. Visuomet naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į vidinį SIM kortelės laikiklį.

SIM kortelę ir jos kontaktus paprasta pažeisti braižant ir lankstant, tad laikydami rankose, įdėdami ar išimdami kortelę būkite atsargūs.


- 1 Padėkite pirštą ant įdubos telefono apačioje ir, atsargiai pakėlę, nuimkite galinį dangtelį (1). Jei baterija įdėta, išimkite ją (2).



- 2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3) ir įdėkite arba išimkite SIM kortelę (4 arba 5). Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią.




- 3 Priglauskite baterijos kontaktus prie vietos baterijai, tada įdėkite bateriją (6). Jei norite uždėti galinį dangtelį, įstatykite apatinius fiksiatorius į jiems skirtas angas (7) ir spauskite žemyn tol, kol dangtelis įsitvirtins (8).




Antrosios SIM kortelės įdėjimas

Turite antrą SIM kortelę, tačiau norite ir toliau naudoti pagrindinę SIM kortelę? Antrą SIM kortelę galite įdėti arba išimti neišjungdami telefono.



- 1 Atidarykite išorinės SIM kortelės lizdo dangtelį, pažymėtą piktograma **SIM 2**.
- 2 Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta į viršų, ir įdėkite SIM kortelę. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos. Uždarykite dangtelį.


Antrosios SIM kortelės išėmimas



Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Jūsų telefonas palaiko atminties korteles, kurių talpa iki 32 GB.




- 1 Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.
- 2 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite jį rodyklės, esančios ant laikiklio, kryptimi. Kilstelėkite atminties kortelės laikiklį (1).
- 3 Įdėkite suderinamą atminties kortelę. Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią (2).
- 4 Nuleiskite atminties kortelės laikiklį (3).
- 5 Jei norite užfiksuoti atminties kortelės laikiklį, pastumkite jį į pradinę padėtį (4).

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Išjunkite telefoną.
- 2 Nuimkite galinį baterijos dangtelį.
- 3 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite jį rodyklės, esančios ant laikiklio, kryptimi. Kilstelėkite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo. Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus:




- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
- 3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, telefoną galite naudoti ir jį įkraudami.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Dirželio tvirtinimas



Dirželių galima įsigyti atskirai.


Telefono įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .



Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš tinklo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

GSM antena



Antenos sritis yra paryškinta.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, neliaskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Naudojimo pagrindai

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas
(4–8 skaitmenų)

Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas.

	Galite nustatyti, kad įjungus prietaisą būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems prietaisams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus prietaisus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (bent 4 skaitmenys arba simboliai)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite prietaisą nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti visi asmeniniai duomenys, esantys jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ atstovybę arba prietaiso platintoją.

Naudojamos SIM kortelės nustatymas

Galite nustatyti, kurią SIM kortelę naudosite siunčiamiems skambučiams, pranešimams ir mobiliams duomenims. Jei suteiksite SIM kortelėms pavadinimus, iš karto galėsite matyti, kuri kortelė, pavyzdžiui, skirta darbui, o kuri – asmeninėms reikmėms.

Pasirinkite **Meniu > SIM valdyklė**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausti kaskart — Pasirinkti, kurią SIM kortelę naudoti kaskart, kai skambinate, siunčiate pranešimą ar persiunčiate mobiliuosius duomenis.

SIM1 — Vidiniame SIM kortelės laikiklyje esančią SIM kortelę naudoti kaip numatytąją, kai skambinate, siunčiate pranešimą arba persiunčiate mobiliuosius duomenis.

SIM2 — Išoriniame SIM kortelės lizde esančią SIM kortelę naudoti kaip numatytąją, kai skambinate, siunčiate pranešimą arba persiunčiate mobiliuosius duomenis.

SIM kortelės pervardijimas

Pasirinkite ir palaikykite **SIM1** arba **SIM2** ir iškylančiame meniu pasirinkite **Pervardyti**.

Patarimas: Kad atidarytumėte SIM tvarkytuvę pradiniame ekrane, palaikykite nuspaudę *.

Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Stumtelėkite klavišų rakinimo jungiklį.

Patarimas: Kad atrakintumėte klavišus ir ekraną, kai rakinimo jungiklis nepasiekiamas, paspauskite baigimo klavišą ir pasirinkite **Atrakinti**.

Jutiklinio ekrano veiksmai


Norėdami sąveikauti su jutiklinio ekrano vartotojo sąsaja, bakstelėkite arba bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.

Taikomosios programos arba kito ekrano elemento atidarymas

Bakstelėkite programą arba elementą.

Prieiga prie konkrečių elemento parinkčių

Bakstelėkite ir palaikykite elementą. Atidaromas iškylantysis meniu su prieinamomis parinktimis.



Slinkimas sąrašė arba meniu

Pirštą laikydami ant ekrano, greitai braukite aukštyn arba žemyn, tada pirštą pakelkite. Ekrano turinys slenka tuo greičiu ir kryptimi, kuri buvo pakėlus pirštą. Norėdami pasirinkti elementą iš slenkamo sąrašo ir sustabdyti judėjimą, bakstelėkite elementą.



Braukimas

Pirštą laikydami ant ekrano, lygiai braukite reikiama kryptimi.



Programos ar funkcijos įjungimas braukiant

Pradiniame ekrane braukdami į kairę arba į dešinę galite įjungti programas arba funkcijas.

Funkcijos priskyrimas braukimo veiksmui

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Braukimo gestas**, tada – braukimo kryptį ir norimą funkciją.

Simboliai



SIM1 kortelėje yra neskaitytų pranešimų.

SIM2 kortelėje yra neskaitytų pranešimų.

SIM1 ir SIM2 kortelėse yra neskaitytų pranešimų.

-  SIM1 kortelėje yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.
-  SIM2 kortelėje yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.
-  SIM1 ir SIM2 kortelėse yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.
-  Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.
-  Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti telefono signalo. Nustatytas žadintuvo signalas.
-  arba  Telefonas užregistruotas GPRS arba EGPRS tinkle naudojant SIM1 kortelę.
-  arba  Telefonas užregistruotas GPRS arba EGPRS tinkle naudojant SIM2 kortelę.
-  arba  GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės yra aktyvus.
-  arba  GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM2 kortelės yra aktyvus.
-  arba  Sustabdytas (arba užlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM1 kortelės.
-  arba  Sustabdytas (arba užlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys iš SIM2 kortelės.
-  „Bluetooth“ įjungtas.
-  Visi skambučiai, gaunami į SIM1 kortelę, peradresuojami kitu numeriu.
-  Visi skambučiai, gaunami į SIM2 kortelę, peradresuojami kitu numeriu.
-  Visi skambučiai, gaunami į SIM1 ir SIM2 korteles, peradresuojami kitu numeriu.
-  Nustatyta dabartinės aplinkos trukmė.
-  Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas.
-  Telefonas sujungtas su kitu prietaisu naudojant USB duomenų kabelį.

Adresatų arba pranešimų kopijavimas iš ankstesnio telefono

Norite kopijuoti turinį iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudoti naująjį telefoną? Pavyzdžiui, į naująjį telefoną galite nemokamai kopijuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ir pranešimus.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.**

- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**
- 3 Pasirinkite **Kopijuoklė > Kopij. į šį prietaisą.**
- 4 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir **Atlikta.**
- 5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
- 6 Jei kitam telefonui reikia ryšio kodo, įveskite jį. Ryšio kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove. Kodas galioja tik esamo ryšio metu.
- 7 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas

Naudokite garsumo klavišus.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu

Pasirinkite **Garsiak..**

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Atidarykite slankųjį dangtelį.
- 2 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.
Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite **Ištrinti.**
Skambindami į užsienį, kad įvestumėte pliuso ženklą (kuris pakeičia tarptautinį prieigos kodą), du kartus pasirinkite * ir įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.
- 3 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 4 Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.
- 5 Jei norite baigti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Patarimas: Jei slankusis dangtelis uždarytas, o pradiniame ekrane rodomas , tai norėdami įvesti telefono numerį virtualiąja klaviatūra, pasirinkite .

Kai jums skambina, rodoma, kuri SIM kortelė naudojama.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

- 1 Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą.

- 2 Pasirinkite numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.
Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Praleistų skambučių peržiūra

Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujamu numeriu

Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas ir Praleisti skamb..**

Adresų knyga

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Pasirinkite **Pridėti naują** ir įveskite numerį ir vardą.

Jei būsite paraginti, pasirinkite adresato išsaugojimo vietą.

Informacijos apie adresatą įtraukimas arba redagavimas

- 1 Pasirinkite **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys**.

Patarimas: Kad priskirtumėte skambėjimo toną arba nuotrauką adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos > Nauji duomenys > Multimedija**.

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams, galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Greitojo rinkimo klavišus galite naudoti tik tiems adresatams, kurie saugomi telefono atmintyje arba SIM kortelėje, esančioje vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greit. rinkimo nr..**

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

- 1 Pasirinkite skaitmenų klavišą. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaitmenų klavišui, keitimas arba šalinimas

Pasirinkite ir laikykite paspaudę skaitmenų klavišą, iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atsieti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Greitojo rinkimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greitasis rinkimas**

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimų perjungimas

Rašydami tekstą galite naudoti tradicinę  arba nuspėjamąją  teksto įvestį.

Abc abc ir **ABC** rodo, koks rašmenų režimas bus naudojamas. 123 rodo, kad įjungtas skaitmenų rašymo režimas.

Nuspėjamosios teksto įvesties režimo įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas > Įjungti nuspėj.** arba **Išjungti nuspėj..** Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Paspauskite #.

Skaitmenų režimo įjungimas

Palaikykite nuspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite nuspaudę #.

Patarimas: Jei norite greitai įvesti atskirą skaičių, palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Patarimas: Jei norite įjungti skaitmenų režimą, įjungti arba išjungti nuspėjamosios teksto įvesties režimą arba nustatyti rašomąją kalbą, galite palaikyti nuspaudę # ir pasirinkti atitinkamą funkciją.

Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį

- 1 Paspauskite skaitmenų klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo.
- 2 Įterpkite kitą rašmenį. Jei jis nurodytas ant to paties klavišo, palaukite, kol vėl atsiras žymeklis, arba perkeltkite žymeklį į priekį.

Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Žymeklio perkėlimas

Pasirinkite ◀ arba ▶ arba bakstelėkite ekraną ten, kur norite įterpti žymeklį.

Įprasto skyrybos ženklų įterpimas

Kelis kartus paspauskite 1.

Specialiojo rašmens įterpimas

Pasirinkite ?!£ ir norimą simbolį.

Tarpo įterpimas

Paspauskite 0.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas

Rašymas naudojant nuspėjamąją teksto įvestį

Kai pasirenkate skaitmenų klavišus, įdėtasis žodynas teikia žodžių pasiūlymų.

- 1 Kiekvieną rašmenį atitinkantį skaitmenų klavišą (2–9) spauskite vieną kartą.
- 2 Jei norite rasti pageidaujamą žodį, spauskite * kelis kartus.
- 3 Jei norite patvirtinti žodį, pasirinkite ▶.

Trūkstamo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei įvedant žodį nuspėjamosios teksto įvesties režimu rodomas ?, vadinasi, to žodžio žodyne nėra. Tą žodį galite įtraukti į įdėtąjį žodyną.

- 1 Pasirinkite **Rašyba**.
- 2 Rašykite žodį naudodami įprastą teksto įvesties būdą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudurtinio žodžio rašymas

- 1 Rašykite pirmąją žodžio dalį. Jei žodį norite patvirtinti, perkeltkite žymeklį į priekį.

2 Parašykite kitą žodžio dalį ir dar kartą patvirtinkite.

Pranešimai

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Į savo pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo įrašų ir vizitinių kortelių.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš..**
- 2 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
- 3 Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankomis, pasirinkite **Nr. arba el. p. adres..** Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.
Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Patarimas: Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba veiduką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Daugiaformačio pranešimo priėmimas

Jei norite patikrinti dabartinius daugiaformačių pranešimų priėmimo parametrus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Pran. parametrai > MMS pranešimai > SIM1** arba **SIM2**, tada – **MMS priėmimas**.

Patarimas: Daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas, kai esate už vietos tinklo ribų, gali kainuoti brangiau. Norėdami sutaupyti, galite nustatyti, kad daugiaformačiai pranešimai nebūtų gaunami automatiškai. Išsamesnės informacijos apie kainas teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Daugiaformačių pranešimų gavimo parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, tada – **Pran. parametrai > MMS pranešimai**.
- 2 Pasirinkite **SIM1** arba **SIM2**. Daugiaformačių pranešimų parametrai taikomi abiem SIM kortelėms.
- 3 Pasirinkite **MMS priėmimas** ir galėsite:

Automatiškai — Daugiaformačiai pranešimai visada gaunami automatiškai.

Rankiniu būdu — Pranešama apie daugiaformačių pranešimų, kuriuos gaunate pranešimų centre, gavimą ir jūs galite priimti daugiaformačius pranešimus rankiniu būdu.

Ne — Daugiaformačių pranešimų gavimas išjungtas. Negaunate įspėjimų apie daugiaformačius pranešimus.

Jei pasirinkite **MMS priėmimas > Rankiniu būdu**, daugiaformačius pranešimus galėsite priimti rankiniu būdu.

Daugiaformačio pranešimo priėmimas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Gautieji**.
- 2 Atidarykite daugiaformačio pranešimo įspėjimą ir pasirinkite **Priimti**. Daugiaformatis pranešimas parsisiunčiamas į telefoną.

Balso pranešimų išklausymas

Jei atsiliepti negalite, skambučius galite peradresuoti į balso pašto dėžutę, o pranešimus išklausyti vėliau.

Balso pašto dėžutės paslaugą gali tekti užsakyti. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Balso pašto dėžutės paslaugą galite naudoti tik su SIM kortele, esančia vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėžut. nr.**
- 2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite **Gerei**.
- 3 Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę **1**.

Garso pranešimo siuntimas

Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Kiti pranešimai > Garso pranešim..**
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite piktogramą .
- 3 Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite piktogramą .
- 4 Pasirinkite **Tęsti** ir adresatą.

Jūsų telefono stilius

Apie pradinį ekraną

Pradiniame ekrane galima:

- matyti pranešimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
- atidaryti mėgstamas taikomojas programas
- valdyti taikomojas programas, pavyzdžiui, radiją
- pridėti įvairių funkcijų nuorodų, tokių kaip pranešimo rašymas
- Peržiūrėti mėgstamus adresatus ir jiems greitai paskambinti arba siųsti pranešimus

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Norite pradinio ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotraukas? Šį fono paveikslėlį galima pakeisti, pertvarkyti pradinio ekrano elementus ir pritaikyti jį savo reikmėms.

Fono paveikslėlio keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekranas > Fono paveikslėlis**.
- 2 Pasirinkite katalogą ir nuotrauką.
Galite nufotografuoti ką nors telefono fotoaparatu ir naudoti šią nuotrauką.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau fono paveikslėlių iš „Ovi“ parduotuvės.

Programos arba nuorodos įtraukimas

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite pradinį ekraną, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Nustatyti vaizdą**.
- 2 Pasirinkite juostą, vieną iš sąrašo elementų ir **Atgal**.

Nuorodos keitimas

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuorodą, kurią norite pakeisti, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Keisti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite vieną iš sąrašo elementų ir **Atgal**.

Patarimas: Norėdami pašalinti programą ar nuorodą juostą iš pagrindinio ekrano, pakeiskite jas kitomis arba pasirinkite **(tuščia)**.

Patarimas: Norėdami padidinti programų „Pranešimai“ ir „Adresų knyga“ šrifto dydį, kai naršote internete arba pagrindiniame meniu, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ekranas > Šrifto dydis**.

Telefono tonų nustatymas

Galite pritaikyti savo reikmėms kiekvienos aplinkos skambėjimo, klavišų bei įspėjamuosius tonus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Tonai**.

Skambėjimo tono keitimas


Pasirinkite **Skambėjimo tonas**: ir skambėjimo toną.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Pasirinkę skambėjimo toną, galite pažymėti skambėjimo tono dalį ir nustatyti ją kaip skambėjimo toną. Pradinis skambėjimo tonas arba garso įrašas nekopijuojamas ir nepakeičiamas. Iš anksto nustatytų skambėjimo tonų keisti negalima, be to, palaikomi ne visų formatų skambėjimo tonai.

Naudotinos dalies pažymėjimas

- 1 Pasirinkite skambėjimo toną. Kai būsite paraginti, pasirinkite **Taip**.
- 2 Nuvilkite pradžios žymę  iki pradžios taško.
- 3 Nuvilkite pabaigos žymę  iki pabaigos taško.
Kai žymė perkeliama į naują vietą, pasirinkta dalis atkuriama.
- 4 Jei pažymėtą dalį norite atkurti neautomatiniu būdu, pasirinkite **Atkurti**.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.



Patarimas: Norėdami pakoreguoti pasirinkimo pradžios ir pabaigos taškus, pasirinkite  arba , tuomet palaikykite nuspaudę  arba .

Klaviatūros tonų garsumo keitimas

Pasirinkite **Klaviatūros tonai**: ir vilkite garsumo juostą.

Laiko tvarkymas

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**.
- 2 Pasirinkite vietovės laiko juostą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad telefonas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Signalų nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvas**.

- 1 Nustatykite signalo laiką.
- 2 Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite piktogramą .
- 3 Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų, pavyzdžiui, tuo pat metu kiekvieną dieną, pasirinkite **Paramet.** > **Žadintuv. kartojimas** > **Taip** ir dienas.

Susitikimo pridėjimas

Įrašykite svarbius susitikimus į kalendorių kaip susitikimo įrašus.

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**

- 1 Nurodykite pageidaujamą datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują įrašą**.
- 2 Pasirinkite įvesties tipo lauką **Susitikimas** ir užpildykite laukus.

Ryšys

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.**

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.



Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: Norėdami iš pradinio ekrano prisijungti prie „Bluetooth“ parametru, į nuorodą priemonę įtraukite nuorodą.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Bluetooth“ technologijos naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Bluetooth“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. šio produkto „Bluetooth“ technologijos naudojimo lauke apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas ES sprendimu. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“ paveikslėliams, vaizdo įrašams, vizitinėms kortelėms ir kitokiam jūsų sukurtam turiniui siųsti į savo kompiuterį arba į suderinamą draugo telefoną ar prietaisą.

- 1 Palaikykite pasirinkę norimą siųsti elementą, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Siųsti** > „Bluetooth“ ryšiu.
- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, norėdami jo ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**. Rodomi pasiekiami „Bluetooth“ prietaisai.
- 3 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

USB duomenų kabelis

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų režimų:

„Nokia Ovi Suite“ — „Nokia Ovi Suite“ įdiegta jūsų kompiuteryje.

Medijos perkėl. — Kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Ovi Suite“ programos. Jei norite prijungti telefoną prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.

Talpioji laikm. — Kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Ovi Suite“ programos. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Jei norite prijungti telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

- 3 Kad nukopijuotumėte turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.
Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus ar nuotraukas, naudokite „Nokia Ovi Suite“.

Muzika ir garsas

FM radijas

Apie FM radiją

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog prijunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.



Radio klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Radio uždarymas

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radio atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Radio išjungimas, kai jis veikia fone

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radio stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kitos prieinamos stoties paieška

Pasirinkite ir laikykite **⏮** arba **⏭**.

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radio st..**

Automatinė radio stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų st..** Geriausi rezultatai bus, jei esate lauke arba prie lango.

Perėjimas prie išsaugotos stoties

Pasirinkite  arba .

Stoties pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite stotį, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Pervardyti**.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo, paspauskite skaitmenų klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

Medijos grotuvas

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Visos dainos**.

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti, pasirinkite piktogramą .

Vaizdo įrašo atkūrimas

Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Vaizdo įrašai**.

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti, pasirinkite piktogramą .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.
 - 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
 - 3 Pasirinkite piktogramą .
- Paveikslėliai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos**.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo įrašymas

Telefonu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir įrašydami vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera.**

- 1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite  > **Videokam..**
- 2 Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite .
Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai.**

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas

Ar norite nuotraukomis ir vaizdo įrašais dalytis su draugais ir šeima? Siųskite daugiaformatį pranešimą arba nuotrauką naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija.**

Paveikslėlio siuntimas

- 1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra paveikslėlis.
- 2 Paspauskite ir palaikykite siunčiamą nuotrauką.
Jei norite siųsti daugiau nei vieną nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir pageidaujamas siųsti nuotraukas.
- 3 Pasirinkite **Siųsti** arba **Funkcijos > Siųsti pažymėtus** ir pageidaujamą siuntimo metodą.

Vaizdo įrašo siuntimas

- 1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdo įrašas.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir pažymėkite vaizdo įrašą. Galima pažymėti ir siųsti kelis vaizdo įrašus.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti pažymėtus** ir pageidaujamą siuntimo metodą.

Internetas

Apie interneto naršyklę

Pasirinkite **Meniu > Internetas.**

Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Jei būsite paraginti, pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Telefono interneto naršyklėje negalima transliuoti muzikos ir vaizdo įrašų.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Naršymo istorijos, populiariausių svetainių ar žymų peržiūra

Jei norite perjungti skirtukus Istorija, Nuorodos ir Mėgstami, braukite kairėn arba dešinėn.

Patekimas į svetainę

Pažymėkite adreso juostą ir įveskite adresą.

Judėjimas tinklalapyje

Vilkite tinklalapį pirštu.

Vaizdo didinimas

Pažymėkite pageidaujamą tinklalapio dalį.

Vaizdo mažinimas

Dukart bakstelėkite ekraną.

Paieška internete

Pažymėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos žodį. Jei būsite paraginti, pasirinkite numatytąjį paieškos modulį.

Grįžimas į anksčiau aplankytą tinklalapį

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite tinklalapį.

Patarimas: Interneto programų galite parsisiųsti iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Pirmą kartą įjungus interneto programą, ji įtraukiama kaip žyma. Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane

Naršyklė pritaiko interneto tinklalapius jūsų telefono ekranui. Tinklalapio turinys išdėstomas vienu stulpeliu, kurį sudaro didesnis, lengviau perskaitomas tekstas ir paveikslėliai, todėl nereikia didinti vaizdo.

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Pasirinkite  > Įrankiai > Stulpelio išdėstymas.

Jei norite greitai pereiti prie skirtingų tinklalapio dalių, pasirinkite iš išvardytųjų:

-  /  Eiti prie ankstesnės arba kitos tinklalapio dalies.
-  Įsiregistruoti tinklalapyje.
-  Eiti į pagrindinę tinklalapio dalį.
-  Ieškoti tinklalapyje.
-  Skaityti RSS sklaidos kanalus.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Peržiūrint interneto tinklalapius, pritaikytus mobiliajam telefonui, šio vaizdo nematysite.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas kaip žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Naršydami pasirinkite  > Pridėti prie mėgstamų.

Patekimas į žymą pažymėtą svetainę

Atidarykite skirtuką Mėgstami ir pasirinkite žymą.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite  > Ištrinti istoriją.

Išsaugotų slapukų arba interneto formose išsaugoto teksto ištrynimasis

Pasirinkite  > Įrankiai > Parametrai > Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut. pasiūl..

Bendravimas su draugais internetu

Apie programą „Bendruomenės“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai > Bendruomenės** ir įsiregistruokite atitinkamo socialinio tinklo paslaugos paskyroje.

Programa „Bendruomenės“ leis patogiau naudotis socialiniais tinklais. Programa gali būti pasiekiamą ne visose regionuose. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ arba „Twitter“, paslaugas galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Peržiūrėti draugų būsenos atnaujinimus.
- Skelbti savo būsenos atnaujinimą.
- Dalytis ką tik nufotografuotomis nuotraukomis.

Galimos tik socialinio tinklo paslaugos palaikomos funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų paslaugomis, reikia prisijungti prie interneto. Todėl gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, „Nokia“ jų neteikia. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad bendrai naudojate informaciją su didele žmonių grupe. Socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos taikomos bendram informacijos naudojimui. Susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktika.

El. paštas ir pokalbiai

Apie el. paštą

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas**.

Savo mobiliuoju telefonu galite skaityti ir siųsti el. paštą naudodami įvairių šios paslaugos teikėjų el. pašto paskyras.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba pasisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Jei neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, kuri apima „Nokia Ovi“ pašto paslaugą. Daugiau informacijos ieškokite www.ovi.com. Naudojant „Nokia“ paskyrą suteikiama prieiga prie visų „Nokia Ovi“ paslaugų.

Laiško siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas** ir pašto paskyrą.

1 Pasirinkite **Parinktys > Kurti naują**.

- Įveskite gavėjo pašto adresą ir temą, tada rašykite pranešimą.
- Norėdami pridėti failą, pavyzdžiui, paveikslėlį, pasirinkite **Parinkty** > **Pridėti** > **Iš „Galerijos“**.
- Norėdami nufotografuoti paveikslėlį ir pridėti prie laiško, pasirinkite **Parinkty** > **Pridėti** > **Iš vaizdo kameros**.
- Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas** ir el. pašto paskyrą.

- Pasirinkite el. laišką.
- Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite **Parinkty**.

Apie programą „Pokalbiai“

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pokalbiai**.

Galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Pokalbiai yra tinklo paslauga.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pokalbiai su draugais

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pokalbiai**.

Galima įsiregistruoti ir naudotis keliomis pokalbių paslaugomis tuo pačiu metu. Į kiekvienos paslaugos paskyrą įsiregistruoti reikia atskirai.

Tuo pačiu metu gali vykti pokalbiai su keliais adresatais.

- Jei prieinamos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
- Įsiregistruokite į vieną paslaugą.
- Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti.
- Pranešimą rašykite ekrano apačioje esančiame teksto langelyje.
- Pasirinkite **Siųsti**.

Žemėlapiai

Apie programą „Žemėlapiai“

Telefone yra programa „Žemėlapiai“, be to, telefonas gali turėti atminties kortelę su iš anksto įkeltais jūsų šalies žemėlapiais. Prieš naudodami programą „Žemėlapiai“ įdėkite atminties kortelę į telefoną.

Programa „Žemėlapiai“ galite naudotis tik tuomet, jei naudojama SIM kortelė įstatyta į vidinį SIM kortelės laikiklį.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

Galite peržiūrėti įvairių savo šalies miestų žemėlapius. Taip pat galite:

- Peržiūrėti dabartinę buvimo vietą.
- Suplanuoti maršrutą į netoliese esančią vietą.
- Surasti ir išsaugoti konkrečią vietą ar adresą
- Išsiųsti draugui tekstinį pranešimą, kuriame nurodyta jūsų buvimo ar kita vieta.

Jei naršote srityje, kurios žemėlapių atminties kortelėje dar nėra, tos srities žemėlapis automatiškai atsiunčiamas internetu. Parsisiunčiant žemėlapius jūsų paslaugos teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Žemėlapiams atsisiųsti taip pat galite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“. Norėdami parsisiųsti „Nokia Ovi Suite“ ir įdiegti ją suderinamame kompiuteryje, eikite į www.ovi.com.

Tam, kad būtų nustatyta jūsų buvimo vieta, gali būti reikalinga tinklo prieiga. Galite būti raginami pasirinkti norimą interneto ryšio prieigos tašką.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir pateikiamos tik pasirinktomis kalbomis.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Dabartinės vietos peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai** tada – **Mano padėt..**

Dabartinės vietos atnaujinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti padėtį**.

Dabartinės vietos išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. – mėgst..**

Vietos ieškojimas

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

1 Pasirinkite **Paieška**.

- Įveskite vietos pavadinimą arba adresą.
- Pasirinkite **Pradėti**. Rodomas atitinkamų vietų arba adresatų sąrašas.

Paieškos patikslinimas

- Pasirinkite **Išplėstinė** > **Ieškoti vietos** arba **Ieškoti adreso**.
- Nustatykite išsamesnę paieškos informaciją ir vykdykite nurodymus.

Patarimas: Jei norite ieškoti visoje vietų kategorijoje, visus laukų pavadinimus palikite tuščius.

Patarimas: Jei nerandate ieškomos vietos, bandykite ieškoti internetinėje duomenų bazėje. Pasirinkite **Ieškoti tinkle**. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų vietos bendras naudojimas

Galite siųsti savo dabartinę vietą arba vietą žemėlapyje draugui tekstiniu pranešimu.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

- Pasirinkite **Mano padėt.** arba vietą žemėlapyje ir **Funkcijos** > **Siųsti šią vietą**.
- Parašykite pranešimą. Vietos adresas arba saitas įtraukiamas automatiškai.
- Įveskite gavėjo telefono numerį arba pasirinkite **Paieška** ir adresatą.
- Pasirinkite **Siųsti**.

Paspaudus nuorodą, kuri kartu su adresu atsiunčiama į draugo telefoną pranešimu, naudojant telefono interneto naršyklę atsiųstąją vietą galima peržiūrėti žemėlapyje.

Ėjimo maršruto sudarymas

Sudarykite ėjimo maršrutą į netoliese esančią vietą. Prieš išeidami, žemėlapyje galite peržiūrėti maršrutą ir visus posūkius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

- Pasirinkite **Plan. marš..**
- Pasirinkite **Pradžios vieta** ir kaip ėjimo maršruto pradžią pasirinkite išsaugotą arba neseniai lankytą vietą, vietą žemėlapyje arba konkretų adresą. Jei norite pradėti iš dabartinės savo vietos, pasirinkite **Mano padėtis**.
- Pasirinkite **Atvykimo vieta** ir galutinį ėjimo maršruto tašką.

Ilgiausias galimas atstumas tarp pradinio ir galutinio taškų yra 10 kilometrų, matuojant tiesia linija. Į maršrutus pėsčiomis keltų ir specialių tunelių įtraukti negalima.

- Pasirinkite **Pradėti** > **Pradėti**.
- Jei norite atšaukti maršrutą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti maršr..**

„Nokia Ovi“ paslaugos

„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas ir kainos

„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Naudojantis šiomis paslaugomis arba atsisiunčiant turinio gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“, apsilankykite www.ovi.com.

Prieiga prie „Nokia Ovi“ paslaugų

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Progr. ir žaidimai** ir norimą „Ovi“ paslaugą.

Pagalbos paieška

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinius gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Paslaugos „Patarimai ir pasiūlymai“ užsakymas

„Patarimai ir pasiūlymai“ leidžia išnaudoti visas savo telefono galimybes – paslauga pateikia įvairius patarimus ir pagalbinius pranešimus, taip pat žaidimų ir programų atnaujinimus.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Progr. ir žaidimai** > **Patar. ir pasiūlymai**.

Užsisakant ar atsisakant paslaugos gali būti taikomas mokestis už tekstinius pranešimus. Naudojimo sąlygas rasite vartotojo vadove arba www.nokia.com/mynokia.

Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną

Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujininkite

programinę įrangą. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Programinę įrangą galite atnaujinti tik naudodami SIM kortelę, esančią vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Prietaisas > Prietaiso atnaujinim..**
- 2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra atnaujinimas, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf..**
- 3 Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti priet. PĮ.** Vykdykite pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ atnaujinimą.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemų dėl įdiegimo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. prog. įr. naujin.** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com/suite.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

- 1 Baikite visus skambučius ir ryšius.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Tik parametrai**.
- 3 Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Failų tvarkymas

Telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite perkelti, kopijuoti ir panaikinti failus bei aplankus arba kurti naujus aplankus. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose, bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Naujo aplanko kūrimas

Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplinką

Laikykite pasirinktą failą, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti paveikslėlius, esančius Galerija.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg..**

Saugokite aplinką**Energijos taupymas**

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarysite nenaudojamas programas ir išjunksite duomenų ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunksite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas

Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir vartotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: (E)GSM 900, 1800 MHz.

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinę dalį.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 1.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijų, nei medžiagos. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir krovikliai**Informacija apie baterijas ir kroviklius**

Prietaise galima naudoti BL-5C pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitiniėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapbruotą bateriją ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpoje.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Įjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad neįjungta skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Atidaryti skaidrę.
- 5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 6 Spauskite skambinimo klavišą.
- 7 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjų tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuva, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai padaryti.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;

- turėtų nesinėsioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prastai girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prastai veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžių prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjungti prietaisą. Laikykitės visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,61 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATTIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434
CE 0168

„Nokia“ pereina nuo vienos ES įgaliotosios institucijos prie kitos. Abi šios įgaliotosios institucijos patvirtino, kad šis produktas atitinka ES teisės aktus. Pereinamuoju laikotarpiu ant produkto gali būti pateiktas bet kuris iš nurodytų CE ženklų.

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-702 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymu.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“ ir WE: simbolis yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekit su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Kai kurie veiksmų ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	25
„Nokia Ovi“ paslaugos	36
„Nokia“ išlaikymo informacija	36
„Ovi by Nokia“	36

A

adresatai	
— išsaugojimas	17
— įtraukimas	17
— kopijavimas	15
antenos	11
aplinkosaugos patarimai	39
apsaugos kodas	11
atminties kortelė	8
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	38

B

balso pranešimai	21
baterija	41
— įkrovimas	9
baterijos	6
baterijos įkrovimas	41

D

data ir laikas	24
daugiaformačiai pranešimai	20
duomenų atkūrimas	39
duomenų kopijavimas atsargai	39
duomenų ryšiai	
— „Bluetooth“	25

E

el. paštas	32
— skaitymas ir atsakymas	33

F

failų tvarkymas	38
FM radijas	26, 27
fotografavimas	
žr. vaizdo kamera	

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	38
garsiakalbis	16
garsumas	16
greitasis numerio rinkimas	17

I

ieškojimas	
— radijo stotys	27
įjungimas ir išjungimas	10
IMEI numeris	11
internetas	29
interneto naršyklė	29
— puslapių naršymas	30, 31
— slapukai	31
— žymos	31

J

jutiklinis ekranas	13
--------------------	----

K

Kalendorius	24
klaviatūros apsauga	13
klavišai ir dalys	5

L

laikas ir data	24
laikrodis	24

M

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	20
MP (pokalbiai)	33
muzika	28

N		ryšys kabeliu	26
naršyklė	29	S	
naujiniai		signalai	24
— telefono programinė įranga	36	simboliai	14
nuspėjamoji teksto įvestis	18, 19	SIM kortelė	5, 6, 7, 12
P		skambėjimo tonai	23
palaikymas	36	skambinimas skubios pagalbos tarnyboms	42
parametrai		skambučiai	
— atkūrimas	38	— skambinimas	16
parametrų atkūrimas	38	— žurnalas	16, 17
parametrų rinkiniai		SMS (trumpųjų tekstinių pranešimų paslauga)	20
— pritaikymas	23	socialiniai tinklai	32
Paslauga „Patarimai ir pasiūlymai“	36	susitikimo įrašai	24
paštas	32	T	
— rašymas	32	tekstiniai pranešimai	20
— siuntimas	32	teksto įvestis	18, 19
pašto dėžutė		telefono	
— balsas	21	— įjungimas ir išjungimas	10
paveikslėliai		telefono keitimas	15
— fotografavimas	28	telefono pritaikymas savo reikmėms	22, 23
— kopijavimas	26	temos	22
— siuntimas	25, 29	toniniai signalai	
perdirbimas	39	— pritaikymas	23
PIN kodai	11	turinio kopijavimas	15, 26
pokalbių paslaugos (MP)	33	turinio perkėlimas	15, 26
pradinis ekranas	14, 22	U	
pradinis vaizdas	22	USB ryšys	26
pranešimai		užrakinimas	
— garso	22	— ekranas	13
— kopijavimas	15	— klavišai ir mygtukai	13
— siuntimas	20	užrakto kodas	11
prieigos kodai	11	V	
programinės įrangos naujiniai	36, 38	vaizdo įrašai	
PUK kodai	11	— atkūrimas	28
R			
radijas	26, 27		
riešo dirželis	10		
ryšiai			
— skubios pagalbos tarnyba	42		

— siuntimas	25, 29
vaizdo įrašų	
— įrašymas	29
— kopijavimas	26
vaizdo kamera	
— fotografavimas	28
— paveikslėlių ir vaizdo įrašų siuntimas	29
— vaizdo įrašų įrašymas	29
vizitinės kortelės	25

Ž

žadintuvas	24
žemėlapiai	33
— bendras naudojimas	35
— dabartinė vieta	34
— ieškoma	34
— maršrutų sudarymas	35
žymos	31
žodynas	19