

Nokia Bilmonteringssats CK-300

Användar- och installationshandbok

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-21W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Produkten uppfyller också begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data, förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Inom ramen för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportregler

Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

9202247/Utgåva 1 SV

Innehåll

Säkerhetsinformation	4	Justera volymnivån under ett samtal	17
Snabbguide	5	Stänga av och slå på mikrofonen ...	18
Montera	5	Växla samtal mellan bilmonteringssatsen och en mobil enhet	18
Inmatningsenhet	6	Ansluta en mobil enhet	18
Använda bilmonteringssatsen utan CarMenu	6	Lyssna på musik	18
Röstuppringningsknapp	6	4. Felsökning	19
Ljud av-knapp	6	Anslutningsproblem	19
Lägesknapp	6	Ljudproblem	19
Ring-knapp	7	Övriga problem	21
Avsluta-knapp	7	5. Montering	22
Navi-hjul	7	Säkerhetsinformation	22
Använda bilmonteringssatsen med CarMenu	7	Anslutningsalternativ	23
Installera CarMenu	8	Bluetooth-anslutning	23
Använda CarMenu med inmatningsenheten	9	Kabelanslutning	23
Ladda den anslutna enheten	11	Integrering med ett bilradiosystem	24
1. Inledning	12	Montera bilmonteringssatsen i en bil	31
2. Komma igång	13	Handsfree-enhet HF-21W	32
Delar	13	Inmatningsenhet CU-10	33
Slå på eller stänga av bilmonteringssatsen	13	Mikrofon MP-2	33
Slå på	14	Anslutningskabel CA-113CU	34
Stänga av	14	Systemkabel CA-139	34
Koppla ihop och ansluta en mobil enhet	14	Mobiltelefonhållare	35
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	14	Tillbehör	35
Ansluta en musikspelare till bilmonteringssatsen	16	Antennkoppling och extern antenn	36
3. Använda utan CarMenu	17	Kontrollera bilmonteringssatsens funktion	36
Svara på ett samtal	17	Skötsel och underhåll	37
Avsluta ett samtal	17	Ytterligare säkerhetsinformation	38
Ringa ett samtal	17		
Ringa upp det senast uppringda numret	17		
Röstuppringning	17		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela handboken för mer information.

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR

Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Snabbguide

Tack för att du valde Nokia Bilmonteringssats CK-300. Med bilmonteringssatsen kan du ringa och ta emot samtal utan att använda händerna och lyssna på musik som finns lagrad på en mobil enhet via bilens stereosystem.


Det här kapitlet innehåller en beskrivning av bilmonteringssatsens huvudfunktioner. Mer information hittar du i respektive avsnitt i användarhandboken.

■ Montera

1. Bilmonteringssatsen får endast installeras av en kvalificerad servicetekniker som använder de godkända Nokia-originaldelar som ingår i paketet. Anvisningar finns i "Montering" på sidan 22.
2. Om du vill använda bilmonteringssatsen med ett användargränssnitt som är optimerat för bilanvändning, installerar du programmet CarMenu på den kompatibla mobila enheten från produktsidan på www.nokia.com eller den lokala Nokia-webbplatsen.
3. Anslut den kompatibla mobila enheten till bilmonteringssatsen via Bluetooth. Anvisningar finns i "Koppla ihop och ansluta en mobil enhet" på sidan 14.

■ Inmatningsenhet

1. Röstuppringningsknapp
2. Ljud av-knapp
3. Lägesknapp
4. Ring-knapp
5. Avsluta-knapp
6. Navi™-hjul



■ Använda bilmonteringssatsen utan CarMenu

Du kan styra bilmonteringssatsen med eller utan CarMenu-programmet. I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda inmatningsenheten när CarMenu inte är installerat på den mobila enheten.

Röstuppringningsknapp

Håll röstuppringningsknappen nedtryckt om du vill aktivera röstuppringning på en kompatibel mobil enhet när inget samtal pågår.

Ljud av-knapp

Tryck på Ljud av-knappen för att växla ett samtal mellan bilmonteringssatsen och en kompatibel mobil enhet.

Håll ned Ljud av-knappen för att stänga av eller sätta på ljudet på mikrofonen under ett samtal.

Lägesknapp

Tryck på lägesknappen om du vill starta, pausa eller återuppta musikuppspelningen när musikspelaren i den mobila enheten är aktiv.

Ring-knapp

Tryck på ring-knappen när du vill svara på ett samtal.

Tryck två gånger på ring-knappen om du vill slå det senast uppringda numret igen.

Avsluta-knapp

Tryck på avsluta-knappen om du vill avsluta det aktiva samtalet eller avvisa ett inkommande samtal.

Navi-hjul

Håll hjulet intryckt om du vill göra något av följande:

- stänga av bilmonteringssatsen när tändningskabeln inte är ansluten
- ansluta bilmonteringssatsen till en hopkopplad enhet (håll ned hjulet i ungefär en sekund)

Vrid på hjulet om du vill göra något av följande:

- justera volymnivån under ett samtal
- välja nästa eller föregående låt i en spellista, album eller av en artist när ett låt spelas upp eller pausas

■ Använda bilmonteringssatsen med CarMenu

Om du vill använda bilmonteringssatsen med ett användargränssnitt som är optimerat för bilanvändning, installerar du programmet CarMenu på den kompatibla mobila enheten från produktsidan på www.nokia.com eller den lokala Nokia-webbplatsen. Läs också användarhandboken för CarMenu på cd-rom-skivan.

Du kan använda programmet Nokia Kartor med CarMenu om Nokia Kartor finns installerat på den mobila enheten.

Installera CarMenu

Du kan behöva ha administrationsbehörighet på datorn för att installera. Du behöver också följande:

- En kompatibel mobil enhet baserad på Series 60 version 3.0 (eller senare). Enheten måste ha stöd för den Bluetooth-specifikation och de profiler som beskrivs i användar- och installationshandboken.
- En Internetanslutning från datorn eller den mobila enheten. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.
- Tre megabyte ledigt minne i den mobila enheten
- USB-kabeln som medföljer den mobila enheten
- En dator som är kompatibel med Windows XP eller Windows Vista

Så här installerar du CarMenu på den mobila enheten:

1. Om du vill installera CarMenu på ett kompatibelt minneskort som du använder med den mobila enheten sätter du in kortet i enheten.
2. Om du ansluter till Internet via en dator sätter du in cd-rom-skivan i cd-rom-enheten (eller en kompatibel dvd-enhet) på datorn och väljer att ladda ned CarMenu i programmet som startar automatiskt (om funktionen att köra cd-rom-skivor automatiskt är aktiverad i Windows). Följ anvisningarna som visas för att ladda ned installationsfilen för CarMenu från Nokias webbplats till datorn och kopiera filen från datorn till den mobila enheten eller minneskortet i den. Du kan också ladda ned filen från produktsidan på www.nokia.com eller Nokias lokala webbplats utan att använda cd-rom-skivan.

Om du ansluter till Internet via webbläsaren i den mobila enheten, laddar du ned installationsfilen för CarMenu från produktsidan på www.nokia.com eller den lokala Nokia-webbplatsen till den mobila enheten eller till minneskortet i den.

3. Starta installationen enligt beskrivningen i den mobila enhetens användarhandbok och följ anvisningarna som visas i installationsprogrammet.
4. Starta programmet CarMenu genom att slå på bilmonteringssatsen.

Använda CarMenu med inmatningsenheten

Röstuppringningsknapp

Håll röstuppringningsknappen nedtryckt om du vill aktivera röstuppringning på en kompatibel mobil enhet när inget samtal pågår.

I Nokia Kartor utförs samma funktion när du trycker på röstuppringningsknappen som när du trycker på knappen 4 på den mobila enheten. Om navigering är aktiv upprepas den senaste röstanvisningen.

Ljud av-knapp

Tryck på ljud av-knappen om du vill göra något av följande:

- Växla ett samtal mellan bilmonteringssatsen och en kompatibel mobil enhet.
- Ställ in bilmonteringssatsens volym på tyst när inget samtal pågår.

Håll ned ljud av-knappen för att stänga av eller sätta på ljudet på mikrofonen under ett samtal.

Lägesknapp

Tryck på lägesknappen om du vill göra något av följande:

- Växla mellan telefonen och musikspelarläget och Nokia Kartor (om det körs)
- Återgå till huvudfönstret för det aktuella läget

Håll ned lägesknappen om du vill återgå till huvudfönstret för telefonläget från vilket annat läge som helst.

Ring-knapp

I telefonläget trycker du på ring-knappen om du vill göra något av följande:

- Svara på ett samtal
- Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal
- Visa listan över senaste uppringda nummer i huvudfönstret

Tryck på ring-knappen två gånger i telefonläget om du vill ringa upp det sista uppringda numret i huvudfönstret.

I musikspelarläget trycker du på ring-knappen om du vill göra något av följande:

- Spela upp den visade låten eller pausa eller återuppta uppspelningen
- Spela upp alla låtar i den valda spellistan, albumet, eller för den valda artisten från första låten

I Nokia Kartor utförs samma funktion när du trycker på ring-knappen som när du trycker på vänster väljarknapp på den mobila enheten.

Avsluta-knapp

Tryck på avsluta-knappen om du vill göra något av följande:

- Avsluta det aktiva samtalet eller avvisa ett samtal
- Radera en kalenderanteckning från skärmen
- Gå tillbaka till föregående fönster eller menynivå
- Ta bort ett tecken när du skriver text eller siffror
- Stoppa uppspelningen av låten som visas i musikspelarlägets huvudfönster
- I Nokia Kartor utförs samma funktion när du trycker på avsluta-knappen som när du trycker på höger väljarknapp på den mobila enheten.

Håll ned avsluta-knappen om du vill gå tillbaka till huvudfönstret för det aktuella läget.

Navi-hjul

Tryck på hjulet om du vill göra något av följande:

- Besvara ett inkommande samtal
- Utföra funktionen som visas längst ned i fönstret, välja ett objekt (t.ex. en menyfunktion) eller radera en kalenderanteckning från skärmen
- I Nokia Kartor utförs samma funktion när du trycker på Navi-hjulet som när du trycker på den mellersta väljarknappen eller på mitten av bläddringsknappen på den mobila enheten.

Håll hjulet intryckt om du vill göra något av följande:

- stänga av bilmonteringssatsen när tändningskabeln inte är ansluten

- ansluta bilmonteringssatsen till en hopkopplad enhet (håll ned hjulet i ungefär en sekund)

Vrid på hjulet åt något håll om du vill göra något av följande:

- bläddra till ett objekt (t.ex. en menyfunktion) eller genom en lista
- justera volymnivån under ett samtal
- välja nästa eller föregående låt i en spellista, album eller av en artist i musikspelarläge när en låt spelas upp eller pausas
- I Nokia Kartor utförs samma funktion när du vrider på hjulet som när du trycker upp eller ned på bläddringsknappen på den mobila enheten.

Vrid hjulet åt vänster i huvudfönstret om du vill slå ett telefonnummer eller använda snabbuppringning.

Vrid hjulet åt höger i huvudfönstret om du vill söka efter en kontakt i [Kontakter](#).

■ Ladda den anslutna enheten

Om du vill ladda batteriet i en kompatibel Nokia-enhet samtidigt som du använder bilmonteringssatsen, ansluter du enheten till bilmonteringssatsen via anslutningskabeln CA-113CU.

1. Inledning

Med Nokia Bilmonteringssats CK-300 kan du bekvämt hantera samtal utan att använda händerna och lyssna på musik som finns sparad på en kompatibel mobil enhet. Du kan styra bilmonteringssatsen med den externa inmatningsenheten.

Om du har en mobil enhet baserad på programvaruplattformen Series 60 version 3.0 (eller senare) kan du installera programmet CarMenu på den mobila enheten. Med CarMenu får du omedelbar åtkomst till alla kontakter och musikspår du har sparade på en kompatibel mobil enhet. Du kan också använda den med programmet Nokia Kartor (om det finns installerat på den mobila enheten).

Läs den här handboken noga. Läs även användarhandboken till den mobila enheten – den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll – och användarhandboken för CarMenu och Nokia Kartor. Om du använder en separat musikspelare med bilmonteringssatsen bör du läsa handboken för den också.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.


Alla mobila enheter kanske inte stöder alla funktioner som beskrivs i denna användarhandbok.

Förvara alla tillbehör utom räckhåll för små barn.

2. Komma igång

■ Delar

Bilmonteringssatsen består av följande delar:



1. Handsfree-enhet HF-21W
2. Högtalare SP-3 (ingår inte i alla försäljningspaket)
3. Anslutningskabel CA-113CU. Försäljningspaketet kan också innehålla andra anslutningskablar.
4. Inmatningsenhet CU-10
5. Mikrofon MP-2
6. Cd-skiva med CarMenu-programmet och den här handboken

■ Slå på eller stänga av bilmonteringssatsen

Om du inte är säker på om tändningssladden är installerad rådfrågar du den tekniker som monterade bilmonteringssatsen.

Slå på

Om tändningskabeln är ansluten slår du på tändningen. När bilmonteringssatsen är påslagen startar CarMenu på den mobila enheten, och lampan på inmatningsenheten lyser.

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned Navi-hjulet.

Stänga av

Om tändningskabeln är ansluten stänger du av tändningen. Om du stänger av tändningen under ett samtal stängs bilmonteringssatsen av när du avslutar samtalet, eller kopplar bort den mobila enheten från bilmonteringssatsen.

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned Navi-hjulet tills lampan på inmatningsenheten stängs av. När du slagit av tändningen förhindrar du att bilbatteriet laddas ur genom att koppla bort den mobila enheten från bilmonteringssatsen.

Koppla ihop och ansluta en mobil enhet

Du kan ansluta bilmonteringssatsen till en kompatibel mobil enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla enheter utan kablar. Vid Bluetooth-anslutning behöver inte de två enheterna vara inom synhåll för varandra men de ska vara placerade inom 10 meters avstånd från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

Bilmonteringssatsen uppfyller Bluetooth-specifikationen 1.2 och stöder följande profiler: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 och Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här bilmonteringssatsen.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Upprätta anslutning med den mobila enheten

Till en Bluetooth-anslutning behövs en kompatibel mobil enhet som kan hantera Bluetooth-teknik. När enheten är ansluten till bilmonteringssatsen via Bluetooth kan du förvara den i exempelvis en väska medan du använder bilmonteringssatsen. Om du vill ladda batteriet i en kompatibel Nokia-enhet samtidigt som du använder bilmonteringssatsen, ansluter du enheten till bilmonteringssatsen via den medföljande anslutningskabeln.

Så här kopplar du ihop och ansluter enheten till bilmonteringssatsen:

1. Slå på enheten och bilmonteringssatsen (se sidan 13).
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten och ställ in enheten på att söka efter Bluetooth-enheter. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.
3. Välj bilmonteringssatsen i listan med påträffade enheter.
4. Ange Bluetooth-lösenordet 0000 för att koppla ihop enheterna och ansluta bilmonteringssatsen till enheten. Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen. Användarhandboken till enheten innehåller mer information. Bilmonteringssatsen och enheten behöver bara kopplas ihop med varandra en gång.

Om hopkopplingen går bra ljuder en hög signal från bilmonteringssatsen och bilmonteringssatsen visas också på listan på den mobila enhetens meny med Bluetooth-enheter som för tillfället är hopkopplade. Om hopkopplingen misslyckas ljuder en låg signal från bilmonteringssatsen. Försök igen och följ anvisningarna för hopkoppling noga.

Det går att koppla ihop bilmonteringssatsen med upp till sammanlagt åtta mobila enheter, men den kan bara anslutas till en mobil enhet åt gången.

Bilmonteringssatsen kan endast anslutas till en hopkopplad enhet som är påslagen och har Bluetooth-funktionen aktiverad.

Manuell anslutning

När du slår på bilmonteringssatsen utan att ha anslutit enheten, kan du ange att bilmonteringssatsen ska söka efter hopkopplade enheter.

När du vill starta sökningen trycker du ner Navi-hjulet och håller den nertryckt under ca 1 sekund. Under sökningen blinkar indikatorn på inmatningsenheten. Bilmonteringssatsen försöker först att ansluta till den enhet som den senast användes tillsammans med. Om detta misslyckas försöker bilmonteringssatsen att ansluta till någon av de andra Bluetooth-enheterna som den senast kopplats ihop med. Bilmonteringssatsen avger en ljudsignal när den anslutit till enheten.

Automatisk anslutning

Du kan ställa in den hopkopplade enheten på att tillåta automatisk anslutning till bilmonteringssatsen när denna slås på. Om du vill göra detta på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

När du slår på bilmonteringssatsen försöker denna inom 45 sekunder att upprätta en Bluetooth-anslutning till den senast använda enheten. Om detta misslyckas försöker bilmonteringssatsen att ansluta till någon av de andra Bluetooth-enheterna som den senast kopplats ihop med.

Koppla från bilmonteringssatsen

Om du vill koppla bort bilmonteringssatsen från enheten bryter du Bluetooth-anslutningen till bilmonteringssatsen via Bluetooth-menyn på enheten, eller också stänger du av bilmonteringssatsen.

Du behöver inte ta bort hopkopplingen med bilmonteringssatsen för att koppla ner anslutningen.

Radera listan med hopkopplade enheter

Hopkopplingsinformationen för de åtta senast hopkopplade Bluetooth-enheterna sparas på bilmonteringssatsen. Om du vill radera denna information stänger du av bilmonteringssatsen och trycker ner Navi-hjulet och håller den nedtryckt i 10 sekunder. Bilmonteringssatsen avger en ljudsignal.

Ansluta en musikspelare till bilmonteringssatsen

Du kan ansluta en kompatibel musikspelare till bilmonteringssatsen med den medföljande anslutningskabelns 3,5 mm ljudkontakt.

3. Använda utan CarMenu

■ Svara på ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på .

Tryck på  om du inte vill ta emot ett samtal.

■ Avsluta ett samtal

Om du vill avsluta ett pågående samtal trycker du på .

■ Ringa ett samtal

Om du vill ringa ett samtal väljer du önskad kontakt från telefonboken på den mobila enheten eller anger ett telefonnummer på enheten, och trycker sedan på .

Ringa upp det senast uppringda numret

Tryck sedan två gånger på  för att ringa upp det senast slagna numret.

Röstuppringning

Du kan använda röstmärken som du har sparat i den mobila enheten.

Starta röstuppringning genom att hålla ned  tills du hör en ton. Säg röstmärket. Mobiltelefonen spelar upp röstmärket och ringer upp det telefonnummer som märket är kopplat till. Mer information om att använda röstuppringning finns i användarhandboken till den mobila enheten.

■ Justera volymnivån under ett samtal

Om du vill justera volymen under ett samtal eller vid ringsignal vrider du Navi-hjulet åt vänster för att sänka volymen eller åt höger för att höja den.

■ Stänga av och slå på mikrofonen

Om du vill slå på eller stänga av mikrofonen under ett samtal håller du ned .

■ Växla samtal mellan bilmonteringssatsen och en mobil enhet

Om du vill växla samtal mellan bilmonteringssatsen och den kompatibla mobila enheten håller du ned .

■ Ansluta en mobil enhet

Om du vill ansluta bilmonteringssatsen till en hopkopplad enhet håller du ned Navi-hjulet i ungefär en sekund.

■ Lyssna på musik

Tryck på lägesknappen om du vill starta, pausa eller återuppta musikuppspelningen när musikspelaren i den mobila enheten är aktiv.

Vrid på Navi-hjulet om du vill välja nästa eller föregående låt i en spellista, album eller av en artist när en låt spelas upp eller pausas.

4. Felsökning

■ Anslutningsproblem

Jag kan inte ansluta bilmonteringssatsen till min mobila enhet via Bluetooth.

- Kontrollera att bilmonteringssatsen är påslagen och hopkopplad med enheten.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Bilmonteringssatsen upprättar inte någon Bluetooth-anslutning till min hopkopplade enhet när jag slår på tändningen eller bilmonteringssatsen.

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Kontrollera att enheten är inställd på att ansluta till bilmonteringssatsen automatiskt när bilmonteringssatsen slås på.

Min bilstereo har ingen stereo- eller AUX-ingång.

Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om det finns en adapter som gör det möjligt att ansluta stereoutgångarna från bilmonteringssatsen till en annan ingång på bilstereon (t.ex. cd-växlaranslutningen) för att erhålla stereoljud.

Jag kan inte koppla ihop min kompatibla musikspelare med bilmonteringssatsen.

Kontrollera att musikspelarens Bluetooth-lösenord är inställt på 0000. I annat fall ändrar du det till 0000 enligt instruktionerna i musikspelarens användarhandbok.

■ Ljudproblem

Uppringaren hör inte min röst under ett samtal.

- Kontrollera att bilmonteringssatsens mikrofon inte är avstängd.
- Se till att enheten är korrekt ansluten till bilmonteringssatsen via en Bluetooth-anslutning.

Ljudkvaliteten är inte bra eller jag kan inte höra något ljud.

- Om bilmonteringssatsen är ansluten till bilstereon kontrollerar du att bilstereons volym är rätt inställd.

Monoutgången på bilmonteringssatsen är utformad att användas med en högtalare och fungerar inte på rätt sätt om den ansluts till en bilstereo.

- Om bilmonteringssatsen är ansluten till den medföljande högtalaren kontrollerar du att bilmonteringssatsens volym är rätt inställd.

Bilmonteringssatsen spelar inte upp ljud i stereo.

- Kontrollera att bilstereon är inställd på att ta emot ljud via stereoingången.
- Kontrollera att du valt rätt ljudkälla på bilstereon.
- Kontrollera att bilstereons volym är rätt inställd.

Ljudkvaliteten från musikspelaren påminner om den i ett telefonsamtal.

Om du använder en musikspelningsfunktion i den mobila enheten kontrollerar du att modellen står med i listan över kompatibla enheter i supportavsnittet för bilmonteringssatsen på www.nokia.com.

Jag hör ingen musik från musikspelaren när den mobila enheten eller musikspelaren är ansluten till bilmonteringssatsen.

- Om du använder en musikspelningsfunktion i enheten kontrollerar du att modellen står med i listan över kompatibla enheter i supportavsnittet för bilmonteringssatsen på www.nokia.com.
- Kontrollera att den mobila enheten eller musikspelaren är rätt ansluten till bilmonteringssatsen.
- Kontrollera att bilmonteringssatsen är rätt ansluten till bilstereons stereoingång. Se "Installationsalternativ 1" på sidan 25 eller rådfråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen.

Ljudet på bilstereon stängs inte av när jag besvarar ett samtal eller lyssnar på en köranvisning.

Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om ljudavstängningskabeln är rätt ansluten.

■ Övriga problem

Bilmonteringssatsen slås inte på när jag vrider om tändningsnyckeln.
Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om tändningskabeln är rätt ansluten.

Den mobila enhetens batteri laddas inte när enheten är ansluten till bilmonteringssatsen.

Kontrollera att alla kablar är anslutna på rätt sätt.

5. Montering

■ Säkerhetsinformation

Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar när du monterar bilmonteringssatsen.

- Endast en kvalificerad servicetekniker får montera eller serva bilmonteringssatsen med de original Nokia-delar som medföljer i förpackningen. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig och kan innebära att bilmonteringssatsens garanti upphör att gälla.
Slutanvändare måste vara medvetna om att bilmonteringssatsen innehåller komplicerad teknisk apparatur som kräver att en kunnig yrkesman utför installationen med hjälp av specialverktyg.
- Instruktionerna i den här handboken är allmänna riktlinjer som gäller för montering av bilmonteringssatsen i en bil. På grund av det stora utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan de här anvisningarna inte ta hänsyn till de individuella tekniska krav som kan gälla en viss bil. Kontakta biltillverkaren för utförlig information om den aktuella bilen.
- Bilmonteringssatsen är bara avsedd för användning i bilar med 12-V negativ jordning. Om den används med annan spänning eller annan polaritet skadas utrustningen.
- Kom ihåg att moderna bilar innehåller datorer där viktig information för fordonet lagras. Om bilbatteriet tas ut på fel sätt kan data försvinna. Det kan innebära att systemet måste initieras om, vilket kan kräva både tid och pengar. Om du har frågor bör du kontakta en bilförsäljare innan du installerar bilenheten.
- Anslut inte bilmonteringssatsen till tändningssystemets högspanningsledningar.
- Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar) eller skymmer sikten när du kör. Kontrollera att bilmonteringssatsen

och dess delar inte monteras där du kan komma i kontakt med dem i händelse av en olycka eller kollision.

Vid montering av en mobiltelefonhållare kontrollerar du att telefonens display är klart synlig för användaren.

- En servicetekniker eller återförsäljare kan ge alternativa förslag på hur utrustningen kan installeras i bilen utan att du behöver borra hål.
- Rök inte när du arbetar med bilen. Kontrollera att det inte finns någon eldhärd eller eldslåga i närheten.
- Var försiktig så att du inte skadar elektriska kablar, bensin- eller bromsslangar eller säkerhetsutrustningen under monteringsarbetet.
- RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skyddade elektroniska system i motorfordon (till exempel elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt antisladdsystem för bromsar, elektronisk hastighetskontroll och krockkuddesystem). Om du upptäcker ett fel eller en förändring i ett system av den här typen, kontakta din bilåterförsäljare.
- Kontrollera att kablarna är placerade där de inte utsätts för mekaniskt slitage (till exempel inte under bilsäten eller över skarpa kanter).

■ Anslutningsalternativ

Bilmonteringssatsen kan anslutas till en kompatibel mobil enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Bilmonteringssatsen kan anslutas till en kompatibel musikspelare via den medföljande anslutningskabeln.

Bluetooth-anslutning

För en trådlös Bluetooth-anslutning behöver användaren en kompatibel mobil enhet som hanterar Bluetooth-tekniken. Mer information finns på sidan 14 och 23.

Kabelanslutning

Med bilmonteringssatsen följer en anslutningskabel försedd med en laddningskontakt på 2,0 mm och en ljudkontakt på 3,5 mm.

Mer information om kablarna finns i "Anslutningskabel CA-113CU" på sidan 34.

Integrering med ett bilradiosystem


Det går att ansluta bilmonteringssatsen till bilradion på tre olika sätt. Välj lämpliga anslutningsalternativ beroende på vilka komponenter som finns i försäljningspaketet.

Installationsalternativ 1

För telefonsamtal använder du ISO-systemkabeln CA-139 (om den medföljer bilmonteringssatsen), eller en specifik kabel för bilradion, för att ansluta bilmonteringssatsen till bilradion och dess högtalare.

För musik ansluter du 3,5 mm-stereooutgången till AUX-ingången på bilradion med en specifik kabel för bilradion.

Du kan ansluta bilmonteringssatsen till en högtalare med en impedans på minst 2 ohm. Den optimala impedansen för bilmonteringssatsen är 4 ohm. Om impedansen är över 8 ohm blir uteffekten betydligt lägre än normalt.



1. Koppla bort de båda ISO-kontakterna från bilradion för ström och högtalare och ersätt dem med de två kontakterna på systemkabeln CA-139.

Anslut sladden som är märkt "Mute" på systemkabeln till någon av sladdarna som är märkta "Mute 1", "Mute 2" eller "Mute 3" beroende

på bilradions stiftplacering. Lämna de andra märkta mute-sladdarna anslutna som de är. Anslut kablar med samma färg till varandra.

För telefonsamtal ansluter du systemkabeln CA-139 till strömutfången och högtalarutfången på handsfree-enheten.


2. Kontrollera +12 V-strömstiftet och tändningsstiftet på de båda ISO-kontakterna som kommer från bilen och respektive stift på systemkabeln CA-139. Om det behövs växlar du de båda sladdarna på systemkabeln. Anslut systemkabeln till de båda öppna ISO-kontakterna.
3. Anslut stereomusikutfången på handsfree-enheten (en vanlig 3,5 mm-stereokontakt) till AUX-ingången på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion (kabeln medföljer inte i bilmonteringssatsen).
4. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobilenhet via billaddningssatsen ansluter du ena änden av anslutningskabeln CA-113CU till handsfree-enheten och den andra änden till 2,0 mm-laddningsuttaget på mobilenheten.

Om du vill spela musik från en mobil musikspelare med en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt ansluter du 3,5 mm-ljudkontakten på anslutningskabeln till musikenheten.

När du har gjort alla anslutningar som beskrivs ovan ansluter du den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 till motsvarande kontakter på handsfree-enheten.

Installationsalternativ 2

Om bilradion har en mobiltelefoningång och en AUX-ingång för musikenheter, kan du ansluta den mobila enheten till bilradions högtalare.



1. Anslut respektive sladdar på strömkabeln PCU-4 till bilbatteri- och tändningskabeln (om de är tillgängliga). Anslut signalen för avstängning av bilradioljud (om den är tillgänglig) till bilradion. Anslut kontakten till handsfree-enheten.


2. För telefonsamtal ansluter du handsfree-enhetens högtalarutgång till mobiltelefoningången på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion (kabeln medföljer inte i bilmonteringssatsen).
3. Anslut stereomusikutgången på handsfree-enheten (en vanlig 3,5 mm-stereokontakt) till AUX-ingången på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion (kabeln medföljer inte i bilmonteringssatsen).
4. Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobilenhet via billaddningssatsen ansluter du ena änden av anslutningskabeln CA-113CU till handsfree-enheten och den andra änden till 2,0 mm-laddningsuttaget på mobilenheten.

Om du vill spela musik från en mobil musikspelare med en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt ansluter du 3,5 mm-ljudkontakten på anslutningskabeln till musikenheten.

När du har gjort alla anslutningar som beskrivs ovan ansluter du den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 till motsvarande kontakter på handsfree-enheten.

Installationsalternativ 3

Du kan använda den externa högtalaren SP-3 och strömkabeln PCU-4 enligt följande (om de följer med bilmonteringssatsen):



1. Anslut respektive sladdar på strömkabeln PCU-4 till bilbatteri- och tändningskabeln (om de är tillgängliga). Anslut signalen för avstängning av bilradioljud (om den är tillgänglig) till bilradion. Anslut kontakten till handsfree-enheten.
2. För telefonsamtal ansluter du handsfree-enhetens högtalarutgång till högtalaren SP-3.
3. Anslut stereomusikutgången på handsfree-enheten (en vanlig 3,5 mm-stereokontakt) till AUX-ingången på bilradion. Använd en lämplig kabel som är specifik för bilradion (kabeln medföljer inte i bilmonteringssatsen).


- Om du vill ladda en kompatibel Nokia-mobilenhet via billaddningssatsen ansluter du ena änden av anslutningskabeln CA-113CU till handsfree-enheten och den andra änden till 2,0 mm-laddningsuttaget på mobilenheten.

Om du vill spela musik från en mobil musikspelare med en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt ansluter du 3,5 mm-ljudkontakten på anslutningskabeln till musikenheten.

När du har gjort alla anslutningar som beskrivs ovan ansluter du den externa inmatningsenheten CU-10 och mikrofonen MP-2 till motsvarande kontakter på handsfree-enheten.

■ Montera bilmonteringssatsen i en bil


I det här avsnittet beskrivs hur du monterar bilmonteringssatsens delar i en bil. Delarna beskrivs i "Delar" på sidan 13.



Exempel på lämplig installation

Handsfree-enhet HF-21W

Handsfree-enheten har följande anslutningar. Symbolerna är tryckta på enhetens undersida.



 – Ström

 – Högtalarutgång för telefonsamtal; för anslutningar, se "Integrering med ett bilradiosystem", sidan 24

 – Systemanslutning för anslutningskabeln CA-113CU för att ladda en mobil enhet och spela musik via kabelanslutning

 Anslutning för inmatningsenhet CU-10

 – Utgång för stereomusik

 Anslutning för mikrofonen MP-2

När du installerar handsfree-enheten måste du se till att kablarna för mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

Montera inte handsfree-enheten i ett metallhölje eller på en metallyta eftersom det kan störa Bluetooth-anslutningen mellan handsfree-enheten och Bluetooth-enheten som är ansluten till

bilmonteringssatsen. För optimal anslutning kontrollerar du att avståndet mellan handsfree-enheten och en metallyta är över 4 mm.

Om du vill montera handsfree-enheten använder du det kardborreband som medföljer bilmonteringssatsen. Gör så här:

1. Sära på kardborrebandet.
2. Fäst kardborrebandet med krokarna på: ta bort skyddspappret från undersidan och fäst kardborrebandet där du vill ha det i bilen.

När du drar av skyddspapperet bör du se till att inte komma åt den självhäftande sidan med fingrarna. Se till att ytan som du vill montera bandet på är torr och fri från damm och smuts.

3. Fäst därefter kardborrebandet med krokarna på: ta bort skyddspapperet från den självhäftande sidan och fäst kardborrebandet på undersidan av handsfree-enheten.
4. Tryck fast handsfree-enheten ordentligt på kardborrebandet och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

Inmatningsenhet CU-10

Inmatningsenheten ska placeras inom bekvämt räckhåll för användaren. Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Se till att inmatningsenhetens kabel når fram till handsfree-enheten. Den bästa placeringen för montering av inmatningsenheten är vågrätt på konsolen mellan förar- och passagerarsätet så att inmatningsenhetens knappar är riktade framåt.

Så här monterar du inmatningsenheten:

1. Sätt fast det medföljande kardborrebandet på önskad plats i bilen: dra av skyddspapperet från kardborrebandets ena sida och tryck fast kardborrebandet.

När du drar av skyddspapperet bör du se till att inte komma åt den självhäftande sidan med fingrarna. Se till att ytan som du vill montera bandet på är torr och fri från damm och smuts.

2. Dra av skyddspapperet från kardborrebandet på undersidan av inmatningsenheten och från den andra sidan av kardborrebandet som är fäst i bilen.
3. Tryck ihop kardborrebanden ordentligt mot varandra och se till att inmatningsenheten sitter säkert fast.

Mikrofon MP-2

Genom att vara noga med mikrofonens monteringsplats kan du höja kvaliteten på röstmottagningen.

Det bästa stället att montera mikrofonen är nära backspegeln. Montera mikrofonen så att den är vänd mot förarens mun och minst en meter från bilmonteringssatsens högtalare för att undvika rundgång.

Montera mikrofonen så att den inte utsätts för fläktarnas luftströmmar. Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations- eller luftkonditioneringssystemet. Använd den medföljande dubbelhäftande tejp till att fixera mikrofonen så att mängden bakgrundsbuller inte kan störa dina samtal.

Sätt in mikrofonkontakten i mikrofonanslutningen på handsfree-enheten och lås den på plats genom att vrida kontakten medurs. Om du använder någon annan typ av mikrofon än den som medföljer bilmonteringssatsen (MP-2) kan ljudkvaliteten påverkas.

Anslutningskabel CA-113CU

Med bilmonteringssatsen följer en anslutningskabel försedd med en standardljudkontakt på 3,5 mm och en laddningskontakt på 2,0 mm.


3,5 mm-stereokontakten är kompatibel med musikspelare som har motsvarande ljudutgång. 2,0 mm-laddningskontakten är kompatibel med Nokia-mobilenheter som har motsvarande laddningsuttag.

Med kabeln kan du ansluta bilmonteringssatsen till en musikspelare och lyssna på musik, medan du använder bilmonteringssatsen via Bluetooth med en kompatibel mobil enhet för samtalshandling och laddar batteriet på den mobila enheten från bilbatteriet.

Om du vill ansluta kabeln sätter du försiktigt in den ände som anges med texten TOP i -anslutningen på handsfree-enheten så att texten är riktad uppåt. Anslut laddningskontakten till den mobila enheten och ljudkontakten till musikspelaren.

Systemkabel CA-139

Med systemkabeln (om den medföljer bilmonteringssatsen) kan du enkelt ansluta bilmonteringssatsen till en bilradio med ISO-kontakter (se "Integrering med ett bilradiosystem", sidan 24). Mer information finns i bilradions användarhandbok.



Mobiltelefonhållare

Om den mobila enheten ansluts till bilmonteringssatsen med en kabel eller om du använder bilmonteringssatsen via programmet CarMenu, måste du montera en mobilhållare utformad för den mobila enheten som används med bilmonteringssatsen.

När du monterar en mobilhållare i bilen kontrollerar du att den mobila enhetens display är klart synlig för användaren och att hållaren inte hindrar eller stör styrningen eller bromssystemet eller andra reglage eller system som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar). Monteringsinstruktioner finns i dokumentationen som medföljde mobiltelefonhållaren.

Om du använder en universalhållare (en hållare som kan användas med olika mobila enheter) kan du behöva ansluta laddningskabeln direkt till den mobila enheten efter att ha placerat enheten i hållaren.

■ Tillbehör

Du kan utöka bilmonteringssatsens funktioner med extra tillbehör. Rådfråga återförsäljaren eller en servicetekniker för lämpliga tillbehör till bilmonteringssatsen. Använd bara godkända och kompatibla tillbehör.

Antennkoppling och extern antenn

Du kan använda en antennkoppling och ansluta en extern antenn till bilmonteringssatsen. Den externa antennen förbättrar den mobila enhetens mottagning i bilen. Din återförsäljare kan ge information om tillgänglighet.



Obs! För att hålla gränsvärdena för radiostrålning, måste ett avstånd på minst 20 cm (8 tum) upprätthållas mellan den externa antennen och alla personer, och antennens förstärkningsgrad får inte överskrida 3 dBi.

■ Kontrollera bilmonteringssatsens funktion

När bilmonteringssatsen har installerats kontrollerar du att den fungerar på rätt sätt. Se även "Felsökning" på sidan 19.

Skötsel och underhåll

Bilmonteringssatsen är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda bilmonteringssatsen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Förvara inte bilmonteringssatsen på dammiga eller smutsiga platser. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Försök inte att öppna bilmonteringssatsen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra bilmonteringssatsen.
- Måla inte bilmonteringssatsen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om bilmonteringssatsen inte fungerar som den ska tar du fordonet till en kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Mer information om eventuell extrautrustning kan fordonstillverkaren eller dennes representant ge.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.