

„Nokia X2-05“ vartotojo vadovas

Turinys		Pranešimai	17
		Pranešimo siuntimas	17
		Balso pranešimų išklausymas	18
		Garso pranešimo siuntimas	18
Sauga	4	Jūsų telefono stilius	18
		Apie pradinį ekraną	18
Paruošimas	5	Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms	18
Klavišai ir dalys	5	Telefono skambėjimo tonų nustatymas	19
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	6		
Atminties kortelės įdėjimas	7	Ryšys	19
Baterijos įkrovimas	8	„Bluetooth“	19
Telefono įjungimas arba išjungimas	9	USB duomenų kabelis	20
GSM antena	10		
Pritvirtinti dirželi	10	Laikrodis	21
		Laiko ir datos keitimas	21
Naudojimo pagrindai	10	Žadintuvas	21
Kreipties kodai	10		
Klavišų užrakinimas	11	Muzika ir garsas	22
Indikatoriai	11	GV grotuvas	22
Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono	12	FM radijas	24
Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas	13		
Telefono naudojimas beryšių režimu	13	Paštas ir Pokalbiai	25
		Apie programą „Paštas“	25
Skambučiai	13	Laiško siuntimas	25
Skambinimas	13	El. laiško skaitymas ir atsakymas	26
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu	13	Apie programą "Pokalbiai"	26
Praleistų skambučių peržiūra	14	Pokalbiai su draugais	26
Adresų knyga	14	Žiniatinklio naršymas	26
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	14	Apie interneto naršyklę	26
Greitojo rinkimo naudojimas	14	Naršymas internete	27
Kontaktinės informacijos siuntimas	15	Žymos įtraukimas	27
		Tinklalo sutaupinimas telefono ekrane	28
Teksto rašymas	15	Mažesni duomenų siuntimo mokesčiai	28
Teksto įvesties režimų perjungimas	15	Naršymo istorijos ištrynimasis	28
Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį	16		
Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas	16	„Nokia“ paslaugos	29

„Nokia“ paslaugos	29
„Nokia“ paslaugų naudojimosi galimybės ir kainos	29
Prieiga prie „Nokia“ paslaugų	29
Nuotraukos ir vaizdo įrašai	29
Fotografavimas	29
Vaizdo įrašymas	30
Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas	30
Pagalbos paieška	30
Palaikymas	30
Paslaugos „Patarimai ir Pasiūlymai“ užsakymas	31
Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia	31
Saugokite aplinką	33
Energijos taupymas	33
Antrinis perdirbimas	34
Gaminio ir saugos informacija	34
Rodyklė	40

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuojate telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


SAUGOKITE KLAUSĄ




Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Paruošimas

Klavišai ir dalys



- 1 Ausinių jungtis, „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 2 Ausinis priedas
- 3 Ekranas
- 4 Pasirinkimo klavišai
- 5 Skambinimo klavišas.
- 6 Klaviatūra
- 7 Riešo dirželio anga
- 8 „Micro USB“ jungtis
- 9 Jungtis įkrovikliui
- 10 Baigimo (jungimo) klavišas
- 11 Slinkties klavišas



12 Vaizdo kameros objektyvas

13 Garsiakalbis

14 Atminties kortelės lizdas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

 **Pastaba:** Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

 **Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




 **Svarbu žinoti:** Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.

Šiame telefone naudojama baterija BL-5CB. Visuomet naudokite originalias „Nokia“ baterijas.


- 1 Padėkite pirštą ant įdubos telefono apačioje ir, atsargiai pakėlę, nuimkite galinį dangtelį (1). Jei įdėta baterija, pakelkite ją.



- 2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (2), tada įdėkite SIM kortelę (3). Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią.




- 3 Priglauskite baterijos kontaktus prie vietos baterijai, tada įdėkite bateriją (4). Norėdami uždėti galinį dangtelį, nukreipkite dangtelio fiksatorius į jų lizdus (5) ir paspauskite, kad dangtelio fiksatoriai patektų į savo vietas (6).



Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Jūsų telefonas palaiko iki 32 GB atminties kortelių.



- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn. Stumkite kortelę, kol ji užsifikuos.
- 3 Uždarykite dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas


 **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Atminties kortelę galima išimti ar pakeisti neišjungiant telefono.

- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Stumkite kortelę, kol ji atsilaisvins, tada ją ištraukite.
- 3 Uždarykite dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo. Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus:



- 1 Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
- 3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.


Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, telefoną galite naudoti ir jį įkraudami.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.


Telefono įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .



Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

GSM antena




Antenos sritis yra paryškinta.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Pritvirtinti dirželį

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įverkite ir užveržkite riešo dirželį.



Naudojimo pagrindai

Kreipties kodai

Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų

telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištirti asmeniniai telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo paslaugą.

Pasirinkę **Meniu > Parametrai > Saugumas**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

Klavišų užrakinimas

Jei nenorite atsitiktinai surinkti numerio, kai laikote telefoną kišenėje ar krepšyje, užrakinkite jo klavišus.

Pasirinkite **Meniu**, tada paspauskite *.

Klavišų atrakinimas

Pasirinkite **Atrakinti**, tada paspauskite *.

Klavišų nustatymas užsirakinti automatiškai

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Prietaisas > Autom. klav. apsauga > Įjungtas**.
- 2 Nustatykite laikotarpį, kuriam praėjus klavišai bus automatiškai užrakinami.


Indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų.
	Yra neišsiųstų, atšauktų pranešimų ir pranešimų, kurių nepavyko išsiųsti.
	Klaviatūra užrakinta.
	Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti telefono signalo.
	Nustatytas žadintuvo signalas.
	Telefonas prregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
	Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
	Nutrauktas (arba išlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys.
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

-  Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
-  Įgalinti tik uždarnosios vartotojų grupės skambučiai.
-  Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.
-  Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga.
-  Telefonas sujungtas su kitu prietaisu naudojant USB duomenų kabelį.

Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono

Norite kopijuoti turinį iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudoti naująjį telefoną? Pavyzdžiui, į naująjį telefoną galite nemokamai kopijuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ar paveikslėlius.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth > Įjungtas**.
- 2 Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinch. ir atsarg.**
- 3 Pasirinkite **Kopijuoklė > Kop. į šį priet..**
- 4 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir **Atlikta**.
- 5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
- 6 Jei kitam telefonui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.
- 7 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas

Slinkite aukštyn arba žemyn.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu

Pasirinkite **Garsiak.**

Telefono naudojimas beryšių režimu

Ten, kur neleidžiama skambinti arba atsilipti į skambučius, galite įjungti skrydžio aplinką ir žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

Pasirinkite **Skrydis > Įjungti**.

➔ nurodo, kad įjungta skrydžio aplinka.

**Perspėjimas:**

Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Skambučiai**Skambinimas**

- 1 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.
Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite **Ištrinti**.
Kad įvestumėte ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.
- 2 Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei norite baigti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą, pasirinkite numerį iš sąrašo ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Praleistų skambučių peržiūra

Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujamu numeriu

Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas ir Praleisti ryšiai**.

Adresų knyga

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Pasirinkite **Nauja paskyra** ir įveskite numerį ir vardą.

Informacijos apie adresatą įtraukimas arba redagavimas

- 1 Pasirinkite **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys**.

Patarimas: Kad priskirtumėte skambėjimo toną arba nuotrauką adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos > Nauji duomenys > Daugiaf. pranešimai**.

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams, galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Daugiau > Greito rink. Nr..**

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

- 1 Eikite iki skaitmenų klavišo ir pasirinkite **Susieti**. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaitmenų klavišui, keitimas arba šalinimas

Eikite iki skaitmenų klavišo ir pasirinkite **Funkcijos > Atsieti arba Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane paspauskite ir laikykite paspaudę skaitmenų klavišą.

Greitojo rinkimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Skambinimas > Greitasis rinkimas > Išjungtas**.

Kontaktinės informacijos siuntimas

Norite siųsti savo telefono numerį arba el. pašto adresą ką tik sutiktam asmeniui? Įtraukite savo kontaktinę informaciją į adresatų sąrašą, tada asmeniui išsiųskite vizitinę kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**, tada – **Vardai**.

- 1 Pasirinkite adresatų sąrašo įrašą, kuriame yra jūsų informacija.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Vizitinė kortelė** ir siuntimo tipą.

Gautos vizitinės kortelės išsaugojimas

Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimų perjungimas

Rašydami tekstą galite naudoti tradicinę  arba nuspėjamąją  teksto įvestį.

Abc, abc ir ABC rodo, koks rašmenų režimas bus naudojamas. 123 rodo, kad įjungtas skaitmenų rašymo režimas.

Nuspėjamosios teksto įvesties režimo įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas > Įjungti nuspėjimą** arba **Išjungti nuspėjimą**. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Paspauskite #.

Skaitmenų režimo įjungimas

Palaikykite nuspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite nuspaudę #.

Patarimas: Jei norite greitai įvesti atskirą skaičių, palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Rašomoji kalba**.

Patarimas: Jei norite įjungti skaitmenų režimą, įjungti arba išjungti nuspėjamosios teksto įvesties režimą arba nustatyti rašomąją kalbą, galite palaikyti nuspaudę **#** ir pasirinkti atitinkamą funkciją.

Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį

- 1 Paspauskite skaitmenų klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo.
- 2 Įveskite kitą rašmenį. Jei jį reikia rašyti tuo pačiu klavišu, palaukite, kol bus rodomas žymeklis, arba perkeltite žymeklį.

Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Žymeklio perkėlimas

Paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Įprasto skyrybos ženklo įterpimas

Kelias kartus paspauskite **1**.

Specialiojo rašmens įterpimas

Paspauskite ***** ir pasirinkite norimą simbolį.

Tarpo įterpimas

Paspauskite **0**.

Nuspėjamosios teksto įvesties naudojimas

Rašymas naudojant nuspėjamąją teksto įvestį

Integruotas žodynas siūlo žodžius, kai spaudžiate skaitmenų klavišus.

- 1 Kiekvieną rašmenį atitinkantį skaitmenų klavišą (2–9) spauskite vieną kartą.
- 2 Spauskite ***** kelis kartus ir pasirinkite pageidaujamą žodį iš sąrašo.
- 3 Jei žodį norite patvirtinti, perkeltite žymeklį į priekį.

Trūkstamo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei įvedant žodį nuspėjamosios teksto įvesties režimu rodomas **?**, vadinasi, to žodžio žodyne nėra. Tą žodį galite įtraukti į įdėtąjį žodyną.

- 1 Pasirinkite **Rašyba**.
- 2 Rašykite žodį naudodami įprastą teksto įvesties būdą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudurtinio žodžio rašymas

- 1 Rašykite pirmąją žodžio dalį. Jei žodį norite patvirtinti, perkeltkite žymeklį į priekį.
- 2 Parašykite kitą žodžio dalį ir dar kartą patvirtinkite.

Pranešimai

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Į savo pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo įrašų ir vizitinių kortelių.

Pasirinkite **Menu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš..**
- 2 Parašykite pranešimą.
- 3 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.
- 5 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankomis, pasirinkite **Nr. arba el. adresas**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą. Jei norite pasirinkti gavėją ar jų grupę, pasirinkite **Adresų knygą** arba **Adresatų grupės**.
- 6 Pasirinkite **Siųsti**.

Patarimas: Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba veiduką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Balso pranešimų išklausymas

Jei atsiliiepti negalite, skambučius galite peradresuoti į balso pašto dėžutę, o pranešimus išklaudyti vėliau.

Balso pašto dėžutės paslaugą gali tekti užsakyti. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr..**
- 2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę **1**.

Garso pranešimo siuntimas

Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą!

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite .
- 3 Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite  ..
- 4 Pasirinkite **Siųsti** ir adresatą.

Pranešimas neturėtų būti didesnis nei 300 kilobaitų.

Patikrinkite pranešimo dydį

Parašę daugiaformatį arba garso pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūra > Funkcijos > Rodyti turinį**. Rodoma atskirų pranešimo dalių informacija.

Jūsų telefono stilius

Apie pradinį ekraną

Pradiniam ekrane galima:

- matyti pranešimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
- atidaryti mėgstamas taikomas programas
- pridėti įvairių funkcijų nuorodų, tokių kaip pranešimo rašymas

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Norite pradinio ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotraukas? Šį fono paveikslėlį galima pakeisti, pertvarkyti pradinio ekrano elementus ir pritaikyti jį savo reikmėms.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ekranas**.

Fono paveikslėlio keitimas

Pasirinkite **Fono paveikslėlis**, katalogą ir nuotrauką. Galite nufotografuoti ką nors telefono fotoaparatu ir naudoti šią nuotrauką.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau fono paveikslėlių iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.lt/support.

Pradinio ekrano turinio įtraukimas, keitimas arba šalinimas

Pasirinkite **Pradinis ekranas > Funkcijos > Tvarkyti nuorodas > Pakeisti** ir sąrašę pasirinkite elementą.

Patarimas: Norėdami padidinti taikomųjų programų „Pranešimai“ ir „Adresų knyga“ šrifto dydį, kai naršote internete arba pagrindiniame meniu, pasirinkite **Šrifto dydis**.

Telefono skambėjimo tonų nustatymas

Galite pritaikyti savo reikmėms kiekvienos aplinkos skambėjimo, klavišų bei įspėjamuosius tonus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Tonai**.

Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Skambėjimo tonas: > Funkcijos > Pakeisti** ir skambėjimo toną.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite www.nokia.com/support.

Klaviatūros tonų garsumo keitimas

Pasirinkite **Klaviatūros tonai**, ir slinkite į kairę arba į dešinę.

Ryšys

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth > Įjungtas**.

Norėdami belaidžiu ryšiu sujungti suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, kitus mobiliuosius prietaisus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius, naudokite „Bluetooth“.

Taip pat galite siųsti elementus iš prietaiso, kopijuoti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti naudodami suderinamą spausdintuvą.

Prisijungiant per „Bluetooth“ naudojamos radijo bangos, o prietaisai turi būti ne daugiau nei 10 metrų (33 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai, gali kelti trikdžius.



Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vizitines korteles ir kitą sukurtą turinį į savo kompiuterį ar į draugo suderinamą prietaisą.

- 1 Pasirinkite elementą, kurį norite siųsti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei pageidaujamas prietaisas nerodomas, pasirinkite **Nauja paieška**, kad jo ieškotumėte. Rodomi pasiekiami „Bluetooth“ prietaisai.
- 4 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

USB duomenų kabelis

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Norėdami prijungti telefoną prie kompiuterio, naudokite USB duomenų kabelį.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų režimų:

„Nokia Ovi Suite“ — Jūsų kompiuteryje įdiegta „Nokia Suite“.

Medijos perdavim. — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Jei norite prijungti telefoną prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.

Talpioji laikmena — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip neįsijojamas prietaisas. Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta. Jei norite prijungti telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

- 3 Kad nukopijuotumėte turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.
Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus arba nuotraukas, naudokite „Nokia Suite“.

Laikrodis

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**.
- 2 Jei norite pasirinkti vietovės laiko juostą, slinkite į kairę arba dešinę.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad telefonas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujama laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Norėdami įjungti signalą, slinkite kairėn arba dešinėn.
- 3 Norėdami nustatyti signalo laiką, pereikite aukštn.
- 4 Jei norite kartoti signalą pasirinktomis savaitės dienomis, eikite į **Kartojimo dienos** ir pažymėkite norimą savaitės dieną.
- 5 Jei norite pasirinkti signalo toną, eikite į **Signalų tonas** ir slinkite į kairę arba į dešinę.
- 6 Jei norite nustatyti signalo atidėjimo laiką, eikite į **Atidėjimo laikas** ir įveskite norimą laiką.

7 Pasirinkite Išsaugoti.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Muzika ir garsas

GV grotuvas

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Visos dainos**.

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Pasirinkite **Atkurti**.
- 3 Jei norite pristabdyti žaidimą arba žaisti toliau, spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Slinkite į dešinę.

Persukimas pirmyn arba atgal

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą dešinėn arba kairėn.

Muzikos grotuvo garso išjungimas ir įjungimas

Paspauskite **#**.

Muzikos grotuvo uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo nustatymas veikti fone

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Muzikos grotuvo uždarymas, kai jis veikia fone

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika tada – Vaizdo įrašai**.

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite **Atkurti**.
- 3 Jei norite pristabdyti žaidimą arba žaisti toliau, paspauskite slinkties klavišą.

Persukimas pirmyn arba atgal

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą dešinėn arba kairėn.

Medijos grotuvo uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Garsiakalbių prijungimas prie telefono

Klauskytės muzikos telefonu per suderinamus garsiakalbius (įsigijami atskirai).

Padarykite savo muzikos biblioteką nešiojamą ir klausytės mėgstamų dainų nenaudodami jokių laidų. Naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją, galite perkelti muziką iš telefono, kuriame ji laikoma, į prietaisą, kuriuo jos klausysitės.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Laidinių garsiakalbių prijungimas

Prijunkite garsiakalbius prie telefono 3,5 mm AV jungties.

„Bluetooth“ garsiakalbių prijungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth > Įjungtas**, tada – **Įjungtas**.
- 2 Įjunkite garsiakalbius.
- 3 Norėdami suporuoti telefoną ir garsiakalbius, pasirinkite **Prisij. prie garso prd..**
- 4 Pasirinkite garsiakalbius.
- 5 Galbūt reikės įvesti kodą. Išsamesnės informacijos ieškokite garsiakalbių vartotojo vadove.

FM radijas

Apie FM radiją

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog prijunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.



Radio klausymasis

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Garsio keitimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radio uždarymas

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radio atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Radio išjungimas, kai jis veikia fone

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kitos prieinamos stoties paieška

Paspauskite ir laikykite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn.

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.

Automatinė radijo stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų stočių**. Geriausi rezultatai bus, jei esate lauke arba prie lango.

Perėjimas prie išsaugotos stoties

Paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Stoties pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.
- 2 Pasirinkite stotį ir **Funkcijos > Pervardyti**.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo, paspauskite skaitmenų klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

Paštas ir Pokalbiai**Apie programą „Paštas“**

Pasirinkite **Meniu > Laiškas**.

Savo mobiliuoju telefonu galite skaityti ir siųsti paštą naudodami įvairių šios paslaugos teikėjų pašto paskyras.

Jei dar neturite pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ pašto paskyrą. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Laiško siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Laiškas** ir pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite **Parinkt. > Kurti naują**.
- 2 Įveskite gavėjo pašto adresą ir temą, tada rašykite pranešimą.
- 3 Norėdami pridėti failą, pavyzdžiui, paveikslėlį, pasirinkite **Parinkt. > Pridėti > Pridėti failą**.
- 4 Norėdami nufotografuoti paveikslėlį ir pridėti prie laiško, pasirinkite **Parinkt. > Pridėti > Prid. naują atvaizdą**.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Pasirinkite **Meniu** > **Laiškas** ir el. pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite el. laišką.
- 2 Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite **Parinkt..**

Apie programą "Pokalbiai"

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pokalbiai**.

Galite siųsti momentinius pranešimus draugams. Pokalbiai yra tinklo paslauga. Jei neturite pokalbių paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą ir naudoti „Nokia“ pokalbius.

Programa Pokalbiai gali veikti fone jums naudojant kitas telefono funkcijas, o jums bus pranešta apie naujus tiesioginius pranešimus.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pokalbiai su draugais

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pokalbiai**.

Vienu metu galima kalbėti su keliais adresatais.

- 1 Jei galimos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
- 2 Įsiregistruokite naudoti vieną paslaugą.
- 3 Adresatų sąraše pasirinkite adresatą, su kuriuo norite kalbėti.
- 4 Pranešimą rašykite ekrano apačioje esančiame teksto langelyje.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

Žiniatinklio naršymas

Apie interneto naršyklę

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse. Naudodami naršyklę galite peržiūrėti interneto tinklalapius.

Interneto naršyklė glaudina ir optimizuoja jūsų prietaiso interneto turinį, taigi galite naršyti internetą daug greičiau ir sumažinti mokesčius už duomenų perdavimą.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Informacijos dėl galimybės naudotis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Naršymo istorijos, populiariausių svetainių ar žymų peržiūra

Jei norite perjungti skirtukus Istorija, Nuorodos ir Mėgstami, slinkite kairėn arba dešinėn.

Patekimas į svetainę

Pažymėkite adreso juostą ir įveskite adresą.

Vaizdo didinimas

Slinkite į pageidaujamą tinklalapio dalį ir pažymėkite tą sritį.

Vaizdo mažinimas

Pasirinkite **Atgal**.

Paieška internete

Pažymėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos žodį. Jei būsite paraginti, pasirinkite numatytąjį paieškos modulį.

Grįžimas į anksčiau aplankytą tinklalapį

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite tinklalapį.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti žiniatinklio programų. Pirmą kartą atidarius žiniatinklio programą ji pridedama kaip žyma. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas kaip žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Naršydami pasirinkite **Funkc. > Pridėti prie mėgstamų**.

Patekimas į žymą pažymėtą svetainę

Atidarykite skirtuką Mėgstami ir pasirinkite žymą.

Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane

Naršyklė pritaiko interneto tinklalapius jūsų telefono ekranui. Tinklalapio turinys išdėstomas vienu stulpeliu, kurį sudaro didesnis, lengviau perskaitomas tekstas ir paveikslėliai, todėl nereikia didinti vaizdo.

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Pasirinkite **Funkc.** > **Įrankiai** > **Stulpelio išdėstymas**.

Jei norite greitai pereiti prie skirtingų tinklalapio dalių, pasirinkite iš išvardytųjų:

-  Eiti prie ankstesnės arba kitos tinklalapio dalies.
-  Įsiregistruoti tinklalapyje.
-  Eiti į pagrindinę tinklalapio dalį.
-  Ieškoti tinklalapyje.
-  Skaityti RSS sklaidos kanalus.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Peržiūrint interneto tinklalapius, pritaikytus mobiliam telefonui, šio vaizdo nematysite.

Mažesni duomenų siuntimo mokesčiai

Norite naršyti žiniatinklį pigiau? Jei neįsigijote fiksuoto mokesčio duomenų plano, galite sumažinti vaizdo kokybę. Taip pat galite stebėti, kokį duomenų kiekį naudojate.

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Jūsų žiniatinklio naršyklė pagal numatytuosius nustatymus naudoja prastesnės kokybės atvaizdą. Atvaizdo kokybės pagerinimas gali būti didesnių duomenų srauto išlaidų priežastis.

Atvaizdo kokybės keitimas

Pasirinkite **Funkc.** > **Įrankiai** > **Parametrai** > **Atvaizdo kokybė** ir norimą atvaizdo kokybę.

Įkeltų ir parsisiųstų duomenų kiekio tikrinimas

Pasirinkite **Funkc.** > **Įrankiai** > **Duom. naudoj.**

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti istoriją**.

Išsaugotų slapukų arba interneto formose išsaugoto teksto ištrynimasis

Pasirinkite Funkc. > Įrankiai > Parametrai > Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut. pasiūl..

„Nokia“ paslaugos

„Nokia“ paslaugos

Naudodamiesi „Nokia“ paslaugomis, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo telefoną
- Gauti nemokamą „Nokia“ pašto paskyrą
- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Pasiekę paslaugą telefonu būsite paraginti sukurti paskyrą.

Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

„Nokia“ paslaugų naudojimosi galimybės ir kainos

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite www.nokia.lt/support.

Prieiga prie „Nokia“ paslaugų

Pasirinkite Meniu > Programos > Mano programos ir pageidaujama paslaugą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

- 1 Pasirinkite Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera.
 - 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.
 - 3 Pasirinkite Fotogr..
- Paveikslėliai išsaugomi Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo įrašymas

Telefonu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir įrašydami vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera**.

- 1 Jei fotografavimo režimą norite perjungti į filmavimo, pasirinkite **Funkcijos > Videokamera**.
- 2 Kad pradėtumėte filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**.
Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.
- 3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**.

Vaizdo įrašai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai**.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas

Ar norite nuotraukomis ir vaizdo įrašais dalytis su draugais ir šeima? Siųskite daugiaformatį pranešimą arba nuotrauką naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra nuotrauka arba vaizdo įrašas.
- 2 Pereikite prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, tada pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** ir siuntimo metodą.

Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir pažymėkite elementus.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti pažymėtus** ir siuntimo metodą.

Pagalbos paieška

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisieki su „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Paslaugos „Patarimai ir Pasiūlymai“ užsakymas

„Patarimai ir pasiūlymai“ leidžia išnaudoti visas savo telefono galimybes – paslauga pateikia įvairius patarimus ir pagalbinius pranešimus, taip pat žaidimų ir programų atnaujinimus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Mano programos > Patar. ir pasiūlymai**.

Užsisakant ar atsisakant paslaugos gali būti taikomas mokestis už tekstinius pranešimus. Naudojimo sąlygas rasite vartotojo vadove arba www.nokia.com/mynokia.

Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia

Sužinokite, kaip tvarkyti telefono failus ir programas ir kaip atnaujinti telefono programinę įrangą.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną

Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujininkite programinę įrangą. Taip pat galima nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Prietaisas > Priet. atnaujinimai**.
- 2 Jei norite peržiūrėti dabartinę programinės įrangos versiją, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf.**
- 3 Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti priet. PĮ**. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ naujinimą**.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. PĮ naujinimas** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimų tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

- 1 Baikite visus skambučius ir ryšius.
- 2 Pasirinkite **Menu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Tik parametrai**.
- 3 Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Failų tvarkymas

Telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite perkelti, kopijuoti ir panaikinti failus bei aplankus arba kurti naujus aplankus. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose, bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Naujo aplanko kūrimas

Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką

Slinkite iki failo ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti paveikslėlius, esančius Galerija.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg..**

Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg..**

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarysite nenaudojamas programas ir išjunksite duomenų ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunksite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir vartotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: (E)GSM 900, 1800 MHz.

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užrašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 1.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Baterijos ir įkrovikliai

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Prietaise galima naudoti BL-5CB pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-3. Tikslus „Nokia“ įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį. Kai atjungiame įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojate atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neiškiskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Neiškiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.



Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prasciau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisai ir (arba) kompiuteris gali prasciau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų nepisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetras (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisai turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kokiame potencialiai sprogyje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurbių. Tokie vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,25 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434
CE 0168

„Nokia“ pereina nuo vienos ES įgaliosios institucijos prie kitos. Abi šios įgaliosios institucijos patvirtino, kad šis produktas atitinka ES teisės aktus. Pereinamuoju laikotarpiu ant produkto gali būti pateiktas bet kuris iš nurodytų CE ženklų.

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-772 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“ ir WE: simbolis yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniams ir nekomerciniams naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitąip numanomą licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybių panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekit su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	19, 20
„Nokia“ išlaikymo informacija	30
„Nokia“ paslaugos	29

A

adresatai	
— išsaugojimas	14
— įtraukimas	14
— kopijavimas	12
— siuntimas	15
antenos	10
aplinkosaugos patarimai	33
apsaugos kodas	10
atminties kortelė	7

B

balso pranešimai	18
baterija	35
baterijos	6
— įkrovimas	8
baterijos įkrovimas	8, 35
beryšė aplinka	13

D

data ir laikas	21
daugiaformačiai pranešimai	17
duomenų atkūrimas	33
duomenų kopijavimas atsargai	33
duomenų ryšiai	
— išlaidos	28
— paketiniai duomenys	28
— „Bluetooth“	19

E

el. paštas	25
— skaitymas ir atsakymas	26

F

failų tvarkymas	33
FM radijas	24
fotografavimas	
Žr. vaizdo kamera	

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	32
garsiakalbis	13, 23
garsumas	13
greitasis rinkimas	14

I

ieškojimas	
— radijo stotys	24
įjungimas ir išjungimas	9
IM (pokalbiai)	26
indikatoriai	11
internetas	
Žr. interneto naršyklė	
internetu naršyklė	26, 28
— puslapių naršymas	27, 28
— slapukai	28
— žymos	27

K

kalendorius	20
klaviatūros apsauga	11
klavišai ir dalys	5
kreipties kodai	10

L

laikas ir data	21
laikrodis	21

M

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	17
MP (momentiniai pranešimai)	26
muzika	22

N

naršyklė	
Žr. <i>internetu naršyklė</i>	
naujiniai	
— telefono programinė įranga	31
nuspėjamoji teksto įvestis	15, 16

P

palikymas	30
parametrai	
— atkūrimas	32
parametrų atkūrimas	32
parametrų rinkiniai	
— pritaikymas	19
Paslauga „Patarimai ir Pasiūlymai“	31
paštas	25
— rašymas	25
— siuntimas	25
pašto dėžutė	
— balsas	18
paveikslėliai	
— fotografavimas	29
— kopijavimas	12, 20
— siuntimas	20, 30
perdirbimas	33
PIN kodas	10
pokalbių paslaugos (IM)	26
pokalbių paslaugos (MP)	26
pradinis ekranas	18
pranešimai	
— garso	18
— siuntimas	17
prietaisai	
— įjungimas ir išjungimas	9
programinės įrangos naujinimas	31

R

radijas	24
riešo dirželis	10
ryšys	19
ryšys kabeliu	20

S

SIM kortelė	6
skambėjimo tonai	19
skambučiai	
— skambinimas	13
— skubios pagalbos tarnyba	36
— žurnalas	13, 14
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	36
skrydžio aplinka	13
slaptažodžiai	10
SMS (trumpųjų tekstinių pranešimų paslauga)	17

T

tekstiniai pranešimai	17
teksto įvestis	15, 16, 17
telefono	
— įjungimas ir išjungimas	9
telefono keitimas	12
telefono pritaikymas savo reikmėms	18, 19
temos	18
toniniai signalai	
— pritaikymas	19
turinio kopijavimas	12, 20
turinio perkėlimas	12, 20

U

USB ryšys	20
užrakinimas	
— klavišai ir mygtukai	11

V

vaizdo įrašai	
— atkūrimas	23
— kopijavimas	12
— siuntimas	20, 30
vaizdo įrašų	
— įrašymas	30
— kopijavimas	20

vaizdo kamera

— fotografavimas	29
— paveikslėlių ir vaizdo įrašų siuntimas	30
— vaizdo įrašų įrašymas	30
vizitinės kortelės	15, 20

Ž

žadintuvas	21
žymos	27
žodynas	16