

HS-2R Slušalice sa radio-aparatom

Korisničko uputstvo

9355496

2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODAMI, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-2R usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Sva prava zadržana.



Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

9355496/ 2. izdanje

Sadržaj

Uvod	4
Osnovni podaci o slušalicama	5
1. Korišćenje slušalica	7
Upućivanje poziva	7
Primanje i odbijanje poziva.....	7
Automatsko odgovaranje.....	7
Govorno biranje.....	7
Podešavanje jačine zvuka slušalica	8
2. Korišćenje FM radio-aparata.....	9
Slušanje radija	9
Funkcije poziva u toku korišćenja radio-aparata	10
Čuvanje i održavanje.....	11

Uvod

Nokia naglavne slušalice sa radio-aparatom HS-2R su kombinacija stereo FM radio-aparata i slušalica. Nokia naglavne slušalice sa radio-aparatom HS-2R mogu da se priključe na kompatibilne Nokia telefone sa Pop-Port™ priključkom, na primer Nokia 6100¹ i Nokia 3100. Za više informacija o kompatibilnosti Vašeg Nokia telefona, obratite se Vašem prodavcu ili Službi za korisnike. Uz pomoć ovih slušalica možete upućivati i primati pozive i slušati radio dok ste u pokretu ili u kancelariji. Nokia naglavne slušalice sa radio-aparatom HS-2R pružaju mogućnost slušanja radija kod onih mobilnih telefona koji nisu opremljeni FM radio-aparatom.

Pre korišćenja slušalica pažljivo pročitajte korisničko uputstvo. Detaljnije informacije se nalaze u korisničkom uputstvu Vašeg telefona. Ne koristite ovo korisničko uputstvo umesto korisničkog uputstva Vašeg telefona u kome se nalaze važne informacije o bezbednosti i održavanju.


Ovo korisničko uputstvo objašnjava način korišćenja slušalica u smislu osnovnih funkcija poziva, kao i način korišćenja FM radio-aparata.

1. Ranije verzije telefona nisu kompatibilne.

■ Osnovni podaci o slušalicama

Nokia naglavne slušalice sa radio-aparatom HS-2R se sastoje od sledećih delova:

1. Slušalice
2. Stereo FM radio-aparat
3. Dugme Slanje/Kraj za odgovaranje na poziv, odbijanje poziva ili kraj razgovora. Jednim dužim pritiskom na dugme Slanje/Kraj uključuje se govorno biranje.
4. Jednolinijski displej za označavanje odabranog radio-kanala.
5. Pop Port priključak za povezivanje slušalica sa telefonom.
6. Mikrofon
7. Dugme za uključivanje i isključivanje radio-aparata.
8. Štipaljka sa kukicom za pričvršćivanje kaiša.



9. Dugmad  i  za pretraživanje radio-kanala.

10.Točkić za podešavanje jačine zvuka.

1. Korišćenje slušalice

■ Upućivanje poziva

Kada su slušalice priključene na Vaš telefon, pritisnite dugme Slanje/Kraj da biste uputili poziv.

Za kraj trenutno aktivnog poziva pritisnite dugme Slanje/Kraj.

Poziv možete uputiti i završiti i pomoću telefona.

■ Primanje i odbijanje poziva

Pritisnite dugme Slanje/Kraj da odgovorite na dolazni poziv. Ako ne želite da odgovorite na poziv, dva puta kratko pritisnite dugme Slanje/Kraj.

Poziv možete primiti i odbiti i pomoću telefona.

Prilikom primanja poziva čućete odabranu melodiju na svom telefonu.

Automatsko odgovaranje

Ako je funkcija automatskog odgovaranja na Vašem telefonu postavljena na Uključeno, telefon će automatski odgovoriti na dolazni poziv nakon jednog zvona.

■ Govorno biranje

Ako nema trenutno aktivnog poziva, pritisnite i držite dugme Slanje/Kraj dok ne budete čuli ton koji označava da možete da izgovorite željeni naziv – govornu

oznaku. Izgovorite govornu oznaku. Telefon pušta govornu oznaku i bira odgovarajući telefonski broj.

Govorno biranje možete aktivirati i pomoću svog telefona. Za detaljnije informacije o korišćenju govornog biranja pogledajte korisničko uputstvo Vašeg telefona.

■ Podešavanje jačine zvuka slušalica

Tokom trajanja razgovora, da biste pojačali ili utišali zvuk okrenite točkić za podešavanje jačine zvuka u slušalicama ili upotrebite taster za podešavanje jačine zvuka na Vašem telefonu.

2. Korišćenje FM radio-aparata

Pop Port priključak na Vašem telefonu funkcioniše kao izvor napajanja Vaših Nokia naglavnih slušalica sa radio-aparatom HS-2R. Priključite slušalice na telefonski aparat kad želite da slušate radio.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Slušanje radija

Za najbolju radio slušnost, pazite da su kablovi naglavnih slušalica izravnani što je više moguće.

- Za uključivanje radio-aparata pritisnite taster za uključivanje. Slušalice automatski biraju radio-kanal koji ste poslednji put slušali. Broj kanala je prikazan na displeju slušalica.
- Za automatsko pretraživanje kanala pritisnite dugme ⏮ ili ⏭ duže od jedne sekunde. Za ručno pretraživanje kanala kratko pritisnite dugme ⏮ ili ⏭.
- Pritisnite ⏭ da pretražite više frekvencije, a ⏮ da pretražite niže frekvencije.

■ Funkcije poziva u toku korišćenja radio-aparata

- Kada upućujete ili primete poziv, radio se automatski utišava i možete uputiti poziv ili odgovoriti na njega pritiskom na dugme Slanje/Kraj. Kada završite sa pozivom, zvuk radija se automatski uključuje.
- Za odbijanje poziva pritisnite desni taster za vršenje izbora na telefonu. Radio se automatski uključuje.

Čuvanje i održavanje

Vaše slušalice su proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njima treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite sav pribor van dohvata dece.
- Održavajte slušalice suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte slušalice, niti ih držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njihovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati slušalice na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati slušalice na mestima sa niskom temperaturom. Kada se slušalice zagreju (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite slušalice. Nestručno rukovanje ih može oštetiti.
- Čuvajte slušalice od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte slušalice. Boja može blokirati pokretne delove i ometi pravilan rad.

Ako slušalice ne rade ispravno, odnesite ih u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebno, obaviti servisiranje.