

دليل المستخدم لهاتف خرائط



Nokia هي علامة تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2007 The FreeType Project. All rights reserved.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيّ من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

المحتويات

١٨.....	ضبط الإنترنت
١٨.....	ضبط الملاحة
١٨.....	ضبط الطريق
١٩.....	ضبط الخريطة
٢٠.....	الحصول على تحديثات
٢٠.....	تحديث الخرائط
٢٠.....	التطبيق Nokia Map Loader
٢١.....	الاختصارات

٤.....	مقدمة
٤.....	متطلبات النظام
٤.....	حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS
٤.....	مستقبل GPS
٦.....	لتبدأ
٦.....	حول التطبيق "خرائط"
٧.....	عناصر الخريطة
٨.....	تصفح الخرائط
٨.....	التنقل داخل خريطة
٩.....	ضبط عرض الخريطة
٩.....	مؤشرات الشاشة
١١.....	البحث عن أماكن
١١.....	البحث عن أماكن
١٢.....	تخطيط طريق
١٢.....	حفظ أماكن وإرسالها
١٣.....	عرض العناصر المحفوظة
١٥.....	خدمات إضافية للخرائط
١٥.....	السير إلى الوجهة
١٦.....	القيادة إلى الوجهة
١٦.....	معلومات المرور
١٧.....	أدلة السفر
١٨.....	الضبط

مقدمة

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط". إليك معلومات عامة مهمة للاطلاع عليها قبل البدء.

متطلبات النظام

لاستخدام التطبيق "خرائط"، يلزمك الآتي:

- جهاز محمول مزود بنظام S60 الإصدار 3.1 أو 3.2.
- مساحة خالية بذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة لا تقل عن 5 ميجابايت.

حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية.

قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تُسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حالة استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

مستقبل GPS

إذا كان بجهازك مستقبل GPS داخلي، يمكنك استخدامه مع التطبيق "خرائط". قد يؤدي استخدام

ويكون اتصال GPS جاهزاً، يحل GPS محل شبكة المحمول كطريقة تحديد المواقع. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل بيانات شبكة المحمول، اتصل بمزود الخدمة.

مستقبل GPS الداخلي إلى استنفاد بطارية الجهاز بصورة أسرع.

استخدام التطبيق "خرائط" مع مستقبل GPS خارجي

1. قم بشحن مستقبل GPS بالكامل، ثم قم بتشغيله.
2. قم بإنشاء اتصال Bluetooth بين جهازك ومستقبل GPS.
3. ضع مستقبل GPS في مكان لا توجد به عوائق تحول دون توجهه للسماء.
4. افتح التطبيق "خرائط"، واختر مستقبل GPS الخارجي.

قد يستغرق الأمر عدة دقائق لإنشاء أول اتصال GPS. بينما يتم إنشاء الاتصالات بعد ذلك بشكل أسرع، لكن إذا لم تستخدم GPS لعدة أيام أو كنت بعيداً جداً عن آخر مكان قمت فيه باستخدامه، فقد يستغرق الأمر فترة للعثور على إشارة قمر صناعي قوية.

استخدام شبكة المحمول لتحديد المواقع

إذا كان جهازك المحمول يدعم GPS المساعد (A-GPS)، يمكنك استخدام شبكة المحمول للعثور على مكانك الحالي وإن كنت في الداخل. وهذه الطريقة أسرع ولكنها أقل دقة منها في حالة استخدام GPS، ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية ملاحه.

لاستخدام شبكة المحمول في تحديد المواقع، اختر طريقة تحديد المواقع المعتمدة على الشبكة من ضبط الجهاز. عندما تبدأ تشغيل التطبيق "خرائط"

لتبدأ

حول التطبيق "خرائط"

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية مكانك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، والمساعدة على الانتقال من موقع إلى آخر وحفظ الأماكن وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور وخدمة الملاحة بالتوجيه الصوتي. لا تتوافر هذه الخدمات في كافة البلدان أو المناطق.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول خلوية أو نقطة وصول شبكة WLAN لتنزيل خرائط.

في حالة التصفح لمنطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل على جهازك، يتم تنزيل خريطة للمنطقة آلياً عبر الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة على جهازك أو في بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل خرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر متوافق، اذهب إلى موقع www.nokia.com/maps.

قد تتضمن عملية تنزيل الخرائط والخدمات الإضافية، مثل أدلة السفر وملفات التوجيه الصوتي، نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بالإنترنت آلياً عند بدء التطبيق "خرائط"، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الإنترنت > الاتصال عند البدء < تشغيل دائم. ولمنع تنزيل خرائط آلياً، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الإنترنت > الاتصال عند البدء < مطلقاً.

لضبط الجهاز بحيث يطلب منك الإذن قبل الاتصال بالإنترنت، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الإنترنت > الاتصال عند البدء < السؤال دائماً.

لضبط الجهاز كي يخبرك عندما يقوم بالتسجيل في شبكة خلاف الشبكة المحلية، اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الإنترنت > تحذير خروج عن نطاق الخدمة < تشغيل (يتم عرضها عندما تكون متصلاً بالشبكة فقط). للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود الخدمة.



ملاحظة

- ١ - الاتجاه (سهم كبير)
- ٢ - الطريق (رمادي غامق)
- ٣ - مكانك (سهم عند القيادة، أو نقطة أثناء السير)
- ٤ - البوصلة
- ٥ - شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

تلميح: لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" بدون اتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو في بطاقة الذاكرة.



عناصر الخريطة



تصفح خرائط

- ١ - الشارع الرئيسي (أصفر)
- ٢ - الشارع الجانبي (رمادي)
- ٣ - المكان المحدد
- ٤ - حقل البحث
- ٥ - منطقة المؤشر
- ٦ - النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)

تصفح الخرائط

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة. عند فتح التطبيق "خرائط"، يتم عرض عاصمة البلد الذي تتواجد به أو المكان الذي تم حفظه منذ آخر جلسة قمت بإجرائها. كما يتم تنزيل خريطة المكان أيضاً، عند الضرورة.

التنقل داخل خريطة


مكانك

لتكبير موضع GPS الخاص بك أو آخر مكان معروف لديك، اختر خيارات < موضعي. عندما يكون اتصال GPS نشطاً، تتم الإشارة إلى مكانك الحالي على الخريطة بالرمز ●.

التنقل والتكبير/التصغير


للتنقل على الخريطة، اسحب الخريطة. يتم توجيه الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.

عندما يكون لديك اتصال نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).



تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، استخدم برنامج Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط. [انظر التطبيق Nokia Map Loader](#). ص ٢٠.

لتكبير الخريطة وتصغيرها، اختر + و-.



تغيير نوع الخريطة

لتغيير نوع الخريطة، اختر
خيارات < عرض
الخريطة < الخريطة أو
ثلاثي الأبعاد أو القمر
الصناعي أو كلاهما. يكون
القمر الصناعي والخرائط
المختلطة متاحين لتصفح
خرائط وملاحة السير، ولا
يمكن تنزيلهما باستخدام
برنامج Nokia Map Loader.
بيانات الأقمار الصناعية غير
متاحة لكافة المناطق.

مؤشرات الشاشة

يعرض مؤشر GPS  الموجود أسفل الجزء
الأيسر من الشاشة توفر إشارة القمر الصناعي وقوتها.
يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما
يحاول الجهاز العثور على قمر صناعي، يظهر الشريط
باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من
القمر الصناعي لإنشاء اتصال GPS، يتحول الشريط إلى
اللون الأخضر. وكلما كانت الشرائط أكثر اخضراراً، كان
اتصال GPS أقوى.

مبدئياً، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة
أقمار صناعية على الأقل، ليتمكن من حساب

ضبط عرض الخريطة

يمكنك ضبط عرض الخريطة بعدة طرق لملائمة مكانك
أو استخدامك. وإليك فقط بعض الأمثلة.
[انظر "الضبط"، ص 1.](#)

نظام القياس

لتحديد نظام القياس المستخدم في الخرائط اختر
خيارات < الأدوات < إعدادات < الخريطة <
نظام القياس < متري أو بريطاني.

النقاط الهامة

لتحديد أنواع النقاط الهامة التي يتم عرضها على
الخريطة، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات <
الخريطة < فئات ثم اختر الفئات المطلوبة.

عرض اليوم أو الليلة

لضبط الخريطة للملاحة بالسيارة أثناء فترة الليل أو
النهار، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات <
الخريطة < ألوان < وضع النهار أو الوضع الليلي.

إحداثيات موقعك. وبعد الحساب المبدئي، يكفي استقبال إشارات من ثلاثة أقمار صناعية.

يعرض مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** ⇒ اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن أماكن

هل تريد معرفة الاتجاهات؟ أو تبحث عن مطعم؟ يساعدك التطبيق "خرائط" في العثور على ما تبحث عنه.

البحث عن أماكن

للبحث عن مكان في المدينة أو المنطقة التي يتم عرضها على الخريطة، أدخل عنوان المكان بالكامل أو جزئياً في حقل البحث. انقر فوق السهم الأخضر، ثم اختر بحث. للبحث عن مكان في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان بالكامل أو جزئياً، مثل London Oxford Street. وللحصول على أفضل النتائج، أدخل اسم المدينة باللغة المحلية.

 **تلميح:** وإذا لم تكن متأكدًا من اسم المكان، فأدخل الأحرف الأولى من كلمة البحث. وللحصول على أفضل نتائج البحث، أدخل الأحرف الثلاثة الأولى.

للبحث عن عنوان محدد أو عنوان في بلد آخر، اختر خيارات < بحث > العناوين. علماً بأن حقل الدولة المنطقة * ورمز البريد/المدينة * إجباريان.

 **تلميح:** للبحث عن أماكن في بلد آخر باستخدام حقل البحث، أدخل أيضًا اسم البلد

في حقل البحث: **Rome Italy**. أدخل اسم البلد باللغة الإنجليزية، أو استخدم رمز ISO ثلاثي الأحرف (ITA لإيطاليا وGBR لبريطانيا العظمى وCHN للصين).

ولاستيراد عنوان مكان من تطبيق الأسماء، اختر خيارات < بحث > العناوين < خيارات > تحديد من الأسماء.

عند البحث عن أماكن دون اتصال بالإنترنت، يتم تحديد نتائج البحث في دائرة نصف قطرها ٥٠ كيلو متراً (٣١ ميلاً)، وقد يكون البحث أبطأ.

البحث حسب الفئات

لتسهيل البحث عن مكان تبحث عنه، يتم جمع نتائج البحث حسب الفئة. ولقصر البحث على فئة واحدة، اختر خيارات < بحث > أماكن. يمكنك أيضًا

استخدام حقل البحث للبحث عن أماكن في الفئات. أدخل نص البحث في حقل البحث ثم اختر بحث.



مثال: للبحث عن
مطاعم قريبة من مكان
تواجدك، اختر
خيارات < بحث <
أماكن < طعام
+شرب < مطاعم.
مثال: للبحث عن
فندق معين، اختر
خيارات < بحث <
أماكن < مسكن.
أدخل اسم الفندق في
حقل البحث، ثم اختر
البحث عن الكل.

لتحرير الطريق، انقر فوق مكان ثم اختر تحرير طريق.
لتحديد ضبط الطريق، اختر خيارات < إعدادات.
لعرض الطريق على الخريطة، اختر خيارات < عرض
الطريق.

لمحاكاة الطريق، اختر خيارات < عرض الطريق، ثم
انقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة
واختر محاكاة.

للملاحة إلى الوجهة بالسيارة أو سيرًا على الأقدام، إذا
قمت بشراء ترخيص لهذه الخدمات الإضافية، اختر
خيارات < بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.
لحفظ الطريق، اختر خيارات < حفظ طريق.

حفظ أماكن وإرسالها

لحفظ مكان في جهازك، انقر فوق المكان ثم انقر فوق
منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر
إضافة إلى أماكني. يتم حفظ المكان في المفصلة <
أماكني.

لإرسال مكان إلى جهاز متوافق، انقر فوق المكان ثم
اختر إرسال. إذا قمت بإرسال المكان في رسالة نصية،
تتحول المعلومات إلى نص عادي.

تخطيط طريق

لتخطيط طريق، اختر نقطة البداية على الخريطة
وانقر فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة ثم اختر
إضافة إلى الطريق.

لتحديد الوجهة وإضافة المزيد من الأماكن للطريق،
ابحث عن المكان ثم اختر خيارات < إضافة نقطة
طريق.

لتغيير ترتيب الأماكن في الطريق، انقر فوق مكان ثم
اختر نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل الموقع
إليه ثم اختر تحديد.

عرض العناصر المحفوظة

المجموعات

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر مجموعات < خيارات > مجموعة جديدة.

لإضافة أماكن إلى المجموعة، افتح أماكني، ثم انقر فوق المكان واختر إضافة < إضافة إلى مجموعة. لعرض المكان المحدد على الخريطة، اختر عرض على الخريطة.

طرق

لعرض الطرق التي قمت بحفظها، اختر طرق. لفتح الطريق المحدد، اختر خيارات < فتح.

لعرض العناصر التي قمت بحفظها في جهازك، اختر خيارات < المفضلة.

الأماكن

لعرض الأماكن التي قمت بحفظها في جهازك، اختر أماكني.

لترتيب الأماكن المحفوظة، اختر خيارات < فرز.

لعرض المكان المحدد على الخريطة، اختر عرض على الخريطة.

لإضافة المكان إلى طريق، انقر فوق المكان ثم اختر إضافة < إضافة إلى الطريق.

السجل

للتحقق من الأماكن التي قمت بالبحث عنها على الخريطة، اختر سجل.

لعرض المكان المحدد على الخريطة، اختر عرض على الخريطة.

لإرسال المكان إلى جهاز متوافق، انقر فوق المكان ثم اختر إرسال.



خدمات إضافية للخرائط

تعطي الأولوية لطرق السير والطرق الأصغر، وتقوم بحذف الطرق العامة والطرق السريعة.



يتم رسم الطريق على الخريطة، وتشير الأسهم إلى الاتجاهات. توضح النقاط الصغيرة الاتجاه الذي تسير فيه.

ويتم تحديد الحد الأقصى لطول طريق السير بـ ٥٠ كيلومتر (٣١ ميلاً) والحد الأقصى لسرعة السفر بـ ٣٠ كم/ساعة (١٨ ميلاً/ساعة). وإذا تم تجاوز حد السرعة، تتوقف الملاححة ومن ثم تُستأنف بمجرد رجوع السرعة إلى نطاق الحد المطلوب.

لا يتوفر التوجيه الصوتي لملاححة السير.

لشراء ترخيص ملاححة سير، اختر خيارات < إضافية > سير. علمًا بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

يمكنك شراء ترخيص وتنزيل أدلة سفر إلى جهازك. كما يمكنك شراء ترخيص لملاححة السير أو بالسيارة، بالإضافة إلى خدمة معلومات المرور. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

لعرض التراخيص الخاصة بك وتحديثها، اختر خيارات < إضافية > تراخيص.

نقل ترخيص


يمكنك نقل ترخيص من جهازك إلى جهاز آخر متوافق، ولكن لا يمكن استخدام الترخيص من خلال أكثر من جهاز في وقت واحد. لنقل الترخيص، أدخل بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. قم بتأكيد رغبتك في نقل الترخيص، عند مطالبتك. يتم تعطيل الترخيص من الجهاز القديم.

كما يمكنك نقل الترخيص باختيار خيارات < إضافية > تراخيص.

السير إلى الوجهة

تتجاهل طرق السير أية حدود ممكنة لملاححة السيارة، مثل الشوارع أحادية الاتجاه وقيود المنعطفات، وتتضمن مناطق مثل أماكن السير والميادين. كما

للتبديل بين العروض المختلفة أثناء الملاحة، انقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر عرض أو عرض عين طائر أو عرض سهم.



للبحث عن طريق بديل، اختر خيارات < طريق مختلف.

لتكرار التوجيه الصوتي، اختر خيارات < تكرار.

لضبط حجم صوت التوجيه الصوتي، اختر خيارات < حجم الصوت.

لعرض معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك (خدمة إضافية)، اختر خيارات < م مرور.

لإيقاف التنقل، اختر إيقاف التنقل.

معلومات المرور

توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. وتعد خدمة معلومات المرور خدمة إضافية، يمكنك شراؤها وتنزيلها على جهازك، في حال توفرها في بلدك أو منطقتك.

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور، اختر خيارات < إضافية < م المرور.

لبدء السير، اختر مكانًا ثم انقر فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة، ثم اختر السير إلى. هذه الخدمة متاحة في حالة شرائها.

للبحث عن طريق بديل، اختر خيارات < طريق مختلف.

لإيقاف التنقل، اختر إيقاف التنقل.

القيادة إلى الوجهة

لشراء ترخيص لملاحة سير وملاحة قيادة بالتوجيه الصوتي، اختر خيارات < إضافية < قيادة وسير. علمًا بأن الترخيص يكون محدودًا بمنطقة معينة، ولا يمكن استخدامه في غيرها.

لبدء الملاحة بالسيارة، اختر مكانًا وانقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر القيادة إلى. عند استخدام الملاحة بالسيارة للمرة الأولى، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي ذات الصلة.

تلميح: يمكنك أيضًا

استخدام برنامج Nokia

Map Loader لتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.





لتصفح فئات دليل السفر،
اختر فئة. وفي حالة وجود
فئات فرعية، اختر فئة فرعية.

لتنزيل دليل جديد على
جهازك، انتقل إلى الدليل
المطلوب ثم اختر نعم.
يمكنك الدفع مقابل الأدلة
من خلال بطاقة ائتمان أو
فاتورة الهاتف، إذا كان مزود
الخدمة يدعم ذلك.

تلميح: تتم إتاحة 

نسخة تجريبية مجانية

من أدلة السفر لمدة ١٠ دقائق. فلتجربة دليل
مجانيًا، اختر خيارات < إضافية > أدلة
والدليل المطلوب.

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر خيارات <
م مرور. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل
مثلثات وخطوط.

لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة
التوجيه المحتملة، اختر الحدث ثم اختر خيارات <
فتح.

لتحديث معلومات المرور، اختر تحديث معلومات
المرور.

أدلة السفر

توفر أدلة السفر معلومات حول نقاط الجذب
والمطاعم والفنادق والنقاط الهامة الأخرى. تحتوي
بعض الأدلة على مقاطع فيديو وصوت. يجب شراء
الأدلة وتنزيلها قبل الاستخدام.

لشراء أدلة سفر وتنزيلها، أو لعرض أدلة تم تنزيلها،
اختر خيارات < إضافية > أدلة.

الضبط

في الضبط يمكنك تغيير كيفية اتصال التطبيق بالإنترنت أو وضع النقل المستخدم مثلاً.

ضبط الإنترنت

اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الإنترنت.
لاختيار ما إذا كان سيتم السماح للتطبيق "خرايط"
بفتح اتصال بالإنترنت عند بدء تشغيل التطبيق،
اختر الاتصال عند البدء.

لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها عند
الاتصال بالإنترنت، اختر نقطة الوصول الافتراضية.
لاختيار ما إذا كان سيتم إخطارك عند تسجيل جهازك
في شبكة خلاف الشبكة المحلية، اختر تحذير خروج
عن نطاق الخدمة.

ضبط الملاحة

اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الملاحة.
لاختيار لغة التوجيه الصوتي، اختر التوجيه الصوتي.
قد تحتاج إلى تنزيل ملفات الصوت قبل التمكن من
اختيار اللغة.

لتحديد إعداد الإضاءة الخلفية، اختر الإضاءة
الخلفية.

لتحديد عدد مرات تحديث المعلومات الخاصة
بأحداث المرور، اختر تحديث معلومات المرور.
لضبط الجهاز كي يقوم بتخطيط طريق جديد لتجنب
أحداث المرور، اختر إعادة توجيه بسبب المرور.

ضبط الطريق

اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الطريق.
لاختيار وضع النقل، اختر وضع النقل < سير أو
قيادة. في حالة اختيار سير، يتم اعتبار الشوارع
أحادية الاتجاه كشوارع عادية ويمكن استخدام طرق
السير.

لحساب الطريق الأسرع، اختر اختيار الطريق <
طريق أسرع. لا يتوفر هذا الخيار إلا في حالة اختيار
قيادة كوضع النقل.

لحساب الطريق الأقصر، اختر اختيار الطريق <
طريق أقصر.

لتخطيط طريق يجمع بين مزايا الطريقين الأقصر
والأسرع كليهما، اختر اختيار الطريق < مُحسن.

ضبط الخريطة

اختر خيارات < الأدوات > إعدادات < الخريطة.

لاختيار فئات النقاط الهامة التي تريد عرضها على الخريطة، اختر فئات. على سبيل المثال، لعرض مطاعم، اختر مطاعم.

لتحسين نظام الألوان لاستخدامه أثناء النهار أو الليل، اختر ألوان.

لاختيار مقدار المساحة التي يمكن استخدامها من ذاكرة الجهاز أو من المساحة المتوفرة في بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدخالها) لتخزين بيانات الخريطة، اختر أقصى استخدام للذاكرة. عند بلوغ حد الذاكرة، تتم إزالة البيانات الأقدم.

لاختيار ما إذا كان سيتم استخدام نظام القياس المترى أم البريطاني، اختر نظام القياس.

الحصول على تحديثات

التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام برنامج Nokia Map Loader، حيث يستخدم برنامج Nokia Map Loader معلومات التطبيق "خرائط" للتحقق من إصدار الخرائط المطلوب تنزيله.

لتنصيب برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac، اذهب إلى موقع www.nokia.com/maps، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

تنزيل الخرائط باستخدام برنامج Nokia Map Loader

1. قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات، فاخر PC Suite كطريقة اتصال USB لأجهزة الكمبيوتر، واخر وضع Nokia لأجهزة Mac.
2. ابدأ تشغيل Nokia Map Loader على الكمبيوتر.
3. اختر قارة وبلدًا. يمكن اختيار البلدان الصغيرة كليًا، بينما تحتوي البلدان الأخرى على كثير من الخرائط الفرعية لتختار من بينها.
4. اختر الخرائط أو الخدمات الإضافية، وقم بتنزيلها وتنصيبها على جهازك.

يمكنك تحديث التطبيق "خرائط" والخرائط المحفوظة في جهازك أو بطاقة الذاكرة، باستخدام جهازك أو موقع ويب التطبيق "خرائط" أو برنامج Nokia Map Loader.

تلميح: يمكنك استخدام برنامج Nokia Map Loader لتنزيل خرائط جديدة أيضًا، وليس لتحديث الخرائط الحالية فقط. 

تحديث الخرائط

لتحديث الخرائط الموجودة على جهازك، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الخريطة < خيارات < بحث عن تحديثات للخريطة، أو استخدم برنامج Nokia Map Loader.

لتحديث التطبيق "خرائط"، استخدم التطبيق "تنزيل!" الموجود بجهازك أو اذهب إلى موقع www.nokia.com/maps.

التطبيق Nokia Map Loader

باستخدام برنامج Nokia Map Loader، يمكنك تنزيل خرائط وملفات توجيه صوتي من الإنترنت إلى ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة. يجب استخدام

الاختصارات

لتغيير نوع الخريطة، اضغط على ١.

للعودة إلى موقعك الحالي، اضغط على ٠.

لضبط الخريطة للملاحة بالسيارة أثناء فترة الليل أو النهار، اضغط على ٣.

للبحث عن طريق مختلف في ملاحة السيارة، اضغط على ٥.

لضبط حجم صوت التوجيه الصوتي في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٦.

لإضافة نقطة توقف إلى الطريق في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٧.

لعرض معلومات حول حوادث المرور في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٨.

للتحقق من معلومات الطريق في ملاحة السيارة، اضغط على ٩.

اختصارات لوحة المفاتيح

لتكبير الخريطة، اضغط على *.

لتصغير الخريطة، اضغط على #.

لتكرار التوجيه الصوتي في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٢.

لحفظ المكان الحالي في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٤.

اختصارات لوحة المفاتيح الكاملة

لتكبير الخريطة، اضغط على مفتاح التحويل الأيسر.

لتصغير الخريطة، اضغط على مفتاح التحويل الأيمن.

لتكرار التوجيه الصوتي في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٤.

لحفظ المكان الحالي في الملاحة بالسيارة، اضغط على ٢.