

Manuel d'utilisation Cartes



© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2007 The FreeType Project. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

/Édition 1 FR

Sommaire

Introduction.....	4	Paramètres Internet.....	20
Configuration requise.....	4	Paramètres de navigation.....	20
À propos du système GPS.....	4	Paramètres de l'itinéraire.....	20
Récepteur GPS.....	5	Paramètres de la carte.....	21
Prise en main.....	6	Obtenir des mises à jour.....	22
À propos de Cartes.....	6	Mettre à jour des cartes.....	22
Éléments de la carte.....	7	Nokia Map Loader.....	22
Parcourir des cartes.....	8	Raccourcis.....	24
Se déplacer sur une carte.....	8		
Régler l'affichage de la carte.....	9		
Témoins d'affichage.....	9		
Trouver des lieux.....	11		
Trouver des lieux.....	11		
Planifier un itinéraire.....	12		
Enregistrer et envoyer des lieux.....	12		
Afficher vos éléments enregistrés.....	14		
Services supplémentaires pour Cartes.....	16		
Marcher vers votre destination.....	16		
Conduire vers votre destination.....	17		
Informations de trafic.....	18		
Guides de voyage.....	18		
Paramètres.....	20		

Introduction

Bienvenue dans Cartes. Vous trouverez ci-dessous des informations générales importantes à prendre en considération avant de commencer.

Configuration requise

Pour utiliser Cartes, vous devez disposer des éléments suivants :

- Appareil mobile avec l'édition S60 3.1 ou 3.2.
- 5 Mo minimum d'espace libre dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire compatible.

À propos du système GPS

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données

peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

La technologie GPS ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Le GPS assisté (A-GPS) est utilisé pour récupérer des données d'assistance par le biais d'une connexion de données par paquets. Ces données aident à calculer les coordonnées de votre position actuelle lorsque votre appareil reçoit des signaux satellite.

Récepteur GPS

Si votre appareil est équipé d'un récepteur GPS interne, vous pouvez l'utiliser avec Cartes. L'utilisation du récepteur GPS interne est susceptible de décharger plus rapidement la batterie de l'appareil.

Utiliser Cartes avec un récepteur GPS externe compatible

1. Chargez complètement votre récepteur GPS et mettez-le sous tension.
2. Configurez une connexion Bluetooth entre votre appareil et le récepteur GPS.
3. Orientez votre récepteur GPS vers le ciel en évitant tout obstacle.
4. Ouvrez l'application Cartes et sélectionnez le récepteur GPS externe.

L'établissement de la première connexion peut durer plusieurs minutes. Les connexions suivantes seront plus rapides, mais si vous n'avez pas utilisé la fonction GPS depuis plusieurs jours, ou si vous êtes très éloigné de l'endroit auquel vous l'avez utilisée pour la dernière fois, la détection d'un signal satellite puissant peut prendre un certain temps.

Utiliser le réseau mobile pour le positionnement

Si votre appareil mobile prend en charge le système GPS assisté (A-GPS), vous pouvez utiliser le réseau mobile pour trouver votre position actuelle, même lorsque vous vous situez à l'intérieur. La procédure est plus rapide, mais moins précise qu'avec le GPS et vous ne pouvez pas utiliser la position comme point de départ pour la navigation.

Pour utiliser le réseau mobile pour le positionnement, sélectionnez le mode de positionnement basé sur le réseau dans les paramètres de l'appareil. Lorsque vous lancez l'application Cartes et que votre connexion GPS est prête, le système GPS remplace le réseau mobile comme mode de positionnement. Pour plus d'informations sur les coûts de transmission de données du réseau mobile, contactez votre prestataire de services.

Prise en main

À propos de Cartes

Cartes vous permet de voir votre position actuelle sur la carte, de parcourir les cartes de différentes villes et pays, de rechercher des adresses et différents centres d'intérêt et de planifier des itinéraires d'un endroit à un autre, ainsi que d'enregistrer des endroits, puis de les envoyer à des appareils compatibles. Vous pouvez également acheter des licences pour des services supplémentaires, notamment des guides de voyage, des informations sur le trafic et un service de navigation avec guidage vocal. Ces services ne sont pas disponibles pour tous les pays ou régions.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, il est possible que vous deviez sélectionner un point d'accès WLAN pour le téléchargement des cartes.

Si vous naviguez jusqu'à une zone non couverte par des cartes déjà téléchargées sur votre appareil, une carte de la zone est automatiquement téléchargée sur Internet. Certaines cartes peuvent être disponibles dans votre appareil ou votre carte mémoire. Vous pouvez également utiliser le logiciel Nokia Map Loader PC pour télécharger des cartes. Pour installer Nokia

Map Loader sur un PC compatible, allez sur le site www.nokia.com/maps.

Le téléchargement de cartes et l'utilisation de services supplémentaires, tels que des guides de voyage et des fichiers de guidage vocal, peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Pour vous connecter automatiquement à Internet au démarrage de Cartes, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Internet > Se connecter au démarrage > Toujours activé**.

Pour empêcher le téléchargement automatique de cartes, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Internet > Se connecter au démarrage > Jamais**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il demande votre autorisation avant de se connecter à Internet, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Internet > Se connecter au démarrage > Toujours demander**.

Pour être averti lorsque votre appareil s'enregistre sur un réseau autre que votre réseau abonné, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Internet > Avertis. itinérance > Activé** (affiché uniquement lorsque vous êtes en ligne). Pour plus d'informations et pour le coût de l'itinérance, contactez votre prestataire de services.



Conseil : Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également utiliser Cartes sans connexion Internet et naviguer parmi les cartes enregistrées sur votre appareil ou votre carte mémoire.

Éléments de la carte



Parcourir des cartes

- 1 — Rue principale (jaune)
- 2 — Rue secondaire (gris)
- 3 — Emplacement sélectionné
- 4 — Champ de recherche
- 5 — Zone des indicateurs
- 6 — Centre d'intérêt (par exemple, une gare ou un musée)



Naviguer

- 1 — Direction (grande flèche)
- 2 — Itinéraire (gris foncé)
- 3 — Votre position (flèche si vous conduisez, point si vous marchez)
- 4 — Boussole
- 5 — Barre d'informations (vitesse, distance, durée)

Parcourir des cartes

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Lorsque vous ouvrez Cartes, la capitale du pays dans lequel vous vous trouvez ou la position enregistrée lors de votre dernière session s'affichent. Le cas échéant, la carte de la position est également téléchargée.

Se déplacer sur une carte

Votre position


Pour effectuer un zoom sur votre position GPS ou sur votre dernière position connue, sélectionnez **Options** > **Ma position**.

Lorsque la connexion GPS est active, ● indique votre position actuelle sur la carte.

Se déplacer et effectuer un zoom

Pour se déplacer sur la carte, faites-la glisser. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Lorsqu'une connexion est active et que vous parcourez la carte à l'écran, une nouvelle carte est automatiquement téléchargée si vous faites défiler vers une zone non couverte par les cartes déjà téléchargées. Les cartes sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible (si elle est insérée).



Conseil : Afin d'éviter les frais de transfert de données, utilisez Nokia Map Loader pour télécharger des cartes. [Voir "Nokia Map Loader", p. 22.](#)

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte, sélectionnez + et -.

Régler l'affichage de la carte

Vous pouvez régler l'affichage de la carte de différentes manières en fonction de votre position ou de votre utilisation. Voici quelques exemples. [Voir "Paramètres", p. 20.](#)

Système de mesure

Pour définir le système de mesure utilisé sur les cartes, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Carte > Système de mesure > Métrique** ou **Impérial**.

Centres d'intérêt

Pour définir les types de centres d'intérêt affichés sur la carte, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Carte > Catégories** et les catégories souhaitées.

Affichage diurne ou nocturne

Pour régler la carte pour la navigation en voiture pendant le jour ou pendant la nuit, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Carte > Couleurs > Mode jour** ou **Mode nuit**.

Modifier le type de carte

Pour modifier le type de carte, sélectionnez **Options > Affichage carte > Carte, 3D, Satellite** ou **Hybride**. Les cartes satellite et hybride sont disponibles pour parcourir des cartes et pour la navigation à pied, et elles ne peuvent pas être téléchargées à l'aide de Nokia Map Loader. Les données satellite se sont pas disponibles pour toutes les régions.



Témoins d'affichage

L'indicateur GPS  situé dans le coin inférieur droit de l'écran affiche la disponibilité et la puissance du signal satellite. Une barre indique un satellite. Lorsque l'appareil tente de rechercher un satellite, la barre est jaune. Lorsque l'appareil reçoit suffisamment de données du satellite pour établir une connexion GPS, la barre devient verte. Plus la barre est verte, plus la connexion GPS est puissante.

Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour pouvoir calculer les coordonnées de votre position. Après le calcul initial, des signaux provenant de trois satellites peuvent suffire.

L'indicateur de transfert de données  affiche la connexion Internet utilisée et la quantité de données transférée depuis le démarrage de l'application.

Trouver des lieux

Vous cherchez votre chemin ? Vous cherchez un restaurant ? Cartes est là pour vous aider.

Trouver des lieux

Pour trouver un lieu dans la ville ou la zone affichée sur la carte, entrez l'adresse complète ou partielle du lieu dans le champ de recherche. Tapez sur la flèche verte et sélectionnez **Recherche**. Pour trouver un lieu dans une autre ville, entrez la ville et l'adresse complète ou partielle, par exemple, **Paris Avenue des Champs Élysées**. Pour obtenir des résultats optimaux, saisissez le nom de la ville dans la langue locale.



Conseil : Si vous n'êtes pas sûr du nom du lieu, ne saisissez que les premiers caractères du mot recherché. Pour obtenir des résultats optimaux, saisissez au moins trois caractères.

Pour trouver une adresse spécifique ou une adresse dans un autre pays, sélectionnez **Options > Rechercher > Adresses. Pays/Région *** et **Ville/Code postal *** sont obligatoires.



Conseil : Pour rechercher des lieux dans un autre pays à l'aide du champ de recherche, saisissez également le nom du pays dans le champ de recherche : **Rome Italy**. Saisissez le nom du pays en anglais ou utilisez le code ISO de trois lettres (ITA pour l'Italie, GBR pour la Grande Bretagne, CHN pour la Chine)

Pour importer l'adresse d'un lieu depuis l'applications Contacts, sélectionnez **Options > Rechercher > Adresses > Options > Sélect. dans Contacts**.

Si vous recherchez des lieux sans connexion Internet, les résultats de la recherche sont limités à un rayon de 50 km (31 miles) et la recherche peut être ralentie.

Rechercher par catégorie

Pour retrouver plus facilement le lieu que vous recherchez, les résultats de la recherche sont regroupés par catégories. Pour limiter la recherche à une catégorie, sélectionnez **Options > Recherche > Lieux**. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour trouver des lieux dans les catégories.


Entrez le texte recherché dans le champ et sélectionnez **Recherche**.

 **Exemple :** Pour trouver des restaurants proches de votre lieu, sélectionnez

Options > **Recherche** > **Lieux** > **Se restaurer** > **Restaurants**.

 **Exemple :** Pour trouver un hôtel spécifique, sélectionnez

Options > **Recherche** > **Lieux** > **Logement**. Saisissez le nom de l'hôtel dans le champ de recherche, et sélectionnez **Rechercher tout**.



Planifier un itinéraire

Pour planifier un itinéraire, sélectionnez votre point de départ sur la carte, tapez sur la zone d'informations en haut de la carte et sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.

Pour définir la destination et ajouter plus de lieux à votre itinéraire, recherchez le lieu et sélectionnez **Options** > **Ajouter une étape**.

Pour modifier l'ordre des lieux sur l'itinéraire, tapez sur un lieu et sélectionnez **Déplacer**. Passez à l'endroit auquel vous souhaitez déplacer le lieu et sélectionnez **Sélectionner**.

Pour modifier l'itinéraire, tapez sur un lieu et sélectionnez **Modifier l'itinéraire**.

Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour afficher l'itinéraire sur la carte, sélectionnez **Options** > **Afficher l'itinéraire**.

Pour simuler l'itinéraire, sélectionnez **Options** > **Afficher l'itinéraire**, tapez sur la zone d'informations en haut de la carte, puis sélectionnez **Simuler**.

Pour naviguer vers la destination en voiture ou à pied, si vous avez acheté une licence pour ces services supplémentaires, sélectionnez **Options** > **Démarrer** ou **Commencer à marcher**.

Pour enregistrer l'itinéraire, sélectionnez **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

Enregistrer et envoyer des lieux

Pour enregistrer un lieu sur votre appareil, tapez sur le lieu, tapez sur la zone d'informations en haut de la

carte, puis sélectionnez **Ajouter à Mes lieux**. Le lieu est enregistré dans **Favoris > Mes lieux**.

Pour envoyer un lieu vers un appareil compatible, tapez sur le lieu et sélectionnez **Envoyer**. Si vous envoyez le lieu dans un message texte, les informations sont converties en texte simple.

Afficher vos éléments enregistrés

Pour afficher les éléments que vous avez enregistrés sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Favoris**.

Lieux

Pour afficher les lieux que vous avez enregistrés sur votre appareil, sélectionnez **Mes lieux**.

Pour organiser les lieux enregistrés, sélectionnez **Options** > **Classer**.

Pour afficher le lieu sélectionné sur la carte, sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour ajouter le lieu à un itinéraire, tapez sur le lieu et sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter à l'itinéraire**.

Historique

Pour vérifier les lieux que vous avez recherchés sur la carte, sélectionnez **Historique**.

Pour afficher le lieu sélectionné sur la carte, sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour envoyer le lieu vers un appareil compatible, tapez sur le lieu et sélectionnez **Envoyer**.

Collections

Pour créer une collection de vos lieux préférés, par exemple, des restaurants ou des musées, sélectionnez **Collections** > **Options** > **Nouvelle collection**.

Pour ajouter des lieux à votre collection, ouvrez **Mes lieux**, tapez sur le lieu et sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter à la collection**.

Pour afficher le lieu sélectionné sur la carte, sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Itinéraires

Pour accéder aux itinéraires que vous avez enregistrés, sélectionnez **Itinéraires**.

Pour ouvrir l'itinéraire sélectionné, sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.



Services supplémentaires pour Cartes

Vous pouvez acheter une licence et télécharger des guides de voyage pour votre appareil. Il est également possible d'acheter une licence de navigation en voiture ou à pied, ainsi qu'un service d'informations de trafic. Vous pouvez payer la licence par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre prestataire de services.

Pour afficher et mettre à jour vos licences, sélectionnez **Options > Services supplément.** > **Mes licences.**

Transférer une licence

Vous pouvez transférer une licence de votre appareil à un autre appareil compatible, mais la licence ne peut être utilisée que sur un seul appareil à la fois. Pour transférer la licence, insérez votre carte SIM dans l'autre appareil. Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez transférer la licence. La licence est désactivée de l'ancien appareil.


Vous pouvez également transférer la licence en sélectionnant **Options > Services supplément.** > **Mes licences.**

Marcher vers votre destination

L'itinéraire pédestre ne connaît pas les limitations de la navigation en voiture, comme les rues à sens unique et les interdictions de tourner, et inclut des zones telles que les zones piétonnes et les parcs. Il donne également la priorité aux voies piétonnes et aux petites routes, tout en négligeant les grands-routes et autoroutes.

L'itinéraire est dessiné sur la carte et la flèche indique la direction. Les petits tirets indiquent dans quelle direction vous marchez.

La longueur d'un itinéraire pédestre est limitée à maximum 50 kilomètres (31 miles) et la vitesse de déplacement à maximum 30 km/h (18 miles/h). Si la limite de vitesse est excédée,



la navigation s'arrête et reprend une fois les limites de vitesse à nouveau respectées.

Le guidage vocal n'est pas disponible pour la navigation à pied.

Pour acheter une licence de navigation à pied, sélectionnez **Options > Services supplément.** > **A pied.** Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée. Vous pouvez payer la licence par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre prestataire de services.

Pour démarrer la navigation, sélectionnez un lieu, tapez sur la zone d'informations en haut de la carte, puis sélectionnez **Y aller à pied.** Ce service est disponible si vous l'avez acheté.

Pour trouver un itinéraire alternatif, sélectionnez **Options > Itinéraire bis.**

Pour interrompre la navigation, sélectionnez **Arrêter la navigation.**

Conduire vers votre destination

Pour acheter une licence de navigation en voiture ou à pied avec guidage local, sélectionnez **Options >**

Services supplément. > **Auto et piéton.** Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée.

Pour démarrer la navigation auto, sélectionnez un lieu, tapez sur la zone d'informations en haut de la carte, puis sélectionnez **Y aller en voiture.** Lorsque vous utilisez la navigation auto pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers de guidage vocal de la langue sélectionnée.



Conseil : Vous pouvez également utiliser Nokia Map Loader pour télécharger les fichiers de guidage vocal.

Pour basculer entre plusieurs vues pendant la navigation, tapez sur la zone d'informations en haut



de la carte et sélectionnez **Affichage manœuvre**, **Affichage vol d'oiseau** ou **Affichage flèches**.

Pour trouver un itinéraire alternatif, sélectionnez **Options** > **Autre itin..**

Pour répéter le guidage vocal, sélectionnez **Options** > **Répéter**.


Pour régler le volume du guidage vocal, sélectionnez **Options** > **Volume**.

Pour consulter des informations concernant les événements dans le trafic susceptibles d'affecter votre trajet (service supplémentaire), sélectionnez **Options** > **Infos trafic**.

Pour interrompre la navigation, sélectionnez **Arrêter la navigation**.

Informations de trafic

Le service d'informations de trafic en temps réel fournit des informations sur des événements de trafic susceptibles d'influencer votre voyage. Si ce service est disponible dans votre pays ou région, vous pouvez l'acheter et le télécharger vers votre appareil.



Pour acquérir une licence pour le service d'informations de trafic, sélectionnez **Options** > **Services supplément.** > **Infos trafic**.

Pour afficher des informations relatives aux événements de trafic, sélectionnez **Options** > **Infos trafic**. Les événements sont affichés sur la carte sous la forme de triangles et de lignes.

Pour afficher les détails d'un événement, tels que les options de changement d'itinéraire possibles, sélectionnez l'événement et **Options** > **Ouvrir**.

Pour mettre à jour les informations de trafic, sélectionnez **Actualiser infos trafic**.

Guides de voyage

Les guides de voyage fournissent des informations sur les attractions, restaurants, hôtels et autres curiosités. Certains guides contiennent des vidéos et des clips audio. Les guides doivent être achetés et téléchargés avant de pouvoir être utilisés.

Pour acheter et télécharger des guides de voyage, ou encore pour afficher les guides téléchargés, sélectionnez **Options** > **Services supplément.** > **Guides**.

Pour parcourir les catégories de guides de voyage, sélectionnez une catégorie. S'il existe des sous-catégories, sélectionnez-en une.

Pour télécharger un nouveau guide sur votre appareil, faites défiler jusqu'au guide de votre choix et sélectionnez

Oui. Vous pouvez payer les guides par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre prestataire de services.



Conseil : Vous disposez d'une période d'essai gratuite de 10 minutes pour les guides de voyage. Pour essayer gratuitement un guide, sélectionnez **Options > Services supplément.** > **Guides** et le guide de votre choix.



Paramètres

Dans Paramètres, vous pouvez, par exemple, modifier le mode de connexion de l'application à Internet ou le mode de transport utilisé.

Paramètres Internet

Sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Internet**.

Pour choisir d'autoriser ou non Cartes à établir une connexion Internet lorsque vous démarrez l'application, sélectionnez **Se connecter au démarrage**.

Pour sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Internet, sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

Pour choisir d'être averti ou non lorsque votre appareil s'enregistre sur un réseau autre que le réseau abonné, sélectionnez **Avertis. itinérance**.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Navigation**.

Pour sélectionner la langue du guidage vocal, sélectionnez **Guidage vocal**. Vous devrez peut-être télécharger des fichiers vocaux avant de pouvoir sélectionner la langue.

Pour définir le réglage du rétro-éclairage, sélectionnez **Rétro-éclairage**.

Pour sélectionner la fréquence à laquelle les informations sur les événements de trafic sont mises à jour, sélectionnez **Actualiser infos trafic**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il planifie un nouvel itinéraire en évitant les événements de trafic, sélectionnez **Changer itin. cause trafic**.

Paramètres de l'itinéraire

Sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Itinéraire**.

Pour choisir le mode de transport, sélectionnez **Mode de transport** > **A pied** ou **En voiture**. Si vous sélectionnez **A pied**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues ordinaires et les trottoirs peuvent être utilisés.

Pour calculer l'itinéraire le plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide**. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné **En voiture** comme mode de transport.

Pour calculer l'itinéraire le plus court, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus court**.

Pour planifier un itinéraire combinant les avantages de l'itinéraire le plus court et de l'itinéraire le plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé**.

Paramètres de la carte

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Carte**.

Pour sélectionner les catégories de centres d'intérêt à afficher sur la carte, sélectionnez **Catégories**. Par exemple, pour afficher les restaurants, sélectionnez **Restaurants**.

Pour optimiser le modèle de couleurs pour une utilisation nocturne ou diurne, sélectionnez **Couleurs**.

Pour sélectionner la quantité de mémoire de l'appareil ou d'espace disponible sur la carte mémoire compatible (le cas échéant) à affecter au stockage des données cartographiques, sélectionnez **Utilisation mém. max.**. Une fois la limite de mémoire atteinte, les données les plus anciennes sont supprimées.

Pour choisir d'utiliser le système métrique ou impérial, sélectionnez **Système de mesure**.

Obtenir des mises à jour

Vous pouvez mettre à jour l'application Cartes et les cartes enregistrées dans votre appareil ou sur la carte mémoire à l'aide de votre appareil, du site Web Cartes ou de Nokia Map Loader.



Conseil : Vous pouvez également utiliser Nokia Map Loader pour mettre à jour les cartes existantes, mais également pour en télécharger de nouvelles.

Mettre à jour des cartes

Pour mettre à jour les cartes sur votre appareil, sélectionnez **Options > Outils > Paramètres > Carte > Options > Rechercher MàJ carte**, ou utilisez Nokia Map Loader.

Pour mettre à jour l'application Cartes, utilisez l'application Téléchargez! disponible dans votre appareil ou visitez le site Web www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Avec l'application Nokia Map Loader, vous pouvez télécharger des cartes et des fichiers de guidage vocal depuis Internet et les enregistrer dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible. Vous devez utiliser l'application Cartes et naviguer dans des cartes au moins une fois avant d'utiliser Nokia Map Loader, dans la mesure où Nokia Map Loader utilise les informations de l'application Cartes pour vérifier la version des cartes à télécharger.

Pour installer Nokia Map Loader sur un PC ou Mac compatible, allez sur le site www.nokia.com/maps et suivez les instructions à l'écran.

Télécharger des cartes avec Nokia Map Loader

1. Raccordez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB compatible ou d'une connexion Bluetooth. Si vous utilisez un câble de données, sélectionnez PC Suite comme mode de connexion USB pour les PC, et le mode Nokia pour les Mac.
2. Lancez Nokia Map Loader sur l'ordinateur.

3. Sélectionnez un continent et un pays. Les petits pays peuvent être choisis dans leur intégralité ; les pays plus grands comprennent plusieurs sous-cartes à sélectionner.
4. Sélectionnez les cartes ou services supplémentaires, puis téléchargez-les et installez-les sur votre appareil.

Raccourcis

Pour changer le type de carte, appuyez sur **1**.

Pour revenir à votre position actuelle, appuyez sur **0**.

Pour régler la carte pour la navigation auto pendant la journée ou la nuit, appuyez sur **3**.

Pour trouver un autre itinéraire en navigation auto, appuyez sur **5**.

Pour régler le volume du guidage vocal en navigation auto, appuyez sur **6**.

Pour ajouter une étape à l'itinéraire en navigation auto, appuyez sur **7**.

Pour consulter des informations sur les incidents de trafic en navigation auto, appuyez sur **8**.

Pour vérifier les informations d'itinéraire en navigation auto, appuyez sur **9**.

Raccourcis clavier

Pour effectuer un zoom avant sur la carte, appuyez sur *****.

Pour effectuer un zoom arrière sur la carte, appuyez sur **#**.

Pour répéter le guidage vocal en navigation auto, appuyez sur **2**.

Pour enregistrer le lieu actuel en navigation auto, appuyez sur **4**.

Tous les raccourcis clavier

Pour effectuer un zoom avant sur la carte, appuyez sur la touche Maj de gauche.

Pour effectuer un zoom arrière sur la carte, appuyez sur la touche Maj de droite.

Pour répéter le guidage vocal en navigation auto, appuyez sur **4**.

Pour enregistrer le lieu actuel en navigation auto, appuyez sur **2**.