

**Ovi Mapas para celular**

Edição 1

<b>Conteúdo</b>		Exibição de navegação	12
		Obter informações de segurança e tráfego	12
		Caminhar até seu destino	13
<b>Visão geral do aplicativo Mapas</b>	<b>3</b>	Planejar uma rota	13
<b>Minha posição</b>	<b>4</b>	<b>Atalhos de Mapas</b>	<b>15</b>
Exibir sua localização no mapa	4		
Exibição do mapa	4		
Alterar a aparência do mapa	4		
Fazer download e atualização de mapas	5		
Usar a bússola	5		
Sobre métodos de posicionamento	5		
<b>Encontrar locais</b>	<b>7</b>		
Encontrar um local	7		
Exibir detalhes do local	7		
<b>Favoritos</b>	<b>8</b>		
Salvar locais e rotas	8		
Exibir e organizar locais e rotas	8		
Enviar locais a seus amigos	9		
Sincronizar seus Favoritos	9		
<b>Compartilhar localização</b>	<b>10</b>		
<b>Dirigir e caminhar</b>	<b>11</b>		
Obter orientação por voz	11		
Dirigir até seu destino	11		

## Visão geral do aplicativo Mapas



Selecione Menu > Mapas.

**Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Bem-vindo ao aplicativo Mapas.

O aplicativo Mapas mostra o que está próximo, ajuda a planejar sua rota e guia você até onde deseja ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o caminho com as instruções curva a curva.
- Sincronize suas rotas e seus locais favoritos entre seu dispositivo móvel e o serviço de Internet Ovi Mapas.
- Consulte previsões do tempo e outras informações locais, se estiverem disponíveis.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser oferecidos somente em alguns idiomas. O serviço pode depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com sua operadora.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Nokia. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

### Minha posição

#### Exibir sua localização no mapa

Veja sua localização atual no mapa e navegue em mapas de diferentes cidades e países.

Selecione **Menu > Mapas e Minha posiç..**

O  marca sua posição atual, se disponível. Se a sua posição não estiver disponível,  indica sua última localização conhecida.

Se apenas o posicionamento com base em ID da célula estiver disponível, um aro vermelho ao redor do ícone de posicionamento indicará a área geral na qual você deve estar. Em áreas com uma população densa, a precisão da estimativa aumenta e o aro vermelho fica menor do que em áreas menos populosas.

#### Mover-se no mapa

Usar a tecla de navegação. Por padrão, o mapa é orientado no sentido norte.

#### Ver sua localização atual ou a última posição conhecida

Pressione **0**.

Se você navegar até uma área sem cobertura nos mapas armazenados no dispositivo e possuir uma conexão de dados

ativa, novos mapas serão obtidos por download automaticamente.

A cobertura de mapa varia por país e região.

#### Exibição do mapa



- 1 Local selecionado
- 2 Área do indicador
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação ferroviária ou um museu)
- 4 Área de informações

#### Alterar a aparência do mapa

Exiba o mapa em diferentes modos para identificar facilmente onde você está.

Selecione **Menu > Mapas e Minha posiç..**

Pressione e selecione uma destas opções:

**Mapa** — Na exibição padrão do mapa, detalhes como nomes de locais e números de auto-estradas são fáceis de ler.

**Satélite** — Para uma exibição detalhada, use imagens de satélite.

**Terreno** — Veja imediatamente o tipo de solo, por exemplo, quando você estiver viajando off-road.

### Alterar entre as visualizações 2D e 3D

Pressione 3.

### Fazer download e atualização de mapas

Para evitar custos de transferência de dados móveis, faça download dos mapas e arquivos de orientação por voz mais recentes em seu computador usando o aplicativo Nokia Ovi Suite e, em seguida, transfira-os para seu dispositivo e salve-os.

Para fazer download do Nokia Ovi Suite e instalá-lo em seu computador compatível, acesse [www.ovi.com](http://www.ovi.com) (em inglês).

**Dica:** Salve novos mapas em seu dispositivo antes de uma viagem para que possa navegar nos mapas sem uma conexão com a Internet quando estiver no exterior.

Para se certificar de que seu dispositivo não use uma conexão com a Internet, no menu principal, selecione **Opções > Configurações > Internet > Conexão > Off-line**.

### Usar a bússola

Se seu dispositivo possuir uma bússola, quando ativada, sua seta e o mapa girarão automaticamente de acordo com a direção para a qual a parte superior do dispositivo estiver apontando.

Selecione **Menu > Mapas e Minha posiç..**

### Ativar a bússola

Pressione 5.

### Desativar a bússola

Pressione 5 novamente. O mapa é orientado no sentido norte.

A bússola está ativa quando há um contorno verde. Se a bússola precisar ser calibrada, seu contorno será vermelho ou amarelo.

### Calibrar a bússola

Gire o dispositivo em torno de todos os eixos em um movimento contínuo até que a cor do contorno mude para verde.

### Sobre métodos de posicionamento

O aplicativo Mapas exibe sua localização no mapa usando posicionamento com base em GPS, A-GPS, WLAN ou ID da célula.

O Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), é um sistema de navegação com base em satélite usado para calcular sua localização. O GPS Assistido, A-GPS (Assisted GPS), é um serviço de rede que envia dados de GPS a você, melhorando a velocidade e a precisão do posicionamento.

O posicionamento por rede local sem fio, WLAN (wireless local area network), melhora a precisão do posicionamento quando os sinais de GPS não estão disponíveis, especialmente em ambientes fechados ou entre prédios altos.

Com o posicionamento por ID da célula, a posição é determinada pela torre da antena à qual seu dispositivo móvel estiver conectado no momento.

Quando você usa o aplicativo Mapas pela primeira vez, solicita-se que você defina o ponto de acesso de Internet a ser usado para fazer download de informações de mapas, use A-GPS ou conecte-se a uma WLAN.

A disponibilidade e a qualidade dos sinais de GPS pode ser afetada pela sua localização, pela posição dos satélites, por edifícios, obstáculos naturais, condições climáticas e ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos. Talvez os sinais de GPS não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente das informações de localização fornecidas pelo GPS e pelas redes celulares.

**Nota:** Pode haver restrições ao uso de WLAN em alguns países. Por exemplo, na França, a WLAN só pode ser utilizada em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

## Encontrar locais

### Encontrar um local

O aplicativo Mapas ajuda a encontrar locais e empresas específicos.

Selecione **Menu > Mapas e Procurar**.

- 1 Digite termos de pesquisa, como um endereço ou um CEP. Para limpar o campo de pesquisa, selecione **Apagar**.
- 2 Selecione **Ir**.
- 3 Na lista de correspondências propostas, vá até o item desejado. Para exibir o local no mapa, selecione **Mapa**. Para exibir os outros locais da lista de resultados da pesquisa no mapa, vá para cima ou para baixo.

### Voltar para a lista de correspondências propostas

Selecione **Lista**.

### Pesquisar diferentes tipos de locais próximos

Selecione **Navegar por categorias** e uma categoria, como compras, acomodação ou transporte.

Se nenhum resultado de pesquisa for encontrado, verifique se você digitou os termos de pesquisa corretamente. Problemas com a conexão com a Internet também podem afetar os resultados ao fazer pesquisas on-line.

Para evitar os custos de transferência de dados, obtenha resultados de pesquisa sem uma conexão ativa com a Internet se possuir mapas da área pesquisada armazenados no dispositivo.

### Exibir detalhes do local

Exiba mais informações sobre um local específico, como um hotel ou restaurante, se estiver disponível.

Selecione **Menu > Mapas e Minha posiç..**

### Exibir os detalhes de um local

Selecione um local, pressione a tecla de navegação e selecione **Mostrar detalhes**.

## Favoritos

### Salvar locais e rotas

Salve endereços, locais de interesse e rotas para que possam ser acessados rapidamente no futuro.

Selecione **Menu > Mapas**.

### Salvar um local

- 1 Selecione **Minha posiç..**
- 2 Vá até o local. Para procurar um endereço ou local, selecione **Pesquisar**.
- 3 Pressione a tecla de navegação.
- 4 Selecione **Salvar local**.

### Salvar uma rota

- 1 Selecione **Minha posiç..**
- 2 Vá até o local. Para procurar um endereço ou local, selecione **Pesquisar**.
- 3 Para adicionar outro ponto da rota, selecione **Opções > Adicionar à rota**.
- 4 Selecione **Adic. novo ponto rota** e a opção apropriada.
- 5 Selecione **Ver rota > Opções > Salvar rota**.

### Exibir suas rotas e seus locais salvos

Selecione **Favorito > Locais ou Rotas**.

### Exibir e organizar locais e rotas

Use seus Favoritos para acessar rapidamente os locais e as rotas que você tiver salvo.

Agrupe locais e rotas em uma coleção, por exemplo, ao planejar uma viagem.

Selecione **Menu > Mapas e Favorito**.

### Exibir um local salvo no mapa

- 1 Selecione **Locais**.
- 2 Vá até o local.
- 3 Selecione **Mapa**.

Para voltar à lista de locais salvos, selecione **Lista**.

### Criar uma coleção

Selecione **Criar nova coleção** e digite um nome para a coleção.

### Adicionar um local salvo a uma coleção

- 1 Selecione **Locais** e o local.
- 2 Selecione **Organizar coleções**.
- 3 Selecione **Nova coleção** ou uma coleção existente.

Se você precisar excluir locais ou rotas ou adicionar uma rota a uma coleção, vá até o serviço de Internet Ovi Mapas em [www.ovi.com](http://www.ovi.com) (em inglês).

### Enviar locais a seus amigos

Quando você quiser compartilhar informações de locais com seus amigos, envie esses detalhes diretamente para seus dispositivos.

Selecione **Menu** > **Mapas e Minha posiç..**

### Enviar um local para o dispositivo compatível de seu amigo

Selecione uma localização no mapa, pressione a tecla de navegação e selecione **Enviar**.

### Sincronizar seus Favoritos

Planeje uma viagem em seu computador no site do Ovi Mapas, sincronize os locais, as rotas e as coleções salvos com seu dispositivo móvel e acesse o plano durante a viagem.

Para sincronizar locais, rotas ou coleções entre seu dispositivo móvel e o serviço de Internet Ovi Mapas, você precisa ter uma conta Nokia. Caso não possua uma, na tela principal, selecione **Opções** > **Conta** > **Conta Nokia** > **Criar nova conta**.

### Sincronizar locais, rotas e coleções salvos

Selecione **Favorito** > **Sincronizar com o Ovi**. Se você não possuir uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

### Configurar o dispositivo para sincronizar os Favoritos automaticamente

Selecione **Opções** > **Configurações** > **Sincronização** > **Alterar** > **Na inicializ. e no desl.**

A sincronização exige uma conexão ativa com a Internet e pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede de seu provedor de serviços. Para obter informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora.

Para usar o serviço de Internet Ovi Mapas, acesse [www.ovi.com](http://www.ovi.com) (em inglês).

### Compartilhar localização

Publique sua localização atual no Facebook junto com uma foto e um texto. Seus amigos do Facebook podem ver sua localização em um mapa.

Selecione **Menu > Mapas e Comp. loc..**

Para compartilhar sua localização, é necessário possuir uma conta Nokia e uma conta do Facebook.

- 1 Entre em sua conta Nokia ou, se ainda não possuir uma, selecione **Criar nova conta.**
- 2 Entre em sua conta do Facebook.
- 3 Selecione sua localização atual.
- 4 Digite seu status atualizado.
- 5 Para anexar uma foto ao seu post, selecione **Adicionar uma foto.**
- 6 Selecione **Compartilh. de loca..**

### Gerenciar sua conta do Facebook

Na tela principal, selecione **Opções > Conta > Configurações de Compartilhamento de local > Facebook.**

O compartilhamento da sua localização e a exibição da localização de outras pessoas requer uma conexão com a

Internet. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados.

Os termos de uso do Facebook se aplicam ao compartilhamento de sua localização no Facebook. Familiarize-se com os termos de uso e com as práticas de privacidade do Facebook.

Antes de compartilhar sua localização com outras pessoas, sempre considere cuidadosamente com quem a está compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, visto que poderá compartilhar sua localização com um grande número de pessoas.

## Dirigir e caminhar

### Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível para o seu idioma, ajuda a encontrar o caminho até seu destino, deixando você livre para aproveitar a viagem.

Selecione **Menu** > **Mapas e Dirigir ou Caminh..**

Quando usar a navegação para dirigir ou caminhar pela primeira vez, você receberá uma solicitação para selecionar o idioma da orientação por voz e fazer download dos arquivos apropriados.

Se você selecionar um idioma que inclua nomes de ruas, os nomes das ruas também serão falados em voz alta. A orientação por voz pode não estar disponível para o seu idioma.

### Alterar o idioma da orientação por voz

Na tela principal, selecione **Opções** > **Configurações** > **Navegação** > **Orientação para direção** ou **Orient. p/ caminhada** e a opção apropriada.

### Desativar a orientação por voz

Na exibição principal, selecione **Opções** > **Configurações** > **Navegação** > **Orientação para direção** or **Orient. p/ caminhada** e **Nenhum**.

### Repetir a orientação por voz para navegação em automóvel

Na exibição de navegação, selecione **Opções** > **Repetir**.

### Ajustar o volume da orientação por voz para navegação em automóvel

Na exibição de navegação, selecione **Opções** > **Volume**.

### Dirigir até seu destino

Quando você precisa de instruções curva a curva ao dirigir, o aplicativo Mapas ajuda a chegar ao seu destino.

Selecione **Menu** > **Mapas e Dirigir**.

### Dirigir até um destino

Selecione **Definir destino** e a opção apropriada.

### Dirigir até sua casa

Selecione **Dirigir p. casa**.

Quando você selecionar **Dirigir p. casa** ou **Caminh. p. casa** pela primeira vez, será solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar a localização posteriormente, siga estas instruções:

- 1 Na tela principal, selecione **Opções** > **Configurações** > **Navegação** > **Localização** > **Alterar** > **Redefinir**.
- 2 Selecione a opção apropriada.

## 12 Dirigir e caminhar

**Dica:** Para dirigir sem um destino, selecione **Mapa**. Sua localização será exibida no centro do mapa à medida que se mover.

### Alterar exibições durante a navegação

Pressione a tecla de navegação e selecione **Visualização 2D**, **Visualização 3D**, **Exibição de seta** ou **Visão geral da rota**.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

### Exibição de navegação



### 1 Rota

- 2 Seu local e direção
- 3 Bússola
- 4 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

### Obter informações de segurança e tráfego

Aprimore sua experiência ao volante com informações em tempo real sobre eventos de tráfego, assistência na escolha da rota e avisos sobre o limite de velocidade, se disponíveis em seu país ou sua região.

Selecione **Menu > Mapas e Dirigir**.

### Exibir eventos de tráfego no mapa

Durante a navegação de direção, selecione **Opções > Inf. tráfego**. Os eventos são exibidos no mapa como triângulos e linhas.

### Atualizar informações de tráfego

Selecione **Opções > Inf. tráfego > Atualizar inf. tráfego**.

Ao planejar uma rota, você pode configurar o dispositivo de modo a evitar eventos de tráfego, como congestionamentos ou obras na pista.

### Evitar eventos de tráfego

Na tela principal, selecione **Opções > Configurações > Navegação > Refazer rota dev. tráfego**.

A localização de câmeras de velocidade poderá ser exibida em sua rota durante a navegação se esse recurso estiver habilitado. Algumas jurisdições proíbem ou controlam o uso de dados de localização de câmeras de velocidade. A Nokia não se responsabiliza pela exatidão ou pelas conseqüências do uso de dados de localização de câmeras de velocidade.

### Caminhar até seu destino

Quando precisar de instruções para seguir uma rota a pé, o aplicativo Mapas guia você passando por praças, parques, áreas de pedestres e até mesmo shoppings.

Selecione **Menu** > **Mapas e Caminh..**

### Caminhar até um destino

Selecione **Definir destino** e a opção apropriada.

### Caminhar até sua casa

Selecione **Caminh. p. casa**.

Quando você selecionar **Dirigir p. casa** ou **Caminh. p. casa** pela primeira vez, será solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar a localização posteriormente, siga estas instruções:

- 1 Na tela principal, selecione **Opções** > **Configurações** > **Navegação** > **Localização** > **Alterar** > **Redefinir**.
- 2 Selecione a opção apropriada.

**Dica:** Para caminhar sem um destino configurado, selecione **Mapa**. Sua localização será exibida no centro do mapa à medida que se mover.

### Planejar uma rota

Planeje sua viagem, crie sua rota e exiba-a no mapa antes de sair de casa.

Selecione **Menu** > **Mapas e Minha posiç..**

### Criar uma rota

- 1 Vá até seu ponto de partida.
- 2 Pressione a tecla de navegação e selecione **Adicionar à rota**.
- 3 Para adicionar outro ponto da rota, selecione **Adic. novo ponto rota** e a opção apropriada.

### Alterar a ordem dos pontos da rota

- 1 Vá até um ponto da rota.
- 2 Pressione a tecla de navegação e selecione **Mover**.
- 3 Vá até o local para o qual deseja mover o ponto da rota e selecione **OK**.

### Editar o local de um ponto da rota

Vá até o ponto da rota, pressione a tecla de navegação, selecione **Editar** e a opção apropriada.

### Exibir a rota no mapa

Selecione **Ver rota**.

### Navegar até o destino

Selecione **Ver rota > Opções > Começar a dirigir ou Começar a caminhar**.

### Alterar as configurações de uma rota

As configurações da rota afetam a orientação da navegação e a forma como a rota é exibida no mapa.

- 1 Na exibição do planejador de rotas, abra a guia **Configurações**. Para obter a exibição do planejador de rotas a partir da exibição de navegação, selecione **Opções > Pts. da rota** ou **Lista de pontos da rota**.
- 2 Defina o meio de transporte para **Dirigir** ou **Caminhar**. Se você selecionar **Caminhar**, ruas de mão única serão consideradas ruas normais e passarelas e atalhos, como parques e shoppings, poderão ser usados.
- 3 Selecione a opção desejada.

### Selecionar o modo de caminhada

Abra a guia **Configurações** e selecione **Caminhar > Rota preferida > Ruas** ou **Linha reta**. **Linha reta** é útil em terrenos sem estradas pavimentadas, pois indica a direção em que se deve caminhar.

### Usar a rota de direção mais rápida e mais curta

Abra a guia **Configurações** e selecione **Dirigir > Seleção de rota > Rota mais rápida** ou **Rota mais curta**.

### Usar a rota de direção otimizada

Abra a guia **Configurações** e selecione **Dirigir > Seleção de rota > Otimizada**. A rota de direção otimizada combina as vantagens da rota mais curta e da rota mais rápida.

Você pode também escolher entre permitir e evitar o uso de auto-estradas, rodovias com pedágio ou balsas, por exemplo.

## Atalhos de Mapas

### Atalhos gerais

Para retornar ao local atual, pressione **0**.

Para alterar o tipo de mapa, pressione **1**.

Para inclinar o mapa, pressione **2** ou **8**.

Para girar o mapa, pressione **4** ou **6**. Para fazer com que o mapa retorne à posição com o norte para cima, pressione **5**.

### Atalhos de navegação de pedestres

Para salvar um local, pressione **2**.

Para buscar locais por categorias, pressione **3**.

Para ajustar o volume da orientação na navegação de pedestres, pressione **6**.

Para ver a lista de pontos da rota, pressione **7**.

Para ajustar o mapa para uso noturno, pressione **8**.

Para ver o painel, pressione **9**.

### Atalhos de navegação em automóvel

Para ajustar o mapa para uso diurno ou noturno, pressione **1**.

Para salvar o local atual, pressione **2**.

Para buscar locais por categorias, pressione **3**.

Para repetir a orientação por voz, pressione **4**.

Para encontrar uma rota diferente, pressione **5**.

Para ajustar o volume da orientação por voz, pressione **6**.

Para adicionar uma parada à rota, pressione **7**.

Para ver informações sobre o tráfego, pressione **8**.

Para ver o painel, pressione **9**.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciados poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, conseqüentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

/Edição 1 PT-BR