

## 用于移动设备的 Ovi 地图

版本 1

|                   |          |               |           |
|-------------------|----------|---------------|-----------|
| <b>目录</b>         |          | 导航视图          | 10        |
|                   |          | 获取交通和安全隐患     | 11        |
|                   |          | 步行至目的地        | 11        |
|                   |          | 规划路线          | 11        |
| <b>“地图”应用程序概述</b> | <b>3</b> |               |           |
| <b>我的当前位置</b>     | <b>4</b> | <b>地图快捷方式</b> | <b>13</b> |
| 查看您的位置和地图         | 4        |               |           |
| 地图视图              | 4        |               |           |
| 更改地图的外观           | 4        |               |           |
| 下载和更新地图           | 5        |               |           |
| 使用指南针             | 5        |               |           |
| 关于定位方法            | 5        |               |           |
| <b>查找地点</b>       | <b>6</b> |               |           |
| 查找位置              | 6        |               |           |
| 查看位置详情            | 7        |               |           |
| <b>收藏</b>         | <b>7</b> |               |           |
| 储存位置和路线           | 7        |               |           |
| 查看和整理位置或路线        | 8        |               |           |
| 将位置发送给朋友          | 8        |               |           |
| 同步收藏夹             | 8        |               |           |
| <b>驾车和步行</b>      | <b>9</b> |               |           |
| 获取语音指导            | 9        |               |           |
| 驾车至目的地            | 10       |               |           |

## “地图”应用程序概述



选择功能表 > 地图。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息，帮助您规划路线，并指导您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。
- 在移动设备和 Ovi 地图互联网服务之间同步收藏的位置和路线。
- 查看天气预报以及其他当地信息 (如有)。

地图功能的提供情况取决于各个国家或地区的法律 (例如，由于法律限制，在某些国家或地区可能不提供地图功能)。诺基亚对有关地图的可用性 (包括地图的精确性、正确性和更新) 的所有保证概不承担任何责任。

某些服务并非适用于所有国家/地区，并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。

使用此服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在一定程度上，几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

### 我的当前位置

#### 查看您的位置和地图

在地图上查看您的当前位置，以及浏览各个城市和国家/地区的地图。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**方位**。

● 标明您的当前位置 (如果可用)。如果您的位置无法获得，● 表示您最后的已知位置。

如果只能使用基于小区信息的定位方法，则定位图标周围的红色光环表示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会有所提高，此时的红色光环比在人口稀疏的区域中时要小。

#### 在地图上移动

使用导航键。默认情况下，地图的方位朝北。


#### 查看您的当前位置或上一个已知位置

按 **0**。

如果您浏览至设备中已储存的地图尚未覆盖的区域，并且您建立了数据连接，则将自动下载新地图。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

### 地图视图



- 1 选中位置
- 2 指示区
- 3 兴趣点 (例如，火车站或博物馆)
- 4 信息区域

#### 更改地图的外观

在不同模式下查看地图，可以轻松识别出您所在的位置。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**方位**。

按 **1**，然后从以下选项中进行选择：

**地图** — 在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称、公路编号等信息。

**卫星** — 要获得详细视图，请使用卫星图像。

**地形** — 概略浏览地形，例如，当您在野外旅行时。

### 在二维和三维视图之间切换

按 3。

### 下载和更新地图

要避免移动数据传送费用，请先用 Nokia Ovi Suite 应用程序将最新地图和语音指导文件下载至计算机，然后将这些数据传送并储存至设备。

要在兼容计算机上下载和安装 Nokia Ovi Suite，请访问 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

**提示：** 在旅行前将新地图储存至您的设备，使您在出国旅行时，无需使用互联网连接，就能浏览地图。

要确保设备不使用互联网连接，请在主功能表中选择 **选项 > 设置 > 互联网 > 连接 > 离线**。

### 使用指南针

如果您的设备有指南针，则当指南针启动后，指南针的箭头和地图都将根据设备顶部的指向自动旋转。

选择 **功能表 > 地图**，然后选择 **方位**。

### 启动指南针

按 5。

### 关闭指南针

再次按 5。地图的方位朝北。

当指南针显示绿色的轮廓时，表示指南针已启动。如果指南针需要校准，则其轮廓为红色或黄色。

### 校准指南针

在连续移动过程中绕所有轴旋转设备，直到指南针的轮廓变为绿色。

### 关于定位方法

“地图”应用程序使用 GPS、A-GPS、WLAN 或基于小区信息的定位方法在地图上显示您的位置。

全球定位系统 (GPS) 是一种基于卫星的导航系统，可用于计算您的位置。辅助 GPS (A-GPS) 是一种向您发送 GPS 数据的网络服务，可提高定位的速度和精确度。

在无法获得 GPS 信号时，尤其是当您在室内或高楼之间时，无线局域网 (WLAN) 定位方法可提高位置的精确度。

借助基于小区信息的定位方法，可通过您的移动设备当前连接的基站来确定位置。

当您首次使用“地图”应用程序时，设备将提示您定义互联网接入点，用于下载地图信息、使用 A-GPS 或连接至 WLAN。

能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整 GPS 卫星而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至几十分钟不等。在车内、恶劣的天气状况下或复杂的地理环境中，建立 GPS 连接可能需要更长的时间。

本设备的 GPS 并不适用于专业导航和定位。建立 GPS 连接可能需要数十分钟，还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。GPS 应仅作为导航辅助设备使用，而不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

**注意：** 在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

### 查找地点

#### 查找位置

“地图”应用程序可帮助您查找特定的位置或商业场所。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**搜索**。

- 1 输入搜索字词，例如街道地址或邮政编码。要清除搜索栏，请选择**清除**。
- 2 选择到。
- 3 在建议的匹配项列表中，转至所需的项。要在地图上显示位置，请选择**地图**。  
要在地图上查看搜索结果列表中的其他位置，请向上或向下滚动。

#### 返回建议的匹配项列表

选择列表。

#### 搜索附近不同类型的位置

选择**浏览类别**，然后选择所需的类别，例如购物场所、住宿场所或交通场所。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。互联网连接的问题也会影响在线搜索的结果。

为避免产生数据传送费用，您还可以在未建立互联网连接的情况下获得搜索结果，但所搜索区域的地图必须已储存在您的设备中。

### 查看位置详情

查看有关酒店或餐馆等特定位置或地点的更多信息 (如果有)。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**方位**。

### 查看位置的详情

选择所需的位置，按导航键，然后选择**显示详情**。

## 收藏

### 储存位置和路线

储存地点、兴趣点和路线，方便将来使用。

选择**功能表 > 地图**。

### 储存位置

- 1 选择**方位**。
- 2 转至所需的位置。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
- 3 按导航键。
- 4 选择**储存位置**。

### 储存路线

- 1 选择**方位**。
- 2 转至所需的位置。要搜索某个地点或位置，请选择**搜索**。
- 3 要增加另一个路线点，请选择**选项 > 加至路线**。
- 4 选择**增加新路线点**，然后选择适当的选项。
- 5 选择**显示路线 > 选项 > 储存路线**。

### 查看已储存的位置和路线

选择**收藏 > 位置或路线**。

### 查看和整理位置或路线

使用收藏夹，可以快速访问您储存的位置和路线。

将位置和路线分组进行收藏，例如，在规划旅行路线时。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**收藏**。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

### 在地图上查看储存的位置

- 1 选择**位置**。
- 2 转至所需的位置。
- 3 选择**地图**。

要返回储存位置列表，请选择**列表**。

### 创建收藏

选择**创建新的收藏**，然后输入所需的收藏名称。

### 将储存的位置增加至收藏

- 1 选择**位置**，然后选择所需的位置。
- 2 选择**整理收藏**。
- 3 选择**新收藏**或现有的收藏。

如果您需要删除位置或路线，或者要将路线增加至收藏，请访问“Ovi 地图”互联网服务，其网址是 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

### 将位置发送给朋友

如果您希望与朋友共享位置信息，则可以直接将这些信息发送至他们的设备。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**方位**。

### 将位置发送至朋友的兼容设备

在地图上选择所需的位置，按导航键，然后选择**发送**。

### 同步收藏夹

使用计算机在 Ovi 地图网站上规划旅程，与移动设备同步已储存的位置、路线和收藏，以及在旅途中访问此规划。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

要在移动设备与“Ovi 地图”互联网服务之间同步位置、路线或收藏，您需要拥有诺基亚帐户。如果您还没有诺基亚帐户，请在主视图中选择**选项 > 帐户 > 诺基亚帐户 > 新建帐户**。

### 同步已储存的位置、路线和收藏

选择**收藏 > 与 Ovi 同步**。如果您还没有诺基亚帐户，设备将提示您创建一个。

### 将设备设置为自动同步收藏夹

选择**选项 > 设置 > 同步 > 更改 > 在开机和关机时**。

同步需要建立互联网连接，并且可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输费用的更多信息，请与您的服务提供商咨询。

要使用“Ovi 地图”互联网服务，请访问 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 驾车和步行

### 获取语音指导

如果语音指导支持您的语言，则它可以帮助您找到前往目的地的路线，使您能够自由地享受旅程。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**驾车或步行**。

当您首次使用驾车或步行导航功能时，设备会要求您选择语音指导的语言，并下载相应的文件。

如果您选择的语言包含街道名称，则语音指导还会大声说出街道名称。语音指导可能不支持您的语言。

### 更改语音指导语言

在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 驾车导航或步行导航**，然后选择适当的选项。

### 关闭语音指导

在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 驾车导航或步行导航**，然后选择**无**。

### 重复汽车导航的语音指导

在导航视图中，选择**选项 > 重复**。

### 调整驾车导航语音指导的音量

在导航视图中，选择**选项 > 音量**。

### 驾车至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时，“地图”应用程序可帮助您到达目的地。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**驾车**。

### 驾车至目的地

选择**设置目的地**，然后选择适当的选项。

### 驾车回家

选择**驾车回家**。

当您首次选择**驾车回家**或**步行回家**时，设备会提示您定义家庭位置。以后要更改家庭位置，请执行以下操作：

- 1 在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 家庭位置 > 更改 > 重新定义**。
- 2 选择适当的选项。


**提示：**要驾车而不设置目的地，请选择**地图**。当您移动时，您的位置将显示在地图中央。

### 在导航时更改视图

按导航键，然后选择**2 维视图**、**3 维视图**、**箭头图**或**路线概览**。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

### 导航视图



- 1 路线
- 2 您的位置和方位
- 3 指南针
- 4 信息栏 (速度、距离、时间)

### 获取交通和安全信息

如果您的国家或地区提供相应的服务，则可以通过有关交通事件、车道变换辅助和限速警告的实时信息，改善您的驾车体验。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**驾车**。

### 在地图上查看交通事件

在驾车导航期间，选择**选项 > 路况信息**。这些事件会显示为三角形和直线。

### 更新交通信息

选择**选项 > 路况信息 > 更新路况信息**。

在规划路线时，您可以将设备设置为避开交通事件，例如交通拥堵或道路施工。

### 避开交通事件

在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 根据路况信息更改路线**。

如果启动测速摄像头的位置功能，那么该位置将在导航时显示在您的路线中。某些辖区禁止或控制对测速摄像头位置数据的使用。对于测速摄像头位置数据的精确性或对使用该数据造成的任何后果，诺基亚不承担任何责任。

### 步行至目的地

当您在步行期间需要指引方向时，“地图”应用程序可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**步行**。

### 步行至目的地

选择**设置目的地**，然后选择适当的选项。

### 步行回家

选择**步行回家**。

当您首次选择**驾车回家**或**步行回家**时，设备会提示您定义家庭位置。以后要更改家庭位置，请执行以下操作：

- 1 在主视图中，选择**选项 > 设置 > 导航 > 家庭位置 > 更改 > 重新定义**。
- 2 选择适当的选项。

**提示：**要步行而不设置目的地，请选择**地图**。当您移动时，您的位置将显示在地图中央。

### 规划路线

规划您的旅程，在出发前创建您的路线并在地图上查看路线。

选择**功能表 > 地图**，然后选择**方位**。

### 创建路线

- 1 转至您的起点。
- 2 按导航键，然后选择**加至路线**。
- 3 要增加另一个路线点，请选择**增加新路线点**，然后选择适当的选项。

### 更改路线点的顺序

- 1 转至所需的路线点。
- 2 按导航键，然后选择**移动**。
- 3 转至要将路线点移到的位置，然后选择**确认**。

### 编辑路线点的位置

转至所需的路线点，按导航键，选择**编辑**，然后选择适当的选项。

### 在地图上查看路线

选择**显示路线**。

### 导航至目的地

选择**显示路线 > 选项 > 开始驾驶或开始步行**。

### 更改路线的设置

路线设置会影响导航指导以及路线在地图上的显示方式。

- 1 在路线制定程序视图中，打开设置标签。要从导航视图转至路线制定程序视图，请选择**选项 > 路线点或路线点列表**。
- 2 将交通模式设置为**驾驶或步行**。如果您选择**步行**，则单向街会被视为普通街道，并且可以使用人行道以及穿越公园和购物中心的路线。
- 3 选择所需的选项。

### 选择步行模式

打开设置标签，然后选择**步行 > 首选路线 > 街道或直线**。直线对野外地区非常有用，因为它会指出步行方向。

### 使用更快或更短的驾车路线

打开设置标签，然后选择**驾驶 > 路线选择 > 更快的路线或更短的路线**。

### 使用优化的驾车路线

打开设置标签，然后选择**驾驶 > 路线选择 > 优化**。优化的驾车路线综合了更短和更快的路线的优势。

您也可以选择允许或避免经过高速公路、收费公路或渡口。

## 地图快捷方式

### 常用快捷方式

要返回您的当前位置，请按 **0**。

要更改地图类型，请按 **1**。

要倾斜地图，请按 **2** 或 **8**。

要旋转地图，请按 **4** 或 **6**。要将地图恢复为上北方位，请按 **5**。

### 步行导航快捷操作

要储存位置，请按 **2**。

要按类别搜索位置，请按 **3**。

要调整步行导航指导的音量，请按 **6**。

要查看路线点列表，请按 **7**。

要调整地图以供夜间使用，请按 **8**。

要查看仪表盘，请按 **9**。

### 汽车导航快捷操作

要调整地图以供白天或夜间使用，请按 **1**。

要储存当前位置，请按 **2**。

要按类别搜索位置，请按 **3**。

要重复语音导航，请按 **4**。

要查找不同的路线，请按 **5**。

要调整语音导航的音量，请按 **6**。

要在路线中增加中途停留地，请按 **7**。

要查看路况信息，请按 **8**。

要查看仪表盘，请按 **9**。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn)。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

/版本 1 ZH-CN