

行動 **Ovi** 地圖

議題 1

|              |          |             |           |
|--------------|----------|-------------|-----------|
| <b>目錄</b>    |          | 步行前往您的目的地   | 10        |
|              |          | 規劃路徑        | 11        |
| <b>地圖總覽</b>  | <b>3</b> | <b>地圖捷徑</b> | <b>12</b> |
| <b>我的位置</b>  | <b>4</b> |             |           |
| 檢視您的位置及地圖    | 4        |             |           |
| 地圖檢視         | 4        |             |           |
| 變更地圖的外觀      | 4        |             |           |
| 下載及更新地圖      | 5        |             |           |
| 使用指南針        | 5        |             |           |
| 關於定位方式       | 5        |             |           |
| <b>尋找地點</b>  | <b>6</b> |             |           |
| 尋找位置         | 6        |             |           |
| 檢視位置詳細資訊     | 7        |             |           |
| <b>最愛項目</b>  | <b>7</b> |             |           |
| 儲存地點與路徑      | 7        |             |           |
| 檢視並組織地點或路徑   | 7        |             |           |
| 傳送地點給好友      | 8        |             |           |
| 同步處理您的最喜愛    | 8        |             |           |
| <b>開車和步行</b> | <b>9</b> |             |           |
| 取得語音導覽       | 9        |             |           |
| 開車前往您的目的地    | 9        |             |           |
| 導航檢視         | 10       |             |           |
| 取得交通與安全資訊    | 10       |             |           |

## 地圖總覽



選取功能表 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖會顯示出附近有什麼地方，協助您規劃路徑並引導您前往想要去的地方。

- 尋找城市、街道和服務。
- 使用路口轉彎提示找到您的方向。
- 在行動裝置與 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理您的最愛位置和路徑。
- 查看天氣預報及其他當地資訊 (若可使用)。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

部分服務並非在所有國家/地區均可使用，並且服務可能僅提供特定語言使用。服務可能需視系統而定。如需詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

幾乎所有數位圖片在一定程度上都並非絕對精確及完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

部分內容是由協力廠商而非諾基亞所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

### 我的位置

#### 檢視您的位置及地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選取功能表 > 地圖和位置。

● 會標記您目前的位置 (若可使用)。如果您的位置無法使用，● 表示您最後的已知位置。

如果只有行動區域識別碼定位可用，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

#### 在地圖上移動

使用導覽鍵。依照預設，地圖頂端會朝向北方。


#### 檢視目前位置或最後已知的位置

按 **0**。

如果您瀏覽至裝置中儲存的地圖未涵蓋的地區、並且有使用中的數據連線，系統就會自動下載新的地圖。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而不同。

### 地圖檢視



- 1 選取的位置
- 2 指示符號區域
- 3 景點 (例如，火車站或博物館)
- 4 資訊區

#### 變更地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地找出您所在的位置。

選取功能表 > 地圖和位置。

按 **1**，並自下列項目選取：

地圖 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資訊。

衛星 — 如需詳細的檢視，請使用衛星影像。

地形 — 快速瀏覽檢視地面類型，例如當您在野外旅行的時候。

在 2D 和 3D 檢視間變更  
按 3。

#### 下載及更新地圖

若要避免產生行動資料費用，請使用 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式，在電腦中下載最新地圖和語音導航檔案，然後在將這些資料傳輸並儲存至您的裝置中。

若要在您的電腦中下載並安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com) 網站。

秘訣：請在行程前先將新的地圖儲存至您的裝置中，如此一來，當您在國外旅行時就可以不使用網際網路連線瀏覽地圖。

若要確認您的裝置不會使用網際網路連線，請在主功能表中選取選項 > 設定 > 網際網路 > 連線 > 離線。

#### 使用指南針

如果您的裝置有指南針的功能，當指南針啟動時，指南針的箭頭及地圖會依據裝置頂端所指的方向自動旋轉。

選取功能表 > 地圖和位置。

啟動指南針  
按 5。

#### 關閉指南針

再按一次 5。地圖的頂端會朝向北方。

出現綠色外框時，就表示指南針已啟動。如果指南針需要校準，則指南針的外框會呈現紅色或黃色。

#### 校準指南針

將裝置以各方向持續旋轉，直到外框變成綠色為止。

#### 關於定位方式

地圖會依據定位使用 GPS、A-GPS、WLAN 或行動區域識別碼，將您的位置顯示在螢幕上。

全球定位系統 (GPS) 是一種用以計算您所在位置的衛星導航系統。輔助 GPS (A-GPS) 是一種可以傳送您的 GPS 資料，進而提高定位的速度與準確度的系統服務。

無線區域網路 (WLAN) 定位可以在 GPS 訊號無法使用、尤其是當您在室內或是在高大的建築中間時，協助提高定位準確度。

使用行動區域識別碼定位，系統會透過目前與行動裝置連線的塔台進行定位。

當您第一次使用地圖時，系統會提示您定義網際網路存取點，用以下載地圖資訊、使用 A-GPS 或與 WLAN 連線。

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整

GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

建立 GPS 連線可能需要數秒到數十分鐘的時間。在車內建立 GPS 連線、天候狀況不佳，或在崎嶇的地理環境下，所需的時間更長。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的導航和定位。GPS 連線時間可能需要數十分鐘，而且也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

**請注意：** 部分國家/地區對於使用 WLAN 可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

### 尋找地點

#### 尋找位置

地圖可以協助您尋找特定位置和商家。

選取功能表 > 地圖和搜尋。

- 1 請輸入搜尋字詞，例如街道地址或郵遞區號。若要清除搜尋欄位，請選取清除。
- 2 選取到。
- 3 在建議的符合項目清單中，移至所要的項目。若要在地圖上顯示位置，請選取地圖。  
若要在地圖中檢視其他位置的搜尋結果，請向上或向下捲動。

#### 返回建議的相符項目清單

選取清單。

#### 搜尋附近地點的不同類型

選取瀏覽類別及一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，請確認您搜尋字詞的拼音是否正確。在線上搜尋時，網際網路的連線問題可能也會影響搜尋結果。

若要避免產生資料傳輸費用，如果您在裝置中已儲存搜尋地區的地圖，您也可以不啟動網際網路連線獲得搜尋結果。

### 檢視位置詳細資訊

檢視更多特定位置或地點的相關資訊 (若可使用)，例如旅館或餐廳等。

選取功能表 > 地圖和位置。

### 檢視地點的詳細資訊

選取一個地點，按導覽鍵並選取顯示詳細資訊。

## 最愛項目

### 儲存地點與路徑

儲存地址、景點及路徑以便稍後快速使用。

選取功能表 > 地圖。

#### 儲存地點

- 1 選取位置。
- 2 移至該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 按導覽鍵。
- 4 選取儲存地點。

#### 儲存路徑

- 1 選取位置。
- 2 移至該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 若要加入其他路徑點，請選取選項 > 加入至路徑。
- 4 選取新增路徑點及適當的選項。
- 5 選取顯示路徑 > 選項 > 儲存路徑。

### 檢視您已儲存的地點和路徑

選取 最愛 > 地點 或路徑。

### 檢視並組織地點或路徑

使用您的最愛以快速存取儲存的地點和路徑。

例如當您在規劃行程時，將地點和路徑依收藏分組。

選取功能表 > 地圖和最愛。

檢視地圖上儲存的地點

- 1 選取地點。
- 2 移至地點。
- 3 選取地圖。

若要返回已儲存的地點清單，請選取清單。

**建立地點集**

選取建立新收藏，並輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選取地點及地點。
- 2 選取組織地點集。
- 3 選取新地點集或現有的收藏。

如果您必須刪除地點或路徑、或是在收藏中加入路徑，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com) 的 Ovi 地圖網際網路服務。

**傳送地點給好友**

當您要與好友分享地點資訊時，您可以接這些詳細資訊直接發送到他們的裝置中。

選取功能表 > 地圖和位置。

**傳送地點至好友的相容裝置**

在地圖上選取一個位置，按導覽鍵並選取發送。

**同步處理您的最愛**

使用電腦在 Ovi 地圖網站中規劃您的行程，然後將儲存的地點、路徑和地點集與您的行動裝置同步處理，一路上就可以隨時存取規劃好的行程。

若要在行動裝置及 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理地點、路徑或地點集，您需要有諾基亞帳號。如果您沒有帳號，請在主檢視中選取選項 > 帳號 > 諾基亞帳戶 > 新增帳號。

**同步處理儲存的地點、路徑和地點集**

選取最愛 > Ovi 同步處理。如果您沒有諾基亞帳號，您就會收到建立帳號的通知。

**設定裝置自動同步處理我的最愛**

選取選項 > 設定 > 同步處理 > 變更 > 開啟與關閉時。

同步處理需啟用網際網路連線，並可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Ovi 地圖網際網路服務，請移至 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 開車和步行

### 取得語音導覽

語音導覽 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮的享受旅程。

選取功能表 > 地圖以及開車或步行。

當您第一次使用駕駛或步行導航時，系統會要求您選取語音導航的語言，並下載相關的檔案。

如果您選取的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

### 變更語音導航語言

在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 開車導航或步行導航及適當的選項。

### 關閉語音導航

在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 開車導航或步行導航及無。

### 重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選取選項 > 重複。

### 調整汽車導航的語音導航音量

在導航檢視中，選取選項 > 音量。

### 開車前往您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選取功能表 > 地圖和開車。

### 開車到目的地

選取設定目的地及適當的選項。

### 開車回家

選取開車回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 住家位置 > 變更 > 重新定義。
- 2 選取適當的選項。

**秘訣：**若要開車而不設定目的地，請選取地圖。當您在移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

### 導航期間變更檢視

按導覽鍵，然後選取 **2D** 顯示、**3D** 顯示、箭號檢視或路徑總覽。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

### 導航檢視



- 1 路徑
- 2 您的位置與方向
- 3 指南針
- 4 資訊列 (速度、距離、時間)

### 取得交通與安全資訊

使用交通事件、車道指示及速限警告的即時資訊，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資訊)。

選取功能表 > 地圖和開車。

### 檢視地圖上的交通事件

在駕駛導航期間，請選取選項 > 交通資訊。事件會以三角形和線條顯示。

### 更新交通資訊

選取選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路徑時，您可以設定裝置避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

### 避開交通事件

在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 因路況重新規劃路徑。

若啟用此功能，導航期間可以在路徑上顯示測速照相機的位置。部分司法管轄區禁止使用測速照相機位置資料或對其加以規範。對於測速照相機位置資料的準確性及使用此資料的後果，諾基亞恕不負責。

### 步行前往您的目的地

步行時，如果您需要路徑的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選取功能表 > 地圖和步行。

### 步行至目的地

選取設定目的地及適當的選項。

### 步行回家

選取步行回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 住家位置 > 變更 > 重新定義。
- 2 選取適當的選項。

**秘訣：**若要步行而不設定目的地，請選取地圖。當您在移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

### 規劃路徑

啟程前先規劃您的行程、建立路徑並在地圖上檢視路徑。

選取功能表 > 地圖和位置。

#### 建立路徑

- 1 移至您的起點。
- 2 按導覽鍵，然後選取加入至路徑。
- 3 若要加入其他路徑點，請選取新增路徑點及適當的選項。

#### 變更路徑點的順序

- 1 移至路徑點。
- 2 按導覽鍵，然後選取移動。
- 3 移至您想要移動路徑點的地點，並選取確定。

#### 編輯路徑點的位置

移至該路徑點，按導覽鍵，並選取編輯及適當的選項。

### 檢視地圖上的路徑

選取顯示路徑。

#### 導航至目的地

選取 顯示路徑 > 選項 > 開始駕駛 或 開始步行。

#### 變更路徑的設定

路徑設定會影響導航及地圖上路徑的顯示方式。

- 1 在路徑規劃器檢視中，開啟設定標籤。若要從導覽檢視移至路徑規劃器檢視，請選取選項 > 路徑點或路徑點清單。
- 2 設定交通模式為開車或步行。如果您選取步行，單行道會被視為一般街道，且人行道及公園和購物中心路徑等也會視為可用道路。
- 3 選取所要的選項。

#### 選取步行模式

開啟設定標籤，並選取步行 > 偏好路徑 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

#### 使用較快或較短的開車路徑

開啟設定標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。

### 使用最佳化的開車路徑

開啟設定標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 最佳化。最佳化的開車路徑結合了較短與較快路徑的優點。

您也可以選擇允許或避開如高速公路、收費路段或渡輪。

### 地圖捷徑

#### 一般捷徑

---

若要返回目前位置，請按 **0**。

若要變更地圖類型，請按 **1**。

若要傾斜地圖，請按 **2** 或 **8**。

若要旋轉地圖，請按 **4** 或 **6**。若要將地圖回復至北方朝上的模式，請按 **5**。

#### 步行導航捷徑

---

若要儲存位置，請按 **2**。

若要依類別搜尋位置，請按 **3**。

若要調整步行導航的導航音量，請按 **6**。

若要檢視路徑點清單，請按 **7**。

若要調整地圖以便在夜間使用，請按 **8**。

若要檢視儀表板，請按 **9**。

## 汽車導航捷徑

---

若要調整地圖以便在日間或夜間使用，請按 **1**。

若要儲存目前的位置，請按 **2**。

若要依類別搜尋位置，請按 **3**。

若要重複語音導航，請按 **4**。

若要尋找不同的路徑，請按 **5**。

若要調整語音導航的音量，請按 **6**。

若要在路徑中加入經過點，請按 **7**。

若要檢視交通資訊，請按 **8**。

若要檢視儀表板，請按 **9**。

Nokia 及 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

/議題 1 ZH-TW