

แผนที่ Ovi สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

สารบัญ		การรับข้อมูลการจราจรและความปลอดภัย	12
		เดินสู่จุดหมายปลายทางของคุณ	12
		การวางแผนเส้นทาง	13
ภาพรวมของแผนที่	3		
ตำแหน่งของฉันท	3	การให้คำติชมเกี่ยวกับแผนที่	14
การดูที่ตั้งของคุณและแผนที่	3	การรายงานข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้อง	15
มุมมองแผนที่	4		
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่	4		
การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่	5		
การใช้เข็มทิศ	5		
เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง	6		
การค้นหา	7		
การค้นหาที่ตั้ง	7		
การดูรายละเอียดที่ตั้ง	7		
รายการโปรด	8		
การจัดเก็บหรือดูสถานที่หรือเส้นทาง	8		
การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน	8		
การซิงโครไนซ์รายการโปรดของคุณ	8		
Check in	9		
การขับรถและการเดิน	10		
การใช้เสียงแนะนำ	10		
ขับรถสู่จุดหมายปลายทางของคุณ	11		
หน้าจอการนำทาง	11		

ภาพรวมของแผนที่

 เลือก เมนู > แผนที่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนที่

แผนที่แสดงสถานที่ใกล้เคียงคุณ ช่วยคุณวางแผนเส้นทาง และนำทางคุณไปยังที่ที่ต้องการ

- ค้นหาเมือง, ถนน และบริการ
- ค้นหาเส้นทางที่คุณต้องการแบบง่ายๆ
- ชิงโครไนซ์ที่ตั้งและเส้นทางโปรดของคุณระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและบริการทางอินเทอร์เน็ตของแผนที่ Ovi
- ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและข้อมูลท้องถิ่น หากมี

การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

ตำแหน่งของฉัน

การดูที่ตั้งของคุณและแผนที่

ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ และเรียกดูแผนที่ในเมืองและประเทศต่างๆ

เลือก เมนู > แผนที่ และ ตำแหน่งฉัน

-  ระบุที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หากมีอยู่ เมื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
-  จะกะพริบ หากไม่พบตำแหน่งของคุณ  จะแสดงที่ตั้งที่ทราบล่าสุดของคุณ

หากไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ จะมีวงกลมสีแดงรอบๆ ไอคอนการกำหนดตำแหน่งแสดงพื้นที่ทั่วไปที่คุณอาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่น ความถูกต้องของการประเมินอาจเพิ่มขึ้น และวงกลมสีแดงจะมีขนาดเล็กกว่าในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง

การเรียกดูแผนที่

ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ

การดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือที่ตั้งสุดท้ายที่คุณรู้จัก

เลือก 

การย่อหรือขยาย

เลือก + หรือ -

4 ตำแหน่งของฉันท

เคล็ดลับ: ในการย่อ/ขยาย คุณยังสามารถใช้นิ้วสองนิ้วแตะที่แผนที่ และเลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย หรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อย่อ ไม่ใช่โทรศัพท์ทุกรุ่นที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้

หากคุณเรียกดูบริเวณที่ไม่ครอบคลุมในแผนที่ถนนที่เก็บอยู่บนโทรศัพท์ของคุณ และคุณเชื่อมต่อข้อมูลอยู่ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ถนนใหม่เองโดยอัตโนมัติ

หากต้องการป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลดแผนที่ถนนโดยอัตโนมัติ ในเมนูหลัก ให้เลือก  > อินเทอร์เน็ต > การเชื่อมต่อ > ออฟไลน์

บริเวณที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

มุมมองแผนที่



- 1 สถานที่ที่เลือก
- 2 พื้นที่บังขึ้น
- 3 สถานที่ที่น่าสนใจ (เช่น สถานีรถไฟหรือพิพิธภัณฑ์)
- 4 พื้นที่ข้อมูล
- 5 เชื่อมทิศ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

ดูแผนที่ในโหมดต่างๆ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณอยู่ได้อย่างง่ายดาย

เลือก เมนู > แผนที่ และ ตำแหน่งฉันท

เลือก  และจากตัวเลือกต่อไปนี้

มุมมองแผนที่ — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน จะสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อที่ตั้ง หรือหมายเลขทางหลวงได้ง่าย

มุมมองดาวเทียม — สำหรับมุมมองแบบละเอียด จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

มุมมองภูมิประเทศ — ดูข้อมูลรูปแบบของเส้นทางได้ทันที เช่น เมื่อคุณเดินทางไปในที่ทุรกันดาร

มุมมอง 3 มิติ — เพื่อการดูที่สมจริงยิ่งขึ้น ให้เปลี่ยนมุมมองของแผนที่

จุดสังเกต — แสดงสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบนแผนที่

โหมดกลางคืน — ลดสีของแผนที่ให้อ่อนลง เมื่อเดินทางในเวลากลางคืน จะทำให้สามารถอ่านแผนที่ได้ง่ายขึ้นในโหมดนี้

เส้นทางเดินรถสาธารณะ — ดูบริการขนส่งสาธารณะที่เลือก เช่น เส้นทางรถไฟและทางรถราง

ตัวเลือกและคุณสมบัติที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวเลือกที่ไม่มีให้บริการจะเป็นสีจาง

การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่

หากไม่ต้องการเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทางมือถือ ให้ดาวน์โหลดแผนที่ถนนและไฟล์เสียงแนะนำล่าสุดไปยังคอมพิวเตอร์ แล้วถ่ายโอนและจัดเก็บไฟล์นั้นในโทรศัพท์ของคุณ

ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ถนนและไฟล์เสียงแนะนำล่าสุดไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Ovi Suite ให้ไปที่ www.ovi.com

เคล็ดลับ: จัดเก็บแผนที่ถนนใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูแผนที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทางไปต่างประเทศ

หากคุณมีแอปพลิเคชันแผนที่เวอร์ชันเก่าอยู่บนโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด แผนที่ประเทศหรือภูมิภาคจะถูกลบ ก่อนใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ให้เปิดและปิดแอปพลิเคชันแผนที่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Ovi Suite เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้เข็มทิศ

เมื่อเปิดใช้งานเข็มทิศ ลูกศรทั้งของเข็มทิศและแผนที่จะหมุนตามทิศทางการที่ด้านบนของโทรศัพท์ของคุณชี้ไปโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > แผนที่ และ ตำแหน่งฉัน

การเปิดใช้งานเข็มทิศ

เลือก 

การปิดใช้งานเข็มทิศ

เลือก  อีกครั้ง แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ

เข็มทิศจะทำงานเมื่อเป็นสีเขียว หากเข็มทิศต้องการปรับเทียบ เข็มทิศจะเป็นสีแดง

การปรับเทียบเข็มทิศ

หมุนโทรศัพท์รอบแกนทั้งหมดในลักษณะที่ต่อเนื่องจนกว่าเข็มทิศจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว



เข็มทิศมีความถูกต้องแม่นยำที่จำกัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุที่เป็นโลหะ หรือสภาพการรบกวนอื่นๆ อาจมีผลต่อความถูกต้องแม่นยำของเข็มทิศ ควรปรับเทียบเข็มทิศเป็นประจำ

เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง

แผนที่จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, A-GPS, WLAN หรือการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน)

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งใช้ในการคำนวณที่ตั้งของคุณ Assisted GPS (A-GPS) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ส่งข้อมูล GPS ให้แก่คุณ ซึ่งปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องแม่นยำของการจัดตำแหน่ง

การจัดตำแหน่งด้วย WLAN ช่วยปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของการจัดตำแหน่งเมื่อไม่มีสัญญาณ GPS โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในอาคารหรืออยู่ระหว่างตึกสูง

ด้วยการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน) ตำแหน่งจะถูกกำหนดผ่านระบบเสาอากาศที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้

เมื่อคุณใช้แผนที่ครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จะใช้เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ เช่น A-GPS หรือเชื่อมต่อกับ WLAN

หากไม่ต้องการเสียค่าบริการเครือข่าย คุณสามารถปิดใช้งาน A-GPS, WLAN และการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน) ในการตั้งค่าการระบุตำแหน่งในโทรศัพท์ของคุณได้ แต่การคำนวณที่ตั้งของคุณอาจใช้เวลานานกว่าเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการระบุตำแหน่ง โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทาง

ธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

มาตรฐานระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกาให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อ GPS

หมายเหตุ: การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

ขึ้นอยู่กับวิธีการหาตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน ความแม่นยำของการหาตำแหน่งอาจคลาดเคลื่อนไปประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร

การค้นหา

การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ช่วยคุณค้นหาสถานที่และบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้

เลือก เมนู > แผนที่ และ ค้นหา

- 1 ป้อนคำค้นหา เช่น ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
- 2 เลือก ✓
- 3 เลือกรายการที่ต้องการจากรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

การกลับไปยังรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ

เลือก ค้นหา

เคล็ดลับ: ในมุมมองการค้นหา คุณยังสามารถเลือกค่าจากรายการของคำค้นหาก่อนหน้านี้ได้

การค้นหาสถานที่ใกล้เคียงประเภทต่างๆ

เลือก ประเภท และประเภท เช่น ร้านอาหาร, ที่พัก หรือการขนส่ง

หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ดูให้แน่ใจว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการค้นหาออนไลน์

หากคุณมีแผนที่ของพื้นที่ที่ค้นหาจัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อหลัก

เสียงค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล แต่ผลลัพธ์การค้นหาอาจจำกัด

การดูรายละเอียดที่ตั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งหรือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น โรงแรม หรือ ร้านอาหาร หากมี

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค ในการดูรายละเอียดสถานที่ที่มีทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เลือก เมนู > แผนที่ และ ค้นหา

การดูรายละเอียดของสถานที่

ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่

การจัดอันดับสถานที่

ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่, พื้นที่ข้อมูลของสถานที่ จัดอันดับ และการจัดอันดับดาว ตัวอย่างเช่น ในการจัดอันดับสถานที่ให้เป็น 3 ดาว จาก 5 ดาว ให้เลือกดาวที่สาม

เมื่อคุณพบว่าไม่มีสถานที่ซึ่งไม่มีอยู่แล้ว หรือมีข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่ตั้งผิด แนะนำให้คุณรายงานไปยัง Nokia

การรายงานข้อมูลสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง

เลือกสถานที่ และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่ รายงาน และตัวเลือกที่เหมาะสม

รายการโปรด

การจัดเก็บหรือดูสถานที่หรือเส้นทาง

จัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ สถานที่ที่น่าสนใจ และเส้นทางเพื่อนำมาใช้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว

เลือก เมนู > แผนที่

การจัดเก็บสถานที่

- 1 เลือก ตำแหน่งฉัน
- 2 แตะที่ที่ตั้ง ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก ค้นหา
- 3 แตะที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 4 เลือก บันทึก

การจัดเก็บเส้นทาง

- 1 เลือก ตำแหน่งฉัน
- 2 แตะที่ที่ตั้ง ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก ค้นหา
- 3 แตะที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 4 ในการเพิ่มจุดเส้นทางอื่น ให้เลือก นำทาง > เพิ่มในเส้นทาง
- 5 เลือก เพิ่มจุดเส้นทางใหม่ และตัวเลือกที่เหมาะสม
- 6 เลือก แสดงทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเส้นทาง

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก ที่โปรด > สถานที่ และสถานที่ และแสดงบนแผนที่

การดูเส้นทางที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก เลือก ที่โปรด > เส้นทาง และเส้นทาง

การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน

เมื่อคุณต้องการแสดงสถานที่บนแผนที่ให้เพื่อนของคุณเห็น คุณสามารถส่งสถานที่ไปให้พวกเขาได้

เลือก เมนู > แผนที่ และ ตำแหน่งฉัน

ในการดูสถานที่บนแผนที่ เพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ Nokia แต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- 1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่
- 2 เลือก แบ่งปัน > แบ่งปันทาง SMS หรือ แบ่งปันทางอีเมล

ระบบจะส่งอีเมลหรือข้อความตัวอักษรที่มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังที่ตั้งบนแผนที่ให้เพื่อนของคุณ

การชิงโครไนซ์รายการโปรดของคุณ

วางแผนการเดินทางในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่เว็บไซต์แผนที่ Ovi ชิงโครไนซ์สถานที่และเส้นทางที่จัดเก็บไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ และดูแผนขณะเดินทาง

ในการชิงโครไนซ์สถานที่หรือเส้นทางระหว่างโทรศัพท์มือถือและบริการทางอินเทอร์เน็ตของแผนที่ Ovi คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ

การซิงโครไนซ์สถานที่และเส้นทางที่จัดเก็บไว้

เลือก ที่โปรด > ซิงโครไนซ์กับ Ovi หากคุณไม่มีบัญชี Nokia คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชีขึ้นมาหนึ่งบัญชี

การตั้งค่าให้โทรศัพท์ซิงโครไนซ์รายการโปรดโดยอัตโนมัติ

เลือก  > การซิงโครไนซ์ > การซิงโครไนซ์ > เมื่อเปิดและปิดเครื่อง อุปกรณ์จะเริ่มซิงโครไนซ์เมื่อคุณเปิดหรือปิดแอปพลิเคชันแผนที่

การซิงโครไนซ์จำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

หากต้องการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของแผนที่ Ovi ให้ไปที่ www.ovi.com

Check in

ด้วยคุณสมบัติ Check in คุณสามารถเก็บบันทึกส่วนตัวของคุณที่เคยไปได้ อัปเดตเพื่อนในเครือข่ายทางสังคมและรายชื่อของคุณว่ากำลังทำอะไรอยู่ และแบ่งปันที่ตั้งของคุณบนบริการเครือข่ายทางสังคมโปรดของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่ และ Check in

ในการ check in คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการแบ่งปันที่ตั้งของคุณ คุณจำเป็นต้องมีบัญชีบริการเครือข่ายทางสังคม บริการเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุนจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

- 1 ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ หรือหากคุณยังไม่มีบัญชีดังกล่าว ให้สร้างบัญชี
- 2 คุณสามารถแบ่งดูที่ตั้งของคุณบนบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ได้ เมื่อคุณใช้ Check in เป็นครั้งแรก คุณสามารถตั้งค่าหนังสือรับรองของบัญชีสำหรับบริการที่คุณใช้ได้ ในการตั้งค่าบัญชีในภายหลัง เลือก 
- 3 เลือกที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
- 4 เขียนอัปเดตสถานะของคุณ
คุณสามารถประกาศไปยังบริการที่คุณได้ตั้งค่าไว้เท่านั้น ในการแยกบริการ ให้เลือกโลโก้บริการ ในการแยกบริการทั้งหมด เพื่อให้ที่ตั้งและอัปเดตสถานะของคุณเป็นส่วนตัว ให้ล้างเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย และโพสต์บน
- 5 เลือก Check in

และคุณยังสามารถแนบรูปไปยังประกาศของคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับบริการเครือข่ายทางสังคม

การดูประวัติ Check in ของคุณ

เลือก 

การ Check in และแบ่งปันที่ตั้งของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ และมีค่าบริการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันที่ตั้งของคุณในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

ก่อนทำการแบ่งปันที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้อื่น โปรดพิจารณาบุคคลที่คุณกำลังจะแบ่งปันที่ตั้งให้รอบคอบเสมอ ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งดูที่ตั้งของคุณกับคนกลุ่มใหญ่

การขึ้นรถและการเดิน

การใช้เสียงแนะนำ

เสียงแนะนำ หากมีอยู่สำหรับภาษาของคุณ จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ให้คุณสนุกกับการเดินทาง

เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ หรือ เดิน

เมื่อคุณใช้การนำทางทางรถยนต์หรือการเดินทางเท้าเป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณเลือกภาษาของเสียงแนะนำ และดาวน์โหลดไฟล์เสียงแนะนำที่เหมาะสม

หากคุณเลือกภาษาที่มีชื่อถนน และระบบจะพูดชื่อถนนด้วย เสียงแนะนำอาจไม่มีให้บริการสำหรับภาษาของคุณ

การเปลี่ยนภาษาเสียงแนะนำของโทรศัพท์

ในหน้าจอหลัก เลือก  และ การนำทาง > การนำทางการขึ้นรถ หรือ การนำทางการเดิน และตัวเลือกที่เหมาะสม

การปิดใช้งานเสียงแนะนำ

ในหน้าจอหลัก เลือก  และ การนำทาง > การนำทางการขึ้นรถ หรือ การนำทางการเดิน และ ไม่มี

การเล่นเสียงแนะนำสำหรับการนำทางทางรถยนต์

ในหน้าจอการนำทาง เลือก ตัวเลือก > ทำซ้ำ

การปรับระดับเสียงของเสียงแนะนำสำหรับการนำทางทางรถยนต์

ในหน้าจอการนำทาง เลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง

ขับรถสุดจุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวในขณะที่ขับรถ แผนที่จะช่วยให้คุณไปถึงยังจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ

การขับรถสุดจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม

การขับรถกลับบ้าน

เลือก ขับกลับบ้าน

คุณสามารถเริ่มต้นขับรถได้โดยไม่กำหนดปลายทาง แผนที่ติดตามที่ตั้งของคุณ และข้อมูลการจราจรจะแสดงโดยอัตโนมัติ หากมี ในการตั้งจุดหมายปลายทางในภายหลัง เลือก ปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่ จะหมุนตามทิศทางที่คุณขับรถ

หันแผนที่ไปทางทิศเหนือ

เลือก  ในการหมุนแผนที่กลับไปยังทิศทางที่คุณขับรถ เลือก 

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน หรือ เดินกลับบ้าน เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับการแจ้งให้กำหนดที่ตั้งของบ้านของคุณ

การเปลี่ยนที่ตั้งของบ้านของคุณ

- 1 ในมุมมองหลัก เลือก 
- 2 เลือก การนำทาง > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่
- 3 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนมุมมองระหว่างนำทาง

ปิดหน้าจอไปทางซ้าย และเลือก มุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ, มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวมเส้นทาง

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

หน้าจอการนำทาง



12 การขับรถและการเดิน

- 1 เส้นทาง
- 2 ที่ตั้งและทิศทางของคุณ
- 3 แถบข้อมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรับข้อมูลการจราจรและความปลอดภัย

ยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพการจราจร บริการที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับช่องทางการเดินรถและเตือนขีดจำกัดความเร็ว หากมีบริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ

การดูสภาพการจราจรบนแผนที่

ในระหว่างการนำทางการขับรถ ให้เลือก ตัวเลือก > ข้อมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมและเส้นตรง

การอัปเดตข้อมูลจราจร

เลือก ตัวเลือก > ข้อมูลจราจร > อัปเดตข้อมูลจราจร

เมื่อวางแผนเส้นทาง คุณสามารถตั้งให้อุปกรณ์หลีกเลี่ยงสภาพการจราจรต่างๆ เช่น การจราจรติดขัดหรือการซ่อมถนน

การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร

ในมุมมองหลัก เลือก  > การนำทาง > เปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพจราจร

ตำแหน่งของกล้องจับความเร็วอาจแสดงในเส้นทางของคุณระหว่างการนำทาง หากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาล

บางแห่งห้ามใช้หรือควบคุมการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล้องจับความเร็ว Nokia ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล้องจับความเร็ว

เดินสู่จุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการทิศทางเพื่อเดินทางตามเส้นทางการเดิน แผนที่จะนำทางคุณผ่านจุดริ้ว และผ่านสวนสาธารณะ เขตคนเดินเท้า และแม้แต่ศูนย์การค้า

เลือก เมนู > แผนที่ และ เดิน

การเดินสู่จุดหมายปลายทาง

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเดินกลับบ้านของคุณ

เลือก เดินกลับบ้าน

คุณสามารถเริ่มต้นเดินได้โดยไม่กำหนดปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ

การหมุนแผนที่กลับไปยังทิศทางที่คุณเดิน

เลือก  หากต้องการหมุนแผนที่กลับสู่ทิศเหนือ ให้เลือก 

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน หรือ เดินกลับบ้าน เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดที่ตั้งของบ้านของคุณ

การเปลี่ยนที่ตั้งของบ้านของคุณ

1 ในมุมมองหลัก เลือก 

- 2 เลือก การนำทาง > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่
- 3 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การวางแผนเส้นทาง

วางแผนการเดินทาง และสร้างเส้นทางของคุณ และแสดงบนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

เลือก เมนู > แผนที่ และ ตำแหน่งฉัน

การสร้างเส้นทาง

- 1 แตะที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของคุณ ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก ค้นหา
- 2 แตะบริเวณข้อมูลที่ตั้ง
- 3 เลือก เพิ่มในเส้นทาง
- 4 ในการเพิ่มจุดเส้นทางอื่น ให้เลือก เพิ่มจุดเส้นทางใหม่ และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนลำดับของจุดเส้นทาง

- 1 เลือกจุดเส้นทาง
- 2 เลือก ย้าย
- 3 แตะสถานที่ที่คุณต้องการย้ายจุดเส้นทางไป

การแก้ไขที่ตั้งของจุดเส้นทาง

แตะจุดเส้นทาง และเลือก แก้ไข และตัวเลือกที่เหมาะสม

การดูเส้นทางบนแผนที่

เลือก แสดงทาง

การนำทางไปยังปลายทาง

เลือก แสดงทาง > ตัวเลือก > เริ่มขับ หรือ เริ่มเดิน

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเส้นทาง

การตั้งค่าเส้นทางจะมีผลต่อการนำทางและวิธีแสดงเส้นทางบนแผนที่

- 1 ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ให้เปิดแท็บ ตั้งค่า หากต้องการไปที่มุมมองนักวางแผนการเดินทางจากมุมมองการนำทาง ให้เลือก ตัวเลือก > จุดเส้นทาง หรือ รายการจุดต่างๆ ตามเส้นทาง
- 2 ตั้งค่าโหมดการขนส่งไปที่ ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือกเดิน คุณสามารถใช้ถนนทางเดียวจะเป็นถนนสายปกติ และเส้นทางเดินเท้าและเส้นทางผ่าน ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะ และศูนย์การค้าได้
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

การเลือกโหมดการเดินทาง

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งค่าโหมดการขนส่งเป็น เดินและเลือก เส้นทางที่ต้องการ > ถนน หรือ เส้นทางตรงเส้นตรง มีประโยชน์เมื่อเดินทางในภูมิประเทศที่มีสภาพทุรกันดาน เนื่องจากโหมดดังกล่าวจะระบุทิศทางการเดินทาง

การใช้เส้นทางขับรถที่สั้นและเร็วที่สุด

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งค่าโหมดการขนส่งเป็น ขับรถ และเลือก การเลือกเส้นทาง > เส้นทางที่เร็วกว่า หรือ เส้นทางที่ใกล้กว่า

การใช้เส้นทางการขับที่ดีที่สุด

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งค่าโหมดการขนส่งเป็น ขั้บรถ และเลือก การเลือกเส้นทาง > เหมาะสม เส้นทางขับรถที่ใช้จะรวมข้อได้เปรียบของเส้นทางที่สั้นกว่าและรวดเร็วกว่าเข้าไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น คุณยังสามารถเลือกเพื่อใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์เวย์ ทางด่วน หรือท่าเรือข้ามฟาก

การให้คำติชมเกี่ยวกับแผนที่

เข้าร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่ และส่งคำติชมของคุณ
เลือก เมนู > แผนที่

- 1 เลือก  > ผลตอบรับ
- 2 เลือกว่าคุณต้องการแนะนำแผนที่ให้แก่ผู้อื่นอย่างไร และคุณยังสามารถให้เหตุผลได้ ไม่ต้องระบุนามในการส่งคำติชม
- 3 เลือก ส่ง

ในการให้คำติชม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หลังจากที่คุณส่งผลคำติชมคุณที่มีต่อแผนที่เวอร์ชันล่าสุดแล้ว ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

การรายงานข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณสังเกตเห็นว่าข้อมูลบนแผนที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป ให้รายงานไปยัง Nokia

เลือก เมนู > แผนที่ และ เพิ่มเติม > Map Reporter

บริการอาจไม่มีในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถรายงานปัญหาต่างๆ ได้ เช่น

- ที่อยู่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง
- ถนนที่ถูกปิดกั้นหรือไม่เหมาะสำหรับการเดินเท้า
- ข้อจำกัดหรือการจำกัดความเร็วที่ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้เมื่อรายงาน

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

/ฉบับที่ 1 TH