

流動 **Ovi** 地圖

版本 1

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>目錄</b>        | <b>11</b> |
| <b>地圖總覽</b>      | <b>3</b>  |
| <b>我的方位</b>      | <b>4</b>  |
| 檢視您的位置及地圖        | 4         |
| 地圖檢視             | 4         |
| 更換地圖的外觀          | 5         |
| 下載及更新地圖          | 5         |
| 使用指南針            | 5         |
| 關於定位方式           | 6         |
| <b>搜尋</b>        | <b>7</b>  |
| 找尋位置             | 7         |
| 檢視位置詳細資料         | 7         |
| <b>最愛項目</b>      | <b>8</b>  |
| 儲存或檢視地點或路線       | 8         |
| 傳送地點給朋友          | 8         |
| 同步處理您的最愛項目       | 8         |
| <b>開車和步行</b>     | <b>9</b>  |
| 取得語音導航           | 9         |
| 開車到您的目的地         | 10        |
| 導航檢視             | 10        |
| 取得交通與安全資訊        | 11        |
| 步行到您的目的地         | 11        |
| <b>規劃路線</b>      | <b>11</b> |
| <b>對地圖提供回饋意見</b> | <b>13</b> |
| <b>回報錯誤的地圖資料</b> | <b>13</b> |

## 地圖總覽



選擇功能表 > 地圖。

### 歡迎使用地圖

地圖會顯示附近的地點，幫助您規劃路線，並導航至您的目的地。

- 找尋城市、街道和服務。
- 使用路口轉彎指示找出您的方向。
- 在流動裝置和 Ovi 地圖互聯網服務之間同步處理您最愛的位置和路線。
- 檢查天氣預報和其他當地的資料 (如果可用)。

地圖的可用情況視乎每個國家或地區的法律 (例如，地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保，包括準確性、正確性及更新。

部分服務可能並非在所有國家/地區均有提供，且可能僅以特定語言提供。服務可能需要網絡支援。如要獲取更多資料，請向您的網絡服務供應商查詢。

使用本服務或下載內容可能會傳送大量數據，且可能會產生數據傳送費用。

幾乎所有定位圖片在一定程度上並非絕對精確及完整。請不要完全依賴裝置中下載的地圖。

部分內容是由第三方而非諾基亞所提供。內容可能並不準確，視乎供應情況而定。

### 我的方位

#### 檢視您的位置及地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

● 會指出您目前的位置 (若可使用)。搜尋您的位置時，● 會閃爍。如果您的位置無法使用，● 表示您最後的已知位置。

如果無法準確定位，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

#### 瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。依預設，地圖會指向北面。

#### 檢視您目前的位置或最後已知的位置

選擇 ●。

#### 放大或縮小

選擇 + 或 -。


**秘訣：**要進行縮放，也可以在地圖上使用兩根手指進行操作，做出外撥的動作即可放大、做出收攏的動作即可縮小。並非所有裝置都支援此功能。

如果您瀏覽至裝置中儲存的街道地圖未涵蓋的地區、並且有使用中的數據連接，裝置就會自動下載新的街道地圖。

要阻止裝置自動下載新的街道地圖，在主功能表中，選擇  > 互聯網 > 連線 > 離線。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而不同。

#### 地圖檢視



- 1 選擇的位置
- 2 指示符號區
- 3 景點 (例如火車站或博物館)
- 4 資料區
- 5 指南針

## 更換地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地找出您所在的位置。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

選擇 ，然後從以下選項中選擇：

**地圖檢視** — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資料。

**衛星檢視** — 如需詳細的檢視，請使用衛星圖像。

**地形檢視** — 快速瀏覽檢視地面類型，例如當您在野外旅行的時候。

**3D 檢視** — 如需更寫實的檢視，請更換地圖的視角。

**地標** — 在地圖上顯示著名建築和景點。

**夜間模式** — 調淡地圖的顏色。在夜間旅行時，以此模式閱讀地圖較為容易。

**運輸路線** — 檢視所選的公眾運輸服務，例如地鐵和電車。

可用的選項和功能視乎地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

## 下載及更新地圖

要避免產生流動數據傳送費用，可將最新街道地圖和語音導航檔案下載至您的電腦，再將檔案傳送和儲存在裝置上。

請使用 Nokia Ovi 電腦端套件將最新街道地圖和語音導航檔案下載至您的兼容電腦。要下載並安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請前往 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

**秘訣：** 旅行前先將新的街道地圖儲存至您的裝置，如此當您在國外旅行時便可以瀏覽地圖，而不需要使用互聯網連接。

如果您的裝置已安裝舊版的地圖應用程式，當您更新為最新版本時，舊的國家或地區地圖會被刪除。使用 Nokia Ovi 電腦端套件下載新國家或地區地圖之前，請先開啟並關閉地圖應用程式一次。

確認您的電腦上已安裝了最新版本的 Nokia Ovi 電腦端套件。

## 使用指南針

指南針啟動後，它的箭頭和地圖會依裝置頂端所指的方向自動旋轉。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

## 啟動指南針

選擇 。

## 關閉指南針

再次選擇 。地圖的頂端會朝向北方。

指南針變成綠色時表示它已啟動。如果指南針變成紅色，表示它需要校準。

## 校準指南針

以連續的動作朝所有座標軸方向轉動裝置，直到指南針變成綠色為止。



指南針的準確度有限。電磁範圍、金屬物品或其他外在環境均可能影響指南針的準確度。指南針應長期保持校準。

#### 關於定位方式

地圖會依據使用 GPS、A-GPS、WLAN 或網絡 (基地台識別碼) 所得的定位資料，將您的位置顯示在地圖上。

全球定位系統 (GPS) 是一個以衛星為根據的導航系統，可用來計算您的位置。輔助 GPS (A-GPS) 是一種可以傳送您的 GPS 資料，進而提高定位的速度與準確度的系統服務。

WLAN 定位可以在 GPS 訊號無法使用、尤其是當您在室內或是在高大的建築中間時，協助提高定位準確度。

使用網絡架構 (基地台識別碼) 定位時，裝置會通過目前與流動裝置連接的天線系統進行定位。

當您第一次使用地圖時，系統會提示您定義互聯網接入點，用以下載地圖資料、使用 A-GPS 或與 WLAN 連接。

要避免產生網絡服務費用，可以停用裝置定位設定中的 A-GPS、WLAN 和網絡架構 (基地台識別碼) 定位方法，但是可能需要較長的時間才能計算出您的位置。如要獲取有關定位設定的資料，請參閱裝置的用戶指南。

GPS 信號的可用性與質量，可能會受到您所在位置、衛星位置、建築物、自然障礙、氣候條件及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。在建築物中或地下可能收不到 GPS 信號。

請勿將 GPS 用於精確的位置測量，也不能僅依賴來自 GPS 及流動無線網絡的位置資料。

建立 GPS 連接可能需要幾秒鐘到數十分鐘。在車內、惡劣的天氣狀況下或複雜的地理環境中建立 GPS 連接可能需要較長的時間。

本裝置中的 GPS 不適用於專業的定位。GPS 連接時間可能也會受天氣、使用環境及其他使用條件影響。GPS 應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

里程表可能並不精確，視乎 GPS 連接的可用性與信號質素而定。

**注意：** 在部分國家/地區可能會有 WLAN 的使用限制。例如：在法國，您只能在室內使用 WLAN。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

視乎可使用的定位方法而定，定位的準確度誤差可能從數米到數公里不等。

## 搜尋

### 找尋位置

地圖可以協助您找尋特定位置和行業。

選擇功能表 > 地圖及搜尋。

- 1 輸入搜尋字詞，例如街道地址或地點名稱。
- 2 選擇✔。
- 3 從建議的相符項目清單中選擇一個項目。  
位置會顯示在地圖上。

### 返回建議的相符項目清單

選擇搜尋。

**秘訣：**在搜尋檢視中，您也可以從先前的搜尋字詞清單中選擇字詞。

### 搜尋附近地點的不同類型

選擇類別及一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，確認搜尋字詞的串字是否正確。在線上找尋時，互聯網的連接問題可能也會影響搜尋結果。

如果您的裝置中已儲存搜尋地區的地圖，您也可以不啟動互聯網連接而獲得搜尋結果，如此就可以避免產生資料傳輸費用，但是搜尋結果可能會受到限制。

### 檢視位置詳細資料

找尋更多特定位置或地點的相關資料 (若可使用)，例如旅館或餐廳等。

可用的選項可能會因地區而不同。要檢視所有可用的地點資料，您需要使用互聯網連接。

選擇功能表 > 地圖及搜尋。

### 檢視地點的詳細資料

搜尋地點。選擇地點及其資料區。

### 評比地點

搜尋地點。選取地點和其資料區，然後選擇評分及評比星等。例如，要將一個地點評比為 3 顆星 (滿分為 5 顆星)，選擇第三顆星星。

當您發現有地方不存在或含有不適當資料或不正確的詳細資料 (例如錯誤的聯絡資料或位置) 時，建議您向諾基亞回報。

### 回報錯誤的地點資料

選擇地點和其資料區，然後選擇回報及適當的選項。

## 最愛項目

### 儲存或檢視地點或路線

儲存地址、景點或路線，以便日後可以快速使用。

選擇功能表 > 地圖。

#### 儲存地點

- 1 選擇我的方位。
- 2 點擊該位置。要找尋一個地址或地點，選擇搜尋。
- 3 點擊位置的資料區。
- 4 選擇儲存。

#### 儲存路線

- 1 選擇我的方位。
- 2 點擊該位置。要找尋一個地址或地點，選擇搜尋。
- 3 點擊位置的資料區。
- 4 要加入其他路線點，選擇導覽 > 加至路線。
- 5 選擇新增路線點及適當的選項。
- 6 選擇顯示路線 > 選項 > 儲存路線。

#### 檢視已儲存的地點

在主檢視中，選擇我的最愛 > 地點，選擇地點，然後選擇顯示於地圖上。

#### 檢視已儲存的路線

在主檢視中，選擇我的最愛 > 路線，然後選擇路線。

### 傳送地點給朋友

當您想要在地圖上告訴朋友某個地點的位置時，可以將地點傳送給朋友。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

要在地圖上檢視地點，您的朋友不需要擁有諾基亞流動裝置，但是需要使用互聯網連接。

- 1 選擇一個地點及其資料區。
- 2 選擇共享 > 透過 **SMS** 分享或透過電郵分享。

裝置隨即會傳送一則包含地圖位置連結的電郵或短訊給您的朋友。

### 同步處理您的最愛項目

使用電腦在 **Ovi** 地圖網站中規劃旅程，與流動裝置同步處理已儲存的地點和路線，並且隨時隨地接入這些規劃。

要在流動裝置和 **Ovi** 地圖互聯網服務之間同步處理地點或路線，您必須登入諾基亞會員。

#### 同步處理已儲存的地點和路線

選擇我的最愛 > **Ovi** 同步處理。如果您還不是諾基亞會員，系統會提示您建立會員帳號。

#### 設定裝置自動同步處理最愛項目

選擇  > 同步處理 > 同步處理 > 開啟與關閉時。當您開啟或關閉地圖應用程式時，裝置便會開始同步處理。

同步處理需連接至互聯網，並且可能會通過服務供應商的網絡傳輸大量數據。如要獲取有關數據傳送費用的資料，請向您的服務供應商查詢。

要使用 Ovi 地圖互聯網服務，前往 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

## 開車和步行

### 取得語音導航

語音導覽 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮地享受旅程。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇開車或步行。

當您第一次使用駕駛或步行導航時，系統會要求您選擇語音導航的語言，並下載相關的檔案。

如果您選擇的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

### 更換語音導航語言

在主檢視中，選擇  和導航 > 駕駛導航或步行導航以及適當的選項。

### 關閉語音導航

在主檢視中，選擇  和導航 > 駕駛導航或步行導航和無。

### 重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選擇選項 > 重複。

### 調校汽車導航的語音導航音量

在導航檢視中，選擇選項 > 音量。

### 開車到您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選擇功能表 > 地圖及開車。

### 開車到目的地

選擇設定目的地及適當的選項。

### 開車回家

選擇開車回家。

您可以開始開車而不設定目的地。地圖會顯示您的位置，如果有可用的交通資料也會自動顯示。稍後如要設定目的地，選擇目的地。

依照預設，地圖會旋轉至您的行進方向。

### 將地圖頂端指向北方

選擇。要將地圖轉回您的行進方向，選擇.

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

### 更換住家位置

- 1 在主檢視中，選擇.
- 2 選擇導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選擇適當的選項。

### 導航期間更換檢視

向左滑動以選擇 2D 顯示、3D 顯示、箭號檢視或路線總覽。

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

### 導航檢視



- 1 路線
- 2 您的位置和方向
- 3 資料列 (速度、距離、時間)

## 取得交通與安全資訊

使用交通事件、車道協助及速限警告的即時資訊，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資訊)。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇開車。

## 在地圖上檢視交通事件

在導航期間，選擇選項 > 交通資訊。這些事件會以三角形和線條的方式顯示。

## 更新交通資訊

選擇選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路線時，您可以設定裝置避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

## 避開交通事件

在主檢視中，選擇  > 導航 > 因路況重新規劃路線。

如果該功能已啟動，在導航過程中，超速照相機的位置可能會顯示於您的路線上。某些司法機關禁止或限制使用超速照相機的位置數據。對於超速照相機位置數據的準確性或一切結果，諾基亞恕不負責。

## 步行到您的目的地

步行時，如果您需要路線的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選擇功能表 > 地圖及步行。

## 步行至目的地

選擇設定目的地及適當的選項。

## 步行回家

選擇步行回家。

您可以開始步行而不設定目的地。

依預設，地圖會指向北面。

## 將地圖轉向您的行進方向

選擇 。要將地圖轉回指向北面，選擇 .

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

## 更換住家位置

- 1 在主檢視中，選擇 .
- 2 選擇導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選擇適當的選項。

## 規劃路線

規劃您的旅途，並在出發前於地圖上建立和檢視路線。

選擇功能表 > 地圖和我的方位。

## 建立路線

- 1 點擊出發點的位置。要搜尋地址或地點，選擇搜尋。

- 2 點擊位置的資料區域。
- 3 選擇加至路線。
- 4 要加入其他路線點，選擇新增路線點和適當的選項。

### 更改路線點的順序

- 1 選擇一個路線點。
- 2 選擇移動。
- 3 點擊您要移動路線點的目標地點。

### 修改路線點的位置

點擊路線點，然後選擇編輯和適當的選項。

### 在地圖上檢視路線

選擇顯示路線。

### 導航至目的地

選擇顯示路線 > 選項 > 開始駕駛或開始步行。

### 更改路線的設定

路線設定會影響導航方向和在地圖上顯示路線的方式。

- 1 在路線規劃檢視中，開啟設定清單列表。要從導航檢視中開啟路線規劃檢視，選擇選項 > 路線點或路線點清單。
- 2 將交通模式設定為開車或步行。如果您選擇步行，單行道會被視為一般街道，而例如公園和購物中心的人行道和路線則會被視為可使用的路線。
- 3 選擇所要的選項。

### 選擇步行模式

開啟設定清單列表，將交通模式設定為步行，然後選擇偏好路線 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地型非常有用，因為這個功能可以標示出步行方向。

### 使用更快或更短的開車路線

開啟設定清單列表，將交通模式設定為開車，然後選擇路線選擇 > 較快路線或較短路線。

### 使用最佳化的開車路線

開啟設定清單列表，將交通模式設定為開車，然後選擇路線選擇 > 最佳化。最佳化的開車路線結合了更短和更快路線的優點。

您也可以選擇允許或避免使用例如高速公路、收費道路或渡船。

## 對地圖提供回饋意見

參與地圖應用程式的改進，將您寶貴的回饋意見提供給我們。

選擇功能表 > 地圖。

- 1 選擇  > 回饋意見。
- 2 選擇您將地圖推薦給其他人的可能性。  
您也可以說明原因。回饋意見是不記名的。
- 3 選擇送出。

要提供回饋意見，您需要使用互聯網連接。

當您送出對於地圖目前版本的回饋意見後，此選項將無法再使用。

## 回報錯誤的地圖資料

如果您發覺地圖上的資料不正確或不完備，請回報給諾基亞。

選擇功能表 > 地圖及更多 > **Map Reporter**。

您的國家或地區可能無法使用這項服務。回報不正確或不完備的資料需要使用互聯網連接。

您可以回報像下列類型的問題：

- 缺少街道名稱或名稱不正確
- 街道已封死或不適合行走
- 不正確的行車限制或速限

您可以在回報時加入更詳盡的資料。

諾基亞、Nokia 及 Nokia Connecting People 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請瀏覽 [www.nokia.com.hk](http://www.nokia.com.hk)。

© 2010 Nokia.版權所有，翻印必究。

/版本 1 ZH-HK