

دليل المستخدم لهاتف Maps

الإصدار 1

المحتويات	
٩	٥. التنقل إلى الوجهة
٩	تخطيط طريق
٩	الانتقال إلى إحدى الوجهات
١٠	شاشة عرض الملاحة بالقيادة
١٠	شاشة عرض الملاحة سيراً
١١	٦. الضبط
١١	الضبط العام
١١	ضبط الشبكة
١١	ضبط الطريق
١٢	٧. تحديث الخرائط وتنزيلها
٣	١. مقدمة
٣	حول طرق تحديد الموقع
٣	مستقبل GPS
٤	٢. لتبدأ
٤	حول التطبيق "خرائط"
٥	شاشة عرض التطبيق "خرائط"
٥	استخدام البوصلة
٦	٣. تصفح الخرائط
٦	عرض الخريطة
٧	مؤشرات الشاشة
٧	تتبع الموقع
٨	٤. البحث عن أماكن
٨	البحث عن مواقع
٨	حفظ مواقع وإرسالها

الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

مستقبل GPS

إذا كان جهازك مزوداً بمستقبل GPS داخلي، يمكنك استخدامه مع التطبيق "خرائط".

قد يؤدي استخدام مستقبل GPS الداخلي إلى استنفاد بطارية الجهاز بصورة أسرع.

استخدام مستقبل GPS خارجي

- ١ قم بشحن مستقبل GPS المتوافق بالكامل، ثم قم بتشغيله.
- ٢ قم بإنشاء اتصال Bluetooth بين جهازك ومستقبل GPS.
- ٣ ضع مستقبل GPS في مكان لا توجد به عوائق تحول دون توجهه للسما.
- ٤ افتح التطبيق "خرائط"، واختر مستقبل GPS الخارجي.

١. مقدمة

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك الحالي على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS.

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على القمر الصناعي ويُستخدم لحساب موقعك. نظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تستخدم معلومات الشبكة المحلية لتحسين سرعة ودقة نظام GPS لتحديد المواقع.

يتضمن تنزيل بيانات A-GPS نقل بيانات عبر شبكة مزود الخدمة. قد تكون تكاليف نقل البيانات أثناء التجوال - الذي يكون خارج نطاق شبكة مزود الخدمة - أعلى من المتوقع. لذلك، لا يتم استخدام نظام A-GPS أثناء التجوال بشكل افتراضي، لكن يشير ذلك إلى أن حساب موقعك قد يستغرق وقتاً أطول عند استخدام نظام A-GPS.

للسماح باستخدام نظام A-GPS أثناء التجوال، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < GPS < GPS معتمد على الإنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر

٢. لتبدأ

حول التطبيق "خرائط"



اختر القائمة > الخرائط

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك تصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان والبحث عن عناوين وأماكن الاهتمام وعرض موضعك الحالي، إذا كان متاحًا. ويمكنك أيضًا تخطيط الطرق والحصول على توجيه ملاحه مصاحب لكل خطوة.

في حالة توفر خرائط في جهازك أو على بطاقة ذاكرة مُدخلة به، يمكنك تصفحها دون الاتصال بالإنترنت. عند الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل على الجهاز، يتم تنزيل خريطة لهذه المنطقة آليًا عبر الإنترنت. وقد يُطلب منك اختيار نقطة وصول لاستخدامها مع اتصال الإنترنت.

قد يتضمن تنزيل الخرائط نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك أيضًا استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل الخرائط لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

قد لا تتاح بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد تتوفر بلغات محددة فقط.

قد يستغرق الأمر عدة دقائق لإنشاء أول اتصال GPS. بينما يتم إنشاء الاتصالات بعد ذلك بشكل أسرع، لكن إذا لم تستخدم GPS لعدة أيام أو كنت بعيدًا جدًا عن آخر مكان قمت فيه باستخدامه، فقد يستغرق الأمر فترة للعثور على إشارة قمر صناعي قوية.

يمكنك أيضًا استخدام التطبيق "خرائط" بدون مستقبِل GPS؛ لتصفح خرائط والبحث عن عناوين ومواقع وتخطيط طرق.

- ١ الشارع الرئيسي
- ٢ الشارع الجانبي
- ٣ مكان محل اهتمام (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- ٤ الموقع المحدد

استخدام البوصلة

إذا كان جهازك مزودًا ببوصلة، فعند تنشيطها، يتم تدوير كلٍ من مؤشر البوصلة والخريطة في اتجاه مقدمة الجهاز.
اختر القائمة < الخرائط ثم اختر الموقع الحالي.

تنشيط البوصلة

اختر خيارات < تشغيل تدوير الخريطة. يتم تنشيط البوصلة عند تدوير شاشة عرض الخريطة تلقائيًا ويكون لون المحيط الخارجي للبوصلة أخضر أو أصفر أو أحمر.

يشير المحيط الخارجي للبوصلة الأخضر إلى أن المعايير ممتازة. أما إذا كان لون المحيط الخارجي للبوصلة هو الأحمر، فيشير ذلك إلى ضرورة معايرة البوصلة. ويشير المحيط الخارجي للبوصلة الأصفر إلى إمكانية استخدام البوصلة، لكن ستكون دقة البوصلة منخفضة ويوصى بإجراء معايرة.

عند فتح التطبيق "خرائط"، اختر مما يلي:

الخريطة الأخيرة – لفتح الخريطة التي تم عرضها مؤخرًا.

بحث عن عنوان – للبحث عن عنوان معين.

المواقع المحفوظة – للبحث عن موقع قمت بحفظه على جهازك.

المواقع الأخيرة – لعرض المواقع التي قمت بتصفحها.

الموقع الحالي – لعرض موقعك الحالي.

تخطيط طريق – لتخطيط طريق.

الضبط – لتحديد ضبط التطبيق "خرائط".

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

شاشة عرض التطبيق "خرائط"



٣. تصفح الخرائط

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

عرض الخريطة

يمكنك عرض موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان.

اختر القائمة < الخرائط ثم اختر الموقع الحالي.

عندما يكون اتصال GPS نشطًا، يعرض  موضعك الحالي على الخريطة.

التنقل على الخريطة

انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين. يتم توجيه الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.

عندما تتصفح الخريطة، ولديك اتصال إنترنت نشط، يتم تنزيل خريطة جديدة تلقائياً عند انتقالك إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. تعتبر هذه الخرائط مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

عند قيامك بتنزيل خرائط جديدة، ستحل الخرائط الجديدة محل الخرائط القديمة الموجودة على ذاكرة جهازك أو على بطاقة الذاكرة.

معايرة البوصلة

أدر الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون المحيط الخارجي للبوصلة إلى الأخضر.

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر خيارات < إيقاف تدوير الخريطة. تم توجيه الخريطة باتجاه الشمال، وتحول لون المخطط التفصيلي للبوصلة إلى الرمادي.

إيقاف التتبع
اختر إيقاف.

تلميح: لتفادي تكاليف نقل البيانات، استخدم Nokia Ovi Suite لتنزيل الخرائط.

التكبير أو التصغير
اختر زوم، وانتقل لأعلى أو لأسفل، ثم اختر موافق.

عرض تفاصيل موقع
اختر خيارات > التفاصيل.

مؤشرات الشاشة

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يتم عرض مؤشر GPS.

يشير الرمز  إلى أن البحث جارٍ عن إشارات أقمار صناعية. بينما يشير الرمز  إلى توفر إشارة قمر صناعي.

تتبع الموقع

عندما تقوم بتنشيط ميزة التتبع، يتم تحديث موقعك على الخريطة باستمرار، وتتركز الخريطة في منتصف موقعك الحالي.

اختر القائمة > الخرائط ثم اختر الخريطة الأخيرة أو الموقع الحالي.

اختر خيارات > بدء التتبع.

عرض الموقع الذي تم العثور عليه على الخريطة
اختر خريطة.

حفظ مواقع وإرسالها

عندما تريد مشاركة معلومات مكانك مع أصدقائك، يمكنك إرسال هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة < الخرائط ثم اختر الخريطة الأخيرة أو الموقع الحالي.

حفظ موقع على الجهاز

اختر خيارات < استخدام الموقع < حفظ الموقع. أدخل اسماً للموقع واختر رمزاً لوصفه. يتم حفظ الموقع في المواقع المحفوظة.

إرسال صورة إلى جهاز متوافق

اختر استخدام الموقع < إرسال الموقع. يتم إرسال الموقع كرسالة وسائط متعددة.

٤. البحث عن أماكن

البحث عن مواقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وأماكن عمل محددة.

اختر القائمة < الخرائط

- ١ اختر بحث عن عنوان.
- ٢ يمكن تعبئة حقل الدولة تلقائياً. لتغيير حقل الدولة أو تعبئته، انتقل إلى الحقل الدولة/المنطقة؛ ثم انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار الدولة المطلوبة من القائمة.
- ٣ أدخل الرمز البريدي أو اسم المدينة في الحقل الرمز أو المدينة؛ لا داعي لإدخال اسم المدينة بالكامل؛ إذ يكفي عادة إدخال الحرفين الأول والثاني.
- ٤ للبحث عن عنوان محدد، املأ أيضاً حقل الشارع؛ ورقم المنزل؛
- ٥ اختر بحث.

وإذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، فقد تكون نتائج البحث محدودة.

البحث عن أماكن محل اهتمام قريبة

اختر خيارات < بحث عن موقع < بحث عن المواقع القريبة، ثم اختر فئة تريد البحث منها. يبحث الجهاز عن الأماكن محل الاهتمام في هذه الفئة، في محيط نصف قطر ٥٠ كم (٣١ ميلاً) من الموقع المحدد.

الانتقال إلى إحدى الوجهات

يمكنك الحصول على اتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة أو السير.

اختر القائمة > الخرائط

- ١ افتح تخطيط طريق ثم قم بتخطيط طريق.
- ٢ اختر خيارات > عرض الطريق > خيارات > بدء التنقل.
- ٣ وافق على إخلاء المسؤولية المعروض على الشاشة، إذا طُلب منك ذلك.
- ٤ لاختيار لغة الإرشاد الصوتي، عند المطالبة بذلك.

قد يتضمن تنزيل ملفات التوجيه الصوتي نقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تلميح: لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لتنزيل ملفات التوجيه الصوتي، ثم قم بنقلها وحفظها على جهازك.

تكرار الإرشاد الصوتي

اختر تكرر.

كتم الإرشاد الصوتي

اختر خيارات > كتم الصوت.

٥. التنقل إلى الوجهة

تخطيط طريق

يمكنك تخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه على الخريطة قبل بدء الرحلة.

اختر القائمة > الخرائط

- ١ اختر تخطيط طريق.
- ٢ اختر نقطة البدء، ثم اختر موضعك الحالي أو موقع محفوظ أو آخر موقع أو مكان من الخريطة أو عنوان محدد كنقطة بداية لطريقك.
- ٣ اختر الوجهة، ثم اختر نقطة نهاية الطريق.

عرض الطريق على الخريطة

اختر خيارات > عرض الطريق > خريطة.

عرض تفاصيل الطريق

اختر خيارات > الطريق > تفاصيل الطريق.

مسح الطريق

اختر خيارات > الطريق > مسح الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر خيارات > استخدام الموقع > تنقل إلى.

- 2 موقع والاتجاهات التي تتحرك فيها
- 3 البوصلة

إذا انحرقت عن الطريق المعين، يقوم الجهاز بتخطيط طريق جديد آلياً.

إيقاف التنقل
اختر إيقاف.

شاشة عرض الملاحة سيراً



1 4

- 1 موقع
- 2 الطريق المطلوب اتباعه
- 3 البوصلة
- 4 تجربة الطريق — لعرض المكان الذي تسير فيه.
- 5 الوجهة

السير على الأقدام
اختر الضبط < ضبط تخطيط الطريق < اختيار الطريق < على الأقدام. ويعمل هذا على تحسين الطرق التي قمت بإنشائها للسير على الأقدام.

شاشة عرض الملاحة بالقيادة



2 3

1 الطريق

قد يؤدي تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

ضبط الطريق

يمكنك تعديل الضبط الخاص بطريق ما ليناسب احتياجاتك، على سبيل المثال إذا كنت تريد السير بدلاً من القيادة.

اختر القائمة < الخرائط ثم اختر الضبط < ضبط تخطيط الطريق.

تحسين الطريق للسير

اختر اختيار الطريق < على الأقدام.

استخدام طريق القيادة الأسرع أو الأقصر

اختر اختيار الطريق < أسرع بالسيارة أو أقصر بالسيارة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الرسوم على الطريق أو الأنفاق أو المعابر أو تجنبها.

٦. الضبط

من الضبط يمكنك مثلاً تغيير طريقة اتصال التطبيق بالإنترنت.

الضبط العام

اختر القائمة < الخرائط ثم اختر الضبط < ضبط عام.

اختر مما يلي:

وحدة القياس — لاختيار وحدة القياس.

أماكن محل اهتمام — لاختيار الأماكن محل الاهتمام التي تريد عرضها على الخريطة.

الأضواء — لتحديد كيفية عمل الإضاءة الخلفية بالجهاز، عند استخدام التطبيق "خرائط".

الإرشاد الصوتي — لاختيار لغة التوجيه الصوتي.

ضبط الشبكة

يوفر السماح باتصال الشبكة نتائج بحث أفضل.

اختر القائمة < الخرائط

السماح باتصال الجهاز بالشبكة

اختر الضبط < ضبط الشبكة < سماح باستخدام الشبكة < نعم.

٧. تحديث الخرائط وتنزيلها

لتجنب تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام التطبيق Nokia Ovi Suite، ثم قم بنقلها وحفظها على جهازك.

لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل أية رحلة، لتتمكن من تصفح الخرائط بدون اتصال إنترنت عند السفر للخارج.

Nokia هي علامة تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.