

**Χάρτες Ονί για κινητά**

Τεύχος 2

|                                               |           |                                             |           |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Περιεχόμενα</b>                            |           | Προβολή πλοήγησης                           | 15        |
|                                               |           | Λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας  | 15        |
|                                               |           | Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας        | 16        |
| <b>Επισκόπηση Χαρτών</b>                      | <b>3</b>  | Σχεδιασμός διαδρομής                        | 17        |
| <b>Η θέση μου</b>                             | <b>4</b>  | <b>Υποβολή σχολίων στους Χάρτες</b>         | <b>18</b> |
| Προβολή της θέσης σας και του χάρτη           | 4         |                                             |           |
| Προβολή χάρτη                                 | 5         | <b>Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών χάρτη</b> | <b>19</b> |
| Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη                | 5         |                                             |           |
| Λήψη και ενημέρωση χαρτών                     | 6         |                                             |           |
| Χρήση της πυξίδας                             | 6         |                                             |           |
| Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης      | 7         |                                             |           |
| <b>Αναζήτηση</b>                              | <b>8</b>  |                                             |           |
| Εύρεση θέσης                                  | 8         |                                             |           |
| Προβολή στοιχείων τοποθεσίας                  | 9         |                                             |           |
| <b>Αγαπημένα</b>                              | <b>10</b> |                                             |           |
| Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής        | 10        |                                             |           |
| Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών | 10        |                                             |           |
| Αποστολή θέσης σε φίλο                        | 11        |                                             |           |
| Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας               | 11        |                                             |           |
| <b>Ανάληψη ελέγχου</b>                        | <b>12</b> |                                             |           |
| <b>Οδήγηση και πεζοπορία</b>                  | <b>14</b> |                                             |           |
| Λήψη φωνητικής καθοδήγησης                    | 14        |                                             |           |
| Οδήγηση προς τον προορισμό σας                | 14        |                                             |           |

## Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές ανάμεσα στη φορητή σας συσκευή και στην υπηρεσία Διαδικτύου Χάρτες Oni.
- Δείτε δελτία καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εάν διατίθενται.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

## Η θέση μου

### Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και αναζητήστε χάρτες διάφορων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Η ένδειξη  δηλώνει την τρέχουσα θέση σας, εάν είναι διαθέσιμη. Όταν αναζητάτε τη θέση σας, αναβοσβήνει η ένδειξη . Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  υποδεικνύει την τελευταία γνωστή θέση σας.

Εάν δεν διατίθεται ακριβής εντοπισμός θέσης, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

### Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

### Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .

Εάν αναζητάτε ή περιηγείστε σε μια θέση και προβάλλετε στοιχεία για τη θέση χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία, όπως Καιρός, εμφανίζονται οι πληροφορίες για τη θέση που προβάλλετε εκείνη τη στιγμή. Για να επιστρέψετε στην προβολή της τρέχουσας θέσης σας ή για να προβάλλετε πληροφορίες για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε .

### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε **+** ή **-**.

**Συμβουλή:** Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μπορείτε να τοποθετήσετε δύο δάχτυλα στο χάρτη και να τα ανοίξετε τα δάχτυλά σας (για μεγέθυνση) ή να τα φέρετε κοντά (για σμίκρυνση). Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Εάν περιηγείστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες οδών που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων χαρτών οδών.


### Αποτροπή αυτόματης λήψης νέων χαρτών οδών

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης**.

Νέοι χάρτες οδών λαμβάνονται επίσης εάν κάνετε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής 'Χάρτες', επιλέξετε **Χρήση Χαρτών Ονί σε σύνδεση** και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

### Προβολή χάρτη



- 1 Επιλεγμένη θέση
- 2 Περιοχή ένδειξης
- 3 Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)
- 4 Περιοχή πληροφοριών
- 5 Πυξίδα

### Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Προβάλετε το χάρτη σε διάφορες λειτουργίες για να αναγνωρίζετε εύκολα πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Επιλέξτε  και από τα παρακάτω:

**Προβολή χάρτη** — Στην τυπική προβολή χάρτη, είναι εύκολο να διαβάσετε λεπτομέρειες όπως ονόματα περιοχών ή αριθμούς αυτοκινητοδρόμων.

**Δορυφορική εικόνα** — Για μια πιο λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.

**Προβολή εδάφους** — Προβάλετε αμέσως τον τύπο εδάφους, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός οδικού δικτύου.

**Προβολή 3D** — Για μια πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.

**Ορόσημα** — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.

**Νυχτερινή λειτουργία** — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

**Γραμμές μετάβασης** — Προβάλετε επιλεγμένες υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, όπως διαδρομές μετρό και τραμ.

Οι διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται αμυδρά.

**Λήψη και ενημέρωση χαρτών**

Αποθηκεύστε νέους χάρτες οδών στη συσκευή σας πριν από το ταξίδι, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε.

Για να λάβετε και να ενημερώσετε χάρτες στη συσκευή σας, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση WLAN.

**Λήψη χαρτών**

- 1 Επιλέξτε **Ενημέρωση > Προσθήκη νέων χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε μια ήπειρο και μια χώρα και κατόπιν **Λήψη**.  
Για να ολοκληρώσετε τη λήψη αργότερα, επιλέξτε **Παύση ή Έξ. από λήψη**.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Oni Suite για υπολογιστή, ώστε να λάβετε τους πρόσφατους χάρτες οδών και αρχεία φωνητικής καθοδήγησης και να τα αντιγράψετε στη συσκευή σας. Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Εάν εγκαταστήσετε νεότερη έκδοση της εφαρμογής 'Χάρτες' στη συσκευή σας, οι χάρτες χωρών ή περιοχών διαγράφονται. Πριν να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite για τη λήψη νέων χαρτών χωρών ή περιοχών, ανοίξτε και κλείστε την εφαρμογή 'Χάρτες' και βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Oni Suite εγκατεστημένη στη συσκευή σας.

**Ενημέρωση χαρτών**

Επιλέξτε **Ενημέρωση > Έλεγχος για ενημερώσεις**.

**Χρήση της πυξίδας**

Όταν η πυξίδα είναι απενεργοποιημένη, τόσο το βέλος της πυξίδας όσο και ο χάρτης στρέφονται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

**Ενεργοποίηση της πυξίδας**

Επιλέξτε .

**Απενεργοποίηση της πυξίδας**

Επιλέξτε ξανά . Ο χάρτης προσανατολίζεται στο βορρά.

Η πυξίδα είναι ενεργή όταν είναι πράσινη. Εάν η πυξίδα χρειάζεται βαθμονόμηση, η πυξίδα γίνεται κόκκινη.

**Ρύθμιση της πυξίδας**

Περιστρέψτε τη συσκευή προς κάθε άξονα μετακινώντας τη συνεχώς, μέχρι η πυξίδα να γίνει πράσινη.



Η πυξίδα είναι περιορισμένης ακρίβειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη.

### Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μέθοδο εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, WLAN ή δικτύου (ταυτότητας κυψέλης).

Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (Global Positioning System - GPS) είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης σας. Το Assisted GPS (A-GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού.

Ο εντοπισμός μέσω WLAN βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, ειδικά

όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτήρια.

Με τον εντοπισμό που βασίζεται στο δίκτυο (ταυτότητα κυψέλης), η θέση προσδιορίζεται μέσω της κεραίας δικτύου με την οποία είναι συνδεδεμένη η φορητή σας συσκευή τη δεδομένη στιγμή.

Για να αποφύγετε χρεώσεις υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό μέσω A-GPS, WLAN και δικτύου (ταυτότητας κυψέλης) στις ρυθμίσεις εντοπισμού της συσκευής σας, αλλά ο υπολογισμός της θέσης σας ενδέχεται να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εντοπισμού, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της σύνδεσης GPS.



**Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμες, η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης μπορεί να ποικίλλει από λίγα μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα.

## Αναζήτηση

### Εύρεση θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε συγκεκριμένα σημεία και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης > Αναζήτηση**.

- 1 Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης, όπως διεύθυνση ή όνομα θέσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.  
Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.

**Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων**  
Επιλέξτε **Αναζήτηση**.

**Συμβουλή:** Στην προβολή αναζήτησης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα προηγούμενων λέξεων αναζήτησης.

**Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών θέσεων**  
Επιλέξτε **Κατηγορίες** και μια κατηγορία, όπως αγορά, στέγαση ή μεταφορά.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τις λέξεις αναζήτησης. Τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο ενδέχεται

επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μέσω Διαδικτύου.

Εάν έχετε χάρτες της περιοχής που αναζητάτε αποθηκευμένους στη συσκευή σας, για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, αλλά τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι περιορισμένα.

### Προβολή στοιχείων τοποθεσίας

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σημείο, όπως ένα ξενοδοχείο ή εστιατόριο, εάν υπάρχουν.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες και Χάρτης** > **Αναζήτηση**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για μια θέση, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

### Προβολή των λεπτομερειών μιας θέσης

Αναζητήστε μια θέση. Επιλέξτε τη θέση και την περιοχή πληροφοριών της.

### Βαθμολόγηση θέσης

Αναζητήστε μια θέση. Επιλέξτε τη θέση, την περιοχή πληροφοριών της, **Βαθμολογία** και τη βαθμολογία με αστέρια. Για παράδειγμα, για να βαθμολογήσετε μια θέση με 3 αστέρια (με άριστα τα 5), επιλέξτε το τρίτο αστέρι.

Εάν βρείτε μια θέση που δεν υπάρχει ή που περιέχει ακατάλληλες πληροφορίες ή εσφαλμένες λεπτομέρειες, όπως εσφαλμένη διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας, συνιστάται να το αναφέρετε στη Nokia.

### Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών θέσης

Επιλέξτε τη θέση, την περιοχή πληροφοριών της, **Αναφορά** και την κατάλληλη επιλογή.

**Αγαπημένα****Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής**

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος ή διαδρομές, ώστε αργότερα να μπορείτε να τα βρείτε γρήγορα και να τα χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

**Αποθήκευση θέσης**

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

**Αποθήκευση διαδρομής**

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
- 6 Επιλέξτε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

**Προβολή αποθηκευμένης θέσης**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Θέσεις**, τη θέση και **Εμφάνιση στον χάρτη**.

**Προβολή αποθηκευμένης διαδρομής**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Διαδρομές** και τη διαδρομή.

**Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών**

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα σας για να ανοίγετε γρήγορα τις τοποθεσίες και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και **Αγαπημένα**.

**Προβολή αποθηκευμένης θέσης στο χάρτη**

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις**.
- 2 Μεταβείτε στη θέση.
- 3 Επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων, επιλέξτε **Λίστα**.

**Δημιουργία συλλογής**

Επιλέξτε **Δημιουργία νέας συλλογής** και εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή.

**Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή**

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις** και τη θέση.
- 2 Επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
- 3 Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή.

**Μετονομασία ή διαγραφή αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή**

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις**.
- 2 Επιλέξτε παρατεταμένα τη θέση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

**Μετονομασία ή διαγραφή διαδρομής σε συλλογή**

- 1 Επιλέξτε **Διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε παρατεταμένα τη θέση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

**Αποστολή θέσης σε φίλο**

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια θέση στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε αυτήν τη θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν κινητή συσκευή Nokia, αλλά απαιτείται ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε μια θέση και την περιοχή πληροφοριών της.
- 2 Επιλέξτε **Κοινή χρήση > Κοινή χρήση μέσω SMS ή Κοινή χρήση μέσω Email**.

Στο φίλο σας αποστέλλεται ένα e-mail ή γραπτό μήνυμα που περιέχει ένα σύνδεσμο για τη θέση στο χάρτη.

**Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας**

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία της υπηρεσίας "Χάρτες Oni", συγχρονίστε τις αποθηκευμένες θέσεις και διαδρομές με την κινητή σας συσκευή και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

Για να συγχρονίσετε θέσεις ή διαδρομές ανάμεσα στην κινητή σας συσκευή και την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni", θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Nokia.

**Συγχρονισμός αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών**

Επιλέξτε **Αγαπημένα > Συγχρονισμός με το Oni**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό των Αγαπημένων σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε την εφαρμογή "Χάρτες".

**Αυτόματος συγχρονισμός Αγαπημένων**

Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός > Συγχρονισμός > Στην έναρξη & τερμ..**

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Ovi", μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Ανάλυση ελέγχου

Με τη λειτουργία "Ανάλυση ελέγχου", μπορείτε να διατηρείτε ένα ιδιωτικό αρχείο των τόπων στους οποίους έχετε βρεθεί. Ενημερώστε τους φίλους και τις επαφές σας από τα κοινωνικά δίκτυα για το τι κάνετε και μοιραστείτε τη θέση σας στις αγαπημένες σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Check in**.

Για την ανάλυση ελέγχου, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Για την κοινή προβολή της θέσης σας, χρειάζεστε επίσης ένα λογαριασμό υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
- 2 Επίσης, είναι δυνατό να μοιραστείτε τη θέση σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε την Ανάλυση ελέγχου για πρώτη φορά, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Για να καθορίσετε αργότερα τους λογαριασμούς, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
- 4 Συμπληρώστε την ενημέρωση κατάστασής σας.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο στις επιλεγμένες υπηρεσίες που έχετε ρυθμίσει. Για να εξαιρέσετε μια υπηρεσία, επιλέξτε το λογότυπο της υπηρεσίας. Για να εξαιρέσετε όλες τις υπηρεσίες, διατηρώντας κρυφή τη θέση και την ενημέρωση κατάστασής σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και δημοσ. στο.

## 5 Επιλέξτε **Check in**.

Επίσης, είναι δυνατό να επισυνάψετε μια φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, ανάλογα με την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

## Προβολή ιστορικού Ανάληψης ελέγχου

Επιλέξτε .

Η ανάληψη ελέγχου και η κοινή προβολή της θέσης σας απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, με τις αντίστοιχες χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή προβολή της θέσης σας μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

Πριν να ξεκινήσετε την κοινή προβολή της θέσης σας με άλλους, πάντα να σκέφτεστε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί

να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

## Οδήγηση και πεζοπορία

### Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση ή Πεζοπορία**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης. Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

### Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση και Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγηση πεζοπορίας** και την κατάλληλη επιλογή.

### Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση και Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγηση πεζοπορίας** και **Καμία**.

### Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Επανάληψη**.

### Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Ένταση**.

### Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτική καθοδήγηση ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε τον προορισμό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

### Οδήγηση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

### Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε **Με οδήγηση στο σπίτι**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς προκαθορισμένο προορισμό. Ο χάρτης ακολουθεί τη θέση σας και εμφανίζονται αυτόματα πληροφορίες κυκλοφορίας, εάν είναι διαθέσιμες. Για να καθορίσετε αργότερα τον προορισμό, επιλέξτε **Προορισμός**.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία οδηγείτε.

**Προσανατολισμός του χάρτη στο βορρά**

Επιλέξτε . Για να στρέψετε το χάρτη προς την κατεύθυνση στην οποία οδηγείτε, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε **Με οδήγηση στο σπίτι** ή **Στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

**Αλλαγή της αρχικής σας θέσης**

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

**Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση**

Χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να επιλέξετε **Προβολή 2D**, **Προβολή 3D**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

**Προβολή πλοήγησης**

- 1 Διαδρομή
- 2 Η θέση και η κατεύθυνσή σας
- 3 Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

**Λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας**

Βελτιώστε την εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες πραγματικού χρόνου για κυκλοφοριακά συμβάντα, βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας, εάν υπάρχουν για την χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

### Προβολή κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται ως τρίγωνα και γραμμές.

### Ενημέρωση πληροφοριών κυκλοφορίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης > Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά σχεδίαση μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποφεύγει κυκλοφοριακά συμβάντα, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση ή έργα οδοποιίας.

### Αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

### Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Πεζοπορία**.

### Πεζή μετάβαση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

### Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας

Επιλέξτε **Στο σπίτι με τα πόδια**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την πεζοπορία χωρίς προκαθορισμένο προορισμό.

Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

### Στρέψτε το χάρτη προς την κατεύθυνση στην οποία περπατάτε.

Επιλέξτε . Για να στρέψετε το χάρτη ξανά προς το βορρά, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε **Με οδήγηση στο σπίτι** ή **Στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

**Αλλαγή της αρχικής σας θέσης**

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

**Σχεδιασμός διαδρομής**

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλετέ τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

**Δημιουργία διαδρομής**

- 1 Αγγίξτε τη θέση του σημείου αφετηρίας σας. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

**Συμβουλή:** Εάν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή στον υπολογιστή σας και να την αντιγράψετε στη συσκευή σας, μεταβείτε στην υπηρεσία Web 'Χάρτες Ovi' στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής**

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.

- 2 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

**Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής**

Αγγίξτε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

**Προβολή της διαδρομής στο χάρτη**

Επιλέξτε **Εμφ. διαδ..**

**Πλοήγηση στον προορισμό**

Πατήστε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης ή Έναρξη πεζοπορίας**.

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

**Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής**

- 1 Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις**. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Σημεία ή Λίστα σημείων διαδρομής**.
- 2 Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση ή Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να

χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.

3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

### Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

Ανοίξετε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Πεζοπορία** και επιλέξτε **Προτιμώμενη διαδρομή** > **Οδοί ή Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση.

### Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξετε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > **Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη**.

### Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξετε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής** > **Βέλτιστη**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

## Υποβολή σχολίων στους Χάρτες

Συμμετάσχετε στη βελτίωση της εφαρμογής Χάρτες και στείλτε τα σχόλιά σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

- 1 Επιλέξτε **?** > **Σχόλια**.
- 2 Επιλέξτε πόσο πιθανό είναι να συστήσετε τους Χάρτες σε άλλα άτομα.  
Μπορείτε επίσης να εξηγήσετε τους λόγους. Τα σχόλια είναι ανώνυμα.
- 3 Επιλέξτε **Υποβολή**.

Για να υποβάλετε σχόλια, πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Αφού στείλετε τα σχόλιά σας για την τρέχουσα έκδοση των Χαρτών, η επιλογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

## Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών χάρτη

Εάν διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες στο χάρτη είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, αναφέρετέ το στη Nokia.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Περισσότερα > Map Reporter**.

Η υπηρεσία πιθανόν να μη διατίθεται στη χώρα ή στην περιοχή σας. Η αναφορά εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου.

Μπορείτε να αναφέρετε ζητήματα όπως:

- Ελλιπή ή εσφαλμένα ονόματα οδών
- Αποκλεισμένες οδούς ή ακατάλληλες για διάβαση
- Εσφαλμένους περιορισμούς ή όρια ταχύτητας

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στην αναφορά σας.

Nokia και Nokia Connecting People είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

/Τεύχος 2 EL