

Az Ovi Térképek alkalmazás mobilkészülékek számára

2. kiadás

Tartalom**A Térképek alkalmazás áttekintése****3****Saját helyünk megtekintése****4**

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

4

Térképnézet

5

A térkép megjelenésének módosítása

5

Térképek letöltése és frissítése

5

Iránytű használata

6

A helymeghatározási módszerek ismertetése

7

Keresés**8**

Hely keresése

8

Helyadatok megtekintése

9

Kedvencek**10**

Egy hely vagy útvonal mentése

10

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

10

Hely küldése barátainknak

11

A Kedvencek szinkronizálása

11

Bejelölés**12****Autóval és gyalog****13**

Beszédhangos irányítás alkalmazása

13

Egy adott célállomás elérése autóval

14

Navigáció nézet

15

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

15

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

16

Útvonaltervezés

16

Visszajelzés küldése a Térképek alkalmazással kapcsolatban**18****A nem megfelelő térképadatok jelentése****18**

A Térképek alkalmazás áttekintése



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** parancsot.

Üdvözljük a Térképek alkalmazásban.

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket, segíti az útvonaltervezést és elvezet minket úti célunkhoz.

- Városok, utcák, szolgáltatások keresése.
- Keressük meg úti célunkat lépésenkénti irányítással.
- Szinkronizáljuk kedvenc helyeinket és útvonalainkat mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetszolgáltatás között.
- Nézzük meg az időjárás-jelentéseket vagy egyéb helyi információkat, ha azok rendelkezésre állnak.

lehet, hogy egyes szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden országban, vagy csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatásokhoz esetleg internetkapcsolat is szükséges. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Saját helyünk megtekintése

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és a **Térkép** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünket (ha elérhető) a  ikon jelzi. Tartózkodási helyünk adatainak keresése közben a  ikon villog. Ha tartózkodási helyünk adatai nem érhetők el, akkor a  ikon a legutóbbi ismert tartózkodási helyünket jelzi.

Ha pontos helymeghatározási adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a megfelelő irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Ha egy adott helyet kereséssel vagy böngészéssel találunk meg, és megnézzük az adott hely adatait egy szolgáltatás (pl. Időjárás) segítségével, akkor megjelennek az éppen megjelenített hellyel kapcsolatos információk. A legutóbb megjelenített tartózkodási helyhez való visszatéréshez és az azzal kapcsolatos információk megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Tipp: Nagyításhoz alternatív megoldásként helyezzük két ujjunkat a térképre, majd kicsinyítéshez csúsztagassuk ujjainkat egymáshoz közelebb, nagyításhoz pedig egymástól távolabb. Ezt a funkciót nem minden készülék támogatja.

Ha olyan területre lépünk, amely nem található meg a készülékre letöltött utcatérképeken, és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan új utcatérképeket tölt le.


Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltása

A főmenüben válasszuk az  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Új utcatérképeket úgy is letölthetünk, hogy telepítjük a Térképek alkalmazás legújabb verzióját, és aktív adatkapcsolat mellett **Az Ovi Térképek online használata** lehetőséget választjuk.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térkép nézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Ikonok területe
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület
- 5 Iránytű

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Válasszuk a parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Térkép nézet — A térkép normál nézetében az adatok, például a helyek neve vagy az útszámozások könnyedén elolvashatók.

Műhold nézet — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Domborzati nézet — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

3D nézet — a valósághű megjelenítéshez a térkép nézetének módosítása.

Iránypontok — ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszakai mód — a térkép színeinek halványítása. Ebben az üzemmódban éjszaka jobban láthatók a térkép adatai.

Közlekedési útvonalak — A kiválasztott tömegközlekedési módok, pl. metróvonalak vagy villamosjáratok megtekintése.

Néhány opció vagy funkció elérhetősége területenként eltérő lehet. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Térképek letöltése és frissítése

Külföldi utazás előtt mentsük készülékünkre az új utcaterképeket, így amikor külföldön tartózkodunk, a térképeket internetkapcsolat nélkül böngészhetjük.

A térképek készülékre való letöltéséhez és frissítéséhez aktív WLAN-kapcsolatra van szükség.

Térképek letöltése

- 1 Válasszuk a **Frissítés > Új térképek hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy földrészt és egy országot, majd válasszuk a **Letöltés** lehetőséget.
Ha a letöltést csak később kívánjuk végrehajtani, válasszuk a **Szünet** vagy **Kilép. a letölt.-ből** lehetőséget.

Tipp: A legújabb utcatérképek és hangutasításfájlok számítógépünkre való letöltéséhez, majd készülékre másolásához a Nokia Ovi Suite számítógépes programcsomagot is használhadjuk. A Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Amikor készülékünkre a Térképek alkalmazás újabb verzióját telepítjük, az ország- és régiótérképek törlődnek. Mielőtt a legújabb ország- és régiótérképek letöltéséhez használatba vennénk az Nokia Ovi Suite programcsomagot, ellenőrizzük, hogy számítógépünkön a Nokia Ovi Suite legújabb verziója van-e telepítve.

Térképek frissítése

Válasszuk a **Frissítés > Frissítések keresése** lehetőséget.

Íránytű használata

Ha az iránytű be van kapcsolva, annak mutatója és a térkép is automatikusan abba az irányba fordul, amerre a készülék felső része néz.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Az iránytű kikapcsolása

Válasszuk ismét a  lehetőséget. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha a színe zöld. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor piros színű.

Az iránytű kalibrálása

Folyamatos mozgatással forgassuk el a készüléket a tér mindhárom tengelye körül, amíg az iránytű zöld színű lesz.



Az iránytű pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az iránytű pontosságát. Az iránytűt mindig megfelelően kalibrálni kell.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a hálózat (cellaazonosító) adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát,

ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A hálózati (cellaazonosító) adatokat használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennarendszer helyzete alapján határozható meg.

A hálózati adatforgalom után fizetendő költségek elkerülése érdekében készülékünk helymeghatározási beállításainál letilthatjuk az A-GPS, WLAN és a hálózat (cellaazonosító) adatait használó helymeghatározást, de ebben az esetben helyzetünk meghatározása sokkal több időt vehet igénybe. A helymeghatározási beállításokról a készülék felhasználói útmutatójában olvashatunk bővebben.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyunktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.



Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Keresés

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** > **Keresés** lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából. A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák** lehetőséget, majd egy kategóriát, például vásárlás, szállás vagy közlekedés.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha készülékünkre telepítve vannak a keresett terület térképei, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében aktív internetkapcsolat nélkül is kaphatunk találatokat, de lehet, hogy a találatok száma korlátozott.

Helyadatok megtekintése

Keressük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** > **Keresés** lehetőséget.

Néhány opció elérhetősége területtől függően eltérő lehet. Egy helyhez kapcsolódó összes rendelkezésre álló adat megtekintéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

Helyadatok megtekintése

Hely keresése Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.

Egy hely besorolása

Hely keresése Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Besorolás** lehetőséget, majd a megfelelő számú csillag kiválasztásával értékeljük a helyet. Például, ha egy helynek a lehetséges öt csillagból hármat szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg.

elérhetőségi adatokat vagy címet, akkor azt jelentsük a Nokiának.

Nem megfelelő helyadatok jelentése

Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Jelentés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Ha olyan helyet találunk, amely nem létezik, nem megfelelő vagy pontatlan adatokat tartalmaz, például hibás

Kedvencek

Egy hely vagy útvonal mentése

Mentsük a címeket, érdekes helyeket vagy útvonalakat, így azokat később egyszerűen használhatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 Válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Navigálás** > **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 5 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
- 6 Válasszuk az **Útv. megj.** > **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek** > **Helyek** lehetőséget, a helyet, majd a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Mentett útvonal megtekintése

Főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek** > **Útvonalak** lehetőséget, majd az útvonalat.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a Kedvencek lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Lépünk a kiválasztott helyre.
- 3 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Mentett hely átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Útvonal átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk a **Útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a(z) **Menü > Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Ahhoz, hogy barátaink megtekinthessék a helyet a térképen, nem kell Nokia mobilkészülékkel rendelkezniük, de aktív internetkapcsolatra szükségük van.

- 1 Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.
- 2 Válasszuk az **Megosztás > Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzünk meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat mobilkészülékünkkel, majd induljunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek vagy útvonalaknak a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkezniünk egy Nokia-fiókba.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Úgy is beállíthatjuk készülékünket, hogy az automatikusan szinkronizálja Kedvenceinket, amikor megnyitjuk vagy bezárjuk a Térképek alkalmazást.

Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk a  > Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Bejelölés

A Bejelölés funkció használatával feljegyezhetjük magunknak, merre jártunk. Tartsuk naprakészen a közösségi hálózatokban lévő barátainkat és partnereinket, tudassuk velük, mit csinálunk éppen, valamint osszuk meg tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkban.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Bejelentkez.** lehetőséget.

A bejelentkezéshez Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk. Tartózkodási helyünk megosztásához közösségi hálózati felhasználói fiókra is szükségünk van. A támogatott közösségi hálózatok országonként vagy területenként eltérőek lehetnek.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.
- 2 Tartózkodási helyünket meg is oszthatjuk az éppen használt közösségi hálózatban. A Bejelölés funkció első használatakor a használt szolgáltatáshoz beállíthatjuk fiókunk hitelesítési adatait. A fiókok későbbi beállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be állapotfrissítésünket.

Megtehetjük azt is, hogy állapotfrissítéseinket csak a kiválasztott szolgáltatásokban tesszük közzé. Egy szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a szolgáltatás

logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához és tartózkodási helyünk és állapotfrissítésünk magánjellegűként történő kezeléséhez töröljük az **összon meg**: jelölőnégyzetet.

5 Válasszuk a **Bejelentkez.** lehetőséget.

A közösségi hálózat szolgáltatásaitól függően közzétételünkhöz fényképet is csatolhatunk.

A Bejelölési előzmények megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

A Bejelöléshez és tartózkodási helyünk megosztásához internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom, valamint az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek megnövekedésével járhat.

Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott tartózkodási helyre vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járjunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

Autóval és gyalog

Beszédhangos irányítás alkalmazása

A beszédhangos irányítás (amennyiben az a saját nyelvünkön elérhető) hangokkal segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válassza az **Menü > Térképek, Autóval vagy Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó beszédhangos irányítás fájljainak letöltését.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Főnézetben válasszuk a  > **Navigáció**, majd a **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Főnézetben válasszuk a  > **Navigáció**, majd a **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a **Nincs parancsot**.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése autóval

Ha autózás közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Hazavezetés autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Beállított célállomás nélkül is elindulhatunk vezetni. A térkép követi tartózkodási helyünket, és a közlekedési adatok automatikusan megjelennek, amennyiben azok elérhetők. A

célállomás későbbi beállításához válasszuk a **Célpont** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunkba fordul el.

A térkép beállítása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. Ha a térképet szeretnénk visszaállítani a haladási irányunkba, akkor válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthoni helyadatok módosítása

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció > Otthon helye > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Nézetek módosítása navigálás közben

A **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőségek kiválasztásához ujjunkkal lapozunk balra a képernyőn.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet

írányítható. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet



- 1 Útvonal
- 2 Tartózkodási helyünk és irányunk
- 3 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi események valósidejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességhatárításokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a(z) **Menü > Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk a **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezés során beállíthatjuk, hogy a készülék elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk a **⚙ > Navigáció > Útvonal-újratervelés** lehetőséget.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Gyalog** lehetőséget.

Célállomás elérése gyalogosan

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése gyalogosan

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Beállított célállomás nélkül is elindulhatunk gyalogosan.

A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

A térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. Ha a térképet szeretnénk északi irányba visszaállítani, válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthoni helyadatok módosítása

1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.

2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.

3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat és hozzuk létre az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg a térképen.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

1 Érintsük meg a kiindulási helyet a térképen. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

2 Érintsük meg a hely információs területét.

3 Válasszuk a **Navigálás** > **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

4 Egy másik útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Tipp: Ha kényelmesen, a számítógépről szeretnénk útvonalat tervezni, és azt onnan kívánjuk átmásolni a készülékre, akkor látogassuk meg az Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Az útpontok sorrendjének módosítása

1 Válasszuk ki a kívánt útpontot.

2 Válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.

3 Érintsük meg a helyet, ahova az útpontot át kívánjuk helyezni.

Útpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigációs utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

Egy útvonal beállításainak módosítása

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigációs nézetből útvonaltervező nézetre kívánunk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Közlekedési módként válasszuk az **Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyalogos mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Gyalog** értékre, és válasszuk az **Elsődleges útvonal >**

Utcák vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az mutatja a gyaloglás irányát.

A leggyorsabb vagy legrövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Autóval** értékre, és válasszuk az **Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Autóval** értékre, és válasszuk az **Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autóutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompokat.

Visszajelzés küldése a Térképek alkalmazással kapcsolatban

Vegyünk részt a Térképek alkalmazás fejlesztésében és küldjük el észrevételeinket.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **?** > **Visszajelzés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy milyen valószínűséggel ajánlanánk másoknak a Térképek alkalmazást.
Válaszunkat meg is indokolhatjuk. A visszajelzés névtelen.
- 3 Válasszuk az **Elküld** lehetőséget.

Visszajelzés küldéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

Miután elküldtük visszajelzésünket a Térképek alkalmazás jelenlegi verziójával kapcsolatban, ez az opció többé nem lesz elérhető.

A nem megfelelő térkép adatok jelentése

Ha a térképen nem megfelelő vagy hiányzó adatot észlelünk, azt jelentsük a Nokiának.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Tovább** > **Map Reporter** lehetőséget.

Ez a szolgáltatás nem minden országban vagy régióban áll rendelkezésre. A nem megfelelő vagy hiányzó adatok jelentéséhez internetkapcsolatra van szükség.

Jelentést küldhetünk, ha:

- Hiányzó vagy hibás utcanevet találunk.
- Lezárt vagy gyaloglásra alkalmatlan utcát találunk.
- Nem megfelelő tiltásokkal vagy sebességkorlátozással találkozunk.

A jelentéshez egyéb adatokat is hozzáadhatunk.

A(z) Nokia és Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

/2. kiadás HU