

Ovi kartes mobilai ierīcei

2. izdevums

Saturs		
Programmas Kartes pārskats	3	
Mana atrašanās vieta	4	
Atrašanās vietas un kartes skatīšana	4	
Kartes skats	5	
Kartes izskata maiņa	5	
Karšu lejupielāde un atjaunināšana	5	
Kompasa lietošana	6	
Par pozicionēšanas metodēm	7	
Meklēšana	8	
Atrašanās vietas meklēšana	8	
Atrašanās vietas datu skatīšana	8	
Izlase	9	
Vietas vai maršruta saglabāšana vai skatīšana	9	
Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana	9	
Vietas sūtīšana draugam	10	
Savas izlases sinhronizēšana	10	
Pierakstīšanās	11	
Braukšana un iešana	12	
Balss norāžu saņemšana	12	
Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu	13	
		Navigācijas skats 14 Satiksmes un drošības informācijas iegūšana 14 Iešana uz mērķi kājām 14 Maršruta plānošana 15
		Atsauksmes par programmu Kartes 17 Ziņošana par nepareizu kartes informāciju 17

Programmas Kartes pārskats



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Laipni lūdzam programmā Kartes!

Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, tā palīdz plānot maršrutu un palīdz nokļūt, kur vēlaties.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot detalizētas norādes.
- Sinhronizējiet savas iecienītākās atrašanās vietas starp mobilo ierīci un interneta pakalpojumu Ovi kartes.
- Pārbaudiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja tāda ir pieejama.

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs un var tikt nodrošināti tikai noteiktās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Šī pakalpojuma lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Mana atrašanās vieta

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte**.

 norāda jūsu pašreizējo pozīciju, ja tā ir pieejama. Meklējot jūsu pozīciju, mirgo ikona . Ja jūsu pozīcija nav pieejama,  norāda jūsu pēdējo zināmo pozīciju.

Ja precīza pozicionēšana nav pieejama, sarkans aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotās vietās prognozes precizitāte palielinās, un sarkanais aplis ir mazāks nekā reti apdzīvotās vietās.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Ja meklējat vai pārlūkojat atrašanās vietu un apskatāt atrašanās vietas datus, izmantojot, piemēram, pakalpojumu Laikapstākļi, tiek parādīta informācija par pašreiz apskatīto

vietu. Lai atkal skatītu pašreizējo atrašanās vietu vai apskatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties **+** vai **-**.

Padoms. Varat arī novietot divus pirkstus uz ekrāna un virzīt tos prom vienu no otra, lai tuvinātu objektu, vai tuvāk vienu otram, lai tālinātu. Ne visas ierīces nodrošina šo funkciju.

Ja pārlūkojat apgabalu, kuram neatbilst ierīcē saglabātās ielu kartes un jums ir aktīvs datu savienojums, jaunas ielu kartes tiek lejupielādētas automātiski.


Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Internets** > **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Jaunas ielu kartes tiek ielādētas arī tad, ja jaunināt programmu Kartes uz jaunāko versiju; izvēlieties **Izmantot Ovi kartes tiešsaistē** un nodrošiniet aktīvu datu savienojumu.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats



- 1 Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 Indikatora apgabals
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals
- 5 Kompass

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats — Standarta kartes skatā var viegli izlasīt tādus datus kā vietu nosaukumi vai autoceļu numuri.

Satelīta skats — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apvidus skats — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.

3D skats — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.

Orientieri — lai skatītu ievēribas cienīgas ēkas un citas vietas kartē.

Nakts režīms — lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.

Pilsētas transp. līn. — Apskatiet izvēlētos sabiedriskā transporta pakalpojumus, piem., metro un tramvaju maršrutus.

Dažu iespēju un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Nepieejamās iespējas ir pelēkotas.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Saglabājiet jaunas ielu kartes ierīcē pirms ceļojuma, lai varētu kartes pārlūkot bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs.

Lai ierīcē lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs WLAN savienojums.

Karšu lejupielāde

- 1 Izvēlieties **Atjaunināš.** > **Piev. jaunas kartes.**
- 2 Izvēlieties kontinentu, valsti un pēc tam **Lejupielādēt.**
Lai lejupielādi pabeigtu vēlāk, izvēlieties **Pauze** vai **Beigt ielādi.**

Padoms. Var izmantot arī datorprogrammu Nokia Ovi Suite, lai lejupielādētu jaunākos ielu karšu un balss norāžu failus un kopētu tos ierīcē. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Ovi Suite, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Ierīcē instalējot jaunāku programmas Kartes versiju, valstu vai reģionu kartes tiek izdzēstas. Pirms izmantojat programmu Nokia Ovi Suite jaunu valstu vai reģionu karšu lejupielādei, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārlicinieties, vai datorā ir instalēta jaunākā programmas Nokia Ovi Suite versija.

Karšu atjaunināšana

Izvēlieties **Atjaunināš.** > **Pārē., vai nav atjaun..**

Kompasa lietošana

Ja ir aktivizēts kompass, gan kompasa bultīņa, gan karte automātiski tiek pagriezta tajā virzienā, kurp ir vērsta ierīces augšdaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte.**

Kompasa aktivizēšana

Izvēlieties .

Kompasa deaktivizēšana

Izvēlieties  vēlreiz. Karte tiek pāvērstā uz ziemeļiem.

Kompass ir aktīvs, kad tas ir zaļš. Ja kompasam nepieciešama kalibrēšana, tas ir sarkans.

Kompasa kalibrēšana

Vienmērīgi groziet ierīci ap visām asīm, līdz kompass kļūst zaļš.



Kompasam ir ierobežota precizitāte. Kompasa precizitāti var ietekmēt arī elektromagnētiskais lauks, metāla priekšmeti un citi ārēji apstākļi. Kompasam vienmēr jābūt pareizi kalibrētam.

Par pozicionēšanas metodēm

Programmā Kartes tiek rādīta jūsu atrašanās vieta kartē, izmantojot GPS, A-GPS, WLAN vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, kas tiek izmantota jūsu atrašanās vietas aprēķināšanai. A-GPS ir tīkla pakalpojums, kas sūta jums GPS datus, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

WLAN pozicionēšana uzlabo pozīcijas precizitāti, kad GPS signāli nav pieejami, it īpaši, ja atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm.

Tīkla (šūnas ID) pozicionēšanā pozīcija tiek noteikta, izmantojot antenu sistēmu, ar kuru ierīce tobrīd ir izveidojusi savienojumu.

Lai izvairītos no tīkla pakalpojumu izmaksām, varat deaktivizēt A-GPS, WLAN un tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu ierīces pozicionēšanas uzstādījumos, bet atrašanās vietas aprēķināšana var prasīt daudz ilgāku laiku. Plašāku informāciju par pozicionēšanas uzstādījumiem sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepalaužieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Meklēšana**Atrašanās vietas meklēšana**

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte** > **Meklēšana**.

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta. Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties **Meklēšana**.

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties **Kategorijas** un kategoriju, piem., iepirkšanās, naktsmājas vai transports.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Ja meklējamā apgabala karte ir saglabāta ierīcē, lai nebūtu jāmaksā par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var

iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, bet meklēšanas rezultāti var būt ierobežoti.

Atrašanās vietas datu skatīšana

Atrodiet plašāku informāciju par kādu konkrētu vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tāda ir pieejama.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte** > **Meklēšana**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona. Lai skatītu visus pieejamos vietas datus, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Vietas datu skatīšana

Meklējiet vietu. Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu.

Vietas vērtēšana

Meklējiet vietu. Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu, **Novērtēt** un vērtējumu ar zvaigznītēm. Piem., lai vietu novērtētu ar 3 zvaigznītēm no 5, izvēlieties trešo zvaigznīti.

Ja atrodat vietu, kas nepastāv vai kurai ir nepareiza informācija vai dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ieteicams par to ziņot Nokia.

Ziņošana par nepareizu vietas informāciju

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu, **Ziņot** un atbilstošo iespēju.

Izlase

Vietas vai maršruta saglabāšana vai skatīšana

Saglabāiet adresi, apskates objektu vai maršrutu, lai to varētu ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Karte**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Karte**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 4 Lai pievienotu vēl kādu maršruta punktu, izvēlieties **Izm. navig.** > **Pievienot maršrutam**.
- 5 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošu iespēju.
- 6 Izvēlieties **Rād. maršr.** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Izlase** > **Vietas**, vietu un **Parādīt kartē**.

Saglabāta maršruta skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Izlase** > **Maršruti** un maršrutu.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiet izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, sagrupējiet vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Dodieties uz nepieciešamo vietu.
- 3 Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Uzskait..**

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas** un vietu.
- 2 Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Saglabātas vietas pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Saglabāta maršruta pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties **Maršruti**.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte**.

Lai skatītu vietu kartē, jūsu draugiem nav jābūt Nokia mobilajai ierīcei, bet ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu.

- 2 Izvēlieties **Publiskot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot, izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Savas izlases sinhronizēšana

Datorā, izmantojot pakalpojuma Ovi kartes Web vietu, plānojat ceļojumu, sinhronizējiet saglabātās vietas un maršrutus ar mobilo ierīci un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

Lai vietas un maršrutus sinhronizētu starp mobilo ierīci un interneta pakalpojuma Ovi kartes, jāpierakstās Nokia kontā.

Saglabātu vietu un maršrutu sinhronizēšana

Izvēlieties **Izlase** > **Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek piedāvāts to izveidot.

Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski sinhronizētu izlasi, kad atverat vai aizverat programmu Kartes.

Automātiska izlases sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija** > **Sinhronizācija** > **Startējot un izslēdzot**.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju

par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai izmantotu interneta pakalpojumu Ovi kartes, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Pierakstīšanās

Izmantojot funkciju Pierakstīšanās, varat veidot privātus ierakstus par vietām, kur esat bijis. Informējiēt savus sabiedrisko tīklu draugus un kontaktus par to, ko darāt, un kopīgojiēt savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Check in**.

Lai pierakstītos, ir nepieciešams Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams arī sabiedriskā tīkla pakalpojuma konts. Nodrošinātie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

- 1 Pierakstīties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiēt kontu.
- 2 Savu atrašanās vietu var kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumos, kurus izmantojat. Kad pierakstīšanās izmantojat pirmoreiz, varat uzstādīt sava konta akreditācijas datus pakalpojumiem, kurus izmantojat. Lai kontus uzstādītu vēlāk, izvēlieties .
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Ierakstiet savu statusa atjauninājumu.

Ziņas var pievienot tikai izvēlētajos pakalpojumos, kurus esat uzstādījis. Lai izslēgtu kādu pakalpojumu, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai izslēgtu visus pakalpojumus, atstājot savu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu privātu, notīriet izvēles rūtiņu un **publiskojiēt**.

5 Izvēlieties **Check in**.

Atkarībā no sabiedriskā tīkla pakalpojuma, iespējams, varat savai ziņai pievienot arī attēlu.

Pierakstīšanās vēstures skatīšana

Izvēlieties .

Lai pārbaudītu un kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams interneta savienojums. Var notikt lielu datu apjomu pārraide, un tikt piemērota attiecīga datplūsmas maksa.

Sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz atrašanās vietas kopīgošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

Pirms kopīgojat savu atrašanās vietu ar citiem, vienmēr rūpīgi apdomājiet, ar ko jūs to kopīgojat. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, varat kopīgot savu atrašanās vietu ar ļoti daudziem cilvēkiem.

Braukšana un iešana

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast galamērķi, jums ļaujot izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Ar auto vai Kājām**.

Izmantojot autovadītājiem vai gājējiem paredzētu navigāciju pirmo reizi, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kurā iekļauti ielu nosaukumu, arī ielu nosaukumi tiek pateikti skaļi. Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas mainīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija, Autovadītājiem paredzētās norādes vai Norādes gājējiem** un atbilstošo iespēju.

Balss norāžu deaktivizēšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija un Autovadītājiem paredzētās norādes vai Norādes gājējiem un Nav**.

Balss norāžu atkārtošana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Balss norāžu skaļuma regulēšana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja jums braucot nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs jums nokļūt mērķī.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Braukšana uz kādu galamērķi

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana mājās

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Varat sākt braukt bez uzstādīta galamērķa. Karte seko jūsu atrašanās vietai, un automātiski tiek parādīti satiksmes dati, ja tie ir pieejami. Lai galamērķi uzstādītu vēlāk, izvēlieties **Mērķis**.

Pēc noklusējuma karte tiek pagriezta braukšanas virzienā.

Kartes orientēšana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, izvēlieties .

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas mainīšana

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Skatu maiņa navigācijas laikā

Pārvelciet pa kreisi, lai izvēlētos **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats



- 1 Maršruts
- 2 Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 Informācijas josla (ātrums, distance, laiks)

Satiksmes un drošības informācijas iegūšana

Uzlabojiet braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, joslu palīdzību un ātruma ierobežojumu brīdinājumus, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Ar auto**.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Braukšanas navigācijas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Notikumi kartē tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes informācijas atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, varat ierīci uzstādīt tā, lai izvairītos no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem vai ceļu remontiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ**.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Iešana uz mērķi kājām

Ja jums nepieciešamas maršruta norādes, ejot kājām, programma Kartes piedāvās šķērsot skvērus, parkus, gājēju zonas un pat iepirkšanās centrus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Kājām**.

Iešana uz mērķi kājām

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Iešana uz mājām

Izvēlieties **Iet mājās kājām**.

Varat sākt iet bez uzstādīta galamērķa.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, izvēlieties .

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas mainīšana

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Maršruta plānošana

Plānojiet ceļojumu, izveidojiet maršrutu un pirms došanās ceļā skatiet to kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte**.

Maršruta izveide

- 1 Pieskarieties sākumpunkta atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 3 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Pievienot maršrutam**.
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un attiecīgo iespēju.

Padoms. Ja vēlaties ērti plānot maršrutu datorā un pēc tam to kopēt ierīcē, atveriet Web pakalpojumu Ovi kartes Web vietā www.ovi.com.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Izvēlieties maršruta punktu.
- 2 Izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam, izvēlieties **Rediģēt** un attiecīgo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē

Izvēlieties **Rād. maršr.**.

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Rād. maršr.** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu vai Sākt iešanu.**

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un maršruta attēlojumu kartē.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

- 1 Maršrutu plānotāja skatā atveriet cilni Uzstādījumi. Lai navigācijas skatā dotos uz maršrutu plānotāja skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas vai Pieturvietu saraksts**.
- 2 Pārvietošanas režīmu uzstādiet kā **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties iespēju **Kājām**, vienvirziena ielas tiks uzskatītas par parastām ielām, un varēsiet izmantot kājāmgājēju celiņus un celiņus cauri, piem., parkiem un tirdzniecības centriem.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kājāmgājēju režīma izvēle

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiet pārvietošanās režīmu **Kājām** un izvēlieties **Ieteicamais maršruts** > **Ielas vai Tieša līnija**. Tieša līnija ir noderīga teritorijā bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiet pārvietošanās režīmu **Ar auto** un izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts vai Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiet pārvietošanās režīmu **Ar auto** un izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**. Optimizētajā braukšanas maršrutā apvienotas gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Atsauksmes par programmu Kartes

Piedalieties programmas Kartes uzlabošanā un nosūtiet atsauksmes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

- 1 Izvēlieties  > **Atsauksmes**.
- 2 Izvēlieties, cik liela ir varbūtība, ka ieteiksiet programmu Kartes citiem.
Varat arī norādīt iemeslus. Atsauksmes ir anonīmas.
- 3 Izvēlieties **Iesniegt**.

Lai sniegtu atsauksmes, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Pēc tam, kad esat nosūtījis atsauksmes par pašreizējo programmas Kartes versiju, šī iespēja vairs nav pieejama.

Ziņošana par nepareizu kartes informāciju

Ja pamanāt, ka kartē sniegtā informācija ir nepareiza vai tās trūkst, ziņojiet par to Nokia.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Tālāk** > **Map Reporter**.

Pakalpojums jūsu valstij vai reģionam var nebūt pieejams. Lai ziņotu par nepareizu vai trūkstošu informāciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Varat ziņot par šādām problēmām:

- Trūkstoši vai nepareizi ielu nosaukumi
- Ielas, kas ir bloķētas vai nav piemērotas išanai
- Nepareizi ierobežojumi vai ātruma ierobežojumi

Ziņojot varat pievienot papildu datus.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izmērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

/2. izdevums LV