Mapy Ovi do telefonów komórkowych

Wydanie 2

Spis treści

Przegląd map 3

Moja pozycja 4
Wyświetlanie lokalizacji na mapie 4
Widok Mapa 5
Zmiana wyglądu mapy 5
Pobieranie i aktualizowanie map 5
Korzystanie z kompasu 6
Metody pozycjonowania — informacje 6

Szukanie 8
Znajdowanie lokalizacji 8
Wyświetlanie szczegółów lokalizacji 8

Ulubione 9
Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie 9
Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras 10
Wysyłanie znajomym danych miejsc 10
Synchronizowanie Ulubionych 11

Check in 12

Samochodem i Pieszo 13
Uzyskiwanie wskazówek głosowych 13
Dojazd do celu 13
Widok nawigacji 14
Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie 14
Spacer do celu 15
Planowanie trasy 15

Przekazywanie opinii na temat Map 17

Zgłaszanie błędnych informacji map 18

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przegląd map

 - wybierz opcję **Menu** > **Mapy**.

Aplikacja Mapy — zapraszamy.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do wybranego miejsca.

- Znajdź miasta, ulice i usługi.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom.
- Zsynchronizuj swoje ulubione miejsca i trasy w urządzeniu przenośnym z usługą internetową Mapy Ovi.
- Sprawdzaj prognozy pogody i przeglądaj inne dostępne wiadomości lokalne.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i jedynie w wybranych językach. Dostępność usług może być zależna od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca internetowy.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Moja pozycja

Wyświetlanie lokalizacji na mapie

Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa**.

wskazuje Twoje aktualne położenie (jeśli takie dane są dostępne). sygnalizuje miganiem, że urządzenie szuka danych położenia. Jeśli dane położenia są niedostępne, wskazuje ostatnie znane położenie.

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Jeśli wyszukujesz lub przeglądasz lokalizację, a także wyświetlasz szczegóły dotyczące lokalizacji przy użyciu usługi takiej jak Pogoda, wyświetlane są informacje o lokalizacji, którą obecnie wyświetlasz. Aby powrócić do wyświetlania obecnej lokalizacji lub wyświetlić informacje o obecnej lokalizacji, wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz **+** lub **-**.

Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jeśli przejdziesz do części planu miasta, która nie została zapisana w urządzeniu, i korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

W menu głównym wybierz > **Internet** > **Połączenie** > **Offline**.

Nowe mapy są też pobierane po aktualizacji aplikacji Mapy do najnowszej wersji, wybierz **Uż. Ovi Mapy online**. Niezbędne jest połączenie z internetem.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Widok Mapa

1 Wybrana lokalizacja
2 Obszar wskaźnika
3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
4 Obszar informacyjny
5 Kompas

Zmiana wyglądu mapy

Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa**.

Wybierz i jedno z następujących poleceń:

Widok mapy — Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy lokalizacji czy numery dróg.

Widok satelitarny — Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.

Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na przykład podczas wycieczki w teren.

Widok 3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.

Tryb nocny — Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej czytelna.

Linie tranzytowe — Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.

Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Niedostępne opcje są wyszarzone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby przeglądać podczas podróży plany miast offline, zapisuj je w urządzeniu, zanim wyruszysz w drogę.

Aby pobierać mapy na swoje urządzenie, a także je aktualizować, wymagane jest aktywne połączenie WLAN.

Pobieranie map

1 Wybierz **Aktualizacja** > **Dodaj nowe mapy**.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz **Pobierz**.
Aby dokończyć pobieranie później, wybierz **Pauza** lub **Wyjdź z pobier.**.

Wskazówka: Do pobierania najnowszych map i plików nawigacji głosowej, a także zapisywania ich w urządzeniu możesz także użyć aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, odwiedź witrynę www.ovi.com.

Jeśli w urządzeniu zainstalujesz nowszą wersję aplikacji Mapy, mapy kraju lub regionu zostaną usunięte. Zanim użyjesz pakietu Nokia Ovi Suite do pobierania nowych map kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy. Upewnij się też, że na Twoim komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite.

Aktualizowanie map

Wybierz **Aktualizacja** > **Spr. dostępn. aktualizacji**.

Korzystanie z kompasu

Gdy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część urządzenia.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa**.

Włączanie kompasu

Wybierz .

Wyłączanie kompasu

Wybierz ponownie. Mapa jest zorientowana na północ.

Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas wymaga kalibracji.

Kalibracja kompasu

Obracaj urządzenie wokół wszystkich osi ruchem ciągłym, aż kompas zmieni kolor na zielony.



Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu technologii GPS, A-GPS, WLAN lub

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania położenia.

Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne — na przykład, kiedy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.

W wypadku ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą systemu sieci komórkowej, z którym łączy się urządzenie użytkownika.

Aby ograniczyć koszty łączenia z siecią, można wyłączyć w ustawieniach ustalania położenia telefonu opcje ustalania położenia za pomocą technologii A-GPS i WLAN oraz za pomocą identyfikatora telefonu. W takim wypadku jednak ustalanie położenia może trwać o wiele dłużej. Więcej informacji na temat ustawień ustalania położenia można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szukanie

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa** > **Szukanie**.

1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań. Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz **Szukanie**.

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz **Kategorie**, a następnie kategorię — na przykład zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Jeśli w urządzeniu są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Znajduj dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu bądź restauracji (jeśli są dostępne).

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa** > **Szukanie**.

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.

Wyświetlanie szczegółów miejsca

Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.

Ocenianie miejsc

Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Ocena** oraz liczbę gwiazdek. Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią gwiazdkę.

Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu

Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Zgłoś problem** i odpowiednią opcję.

Ulubione

Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie

Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do nich dostęp w przyszłości.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

1. Wybierz **Mapa**.
2. Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
3. Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4. Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie trasy

1. Wybierz **Mapa**.
2. Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
3. Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4. Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Nawiguj** > **Dodaj do trasy**.
5. Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
6. Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Miejsca**, miejsce i **Pokaż na mapie**.

Wyświetlanie zapisanej trasy

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Trasy**, a następnie trasę.

Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras

Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Ulubione**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

1 Wybierz **Miejsca**.
2 Przejdź do miejsca.
3 Wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz **Lista**.

Tworzenie kolekcji

Wybierz **Utwórz nową kolekcję** i wprowadź nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

1 Wybierz **Miejsca** i miejsce.
2 Wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji

1 Wybierz **Miejsca**.
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji

1 Wybierz **Trasy**.
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa**.

Znajomi nie muszą mieć urządzenia mobilnego Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

1 Wybierz miejsce i obszar informacji.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Wybierz **Udostępnij** > **Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.

Synchronizowanie Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy, synchronizować zapisane miejsca i trasy w urządzeniu mobilnym, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Aby synchronizować miejsca lub trasy między urządzeniem mobilnym a usługą internetową Ovi Mapy, musisz zalogować się do konta Nokia.

Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras

Wybierz **Ulubione** > **Synchronizuj z Ovi**. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Możesz ustawić urządzenie tak, aby synchronizowało elementy Ulubione automatycznie po otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.

Automatyczna synchronizacja Ulubionych

Wybierz > **Synchronizacja** > **Synchronizacja** > **Start i wyłączanie**.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Check in

Funkcja Check in pomaga zapisywać informacje na temat odwiedzonych miejsc. Informuj na bieżąco znajomych z serwisów społecznościowych oraz swoje kontakty o tym, co robisz, i udostępniaj dane swojej lokalizacji w ulubionych usługach społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Podziel się**.

Aby korzystać z funkcji Check in, musisz mieć konto Nokia. Aby udostępniać informacje o lokalizacji, potrzebujesz też konta w usłudze społecznościowej. Obsługiwane usługi społecznościowe mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu.

1 Zaloguj się do konta Nokia, lub — jeśli jeszcze go nie masz — utwórz konto.
2 Możesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji w używanych usługach społecznościowych. Przy pierwszym użyciu funkcji Check in możesz ustawić uwierzytelnienia konta dla używanych usług. Aby skonfigurować konta później, wybierz ....
3 Wybierz aktualną lokalizację.
4 Wpisz aktualizację swojego statusu.

   Możesz publikować tylko w wybranych, skonfigurowanych usługach. Aby wykluczyć usługę, wybierz jej logo. Aby wykluczyć wszystkie usługi w celu zachowania poufności lokalizacji oraz aktualizacji statusu, usuń zaznaczenie pola wyboru **i do wysłania**.
5 Wybierz **Podziel się**.

Niektóre usługi społecznościowe pozwalają też dołączać do wiadomości obrazy.

Wyświetlanie historii funkcji Check in

Wybierz .

Rejestrowanie oraz udostępnianie lokalizacji wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.

Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie w tej usłudze lokalizacji. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Zanim udostępnisz innym informację o swojej lokalizacji zastanów się dobrze, kto będzie mieć do niej dostęp. Sprawdź ustawienia ochrony prywatności serwisu społecznościowego, ponieważ informacje na temat Twojej lokalizacji mogą zostać udostępnione dużej grupie ludzi.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Samochodem i Pieszo

Uzyskiwanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochód** lub **Pieszo**.

Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, dla którego dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiadane na głos. Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.

Zmiana języka wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz > **Nawigacja** i **Wskazówki dla kierowcy** lub **Pomoc dla pieszych** i odpowiednią opcję.

Wyłączanie wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz > **Nawigacja** i **Wskazówki dla kierowcy** lub **Pomoc dla pieszych** i **Brak**.

Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Regulowanie głośności wskazówek głosowych w nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Dojazd do celu

Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomaga dotrzeć do celu.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochód**.

Dojazd do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Możesz wyjechać bez określonego celu. Mapa pokazuje Twoją lokalizację, a dostępne informacje o ruchu drogowym są wyświetlane automatycznie. Aby wybrać cel podróży później, wybierz **Cel**.

Domyślnie mapa jest zwracana w kierunku jazdy.

Zwracanie mapy na północ

Wybierz . Aby mapa ponownie była zwrócona w kierunku jazdy, wybierz .

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu.

Zmiana lokalizacji domu

1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
3 Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń w lewo, aby wybrać **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji



1 Trasa
2 Twoje lokalizacja i kierunek
3 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochód**.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym
Podczas nawigowania wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane w postaci trójkątów i linii.

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym
Wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu** > **Aktualizuj inf. o ruchu**.

Planując trasę, możesz skonfigurować ustawienia tak, aby omijać korki lub prace drogowe.

Omijanie zatorów drogowych
W widoku głównym wybierz > **Nawigacja** > **Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Kiedy korzystasz z nawigacji podczas pokonywania trasy pieszo, Mapy wskazują drogę przez place, parki, strefy zamknięte dla ruchu kołowego, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Pieszo**.

Spacer do celu
Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Spacer do domu
Wybierz **Pieszo do domu**.

Możesz wyjść bez określonego celu.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obracanie mapy w kierunku spaceru
Wybierz . Aby ponownie zwrócić mapę na północ, wybierz .

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu.

Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
3 Wybierz odpowiednią opcję.

Planowanie trasy

Zaplanuj swoją podróż — przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Mapa**.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tworzenie trasy

1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
3 Wybierz **Nawiguj** > **Dodaj do trasy**.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę za pośrednictwem komputera, a następnie skopiować ją do urządzenia, przejdź do usługi internetowej Ovi Mapy pod adresem www.ovi.com.

Zmiana kolejności punktów trasy

1 Wybierz punkt trasy.
2 Wybierz **Przenieś**.
3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.

Edytowanie lokalizacji punktu trasy

Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz **Edytuj** i odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania trasy na mapie.

Zmiana ustawień trasy

1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji na widok planowania trasy, wybierz **Opcje** > **Punkty trasy** lub **Lista punktów trasy**.
2 Ustaw środek transportu na **Samochodem** lub **Pieszo**. Jeżeli wybierzesz **Pieszo**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
3 Wybierz żądaną opcję.

Wybieranie trybu pieszego

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Pieszo** i wybierz **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. **Linia prosta** jest przydatna w terenie, ponieważ wskazuje kierunek poruszania się pieszo.

Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** >

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zoptymalizowana. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy zalety trasy najkrótszej i najszybszej.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Przekazywanie opinii na temat Map

Przesyłaj swoje opinie i pomagaj udoskonalać aplikację Mapy.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

1 Wybierz ? > **Opinia**.
2 Wybierz, jak chętnie polecisz Mapy innym. Możesz też podać powody. Opinie są anonimowe.
3 Wybierz **Prześlij**.

Aby przekazać opinię, musisz korzystać z aktywnego połączenia internetowego.

Po tym, jak prześlesz opinię na temat aktualnej wersji Map, opcja przestaje być dostępna.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgłaszanie błędnych informacji map

Jeśli zauważysz na mapie nieprawidłowe informacji lub dostrzeżesz, że brak jakichś informacji, zgłoś to firmie Nokia.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Więcej** > **Map Reporter**.

Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie nieprawidłowych lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.

Możesz zgłaszać takie kwestie, jak:

- Brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic
- Ulice, które są zablokowane lub nie nadają się do przejścia
- Nieprawidłowe ograniczenia lub ograniczenia prędkości

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

/Wydanie 2 PL