

NOKIA 9500

Communicator



9243314
Ausgabe 1 DE

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation

Nokia 9500 Communicator

Herunterladen von Kontakten in den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Nokia 2005. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Herunterladen von Kontakten

In diesem Dokument wird erklärt, wie Sie Kontakte über eine Bluetooth Verbindung von einem Nokia 9500 Communicator in den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz herunterladen können. Dazu ist der Bluetooth Profilmodus "SIM Access (SIM)" erforderlich. Es ist auch möglich, den Bluetooth Profilmodus "Handsfree" zu verwenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz.


Um Kontakte herunterladen zu können, muss Folgendes vorhanden sein:

- Ein Nokia 9500 Communicator
- Ein installierter Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz

Herunterladen von Kontakten (Ersteinrichtung)

- 1 Schalten Sie den Nokia 9500 Communicator ein (einschließlich der Telefonschnittstelle).
- 2 Wählen Sie im Nokia 9500 Communicator **Arbeitsplatz** → **Extras** → **Systemsteuerung** → **Verbindungen** → **Bluetooth**.

Richten Sie einen Bluetooth Namen für den Nokia 9500 Communicator ein und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion und den Remote-SIM-Zugang. Wenn eine Beglaubigung mit einem Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz vorhanden ist, entfernen Sie diese.



- 3 Schalten Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz ein. Wenn Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz zum ersten Mal verwenden, müssen Sie eine Sprache auswählen. Wählen Sie danach den Betriebsmodus "Remote SIM Access" und starten Sie die Suche nach vorhandenen Bluetooth Geräten. Blättern Sie in der Liste der gefundenen Geräte und wählen Sie Ihren Nokia 9500 Communicator.

Für die Bluetooth Verbindung ist ein eigener, aus 16 Zeichen bestehender Passcode erforderlich. Geben Sie den 16-stelligen Passcode im Nokia 9500 Communicator ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie erhalten den Passcode vom Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz.




Als nächstes werden Sie vom Nokia 9500 Communicator gefragt, ob Sie die Bluetooth Verbindung vom Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz annehmen möchten. Wenn Sie die Verbindung annehmen, wechselt der Nokia 9500 Communicator in den Betriebsmodus "Remote-SIM-Zugang". Dies wird durch das SIM-Symbol neben dem Bluetooth Symbol sowie durch das Symbol, dass der Nokia 9500 Communicator keine Verbindung zum Mobilfunknetz hat, angezeigt.



Wenn die PIN-Abfrage im Nokia 9500 Communicator aktiviert ist, fordert der Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz Sie zur Eingabe des PIN-Codes auf. Geben Sie den PIN-Code ein. Wenn Sie ihn nicht erneut eingeben möchten, wählen Sie, dass der Remote-PIN-Code gespeichert werden soll. Beachten Sie, dass dadurch die Sicherheit beeinträchtigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz.

- 4 Wenn der Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz fragt, ob Sie Kontakte vom Mobiltelefon herunterladen möchten, **antworten Sie mit Nein.**
- 5 Wechseln Sie im Nokia 9500 Communicator in das Menü **Bluetooth** und wechseln Sie zur Seite **Beglaubigte Geräte**. Bearbeiten Sie die Beglaubigung mit dem Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz und wählen Sie den Status **autorisiert**. Dies vereinfacht die künftige Verwendung des Modus "Remote-SIM-Zugang".



- 6 Wählen Sie im Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz **Menü**→ **Benutzerdaten**→ **Einstellungen für Benutzer 1**→ **Download settings**→ **Download from** und wählen Sie, ob Sie vom Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder von beiden Speicherorten herunterladen möchten.
- 7 Wählen Sie im Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz **Menü**→ **Benutzerdaten**→ **Download contacts**.
Nach Beenden des Herunterladens wird im Nokia 9500 Communicator und auf dem Display des Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatzes eine kurze Mitteilung angezeigt.

Herunterladen von Kontakten nach der Ersteinrichtung

Um nach erfolgter Ersteinrichtung Kontakte in den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schalten Sie den Nokia 9500 Communicator ein (einschließlich der Telefonschnittstelle).
- 2 Schalten Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz ein.

- 3 Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz und dem Nokia 9500 Communicator eine Verbindung besteht, und dass der Nokia 9500 Communicator den Modus "Remote-SIM-Zugang" verwendet. Dies wird durch das SIM-Symbol sowie durch das Symbol, dass der Nokia 9500 Communicator keine Verbindung zum Mobilfunknetz hat, angezeigt.



- 4 Wählen Sie im Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz **Menü**→ **Benutzerdaten**→ **Download contacts**.
 **Hinweis:** Die Kontakte werden vom gewählten Speicher (Telefonspeicher, SIM-Karte oder beides) heruntergeladen. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, finden Sie weitere Informationen in Schritt 6 unter "Herunterladen von Kontakten (Ersteinrichtung)".

Fehlerbehebung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Herunterladen von Kontakten fehlschlägt:

- 1 Entfernen Sie die Bluetooth Beglaubigung im Nokia 9500 Communicator.
- 2 Entfernen Sie die Bluetooth Beglaubigung im Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz:
 1. Schalten Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz aus.
 2. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenleser des Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatzes ein.
 3. Schalten Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz wieder ein und wählen Sie während des Startvorgangs [Use car SIM for this session](#)
 4. Nachdem der Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz im Mobilfunknetz eingebucht ist, wählen Sie [Menü](#)→ [Bluetooth](#)→ [View paired devices](#).
 5. Wählen Sie den Nokia 9500 Communicator aus der Liste der beglaubigten Geräte aus und drücken Sie auf das Tastenrad.
 6. Wählen Sie [Beglaubigung löschen](#) und bestätigen Sie das Löschen.
 7. Schalten Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz aus und entfernen Sie die SIM-Karte. Die Bluetooth Beglaubigung ist jetzt entfernt.
- 3 Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter des Nokia 9500 Communicator ein und schalten Sie das Gerät ein.
- 4 Schalten Sie den Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz wieder ein, indem Sie den Motor des Autos abstellen und wieder starten.
- 5 Erstellen Sie die Beglaubigung erneut, wie oben unter "Herunterladen von Kontakten (Ersteinrichtung)" angegeben.